3-in-1 Travel Wireless Charger

User Guide



WA0105

Package Contents



Product Diagram

1. Phone Wireless Charging Position
2. Indicator Lamp
3. Back Supported Bracket
4. Power Interface
5. Watch Wireless Charging Position(90° Foldable)
6. Earbuds(Case) Wireless Charging Position
7. Silicone Strips Adhesion Area

Tips:
Please Use the Provided Adhesive Tape to Stick the Silicone Strip for Vertical Usage or Use without Silicone Strip for Flat Usage as You Like.

How to Use

Vertical Usage

Step1: Open the Charger and Please Use the Provided Adhesive Tape to Stick the Silicone Strip.

Adjustable Range:30°-68°

Step2: Open the Back Vertical Bracket for Stable Support.

Step3: Connect One End of the USB-C Cable to Product Power Interface, the Other End to the Power Supply.
Step4: Place the Devices that Needs to be Charged in the Corresponding Position for Charging.

Flat Usage

Step1: Open the Charger and Please Use the Provided Adhesive Tape to Stick the Silicone Strip.

Note: You can use without silicone strip for flat usage as you like.



Step 2: Please Fold the Bracelet Charging Area up 90 Degrees.



Step3: Connect One End of the USB-C Cable to Product Power Interface, the Other End to the Power Supply.
Step4: Place the Devices that Needs to be Charged in the Corresponding Position for Charging.

Specifications

Model	WA0105
Input Voltage	DC5V-9V
Rated Input Current	3A
Output	Phone: 5W/ 7.5W(for iphone) / 10W/ 15W(Max.) Earbuds: 5W Watch: 3W
Transmission Distance(Except Watch)	≤ 4mm
Charging Offset Distance(Except Watch)	≤ 5mm

Indicator Status

Indicator Status	Charging Status
Blue Light On for 3 Seconds and Off	Stand by
Breath Blue Light	Charging
Constant Blue Light	Being Fully Charged
Quick Flash Blue Light	Foreign Object Detection Function

Note: The Charging Indicator Light is Only Applicable To the Phone Charging Area.

Compatible Devices

Compatible Devices	Model
Smart Phone	iPhone 14/ 14 Plus/ 14Pro/ 14Pro Max
	iPhone 13mini/ 13/ 13Pro/ 13Pro Max
	iPhone 12mini/ 12/ 12Pro/ 12Pro Max etc.
Smart Watch	iWatch 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ SE/ SE2/ 8 Ultra etc.
Earbuds	Airpods 2/ Airpods 3/ Airpods Pro/ AirPods Pro2 etc.

EN Cautions

1. Pls use the power supply voltage as specified (AC 100-240V).
2. Please use a mobile phone case with a thickness of less than 4MM.
3. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected power supply.
4. Applies to iphone 12 series and above mobile phones perfectly.
5. Wireless foldable charging supports a maximum output of 15W for mobile phones and 7.5W for iphone phones.
6. Due to the magnetic attraction, there may be imprints in the joint area of wireless charger, which can be wiped off with an alcohol cotton pad.
7. It is recommended that uses with the included power adapter and USB-C charging cable for better charging performance.
8. Do not disassemble, repair, modify on your own and do not drop this product.
9. Do not use or store this product in highly humid or moist places, direct sunlight, dense dust, or in high temperatures such as in a car under the sun or near a heater.
10. This product is for indoor use only.
11. Keep out of reach of children.
12. If any abnormality like smoking, odor, deformation, etc. occurs in this product, stop using it immediately.

Trouble Shooting

If you're experiencing interrupted or slow charging, check the following:
1. The back of your phone should not have any metal, pop sockets, or credit cards.
2. If you're using an iphone 12 or below version or a other branded phone, please put the phone in the center of the charging surface (this lets the charging coil in your phone line up with the one inside the wireless charger).
3. Phone cases should be no thicker than 4mm for effective charging.
4. Check whether the adapter is QC3.0/ PD3.0 fast charger.

If you are using the recommended wireless charger with the QC3.0/ PD3.0 adapter and have removed any potential charging obstructions, but are still experiencing issues, please try following steps:
1. Replacing the cable connecting to your wireless charger.
2. Unplug the adapter and reinsert it.
3. Please feel free to contact our support team for solving problem.

DE Vorsichtsmaßnahmen

1. Bitte verwenden Sie die angegebene Netzspannung (AC 100-240V).
2. Verwenden Sie bitte eine Handyhülle mit einer Dicke von weniger als 4 mm.
3. Wenn Sie das Ladegerät reinigen möchten, stellen Sie sicher, dass es nicht angeschlossen ist.
4. Geeignet für iphone 12 Serie und neuere Modelle.
5. Das drahtlose faltbare Ladegerät unterstützt eine maximale Leistung von 15W für Mobiltelefone und 7.5W für iphone Telefone.
6. Aufgrund der magnetischen Anziehung können Abdrücke im Verbindungsbereich des drahtlosen Ladegeräts auftreten, die mit einem Alkohol Wattepad abgewischt werden können.
7. Es wird empfohlen, den mitgelieferten Netzadapter und das USB C Ladekabel für bessere Ladeleistung zu verwenden.
8. Nicht eigenmächtig auseinandernehmen, reparieren, modifizieren oder das Produkt fallen lassen.

9. Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, dichtem Staub oder hohen Temperaturen, wie z.B. in einem Auto in der Sonne oder in der Nähe eines Heizgeräts.
10. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
11. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
12. Bei außergewöhnlichen Vorkommnissen wie Rauchentwicklung, Geruchsbildung, Verformung usw. das Produkt sofort nicht mehr verwenden.

Problembehebung

Wenn es zu Unterbrechungen oder langsamer Ladung kommt, überprüfen Sie Folgendes:
1. Die Rückseite Ihres Telefons darf keine Metallteile, Pop Sockets oder Kreditkarten aufweisen.
2. Wenn Sie ein iphone 12 oder älteres Modell oder sonstige hergestelltes Telefon verwenden, platzieren Sie das Telefon bitte in der Mitte der Ladeoberfläche (damit die Ladespule in Ihrem Telefon mit der im drahtlosen Ladegerät übereinstimmt).
3. Handyhüllen dürfen nicht dicker als 4 mm sein, um eine effektive Ladung zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie, ob der Adapter ein QC3.0/PD3.0 Schnellladegerät ist.

Wenn Sie das empfohlene drahtlose Ladegerät mit dem QC3.0/PD3.0 Adapter verwenden und mögliche Ladungsbehinderungen entfernt haben, aber immer noch Probleme auftreten, versuchen Sie bitte folgende Schritte:
1. Ersetzen Sie das Kabel, das mit Ihrem drahtlosen Ladegerät verbunden ist.
2. Ziehen Sie den Adapter heraus und stecken Sie ihn erneut ein.
3. Kontaktieren Sie unser Support Team, um das Problem zu lösen.

FR Précautions

1. Veuillez utiliser la tension d'alimentation spécifiée (AC 100-240V).
2. Utilisez un étui de téléphone mobile d'une épaisseur de moins de 4 mm.
3. Si vous avez besoin de nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas connecté à l'alimentation électrique.
4. Convient parfaitement aux téléphones de la série iphone 12 et aux modèles ultérieurs.
5. La chargeur pliable sans fil prend en charge une sortie maximale de 15W pour les téléphones mobiles et de 7.5W pour les téléphones iphone.
6. En raison de l'attraction magnétique, il peut y avoir des empreintes dans la zone de jonction du chargeur sans fil, qui peuvent être essuyées avec un tampon en coton imbibé d'alcool.
7. Il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur inclus et le câble de charge USB-C pour de meilleures performances de charge.
8. Ne pas démonter, réparer, modifier de votre propre chef et ne pas faire tomber ce produit.
9. N'utilisez pas ou ne stockez pas ce produit dans des endroits très humides, en plein soleil, dans un environnement poussiéreux ou à des températures élevées, telles que dans une voiture en plein soleil ou à proximité d'un radiateur.
10. Ce produit est destiné à un usage en intérieur uniquement.
11. Tenir hors de portée des enfants.
12. En cas d'anomalie (fumée, odeur, déformation, etc.), cesser immédiatement d'utiliser le produit.

Dépannage

Si vous rencontrez une charge interrompue ou lente, vérifiez les éléments suivants :
1. L'arrière de votre téléphone ne doit comporter aucun élément métallique, pop socket ou carte de crédit.
2. Si vous utilisez un iPhone 12 ou une version antérieure, ou un téléphone d'une marque autre qu'Apple, veuillez placer le téléphone au centre de la surface de charge (cela permet à la bobine de charge de votre téléphone de s'aligner avec celle à l'intérieur du chargeur sans fil).
3. Les étuis de téléphone ne doivent pas dépasser 4 mm d'épaisseur pour une charge efficace.
4. Vérifiez si l'adaptateur est un chargeur rapide QC3.0/PD3.0.

Si vous utilisez le chargeur sans fil recommandé avec l'adaptateur QC3.0/PD3.0 et que vous avez éliminé tout obstacle potentiel à la charge, mais que vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez essayer les étapes suivantes :
1. Remplacez le câble connecté à votre chargeur sans fil.
2. Débranchez l'adaptateur et rebranchez-le.
3. N'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance pour résoudre le problème.

ES Precauciones

1. Por favor, utilice la tensión de suministro especificada (AC 100-240V).
2. Por favor, utilice una funda de teléfono móvil con un grosor inferior a 4MM.
3. Si necesita limpiar el cargador, asegúrese de que no esté conectado a la fuente de alimentación.
4. Se aplica perfectamente a los teléfonos móviles de la serie iphone 12 y superiores.
5. La carga inalámbrica plegable admite una salida máxima de 15W para teléfonos móviles y 7.5W para teléfonos iphone.
6. Debido a la atracción magnética, puede haber marcas en el área conjunta del cargador inalámbrico, que se pueden limpiar con un paño de algodón empapado en alcohol.
7. Se recomienda usar el adaptador de corriente y el cable de carga USB-C incluidos para obtener un mejor rendimiento de carga.
8. No desarme, repare, modifique por su cuenta y no deje caer este producto.
9. No use ni guarde este producto en lugares muy húmedos o mojados, luz solar directa, polvo denso o en altas temperaturas, como en un automóvil bajo el sol o cerca de un calentador.
10. Este producto es solo para uso en interiores.
11. Mantenga fuera del alcance de los niños.
12. Si se produce alguna anomalía como humo, olor, deformación, etc., en este producto, deje de usarlo inmediatamente.

Solución de problemas

Si experimenta una carga interrumpida o lenta, verifique lo siguiente:
1. La parte trasera de su teléfono no debe tener metal, soportes pop ni tarjetas de crédito.
2. Si está utilizando un iPhone 12 o una versión anterior, o un teléfono no fabricado por iphone, coloque el teléfono en el centro de la superficie de carga (esto permite que la bobina de carga de su teléfono se alinee con la del interior del cargador inalámbrico).
3. Las fundas de teléfono no deben tener un grosor superior a 4 mm para una carga efectiva.
4. Verifique si el adaptador es un cargador rápido QC3.0/PD3.0.

Si está utilizando el cargador inalámbrico recomendado con el adaptador QC3.0/PD3.0 y ha eliminado cualquier obstrucción potencial para la carga, pero aún experimenta problemas, por favor intente los siguientes pasos:
1. Reemplace el cable que conecta su cargador inalámbrico.
2. Desenchufe el adaptador y vuelva a conectarlo.
3. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte para resolver el problema.

IT Domande frequenti

1. Si prega di utilizzare la tensione di alimentazione specificata (AC 100-240V).
2. Si prega di utilizzare una custodia per telefono mobile con uno spessore inferiore a 4 mm.
3. Se è necessario pulire il caricatore, assicurarsi che non sia collegato all'alimentazione.
4. Si applica perfettamente alla serie di telefoni iphone 12 e ai modelli successivi.
5. La ricarica wireless pieghevole supporta una potenza massima di 15W per i telefoni cellulari e 7.5W per i telefoni iphone.
6. A causa dell'attrazione magnetica, potrebbero esserci impronte nell'area di giunzione del caricatore wireless, che possono essere pulite con un batuffolo di cotone imbevuto di alcol.

7. Si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione e il cavo di ricarica USB-C inclusi per una migliore performance di ricarica.
8. Non smontare, riparare, modificare autonomamente e non far cadere questo prodotto.
9. Non utilizzare o conservare questo prodotto in luoghi altamente umidi o umidi, sotto la luce solare diretta, in presenza di polvere densa o a temperature elevate, come in un'auto parcheggiata al sole o vicino a un riscaldatore.
10. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno.
11. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
12. In caso di anomalie come fumo, odore, deformazione, ecc., in questo prodotto, smettere immediatamente di usarlo.

Risoluzione dei problemi

Se si sta riscontrando una carica interrotta o lenta, controllare quanto segue:
1. La parte posteriore del telefono non dovrebbe avere parti metalliche, supporti pop o carte di credito.
2. Se hai un iPhone 12 e versioni precedenti o un telefono di un'altra marca, centra il telefono sulla superficie di ricarica (questo allinea le bobine di ricarica nel telefono con le bobine di ricarica all'interno del caricabatterie wireless).
3. Le custodie per telefono non dovrebbero avere uno spessore superiore a 4 mm per una carica efficace.
4. Verificare se l'adattatore è un caricatore rapido QC3.0/PD3.0.

Se si sta utilizzando il caricatore wireless raccomandato con l'adattatore QC3.0/PD3.0 e si sono rimossi eventuali ostacoli alla carica, ma si riscontrano comunque problemi, si prega di provare i seguenti passaggi:
1. Sostituire il cavo che collega il caricatore wireless.
2. Scollegare l'adattatore e reinserirlo.
3. Non esitate a contattare il nostro team di supporto per risolvere il problema.

JP 注意事項

1. 電源供給電圧は仕様に従ってご使用ください（AC 100-240V）。
2. 厚さ4MM么下のスマートフォンケースをご使用ください。
3. 充電器を掃除する必要がある場合は、電源が接続されていないことを確認してください。
4. Iphone 12シリーズ以上のスマートフォンに適用されます。
5. ワイヤレス折りたたみ充電器は、スマートフォンに最大出力15W、iphoneの電話には7.5Wの出力をサポートしています。
6. 磁気の引力により、ワイヤレス充電器の接合部分に跡が残る場合がありますが、アルコール綿で拭き取ることができます。
7. より良い充電性能のために、付属の電源アダプタとUSB-C充電ケーブルを使用することをお勧めします。
8. この製品は分解、修理、改造しないでください。また、自己で修理することなく、製品を落さないでください。
9. 高湿度または湿気の多い場所、直射日光、濃いほこり、高温環境（車の中の太陽の下やヒーターの近くなど）では、この製品を使用したり保管したりしないでください。
10. この製品は屋内専用です。
11. 子供の手の届かない場所に保管してください。
12. この製品に喫煙、異臭、変形などの異常が発生した場合、ただちに使用を中止してください。

トラブルシューティング

充電が途切れたり遅くなる場合は、以下を確認してください：
1. 電話の背面に金属、ポップソケット、クレジットカードなどがないか確認してください。
2. Iphone 12シリーズ以下のバージョンやiphone以外のブランドの電話を使用している場合は、電話を充電面の中央に置いてください（これにより、電話の充電コイルがワイヤレス充電器内のコイルと合うようになります）。
3. 電話ケースの厚さは4mmを超えないようにしてください。
4. アダプタがQC3.0/PD3.0の高速充電器かどうか確認してください。

推奨されるワイヤレス充電器とQC3.0/PD3.0アダプタを使用して、充電障害を取り除いた場合でも、問題が解決されない場合は、次の手順を試してみてください：
1. ワイヤレス充電器に接続されているケーブルを交換してみてください。
2. アダプタを抜いて挿し直してみてください。
3. 問題の解決のため、お気軽に弊社のサポートチームにご連絡ください。

FCC Compliance

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

WEEE Compliance

DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling. please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

Made in China

尺寸：70x100mm

材质：80g 铜版纸 双面印刷 单色印刷 十字折