DT19 说明书
尺寸:82x108mm
材质:单黑双面印刷 80g书纸 FSC 风琴9折

正面 108 mm

82 mm

WARRANTY (EN)

Limited one (1) year warranty. Full terms including warranty and safety information, manuals are available at www.urbanista.com/warranty.

GARANTIE (DE)

Begrenzte Garantie von einem (1) Jahr. Die vollständigen Bedingungen einschließlich der Sicherheit Informationen zur Transportnahme von Informationen finden Sie unterwww.urbanista.com/warranty.

GARANTÍA (ES)

Garantía limitada a un (1) año. Puede consultar los términos completos e información detallada sobre la información de servicio en www.urbanista.com/warranty.

GARANTIE (FR)

Garantie limitée d'un (1) an. Les conditions complètes, y compris des informations détaillées sur la garantie et la sécurité, et disponibles sur www.urbanista.com/warranty.

GARANZIA (IT)

Garanzia limitata di un (1) anno. I termini completi, compresi le informazioni dettagliate sull'attenzione del servizio, sono disponibili all'indirizzo www.urbanista.com/warranty.

GARANTIA (PT)

Garantia limitada a um (1) ano. Os termos completos, incluindo informações detalhada do como acontecer sobre a garantia, estão disponíveis em www.urbanista.com/warranty.

GARANTI (SE)

Ett (1) års begränsad garanti. Fullständiga villkor inklusive detaljerad information om service finns på www.urbanista.com/warranty

保证 (CN)

一年期有限保证期。一年期有限保证期。有关服务信息的全文以及详细信息，请访问www.urbanista.com/warranty。下载说明书，请访问www.urbanista.com/warranty。

保修 (ZH)

产品保修期为一年。打开网址：www.urbanista.com/warranty可获取更多详细、全面的服务条款信息。

GARANTI (TR)

Sınırlı garanti süresi bir (1) yıldır. Garanti hizmet ve güvenlik bilgileri dahil olmak üzere tam şartlar www.urbanista.com/warranty adresinde mevcuttur.

ГАРАНЦИЯ (BG)

една година ограничена гаранция. Пълните условия, включително подробна информация за получаване на услуга, са на разположение на www.urbanista.com/warranty.

ZÁRUKA (CZ)

Záruka 1 rok. Úplné podmínky včetně podrobných informací o získání servisu jsou k dispozici na www. urbanista.com/warranty.

GARANTIE (RO)

Garanție de un (1) an. Termeni complet. Informații despre service sunt disponibile la www.urbanista.com/warranty.

ZÁRUKA (SK)

Obmedzená záruka jeden (1) rok. Úplné znenie podmienok vrátane podrobných informácií o získaní služby sú k dispozícii na www.urbanista.com/warranty.

GARANTIJA (LV)

Ierobežota vienu (1) gada garantija. Pilnīgi noteikumi, ieskaitot informāciju par servisu, ir pieejami vietnē www.urbanista.com/warranty.

GARANTIJA (LT)

Ribota vienerių (1) metų garantija. Visas sąlygas, įskaitant išsamią informaciją apie aptarnavimą, galima rasti adresu www.urbanista.com/warranty.

GARANTI (EE)

Piiratud ühe (1) aasta garanii. Täielikud tingimused sealhulgas ülekaalud teave hoolduse saamise kohta. on saadaval aadressil www.urbanista.com/ warranty.

GWARANCJA (PL)

Ograniczona roczna (1) gwarancja. Pełne warunki, w tym informacje szczegółowe na temat usługi i usług, są dostępne na stronie www.urbanista.com/warranty.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (EN)

Read all the instructions before using the device.

- Keep and follow these instructions.
- Do not drop the device.
- Do not expose this device to dripping or splashing water.
- To avoid possible device damage, do not leave the device in extreme temperature or in a high moisture location, such as in the sun or an unventilated vehicle.
- Unplug this device during lightning storms or when unused for a long period of time.
- Do not use your device outside during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction.
- To avoid hearing damage, use your device at a comfortable, moderate volume level. Turn the volume down on your device before plugging the earbuds in/on your ears and then adjust the volume appropriately until you reach a comfortable listening level.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- To avoid accidental ingestion, keep the earbuds away from small children and pets. The earbuds contain a lithium ion battery and may be hazardous if swallowed. If ingested, seek immediate medical attention.
- Do not use your device while driving a vehicle or your physician or whether this might affect your medical advice.
- Do not use your device when operating a motor vehicle, a bicycle, machinery or where your inability to hear outside sounds may present a danger to you or others.
- Using this device limits your ability to hear noises around you. Use caution and lower the volume. Please be cautious when using this device.
- Use caution and follow applicable laws regarding headphones and headphone/earphone use if using the headphones/earbuds for phone calls while driving.
- Do not use the charging case if excess of its output rating.
- Do not use a charging case that is damaged or exposed to moisture. Doing so may result in unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury to persons.
- Do not open, crush, or expose the device to fire, or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 60°C (140°F) may result in explosion.
- Use the device only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g. CE, UKCA, UL, CSA, VDE, CCC).
- Make sure that the device, including cables and connectors, is fully dry completely (or before charging the internal battery.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- The internal battery is not end-user replaceable. Do not attempt to remove the battery from this product.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way or does not operate normally.
- For support and trouble shooting information, go to urbanista.com/support

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (DE)

Lies die ab Hinweise durch, bevor du das Gerät benutzt.

- Verwahre und befolge diese Anweisungen.
- Lass das Gerät nicht fallen.
- Setzen Sie das Gerät keinem Tropf- oder Spritzwasser aus.
- Um eine mögliche Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollte du es nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder an einem Ort mit hohen Temperaturen lassen, wie zum Beispiel in der Sonne oder in einem unbelüfteten Fahrzeug.
- Trenne das Gerät vom Stromnetz bei Gewitter oder wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Verwende den Gerät nicht im Freien während eines Gewitters. Dies kann zu Stromschlägen oder zur Funktionsstörung des Geräts führen.
- Verwende deine In-Ear-Kopfhörer, um Hörschäden zu vermeiden, nicht für einen längeren Zeitraum mit hohen Pegeln die Lautstärke auf deinem Gerät herunter bevor du die In-Ear-Kopfhörer in/an deinen Ohren einsetzt. Stelle dann die Lautstärke entsprechend ein, bis du eine angenehme Lautstärke zum Hören erreichst. Die Exposition gegenüber lauten Musik oder Geräuschen kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Gehe daher vorsichtig mit deinem Gehör um.
- Um eine mögliche Hörschädigung zu vermeiden, hören Sie nicht für lange Zeit bei hohen Lautstärkepegeln.
- Um eine versehentliche Verschluckung zu vermeiden, halte die In-Ear-Kopfhörer von kleinen Kindern und Haustieren fern. Die In-Ear-Kopfhörer enthalten einen Lithium-Ionen-Akku und können bei Verschlucken gefährlich sein. Wenn du In-Ear-Kopfhörer verschluckt worden, bitte sofort einen Arzt aufsuchen.
- Dieses Gerät enthält magnetisches Material. Frage deinen Arzt, ob dies Auswirkungen auf dein medizinisches Gerät haben könnte, bevor du es benutzt.
- Diese Kopfhörer beim Fahren einer Kraftfahrzeuges, Fahrrads, beim Bedienen von Maschinen oder wo ein mögliches Ungehörigkeit gefährlich zu hören, eine Gefahr für dich oder andere darstellen kann, nicht benutzen.
- Die Verwendung dieser Kopfhörer schränkt deine Fähigkeit ein, Geräusche in deiner Umgebung zu hören. Vorsichtig sein und die Lautstärke auf die Lautstärke auf das zu reduzieren, wo du noch deine Umgebung hören kannst.
- Verwende diese Kopfhörer nicht, wenn du dich in einer Situation befindest, in der du deine Umgebung hören musst, um dich selbst oder andere vor Schaden zu bewahren.
- Verwende deine In-Ear-

DT19 说明书
尺寸:82x108mm
材质:单黑双面印刷 80g书纸 FSC 风琴3折