Toucan
Wireless Video Doorbell Dual Lens

USER MANUAL

TVD1000DL-ML

EN

Items included

Charge your video doorbell

Open the back cover,
plug in USB cable to charge
the video doorbell.

It is recommended to fully charge the device before first use.

Description de la LED		
Solid Red	*Battery Charging*	
Solid Blue	*Battery Fully Charged*	

Get to know your video doorbell and chime

Doorbell

1. Camera Lens
2. Microphone
3. Sensor de luz
4. Botón del timbre
5. Altavoz
6. Sensor de movimiento
7. Segunda cámara
8. Botón SET/ON
9. Botón oculto RST/OFF
10. Puerto de carga

Campanilla

11. Campanilla
12. Botón SET (CONFIGURACIÓN)
13. Altavoz

Setup your video doorbell

1. Download the Toucan App for Android or iOS.

Scan QR code or visit
www.toucansolution.com/pages/toucan-smart-home-app
Ensure your Wi-Fi is set to 2.4Ghz before commencing the pairing process (5Ghz not supported)

2. Open the app and create a free account

3. Tap the dashboard, then tap the "+" button.

4. Press and hold the SET button until LED light blinks to enter the setup mode

5. Follow the instruction in the App to complete the setup



LED Description		
Flashing BLUE	*Setup Mode*	
Flashing PURPLE	*Connecting to cloud server*	
Flashing RED	*Connection Failed*	

(Optional) Wiring your video doorbell

This section should be followed ONLY if you are using existing doorbell wiring OR you are using an accessory power adapter (Not Included)

1. ENSURE THAT YOU HAVE TURNED OFF ALL POWER TO DOORBELL WIRING AT YOUR BREAKER BOX. If using power adapter, ensure that the adapter is UNPLUGGED.
2. Pull a few inches of doorbell wiring through mounting plate
3. Twist ends of each doorbell wire together with the wire end of a connector
4. Place a wire nut over each pair of twisted wires, turn nut clockwise to tighten
5. Slide the U-shaped ends of the connectors under the screws in the back of the doorbell. Tighten screws so that connectors do not slip out.
6. Push excess wires back into the wall

Return to Step 4 in the section "**Install your video doorbell and chime**"

For additional information, frequently asked questions, and support, please refer to the Toucan website www.ToucanSolution.com

Toucan
Drahtlose Video-Türklingel Doppelline

BEDIENUNGSANLEITUNG

TVD1000DL-ML

DE

Packungsinhalt

Laden Sie Ihre Drahtlose Video-Türklingel Doppelline auf

Öffnen Sie die Micro-USB-Gerätedeckelabdeckung und stecken Sie das Micro-USB-Kabel ein, um die Kamera aufzuladen.

Es wird empfohlen, das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

LED-Beschreibung		
Gleichbleibend ROT	*Akku wird aufgeladen*	
Gleichbleibend BLAU	*Akku vollständig aufgeladen*	

Lernen Sie Ihre Video-Türklingel und ihre Glocke kennen

Türklingel

1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Lichtsensor
4. Türklingeltaste
5. Lautsprecher
6. Bewegungssensor
7. Zweite Kamera
8. „SET / Einschalttaste
9. „RST" / Loch taste zum Ausschalten
10. Aufladestation

Drahtlose Glocke

11. LED-Anzeige
12. „SET"-Taste
13. Lautsprecher

Richten Sie Ihre Video-Türklingel ein

1. Laden Sie den Toucan App für Android oder iOS herunter

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.toucansolution.com/pages/toucan-smart-home-app
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi auf 2.4GHz eingestellt ist (ein Kopplungsprozess zu starten (5GHz wird nicht unterstützt)

2. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein kostenloses Konto

3. Tippen Sie auf das "Dashboard", dann auf das Schaltfläche "+".

4. Halten Sie die „SET"-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt, um den Einrichtungsmodus aufzurufen.

5. Befolgen Sie die Anweisungen in der Toucan App, um die Einrichtung abzuschließen

LED-Beschreibung		
Blinkend BLAU	*Einrichtungsmodus*	
Blinkend VIOLETT	*Verbindung zum Cloud Server wird hergestellt*	
Blinkend ROT	*Verbindung fehgeschlagen*	

(Optional) Verkabelung Ihrer Video-Türklingel

Dieser Abschnitt sollte NUR befolgt werden, wenn Sie eine vorhandene Verkabelung für die Türklingel verwenden ODER wenn Sie ein zusätzliches Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, und nur, nachdem Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt „Installieren Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke" abgeschlossen haben

1. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG FÜR DIE VERKABELUNG DER TÜRKLINGEL AN IHREM SCHALTKASTEN AUSGESCHALTET HABEN. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzteil ABGETRENNT ist.
2. Ziehen Sie ein paar Zentimeter Kabel der Türklingel durch die Montageplatte
3. Verdrillen Sie die Enden jedes Türklingelkabels mit dem Kabelende eines Steckers
4. Legen Sie eine Drahtmutter über jedes Paar verdrillter Kabel und drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen
5. Schieben Sie die U-Formigen Enden der Verbinder unter die Schrauben auf der Rückseite der Türklingel. Schrauben festziehen, damit die Stecker nicht herausrutschen.
6. Schieben Sie überschüssiges Kabel zurück in die Wand

Kehren Sie zu Schritt 4 im Abschnitt „Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke" zurück.

Häufig gestellte Fragen und Support finden Sie auf der Toucan-Website www.ToucanSolution.co.uk

Toucan
Sonnette Vidéo Sans Fil Double Objectif

MODE D'EMPLOI

TVD1000DL-ML

FR

Articles inclus



Chargez votre Sonnette vidéo sans fil Objectif

Ouvrez le couvercle de la prise
micro USB, branchez le câble micro
USB pour charger la caméra.

Il est recommandé de charger complètement l'appareil avant la première utilisation.

Description de la LED		
Rouge continu	*Batterie en charge*	
BLEU continu	*Chargement de la batterie*	

Lernen Sie Ihre Video-Türklingel und Ihre Glocke kennen

Türklingel

1. Kameraobjektiv
2. Mikrofon
3. Lichtsensor
4. Türklingeltaste
5. Lautsprecher
6. Bewegungssensor
7. Zweite Kamera
8. SET / AAN-UIT-knop
9. RST / uitschakelknop in gaatje
10. Laadpoort

Deurbelgong

11. Led-indicatielampje
12. SET-knop
13. Luidspreker

Richten Sie Ihre Video-Türklingel ein

1. Laden Sie die Toucan App für Android oder iOS herunter

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie
www.toucansolution.com/pages/toucan-smart-home-app
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Wi-Fi auf 2.4GHz eingestellt ist (ein Kopplungsprozess zu starten (5GHz wird nicht unterstützt)

2. Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein kostenloses Konto

3. Tippen Sie auf das "Dashboard", dann auf das Schaltfläche "+".

4. Halten Sie die „SET"-Taste gedrückt, bis die LED-Anzeige blinkt, um den Einrichtungsmodus aufzurufen.

5. Befolgen Sie die Anweisungen in der Toucan App, um die Einrichtung abzuschließen



Led-beschriving		
Blinkend BLAU	*Instelmodus*	
Blinkend VIOLETT	*Verbinding maken met cloudserver*	
Blinkend ROT	*Verbinding mislukt*	

(Facultatif) Câblage de votre sonnette vidéo

Cette section doit être suivie UNIQUEMENT si vous utilisez le câblage de la sonnette existante, OU si vous utilisez un adaptateur électrique accessoire (non inclus) et seulement après avoir effectué les étapes 1 à 3 de la section « Installer votre sonnette vidéo et votre carillon »

1. ASSUREZ-VOUS DE METTRE HORS TENSION TOUT LE CÂBLAGE DE LA SONNETTE AU NIVEAU DE VOTRE BOÎTIER DE DISJONCTEURS. Si vous utilisez un adaptateur électrique, assurez-vous que l'adaptateur est DÉBRANCHÉ.
2. Tirez une dizaine de centimètres du câblage de la sonnette à travers la plaque de montage
3. Torsadez les extrémités de chaque fil de sonnette avec l'extrémité du fil d'un connecteur
4. Placez un capuchon de connexion sur chaque paire de fils torsadés, tournez le capuchon dans le sens des aiguilles d'une montre pour le serrer
5. Glissez les extrémités en U des connecteurs sous les vis à l'arrière de la sonnette. Serrez les vis de manière à ce que les connecteurs ne glissent pas.
6. Repoussez les fils en excès dans le mur

Retournez à l'étape **4** de la section « Installer votre sonnette vidéo et votre carillon »

Pour les FAQ et l'assistance, veuillez vous reporter au site Web de Toucan www.ToucanSolution.co.uk

Regulations & Compliance

FCC Statement
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

EU Compliance
VuPoint (Europe) Company Limited hereby declares that Wireless Video Doorbell Dual Lens complies with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates.

Manufacturer:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Representante autorizado de la UE:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Fabricant:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Représentant autorisé de l'UE:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Hersteller:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Bevollmächtigter in der EU:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Fabricante:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Representante autorizado de la UE:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Fabricant:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Représentant autorisé de l'UE:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Hersteller:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Bevollmächtigter in der EU:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

please retain for future reference

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. All Rights Reserved.
The Toucan logo and Toucan are trademarks or registered trademarks of VuPoint Solutions Inc. in the United States and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco Technology, Inc. in the U.S. and other countries and is under license. Android and Google Play are registered trademarks of Google LLC. Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Amazon Alexa is a trademark of Amazon. All other trademarks are the property of their respective owners. All trademarks remain the property of their respective holders, and are used only to describe the products or services being provided. These trademark holders are not affiliated with VuPoint Solutions, Inc. They do not sponsor or endorse VuPoint Solutions, Inc's products or services.

please retain for future reference

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Tous droits réservés.
Le logo Toucan et Toucan sont des marques commerciales ou des marques déposées de VuPoint Solutions Inc. en les États-Unis et ailleurs. App Store est une marque de service de Apple Inc. iOS est une marque déposée de Cisco Technology, Inc. aux États-Unis et ailleurs et est sous licence. Android et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Linux est une marque déposée de Linus Torvalds. Amazon Alexa est une marque de commerce d'Amazon. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs respectifs titulaires. Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs respectifs titulaires, et elles ne sont utilisées uniquement pour décrire les produits ou services fournis. Ces détenteurs de marques ne sont pas affiliés à VuPoint Solutions, Inc. Ils ne sponsorisent ni ne soutiennent les produits ou services de VuPoint Solutions, Inc.

ne pas jeter au feu

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Todos los derechos reservados.
El logo de Toucan y Toucan son marcas comerciales o registradas de VuPoint Solutions Inc. en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca registrada de Apple Inc. iOS es una marca registrada de Cisco Technology, Inc. en los Estados Unidos y otros países y está bajo licencia. Android y Google Play son marcas registradas de Google LLC. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds. Amazon Alexa es una marca de Amazon. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares y se utilizan únicamente para describir los productos o servicios que se ofrecen. Estos titulares de marcas comerciales no están afiliados a VuPoint Solutions, Inc. No patrocinan ni avalan los productos o servicios de VuPoint Solutions, Inc.

por favor conserve para referencia futura

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rechten voorbehouden.
Het Toucan-logo en Toucan zijn handelsmerken of geregistreerde merken van VuPoint Solutions Inc. in de VSA en elders. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Cisco Technology, Inc. in de VSA en andere landen en zijn onder licentie. Android en Google Play zijn geregistreerde handelsmerken van Google LLC. Linux is een geregistreerd handelsmerk van Linus Torvalds. Amazon Alexa is een handelsmerk van Amazon. Alle overige handelsmerken zijn de eigendom van hun respectieve houders en worden uitsluitend gebruikt voor het beschrijven van de producten of diensten die worden geleverd. Deze handelsmerkhouders zijn niet aangesloten bij VuPoint Solutions, Inc. Ze sponsoren of ondersteunen geen producten of diensten van VuPoint Solutions, Inc. niet.

bewaar deze voor toekomstig gebruik

Limited Warranty

Please register to activate your 1-year free warranty within the App or by visiting our website: www.toucansolution.co.uk. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that the unit is within the warranty period, must be presented to obtain warranty service.

VuPoint Solutions and VuPoint (Europe) Company Limited (herein referred to as "VuPoint", "us", "we", or "our") warrants this Toucan Product (including any included accessories) against defects in material and workmanship as follows:

For 1 year (12 months) from date of original retail purchase of this Product, if Product is used primarily for personal, family, or household purposes ("Household Consumer Use"), VuPoint will repair or replace the Product, at its sole discretion, if the Product is determined to be defective due to material or workmanship.

If Product is used for any other purpose than Household Consumer Use, including but not limited to commercial, industrial, or other non-household purposes, VuPoint will repair or replace the Product at no charge, at its sole discretion, if the Product is determined to be defective due to material or workmanship.

Before returning the product, please contact us for help and support. Details of your local customer support can be found on our website www.toucansolution.com.

To obtain warranty services, you must deliver the Product at your cost in either its original packaging or packaging that affords equivalent degree of protection as the original packaging to the VuPoint service facility. Please deliver the Product with an explanation of the defect, the dated sales receipt, a return address, and contact details. Please allow 7 working days for the Product to be tested for defects.

This warranty does not cover customer instruction, installation, set up adjustments or signal reception problems. This warranty does not cover cosmetic damage or damage due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, commercial use, or modification of, or to any part of the Product. This warranty does not cover damage due to improper operation or maintenance, connection to improper voltage supply, or attempted repair by anyone other than VuPoint service center. This warranty does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (such as batteries or batteries). This warranty is invalid if the factory applied serial number has been altered or removed from the Product.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. VUPOINT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some regions do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which may vary from region to region.

Warranty may vary according to local applicable law, please visit the website to ascertain warranty services in your region.

For troubleshooting information and frequently asked questions, please visit our website or contact customer support, details of which can be found on our website for your region.

Pairing your chime with your video doorbell

The chime and doorbell come pre-paired, but if you need to pair it again, follow the instructions in this section.

Press and hold the SET button on the Chime until the LED blinks, about 3 seconds

Press and hold the doorbell button for about 3 seconds to complete pairing with the chime

Chime LED Description		
Flashing BLUE	*Pairing Mode*	
Blue Flashes Once	*Next Chime Sound Selected*	

Install your video doorbell and chime

1. Drill holes for the wall anchors. * **
2. Insert the wall anchors.
3. Use the included screws to mount the bracket.
4. Place the doorbell on mounting plate
5. Tighten the securing screw by turning it clockwise
6. Optional: Place the adhesive tape on the back of the Chime, and stick it to the wall in a suitable location inside your home.***

* If using the adhesive to mount the bracket, stick the bracket to the surface and wait 24-48 hours to allow for maximum bond strength before adding the doorbell. Apply the 3M adhesive to clean, dry surfaces only.

** You can mount the bracket using the adhesive on UPVC, wooden or smooth surface door frames. The adhesive is not suitable for brick or stone.

*** The Chime will need to be placed within Bluetooth range of the doorbell. Test the Chime before sticking it in a location.

Please take care when installing the product using a ladder and drill, ensuring that the wall anchors are suitable for the wall it is being used in.

For detailed setup procedure, please refer to the Toucan website (www.toucansolution.com) or scan the QR code

Vorschriften und Konformität

FCC-ERKLÄRUNG
Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohninstallation bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Radiofrequenzenergie aus. Wird es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, kann dies ebenfalls zu Funkstörungen führen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang schädigt, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermpfohlen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zum Korrigieren der Störungen auszuführen:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren sie neu auf.
• Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
• Schließen Sie Gerät an einen anderen Stromkreis an als den, mit dem der Empfänger verbunden ist.
• Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

RF-Expositionskonformität
Dieses Gerät entspricht den FCC/IC-Grenzwerten für die Strahlenexposition in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Radiator und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

EU-Konformität
VuPoint (Europe) Company Limited erklärt hiermit, dass der Drahtlose Video-Türklingel Doppelline der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.toucansolution.co.uk/pages/certificates

Hersteller:
VuPoint Solutions, Inc. (USA):
12339 Denholm Dr, El Monte, CA 91732
VuPoint (Europe) Company Limited:
1 Devon Way, Longbridge Technology Park, Longbridge, Birmingham B31 2TS, UK

Gesetzlicherter EU-vertretungsvorgeber:
CERTLabel UG
Müllenbl. 8a, 14167 Berlin, Deutschland

Webere informationen enhalten Sie auf unserer Website Toucansolution.co.uk

Kamera-Eingang:
5V ⎓ 2A (USB-C)

©2024 VUPOINT SOLUTIONS, INC. Alle rechten vorbehalten.
Das Toucan-Logo und Toucan sind Handelsmarken oder eingetragene Marken von VuPoint Solutions Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. iOS ist eine Handelsmarke oder eingetragene Marke von Cisco Technology, Inc. in den USA und anderen Ländern und steht unter Lizenz. Android und Google Play sind eingetragene Handelsmarken von Google LLC. Produktnamen, Logos, Marken und andere Kennzeichen, auf die hier Bezug genommen wird, sind das Eigentum der jeweiligen Markenrechte. Alle Markenrechte bleiben Eigentum der jeweiligen Markenrechtsinhaber und werden nur zur Beschreibung der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen verwendet. Diese Markenrechtsinhaber sind nicht mit VuPoint Solutions, Inc. verbunden. Sie sponsern oder empfehlen VuPoint Solutions, Inc. oder VuPoint Solutions, Inc. nicht.

bitte zum späteren Nachschlagen aufbewahren

Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke

1. Bohren Sie die Löcher für die Wanddübel. * **
2. Setzen Sie die Dübel ein.
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung zu befestigen.
4. Setzen Sie die Türklingel auf die Montageplatte
5. Ziehen Sie die Sicherungsschraube an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen
6. optional: Bringen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Gongs an und kleben Sie ihn an einer geeigneten Stelle in Ihrer Wohnung an die Wand.***

* Wenn Sie den Kleber für die Montage der Halterung verwenden, kleben Sie die Halterung auf die Oberfläche und warten Sie 24-48 Stunden, um eine maximale Haftfestigkeit zu erreichen, bevor Sie den Türklingel anbringen. Tragen Sie den 3M-Kleber nur auf saubere, trockene Oberflächen auf.

** Sie können die Halterung mit dem Klebstoff auf PVC-, Holz- oder glatten Türrahmen anbringen. Der Kleber ist nicht für Ziegel oder Stein geeignet.

*** Der Klingelton muss sich in Bluetooth-Reichweite der Türklingel befinden. Testen Sie den Chime, bevor Sie ihn an einem Ort befestigen.

Bitte achten Sie bei der Montage des Produkts mit Hilfe einer Leiter und einer Bohrmaschine darauf, dass die Dübel für die Wand geeignet sind, in der es verwendet werden soll.

Detaillierte Produktinformationen, Informationen zur Einrichtung und FAQ finden Sie auf unserer Website www.toucansolution.co.uk oder scannen Sie Ihren QR-Code.

Koppeln Sie Ihre Glocke mit Ihrer Video-Türklingel

Die Glocke und die Türklingel werden vorab gekoppelt geliefert, aber wenn Sie sie erneut koppeln müssen, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Halten Sie „SET"-Taste an der Glocke gedrückt, bis die LED blinkt, etwa 3 Sekunden lang

Halten Sie die Türklingeltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplung mit der Glocke abzuschließen

Beschreibung der LED der Glocke		
Blinkend BLAU	*Koppel-Modus*	
Einmaliges blaues Blinken	*Nächster Glockenton ausgewählt*	

Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke

1. Bohren Sie die Löcher für die Wanddübel. * **
2. Setzen Sie die Dübel ein.
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung zu befestigen.
4. Setzen Sie die Türklingel auf die Montageplatte
5. Ziehen Sie die Sicherungsschraube an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen
6. optional: Bringen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Gongs an und kleben Sie ihn an einer geeigneten Stelle in Ihrer Wohnung an die Wand.***

* Wenn Sie den Kleber für die Montage der Halterung verwenden, kleben Sie die Halterung auf die Oberfläche und warten Sie 24-48 Stunden, um eine maximale Haftfestigkeit zu erreichen, bevor Sie den Türklingel anbringen. Tragen Sie den 3M-Kleber nur auf saubere, trockene Oberflächen auf.

** Sie können die Halterung mit dem Klebstoff auf PVC-, Holz- oder glatten Türrahmen anbringen. Der Kleber ist nicht für Ziegel oder Stein geeignet.

*** Der Klingelton muss sich in Bluetooth-Reichweite der Türklingel befinden. Testen Sie den Chime, bevor Sie ihn an einem Ort befestigen.

Bitte achten Sie bei der Montage des Produkts mit Hilfe einer Leiter und einer Bohrmaschine darauf, dass die Dübel für die Wand geeignet sind, in der es verwendet werden soll.

Detaillierte Produktinformationen, Informationen zur Einrichtung und FAQ finden Sie auf unserer Website www.toucansolution.co.uk oder scannen Sie Ihren QR-Code.

(Optional) Verkabelung Ihrer Video-Türklingel

Dieser Abschnitt sollte NUR befolgt werden, wenn Sie eine vorhandene Verkabelung für die Türklingel verwenden ODER wenn Sie ein zusätzliches Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, und nur, nachdem Sie die Schritte 1 bis 3 im Abschnitt „Installieren Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke" abgeschlossen haben

1. STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIE GESAMTE STROMVERSORGUNG FÜR DIE VERKABELUNG DER TÜRKLINGEL AN IHREM SCHALTKASTEN AUSGESCHALTET HABEN. Wenn Sie ein Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass das Netzteil ABGETRENNT ist.
2. Ziehen Sie ein paar Zentimeter Kabel der Türklingel durch die Montageplatte
3. Verdrillen Sie die Enden jedes Türklingelkabels mit dem Kabelende eines Steckers
4. Legen Sie eine Drahtmutter über jedes Paar verdrillter Kabel und drehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn, um sie festzuziehen
5. Schieben Sie die U-Formigen Enden der Verbinder unter die Schrauben auf der Rückseite der Türklingel. Schrauben festziehen, damit die Stecker nicht herausrutschen.
6. Schieben Sie überschüssiges Kabel zurück in die Wand

Kehren Sie zu Schritt **4** im Abschnitt „Installation Ihrer Video-Türklingel und Ihrer Glocke" zurück.

Häufig gestellte Fragen und Support finden Sie auf der Toucan-Website www.ToucanSolution.co.uk

Koppeln Sie Ihre Glocke mit Ihrer Video-Türklingel

Die Glocke und die Türklingel werden vorab gekoppelt geliefert, aber wenn Sie sie erneut koppeln müssen, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Abschnitt.

Halten Sie „SET"-Taste an der Glocke gedrückt, bis die LED blinkt, etwa 3 Sekunden lang

Halten Sie die Türklingeltaste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplung mit der Glocke abzuschließen

Beschreibung der LED der Glocke		
Blinkend BLAU	*Koppel-Modus*	
Einmaliges blaues Blinken	*Nächster Glockenton ausgewählt*	

Installation Ihrer Video-Türklingel und der Glocke

1. Prätieren Sie Löcher für die Wanddübel. * **
2. Setzen Sie die Dübel ein.
3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung zu befestigen.
4. Setzen Sie Türklingel auf die Montageplatte
5. Ziehen Sie die Sicherungsschraube an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen
6. optional: Bringen Sie das Klebeband auf der Rückseite des Gongs an und kleben Sie ihn an einer geeigneten Stelle in Ihrer Wohnung an die Wand.***

* Wenn Sie den Kleber für die Montage der Halterung verwenden, kleben Sie die Halterung auf die Oberfläche und warten Sie 24-48 Stunden, um eine maximale Haftfestigkeit zu erreichen, bevor Sie den Türklingel anbringen. Tragen Sie den 3M-Kleber nur auf saubere, trockene Oberflächen auf.

** Sie können die Halterung mit dem Klebstoff auf PVC-, Holz- oder glatten Türrahmen anbringen. Der Kleber ist nicht für Ziegel oder Stein geeignet.

*** Der Klingelton muss sich in Bluetooth-Reichweite der Türklingel befinden. Testen Sie den Chime, bevor Sie ihn an einem Ort befestigen.

Bitte achten Sie bei der Montage des Produkts mit Hilfe einer Leiter und einer Bohrmaschine darauf, dass die Dübel für die Wand geeignet sind, in der es verwendet werden soll.

Detaillierte Produktinformationen, Informationen zur Einrichtung und FAQ finden Sie auf unserer Website www.toucansolution.co.uk oder scannen Sie Ihren QR-Code.

GARANTIE LIMITÉE

Veuillez vous inscrire pour activer votre garantie gratuite deux ans dans l'application ou en visitant notre site Web www.toucansolution.co.uk. Preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou d'une facture acquittée, ce qui prouve que l'appareil est sous la période de garantie, doit être présenté pour obtenir le service de garantie.

VuPoint Solutions et VuPoint (Europe) Company Limited (Ilnera "VuPoint", "ono", "wij" of "onze" gemeend) garandeert de Toucan Product (inclusief eventuele meegeleverde accessoires) tegen materiaal- en fabricagefouten als volgt:

Gedurende 2 jaar (24 maanden) vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de detailhandel van dit Product, wat Product voornamelijk wordt gebruikt voor persoonlijke, family of huishoudelijke doeleinden