Pebble Gear

7" KIDS TABLET

QUICK START GUIDE - BETRIEBSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION - MANUAL DEL USUARIO
MANUALE D'USO - MANUAL DO UTILIZADOR

Included in delivery

Im Lieferumfang enthalten / Inclus dans la livraison
Incluido en el envío / Incluso nella consegna / Incluído na entrega

TABLET

BUMPERCASE

Stoßfänger-Hülle / Coque de protection
Estuche de protección / Custodia di protezione / Capa protetora

USB CABLE

USB-Kabel / Câble USB
Cable USB / Cavo USB / Cabo USB

1 Switch tablet on

Schalten Sie das Tablet ein
Allumez la tablette
Encienda la tablet
Accendere il tablet
Ligar o tablet

2 Unlock the screen

Bildschirm entsperren
Déverrouillez l'écran
Desbloquear la pantalla
Sbloccare lo schermo
Desbloquear o ecrã

3 Follow the on-screen instructions

Folgen Sie den Bildschirmanweisungen / Suivez les instructions à l'écran
Siga las instrucciones en la pantalla / Seguire le istruzioni sullo schermo
Siga as instruções no ecrã

User interface

Benutzeroberfläche / Interface utilisateur
Interfaz de usuario / Interfaccia utente / Interface do utilizador

Useful accessories for more fun

Nützliches Zubehör für mehr Spaßspaß / Des accessoires utiles pour plus de plaisir
Accesorios útiles para más diversión / Accessori utili per un maggiore divertimento
Acessórios úteis para mais diversão

SCREEN BUDDY

Displayschutzfolie / Protège-écran
Optimale Tablet-Bildschirmschutz
Protección optimal de la pantalla de la tablet
Protezione ottimale dello schermo del tablet
Optimo protegeção do ecrã em tablet

CARRY BAG

Safe transport of the tablet

Sicherer Transport des Tablets
Transport de la tablette en toute sécurité
Transporte seguro de la tablet
Trasporto sicuro del tablet
Transporte seguro do tablet

Thank you for purchasing this tablet!
Vielen Dank für den Kauf dieses Tablets!
Merci d'avoir acheté cette tablette!
Gracias por comprar esta tablet!
Grazie per aver acquistato questo tablet!
Obrigado por ter adquirido este tablet!

Pebble Gear

Please visit the following link to view full operating instructions:
Bitte besuchen Sie den folgenden Link für die vollständige Bedienungsanleitung:
Veuillez visiter le lien suivant pour voir le mode d'emploi complet :
Por favor, visite el siguiente enlace para ver el manual de instrucciones completo:
Si prega di visitare il seguente link per visualizzare le istruzioni per l'uso complete:
Por favor visite o seguinte link para ver as instruções de funcionamento completas:

www.pebblegear.com/manuals

Warranty Information

This product is warranted for a period of 24 months from the original date of purchase. Any defects in workmanship or materials within the warranty period caused by a defect due to faulty materials or workmanship will be repaired or replaced free of charge. Damage caused by accidents, misuse or similar incident or production errors as shown on your original receipt are not covered by warranty.

This guarantee does not cover defects arising from accidental damage such as misuse or improper handling, use of the product for improper use or maintenance, such as a broken screen, dropped, water damage, etc.

Please note that the warranty is only available for the original purchaser of the product.

Our products are designed and manufactured to comply with the requirements for electric shock protection. Our products are designed and manufactured to comply with the requirements for safeguarding of equipment against electrical shock hazards. Electrical equipment is not to be used in combination with any other antenna or transmitter. The portable equipment is designed to comply with the requirements for exposure to radio waves of the Federal Communications Commission (USA).

Our products are designed and manufactured to comply with the requirements for safeguarding against over-exposure of tissue. This product has been tested and found to comply with the limits for exposure to radio frequency energy applicable FCC/IC This device complies with FCC/IC rules. Its use is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Exposure to Radio Frequency Energy

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

This guarantee does not cover defects arising from accidental damage such as misuse or improper handling, use of the product for improper use or maintenance, such as a broken screen, dropped, water damage, etc.

Please note that the warranty is only available for the original purchaser of the product.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CAUTION TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO HEAT OR FLAME OR SUCH SIMILAR HIGH TEMPERATURE.

Content
1 Pebble – Contenu – Contenido
Contenuto – Conteúdo

Current user profile
Aktuelles Benutzerprofil
Profil de l'utilisateur actuel
Perfil de usuario actual
Profilo utente attuale
Perfil do utilizador actual

App categories
Apps Kategorien – Catégories d'applications
Categorías de aplicaciones – Categorie di applicazioni – Categorias de aplicações

Games	**Books**	**Media**	**Learning**	**More apps**
Spiele	Bücher	Medien	Lernen	Mehr Apps
Jeux	Livres	Médias	Apprendre	Plus d'applications
Juegos	Libros	Medios	Aprendizaje	Más aplicaciones
Giochi	Libri	Media	Imparare	Altre applicazioni
Jogos	Livros	Mídia	Aprendizagem	Mais apps

Garantieinformationen

Auf dieses Produkt wird eine Garantie von 24 Monaten ab dem Datum des Originalkaufs gewährt. Alle Mängel an Verarbeitung oder Material innerhalb der Garantiezeit, die durch einen Defekt aufgrund fehlerhafter Materialien oder fehlerhafter Verarbeitung verursacht werden, werden kostenlos ausgebessert oder ersetzt. Schäden durch Unfälle, Missbrauch oder ähnliche Ursachen oder Produktionsfehler, die aus Ihrem Originalkassenbon hervorgehen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel die durch versehentliche Beschädigung, z. B. durch Missbrauch oder unsachgemäßen Umgang, Verwendung oder Wartung, wie z.B. gebrochene Bildschirme, Fallenlassen, Wasserschäden usw. entstehen.

Beachten Sie bitte, dass die Garantie nur für den Ersteäufer des Produkts gilt (ihre gesetzlichen Rechte werden nicht beeinflusst).

WARNHINWEIS: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS ZU VERMEIDEN, KEINE ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE ENTFERNEN SIE SIND KEINE VON DEM BENUTZER ZU REPARIERENDEN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH ZUR WARTUNG AUSSCHLIESSLICH AN FACHPERSONAL.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN ODER ELEKTRISCHEN SCHÄDEN ZU VERMEIDEN, DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. STELLEN SIE KEINE ELEMENTE WIE ZUM BEISPIEL VASEN AUF DIESES GERÄT. DIE BATTERIEN NICHT ÜBERHITZEN.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer seine Befugnis zum Betrieb des Geräts erlöschen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine digitale Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie den Empfangsantenne neu aus oder neben sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis, an dem der Empfänger angeschlossen ist, verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/Fernsehtechniker um Hilfe.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel die durch versehentliche Beschädigung, z. B. durch Missbrauch oder unsachgemäßen Umgang, Verwendung oder Wartung, wie z.B. gebrochene Bildschirme, Fallenlassen, Wasserschäden usw. entstehen.

Beachten Sie bitte, dass die Garantie nur für den Ersteäufer des Produkts gilt (ihre gesetzlichen Rechte werden nicht beeinflusst).

WARNUNG: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS ZU VERMEIDEN, KEINE ABDECKUNG ODER RÜCKSEITE ENTFERNEN SIE SIND KEINE VON DEM BENUTZER ZU REPARIERENDEN TEILE IM INNEREN DES GERÄTS. WENDEN SIE SICH ZUR WARTUNG AUSSCHLIESSLICH AN FACHPERSONAL.

ACHTUNG: UM DIE GEFAHR VON BRÄNDEN ODER ELEKTRISCHEN SCHÄDEN ZU VERMEIDEN, DIESES GERÄT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. STELLEN SIE KEINE ELEMENTE WIE ZUM BEISPIEL VASEN AUF DIESES GERÄT. DIE BATTERIEN NICHT ÜBERHITZEN.

Exposition gegenüber Hochfrequenzenergie

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer seine Befugnis zum Betrieb des Geräts erlöschen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für eine digitale Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in einer Wohnumgebung bieten.

Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet, wenn das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or experienced radio/TV technician for help.

This guarantee does not cover defects arising from accidental damage such as misuse or improper handling, use of the product for improper use or maintenance, such as a broken screen, dropped, water damage, etc.

Please note that the warranty is only available for the original purchaser of the product.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT EXPOSE THE BATTERY TO HEAT OR FLAME OR SUCH SIMILAR HIGH TEMPERATURE