Front page

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Uso en hospitales
Por favor siga todas las leyes y reglamentos en hospitales y clínicas.
Por favor, apague su tablet PC cuando se encuentre cerca de instrumentos médicos.

Uso en aeropuertos
Recuerde seguir todas las normas de seguridad del aeropuerto y el vuelo.

Prueba de agua
Por favor, no sumerja el dispositivo en agua. Mantenga su dispositivo alejado del agua o líquidos para evitar daños.

Llamadas de emergencia
Asegúrese de que su dispositivo está encendido y en un área con cobertura. En la pantalla de inicio, toque la ficha del teléfono y marque el número de emergencia.

Uso de la batería
Para mejorar el rendimiento y la vida útil de la batería, se recomienda que cargue la batería completamente antes de usarla por primera vez. Se recomienda que cargue la batería de una batería nueva o de alliéne germinéiéne después de dos a tres ciclos de carga completos.

FUNCIONES CLAVE

Encendido / Apagado
Mantenga presione el botón de encendido para encender.
Para apagar, presione el botón de encendido y luego toque el icono de apagado y toque OK en la pantalla emergente.

Volumen
Ajuste el volumen del tono, la música, vuelve una llamada o un volumen multimedia.

Inicio
Al tocar de nuevo siéneno cualquier icono actual y vuelve a la pantalla de inicio.

Aplicaciones Recientes
Toque el icono de aplicaciones recientes para ver las aplicaciones abiertas recientemente.

Retroceder
Regresa a la pantalla anterior. Cierra el teclado, cualquier programa abierto, quién de menú o el panel de notificaciones.

Puerto de USB
Conecta su dispositivo a una PC. Dispositivo también una puerto también encuéneno, mezcla o cable para a dispositivo a una PC.

Puerto Auriculares
Conecte los auriculares estéreo opcionales con una audífonos mono Mono. También un puerto auricular mono a una línéa.

Cámara Frontal
Cámara de 2 megapíxeles para videoconferencia mono mono o video. Esta opción es más para autorretrato.

Cámara trasera
Con cámara de alta resolución para tomar fotos o video.

Flash
Proporciona una luz magnífica en condiciones de luz insuficiéneo también cuando un la función de linterna.

Instalación de la tarjeta SIM

Advertencia: Asegúrese de que la SIM tiene más de seis meses de uso. Si tiene una tarjeta SIM de seis Nuéneno por uno o Nuéneno. Tenga cuidado al manipular o insertar la tarjeta SIM.

Para insertar la tarjeta SIM:
1) Inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM en la ranura
2) Inserte la tarjeta de memoria SD (Para capacidad adicional)
3) Coloque la cubierta posterior, asegúrese de que quedó firme y encienda el teléfono nuevamente.

Cuando encienda por primera vez el teléfono, configure las funciones básicas de su equipo.

INGRESAR SIM
Inserte la tarjeta SIM para que el teléfono pueda reconocer a la red de su operador.

SELECCIONAR IDIOMA
Si es necesario, de forma, por favor dirija y haga clic para elegir el idioma de su preferencia.

SELECCIONAR Wi-Fi
Si tiene una red Wi-Fi disponible con la finéea para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estas líneas están diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediéndé una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una línea de contacto en un circuito diferéndé al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Operación cercana al cuerpo
Para operaciones cercanas al cuerpo, siga estas pautas. Para cumplir con los requisitos de exposición a frecuencia de RF, el teléfono debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.4 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono. Antiguamén la antena. Los clips de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros para este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada y aprobada.

PRECAUCIÓN FCC

15.19 Requisitos de etiquetado.
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a la condición de que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales.

15.21 Información para el usuario.
Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte de Garantías técnicas de responsabilidad de cumplimiento, y podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

15.105 Información al usuario.
Este equipo ha sido probado y cumplió con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediéndé una o más de las siguientes medidas: • Reorientar o reubicar la antena receptora.
• Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
• Conectar el equipo a una línea de contacto en un circuito diferéndé al que está conectado el receptor.
• Consulte al distribuidor o un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Operación cercana al cuerpo
Para operaciones cercanas al cuerpo, siga estas pautas. Para cumplir con los requisitos de exposición a frecuencia de RF, el teléfono debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.4 cm entre el cuerpo del usuario y el teléfono. Antiguamén la antena. Los clips de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros para este dispositivo no deben contener componentes metálicos. Los accesorios pueden no cumplir con los requisitos de exposición a RF y deben evitarse. Utilice únicamente la antena suministrada y aprobada.

Back page

FCC CAUTION

15.19 Labeling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmfu Interference.

15.21 Information to user.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant o part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmfu interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfu interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Body-worn Operation
This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a separation distance of 0.4 cm between the user's body and the phone. No part of the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holders, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Accessories that do not meet RF exposure requirements should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

When you initially power on your tablet, there will be a series of steps to set up Vizzo Mobile.

INSERT SIM
Insert your SIM card and the tablet can register to the network.

SELECT LANGUAGE
Below on the welcome screen, please scroll to select your language

SELECT Wi-Fi
This process allows the device to connect to the internet. Click on the desired Wi-Fi network and enter the password if required. Although the tablet can be used without Wi-Fi networks, can be connected to without credentials and was secure Wi-Fi networks, rewards is powered for credentials and no connection. It is recommended that you connect to a Wi-Fi network in order to install software updates and set up.

ADD YOUR ACCOUNT
Sign in to your Google account to take full advantage of Google services. Your Gmail account will be used for some Google programs. If you do not have a Google account, you can create one now.

GOOGLE SERVICES
Click to add or connect Google services like Google Backup, Location Service, etc.

RESTORE APPS & DATA
You can restore your previous applications and data that was stored from another device. You also have the option to setup the tablet as a brand new device.
Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc.

Installation of the SIM Card

Warning: Please have the SIM Card out of the back of a tablet. The SIM card are to contact are easily damaged due to scratching or bending. Please use caution when removing, installing, or taking out the SIM card.

To insert SIM card:
1) Insert the SIM card into the SIM card slot
2) Insert the SD card (For additional storage capacity)
3) Replace the rear cover, and power on the tablet

Power On / Off

- Long press power button to power on.
- While the device is powered on, long press to access the power off menu or short press to lock the screen.

Volume
Adjusts the ringer volume, call volume, and multimedia volume.

Home
Tap home button opens the current screen and returns to the home screen.

Recent Apps
Opens a list of recently opened applications that allows you to switch conveniently between them. Tap select an app once you open applications by clicking the app.

Back
Returns to the previous screen. Closes the keyboard, and dialog boxes, or exits menu option.

USB Port
Charges the device and transfers data such as documents, music, and video between your device and a PC.

Headset Port
Connect headsets to this port for hands-free capabilities. You may also listen to music or FM radio.

Front Camera
Front camera for video conference calls,photos and video. This option is used for self-portraits.

Rear Camera
A high resolution rear camera to take pictures and video.

Flash
Provides light for pictures in low light conditions. It also may be used as a flashlight.

KEY FUNCTIONS

SAFETY INFORMATION

Hospital Safety
Please follow hospital rules and limitations.
Please turn off your tablet PC when near medical instruments.

Airport Safety
Remember to follow all airport and flight safety regulations.

Water Hazard
Your device is not waterproof. Keep your device away from water or liquid to avoid damage.

Emergency Calls
Your device must be in a valid/ref and in and a service area. On home screen, tap the dialer tab and dial the emergency number.

Battery usage
For better performance and longer battery life, it is recommended that you charge the battery fully before using the tablet for the first time and that you initially complete two to three charge cycles.

SIZE: 70mmX100mm