

MPOW TWS WIRELESS IN-EAR EARBUDS

MPOW AUDIO WIRELESS

MPOW T5

USER MANUAL

MODEL : BH322B

PACKING LIST



DIAGRAM



POWER ON

Mode 1



Mode 2



EN: 1. Take 2 earphones out of the charging case, they turn on automatically and enter the pairing mode.

2. In the shutdown status, and when the earphones are not in the charging case, long press the multi-function button on the Right and Left earphones for 1s to power on.

DE: 1. Nehmen Sie 2 Ohrhörer aus die Ladebox aus, sie schalten von sich selbst ein und wechseln in den Verbindungsmodus.

2. Wenn Kopfhörer ausgeschaltet ist und sich außerhalb der Ladebox befindet, halten Sie die Multifunktionstaste des rechten und linken Kopfhörers 1 Sekunde lang gedrückt zum Einschalten.

FR: 1. Sortez les 2 écouteurs du boîtier de chargement, ils s'allument automatiquement et entrent en mode de jumelage.

2. Lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier et ils s'éteignent, appuyez longuement sur le bouton multifonction des écouteurs droit et gauche pour 1 secondes afin de s'allumer.

ES: 1. Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente y entran en el modo de emparejamiento.

2. En el estado de apagado y cuando los auriculares no están en el estuche de carga, mantenga presionado el botón multifunción de los auriculares derecho e izquierdo durante 1 segundos para que se encienda.

IT: 1. Estrarre gli 2 auricolari dalla custodia di ricarica, si accendono automaticamente e entrano nella modalità di associazione.

2. Nello stato di spegnimento, e quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, premere a lungo il pulsante multifunzione sugli auricolari Destro e Sinistro per 1 secondo per accendere.

POWER OFF

Mode 1



Mode 2

EN: 1. Put the earphones back in the charging case, and they'll shut down automatically.

2. If do not put the earphones back in the case, just keep pressing the multi-function button for 5s on the Right earphone to power off.

DE: 1. Stecken Sie die Ohrhörer wieder in die Ladebox und sie werden von sich selbst ausschalten.

2.Wenn Sie den Ohrhörer nicht wieder in die Ladebox stecken, halten Sie die Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

FR: 1. Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement et ils s'éteindront automatiquement.

2. Si vous ne remettez pas les écouteurs dans le boîtier, continuez d'appuyer sur le bouton multifonction pendant 5 secondes sur l'écouteur droit et ils vont s'éteindre.

ES: 1. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga y se apagarán automáticamente.

2. Si no vuelve a colocar los auriculares en el estuche, simplemente presione el botón multifunción durante 5 segundos en el auricular derecho para apagarlo.

IT: 1. Mettere gli auricolari nella custodia di ricarica e si spengono automaticamente.

2. Se non mettere gli auricolari nella custodia, basta premere il pulsante multifunzione per 5 secondi sull'auricolare destro per spegnerli.

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/ EMPAREJAMIENTO/ACCOPPIAMENTO

Mode 1



Mode 2

EN: 1. Take out 2 earphones, they will automatically enter the pairing mode and then select "Mpow T5".

2. In the shutdown status, and when the earphones are not in the charging case, long press the multi-function button on the Right and Left earphones for 3s to enter the pairing mode and then select "Mpow T5".

DE: 1. Nehmen Sie 2 Ohrhörer heraus, die wechseln automatisch in den Kopplungsmodus und dann wählen Sie bitte dann „Mpow T5".

2. Wenn Kopfhörer ausgeschaltet ist und sich außerhalb der Ladebox befindet, halten Sie die Multifunktionstaste des rechten und linken Kopfhörers 3 Sekunden lang gedrückt zum Koppeln, und wählen Sie dann „Mpow T5".

FR: 1. Retirez les 2 écouteurs, ils entreront automatiquement en mode de jumelage, puis sélectionnez «Mpow T5» sur la liste de votre portable.

2. A l'arrêt, et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de chargement, appuyez longuement sur le bouton multifonction des écouteurs droit et gauche pendant 3 secondes pour passer en mode de jumelage, puis sélectionnez «Mpow T5».

ES: 1. Saque 2 auriculares, entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento y luego seleccionarán "Mpow T5".

2. En el estado de apagado y cuando los auriculares no están en el estuche de carga, mantenga presionado el botón multifunción de los auriculares derecho e izquierdo durante 3 segundos para ingresar al modo de emparejamiento y luego seleccione "Mpow T5".

IT: 1. Estrarre 2 auricolari, entreranno automaticamente nella modalità di associazione e poi selezionare "Mpow T5".

2. Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, premere a lungo il pulsante multifunzione sugli auricolari destro e sinistro per 3 secondi per accedere alla modalità di associazione, quindi selezionare "Mpow T5".

MUSIC/MUSIK/LECTURE/MÚSICA/MUSICA

EN:

① Volume Up/Down

Double click the multi-function button on the R/L earphone.

② Previous Track/Next

Long press the multi-function button for 1s on the R/L earphone.

③ Play/Pause

Click the multi-function button on the Right or Left earphone once.

DE:

① Lauter / Leiser

Klicken Sie auf die Multifunktionstaste am R / L-Kopfhörer doppelt.

② Vorheriges Lied / Nächstes

Halten Sie die Multifunktionstaste am R / L-Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

③ Abspielen / Pausieren

Klicken Sie einmal auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken Ohrhörer.

FR:

① Volume haut / bas

Double-cliquez sur le bouton multifonction de l'écouteur R / L.

② Précédente / Piste suivante

Appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde sur les écouteurs R / L.

③ Jouer / Pause

Cliquez une fois sur le bouton multifonction de l'écouteur droit ou gauche.

ES:

① Volumen Arriba / Abajo

Haga doble clic en el botón multifunción en el auricular R / L.

② Anterior Pista /Siguiente

Mantenga presionado el botón multifunción durante 1 s en el auricular R / L.

③ Jugar / Pausa

Haga clic en el botón multifunción en el auricular derecho o izquierda una vez.

IT:

① Aumentare/Abbasare il Volume

Premere il pulsante multifunzione sull'auricolare R / L.

② Precedente / Traccia successiva

Premere a lungo il pulsante multifunzione per 1 secondo sull'auricolare R / L.

③ Riproduci / Pausa

Premere una volta il pulsante multifunzione sull'auricolare destro o sinistra.

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

EN:

① Answer/Hang up

Click the multi-function button on the Right or Left earphone once.

② Reject

Long press the multi-function button on the Right or Left earphone for 1s

③ SIRI

Press the multi-function button on the Right earphone 3 times.

DE:

① Antworten / auflegen

Klicken Sie einmal auf die Multifunktionstaste am rechten oder linken Ohrhörer.

② Ablehnen

Halten Sie die Multifunktionstaste am rechten oder linken Kopfhörer 1 Sekunde lang gedrückt.

③ SIRI

Drücken Sie die Multifunktionstaste am rechten Ohrhörer dreimal.

FR:

① Répondre / raccrocher l'appel

Cliquez une fois sur le bouton multifonction de l'écouteur droit ou gauche pour le répondre / raccrocher.

② Rejeter l'appel

Appuyez longuement sur le bouton multifonction de l'écouteur droit ou gauche pour 1 seconde et vous pouvez rejeter l'appel.

③ Demandez-le à Siri

Appuyez 3 fois sur le bouton multifonction de l'écouteur droit pour activer Siri.

ES:

① Responde / Cuelga

Haga clic en el botón multifunción en el auricular derecho o izquierda una vez.

② Rechazar

Mantenga presionado el botón multifunción en el auricular derecho o izquierda durante 1s.

③ SIRI

Presiona el botón multifunción en el auricular derecho 3 vece.

IT:

① Rispondi / riaggancia

Premere una volta sul pulsante multifunzione sull'auricolare destro o sinistra.

② Rifiuta

Premere a lungo il pulsante multifunzione sull'auricolare destro o sinistra per 1 secondo.

③ SIRI

Premere il pulsante multifunzione sull'auricolare destro 3 volte.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/ REINICIAR/RESETTARE



EN: Put the earphones into the charging case, press the multi-function button on the two earphones 5 times, and then take them out.

DE: Stecken Sie den Ohrhörer in die Ladebox, drücken Sie fünfmal die Multifunktionstaste an den beiden Ohrhörern und nehmen Sie sie heraus.

FR: Mettez les écouteurs dans le boîtier de chargement, appuyez 5 fois sur bouton multifonction des deux écouteurs, puis sortez-les et ils vont se réinitialiser.

ES: Coloque los auriculares en el estuche de carga, presione el botón multifunción en los dos auriculares 5 veces y luego sáquelos.

IT: Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica, premere il pulsante multifunzione sui due auricolari 5 volte, e poi estrarli.

Charging



Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC Statement

Operation is subject to the following three conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

NOTE:

Any Changes expressly or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.