用户手册

材质:70g书写纸，双面单黑印刷尺寸:73X105mm

中文

picun

R2
复古头戴武无线耳机
用户手册 ——

耳机上的操作打指南

电源开关	通电状态长按启动/关机
耳机状态	红色/蓝色交替闪烁
接电模式	蓝色灯长亮
接电成功	红色灯闪烁三次
充电模式	红色灯长亮，充满电后灯熄灭

耳机外观结构图与功能图示

耳机基本按键操作

- 开机
- 关机

长按键盘/配对键4秒，左右灯长亮，灯长亮后，松开按键，耳机开机。

长按键盘/配对键4秒，左右灯长亮，灯长亮后，松开按键，耳机关机。

- 蓝牙模式连接

开机状态下，左右灯闪烁蓝灯，蓝牙搜索设备，连接成功后，灯长亮蓝灯。蓝牙连接后，通话、音乐、语音助手功能，蓝牙断开后灯熄灭。

音量调节

短按键盘/下曲键音量减，短按键盘/上曲键音量加。

切歌功能

长按1秒，连续切下一曲/歌曲

长按1秒，连续切上一曲/歌曲

接电/断开接电状态

耳机连接手机/电脑/蓝牙设备时，蓝牙指示灯长亮，表示设备已连接。

耳机与手机/电脑/蓝牙设备断开连接时，蓝牙指示灯熄灭。

耳机与手机/电脑/蓝牙设备重新连接时，蓝牙指示灯长亮。

一拖二直接方式

1.在开机状态下长按配对键5秒，以配对进入配对状态，闪烁蓝灯（白灯）。

2.在手机蓝牙搜索设备，搜索到"R2"，点击连接，连接成功后，灯长亮蓝灯（白灯）。

3.第一台设备已经连接成功，未连接的设备重新配对。

自动关机及超频断连

在开机状态下长按键盘/配对键5秒，松开后开机状态蓝灯慢闪两次后自动关机，若在，蓝灯长亮，灯熄灭。

低超时功能

在开机状态下长按键盘/配对键7，三次蓝灯闪烁进入低超时模式，再次开启蓝灯长亮时，表示已经关闭。

高音质方式

在开机状态下长按键盘/配对键6秒，蓝灯闪烁，表示已经开启高音质模式。

短暂重新

短按键盘/配对键7秒，四色灯长亮表示已经开启高音质，再次四色灯长亮时，表示已经关闭。

电池容量状态

耳机在充电状态时，灯长亮表示耳机正在充电，耳机电量不足时，灯闪烁。

耳机充电

耳机在充电状态时，灯长亮表示耳机正在充电，耳机电量不足时，灯闪烁。

恢复初始状态

在开机状态下，同时长按键盘/配对键7，与键盘/+10S。

中国区初始状态

在关闭状态下同时长按键盘/配对键7。

耳机参数配件

蓝牙协议	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
蓝牙版本	5.0
单体尺寸	40mm
频响范围	20Hz-20kHz
单体阻抗值	110%(误差 ± 10)
单体灵敏	105dB
最大功率输入	10mW
电池容量	1000mAh
充电电压	5V

包装配件

1.蓝牙耳机	1.用户手册
2.充电盒	

picun

R2
Vintage Over-Ear Wireless Headphones
User Manual

Headphone LED Indicator

Power On	Blue LED steps on continuously and enters pairing mode
Pairing Mode	Red/blue LEDs flash alternately
Standby Mode	Blue LED stays on continuously
Low Battery Status	Red LED flashes 1 time every 5 seconds
Charging Mode	Charging: red LED lights up. Fully charged: red LED goes off

Outline and Functions of Headphone Appearance

Basic Operation of BT Earphones

- Power On

Long press the pairing button for 4 seconds, and the left and right ear cups will light up. The pairing button will be automatically released, and the left and right ear cups will flash red/blue alternately.

- Power Off

Long press the play/pause button for 4 seconds. The left and right ear cups will light up. The button will be released, and the left and right earpieces will shut down.

BT Connection Mode

After turning on the headphones under BT pairing mode, search for the device "R2" on your Bluetooth device. The left and right ear cups will light up. Click on the device name to connect. Once connected successfully, the left and right ear cups will stay on.

Volume Adjustment

Short press the volume down button for 1 second to decrease the volume.

Short press the volume up button for 1 second to increase the volume.

Song Selection

Short press the volume down button for 1 second to switch to the previous track.

Short press the volume up button for 1 second to switch to the next track.

Play/Pause/Answer Call

When music is playing, short press the Play/Pause button to pause the playback; short press the Play/Pause button to resume playing music.

When a call comes in, short press the Play/Pause button to answer the call; press the Play/Pause button to hang up the current call.

When a call comes in, long press the Play/Pause button to reject the call.

Two-Device Connection Method

When the headphones are on (press and hold the power button for 3 seconds to put them into pairing mode), enable Bluetooth on your first device.

Turn off the BT function of the first connected mobile phone to put the headphones into pairing mode. Then, connect the second device.

Turn on the BT function of the first mobile phone and manually connect to the headphones.

Automatic Power Off and Reconnection at a Distance

When the headphones are turned on, if they are not connected to any device within BT range within 5 minutes, the headphones will automatically disconnect. If you don't wear earbud headphones, the headphones will automatically power off.

Low Latency Mode

Long press the volume down button for 6 seconds. Flashing blue lights indicate the low latency mode is enabled. Long press the volume down button for 6 seconds to turn off the low latency mode. Long press the BT button again to end low latency mode, and the headphones will return to the standard mode. The low latency function is not supported in gaming or call mode.

Voice Assistant Function

When not in a call mode, triple-press the play/pause button to activate the voice assistant function.

Special audio

When in BT connection mode, quadruple-press the power button to enable spatial audio. Quadruple-press the power button again to disable spatial audio.

Battery Capacity Status

When headphones are connected to an iOS device, the current headphone battery capacity can be displayed on the iOS device's battery interface.

Crosstalk/Light Switch Function

Double-click the volume + button in pairing mode.

Headphone Charging

When charging, the LED lights up. Once charged, the headphones for about 2 hours using the USB charging cable, the red LED lights up and turn off. The headphones can be used while charging. The red LED lights up and stays on, and when fully charged, the red light will turn off.

Clear Pairing Information

To clear pairing information, simultaneously long press the volume up+and volume down+ for 10 seconds.

Headphone Specifications and Accessories

BT Protocol	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Receiver Distance	10m
Speaker Type	40mm
Frequency Response	20HZ-20KHZ
Speaker Sensitivity	110dB(± 10)
Speaker Impedance	32OHM
Max Input Capacity	10mW(± 10)
Working Current	15-20mA
Charging Voltage	5V

Packaging Accessories

1.Headphones	1.User Manual
2.Charging Cable	

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the device can only operate outdoor (without antenna extension).

英文

picun

R2
Vintage Over-Ear Wireless Headphones
User Manual

Kopfhörer LED-Anzeige

Einschaltanzeige (eingeschaltet)	Blaue LED leuchtet dauerhaft und wechselt in den Pairing-Modus
Pairing-Modus	Rot/blaue LEDs blinken abwechselnd
Standby-Modus	Blaue LED leuchtet dauerhaft
Niedriger Batteriestatus	Die rote Leuchte blinkt 1 Sekunde lang 1 Mal
Ladezustand	Rote LED-Leuchte beim Laden, erlischt wenn vollständig aufgeladen

Skizze und Funktionen des Kopfhörer-Designs

Grundlegende Bedienung der BT-Ohrhörer

- Einschalten

Drücken Sie die Pairing-Taste 4 Sekunden lang. Die linken Lautsprecher leuchten auf und die Pairing-Taste wird freigegeben. Die linken und rechten Lautsprecher blinken abwechselnd rot/blau im Pairing-Modus. Die linken Lautsprecher leuchten dauerhaft.

- Ausschalten

Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang. Die linken Lautsprecher leuchten auf. Die Taste wird freigegeben und die linken und rechten Lautsprecher werden ausgeschaltet.

BT-Verbindungsmodus

After turning on the headphones under BT pairing mode, search for the device "R2" on your Bluetooth device. Click on the device name to connect. Once connected successfully, the left and right ear cups will stay on.

Lautstärkeregelung

Kurzes Drücken/Halten Drücken der Plus-Taste für 1 Sekunde, um die Lautstärke zu erhöhen.

Kurzes Drücken/Halten Drücken der Minus-Taste für 1 Sekunde, um die Lautstärke zu verringern.

Musikauswahl

Kurzes Drücken/Halten Drücken der Minus-Taste für 1 Sekunde, um zum vorherigen Lied zu wechseln.

Kurzes Drücken/Halten Drücken der Plus-Taste für 1 Sekunde, um zum nächsten Lied zu wechseln.

Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen

Wenn Musik läuft, kurzes Drücken/Halten der Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang, um die Musik anzuhalten.

Kurzes Drücken/Halten der Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang, um die Musik fortzusetzen.

Wenn ein Anruf eingeht, kurzes Drücken/Halten der Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang, um den eingehenden Anruf zu beantworten.

Wenn ein Anruf eingeht, kurzes Drücken/Halten der Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang, um den aktuellen Telefonat zu beenden.

Wenn ein Anruf eingeht, kurzes Drücken/Halten der Wiedergabe/Pause-Taste 4 Sekunden lang, um den eingehenden Anruf zu ablehnen.

Verbindung von zwei Geräten gleichzeitig

Schalten Sie die Kopfhörer ein (halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um sie in den Pairing-Modus zu versetzen), aktivieren Sie Bluetooth auf dem ersten Mobiltelefon.

Schalten Sie die BT-Funktion des zuvor verbundenen Mobiltelefons, um die Kopfhörer in den Pairing-Modus zu versetzen, und verbinden Sie dann das zweite Gerät.

Schalten Sie die BT-Funktion des ersten Mobiltelefons und stellen Sie manuell eine Verbindung zu den Kopfhörern her.

Automatische Abschaltung und automatische erneute Verbindung bei Überschreiten

Wenn die Kopfhörer eingeschaltet sind, aber innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zu einem BT-Gerät in Reichweite herstellen, werden sie automatisch ausgeschaltet. Wenn Sie Ohrhörer nicht in Ihren Ohren tragen, schalten sie sich automatisch aus.

Niedrige Latenzfunktion

Zu eingeschalteter Zeitpunkt in beliebigem Modus, drücken Sie lange die Lautstärke-Taste 6 Sekunden lang, um den niedrigen Latenzmodus zu aktivieren. Blaues Licht blinkt 1 Mal, wenn niedriger Latenzmodus aktiviert wird. Drücken Sie lange die Lautstärke-Taste 6 Sekunden lang, um den niedrigen Latenzmodus zu deaktivieren. Drücken Sie die BT-Taste erneut, um den niedrigen Latenzmodus zu beenden und zum Standard-Modus zurückzukehren. Der niedrige Latenzmodus wird im Spiel- oder Anrufmodus nicht unterstützt.

Sprachassistentenfunktion

Im nicht-aktiven Anrufmodus drücken dreimal schnell hintereinander Drücken der Wiedergabe/Pause Taste für Sprachassistentenfunktion.

Spezialaudio

Drücken Sie im Pairing-Modus dreimal die Lauter Taste.

Anzeigen

Wenn Sie die Kopfhörer mit dem Ladekabel verbinden, wird der Ladevorgang gestartet. Wenn die Kopfhörer 2 Stunden lang mit dem Ladekabel aufladen, leuchten die rote LED-Leuchte auf und erlischt. Die Kopfhörer können während des Ladevorgangs verwendet werden. Die rote LED-Leuchte leuchtet auf und bleibt eingeschaltet. Wenn vollständig aufgeladen, erlischt die rote LED-Leuchte.

Klarlöschung

Um die Kopfhörer zu löschen, drücken Sie gleichzeitig die Lautstärke-Taste und die Lautstärke-Taste 10 Sekunden lang gedrückt.

Kopfhörer-Spezifikationen und Zubehör

Bluetooth-Protokoll	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Empfangsentfernung	10m
Lautsprechergröße	40mm
Frequenzbereich	20HZ-20KHZ
Lautsprecherempfindlichkeit	110dB(± 10)
Lautsprecherimpedanz	32OHM
Maximaleingangsleistung	10mW(± 10)
Betriebsstrom	15-20mA
Ladespannung	5V

Verpackungsinhalt

1. Kopfhörer	1. Benutzerhandbuch
2. Ladekabel	

picun

R2
Vintage Over-Ear Wireless Kopfhörer
Benutzerhandbuch

德语

picun

R2
ヴィンテージオーバーイヤーブルートゥースヘッドフォン
ユーザーマニュアル

イヤホンLEDインジケーター

電源オン	青色LEDが点灯し点滅状態
ペアリングモード	赤/青色LEDが交互に点滅する
スタンバイモード	青色LEDが点灯する
低バッテリー状態	赤色LEDが5秒ごとに1回点滅します。
充電モード	赤いLEDが点灯します。
充電モード	赤色LEDは点灯しません。充電完了後に消えます。

イヤホンの外観図と機能説明

BTイヤホンの基本操作

- 電源オン

電源ボタンを3秒間長押しします。左右のイヤホンが点灯します。電源ボタンを3秒間長押しします。左右のイヤホンが点灯します。

- 電源オフ

電源ボタンを3秒間長押しします。左右のイヤホンが点灯します。

BTモードの接続

イヤホンが電源オンの状態で、ペアリングモードに入ります。Bluetooth機能をオンにし、デバイスリストから「R2」を検索します。接続が成功すると、左右のイヤホンが点灯します。

音量調整

短押し：音量を1段階下げる。

長押し：音量を1段階上げる。

曲選択

短押し：前の曲に戻る。

長押し：次の曲へ進む。

再生/一時停止/電話を受ける

音楽を聴いている場合、短押し（1秒未満）で一時停止。

音楽を一時停止している場合、短押し（1秒未満）で再生。

着信があった場合、短押し（1秒未満）で通話を開始します。

通話中の場合、短押し（1秒未満）で通話を終了します。

着信があった場合、長押し（1秒以上）で通話を拒否します。

2台同時接続方法

1.電源オフの状態で、電源ボタンを3秒間長押しし、イヤホンをペアリングモードに入ります。

2.携帯電話のBluetoothを有効にし、イヤホンをペアリングモードに入ります。

3.携帯電話のBTを一旦オフにし、イヤホンをペアリングモードに入ります。

4.携帯電話のBTを有効にし、手動でイヤホンを接続します。

自動電源オフおよび距離内再接続

イヤホンが電源オンの状態で、BT範囲内で5分以内に接続されない場合、イヤホンは自動的に切断されます。イヤホンを装着していない場合、イヤホンは自動的にオフになります。

低遅延機

音量ダウンボタンを6秒間長押しします。ブルーライトが点滅し、低遅延モードが有効になっていることを示します。音量ダウンボタンを6秒間長押しすると、低遅延モードがオフになります。BTボタンを再度長押しすると、低遅延モードが終了し、イヤホンは通常モードに戻ります。ゲームまたは通話モードでは、低遅延モードはサポートされません。

ボイスアシスタント機能

通話モードでない場合、三回連続でプレイ/一時停止ボタンを押すと、音声アシスタント機能が起動します。

スペシャルオーディオ

BTモードでは、電源ボタンを4回連続で押すと、空間オーディオが有効になります。もう一度電源ボタンを4回連続で押すと、空間オーディオがオフになります。

バッテリー容量状態

iOSデバイスに接続されている場合、現在のヘッドホンの電池容量は、iOSデバイスの電池インターフェイスに表示されます。

中国版/消灯切替機能

ペアリングモードで、ボリュームUP+ボタンを5秒間長押しします。

ヘッドフォンの充電

ヘッドフォンを充電する場合、LEDは常灯モードで充電開始。充電して2時間、充電中はレッドライトが点滅し、電源オフになります。

クリアペアリング情報を削除する

ペアリング情報をクリアするには、ボリュームアップ+とボリュームダウンを10秒間同時に長押しします。

ヘッドホンの仕様と付属品

BTプロトコル	A2DP/AVRCP/HFP/HSP
受信距離	10m
スピーカータイプ	40mm
周波数応答	20HZ-20KHZ
スピーカー感度	110dB(± 10)(誤差 ± 10)
スピーカーインピーダンス	32OHM
スピーカー最大	10mW(± 10)
動作電流	15-20mA
充電電圧	5V-2mA

パッケージの内容品

1.ヘッドホン	1.ユーザーマニュアル
2.充電ケーブル	

FCC 警告

この機器は FCC 規則のパート 15 に準拠しています。操作は次の 2 つの条件に従います:

(1) この機器は有害な干渉を引き起こしてはなりません、および (2) この機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れなければなりません。

コンプライアンスに責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更または改造は、ユーザーの機器を操作する権限を無効にする可能性があります。

注: この機器は、クラス B デジタル機器の制限に従ってテストされ、FCC 規則のパート 15 に従っていることが判明しました。これらの制限は、住宅設備における有害な干渉に対する合理的な保護を提供するように設計されています。この機器は、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があり、使用する場合があります。ただし、特定の設備での干渉が発生しないことは保証されません。この機器が無線または テレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合、これは機器をオフにしてオンにすることで判断でき、ユーザーは次の 1 つ以上の方法で干渉を修正しようとすることをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変更します。
- 機器と受信機の間の距離を増やします。
- 機器を受信機が接続されているものとは異なる回路のコンセントに接続します。
- 販売店または経験豊かなラジオ/テレビ技術者に助けを求めます。

注意: 無線周波数放射への曝露。FCC RF 曝露コンプライアンス要件に準拠するために、デバイスは屋外（アンテナ延長なし）でのみ動作できます。

picun

R2
Casque Wireless Vintage
Manuel de l'utilisateur

Indicateur LED du casque

Allumage	Bleu fixe puis clignote en continu et entre en mode d'appariement
Mode d'appariement	LED rouge/bleue clignote alternativement
Mode veille	LED bleue reste allumée en continu
Batterie faible	Le feu rouge clignote une fois toutes les 5 secondes
Mode de charge	Le voyant rouge s'allume. Une fois complètement chargé, le voyant rouge s'éteint

Schéma et fonctions du design du casque

Opération de base des écouteurs BT

- Allumer

Appuyez longuement sur le bouton 4 secondes, les écouteurs gauche et droite s'allument. Le bouton est relâché, et les écouteurs gauche et droite clignotent alternativement rouge et bleue.

- Éteindre

Appuyez longuement sur le bouton 4 secondes. Les écouteurs gauche et droite s'allument. Le bouton est relâché, et les écouteurs gauche et droite s'éteignent.

Mode de connexion BT

Après allumage, les écouteurs passent en mode d'appariement BT. Le voyant BT clignote rouge et bleu. Recherchez "R2" sur votre appareil Bluetooth et cliquez sur le nom de l'appareil pour vous connecter. Une fois connecté, les écouteurs gauche et droite restent allumés.

Réglage du volume

Appuyez brièvement longuement sur le bouton plus / moins / volume pour augmenter / diminuer le volume.

Sélection des chansons

Appuyez brièvement/longuement pour passer à la piste précédente.

Appuyez brièvement/longuement pour passer à la piste suivante.

Lecture/pause/répondre à un appel/terminer un appel

Lorsque la musique jouée, appuyez brièvement sur le bouton 4 fois pour mettre la musique en pause.

Lorsque la musique est en pause, appuyez brièvement sur le bouton 4 fois pour reprendre la musique.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur le bouton 4 fois pour répondre à l'appel.

Lorsque vous êtes en ligne, appuyez brièvement sur le bouton 4 fois pour terminer l'appel en cours.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez longuement sur le bouton 4 fois pour rejeter l'appel entrant.

Méthode de connexion pour deux appareils

1.Maintenir que les écouteurs sont allumés, maintenirez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour les mettre en mode d'appariement, puis activez le Bluetooth sur votre téléphone portable.

2.Éteindre la fonction BT du premier téléphone portable précédemment connecté pour mettre les écouteurs en mode d'appariement, puis connectez-les au deuxième téléphone portable.

3.Allumez la fonction BT du premier téléphone portable et connectez-les manuellement aux écouteurs.

Arrêt automatique et reconnexion à distance

Lorsque les écouteurs sont allumés, si aucune connexion BT n'est établie dans la plage de 5 minutes, les écouteurs se déconnecteront automatiquement. Si vous ne portez pas les écouteurs, ils s'éteindront automatiquement.

Fonction de faible latence

Lorsque les écouteurs sont allumés, dans n'importe quel mode, appuyez longuement sur le bouton moins / volume pendant 6 secondes, le voyant bleu clignotera 1 fois pour indiquer l'activation. Appuyez à nouveau longuement sur le bouton moins / volume pendant 6 secondes pour désactiver le mode faible latence. Appuyez longuement sur le bouton pour désactiver le mode faible latence. Appuyez sur le bouton BT pour quitter le mode faible latence et revenir au mode standard. La fonction faible latence n'est pas disponible en mode jeu ou appel.

Fonction d'assistant vocal

En dehors des appels, appuyez trois fois sur le bouton de lecture/pause pour activer la fonction assistant vocal.

Audio spatial

Lorsque vous êtes connecté, appuyez quatre fois sur le bouton d'alimentation pour activer l'audio spatial, puis appuyez à nouveau quatre fois pour désactiver l'effet audio spatial.

État de capacité de batterie

Lorsque les écouteurs sont connectés à un appareil iOS, l'état actuel de la batterie des écouteurs peut être affiché sur l'interface de la batterie de l'appareil iOS.

Chargement des écouteurs

Lorsque le niveau de batterie est faible, recharger les écouteurs pendant environ 2 heures à l'aide du câble de charge USB, le voyant rouge s'éteint. Le voyant rouge reste allumé en continu et s'éteint lorsque la batterie est pleine. Les écouteurs peuvent être utilisés pendant la charge.

Sélection du mode de jeu/appel

Triple-appuyez sur le bouton d'alimentation pendant le mode de jeu/appel, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour quitter le mode de jeu/appel.

Fonction de Changement Chinois/Anglais

Double-cliquez sur le bouton de volume + en mode de jumelage.

picun

R2
Casque Wireless Vintage
Manuel de l'utilisateur

Indicatore LED auricolare

Accensione	LED blu rimane acceso continuamente ed entra in modalità di accoppiamento
Modalità accoppiamento	Rosso/blu LEDs lampeggiano alternativamente
Modalità standby	LED blu rimane acceso continuamente
Stato batteria bassa	Luce rossa lampeggia 1 volta ogni 5 secondi
Modalità di ricarica	Il LED rosso LED rosso accesso. Completamente carico LED rosso spento

Schizzo e funzioni del design delle cuffie

Operazioni di base delle cuffie BT

- Accensione

Premere e mantenere premuto il pulsante di accoppiamento per 4 secondi, quindi rilasciare il pulsante di accoppiamento. Le cuffie sinistra e destra si accendono e lampeggiano alternativamente rosso/blu. Rilasciare la funzione BT per entrare in modalità di accoppiamento. Le cuffie sinistra e destra si accendono.

- Spegnimento

Premere e mantenere premuto il pulsante di riproduzione/pausa per 4 secondi. Le cuffie sinistra e destra si accendono. Rilasciare il pulsante e le cuffie sinistra e destra si spengono.

Modalità di connessione BT

Dopo l'accensione, in modalità di accoppiamento BT, cercare il dispositivo "R2" sul dispositivo Bluetooth e fare clic sul nome del dispositivo per connetterlo. Una volta connesso con successo, le cuffie sinistra e destra rimangono accese.

Regolazione del volume

Premere brevemente/per un periodo il pulsante più per aumentare/ridurre il volume.

Premere brevemente/per un periodo il pulsante meno per / ridurre per diminuire il volume.

Selezione della traccia

Premere brevemente/per un periodo sul tasto precedente per passare alla traccia precedente.

Riproduzione/Pausa/Risposta alla chiamata/Terminazione chiamata

Durante la riproduzione della musica, premere brevemente/per un periodo il pulsante di riproduzione/pausa per mettere la musica in pausa.

Durante la pausa della musica, premere brevemente/per un periodo il pulsante di riproduzione/pausa per riprendere la riproduzione della musica.

Quando si riceve una chiamata, premere brevemente/per un periodo il pulsante di riproduzione/pausa per rispondere alla chiamata.

Durante la chiamata, premere brevemente/per un periodo il pulsante di riproduzione/pausa per terminare la chiamata corrente.

Quando si riceve una chiamata, premere brevemente/per un periodo il pulsante di riproduzione/pausa per rifiutare la chiamata.

Metodo di connessione per due dispositivi

Premere le cuffie per circa 3 secondi (premere e mantenere premuto il pulsante di accoppiamento per 3 secondi per entrare in modalità di accoppiamento), quindi connettere il primo cellulare.

Disattivare la funzione BT del primo cellulare connesso in precedenza per mettere le cuffie in modalità di accoppiamento, quindi connettere il secondo dispositivo.

Accendere la funzione BT del primo cellulare e connettere manualmente alle cuffie.

Spegimento automatico e riconnessione a distanza

Se le cuffie sono fuori portata, si spegnono. Se si indossa solo l'auricolare BT senza il cavo, si spegnerà automaticamente. Se non si indossa l'auricolare, si spegnerà automaticamente.

Funzione di bassa latenza

Quando le cuffie sono accese, in modalità audio, premere due volte il pulsante BTC per attivare / modalità a bassa latenza. Premere due volte il pulsante BTC per disattivare la modalità a bassa latenza. Premere il pulsante BTC per uscire dalla modalità a bassa latenza e le cuffie ritorneranno alla modalità "audio". Quella funzione non è supportata in modalità gioco o chiamata.

Funzione assistente vocale

Quando non sei in modalità di chiamata, premi il pulsante riproduzione/pausa tre volte per attivare la funzione assistente vocale.

Audio speciale

Mentre sei in modalità di connessione BT premi il pulsante di accensione quattro volte per attivare l'audio spaziale. Premere il pulsante di accensione quattro volte per disattivare l'audio spaziale.

Stato della capacità della batteria

Quando le cuffie sono connesse a un dispositivo iOS, lo stato attuale della batteria delle cuffie può essere visualizzato sulla batteria del dispositivo iOS.

Ricarica delle cuffie

Quando il livello della batteria è basso, caricare le cuffie per circa 2 ore utilizzando il cavo di ricarica USB, il LED rosso si spegne. Il LED rosso rimane acceso continuamente e si spegne quando è completamente carico. Le cuffie possono essere utilizzate durante la ricarica.

Cancellare le impostazioni di accoppiamento

Nella stessa non in chiamata, premere / contemporaneamente / (subito) del volume su + e giù - per 10 secondi.

Funzione di Commutazione Cinese/Inglese

Fare doppio clic sul pulsante volume + in modalità di associazione.

picun

R2
Cuffie Wireless Vintage Over-Ear
Manuale utente

意大利语

헤드폰 LED 표시등

전원 켜기	파란색이 천천히 깜빡이고 페어링 모드로 전환됩니다
페어링 모드	빨간색과 파란색이 번갈아 가며 깜빡입니다
대기 모드	파란 LED가 계속 켜집니다
배터리 부족 상태	빨간색 LED가 5초마다 1회 깜빡입니다
충전 모드	충전 중: 빨간색 LED가 켜집니다. 완전 충전되면 빨간색 LED가 꺼집니다

헤드폰 외형 스케치 및 기능 개요

BT 이어폰 기본 작동

- 전원 켜기

헤드폰/이어폰 버튼을 4초 동안 길게 누르면 왼쪽 및 오른쪽 이어컵이 켜집니다. 버튼을 해제하면 왼쪽 및 오른쪽 이어컵이 빨간색/파란색 번갈아 가며 깜빡입니다.

- 전원 끄기

헤드폰/이어폰 버튼을 4초 동안 길게 누르면 왼쪽 및 오른쪽 이어컵이 켜집니다. 버튼을 해제하면 왼쪽 및 오른쪽 이어폰이 꺼집니다.

블루투스 모드

BT 페어링 모드에서 헤드폰을 켠 후 장치에서 "R2"를 검색합니다. 장치 이름을 클릭하여 연결합니다. 연결되면 왼쪽 및 오른쪽 이어컵이 켜집니다.

볼륨 조절

짧게 눌러 볼륨을 줄이기 (1초 미만)

길게 눌러 볼륨을 높이기 (1초 이상)

곡 선택

짧게 눌러 이전 곡 (1초 미만)

길게 눌러 다음 곡 (1초 이상)

재생/일시 정지/전화 수신/전화 종료

음악이 재생 중일 때 재생/일시 정지하려면 4회 누르세요.

음악이 일시 정지된 상태에서 재생하려면 4회 누르세요.

전화가 걸려오면 4회 누르세요.

통화 중일 때 전화를 끊으려면 4회 누르세요.

전화가 걸려오면 4회 누르세요.

두 대의 장치 동시 연결

1.전원 켜기 (전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 전환됩니다).

2.휴대폰 블루투스 켜기 (휴대폰 블루투스를 켜고 페어링 모드로 전환합니다).

3.휴대폰 블루투스 끄기 (휴대폰 블루투스를 끄고 페어링 모드로 전환합니다).

4.휴대폰 블루투스 켜기 (휴대폰 블루투스를 켜고 수동으로 헤드폰에 연결합니다).

자동 전원 해제 및 거리에서의 재연결

헤드폰이 켜져 있고 블루투스 범위 내에 있는 BT 장치에 5분 이내에 연결되지 않으면 헤드폰이 자동으로 꺼집니다. 헤드폰을 착용하지 않으면 헤드폰이 자동으로 꺼집니다.

낮은 지연 기능

볼륨 다운 버튼을 6초 동안 길게 누르면 파란 불빛이 깜빡이면 낮은 지연 모드가 활성화됩니다. 볼륨 다운 버튼을 6초 동안 길게 누르면 낮은 지연 모드가 꺼집니다. BT 버튼을 다시 길게 누르면 낮은 지연 모드가 종료되고 헤드폰이 표준 모드로 돌아갑니다. 낮은 지연 기능은 게임 또는 통화 모드에서 지원되지 않습니다.

음성 보조 기능

비통화 모드에서 재생/일시 정지 버튼을 세 번 눌러 음성 보조 기능을 활성화합니다.

특별 음향

페어링 모드에서 전원 버튼을 네 번 눌러 공간 음향을 켭니다. 전원 버튼을 네 번 눌러 공간 음향을 끕니다.

배터리 용량 상태

헤드폰이 iOS 장치에 연결되어 있는 경우 현재 헤드폰 배터리 용량을 iOS 장치 배터리 인터페이스에 표시할 수 있습니다.

재충전 헤드폰 케이스

헤드폰 배터리 수명이 낮을 경우 USB 충전 케이블을 사용하여 헤드폰을 2시간 충전하십시오. 빨간 LED 표시등이 켜지고 꺼집니다. 빨간 LED 표시등이 켜지고 꺼집니다. 충전 중에 헤드폰을 사용할 수 있습니다. 빨간 LED 표시등이 켜지고 켜져 있으며 완전히 충전되면 빨간 LED 표시등이 꺼집니다.

중국어/영어 전환 기능

페어링 모드에서 볼륨 + 버튼을 5 초 동안 길게 누릅니다.

picun

R2
인티리오어이어 블루투스 헤드폰
사용자 매뉴얼

헤드폰 LED 표시등

전원 켜기	파란색이 천천히 깜빡이고 페어링 모드로 전환됩니다
페어링 모드	빨간색과 파란색이 번갈아 가며 깜빡입니다
대기 모드	파란색 LED가 계속 켜집니다
배터리 부족 상태	빨간색 LED가 5초마다 1회 깜빡입니다
충전 모드	충전 중: 빨간색 LED가 켜집니다. 완전 충전되면 빨간색 LED가 꺼집니다

헤드폰 외형 스케치 및 기능 개요

BT 이어폰 기본 작동

- 전원 켜기

헤드폰/이어폰 버튼을 4초 동안 길게 누르면 왼쪽 및 오른쪽 이어컵이 켜집니다.