[BTS SE MANUAL DESIGN]

(W) 450 * (H) 130_mm - Art Paper 150g

Folding Folding Folding Folding

QUICK START GUIDE

배터리 삽입 및 교체 방법

1. 제품 손잡이 하단의 캡을 돌려 내려와 있는 배터리 하우징을 가져옵니다.
2. 그림과 같이 배터리 3개를 하우징에 삽입하여 주세요.
[배터리 삽입 시 + ~극을 잘 확인하여 주세요. 하우징에 스프링이 있는 부분이 배터리의 ~극, 스프링이 없는 부분이 +극 입니다.]
3. 배터리를 삽입한 배터리 하우징을 제품의 손잡이에 끼시면 화살표 방향으로 보고 하단 캡을 닫아주세요. 배터리 하우징을 손잡이에 가구려 넣으면 제품이 작동하지 않으며, 고장의 원인이 되오니 유의하세요.

사용방법

1. 전원설정 : 슬라이드 버튼은 총 3개로 구성되어 있습니다.
(상: ON, 중간: 기능에 OFF, 하단: 블루)
~ 슬라이드 버튼을 위로(상)하시고 블루만 점등됩니다.
(제품 화이트 컬러로 점등)
~ 슬라이드 버튼을 아래(상)하시고 블루만 소등됩니다.
~ 슬라이드 버튼을 가운데(OFF)로 놓으면 소등됩니다.
~ 슬라이드 버튼을 아래로(하) 내리면 블루에서 핑크로 설정됩니다.
(무선연결 등록 시 사용)
2. LED 모드설정 : ON 상태에서 모드 버튼을 누른면 Keep(Slow)Quick(Flash)Dimming 순서로 LED 모드가 변경됩니다.
3. 설정된 내용서 본 매뉴얼 작성 전 전원을를 켜면 스마트폰과 블루투스 페어링을 통해 티켓 정보와 매칭 시키주세요.
4. 스마트폰과 블루투스 페어링이 안 될 경우 Help Desk에 문의해 주세요.

*스마트폰과 블루투스의 연결은 무선으로 연결되므로, 사용 중 연결이 간헐적으로 해제될 수 있습니다.

취급시 주의사항

1. 고온 다습한 곳을 피하고 보관 시에는 상온에서 유지해 주세요.
2. LED 빛을 가까운 곳에서 직접 보는 것을 피해 주세요.
3. 제품을 떨어뜨리거나 무리하게 충격을 가한 경우 LED 색채 변형을 줄 수 있으므로 주의해서 주세요.
4. 부품을 삼키거나 입에 넣지 않도록 주의해 주세요.
5. 제품에 강한 충격을 가하거나 물에 젖으면 고장의 원인이 되오니, 주의해서 주세요.
6. 제품에 손상이 있을 시 사용을 중단 하시고, 제품을 개조하거나 분해하지 마세요.
7. 배터리 수명이 다 되었을 경우 새로운 배터리를 사용하여 주시고, 장시간 미사용시 배터리를 분리하여주세요.
8. 수명이 다한 배터리는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하거나 지정된 폐기 장소에 버려주세요.
9. 반드시 정품 AAA 배터리를 사용하시고, 배터리 삽입 시 +~극 확 확인 하세요.
그렇지 않을 경우 제품 손상 혹은 화재 위험이 있습니다.
10. 본 제품은 무선연결 중 중단이 가능성이 있습니다.

품질 보증서

1. 본 제품은 엄밀한 품질관리 및 검사과정을 거쳐 만들어진 제품입니다.
2. 소비자의 정당한 사용 상태에서 고장이 발생했을 경우 보증기간 중 무상수리를 해드립니다.
3. 반품등 번환요청 해드리기 이 보증서를 제시하시기 바랍니다.
4. 보증서는 대한민국 내에서만 유효합니다.
5. 보증기간은 구매일로부터 3개월 이내 입니다.

*보증기 부주의 및 과실로 인한 고장은 A/S 대상에서 제외 됩니다.

제품 사양서

NAME | BTS Official Light Stick SE
SIZE | 95.2 X 95.2 X 226.9 (mm)
WEIGHT | Approximately 150g
MATERIAL | ABS, PC
COMPONENTS | 응원봉, 스트랩, 부직포백, 사용자설명서, 품질보증서, 포토카드.
POWER | 알카라인 AAA 건전지 3개 (권장)
WORKING | 약 5시간
CERTIFICATIONS | KC (R-C-HYA-BTS0022JP)

A/S 신청 접수처 | FANLIGHT (070-4848-2207| bts-light-stick.support@fanlight.co.kr)
품질보증기간 | 구매일로부터 3개월 [영수증 인증 필요]

QUICK START GUIDE

How to Insert and change Batteries

1. Open up the bottom of the light stick to take out battery housing.
2. Insert 3 batteries in the battery housing as shown in the image.
[Please check the + and - polarity when inserting the battery.
The part of the battery housing with the spring is the negative pole of the battery and the part without the spring is the positive pole.]
3. When inserting battery housing, place the battery housing according to the direction of the arrows and close the bottom cap of the product.
[If battery housing is placed in reverse, the product will not work, and may be a reason of breakdown.]

How to Use It

1. Power Setting: There is a slide button, and it has 3 different functions.
(Up: ON, Middle: OFF, Bottom: BLE)
~ Slide the button up to turn on the top, the product will automatically light up.
(Initial color: White)
~ If you set the slide button to the top, the product will be wirelessly controlled.
~ If you set the slide button to the middle, the product is off.
~ If you set the slide button to the bottom, the product becomes Bluetooth mode. (In Use when Pairing Ticket Information)
2. LED Mode Setting: When the product is on, LED mode will change sequentially as Keep(Slow)Quick(Flash)Dimming. (p.4)
3. In order for the light stick to be wirelessly controlled, please pair your smartphone with ticket information to the light stick.
4. If you cannot pair your light stick with smartphone, please find the Help Desk.

*Since the connection between the smartphone and Bluetooth is wireless, the connection may be intermittently disabled during use.

Precautions

1. Avoid high temperature and high humidity, and keep at room temperature when storing.
2. Avoid looking directly at the LED light.
3. Please note that dropping the product or forcibly applying shock may affect LED color.
4. Be careful not to swallow the parts or put them in your mouth.
5. Be careful not to give strong impact to the product or contact with water.
6. Stop using the product if it is damaged, and do not modify or disassemble the product.
7. Please use new battery when the battery life is over and remove the battery when it is not used for a long time.
8. Keep batteries out of the reach of children or infants, or dispose of them at the designated disposal site.
9. Always use genuine AAA batteries and check + ~ when inserting batteries. Failure to do so may result in product damage, burns, or fire.
10. This product may be interrupted during wireless operation.

Product Warranty

1. This product is manufactured through strict quality control and inspection process.
2. We will repair the product during the warranty period if the product breaks down under normal usage.
3. Be sure to present this warranty when requesting repair.
4. Warranty is valid only in Korea.
5. The warranty period is three months from the date of purchase.

*Consumer negligence and malfunction are not covered by repair service.

Product Specification

NAME | BTS Official Light Stick SE
SIZE | 95.2 X 95.2 X 226.9 (mm)
WEIGHT | Approximately 150g
MATERIAL | ABS, PC
COMPONENTS | Light Stick, Straps, Nonwoven bags, User manual, Quality Guarantee Card, Photo Card
POWER | 3 Alkaline AAA Batteries (Recommended)
WORKING | About 5 hours
OPERATING FREQUENCY | 2402~2480 MHz
OUTPUT POWER | Less than 10 dBm
CERTIFICATIONS | KC (R-C-HYA-BTS0022JP)

Customer Service Center | FANLIGHT (070-4848-2207 | bts-light-stick.support@fanlight.co.kr)
4F, 22, Nonhyeon-ro 128-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea 06105

Warranty period | 3 Month from Date of Purchase [Receipt Authentication Required]

QUICK START GUIDE

バッテリー入れ方や交換方法

1. 製品のハンドルの下端のキャップを回して中にある電池ボックスを取り出してください。
2. 絵のように3つのバッテリーを電池ボックスにセットしてください。
[バッテリーをセットするとき、極性(+,-)を確認してください。電池ボックスにバネがある部分がバッテリーのマイナス(-)極、無いほうがプラス(+)です。]
3. バッテリーをセットした電池ボックスを製品のハンドルに合わせた矢印の方向に沿って入れ、製品の下端のキャップを閉じます。
[電池ボックスをリバースに設置した入れた、製品が働かない、故障の原因になりますのでご注意ください。]

使い方

1. 電源設定: スライドボタンは全部3つです。
(上: ON, 中: OFF, 下: BLE)
~ スライドボタンを上に上げ(ON)ると、一番上の方から点灯されます。
(最初はクリアカラーで点灯)
~ スライドボタンを中に下げ(OFF)ると上げたら全電で以前機能消去されます。
~ スライドボタンを中央に下に置いたら消えます。
~ スライドボタンを下に引(上)下げればブルートゥースモードに設定されます。
[無線連結の登録時に使用]
2. LEDモード設定: ONの状態でモードボタンを押したら Keep > Slow > Quick > Flash > Dimming 順序にLEDモードが変更されます。
3. 自動的で本製品の無線コントロールのためスマートフォンとペンライトのペアリングを通じてチケットの情報をペンライトにインプットしてください。
4. スマートフォンとペンライトのペアリングが上手くいかない場合にはHelp Deskまでお問い合わせください。

*スマートフォンとブルートゥースは無線で繋がりますので、使用中に連続が断続的に解除されたり場合もあります。

取り扱いの際注意事項

1. 高温・多湿な場所を避け、常温で保管してください。
2. LEDの光を直接のことは、目を直接見ないでください。
3. 製品を落としたり無理な衝撃を加える場合、LEDの色に影響を与える可能性がありますのでご注意ください。
4. 部品を飲み込むことは入れないようにご注意ください。
5. 製品に強い衝撃を与えたり水をかけたりされると故障の原因になりますので、ご注意ください。
6. 製品に破損・ダメージがあるときは使用を中断し、製品を改造したり分解しないでください。
7. バッテリーが切れた場合は新しいバッテリーを使ってください。長い間使用しない場合にはバッテリーを分離してください。
8. 乳・幼児のバッテリーは手が届かず誤って飲まない場所に保管したり、指定された廃棄場所に捨ててください。
9. 必ず正品のAAAバッテリーを使用し、バッテリーを入れるときに+~を必ず確認してください。
間違えて入れる場合、製品の損傷や火傷、火災の原因になる可能性があります。
10. 本製品は無線通信中、認識の可能性があります。

品質保証書

1. 本製品は厳格な品質管理や検査過程を経て造られた製品です。
2. 消費者の正常的な使用状態で故障が発生した場合、保証期間内に無償修理を行います。
3. 修理を依頼する際は必ずこの保証書を提示してください。
4. 保証書は韓国内だけで有効です。
5. 保証期間は購買した日から3ヶ月以内です。

*消費者の不注意や誤用による故障は A/S の対象から除外します。

正品仕様書

NAME | BTS Official Light Stick SE
SIZE | 95.2 X 95.2 X 226.9 (mm)
WEIGHT | 約150g
MATERIAL | ABS, PC
COMPONENTS | ペンライト、ストラップ、不織布バッグ、使用者説明書、品質保証書、照明カード
POWER | アルカリ(AAA)電池 3つ (お勧め)
WORKING | 約5時間
CERTIFICATIONS | KC (R-C-HYA-BTS0022JP)

A/S申し込み受付 | FANLIGHT (070-4848-2207 | bts-light-stick.support@fanlight.co.kr)
品質保証期間 | 購買日から3ヶ月(レシート提出必要)

QUICK START GUIDE

Como insertar y cambiar las baterías

1. Abra la parte inferior de la barilla de luz para retirar o compartimento de batería.
2. Inserte 3 pilas en compartimento de batería, conforme mostrado en imagem.
(Por favor, verifique a polaridade + e -as insert a bateria.
A parte da carcaça da bateria com a mola é o polo negativo da bateria.
3. Ao inserir o compartimento da bateria, coloque a bateria de acordo com a seta na marca de direção no produto e feche a tampa.
(Se a caixa da bateria for colocada em sentido inverso, o produto não funcionará e pode ser um motivo para avaria.)

Como usá-lo

1. Configuração de Energia: Existe um botão deslizante e possui 3 funções diferentes.
(Up: ON, Middle: OFF, Bottom: BLE)
- Se você definir o botão deslizante para a topo, o produto acenderá automaticamente.
(Cor inicial: branco)
- Se você definir o botão deslizante para a topo, o produto será controlado sem fio.
- Se você definir o botão deslizante para o meio, o produto está desligado.
- Se você definir o botão deslizante para baixo, o produto se tornará o modo Bluetooth. (Em uso ao emparelhar informações de ticket)
2. Configuração do Modo LED: Quando você pressiona o botão enquanto o produto está ligado, o modo LED mudará sequencialmente como Keep> Slow> Quick> Flash> Dimming.
3. Para que o bastão de luz seja controlado sem fio, emparelhe seu smartphone com as informações do bilhete para o bastão de luz.
4. Se você não puder emparelhar seu bastão de luz com o smartphone, por favor, encontre o Suporte Técnico.

* Como a conexão entre o smartphone e o Bluetooth é sem fio, a conexão pode ser desativada de forma intermitente durante o uso.

Precauções

1. Evite a alta temperatura e alta umidade, e mantenha a temperatura ambiente ao armazenar.
2. Evite olhar diretamente para a luz LED.
3. Por favor, note que a queda do produto ou aplicação forçada de choque pode afetar a cor do LED.
4. Tenha cuidado para não engolir as peças ou colocá-las na boca.
5. Tenha cuidado para não causar forte impacto no produto ou contato com a água.
6. Pare de usar o produto se ele estiver danificado e não modifique ou desmonte o produto.
7. Por favor, use uma nova bateria quando a bateria acabar e remova a bateria quando ela não for usada por muito tempo.
8. Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças ou bebês, ou descarte-as no local de disposição designado.
9. Sempre use pilhas AA genuínas e verifique + ~ ao inserir as pilhas. Não fazer isso pode resultar em danos ao produto, queimaduras e incêndio.
10. Este produto pode ser interrompido durante a operação sem fio.

Garantia do produto

1. Este produto é fabricado através de rigoroso controle de qualidade e processo de inspeção.
2. Repararemos o produto durante o período de garantia se o produto falhar em uso normal.
3. Certifique-se de apresentar esta garantia ao solicitar reparo.
4. A garantia é válida apenas na Coréia.
5. O período de garantia é de três meses a partir da data da compra.

* A negligência e o mau funcionamento do consumidor não são cobertos pelo serviço de reparo.

Especificação do produto

NAME | BTS Official Light Stick SE SIZE | 95.2 x 95.2 x 226.9 (mm) WEIGHT | Aproximadamente 150g
MATERIAL | ABS, PC COMPONENTES | Bastão Leve, Correias, Sacos de Tecido, Manual do Usuário, Cartão de Garantia de Qualidade, Cartão de foto
POWER | 3 pilhas alcalinas AA (recomendadas) WORKING | Cerca de 5 horas CERTIFICATIONS | KC (R-C-HYA- BTS0022JP)

Centro de atendimento ao cliente : FANLIGHT (+82-70-4848-2207 bts-light-stick.support@fanlight.co.kr)
Período de garantia | 3 meses a partir da data de compra [Autenticação de recibo exigida]

QUICK START GUIDE

Cómo insertar y cambiar las baterías

1. Abra la parte inferior de la barra de luz para retirar la carcasa de la batería.
2. Inserte 3 pilas en la carcasa de la batería como se muestra en la imagen.
(Compruebe la polaridad + y - al insertar la batería. La parte de la carcasa de la batería con el muelle es el polo negativo de la batería y la parte sin el muelle es el polo positivo)
3. Al insertar la carcasa de la batería, coloque la carcasa de la batería de acuerdo con la flecha de la marca de dirección en el producto, y cierre la tapa. (Si la carcasa de la batería se coloca en reversa, el producto no funcionará, y puede ser un motivo de avería)

Cómo usarlo

1. Configuración de encendido: hay un botón deslizante y tiene 3 funciones diferentes.
(Arriba: ENCENDIDO, Medio: DESACTIVADO, Abajo: BLE)
- Si configura el botón deslizante en la parte superior, el producto se encenderá automáticamente.
(Color inicial: blanco)
- Si configura el botón deslizante en la parte superior, el producto se controlará de forma inalámbrica.
- Si establece el botón deslizante en el medio, el producto está apagado.
- Si establece el botón deslizante en la parte inferior, el producto se convierte en modo Bluetooth. (En uso al emparejar información de entradas)
2. Configuración del modo LED: cuando presiona el botón mientras el producto está encendido, el modo LED cambiará secuencialmente como Mantener> Lento> Rápido> Flash> Atenuar.
3. Para que el dispositivo de iluminación pueda controlarse de forma inalámbrica, empareje su teléfono inteligente con la información del ticket en el dispositivo de iluminación.
4. Si no puede emparejar su lightstick con un teléfono inteligente, busque el servicio de asistencia.
* Como la conexión entre el teléfono inteligente y Bluetooth es inalámbrica, la conexión puede desbalancear intermitentemente durante el uso.

Precauciones

1. Evite las altas temperaturas y la alta humedad, y manténgalos a temperatura ambiente cuando los guarde.
2. Evite mirar directamente a la luz LED.
3. Tenga en cuenta que deje caer el producto o aplicar una descarga forzada puede afectar el color del LED.
4. Tenga cuidado de no tragar las partes o ponerlas en su boca.
5. Tenga cuidado de no causar un fuerte impacto en el producto o el contacto con el agua.
6. Deje de usar el producto si está dañado, y no modifique o desmonte el producto.
7. Utilice una batería nueva cuando la batería se haya agotado y retire la batería cuando no la utilice durante un tiempo prolongado.
8. Mantenga las baterías fuera del alcance de niños o bebés, o deséchelas en el sitio de eliminación designado.
9. Siempre use baterías AA genuinas y marque +, ~ cuando inserte las baterías. De lo contrario, puede provocar daños en el producto, quemaduras e incendios.
10. Este producto puede ser interrumpido durante la operación inalámbrica.

La garantía del producto

1. Este producto se fabrica mediante un estricto control de calidad y un proceso de inspección.
2. Repararemos el producto durante el período de garantía si el producto se descomprime con el uso normal.
3. Asegúrese de presentar esta garantía cuando solicite la reparación.
4. La garantía es válida solo en Corea.
5. El período de garantía es de tres meses a partir de la fecha de compra.

* La negligencia y el mal funcionamiento del consumidor no están cubiertos por el servicio de reparación.

Especificación del producto

NAME | BTS Official Light Stick SE SIZE | 95.2 x 95.2 x 226.9 (mm) WEIGHT | Aproximadamente 150g
MATERIAL | ABS, PC COMPONENTES | Light Stick, correas, bolsas no tejidas, manual de usuario, tarjeta de garantía de calidad, tarjeta de foto
POWER | 3 pilas AA alcalinas (recomendadas) WORKING | Alrededor de 5 horas CERTIFICATIONS | KC (R-C-HYA-BTS0022JP)

Centro de servicio al cliente : FANLIGHT (+82-70-4848-2207 bts-light-stick.support@fanlight.co.kr)
Período de garantía | 3 meses desde la fecha de compra [Se requiere autenticación de recibo]

© 2021 HYBE. All Rights Reserved.

ex.

EU Declaration of Conformity

We, as a manufacturer, hereby declare that the

QUICK START GUIDE

Como inserire trocar baterias

1. Abra a parte inferior da barilha de luz para retirar o compartimento da bateria.
2. Insira 3 pilhas no compartimento da bateria, conforme mostrado na imagem.
(Por favor, verifique a polaridade + e -as insert a bateria.
A parte da carcaça da bateria com a mola é o polo negativo da bateria.
3. Ao inserir o compartimento da bateria, coloque a bateria de acordo com a seta na marca de direção no produto e feche a tampa.
(Se a caixa da bateria for colocada em sentido inverso, o produto não funcionará e pode ser um motivo para avaria.)

BTS
OFFICIAL LIGHT STICK SE
MAP OF THE SOUL

* The above image may differ from the actual product