PRODUCTION WORKSHEET

FANLIGHT

PRODUCT	The Rose v2 MANUAL DESIGN	MANUFACTURER	

- SIZE : (W) 400 * (H) 160 mm
- MATERIAL : **Art Paper 150g**
- The above image may differ from the actual product

400 mm

80 mm

160 mm

영어

The Rose Official Rostar Lightstick v2 USER MANUAL

HOW TO INSERT AND REPLACE BATTERIES

1. Turn and open the cap underneath the handle to remove the battery socket.
2. Insert three AAA alkaline batteries in the battery socket as shown.
   (Ensure the + and − terminals are facing the right direction. The − terminal should touch the spring, and the + terminal should touch the flat end of the socket.)
3. Place the battery socket back into the handle inside into the product in the direction of the arrow shown and close the cap at the bottom.
   (Ensure the battery socket is inserted in the right direction. Inserting it in the wrong direction prevents the lightstick from functioning and can cause damage.)

PRODUCT FEATURES AND USAGE INSTRUCTIONS

- The Rose Official Rostar Lightstick v2 is a product with wireless control function.
- Power Setting : Press the button on the light stick to turn the product on.
- LED Mode Setting : The Rose Mode → The Rose Blink → Black Rose Mode → White On → Red On → Blue On → Pink On → Green On → Off
- Press and hold the button for 3 seconds to turn on ᵀBluetooth mode.;
  (Please use this mode when entering seat information.)
- Pressing and holding the button for 3 seconds in ᵀBluetooth mode,(will turn on ᶜConcert mode);
  (Please use this mode during a concert.)

PRODUCT SPECIFICATION

- Product Name : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- Model : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- Size : 125.5 x 39 x 280 (mm)
- Weight : Approximately 195g
- Materials : ABS
- Components : Lightstick, Strap, User Manual
- Battery : 4.5V (Use 3 alkaline AAA batteries)
- Rated Voltage : 4.5V mm
- Radio Frequency : 2402 – 2480 MHz
- Operating Time : About 5 Hours
- Manufacturer : FANLIGHT Co., Ltd.
- Date of Manufacture : January 2025
- Country of Origin : Made in China



PRECAUTIONS

- Store at room temperature to avoid high temperature or humidity.
- Do not shine the LED light directly into the eyes.
- Battery malfunction may be caused by arbitrary disassembly and assembly, shock, or usage near water or fire.
- When changing batteries, use new authentic alkaline AAA batteries. Using other types of batteries (such as manganese batteries) may cause product malfunction or damage.
- Change all 3 batteries when replacing batteries.
- Remove batteries if the product will be inactive for extended periods to prevent damage from the battery fluid.
- Keep batteries out of reach of children/infants and dispose of used batteries at the designated disposal site.
- Be sure to check the battery +/- polarity and insert the batteries in the correct polarity direction. Incorrect insertion may cause product malfunction, fire, and/or heat burns.)
- Dead batteries may become hot. Remove the batteries immediately and visit the Fanlight Customer Service Center for more concerns.
- During a concert, if the light stick suddenly stop wireless control or turns red, please replace the batteries. (all 3) with new ones as the batteries are discharged.
- Replacing all batteries with new ones before each concert is recommended.
- In rare occasions, radio frequencies and other wireless signals used at concerts may interfere with the product's wireless functions. This is not a product failure.

CUSTOMER SERVICE POLICY

- Please open the product when purchased, and if it is defective, visit the ᵀWireless Control Fanlight Support Centerᵀ at the venue with its receipt.
  (Please understand in advance that return and exchange services are not available without a receipt.)
- Free repair is unavailable if any of the following cases apply
  - Product damage or malfunction caused by the user's negligence
  - Product damage or malfunction caused by natural disasters such as flood, fire and/or earthquake
  - Request for a product replacement for scratches from usage
  - Product damage or malfunction caused by unauthorized manufacturing or shipping process
  - Use of customer service centers other than the official customer service center, or performing arbitrary disassembly, repair or modification to the product
- Product specifications are subject to change without prior notice to improve product performance which is not a valid reason for exchange or refund.
- During shipping, there may be creasing, tearing, and damage to the package box.

APPLICATION FOR CUSTOMER SEIRVICE

FANLIGHT Co., Ltd. ▮ Phone : 070-4848-5125 ▮ E-mail : cs@fanlight.com
Warranty Period : 3 months from the date of purchase (Receipt verification is required)

한국어

The Rose Official Rostar Lightstick v2 USER MANUAL

배터리 삽입 및 교체 방법

1. 핸들 손잡이 하단의 캡을 돌려 내부에 있는 배터리 소켓을 꺼내 주세요.
2. 그림과 같이 알카리성 AAA 배터리 3개를 소켓에 결합해 주세요.
   (배터리 결합 시 +, − 극이 반대로 되도록 확인해 주세요.
   소켓에 스프링이 있는 부분이 배터리의 −극, 소켓 표면이 있는 부분이 +극입니다.)
3. 결합된 배터리 소켓을 그림과 같이 표시된 화살표 방향에 따라 제품에 삽입 후 하단 캡을 닫아 주세요.
   (배터리 소켓을 손잡이에 가구로 넣으면 제품이 작동하지 않으며, 고장의 원인이 되오니 유의해 세요.)

제품 기능 및 사용 방법

- The Rose Official Rostar Lightstick v2는 무선 제어 기능을 가지고 있는 제품입니다.
- 전원 설정 : 광원봉 손잡이에 있는 버튼을 눌러 작동시킬 수 있습니다.
- LED 모드 설정 : The Rose Mode → The Rose Blink → Black Rose Mode → White On → Red On → Blue On → Pink On → Green On → Off
- 버튼을 3초간 길게 누르면 ᵀBluetooth 모드;」로 전환되어 좌석번호 입력입니다.
  (좌석 정보 입력 시, 이 모드를 사용해 주십시오.)
- ᵀBluetooth 모드」에서 버튼을 3초간 길게 누르면 「공연 모드」로 전환됩니다.
  (공연 중에는 반드시 이 모드로 전환하여 사용하시기 바랍니다.)

제품 사양서

- 제품명 : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 모델명 : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 크기 : 125.5 x 39 x 280 (mm)
- 무게 : 약 195g
- 재질 : ABS
- 구성품 : 광원봉, 스트랩, 사용 설명서
- 배터리 : 4.5V (AAA 배터리 3개 사용)
- 사용 전압 : 4.5V mm
- 무선 주파수 : 2402 – 2480 MHz
- 작동시간 : 약 5시간
- 제조사 : 팬라이트
- 제조일자 : 2025. 01
- 제조국가 : Made in China



취급 시 주의사항

- 고온이나 습을 피하고 보관 시에는 상온에 보관 바랍니다.
- LED 빛을 직접은 권해서 직접 보는 것을 피해주시기 바랍니다.
- 임의 분해 및 조립, 강한 충격이나 물 또는 불이 근처에서 사용하는 경우 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전지 교체 시, 반드시 신품 알카리성 AAA 배터리를 사용하십시오.
  그 외의 배터리(망간 배터리 등)를 사용하면 정상 작동하지 않거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 배터리 교체 시 모든 배터리(3개)를 교체 바랍니다.
- 제품 보관 시, 배터리 액으로 인한 제품 고장을 방지하기 위해 배터리를 분리하여 보관해 주시기 바랍니다.
- 배터리는 영유아/어린이 닿지 않는 곳에 보관하여 주시고, 수명이 다 한 배터리는 지정된 폐기 장소에 버리시기 바랍니다.
- 배터리 +/- 극성을 확인한 후 올바른 극성 방향으로 배터리를 삽입하여 주시기 바랍니다.
  (잘못된 삽입은 제품 고장의 원인이 되며 화재 및 화상의 위험이 있습니다.)
- 배터리가 깊이 소진되어 있는 경우, 배터리를 즉시 제거해 주시고 팬라이트 고객센터를 방문하여 주시기 바랍니다.
- 공연 중 갑자기 무선 제어가 되지 않거나 붉은색으로 점등되는 경우, 배터리가 방전된 것이니 새 배터리 (3개 모두) 로 교환해 주십시오.
- 매 공연 전 새 배터리로 교체할 것을 권장 드립니다.
- 드물게 공연에서 사용하는 무선기기 등의 전파와 혼선이 될 수 있으니, 이는 제품의 고장이 아닙니다.

A/S 규정

- 구입하신 제품은 그 자리에서 개봉해 주시고, 제품에 하자가 있을 경우, 영수증을 지참하여 공연장 내 「무선 컨트롤 팬라이트 서포트 센터」를 방문해 주시기 바랍니다.
  (영수 증, 무상 반품 및 교환 절차는 사전 양해 부탁드립니다.)
- 다음 사항에 해당되는 경우 제품 무상 수리 및 교환 불가합니다.
  - 사용상의 과실, 부주의로 인해 고장, 파손이 발생한 경우
  - 홍수, 화재, 지진 등 천재지변으로 인해 고장이 발생한 경우
  - 사용 중 발생한 흠집 등으로 교체를 원하는 경우
  - 제조 또는 배송 시 발생할 수 있는 이상한 스크래치가 있는 경우
  - 정식 A/S 센터 이외의 다른 A/S 센터를 이용하거나 제품을 임의로 분해, 수리 또는 개조한 경우
- 제품의 성능 개선을 위해 별도의 사전 예고 없이 제품 스펙 등이 변경될 수 있습니다.
  이는 반품 및 교환 대상이 아닙니다.
- 배송 중 제품이 찌그러 지거나 상처 및 훼손, 파손 등이 있을 수 있습니다.

A/S 신청 장소의

팬라이트 ▮ 전화번호 : 070-4848-5125 ▮ 이메일 : cs@fanlight.com
품질보증 기간 : 구매일로부터 3개월(영수증 보관 및 인증 필요)

중국어-간체

The Rose Official Rostar Lightstick v2使用手册

电池安装及更换方法

1. 旋转产品底部的盖子，用出电池槽。
2. 如图所示，将三个AAA碱性电池放入电池槽。
   (装电池时，请确认正负电极方正确。负电极与弹簧的部分连接负极，没有弹簧的部分连接正极。)
3. 如图所示，将装有电池的电池槽按照箭头方向插入后，拧紧下方的盖子。
   (请注意，若电池槽装反，将无法正常使用产品，且可能会导致产品故障。)

产品功能及使用方法

- The Rose Official Rostar Lightstick v2具有无线控制功能。
- 开关：按下应援棒把手上的按钮即可启动。
- 设置LED模式：The Rose Mode → The Rose Blink → Black Rose Mode → White On → Red On → Blue On → Pink On → Green On → Off
- 按钮按住3秒钟，会切换到ᵀBluetooth模式」，并闪烁蓝色。(输入座位资料时，请使用此模式。)
- 在ᵀBluetooth模式」下长按按钮3秒，将切换到「演唱会模式」。(公演中，请转换成此模式。)

产品规格

- 产品名称：The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 型号：The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 尺寸：125.5 x 39 x 280 (mm)
- 重量：约195g
- 材质：ABS
- 包装清单：应援棒, 挂绳, 使用说明书
- 电池：未含电池(请使用三个AAA碱性电池)
- 电压：4.5V mm
- 无线频率：2402 – 2480 MHz
- 续航时间：约5个小时
- 制造商：FANLIGHT株式会社
- 生产日期：2025年 01月
- 原产地：Made in China



使用须知

- 请勿于常温下保管，避免高温潮湿的地方。
- 请勿近距离直视LED光。
- 任意分解或组装，强烈的冲击，在水源或者火源附近使用产品都可能引发产品故障。
- 更换电池时，请使用新型碱性AAA电池。使用此外的电池(锰电池)或不能正常运作，或成为故障的原因。
- 更换电池时，请同时更换(3个)电池一并更换。
- 保管产品时，请将电池取出，以免电池中流出的液体损害产品。
- 请将电池置于婴幼儿/无法触及的地方，使用完的电池请放入指定回收处。
- 请确认电池正负极后，按照正确的方向安装电池。
  (电池安装不当将会引发产品的故障，内有可能会造成火灾或烧伤。)
- 如果电池变烫过热，请马上移除电池，并请联系我们的公演场内广播应援手灯支援中心」的职员。
- 观看演出时，产品无灯或者亮红灯时请更换新电池(3个)。
- 每次观看演出前，请更换新电池。
- 公演中偶被播放的电波或有源五及收频，並不是產品發生故障。

A/S 規定

- 购买产品后，请在原地开机，若商品有瑕疵的情况下，请持有有效收据并前往「中控应援手灯支援中心」(公演现场)，而一律不接受退货，退款及换货服务，不便之处，敬请谅解。)
- 以下情况，将视为产品的人为损坏，不提供免费维修服务。
  - 因使用不当或者疏忽导致的产品损坏
  - 因洪水、火灾、地震等天灾引起损坏
  - 在使用过程中因表生锈而要求更换时
  - 在生产或者配送的环节发现的瑕疵物品
  - 使用非官方A/S中心或者任意分解、修理和改造产品时
- 为改善产品性能，不需另行通知即可更新产品规格等。
  - 配送过程中可能会出现包装箱起皱、撕裂、破损等情况。

A/S通修申请受理处

FANLIGHT株式会社 ▮ 电话：070-4848-5125 ▮ 邮箱：cs@fanlight.com
保修期 自购买日起3个月 (需携带购物凭条)(必要)

중국어-번체

The Rose Official Rostar Lightstick v2使用者說明書

電池安裝及更換方法

1. 旋轉棒手把的手下的下蓋並取出內部的電池盒。
2. 請依圖示安裝3顆AAA鹼性電池於電池盒內。
   (安裝電池時，請確認電池之正負極方向是否正確。電池盒內有彈簧的部分連接負極。
   無彈簧部分連接正極。)
3. 請將安裝好電池的電池盒依圖示箭頭新號方向置入手燈後，旋緊把手下方的下蓋。
   (若安裝電池盒，手燈將無法運轉與損壞。)

產品功能及使用方法

- The Rose Official Rostar Lightstick v2具有無線控制功能之產品。
- 電源設置：按下位於應援棒把手處的按鍵按即可啟動。
- 設置LED模式：The Rose Mode → The Rose Blink → Black Rose Mode → White On → Red On → Blue On → Pink On → Green On → Off
- 按鍵按住3秒後，會切換到ᵀBluetooth模式」，並閃爍藍色。(輸入座位資料時，請使用此模式。)
- 在ᵀBluetooth模式」下長按按鈕3秒，將切換到「演唱會模式」。(公演中，請轉換成此模式。)

產品規格

- 品名：The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 型號：The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 尺寸：125.5 x 39 x 280 (mm)
- 重量：約195g
- 材質：ABS
- 內容物：應援棒, 掛繩, 使用說明書
- 電池：未含電池(請使用3顆鹼性AAA電池)
- 使用電壓：4.5V mm
- 無線電頻率：2402 – 2480 MHz
- 續航力：約5小時
- 製造商：(股) FANLIGHT
- 製造日期：2025年 01月
- 製造國家：Made in China



使用注意事項

- 請避免置於高溫潮濕之處, 並保管於常溫環境中。
- 請勿直視LED燈光。
- 如任意拆解組合, 強烈的冲击, 在水源或者火源附近使用产品都可能引发产品故障。
- 更換電池時, 請使用新型鹼性AAA電池。使用此外的電池(錳電池)或不能正常運作, 或成為故障的原因。
- 更換電池時, 請一次更換所有電池(3顆)。
- 保管產品時, 請將電池取出, 以免電池中流出的液体損害产品。
- 請將電池置於嬰幼兒/無法觸及的地方, 使用完的電池請放進指定回收處。
- 請確認電池正負極後, 按照正確的方向安裝電池。
  (錯誤安裝將可每容易引發产品的故障, 內有可能會造成火災或燒傷危險。)
- 如果電池變燙過熱, 請马上移除電池, 并請联系我们的公演場內「中控應援手燈支援中心」的職員。
- 每次觀看演出前, 請更換新電池(3顆)。
- 公演中偶被播放的電波或有源五及干擾, 並不是產品發生故障。

A/S 維修規定

- 購買產品後, 請在原地開機, 若商品有瑕疵的情況下, 請持有有效收據並前往「中控應援手燈支援中心」(公演現場)後, 而一律不接受退款, 退款及換貨服務, 不便之處, 敬請諒解。)
- 如有下列情況, 即視為產品的人為損壞, 不提供免費維修服務。
  - 因使用產品上之過失, 導致產品本身出現所需修復情況, 損壞之情形
  - 因洪水, 火災, 地震等天災導致發生損壞之情形
  - 因使用過程中出現刮痕而要求更換時
  - 因製造或運送過程中所發生之瑕疵品情況之情形
  - 使用非官方A/S中心或者任意分解, 修理和改造产品时
- 為改善產品性能, 未需另行通知即可更更產品規格等。
- 配送過程中可能會出現包裝箱起皺, 撕裂, 破損等情況。

A/S通修申請受理處

(股) FANLIGHT ▮ 電話號碼 : 070-4848-5125 ▮ 電子郵件 : cs@fanlight.com
品質保證期 : 購買日起算3個月 (需出示購買憑證)

일어

The Rose Official Rostar Lightstick v2 使用説明書

電池の挿入および交換方法

1. 下のキャップを回した後、内部の電池ソケットを取り出してください。
2. 図のように、電池ソケットに単4電池を3つ入れてください。
   (+極と−極を確認してください。スプリングがある側が−極であり、スプリングがない側が+極です。)
3. 電池を入れたソケットを図のように矢印に従って下のキャップを回してください。
   (電池ソケットを正さに入れると、製品が作動しない可能性があります。また、故障の原因になりますので、ご注意ください。)

製品の機能・使用方法

- The Rose Official Rostar Lightstick v2は無線制御機能を搭載しています。
- 電源ON：スティックを持ちにあるボタンを押すと電源が入ります。
- LEDモード設定：さらにボタン を押すごとに次のように切り替わります。
  ᵀThe Rose Modeᵀ → ᵀThe Rose Blinkᵀ → ᵀBlack Rose Modeᵀ → ᵀWhite On」→ ᵀRed On」→ ᵀBlue On」→ ᵀPink On」→ ᵀGreen On」→ ᵀOff」
- ボタンを3秒間長押しすると「Bluetoothモード」に切り替わり青色に点滅します。
  (座席情報の入力はこのモードで行ってください。)
- さらに「Bluetoothモード」でボタンを3秒間長押しすると「公演モード」に切り替わります。
  (公演中はずっとこのモードに切り替えてご使用ください。)

製品仕様書

- 製品名 : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- モデル名 : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- 大きさ : 125.5 x 39 x 280 (mm)
- 重さ : 約195g
- 素材 : ABS
- 構成品 : ペンライト, ストラップ, 使用説明書
- 電池 : 付属していません / アルカリ単4電池3本使用
- 使用電圧 : 4.5V mm
- 無線周波数 : 2402 – 2480 MHz
- 作動時間 : 約5時間
- 製造者 : (株) FANLIGHT
- 製造日時 : 2025年 01月
- 製造国 : Made in China



取扱いよの注意

- 高温多湿の場所を避けて、保管時には常温で保管してください。
- LEDを直ちに直接見るのは避けてください。
- 分解したり、強い衝撃を与えたり、水や中火の近くで使用しないでください。製品故障の原因となります。
- 電池の交換には必ず新しいアルカリ単4電池を使用してください。
  ※ 他の電池(マンガン電池等)を使用すると、製品の故障や破損の原因となります。
- 電池を交換する際は、全ての電池(3個)を交換してください。
- 製品を保管する際は、電池の液漏れによる製品の故障を防ぐため、電池を取り外して保管してください。
- 電池は乳幼児の手の届かない場所に保管し、使用中の古い電池は指定された廃棄方法で廃棄してください。
- 必ず電池のプラス(+)マイナス(−)を確認した後、正しい方向に装着してください。
  (間違った装着は製品の故障の原因となり、火災ややけどの恐れがあります。)
- 使用中に電池が多く消耗した場合は、電池を すぐに取り除き、
  「ペンライトサポートセンター」まで お問い合わせください。
- 公演中に急にコントロールできなくなったり、赤色が点灯したときはになったとは、
  電池が消耗していますので新しい電池(3本)をおこ交換してください。
- 毎回公演ごに新しいを 古に、新しい電池に交換することを推奨します。
- まれに、公演で使用している無線機器等の電波と干渉する可能性があります が、故障ではありません。

アフターサービスについて

- お買いよけいただいた製品は、その場で開封し、不具合があった場合は、レシートを持って会場内の「ペンライトサポートセンター」まで お問い合わせください。
  (レシート提示の品は、交換等は一切お受けできませんので、予めご了承下さい。)
- 次の場合は無償修理を受けることができません。
  - 使用上の過失、不注意による故障、破損が発生した場合
  - 洪水、火災、地震 等 自然災害による故障が発生した場合
  - 使用中に発生した不良で交換を希望する場合
  - 製造または配送時に発生しうる瑕疵なスクラッチがある場合
  - 正式なアフターサービスセンター以外のサービスを利用した/製品を分解, 修理, 改造した場合
- 製品の性能は、製品のパフォーマンスを向上させるために予告なく変更されることがあります。
  これは品質や交換の対象ではありません。
- 配送中のパッケージボックスにしわや破れ, 破損などがあることがあります。

アフターサービス依頼受付先

(株) FANLIGHT ▮ 電話番号 : 070-4848-5125 ▮ メールアドレス : cs@fanlight.com
品質保証期間 : お買上げ日より3か月 (修理にはレシートの保管・認証が必要です)

스페인

MANUAL DE INSTRUCCIONES The Rose Official Rostar Lightstick v2

MÉTODO DE INSTALACIÓN (REEMPLAZO) DE LA BATERÍA

1. Gire la tapa en la parte inferior del mango para retirar el alcáliz de la batería.
2. Inserte tres baterías alcalinas AA en el alcáliz, como se muestra en la imagen.
   (Asegúrese de que los terminales + y − estén en la dirección correcta.
   El resorte del alcáliz debe conectarse con el terminal −,
   y la parte sin resorte debe conectarse con el terminal +.)
3. Inserte el alcáliz de la batería con las baterías dentro del producto siguiendo la dirección de la flecha mostrada en la imagen y cierre la tapa en la parte inferior.
   (Si inserta el alcáliz de la batería en la dirección incorrecta,
   el producto no funcionará correctamente y puede causar daños).

FUNCIONES Y USO DEL PRODUCTO

- "The Rose Official Rostar Lightstick v2" está equipado con una función de control inalámbrico.
- Encender la electricidad : Presione el botón en el lintema para encenderla.
- Configuración del modo LED : cada vez que se presiona el botón, el modo LED cambia de la siguiente manera.
  The Rose Modo → Parpadeo de The Rose → Modo Black Rose → Blanco Encendido → Rojo Encendido → Azul Encendido → Rosa Encendido → Verde Encendido → Apagado)
- Si mantiene presionado el botón durante 3 segundos, cambiará al "modo Bluetooth" y parpadeará en azul. (Ingrese la información del asiento en este modo.)
- Además, si mantiene presionado el botón durante 3 segundos en "modo Bluetooth", cambiará al "modo de rendimiento" (Asegúrese de cambiar a este modo durante la actuación.)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Nombre del producto : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- Nombre del modelo : The Rose Official Rostar Lightstick v2
- Tamaño : 125.5 x 39 x 280 (mm)
- Peso : Aproximadamente 195g
- Materiales : ABS
- Componentes : Linterna, Correa, Manual de instrucciones
- Pilas : No incluido / Utiliza 3 pilas alcalinas AAA
- Voltaje de funcionamiento : 4.5 V mm
- Radiofrecuencia : 2402 – 2480 MHz
- Tiempo de funcionamiento : Aproximadamente 5 horas
- Fabricante : FANLIGHT Co., Ltd.
- Fecha de fabricación : Enero de 2025
- País de origen : Hecho en China



TOMANDO PRECAUCIONES

- Evite lugares cálidos y húmedos, y guárdelo a temperatura ambiente cuando lo almacene.
- No ilumine directamente los ojos con la luz LED.
- No lo desarme, no lo sometа a un fuerte impacto ni lo use en agua o cerca del fuego. Puede causar una falla del producto.
- Asegúrese de usar pilas alcalinas AA nuevas cuando reemplace las pilas. El uso de otras baterías (como las baterías de manganeso) puede causar un mal funcionamiento o fallas en el uso.
- Cambie todas las baterías (3) cada vez que las reemplace.
- Al almacenar el producto, retire y almacene la batería para evitar daños al producto debido a una fuga de la batería.
- Almacenar las baterías fuera del alcance de los niños y deseche las baterías caducadas utilizando el vertedero de eliminación especificado por el gobierno local.
- Asegúrese de verificar el "+ns (+) menos (−)" de la batería antes de instalarla en la dirección correcta. La instalación incorrecta puede provocar fallas en el producto y provocar incendios o quemaduras.)
- Las baterías agotadas pueden repentinamente durante el uso, retírela inmediatamente y comuníquese con el moderador de soporte de la linterna alicuota en el lugar o contáctenos.
- Durante la presentación, si el control inalámbrico deja de funcionar repentinamente o si la luz roja permanece encendida, las baterías están agotadas y deben ser reemplazadas por nuevas (todas las 3).
- Le recomendamos que cambie las pilas por otras nuevas antes de cada actuación.
- En casos excepcionales, existe la posibilidad de interferencia con las ondas de radio de los dispositivos inalámbricos utilizados en la actuación, pero esto no es un mal funcionamiento.

POLÍTICA DE SERVICIO AL CLIENTE

- Por favor, abra el producto al momento de la compra. Si tiene algún defecto, visite el "Centro de Soporte de Control Inalámbrico Fanlight" en el lugar con su recibo.
  (Por favor, entienda que no es posible realizar devoluciones o cambios después del concierto.)
- Reparación gratuita no disponible si cualquiera de los siguientes casos
  - Daños o mal funcionamiento del producto causados por negligencia del usuario
  - Daños o mal funcionamiento del producto causados por desastres naturales como inundaciones, incendios y/o terremotos
  - Solicitud de reemplazo del producto por arañazos causados por el uso
  - Daños o mal funcionamiento del producto causados por procesos no autorizados de fabricación o envío
  - Uso de centros de servicio al cliente que no sean el centro de servicio oficial, o la realización de desensamblaje, reparación o modificación arbitraria del producto
- Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto, lo cual no es una razón válida para solicitar un cambio o reembolso.
- Durante el envío, puede haber arrugas, rasgaduras y daños en la caja del paquete.

SOLICITUD DE SERVICIO AL CLIENTE

FANLIGHT Co., Ltd. ▮ Teléfono : 070-4848-5125 ▮ Correo electrónico : cs@fanlight.com
Periodo de garantía: 3 meses a partir de la fecha de compra (se requiere verificación del recibo)

Folding Folding Folding Folding

EU Declaration of Conformity

We, as a manufacturer, hereby declare that the product

Type :	The Rose Official Rostar Lightstick v2
Model Name :	The Rose Official Rostar Lightstick v2

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of the Directive 2014/53/EU

Article 3.2 Radio :	EN 300 328 V2.2.2
Article 3.1b EMC :	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN 61547:2009
Article 3.1a Safety/Health :	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 62471:2006 EN 50663:2017

Manufacturer

FANLIGHT Co., Ltd.

4F, 22 Nonhyeon-ro 128-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Gil-won Lee
Senior Research Engineer
FANLIGHT Co., Ltd.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative, and is marked in accordance with the CE marking directive.

Point of Contact

FANLIGHT Co., Ltd / Gil-won Lee

30 January 2025

CE

Declaration of Conformity

We, as a manufacturer, hereby declare that the product

Type :	The Rose Official Rostar Lightstick v2
Model Name :	The Rose Official Rostar Lightstick v2

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of the Radio Equipment Regulation 2017

Regulation 6(2) Radio :	EN 300 328 V2.2.2
Regulation 8(3)b EMC :	EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN IEC 55015:2019/A11:2020 EN 61547:2009
Regulation 6(1)a Safety/Health :	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 IEC 62471:2006 EN 50663:2017

Manufacturer

FANLIGHT Co., Ltd.

4F, 22 Nonhyeon-ro 128-gil, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

Gil-won Lee
Senior Research Engineer
FANLIGHT Co., Ltd.

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized representative, and is marked in accordance with the UKCA marking directive.

Point of Contact

FANLIGHT Co., Ltd / Gil-won Lee

30 January 2025

UK CA

- FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

- Industry Canada Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC and IC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC and IC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RF du FCC et IC d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme à l'exposition de FCC et IC rayonnements RF limites d'établies pour un environnement non contrôlé. L'antenne pour ce transmetteur ne doit pas être même endroit avec d'autres émetteur sauf conformément à FCC et IC procédures de produits Multi-émetteur.

Bluetooth CE UK CA

TRANSPARENT ARTS WINDFALL FANLIGHT

COPYRIGHT TRANSPARENT ARTS ENTERTAINMENT.
WINDFALL ALL RIGHTS RESERVED.

Official Rostar Lightstick v2
USER MANUAL

ex.



CONFIDENTIAL
FANLIGHT DESIGN CENTER

본 데이터의 모든 콘텐츠의 무단복제, 편집 및 도용 시 관련 법령에 의해 제재 받을 수 있음을 고지합니다.
We notify you that unauthorized copying, editing, and theft of all content in this data may be subject to sanctions by applicable laws.