众置键盘6B026 & 6B027 & 6B028 海外通用包装

说明书 物料编码：P1040970 V1



Scan to watch a quick setup video
Scanen Sie, um ein Video zur schnellen Einrichtung anzusehen
スキャンして簡単セットアップビデオを見る

esrtech.com/faq/shift-keyboard

EN
1. Power/Bluetooth indicator
2. Caps lock indicator
3. Charging indicator
4. Power switch

FR
1. Voyant d'alimentation/Bluetooth
2. Indicateur de verrouillage des majuscules
3. Indicateur de charge
4. Interrupteur d'alimentation

IT
1. Indicatore di alimentazione/Bluetooth
2. Indicatore di blocco delle maiuscole
3. Indicatore di carica
4. Interruttore di accensione/spegnimento

DE
1. Power-/Bluetooth-Anzeige
2. Feststellstaste-Anzeige
3. Ladeanzeige
4. Power Schalter

ES
1. Indicador de encendido/Bluetooth
2. Indicador de bloqueo de mayúsculas
3. Indicador de carga
4. Interruptor de encendido

PT
1. Indicador de estado de Bluetooth/ de energia
2. Indicador de letras maiúsculas
3. Indicador de carregamento
4. Botão liga/desliga

RU
1. Индикатор питания/Bluetooth
2. Индикатор режима регистра
3. Индикатор зарядки
4. Питание и включение

PL
1. Kontrolka zasilania/Bluetooth
2. Kontrolka Caps Lock
3. Kontrolka ładowania
4. Przycisk zasilania

NL
1. Aan/uit/Bluetooth indicator
2. CAPS indicator
3. Oplaadindicator
4. Aan/uit schakelaar

KO
1. 전원/블루투스 표시등
2. 대문자 표시 표시등
3. 충전지시등
4. 전원 스위치

JP
1. 電源/Bluetoothインジケーター
2. Caps Lockインジケーター
3. 充電インジケーター
4. 電源スイッチ

SC
1. 电源/蓝牙指示灯
2. 大小写指示灯
3. 充电指示灯
4. 电源开关

TR
1. güç/Bluetooth göstergesi
2. büyük harf göstergesi
3. şarj göstergesi
4. güç anahtarı

AR
1. مؤشر الطاقة/ بلوتوث
2. مؤشر الحرف الكبير
3. مؤشر الشحن
4. زر الطاقة

TH
1. ไฟแสดงสถานะเปิดเครื่อง/บลูทูธ
2. ไฟแสดงสถานะแคปล็อค
3. ไฟแสดงสถานะชาร์จ
4. ปุ่มเปิดเครื่อง

The power delivered by the charger must be between minimum 1W required by the radio equipment, and maximum 3W in order to achieve the maximum charging speed.
1-3W

FR
La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 1W, requis par l'équipement radio, et un maximum de 3W, afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

DE
Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1 W, die das Funkgerät benötigt, und maximal 3 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

PT
O carregador deve fornecer entre o mínimo de 1W e o máximo de 3W para que o dispositivo de rádio atinja a velocidade máxima de carregamento.

PL
W celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania moc dostarczana przez ładowarkę powinna mieścić się między minimum 1W, wymaganym przez urządzenie radiowe, a maksymalnie 3W.

KO
충전기는 최대 충전속도를 달성하기 위해 무선기기에 필요한 최소 1W와 최대 3W 사이의 전력을 공급해야 합니다.

SC
充电器提供的功率必须介于无线电设备所需的最小功率1瓦特与最大3瓦之间,以便达到最大充电速度。

AR
يجب أن تكون الطاقة التي يوفرها الشاحن بين الحد الأدنى المطلوب للأجهزة اللاسلكية وحد أقصى قدره 3 واط من أجل تحقيق أقصى سرعة شحن.

TH
กำลังไฟที่ชาร์จต้องอยู่ระหว่างขั้นต่ำ 1W ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์วิทยุ และสูงสุด 3W เพื่อให้ได้ความเร็วในการชาร์จสูงสุด

EN

User Manual

Power Switch Toggle the side power switch to turn the keyboard on/off.

Pairing Mode Press [Fn] + [C] for 3 seconds to enter pairing mode. The Bluetooth indicator will flash blue. If not connected within 5 minutes, the pairing mode will turn off.

Auto Reconnect When turned on for 3 seconds, the keyboard will automatically attempt to reconnect with the last paired device.

Power Light Overview
Charging: Red
Fully charged: Blue
Low battery: Red

Standby Mode After 30 seconds of inactivity, the keyboard backlight will turn off automatically. If the keyboard remains unused for 30 minutes, it will enter standby mode. Press any key to wake up the keyboard.

Backlight Settings Press [Fn] + [Shift] to adjust the backlight brightness and cycle through the levels: Off, Low, Medium (default), High.

Trackpad Control Press [Fn] + [Alt] to enable or disable the trackpad.

Factory Reset Press and hold [Fn] + [Del] + [Esc] for 3 seconds.
All indicators will flash to indicate that the factory reset is complete.

Shortcut Keys [Fn] +

Home, Brightness −, Brightness +, Multitasking view, Search, Dictation, Screenshot
Previous song, Play/Pause, Next song, Mute, Volume −, Volume +, Lock screen

Troubleshooting Guide

If the keyboard stops working, please check the following:
1. Ensure the keyboard power is turned on.
2. If the keyboard is out of battery (below 20%), charge the keyboard using the original charging cable.
3. If the connection is unstable, restart the keyboard. If the problem persists, disconnect the keyboard by going to your iPad's Settings and removing "ESR Shift Keyboard" from the device list. Follow the pairing instructions to reconnect your keyboard.

If the keyboard remains unresponsive, repeat the steps above. If you are still experiencing problems, contact our customer service for further assistance.

Reminder

1. This keyboard has a built-in polymer rechargeable battery that lasts for weeks of normal use. The battery has no memory effect and can be charged at any time.
2. When not using the keyboard for an extended time, turn it off to prevent power drain and prolong battery life.

FR

Manuel d'utilisation

Interrupteur d'alimentation Appuyez sur l'interrupteur latéral pour allumer/éteindre le clavier.

Mode appairage Appuyez sur [Fn] + [C] pendant 3 secondes pour accéder au mode appairage. L'indicateur Bluetooth clignote en bleu. Si aucune connexion n'est établie dans les 5 minutes, le mode appairage se désactive.

Reconnexion automatique Après 5 secondes d'allumage, le clavier tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil apparié.

Présentation du voyant d'alimentation
Chargement : Rouge
Charge complète : Bleu
Batterie faible : Rouge

Mode veille Après 30 secondes d'inactivité, le rétroéclairage du clavier s'éteint automatiquement. Si le clavier reste inutilisé pendant 30 minutes, il passe en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour le réactiver.

Paramètres du rétroéclairage Appuyez sur [Fn] + [Shift] pour régler la luminosité du rétroéclairage et faire défiler les niveaux : Désactivé, Faible, Moyen (par défaut), Élevé.

Contrôle du Trackpad Appuyez sur [Fn] + [Alt] pour activer ou désactiver le Trackpad.

Réinitialisation d'usine Maintenez les touches [Fn] + [Del] + [Esc] enfoncées pendant 3 secondes.
Tous les voyants clignotent pour indiquer que la réinitialisation d'usine est terminée.

Touches de raccourci [Fn] +

Accueil, Luminosité −, Luminosité +, Vue multitâche, Recherche, Dictée, Capture d'écran
Chanson précédente, Lecture/Pause, Chanson suivante, Muet, Volume −, Volume +, Écran de verrouillage

Guide de dépannage

Si le clavier cesse de fonctionner, veuillez vérifier les points suivants :
1. Assurez-vous que le clavier est allumé.
2. Si la batterie du clavier est épuisée (moins de 20 %), chargez le avec le câble de charge d'origine.
3. Si la connexion est instable, redémarrez le clavier. Si le problème persiste, déconnectez le clavier en accédant à vos paramètres iPad et en supprimant « ESR Shift Keyboard » de la liste des appareils. Suivez les instructions de jumelage pour reconnecter votre clavier.

Si le clavier ne répond toujours pas, répétez les étapes ci-dessus. Si le problème persiste, contactez notre service client pour obtenir de l'aide.

Rappel

1. Ce clavier est équipé d'une batterie polymère rechargeable intégrée qui offre une autonomie de plusieurs semaines en utilisation normale. La batterie n'a pas d'effet mémoire et peut être rechargée à tout moment.
2. Si vous n'utilisez pas le clavier pendant une période prolongée, éteignez-le pour éviter toute décharge et prolonger sa durée de vie.

IT

Manual d'uso

Interruttore di accensione/spegnimento Attivare l'interruttore di alimentazione laterale per accendere/spegnere la tastiera.

Modalità di accoppiamento Premere [Fn] + [C] per 3 secondi per accedere alla modalità di accoppiamento. L'indicatore Bluetooth lampeggia in blu. Se non viene stabilita una connessione entro 5 minuti, la modalità di accoppiamento si spegne.

Riconnessione automatica Quando è acceso, entro 5 secondi la tastiera tenta automaticamente di riconnettersi con l'ultimo dispositivo accoppiato.

Panoramica della spia di alimentazione
Carica: Rosso
Completamente carica: Blu
Batteria scarica: Rosso

Modalità standby Dopo 30 secondi di inattività, la retroilluminazione della tastiera si spegne automaticamente. Se la tastiera rimane inutilizzata per 30 minuti, entra in modalità standby. Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.

Impostazioni della retroilluminazione Premere [Fn] + [Shift] per regolare la luminosità della retroilluminazione e scorrere i livelli: Spento, Basso, Medio (default), Alto.

Controllo trackpad Premere [Fn] + [Alt] per attivare o disattivare il trackpad.

Ripristino di fabbrica Tenere premuti [Fn] + [Del] + [Esc] per 3 secondi.Tutti gli indicatori lampeggiano per indicare che il reset di fabbrica è stato completato.

Tasti di scelta rapida [Fn] +

Home, Luminosità −, Luminosità +, Visualizzazione multitasking, Ricerca, Dettatura, Screenshot
Canzone precedente, Riproduzione/Pausa, Canzone successiva, Muto, Volume −, Volume +, Schermata di blocco

Anleitung zur Fehlerbehebung

Falls die Tastatur nicht funktioniert, überprüfe Folgendes:
1. Stelle sicher, dass die Tastatur eingeschaltet ist.
2. Falls der Akku unter 20 % liegt, lade die Tastatur mit dem Original-Ladekabel auf.
3. Falls die Verbindung instabil ist, starte die Tastatur neu. Falls das Problem weiterhin besteht, entferne die Tastatur „ESR Shift Keyboard" in den Einstellungen deines iPads aus der Geräteliste . Folge den Kopplungsanweisungen, um die Tastatur erneut zu verbinden.

Falls die Tastatur weiterhin nicht reagiert, wiederhole die oben genannten Schritte. Sollte das Problem bestehen bleiben, kontaktiere unseren Kundensupport für weitere Hilfe.

Hinweise

1. Diese Tastatur verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Polymer-Akku, der bei normaler Nutzung mehrere Wochen hält. Der Akku hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden.
2. Falls die Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, schalte sie aus, um den Akku zu schonen und die Lebensdauer zu verlängern.

DE

Benutzerhandbuch

Ein-/Ausschalter Schieben den seitlichen Ein-/Ausschalter, um die Tastatur ein- oder auszuschalten.

Kopplungsmodus Halten Sie [Fn] + [C] 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Bluetooth-Anzeige blinkt blau. Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, schaltet sich der Kopplungsmodus aus.

Automatische Wiederverbindung Nach dem Einschalten versucht die Tastatur automatisch, sich innerhalb von 5 Sekunden mit dem zuletzt gekoppelten Gerät zu verbinden.

Anzeigeleuchten
Aufladen: Rot
Vollständig geladen: Blau
Niedriger Akkustand: Rot

Standby-Modus Nach 30 Sekunden Inaktivität schaltet sich die Tastaturbeleuchtung automatisch aus. Bleibt die Tastatur 30 Minuten ungenutzt, wechselt sie in den Standby-Modus. Drücke eine beliebige Taste, um sie wieder zu aktivieren.

Beleuchtungseinstellungen Drücke [Fn] + [Shift] um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung anzupassen und durch die Stufen zu wechseln: Aus, Niedrig, Mittel (Standard), Hoch.

Trackpad-Steuerung Drücke [Fn] + [Alt] um das Trackpad ein- oder auszuschalten.

Werkseinstellung wiederherstellen Halte [Fn] + [Del] + [Esc] für 3 Sekunden gedrückt. Alle Anzeigeleuchten blinken, um den Abschluss des Zurücksetzens zu bestätigen.

Sondertasten [Fn] +

Startseite, Helligkeit −, Helligkeit +, Multitasking-Ansicht, Suche, Diktierfunktion, Screenshot
Vorherige Titel, Wiedergabe/Pause, Nächster Titel, Stumm, Lautstärke−, Lautstärke+, Bildschirm sperren

ES

Manual de usuario

Interruptor de encendido Activar el interruptor lateral de encendido para encender o apagar el teclado.

Modo de emparejamiento Presionar [Fn] + [C] durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. El indicador de Bluetooth parpadeará en azul. Si no se conecta en 5 minutos, el modo de emparejamiento se desactivará.

Reconexión automática Al encenderse durante 5 segundos, el teclado intentará reconectarse automáticamente con el último dispositivo emparejado.

Luz de encendido
Cargando: Rojo
Carga completa: Azul
Batería baja: Rojo

Modo de espera Tras 30 segundos de inactividad, la retroiluminación del teclado se apagará automáticamente. Si el teclado no se utiliza durante 30 minutos, entrará en modo de espera. Presione cualquier tecla para reactivarlo.

Ajustes de la retroiluminación Presionar [Fn] + [Shift] para ajustar el brillo de la retroiluminación y alternar entre los niveles: Apagado, Bajo, Medio (predeterminado), Alto.

Control del trackpad Presionar [Fn] + [Alt] para activar o desactivar el trackpad.

Restablecimiento de fábrica Mantener presionadas las teclas [Fn] + [Del] + [Esc] durante 3 segundos.
Todos los indicadores parpadearán para indicar que el restablecimiento de fábrica se ha completado.

Teclas de acceso directo [Fn] +

Inicio, Brillo−, Brillo+, Vista multitarea, Buscar, Dictado, Captura de pantalla
Canción anterior, Reproducir/Pausa, Siguiente canción, Silenciar, Volumen−, Volumen+, Pantalla de bloqueo

Guía de solución de problemas

Si el teclado deja de funcionar, verifique lo siguiente:
1. Asegúrese de que el teclado esté encendido.
2. Si el teclado tiene menos del 20% de batería, cargarlo con el cable de carga original.
3. Si la conexión es inestable, reinicie el teclado. Si el problema persiste, desconectar el teclado accediendo a la configuración del iPad y eliminando "ESR Shift Keyboard" de la lista de dispositivos. Sigue las instrucciones de emparejamiento para volver a conectar el teclado.

Si el teclado sigue sin responder, repetir los pasos anteriores. Si el problema persiste, contactar con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más ayuda.

Recordatorio

1. Este teclado incorpora una batería recargable de polímero que dura semanas con un uso normal. La batería no tiene efecto memoria y se puede cargar en cualquier momento.
2. Cuando no se utilice el teclado durante un periodo prolongado, se recomienda apagarlo para evitar que se descargue la batería y prolongar su vida útil.

PT

Manual de Instruções

Ligação/Desligação Pressione o botão liga/desliga do lado para ON/OFF.

Status do emparelhamento pressione e segure [Fn] + [C] por 3 segundos, o indicador do Bluetooth piscará a azul para ativar o modo de emparelhamento. Se o Bluetooth não estiver ligado dentro de 5 minutos, ele sairá do modo de emparelhamento.

Torna a ligar automaticamente Após o teclado for ligado novamente, ele liga-se à automaticamente ao dispositivo emparelhado em 5 segundos

Luz indicadora
Estiver a carregar: Vermelho
Estiver totalmente carregada: Azul
Bateria fraca: Vermelho

Modo de suspensão Quando no modo de emparelhamento, sem executar a ação por 30 segundos, o modo de brilho do teclado desliga automaticamente.Suspenso sem executar a ação por 30 minutos, o teclado fica adormecido. Pressione qualquer tecla para voltar a "acordar" após suspensão e tornar-se a ligar automaticamente.

Modo de brilho Pressione [Fn] + [Shift] para alterar a luz de fundo diferentes (Níveis do brilho: Desligado, Baixo, Médio (predefinido), Alto, o nível de brilho do painéis é o médio)

Liga/Desligação do painel tátil Pressione simultaneamente [Fn] + [Alt] para ligar /desligar o painel tátil.

Restaure as configurações de fábrica Mantenha pressionadas as teclas [Fn] + [Del] + [Esc] durante 3 segundos.
todas as luzes indicadores piscarem até reinicia-lo, o teclado restaura as configurações originais de fábrica.

Descrição dos atalhos de teclado [Fn] +

Botão Home, Brilho de fora +, Brilho de fora −, Vista multitarefa, Procuração, Função ditado, Captura de Ecrã
Música anterior, Pausa, Próxima música, Modo silencioso, Volume −, Volume +, Tela de bloqueio

Solução de problemas

Se o teclado não puder ser usado, verifique:
1. Se o teclado estiver ligado, pressione o botão liga/desliga do lado para liga-lo.
2. Se a bateria do teclado estiver baixa (inferior em 20% ou menos), certifique-se em usar o cabo de energia incluído que está ligada com a porta.
3. Quando a ligação do teclado está ligado anormal, por favor ligue novamente. Vá à Definições iPad> Bluetooth - Lista de dispositivo no iPad, e enquanto o dispositivo de "ESR Shift Keyboard" a ligar de acordo com o método de ligação inicial.

Após seguir as soluções acima, o produto ainda não funcionar, poderá repetir a operação mencionada. Se o problema persiste após a sua tentativa, entre em contato com a equipa de atendimento ao cliente para obter assistência.

Observações

1. Este teclado incorpora uma bateria recarregável de polímero embutida, pode ser usada normalmente por várias semanas. (pode recarregar a bateria conforme necessario, sem se preocupar com o efeito memória)
2. Se planear não utilizar a unidade por períodos longos, é recomendável desligar a chave de energia para evitar perda de energia e prolongar a vida útil da bateria.

RU

Инструкция по применению

Включение /выключение Переведите боковой переключатель в положение ON (вкл.) / OFF (выкл.).

Режим сопряжения При длительном нажатии [Fn] + [C] в течение 3 секунд индикатор Bluetooth быстро мигает и выходит из режима сопряжения.В случае, если Bluetooth не подключен в течение 5 минут, устройство выйдет из режима сопряжения.

Автоматическое повторное соединение После перезагрузки клавиатуры автоматическое повторное подключение происходит в течение 5 секунд.

Индикация зарядки
Но зарядке: Красный
Полный заряд: Синий
Низкий заряд: Красный

Автоматический поиск В подключенном состоянии клавиатура не используется в течение 30 секунд, и подсветка клавиатуры автоматически выключается.Если в течение 30 минут клавиатура не используется, она автоматически выходит в состояние паузы. Нажатие любой клавиши приводит клавиатуру в режим работы и клавиатура автоматически подключена повторно.

Подсветка Для регулировки яркости подсветки нажмите [Fn] + [Shift] доступны уровни: выкл., низкий, средний, высокий. По умолчанию - средний уровень.

Переключатели сенсорной панели Осуществляется одновременным нажатием клавиши [Fn] + [Alt] для включения/выключения сенсорной панели.

Сброс к заводским настройкам Удерживайте одновременно клавиши [Fn] + [Del] + [Esc] в течение 3 секунд, пока все индикаторы не начнут мигать и клавиатура не перезагрузится. Это восстановит заводские настройки клавиатуры.

Описание горячих клавиш [Fn] +

Верхняя строка/ главный экран, Яркость −, Яркость +, Многозадачный вид, Поиск, Диктовка, Снимок экрана
Предыдущая тема, Воспроизведение/ Пауза, Следующая тема, Без звука, Громкость−, Громкость+, Экран блокировки

Метод устранения неисправностей

Если клавиатура не работает, проверьте следующие:
1.Если клавиатура не включается, проверьте положение бокового переключателя.
2.Если клавиатура разряжена (ниже 20%), зарядите клавиатуру оригинальным кабелем для зарядки и подключите его к зарядному порту для подзарядки.
3.Возможна ошибка подключения клавиатуры. Перезагрузите клавиатуру, зайдите в настройки iPad> Bluetooth - Список устройств, удалите устройство "ESR Shift Keyboard", а затем выполните повторное подключение, следуя первоначальному методу подключения.

Если после выполнения указанных действий устройство по-прежнему не реагирует, попробуйте повторить описанные шаги. Если проблема не решена, обратитесь в службу поддержки через канал покупки для получения помощи.

Важная информация

1. Данная клавиатура оснащена встроенным перезаряжаемым полимерным аккумулятором, который обеспечивает несколько недель нормального использования (не имеет эффекта памяти, поэтому может быть заряжен в любое время).
2. При длительном неиспользовании рекомендуется выключить клавиатуру, чтобы избежать потери заряда и продлить срок службы аккумулятора.

PL

Instrukcje użytkowania

Włączanie/ Wyłączanie Przesuń boczny przycisk zasilania do pozycji ON/włączyć lub OFF (wyłącz).

Tryb parowania Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze [Fn] + [C] przez 3 sekundy. Migająca niebieska kontrolka Bluetooth oznacza, że klawiatura jest w trybie parowania. System automatycznie wyłączy tryb parowania po 5 minutach braku połączenia.

Automatyczne ponowne połączenie Po przywróceniu zasilania klawiatura automatycznie połączy się z urządzeniem w ciągu 5 sekund.

Stan naładowania
Ładowanie w trakcie: Czerwony
Pełne naładowanie: Niebieski
Niski poziom naładowania: Czerwony

Automatyczne wyspanie Gdy klawiatura nie jest używana przez 30 sekund w stanie podłączonym, podświetlenie klawiatury wyłączy się automatycznie.Jeśli klawiatura nie była używana przez 30 minut, automatycznie przejdzie w stan uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje wybudzenie klawiatury i jej automatyczne ponowne połączenie.

Funkcja podświetlenia Naciśnij klawisze [Fn] + [Shift] aby regulować jasność podświetlenia (wyłączone, niska, średnia, wysoka - domyślnie średnia).

Włączanie/wyłączanie touchpada Naciśnij jednocześnie [Fn] + [Alt] aby włączyć/wyłączyć touchpad.

Przywracanie ustawień fabrycznych Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisze [Fn] + [Del] + [Esc] przez 3 sekundy. Wszystkie migające kontrolki sygnalizują koniec do ustawień początkowych.

Opis klawiszy skrótów [Fn] +

Powrót do strony głównej, Zmniejszanie jasności, Zwiększanie jasności, Widok wielu zadań, Wyszukiwanie, Dyktowanie, Zrzut ekranu
Poprzedni utwór, Odtwarzanie /pauza, Następny utwór, Wyciszenie, Zmniejszanie głośności, Zwiększanie głośności, Zablokuj ekran

Rozwiązywanie problemów

Jeśli klawiatura nie działa, wykonaj poniższe czynności:
1. Czy klawiatura jest włączona? Przesuń boczny przycisk zasilania, aby włączyć klawiaturę.
2. Sprawdź, czy poziom naładowania klawiatury jest zbyt niski (poniżej 20%). W takim przypadku użyj oryginalnego kabel do ładowania, aby naładować klawiaturę.
3. Jeśli połączenie jest niestabilne, zresetuj klawiaturę. Jeśli problem nie ustanie, przejdź do ustawień iPad> Bluetooth, usuń „ESR Shift Keyboard" i połącz się ponownie zgodnie z pierwotną metodą połączenia.

Jeśli produkt nadal nie reaguje po wykonaniu powyższych czynności, może Użytkownik spróbować powtórzyć powyższe czynności. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z personelem obsługi klienta z kanału zakupu w celu uzyskania pomocy.

Ważne wskazówki

1. Klawiatura posiada wbudowany polimerowy akumulator litowo-jonowy, zapewniający kilkutygodniową pracę w normalnych warunkach (brak efektu pamięci, można ładować w dowolnym momencie).
2. W przypadku dłuższego nieużywania zalecaj się wyłączenie klawiatury, aby uniknąć utraty energii elektrycznej i przedłużyć żywotność baterii.

NL

Gebruiksaanwijzing

Aan/uit Zet de schakelaar ON/OFF aan de zijkant op ON om in te schakelen of OFF om uit te schakelen

Koppelingsstatus Houd [Fn] + [C] 3s ingedrukt en de Bluetooth-indicator knippert blauw om naar de koppelingsstatus te gaan.Als de Bluetooth niet binnen 5 minuten is verbonden, wordt de koppelingsstatus afgesloten.

Automatisch opnieuw verbinden Nadat het toetsenbord opnieuw is opgestart, wordt het automatisch binnen 5s weer verbonden.

Oplaadinstructies
In het opladen: Rood
Volledig opgeladen: Blauw
Laag vermogen: Rood

Automatische sluipstand Als het toetsenbord in de verbindingsstatus 30 seconden niet wordt gebruikt, wordt de achtergrondverlichting van het toetsenbord automatisch uitgeschakeld. Als u het toetsenbord 30 minuten niet gebruikt, gaat het toetsenbord automatisch naar de sluipstand. Als u op een willekeurige toets drukt, wordt het toetsenbord wakker en wordt automatisch opnieuw verbonden.

Functie voor achtergrondverlichting Druk op [Fn] + [Shift] om de helderheid van de achtergrondverlichting aan te passen (uit, laag, middelmatig (standaard), hoog, standaard is gemiddeld).

Touchpad aan/uit Druk tegelijkertijd op [Fn] + [Alt] om het touchpad in of uit te schakelen.

Fabrieksinstelling en herstellen Druk tegelijkertijd op de toetsen [Fn] + [Del] + [Esc] en wacht tot de knipperende gedurende 3s totdat alle indicatoren knipperen. Dit betekent dat u kunt starten en het toetsenbord wordt hersteld in de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Beschrijving van sneltoetsen [Fn] +

Terug naar startpagina, Helderheid−, Helderheid+, Multitasking-weergave, Zoeken, Luisteren en schrijven, Schermopname
Vorig nummer, Spelen en pauzeren, Volgend nummer, Mute, Volume −, Volume +, Vergrendel scherm

Probleemoplossing

Als het toetsenbord kan niet worden gebruikt, controleer hem dan:
1. Om te controleren of de voeding van het toetsenbord is ingeschakeld, druk op de schakelknop aan de zijkant om het toetsenbord in te schakelen.
2. Als de batterij aan het toetsenbord te laag is (minder dan 20%), gebruik dan de originele oplaadkabel om de oplaadpoort aan te sluiten om deze op te laden.
3. Het toetsenbord is abnormaal verbonden. Start het toetsenbord opnieuw op, ga naar de iPad-instellingen - Bluetooth - Apparatenlijst, verwijder het "ESR Shift Keyboard" in de apparatenlijst, verwijder het "ESR Shift Keyboard" in de lijst, en de apparaatlijst, en de "ESR Shift Keyboard" in de lijst, en de "ESR Shift Keyboard" in de lijst, en de "ESR Shift Keyboard" in de l