6H002 说明书

65 X 105 MM 100G双胶纸 4色印 **物料编码：P1040946 V2版**



IT

1. Pulsante DPI
2. Indicatore DPI
3. Rotella di scorrimento
4. Pulsante destro
5. Pulsante sinistro
6. Pulsante posteriore
7. Pulsante Avanti
8. Ricevitore
9. Cavo di ricarica USB-C
10. Interruttore di alimentazione
11. Pulsante di accoppiamento
12. Indicatore di connessione
13. Base
14. Tessica magnetica di allineamento

DE

1. DPI Taste
2. DPI Anzeige
3. Scroll Rad
4. Rechte Taste
5. Linke Taste
6. Zurück Taste
7. Vorwärts Taste
8. Empfänger
9. USB-C Ladekabel
10. Netzschalter
11. Kopplungstaste
12. Verbindungsanzeige
13. Basis
14. Magnetischer Ausrichtungsstreifen

ES

1. Botón DPI
2. Indicador DPI
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón derecho
5. Botón izquierdo
6. Botón atrás
7. Botón adelante
8. Receptor
9. Cable de carga USB-C
10. Interruptor de encendido
11. Botón de emparejamiento
12. Indicador de conexión
13. Base
14. Tira de alineación magnética

PT

1. Botão de ajuste de DPI
2. Luz indicadora de DPI
3. Rolagem de mouse
4. Botão direito
5. Botão esquerdo
6. Botão de avanço
7. Botão de recuar
8. Receptor
9. Cabo carregador USB Tipo-C
10. Botão liga/desliga
11. Botão de emparelhamento
12. Indicador de conexão
13. Base
14. Tira de alinhamento magnético

EN

1. DPI Button
2. DPI Indicator
3. Scroll Wheel
4. Right Button
5. Left Button
6. Back Button
7. Forward Button
8. Receiver
9. USB-C Charging Cable
10. Power Switch
11. Pairing Button
12. Connection Indicator
13. Base
14. Magnetic Alignment Strip

FR

1. Bouton DPI
2. Indicateur DPI
3. Molette de défilement
4. Bouton droit
5. Bouton gauche
6. Bouton retour
7. Bouton avant
8. Récepteur
9. Câble de charge USB-C
10. Interrupteur d'alimentation
11. Bouton de couplage
12. Indicateur de connexion
13. Base
14. Bande d'alignement magnétique

RU

1. Кнопка DPI
2. Индикатор DPI
3. Колесо прокрутки
4. Правая кнопка
5. Левая кнопка
6. Кнопка "Назад"
7. Кнопка "Вперед"
8. Приемник
9. Зарядный кабель TYPE-C
10. Кнопка включения/выключения
11. Кнопка сопряжения
12. Индикатор подключения
13. Основание
14. Магнитный ориентировочный стержень

PL

1. Przycisk DPI
2. Wskaźnik DPI
3. Kółko przewijania
4. Przycisk prawy
5. Lewy przycisk
6. Przycisk do tyłu
7. Przycisk do przodu
8. Odbiornik
9. Kabel USB TYPE-C
10. Przycisk włączania/wyłączania
11. Przycisk parowania
12. Wskaźnik połączenia
13. Uchwyt montażowy
14. Magnetyczny skypek ograniczający

NL

1. DPI-knop
2. DPI-indicatielampje
3. Muiswiel
4. Rechter muisknop
5. Linker muisknop
6. Achteruitknop
7. Vooruitknop
8. Ontvanger
9. TYPE-C oplaadkabel
10. Netschakelaar
11. Koppelingsknop
12. Verbindingsindicator
13. Basis
14. Magnetische beperkingspoel

JP

1. DPIボタン
2. DPIインジケーター
3. スクロールホイール
4. 右クリック
5. 左クリック
6. 戻るボタン
7. 進むボタン
8. レシーバー
9. USB-Cで充電ケーブル
10. 電源スイッチ
11. ペアリングボタン
12. 接続インジケーター
13. ベースカバー
14. 磁気位置合わせテープ

TR

1. DPIBB
2. DPIBB göstergesi
3. Şarkaç
4. Alt düğmesi
5. Üst düğmesi
6. Geri düğmesi
7. İleri düğmesi
8. Alıcı
9. TYPE-C şarj kablosu
10. Güç anahtarı
11. Eşleme düğmesi
12. Bağlantı göstergesi
13. Taban
14. Manyetik hizalama şeridi

AR

1. DPI زر
2. DPI مؤشر
3. عجلة التمرير
4. زر الفأرة الأيمن
5. زر الفأرة الأيسر
6. زر الرجوع
7. زر الإنتقال
8. جهاز الاستقبال
9. كابل شحن TYPE-C
10. زر التشغيل/إيقاف التشغيل
11. زر الإقتران
12. مؤشر الاتصال
13. قاعدة
14. شريط المحاذاة المغناطيسي

EN

HOW TO RECHARGE

Charge using the USB-C charging cable incorporated in the bottom of the mouse.

CONNECTION METHODS

1. 2.4G Mode: Move the power switch to the 2.4G position, insert the receiver into the computer's USB port, and the mouse is ready to use.

2. Bluetooth Mode: Move the power switch to the Bluetooth position, press and hold the pairing button on the bottom of the mouse for 3 seconds. The connection indicator will flash blue, indicating pairing mode. Select "ESR MagMouse" from the Bluetooth device list on your device to complete the pairing. Once paired, the mouse is ready to use. *If no connection is made within 5 minutes, the pairing mode will exit.*

3. Off Mode: Move the power switch to the OFF position to turn off the mouse.

BATTERY INDICATORS

Low Battery:	The DPI indicator flashes red.
Charging:	The DPI indicator remains steadily lit in red.
Fully Charged:	The DPI indicator remains steadily lit in green.

DPI SETTINGS

Supports six levels (800/1200/1600/2400/3200/4800) of DPI settings, with a default setting of 1200 DPI. Use the DPI button to switch between levels. When switching, the DPI indicator will flash red once for level 1, twice for level 2, and so on up to six times for level 6.

Q&A

Q: Trouble with the 2.4G mode connection?
A: Set the power switch to the 2.4G position. Then, hold down the left button, right button, and scroll wheel together for 3 seconds until the connection indicator flashes green rapidly. Afterward, insert the receiver into your computer's USB port.

Q: Issues with Bluetooth mode?
A: Hold down the scroll wheel, move the power switch to the Bluetooth symbol position, and continue holding for 3 seconds until the connection indicator flashes rapidly. This will reset the Bluetooth system.

IMPORTANT NOTES

1. Forward/back buttons not working on Mac.
2. After charging, ready store the charging cable in the cable slot to ensure smooth operation.

FR

COMMENT RECHARGER

Recharger à l'aide du câble de charge USB-C intégré au bas de la souris.

MÉTHODES DE CONNEXION

1. Mode 2.4G : Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G, insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur, et la souris est prête à l'emploi.

2. Mode Bluetooth : Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur la position Bluetooth, appuyez et maintenez le bouton de couplage situé au bas de la souris pendant 3 secondes. L'indicateur de connexion clignotera en bleu, indiquant le mode de couplage. Sélectionnez "ESR MagMouse" dans la liste des appareils Bluetooth de votre appareil pour terminer le couplage. Une fois appairée, la souris est prête à l'emploi. *Si aucune connexion n'est établie dans les 5 minutes, le mode de couplage sera désactivé.*

3. Mode Off : Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF pour éteindre la souris.

INDICATEURS DE BATTERIE

Batterie faible :	L'indicateur DPI clignote en rouge.
En charge :	L'indicateur DPI reste allumé en rouge.
Charge complète :	L'indicateur DPI reste allumé en vert.

RÉGLAGES DPI

Prend en charge six niveaux de réglage DPI (800/1200/1600/2400/3200/4800), avec un réglage par défaut de 1200 DPI. Utilisez le bouton DPI pour changer de niveau. Lors du changement, l'indicateur DPI clignote une fois en rouge pour le niveau 1, deux fois pour le niveau 2, et ainsi de suite jusqu'à six fois pour le niveau 6.

Q&R

Q : Problème de connexion en mode 2.4G ?
R : Réglez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4G. Ensuite, maintenez enfoncés simultanément le bouton gauche, le bouton droit et la molette de défilement pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de connexion clignote rapidement en vert. Ensuite, insérez le récepteur dans le port USB de votre ordinateur.

Q : Problèmes en mode Bluetooth ?
R : Maintenez enfoncée la molette de défilement, déplacez l'interrupteur d'alimentation sur la position avec le symbole Bluetooth, et continuez à maintenir pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de connexion clignote rapidement. Cela réinitialisera le système Bluetooth.

À NOTER

1. Les boutons avant/arrière ne fonctionnent pas sur Mac.
2. Après la charge, rangez soigneusement le câble de charge dans le compartiment prévu à cet effet pour assurer un fonctionnement optimal.

IT

COME RICARICARE

Ricaricare tramite il cavo di ricarica USB-C integrato nella parte inferiore del mouse.

METODI DI CONNESSIONE

1. Modalità 2.4G: Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G, inserire il ricevitore nella porta USB del computer e il mouse è pronto per l'uso.

2. Modalità Bluetooth: Spostare l'interruttore di accensione in posizione Bluetooth, tenere premuto il pulsante di accoppiamento sul fondo del mouse per 3 secondi. L'indicatore di connessione lampeggia in blu, indicando la modalità di accoppiamento. Selezionare "ESR MagMouse" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth del dispositivo per completare l'accoppiamento. *Se non viene stabilita alcuna connessione entro 5 minuti, la modalità di accoppiamento viene interrotta.*

3. Modalità Off: Spostare l'interruttore di alimentazione in posizione OFF per spegnere il mouse.

INDICATORI DELLA BATTERIA

Batteria scarica :	L'indicatore DPI lampeggia in rosso.
In carica :	L'indicatore DPI rimane acceso fisso in rosso.
Carico :	L'indicatore DPI rimane costantemente acceso in verde.

IMPOSTAZIONI DPI

Supporta sei livelli (800/1200/1600/2400/3200/4800) di impostazioni DPI, con un'impostazione predefinita di 1200 DPI. Utilizzare il pulsante DPI per passare da un livello all'altro. Quando si passa al livello all'altro, l'indicatore DPI lampeggia in rosso una volta per il livello 1, due volte per il livello 2, e così via fino a sei volte per il livello 6.

DOMANDE E RISPOSTE

D: Problemi con la connessione in modalità 2.4G?
R: Impostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2.4G. Tenere premuti insieme il pulsante sinistro, il pulsante destro e la rotella di scorrimento per 3 secondi fino a quando l'indicatore di connessione lampeggia rapidamente in verde. Successivamente, inserire il ricevitore nella porta USB del computer.

D: Problemi con la modalità Bluetooth?
R: Tenere premuta la rotella di scorrimento, spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione del simbolo Bluetooth e continuare a tenerlo premuto per 3 secondi finché l'indicatore di connessione non lampeggia rapidamente. Questa operazione ripristina il sistema Bluetooth.

NOTE IMPORTANTI

1. I pulsanti avanti/indietro non funzionano su Mac.
2. Dopo la ricarica, riporre adeguatamente il cavo di ricarica nell'apposito alloggiamento per garantire un funzionamento regolare.

DE

SO LADEN SIE AUF

Laden Sie die Maus mit dem USB-C Ladekabel auf, das sich an der Unterseite der Maus befindet.

VERBINDUNGSMETHODEN

1. 2.4G Modus: Stellen Sie den Netzschalter in die 2.4G Position, stecken Sie den Empfänger in den USB Anschluss des Computers, und die Maus ist einsatzbereit.

2. Bluetooth Modus: Stellen Sie den Netzschalter in die Bluetooth Position und halten Sie die Kopplungstaste an der Unterseite der Maus 3 Sekunden lang gedrückt. Die Verbindungsanzeige blinkt blau, was den Kopplungsmodus anzeigt. Wählen Sie „ESR MagMouse" aus der Bluetooth Geräteliste auf Ihrem Gerät, um die Kopplung abzuschließen. Nach dem Koppeln ist die Maus einsatzbereit. *Wenn innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung hergestellt wird, wird der Kopplungsmodus beendet.*

3. Ausschalt Modus: Schieben Sie den Netzschalter in die Position OFF, um die Maus auszuschalten.

BATTERIEANZEIGEN

Niedriger Batteriestand:	Die DPI Anzeige blinkt rot.
Aufladen:	Die DPI Anzeige leuchtet konstant rot.
Vollständig aufgeladen:	Die DPI Anzeige leuchtet konstant grün.

DPI EINSTELLUNGEN

Unterstützt sechs DPI Stufen (800/1200/1600/2400/3200/4800), mit einer Standardeinstellung von 1200 DPI. Verwenden Sie die DPI Taste, um zwischen den Stufen zu wechseln. Beim Umschalten blinkt die DPI Anzeige einmal rot für Stufe 1, zweimal für Stufe 2 und so weiter bis zu sechsmal für Stufe 6.

F&A

F: Probleme mit der Verbindung im 2.4G Modus?
A: Stellen Sie den Netzschalter auf die Position 2.4G. Halten Sie dann die linke Taste, die rechte Taste und das Scrollrad zusammen für 3 Sekunden gedrückt, bis die Verbindungsanzeige schnell grün blinkt. Stecken Sie den Empfänger anschließend in den USB-Anschluss Ihres Computers.

F: Probleme im Bluetooth-Modus?
A: Halten Sie das Scrollrad gedrückt, stellen Sie den Netzschalter auf die Position des Bluetooth-Symbols und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Verbindungsanzeige schnell blinkt. Dadurch wird das Bluetooth-System zurückgesetzt.

WICHTIGE HINWEISE

1. Die Vorwärts/Rückwärts-Tasten funktionieren auf dem Mac nicht.
2. Legen Sie das Ladekabel nach dem Aufladen ordnungsgemäß in den Kabelschlitz, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

ES

CÓMO RECARGAR

Cargar usando el cable de carga USB-C integrado en la parte inferior del ratón.

MÉTODOS DE CONEXIÓN

1. Modo 2.4G: Mover el interruptor de encendido a la posición 2.4G, insertar el receptor en el puerto USB del dispositivo y el ratón estará listo para usarse.

2. Modo Bluetooth: Mover el interruptor de encendido a la posición Bluetooth, presionar y mantener presionado el botón de emparejamiento en la parte inferior del ratón durante 3 s. El indicador de conexión parpadeará en azul, indicando la entrada al modo de emparejamiento. Seleccione "ESR MagMouse" de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo para completar el emparejamiento. Una vez emparejado, el ratón estará listo para usar. *Si no establece ninguna conexión en 5 minutos, se saldrá del modo de emparejamiento.*

3. Modo apagado: Mover el interruptor de encendido a la posición OFF para apagar el ratón.

INDICADORES DE BATERÍA

Batería baja:	El indicador DPI parpadea en rojo.
Cargando:	El indicador DPI permanece encendido de forma fija en rojo.
Carga completa:	El indicador de DPI permanece encendido en verde.

CONFIGURACIÓN DE DPI

Admite seis niveles (800/1200/1600/2400/3200/4800) de configuración de DPI, con una configuración predeterminada de 1200 DPI. Use el botón DPI para cambiar entre niveles. Al cambiar, el indicador DPI parpadeará en rojo una vez para el nivel 1, dos veces para el nivel 2 y así sucesivamente hasta seis veces para el nivel 6.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

P: ¿Problemas con la conexión en modo 2.4G?
R: Coloque el interruptor de encendido en la posición 2.4G. Luego, mantener presionados el botón izquierdo, el botón derecho y la rueda de desplazamiento juntos durante 3 s hasta que el indicador de conexión parpadee en verde rápidamente. Luego, insertar el receptor en el puerto USB del ordenador.

P: ¿Problemas con el modo Bluetooth?
R: Mantener presionada la rueda de desplazamiento, mover el interruptor de encendido a la posición del símbolo de Bluetooth y continuar presionándolo durante 3 s hasta que el indicador de conexión parpadee rápidamente. Esto restablecerá el sistema Bluetooth.

NOTAS IMPORTANTES

1. Los botones de avance/retroceso no funcionan en Mac.
2. Después de cargar, guarde adecuadamente el cable de carga en la ranura para cables para garantizar un funcionamiento óptimo.

PT

MÉTODO DE CARREGAMENTO

carregue com um cabo carregador USB Tipo-C.

MÉTODO DE CONEXÃO

1. Modo de conexão 2.4G: Pressione o botão liga/desliga no passo 2.4G e ligue o receptor à porta USB do seu computador. O aparelho está pronto para ser utilizado.

2. Modo de conexão Bluetooth: Pressione o botão de emparelhamento na parte inferior do rato por 3 segundos até que a luz indicadora de emparelhamento, o indicador de ligação piisca a azul, selecione "ESR MagMouse" na lista de dispositivos Bluetooth, em seguida, pode utilizado depois de concluir o emparelhamento. Depois de emparelhado, o rato está pronto a ser utilizado. *Se não estabelecer uma conexão em 5 minutos, se sairá do modo de emparelhamento.*

3. Desligado: Pressione o botão liga/desliga para OFF.

AVISO DA PERCENTAGEM DA BATERIA

Bateria fraca:	Luz indicadora de DPI pisca a vermelho.
Estiver a carregar:	Luz indicadora de DPI fica vermelha.
Estiver totalmente carregada:	Luz indicadora de DPI fica verde.

CONFIGURAÇÃO DE DPI

Equipado com 6 níveis de DPI integrados (800/1200/1600/2400/3200/4800), a definição predefinida é 1200DPI, que pode ser alterada através do botão de ajuste de DPI. Quando estiver a alternar, a luz indicadora de DPI piisca vermelho uma vez no nível 1, duas vezes no nível 2, e assim sucessivamente, piisca seis vezes no nível 6.

Q&A

Q: A ligação do Modo de conexão 2.4G está anormal?
A: Certifique-se de que o Botão liga/desliga se coloque na posição 2.4G, pressione o botão Esquerdo, o botão Direito e a Roda de rolagem de rolar 3 segundos até que a luz indicadora da ligação piisque a verde e, em seguida, insira o receptor na porta USB do seu computador.

Q: O modo de conexão Bluetooth está anormal?
A: Pressione a roldgem de rolar sem a mover e, em seguida, coloque o botão liga/desliga para a posição do símbolo Bluetooth por 3 segundos até que a luz indicadora de ligação pisque rapidamente para reiniciar o sistema Bluetooth.

PRECAUÇÕES

1. Os botões de avançar e de recuar do mouse não funcionam no sistema Mac.
2. Depois de o mouse estar carregado, organize cuidadosamente o cabo carregador na ranhura do cabo para manter um bom funcionamento do equipamento.

RU

СПОСОБ ЗАРЯДКИ

Зарядка производится с помощью зарядного кабеля TYPE-C.

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1. Режим 2.4G: Переведите переключатель в положение 2.4G, вставьте приемник в USB-порт компьютера, и устройство готово к использованию.

2. Режим Bluetooth: Переведите переключатель в положение с символом Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку сопряжения на нижней части мыши в течение 3 секунд, пока индикатор подключения не начнет синим светом, войдите в режим сопряжения. Выберите "ESR MagMouse" в списке Bluetooth-устройств на вашем устройстве для завершения сопряжения. После завершения сопряжения устройство готово к использованию. *Если Bluetooth не подключен в течение 5 минут, режим сопряжения будет отключен.*

3. Режим выключения: Переведите переключатель в положение OFF, чтобы выключить мышь.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА

Низкий заряд:	Индикатор DPI мигает красным светом.
Зарядка:	Индикатор DPI горит постоянным красным светом.
Полный заряд:	Индикатор DPI горит постоянным зеленым светом.

НАСТРОЙКА DPI

Поддерживает 6 уровней DPI (800/1200/1600/2400/3200/4800). По умолчанию установлено значение 1200 DPI. Переключение между уровнями осуществляется с помощью кнопки DPI. При переключении индикатор DPI начинает красным светом: 1 раз для 1 уровня, 2 раза для 2 уровня и так далее до 6 раз для 6 уровня.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Проблемы с подключением в режиме 2.4G?
Ответ: Убедитесь, что переключатель установлен в положение 2.4G, затем нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, правую кнопку и колесо прокрутки в течение 3 секунд, пока индикатор подключения не быстро начнет зеленым светом. После этого вставьте приемник в USB-порт компьютера.

Вопрос: Проблемы с подключением в режиме Bluetooth?
Ответ: Удерживая колесо прокрутки нажатым, переведите переключатель в положение с символом Bluetooth и удерживайте в течение 3 секунд, пока индикатор подключения не быстро начнет. Это сбросит систему Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Кнопки "Вперед/ Назад" в "Назад" не работают в системе Mac.
2. После завершения зарядки наверняка аккуратно разместите кабель для зарядки в кабельном отсеке, чтобы обеспечить бесперебойную работу мыши.

PL

METODA ŁADOWANIA

należy za pomocą kabla USB TYPE-C.

TRYBY POŁĄCZENIA

1. Tryb 2.4G: przełącz przycisk włączania/wyłączania do pozycji 2.4G i podłącz odbiornik do portu USB komputera.

2. Tryb Bluetooth: przełącz przycisk włączania/wyłączania do pozycji ikony Bluetooth. Naciśnij i przytrzymaj przez 3s przycisk parowania na spodzie myszy, wskaźnik połączenia zacznie mrugać na niebiesko, aby przejść do trybu parowania. Wybierz „ESR MagMouse" z listy urządzeń Bluetooth po stronie urządzenia, aby wykonać połączenie. Po zakończeniu parowania Bluetooth można korzystać z trybu Bluetooth. ** Bluetooth wyjdzie z trybu parowania, jeśli nie zasparuje podłączyć przez 5 minut.*

3. Tryb wyłączenia: przełącz przycisk włączania/wyłączania do pozycji wyłączenia, aby wyłączyć mysz.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

Niski poziom naładowania baterii:	Wskaźnik DPI miga na czerwono.
W trakcie ładowania:	Wskaźnik DPI świeci na czerwono przez długi czas.
W pełni naładowana:	Wskaźnik DPI świeci na zielono przez długi czas.

USTAWIENIA DPI

Obsługuje 6 poziomów ustawień DPI (800/1200/1600/2400/3200/4800). Domyślnym ustawieniem jest 1200DPI. Wśród nich można przełączać za pomocą przycisku DPI. Podczas przełączania wskaźnik DPI miga na czerwono: 1 raz dla 1 poziomu, 2 razy dla 2 poziomów itd., a 6 razy dla 6 poziomów.

PYTANIA & ODPOWIEDZI

P: Czy połączenie w trybie 2.4G jest nieprawidłowe?
O: Najpierw upewnij się, że przycisk włączania/wyłączania został przełączony do pozycji 2.4G. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez 3s lewy przycisk myszy + prawy przycisk myszy + kółko przewijania, aż wskaźnik połączenia zacznie szybko mrugać na zielono, a następnie podłącz odbiornik do portu USB komputera.

P: Czy połączenie w trybie Bluetooth jest nieprawidłowe?
O: Naciśnij kółko przewijania myszy bez ruchu, równocześnie przełącz przycisk włączania/wyłączania do pozycji ikony Bluetooth na 3s, aż wskaźnik połączenia zacznie szybko mrugać, aby zresetować Bluetooth.

WSKAZÓWKI

1. Czy przycisk do przodu i do tyłu myszy nie działają w systemie Mac?
2. Po naładowaniu myszy należy włożyć kabel USB TYPE-C do gniazda kablowego, aby zapewnić płynne działanie myszy.

NL

OPLAADWIJZE

Opladen via TYPE-C-oplaadkabel.

VERBINDINGSWIJZE

1. 2.4Gmodus: Schakel de aan-uitknop naar de positie van 2.4 G, steek de ontvanger in de USBpoort van de computer en u kunt hem gebruiken.

2. Bluetoothmodus: schakel de aan-uitknop naar de positie met een Bluetooth-symbool, houd de koppelknop onderaan de muis 3 seconden ingedrukt, de verbindingsindicator knipoogt blauw om aan te geven dat de koppelingsmodus te gaan, selecteer "ESR MagMouse" in de lijst met Bluetooth-apparaten aan de apparatuurzijde om verbinding te maken. Nadat de koppeling met Bluetooth is voltooid, kan deze worden gebruikt. **Als de Bluetooth niet binnen 5 minuten is verbonden, wordt de koppelingsmodus afgesloten.*

3. Uitmodus: schakel de aan-uitknop naar de positie UIT om de muis te sluiten.

INDICATIE VOOR BATTERIJNIVEAU

Lang batterijniveau:	Het DPI-indicatorlampje knippert rood.
In het laden:	Het DPI-indicatorlampje brandt continu rood.
Volledig opgeladen:	Het DPI-indicatorlampje brandt continu groen.

DPI SETTING

800/1200/1600/2400/3200/4800 DPI gaat gedurende 9 tijdperken 7 DPI: standaard 1200, DPI-knop DPI-knop om te schakelen. Bij het schakelen knippert het rode DPI-indicatorlampje in de vierde 1 eenmaal, tweemaal in de vierde 2, enzovoort 6 keer in de derde 6.

VEELGESTELDE VRAGEN

V: Is de verbinding met de modus van 2.4 G abnormaal?
A: Zorg ervoor dat de aan-uitknop naar de positie van 2.4 G is geschakeld, en druk lang op de linkermuisknop + rechter muisknop + muiswiel gedurende 3s totdat het verbindingslampje snel groen begint te knipperen, steek de ontvanger vervolgens in de USBpoort van de computer.

V: Is de verbinding met de Bluetooth-modus abnormaal?
A: Druk op het muiswiel en houd deze ingedrukt, schakel de aan-uitknop naar de Bluetooth-symboolpositie, houd deze gedurende 3s totdat het verbindingslampje snel knipperen, waarvoor het Bluetooth-systeem gereset kan worden.

ANDACHTSPUNTEN

1. De voor/achtsprongen achterkoop van de muis werken niet op het Macsysteem.
2. Nadat het opladen van de muis is voltooid, berg de oplaadkabel netjes op in de kabelgleuf om een soepele bedoeling van de muis te garanderen.

KO

충전 방법

TYPE-C 충전 케이블을 통해 충전합니다.

연결 방식

1. 2.4Gmode: 전원스위치를 2.4G의 위치로 이동하고, 리시버를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂으면 마우스를 사용할 수 있습니다.

2. Bluetoothmode: 전원 스위치를 Bluetooth의 위치로 이동하고, 무선 페어링 버튼을 3초간 누르세요. 연결 인디케이터 깜빡이고 파란색 빛을 내면 페어링 모드에 들어갑니다. 장치의 Bluetooth 장치 목록에서 "ESR MagMouse"를 선택하여 페어링을 완료하세요. 페어링 후 마우스를 사용할 수 있습니다. *5분 이내에 연결되지 않으면 페어링 모드가 종료됩니다.*

3. 오프모드: 전원 스위치를 OFF 위치로 이동하여 마우스를 끕니다.

충전 배터리 인디케이터

배터리 부족:	DPI 인디케이터가 빨간색으로 깜빡입니다.
충전 중:	DPI 인디케이터가 빨간색으로 켜져 있습니다.
완전 충전:	DPI 인디케이터가 녹색으로 켜집니다.

DPI 설정

800/1200/1600/2400/3200/4800 DPI를 지원하며 기본 설정은 1200 DPI입니다. 기본값은 1200 DPI이며 DPI 버튼을 눌러 전환합니다. 전환 시 DPI 표시등이 빨간색으로 1번 깜빡이고 2번 깜빡이고 6번 깜빡이고 6번 깜빡입니다.

Q&A

Q: 2.4G 모드 연결 이상?
A: 전원 스위치를 2.4G로 설정합니다. 그런 다음 왼쪽 버튼 + 오른쪽 버튼 + 휠 버튼을 3초간 길게 눌러 연결 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작할 때까지 합니다. 이후 컴퓨터의 USB 포트에 동글을 꽂습니다.

Q: 블루투스 모드 연결 이상?
A: 휠 버튼을 눌러 고정하고 전원 스위치를 블루투스 기호 위치로 돌려 연결 표시등이 빠르게 깜빡이기 시작할 때까지 3초 동안 계속 누릅니다. 이렇게 하면 블루투스 시스템이 재설정됩니다.

중요사항

1. Mac 기종에서 뒤로 이동 기능이 작동하지 않습니다.
2. 충전 후, 스ムーズ한 동작을 보장하기 위해 충전 케이블을 케이블 슬롯에 보관하세요.

JP

再チャージの方法

マウス底部に内蔵されているUSB-C充電ケーブルで充電してください。

接続方法

1. 2.4Gモード: 電源スイッチを2.4Gの位置に動かし、レシーバーをコンピュータのUSBポートに挿入すると、マウスは使用可能です。

2. Bluetoothモード: 電源スイッチをBluetoothの位置に合わせ、マウス裏面のペアリングボタンを3秒間長押しします。接続インジケーターが青く点滅し、ペアリングモードであることを示します。デバイスのBluetoothデバイスリストから「ESR MagMouse」を選択し、ペアリングを完了します。ペアリング後、マウスは使用可能です。*5分以内に接続が行われない場合、ペアリングモードは終了します。*

3. オフモード: 電源スイッチをオフの位置に動かし、マウスの電源を切ります。

充電ステインジケーター

バッテリー残量少ない:	DPIインジケーターが赤色で点滅。
充電中:	DPIインジケーターは赤色で点灯し続ける。
完全充電:	DPIインジケーターは緑色で点灯し続ける。

DPI設定

6段階(800/1200/1600/2400/3200/4800)のDPI設定。初期設定は1200DPIです。DPIボタンでレベルを切り替えます。レベル1の場合は1回赤く点滅、レベル2の場合は2回点滅、レベル6の場合は6回点滅。

Q&A

Q: 2.4Gモードで接続に問題があります？
A: 電源スイッチを2.4Gに設定します。次に、左ボタン、右ボタン、スクロールホイールを一緒に3秒間押し続けます。接続インジケーターが緑色に素早く点滅するまで押し続けます。その後、レシーバーをコンピュータのUSBポートに挿入してください。

Q: Bluetoothモードに問題があると感じたことがありますか？
A: スクロールホイールを押したまま、電源スイッチをBluetoothシンボルの位置に合わせ、接続インジケーターが素早く点滅するまで2秒間押し続けます。これでBluetoothシステムがリセットされます。

重要な注意事項

1. Macでは戻る/進むボタンが動作しません。
2. 充電後、スムーズな操作を保証するために、充電ケーブルをケーブルスロットに戻すことを忘れないでください。

CN

充电方式

通过TYPE-C充电线进行充电。

连接方式

1. 2.4G模式: 将电源开关置于2.4G位置，将接收器插入您的电脑的USB端口，即可使用。

2. 蓝牙模式: 将电源开关置于蓝牙位置，长按鼠标底部配对按钮3秒，连接指示灯将闪烁蓝色表示配对模式。在设备蓝牙设备列表选择"ESR MagMouse"进行连接，完成配对后即可使用。*若5分钟内未连接则将退出配对模式。*

3. 关闭模式: 将电源开关置于关位置，即可关闭鼠标。

电量提示

低电量:	DPI指示灯红灯闪烁。
充电中:	DPI指示灯红灯常亮。
充满电:	DPI指示灯绿灯常亮。

DPI设置

支持7档 (800/1200/1600/2400/3200/4800) DPI设置，默认设置为1200DPI，可通过DPI键进行切换。切换时，DPI指示灯红灯闪烁1次，2次闪烁2次，以此类推，闪烁6次。

Q&A

Q: 2.4G模式连接异常？
A: 确保开关键已调至至2.4G位置后，同时长按鼠标左键+右键+滚轮3秒直到指示灯绿灯闪烁，再将接收器插入到电脑的USB端口即可。

Q: 蓝牙模式连接异常？
A: 按下鼠标滚轮不放的同时，将开关键调至蓝牙图标位置，持续3秒直到指示灯快闪，可重置蓝牙系统。

注意事项

1. 鼠标前进按钮和后退按钮在Mac系统无法使用。
2. 鼠标充电完成后，请将充电线整理收纳至槽内，以确保鼠标顺畅操作。

TR

şarj kablosu

USB-C şarj kablosu ile şarj edilir.

bağlantı modu

1. 2.4G Mod: Güç anahtarını 2.4G konumuna getirin, alıcıyı bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın ve fare kullanıma hazır olacaktır.

2. Bluetooth Mod: Güç anah