版本	变更内容	日期	变更者
1	/	/	/
2			

SONOFF

SNZB-02W Series

Quick Guide V1.0

SNZB-02W, SNZB-02W-ZS　　SNZB-02WD, SNZB-02WD-ZS

Zigbee LCD Smart Thermometer

CN | JA | EN | DE | FR | IT | PL | SE | NL | ES | PT | RU

1

1

下載者機器App并添加SONOFF ZigbeeHUB

eWeLink Apple ポリシーにて、2.2.2. SONOFF Zigbeeゲートウェイを追加します。

Download the eWeLink App & Add SONOFF Zigbee gateway.

Laden Sie die eWeLink App herunter und fügen Sie das SONOFF Zigbee-Gateway hinzu.

Télécharger eWeLink App et ajouter la passerelle SONOFF Zigbee.

Scaricare eWeLink App e aggiungere il portale SONOFF Zigbee.

Pobierz eWeLink App i dodaj bramkę SONOFF Zigbee.

Ladda ner eWeLink App och lägg till SONOFF Zigbee gateway.

Download de eWeLink App en voeg SONOFF Zigbee gateway toe.

Descargue la eWeLink App y añada la pasarela SONOFF Zigbee.

Baixe o aplicativo eWeLink e adicione o gateway SONOFF Zigbee.

Загрузите eWeLink App и добавьте шлюз SONOFF Zigbee.

2

2

添加设备

QRコードをスキャンしてデバイスを追加します

Scan QR Code to Add Device

Den QR-Code scannen, um Gerät hinzuzufügen

Scanner le code QR pour ajouter un dispositif

Scansionare Codice QR per Aggiungere Dispositivo

Zeskanuj kod QR, aby dodać/ręcznie urządzenie

Skanna QR-koden för att lägga till en enhet

Scan QR-code om apparaat toe te voegen

Escanee el código QR para añadir el dispositivo

Digitalize o código QR para adicionar o dispositivo

Отсканируйте QR-код для добавления устройства

Загрузите eWeLink App и следуйте инструкциям для подключения устройства.

3

打开eWeLink App的摄像机并扫描设备上二维码，再根据App提示进行操作。

は、SONOFFの正規品です。接続後は無線、同期はeWeLink Appの指示に従ってください。お使いの機器、eWeLink App を開きて、設備にけいているQRコードをスキャンして、App の提示に従って操作を行う。

注意：QRコードをスキャンしても反応が悪ければ、デバイスの電源を入れてから、eWeLink App で設定を行ってください。

Open the eWeLink App and scan the QR code on the device, then follow the instructions given by the app to proceed.

Note: If the desired pages cannot be displayed after scanning the QR code, please power on the device, then click the Zigbee gateway of the device that you want to add in the eWeLink App and select "Add".

Öffnen Sie die eWeLink App, scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät und folgen Sie dann den Anweisungen der App.

Hinweis: Wenn die gewünschten Seiten nach dem Scannen des QR-Codes nicht angezeigt werden kann, schalten Sie bitte das Gerät ein, klicken Sie dann auf das Zigbee-Gateway des Geräts, das Sie in der eWeLink App hinzufügen möchten, und wählen Sie "Hinzufügen".

Ouvrez l'eWeLink App et scannez le code QR sur l'appareil, puis suivez les instructions données par l'application.

Remarque : Si les pages souhaitées ne peuvent pas s'afficher après avoir scanné le code QR, allumez l'appareil, puis cliquez sur la passerelle Zigbee de l'appareil que vous souhaitez ajouter dans l'eWeLink App et sélectionnez "Ajouter".

Apri l'eWeLink App e scansionare il codice QR sul dispositivo, quindi seguire le istruzioni fornite dall'applicazione per procedere.

Nota: Se le pagine desiderate non possono essere visualizzate dopo la scansione del codice QR, accendere il dispositivo, quindi fare clic sul gateway Zigbee del dispositivo che si desidera aggiungere nell'eWeLink App e selezionare "Aggiungi".

Otwórz eWeLink App i zeskanuj kod QR na urządzeniu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi przez aplikację, aby kontynuować.

Uwaga: Jeśli pożądane strony nie mogą być wyświetlone po zeskanowaniu kodu QR, należy włączyć urządzenie, a następnie kliknąć bramkę Zigbee urządzenia, którą chcesz dodać w eWeLink App i wybrać opcję "Dodaj".

Öppna eWeLink App och skanna QR-koden på enheten, följ sedan instruktionerna från appen för att fortsätta.

Obs: Om den önskade sidan inte kan visas efter att ha skannat QR-koden, slå på enheten, klicka sedan på Zigbee-gateway:en för enheten som du vill lägga till i eWeLink App och välj "Lägg till".

4

Per cambiare l'unità di misura della temperatura, fare doppio clic sul pulsante del dispositivo utilizzando il pin di una scheda.

Użyj szpilki do karty, aby dwukrotnie kliknąć przycisk urządzenia w celu przełączenia jednostki temperatury.

Använd en kontakt för att dubbelklicka på enhetens knapp för att växla temperaturenheten.

Gebruik een kaartpen om dubbel te klikken op de knop van het apparaat om de temperatuureenheid te schakelen.

Utilice un alfiler de tarjeta para hacer doble clic en el botón del dispositivo para cambiar la unidad de temperatura.

Utilize um pino de cartão para fazer duplo clique no botão do dispositivo para mudar a unidade de temperatura.

Используйте карточный штифт для двойного нажатия на кнопку устройства, чтобы переключить единицы измерения температуры.

3

有效距离验证

有効な通信距離の確認

Effective Communication Distance Verification

Verifizierung der effektiven Kommunikationsentfernung

Vérification de la distance de communication efficace

Verifica della distanza di comunicazione corretta

Skuteczna weryfikacja odległości komunikacyjnej

Effektiv kommunikation av kommunikation

Controle van de effectieve communicatieafstand

Verificación de distancia de comunicación efectiva

Verificação de distância de comunicação efectiva

Проверка эффективного расстояния связи

5

Posiadane urządzenie sieci Zigbee, będące bramką, powinno być umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1 m od urządzenia, aby zapewnić optymalną jakość połączenia.

Placera apparaten på ett bord eller annat platt underlag för att säkerställa en stabil anslutning.

Plaats het apparaat op de gewenste plek en druk kort op de knop van het apparaat. Het signaalpictogram " " op het scherm knipoogt twee keer, wat betekent dat het apparaat en het apparaat (routerapparaat of gateway) onder hetzelfde Zigbee-netwerk zijn aangesloten en de effectieve communicatieafstand is.

Colocar el dispositivo en un lugar adecuado y pulsar brevemente el botón del dispositivo, entonces el icono de señal " " en la pantalla parpadeará dos veces, lo que significa que el dispositivo y el dispositivo (dispositivo router o puerta de enlace) bajo la misma red Zigbee está en la distancia de comunicación efectiva.

Colocar o dispositivo no local pretendido e premir brevemente o botão do dispositivo; em seguida, o ícone de sinal " " no ecrã piscará duas vezes, o que significa que o dispositivo e o dispositivo (dispositivo router ou gateway) na mesma rede Zigbee estão a uma distância de comunicação efectiva.

Поместите устройство в нужное место и коротко нажмите на кнопку устройства, тогда значок сигнала " " на экране мигнет дважды, что означает, что устройство и устройство (маршрутизатор или шлюз) находятся в одной сети Zigbee находится на эффективном расстоянии связи.

6

3

有效距离验证

有効な通信距離の確認

Effective Communication Distance Verification

Verifizierung der effektiven Kommunikationsentfernung

Vérification de la distance de communication efficace

Verifica della distanza di comunicazione corretta

Skuteczna weryfikacja odległości komunikacyjnej

Effektiv kommunikation av kommunikation

Controle van de effectieve communicatieafstand

Verificación de distancia de comunicación efectiva

Verificação de distância de comunicação efectiva

Проверка эффективного расстояния связи

7

4

使用方式

使用方法

Usage

Verwendung

Utilisation

Utilizzo

Użytkowanie

Användning

Gebruik

Uso

Utilización

Использование



8

① 磁吸附金属表面。

② 悬挂。

① 金属面への磁気吸引。

② 吊り下げ。

① Magnetic suction to the metal surface.

② Hanging.

① Magnetische Anhaltung an der Metalloberfläche.

② Aufhängen.

① Aspiration magnétique sur la surface métallique.

② Suspension.

① Aspirazione magnetica sulla superficie metallica.

② Appeso.

① Magnetyczne przyssanie do metalowej powierzchni.

② Zawieszenie.

① Magnetisk sugning till metallytan.

② Upphängning.

① Magnetische zuiging aan het metalen oppervlak.

② Ophangen.

① Succión magnética a la superficie metálica.

② Colgado.

① Sucção magnética na superfície metálica.

② Pendurar.

① Магнитное присасывание к металлической поверхности.

② Подвешивание.

9

5

更换电池

バッテリーを交換する

Replace the Battery

Auswechseln der Batterie

Remplacer la batterie

Sostituzione della batteria

Wymiana akumulatora

Byt ut batteriet

De batterij vervangen

Sustitución de la batería

Substituir a bateria

Заменить батарею



10

User Manual

https://sonoff.tech/usermanuals

输入上方网址查看设备说明书。

入力されたURLを入力し、マイユーザーマニュアルをご覧ください。

Geben Sie die oben angegebene URL ein, um die Gerätebedienungsanleitung zu sehen.

Entrer l'URL ci-dessus pour consulter le mode d'emploi de l'appareil.

Per accedere al manuale dell'utente del dispositivo, inserire l'URL indicato in alto.

Aby zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia, wpisz powyższy adres URL.

Ange ovan URL för att se enhetsbruksanvisningen.

Voer de URL hierboven in om de apparaatgebruiksaanwijzing te bekijken.

Introduzca la URL anterior para ver el manual del usuario del dispositivo.

Para acessar o manual do usuário do dispositivo, acesse a URL inserida acima.

Для доступа к руководству пользователя устройства перейдите по URL-адресу, указанному выше.

Scenario	Manually	Sensor	Timer
Half-12	Half-24	UTC-7	UTC+
Cycle	Cycle	Passive	Passive

- RECEIVE SUPPRESSIONS
- Notify to disassociate the device manually
- Battery is compatible with the device in multi-cycle mode

11

产品中有害物质的名称及含量

执行标准：GB 4943.1

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溶溴联苯 (PBB)	多溶二溴联苯 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
印刷板	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。

12

微功率设备使用说明

1.本产品采用的 Zigbee 技术所用广频功率和频率范围及其他技术指标是国家无线电管理委员会授权给本厂商通用的设备型号要求，用于家居智能应用，其用一般无线电，无线电通信及其他要求的产品使用不产生任何干扰和影响。

2.本产品采用的高发射频率设备使用寿命，扩大发射频率范围，加大发射功率（范围内）加装射频功率放大器，不得擅自更改发射功率。

3.产品不得擅自改变频率，加大天线或安装其他天线，不得擅自改变产品结构。

4.产品在使用过程中，不得擅自改变原厂设计的原来用途，不得擅自加装、拆卸、更换产品的附件及配件，不得擅自改变产品的安装位置，不得在易爆易燃等可能产生危险的场所使用。

5.在使用过程中如出现异常现象，因素有关规定，标准制定的有关要求，当心警惕过电，工程师检查，注意喷洒水，消防，消毒，等等以及有关法规执行。如果因产品质量问题导致的财产损失，人身伤害，由厂家承担赔偿责任。

6.本产品适用的环境温度为-25℃~55℃，湿度为20%~85%。

7.本产品适用海拔高度为2000米以下安全使用，海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。

8.It is suitable for safe use only when the altitude is below 2000m. Security risks may arise when the altitude is above 2000m.

13

FCC compliance statement

1.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and

(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2.Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC ID: 2AP9O5NZB02L

Warning

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

14

ISED Notice

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause interference.

(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003(B).

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la Classe B conforme à la norme NMB-003(B) du Canada.

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Ce dispositif que cet appareil ne provoque que d'interférence nuisible.

ISED Radiation Exposure Statement:

This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator & your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la ISED établies pour un environnement non contrôlé.

Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d'un radiateur ou de votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

IC: 26127-5NZB02L

15

UL 4200A compliance statement

⚠ WARNING

- **INGESTION HAZARD:** This product contains a button cell or coin battery.
- **DEATH** or serious injury can occur if ingested.
- A swallowed button cell or coin battery can cause **Internal Chemical Burns** in as little as **2 hours.**
- KEEP new and used batteries **OUT OF REACH of CHILDREN.**
- **Seek immediate medical attention** if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

Warning: contains coin battery. The icon must be at least 7 mm in width and 9 mm in height and must be on the product display panel.

- Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate. Contact your local recycling center for proper disposal.
- Call a local poison control center for treatment information.
- Compatible battery type: CR2477
- Battery voltage: 3.0 V
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above 60°C or incinerate. Doing so may cause a fire or chemical burn, which can lead to serious injuries or fatal injuries.
- Ensure the batteries are installed correctly according to polarity(+ and -).
- Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon zinc, or rechargeable batteries.
- Remove and immediately recycle or dispose of batteries from equipment not used for an extended period of time according to local regulations.
- Completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep them away from children.

16

EN

⚠ WARNING

—On-site Digital Battery, Chemical Burn Hazard:

—This product contains a coin / button cell battery.If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

—Keep new and used batteries away from children.

—If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

—Do not replace a battery with an incorrect type.

—Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard (for example, in the case of some lithium battery types).

—Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

—Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

—A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

DE

⚠ WARNUNG

—Batterie nicht verschluckbar / Gefahr von Verätzungen durch Chemikalien

—Dieses Produkt enthält eine Knopf-/Knopfzellenbatterie. Wenn die Knopf-/Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann sie nur 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen.

—Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.

—Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen wird, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern.Wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt oder in einen Körperteil eingeführt worden sein könnten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

FR

⚠ AVERTISSEMENT

—Pile plate-forme à batterie, risque de brûlure chimique.

—Ce produit contient une pile bouton. Si la pile de pile de moonwatbatterie de type bouton, Si la batterie en forme de pièce de monnaie/batterie de type bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.

—Maintenir les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.

—Si le compartiment à batteries ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et maintenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des batteries ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

IT

⚠ AVVERTENZA

—Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.

—Questo prodotto contiene una batteria a bottoncino. Se la batteria a bottoncino/a cella viene ingerita, può causare gravi ustioni interne in soli 2 ore e provocare la morte.

—Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini.

—Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, interrompere l'uso del prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.Se si ritiene che le batterie potrebbero essere state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, cercare immediatamente un medico.

SE

⚠ VARNING

—Batteri dia risk förbrännskador batteri lub przedrażnienia są batterii do wnętrza ciała.

—Den har produkten knappcellsbatteri eller mynt-/knappcellsbatteri. Om mynt-/knappcellsbatteriet svälj ut det kan det orsaka allvarliga inre brännskador inom bara 2 timmar och leda till döden.

—Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.

—Om batterirummet inte kan stängas ordentligt ska du sluta använda produkten och förvara den utom räckhåll för barn. Om du tror att batterier har ätts eller har placerats inuti någonting

NL

⚠ WAARSCHUWING

—De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden

—Dit product bevat een knoopcel/batterij. Als de knoopcel/batterij wordt ingeslikt kan dit in slechts 2 uur ernstige interne brandwonden veroorzaken en kan de dood tot gevolg hebben.

—Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.

—Als het batteriedeksel niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en houd het uit de buurt van kinderen.Als u denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in een deel van het lichaam zijn geplaatst, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

ES

⚠ AVISO

—No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.

—Este producto contiene una batería de botón/moneda. Si se ingiere la pila de botón/moneda, puede causar graves quemaduras internas en tan solo 2 horas y puede provocar la muerte.

—Manténgase las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.

—Si el compartimento de las pilas no se puede cerrar de forma segura, deje de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido tragadas o introducidas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

PL

⚠ OSTRZEŻENIE

—Nie połykać baterii, grożi może to oparzeć czyjaś poparzeń substancjami chemicznymi.

—Produkt zawiera baterię guzikową/monetową. Jeśli bateria guzikowa/monetowa zostanie połknięta, może to czyjaś poważnych wewnętrznych poparzeń, które również na nie ciągu 2 godzin i mogą prowadzić do śmierci.

—Trzymać nowe i zużyte baterie z dala od dzieci.

—Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy przestać korzystać z produktu i trzymać go z dala od dzieci.

—Jeśli uważasz, że baterie/monetę/ja baterii lub przedostania się baterii do wnętrza ciała/części należy natychmiast udać się do lekarza po pomoc.

—Nie wymieniać baterii na baterie niewłaściwego typu.

—Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu, która może ułatwiać zabezpieczenie (na przykład w przypadku niektórych typów baterii litowych).

—Utylizacjaane baterii w kominku lub gorącym piekarniku oraz mnażdżenie lub przecinanie baterii, co może spowodować wybuch.

—Przechowywanie baterii w ekstremalnie wysokich temperaturach może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.

—Poddawanie baterii w środowisku o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może skutkować eksplozją lub wyciekiem łatwopalnych płynów lub gazów.

Manufacturer: Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd.

Address: 3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Shenzhen, Guangdong, China

ZIP code: 518000

Website: sonoff.tech

Service email: support@itead.cc

MADE IN CHINA

17　18　19

技术要求：

1. 尺寸:展开540*64mm，折后54*64mm
2. 材质:105g铜版纸
3. 颜色:四色印刷
4. 工艺:手风琴10折页
5. 环保要求：所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC，松诺白色			指定公差等级				制图日期	黎业军 2025/01/05	物料编码：	单位	比例	图框
测试项		测试要求	测试项		测试要求	尺寸 / 等级	A	B	C			00.00.07.0414	MM	1:1	/
☑	RoHS检测	第三方认证报告（有效期一年）	☐	低温存储(-40℃)		0<L≤3	±0.05	±0.10	±0.15				投影视角		
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)		3<L≤6	±0.10	±0.15	±0.20						
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试		6<L≤16	±0.15	±0.25	±0.35	审核日期			图号	第1/1页	
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30	±0.20	±0.30	±0.45				版本	V1.0	
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120	±0.25	±0.35	±0.50			物料名称：			
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试		120<L≤315	±0.30	±0.50	±0.80			SNZB-02WD 快速指南			
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	±1°	50<L≤120	±0.5°	批准日期					
☐			☐			10<L≤50	±0.3°	120<L≤400	±0.15°						