裁切线	辅助线
压痕线	牙 刀
V 槽 线	画 线
半穿刀	

■外表面视图 □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2022/08/22	陈雨霜
A02	更改参数/专色/增加UKCA警语/意大利环保标识	2023/01/30	曾李同
A03	增加（产品展示/使用说明/多国语言/IC认证警语） 修改（常见问题及解决/参数）	2024/01/29	兰欣
A04	增加EAC 信息	2024/12/17	袁蓉辉
A05	更新参数和产品名/更新说明书材质，去掉专色/去掉外贸说明信息	2025/03/25	刘琪

UGREEN

2-in-1 Magnetic Wireless Charger

Model: CD317 | P/N: 90668

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用戶手冊
دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Product Overview

DE Produktübersicht | **FR** Présentation du Produit | **ES** Descripción del Producto
IT Panoramica del Prodotto | **RU** Обзор изделия | **PT** Visão Geral do Produto | **JP** 产品概览
KR 제품 개요 | **AR** نظرة عامة على المنتج | **NL** Productoverzicht | **SE** Produktöversikt | **PL** Przegląd produktów
TR Ürün Genel Bakış | **PT** Visão Geral



❶
EN Wireless Charging Area
DE Kabellose Ladebereiche
FR Zone de Charge sans fil
ES Área de Carga inalámbrica
IT Area di ricarica wireless
RU Зона беспроводной зарядки
PT Área de Carga sem fio
JP 无线充电区域
KR 무선 충전 영역
AR منطقة الشحن اللاسلكي
NL Draadloze oplaadgebied
SE Trådlöst laddningsområde
PL Obszar ładowania bezprzewodowego
TR Kablosuz şarj alanı
PT Área de carregamento sem fio

❷
EN USB-C Power Port
DE USB-C Power Port
FR USB-C Port d'Alimentation
ES Puerto de Alimentación USB-C
IT Porta di alimentazione USB-C
RU USB-C Порт Питания
JP USB-C 電源ポート
KR USB-C 전원 포트
AR USB-C منفذ الطاقة
NL USB-C-voedingspoort
SE USB-C strömport
PL Port zasilania USB-C
TR USB-C şarj portu
PT Porta de alimentação USB-C

How It Works

DE Anleitung | **FR** Fonctionnement | **ES** Cómo Funciona | **IT** Come Funziona
RU Схема подключения | **JP** 使用方法 | **CN** 连接示意图 | **KR** 사용 방법
AR مخطط التوصيل
NL Hoe werkt het | **SE** Hur det fungerar | **PL** Jak działa | **PT** Como funciona
TR Nasıl çalışır



EN - Connect the product to the power outlet.
- Place your iPhone and AirPods on the wireless charging area to start charging.
Tips:
- It is recommended to use a wall charger of 20W and above (wall charger not included).
- Disconnect the power supply after your device is fully charged.

DE - Schließen Sie das Produkt an die Steckdose an.
- Legen Sie Ihr iPhone und Ihre AirPods auf den kabellosen Ladebereich.
Tipps:
- Es wird empfohlen, ein Ladegerät mit 20 W oder mehr zu verwenden (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten).
- Trennen Sie die Stromversorgung, nachdem Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

FR - Connectez le produit à la prise de courant.
- Placez votre iPhone et vos AirPods sur la zone de charge sans fil pour commencer la charge.
Conseils :
- Il est recommandé d'utiliser un chargeur de 20W et plus (chargeur non inclus).
- Débranchez l'alimentation électrique une fois que votre appareil est complètement chargé.

ES - Conecte el producto a la toma de corriente.
- Coloque su iPhone y AirPods en el área de carga inalámbrica para comenzar a cargar.
Consejos:
- Se recomienda utilizar un cargador de pared de 20 W o más (cargador de pared no incluido).
- Desconecte la fuente de alimentación después de que su dispositivo esté completamente cargado.

IT - Collegare il prodotto alla presa di corrente.
- Posizionare l'iPhone e gli AirPods sull'area di ricarica wireless per iniziare la ricarica.
Suggerimenti:
- È consigliato di utilizzare un caricatore da muro da 20 W e superiore (caricatore da muro non incluso).
- Scollegare l'alimentazione dopo che il dispositivo è completamente carico.

RU - Подключите устройство к электрической розетке.
- Поместите iPhone и AirPods в зону беспроводной зарядки, чтобы начать зарядку.
Совет:
- Рекомендуется использовать настенное зарядное устройство мощностью 20 Вт и выше (настенное зарядное устройство в упаковке входит).
- Отключите источник питания после полной зарядки устройства.

JP - 製品を電源に接続します。
- ワイヤレス充電エリアにiPhoneとAirPodsを置き、充電を開始します。
ヒント：
- 20W以上の充電器を使用することを勧めします（充電器は付属されていません）。
- デバイスの充電が完了したら、電源を切ってください。

CN - 将无线耳机连接电源插头。
- 将手机和耳机放置在有线感应区，开始充电。
提示：
- 建议搭配20W及以上的充电器使用（不含充电）。
- 设备充满电后请及时断电。

KR - 무선 충전 영역에 제품을 연결하십시오.
- 아이폰과 에어팟을 무선 충전 영역에 올려 충전을 시작하십시오.
팁:
- 20W 이상의 충전기를 사용하는 것을 권장합니다(충전기 미포함).
- 충전이 완료되면 전원 공급을 차단하십시오.

AR - قم بتوصيل المنتج بمقبس الطاقة.
- ضع هاتف iPhone وسماعات AirPods على منطقة الشحن اللاسلكي من أجل البدء في الشحن.
نصائح:
- يوصى باستخدام شاحن حائط بقوة 20 أو أعلى (الشاحن الجداري غير مضمن).
- افصل مصدر الطاقة بعد شحن جهازك بالكامل.

NL - Sluit het product aan op het stopcontact.
- Plaats uw iPhone en AirPods op het draadloze oplaadgebied om te beginnen met opladen.
Tips:
- Het wordt aanbevolen om een wandoplader van 20 W of meer te gebruiken (wandoplader niet inbegrepen).
- Koppel de voeding los nadat uw apparaat volledig is opgeladen.

SE - Anslut produkten till eluttaget.
- Placera din iPhone och AirPods på det trådlösa laddningsområdet för att börja ladda.
Tips:
- Vi rekommenderar att du använder en vägladdare på 20W och högre (vägladdare ingår ej).
- Koppla bort strömförsörjningen när din enhet är fullladdad.

PL - Podłącz produkt do gniazda zasilania.
- Umieść iPhone'a i słuchawki AirPods na obszarze ładowania bezprzewodowego, aby rozpocząć ładowanie.
Wskazówki:
- Zaleca się korzystanie z ładowarki ściennej o mocy 20 W lub wyższej (ładowarka ścienna nie znajduje się w zestawie).
- Po całkowitym naładowaniu urządzenia należy odłączyć zasilanie.

TR - Ürünü elektrik prizine bağlayın.
- Şarj etmeye başlamak için iPhone'unuzu ve AirPods'unuzu kablosuz şarj alanına yerleştirin.
İpuçları:
- 20W veya daha büyük şarj cihazı kullandırılması tavsiye edilir (büyük şarj cihazı dahil değildir).
- Cihazınız tamamen şarj olduktan sonra güç kaynağını bağlantısını kesin.

PT - Conecte o produto à tomada elétrica.
- Coloque o iPhone e os AirPods na área de carregamento sem fio para iniciar o carregamento.
Dicas:
- Recomendamos o uso de um carregador de parede de 20 W ou mais (carregador de parede não incluído).
- Desconecte a fonte de alimentação depois que o dispositivo estiver totalmente carregado.

LED Indicator

DE LED-Anzeige | **FR** LED Indicateur | **ES** Indicador LED | **IT** LED Indicator
RU LED Индикатор | **JP** LED インジケータ | **CN** 指示灯说明 | **KR** 표시등
AR مؤشر LED
NL LED-indicatorlampje | **SE** LED-indikator | **PL** Wskaźnik LED | **TR** LED göstergesi
PT Indicador LED

Working Status	LED Indicator Status	Description
Power on	Flashes twice and then turns off	Normal power supply
Charging	Solid green	Normal charging for AirPods
	Flashing green	Abnormal charging for AirPods

Troubleshooting

DE Fehlerbehebung | **FR** FAQ | **ES** Solución de Problemas | **IT** Risoluzione dei Problemi
RU Устранение | **JP** 問題と解決法 | **CN** 常见问题及解决 | **KR** 자주 하는 질문
AR استكشاف الأخطاء وإصلاحها
NL Problemen oplossen | **SE** Felsökning | **PL** Diagnostyka | **TR** Sorun Çözme
PT Resolução de problemas

EN
What should I do if there is a charging abnormality with the product?
- Please ensure your phone is properly placed and aligned with the wireless charging area of the product.
- Please ensure the thickness of your phone case does not exceed 3 mm/0.12 inches, and there are no foreign objects (e.g. metal objects, magnetic cards) on the case that may affect the wireless charging or cause the magnetic attraction to malfunction.
- When there are foreign objects (e.g. metal objects, magnetic cards) placed in the charging area, the product will activate Foreign Object Detection (FOD) and turn off to enable the protection mechanism. Charging will resume after the foreign object is removed.

Why do the charger and phone get hot while charging?
- During wireless charging, there is energy loss due to electromagnetic conversion, which is converted into heat, causing the phone and wireless charger to become slightly heated.
- After the device is fully charged, please disconnect it from the power supply promptly to prevent continuous charging that may cause prolonged heating of the product and phone.

DE
Was soll ich tun, wenn bei dem Produkt eine Aufladestörung auftritt?
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Handy richtig platziert und auf den kabellosen Ladebereich des Produkts ausgerichtet ist.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Handyhülle von dem Laden, wenn die Dicke Ihrer Handyhülle 3 mm/0.12 Zoll überschreitet und dass sich die Fremdkörper (z.B. Metallgegenstände, Magnetkarten) auf der Hülle befinden, die das kabellose Laden beeinträchtigen.
- Wenn sich Fremdkörper (z. B. Metallgegenstände, Magnetkarten) im Ladebereich befinden, aktiviert das Produkt die Fremdkörpererkennung (FOD) und schaltet sich aus, um den Schutzmechanismus zu aktivieren. Der Ladevorgang wird fortgesetzt, nachdem der Fremdkörper entfernt wurde.

Warum werden Ladegerät und Handy beim Laden heiß?
- Während des Ladevorgangs entsteht durch elektromagnetische Umwandlung Energieverlust, der in Wärme umgewandelt wird, wodurch sich das Handy und das kabellose Ladegerät leicht erhitzen.
- Nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist, trennen Sie es bitte umgehend von der Stromversorgung, um ein kontinuierliches Laden zu verhindern, das zu einer längeren Erwärmung des Produkts und des Telefons führen könnte.

FR
Comment résoudre le problème de charge sans fil anormale ?
- Veuillez vous assurer que votre téléphone est correctement placé et aligné avec la zone charge sans fil du produit.
- Veuillez vous assurer que l'épaisseur de la coque de votre téléphone ne dépasse pas 3 mm/0.12 pouce et qu'il n'y a pas d'objets étrangers (par exemple, des objets métalliques, des cartes magnétiques) dans la coque qui pourraient interférer avec le charge sans fil. Veuillez retirer le coque du téléphone avant la charge.
- Lorsqu'il y a des objets étrangers (par exemple, des objets métalliques, des cartes magnétiques) placés dans la zone de charge, le produit activera Foreign Object Detection (FOD) et coupera l'alimentation. La charge reprendra une fois le corps étranger retiré.

Pourquoi le chargeur devient‑il chaud pendant la charge ?
- Pendant le processus de charge, il y aura une perte de conversion magnétoélectrique, qui sera convertie en chaleur, de sorte que le smartphone et le chargeur sans fil chauffent légèrement, c'est un phénomène normal.
- Une fois le smartphone entièrement chargé, veuillez débrancher le chargeur de l'alimentation électrique à temps pour éviter un réchauffement continu.

ES
¿Qué debo hacer si hay una anomalía en la carga del producto?
- Asegúrese de que su teléfono está colocado y alineado correctamente con el área de carga inalámbrica del producto.
- Asegúrese de que el grosor de la carcasa de su teléfono no supere los 3 mm/0.12 pulgadas y que no haya objetos extraños (por ejemplo, objetos metálicos, tarjetas magnéticas) en la carcasa que puedan interferir con la carga inalámbrica. Retire la funda del teléfono antes de cargarla.
- Cuando haya objetos extraños (por ejemplo, objetos metálicos, tarjetas magnéticas) colocados en el área de carga, el producto activará la detección de objetos extraños (FOD) y se apagará para habilitar el mecanismo de protección. La carga se reanudará después de que se retire el objeto extraño.

¿Por qué el cargador y el teléfono se calientan mientras se cargan?
- Durante el proceso de carga, se produce una pérdida de energía debido a la conversión magnetoeléctrica, que se convierte en calor, lo que hace que el teléfono y el cargador inalámbrico se calienten ligeramente.
- Después de que el dispositivo esté completamente cargado, desconéctelo de la fuente de alimentación rápidamente para evitar una carga continua que pueda causar un calentamiento prolongado del producto y del teléfono.

IT
Cosa devo fare se si verifica un'anomalia di carica del prodotto?
- Assicurati che il telefono sia posizionato correttamente e allineato con l'area di carica wireless del prodotto.
- Assicurati che lo spessore della custodia del telefono non superi i 3 mm/0.12 pollici e che non siano presenti oggetti estranei (ad esempio oggetti metallici, carte magnetiche) sulla custodia che potrebbero interferire con la ricarica wireless. Rimuovere la custodia del telefono prima della ricarica.
- Quando sono presenti oggetti estranei (ad esempio oggetti metallici, carte magnetiche) posizionati nell'area di carica, il prodotto attiverà il rilevamento di oggetti estranei (FOD) e si spegnerà per abilitare il meccanismo di protezione. La ricarica riprenderà dopo la rimozione dell'oggetto estraneo.

Perché il caricabatteria e il telefono si surriscaldano durante la carica?
- Durante il processo di carica, si verifica una perdita di energia dovuta alla conversione elettromagnetica, che viene convertita in calore, provocando un leggero surriscaldamento del caricabatteria wireless e del telefono.
- Dopo che il dispositivo è completamente carico, scollegarlo immediatamente dall'alimentazione per evitare una carica continua che potrebbe causare un riscaldamento prolungato del prodotto e del telefono.

SE
- Använd inte scenifierade eller inkompatibla strömkällor, laddningskablar etc., eftersom det kan orsaka allvarliga olyckor eller skador.
- Placera inte metallföremål (t.ex. kreditkort/gift/bilar, metallringar, metallplattor) eller magneter (t.ex. mobiltelefoner, TV-apparater, produkterna laddningsområde, eftersom det kan leda till laddningsproblem.
- Rengör inte denna produkt med starka kemikalier, rengöringsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Utsätt inte produkten för vätgas flytande metjl.
- Använd eller förvara inte denna produkt i miljöer med hög temperatur, fuktighet eller starka magnetfält.
- Om produkten producerar rökar eller en ovanlig lukt ska produkten omedelbart slutanvändas och kontaktas UGREEN kundtjänst.

PL
- Nie należy używać nieznanych/niekompatybilnych kabli rozkładowych, kabli ładowania itp., ponieważ może to spowodować poważne lub inne zagrożenia.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów (np. urządzenia na zasuwek telefonu, metalowych pierścieni, metalowych płytek) ani kart magnetycznych (np. kart kredytowych, kart NFC) w obszarze ładowania produktu, ponieważ może to spowodować nieprawidłowości w ładowaniu.
- Nie czyścić produktu silnymi chemikaliami, środkami czyszczącymi ani detergentami ściernymi.
- Nie wystawiać produktu na działanie płynów.
- Nie używać ani przechowywać tego produktu w środowisku o wysokiej temperaturze, wilgotności lub silnym polu magnetycznym.
- Produkt należy przechowywać w chłodnych i suchych miejscach, z dala od wszelkich urządzeń medycznych, takich jak rozrusznik serca, aparaty słuchowe, defibrylatory itp.
- Jeśli produkt wydziela dym lub ma nietypowy zapach, należy natychmiastowo przestać korzystać z produktu i skontaktować się z pomocą techniczną UGREEN.

TR
- Hatalı veya düşük kalitelikteki kablo dağıtıcıdan, sertifikasız veya uyumsuz şarj cihazı, kaynaklanır, şarj kablosu etc. kullanmayın.
- Ürünün şarj alanına metal nesneler (örneğin; telefon tutucu, metal halkalar, metal plakalar) veya manyetik kartlar (kredi kartları, NFC kartları gibi) koymayın.
- Bu ürünü güçlü kimyasallar, temizlik maddeleri veya aşındırıcı deterjanlarla temizlemeyin.
- Ürünü herhangi bir sıvı ortama maruz bırakmayın.
- Bu ürünü yüksek sıcaklıkta, nemli veya güçlü manyetik alan ortamlarında kullanmayın veya depolamayın.
- Bu ürünü kalp pili, işitme cihazı, defibrilatör vb. implante edilen tıbbi cihazlardan en az 20 cm uzakta tutun.
- Ürünü kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin. Yetkiyi sökme ve tamir işlemi elektrik çarpmasına veya diğer güvenlik tehlikelerine neden olabilir. Onarım veya yedek parça ve/veya aksesuar gerekiyorsa lütfen UGREEN müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

PT
- Não use fontes de alimentação não certificadas ou incompatíveis, cabos de carregamento, etc., pois isso pode causar acidentes graves ou danos.
- Não coloque objetos de metal (por exemplo, suportes de anel/placas/placas de metal) ou cartões magnéticos (por exemplo, cartões de crédito, cartões NFC) na área de carregamento do produto, pois isso pode resultar em anomalias no carregamento.
- Não limpe este produto com produtos químicos fortes, agentes de limpeza ou detergentes abrasivos.
- Não exponha o produto a ventrum ambiente líquido.
- Não use nem armazene este produto em ambientes de alta temperatura, úmidos ou com campos magnéticos fortes.
- Mantenha este produto a pelo menos 20 cm/7,9 polegadas de distância de dispositivos médicos implantados, como marcapasso, aparelhos auditivos, desfibriladores, etc.
- Não desmonte ou conserte o produto sozinho. A desmontagem e a montagem inadequadas podem causar choques elétricos ou outros riscos à segurança. Se for necessário consertar ou substituir peças e/ou acessórios, entre em contato com o serviço de clientes da UGREEN.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
To maintain compliance with FCC' s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body. Use only the supplied antenna.

Следующее содержание относится только к российскому региону:
ЛИЦЕНЗИЯ:0-C-13PTP00006022-T00609
Товар соответствует Техническому регламенту Таможенного союза.

EAC | PAP | Manuale utente | Bar 22 | Recinzilla carta

RU
Что вам следует делать, если у устройства происходит сбой в зарядке?
- Убедитесь, убедитесь, что ваш телефон правильно установлен и выровнен по зоне беспроводной зарядки устройства.
- Убедитесь, убедитесь, что толщина чехла вашего телефона не превышает 3 мм/0.12 inches, и в нем нет посторонних предметов (напр. металлические предметы, магнитные карты) на корпусе, которые могут помешать беспроводной зарядке. Пожалуйста, снимите чехол для телефона перед зарядкой.
- При наличии посторонних предметов (напр. металлические предметы, магнитные карты), расположенных в зарядной области, устройство активирует обнаружение посторонних предметов (FOD) и выключится, чтобы включить механизм защиты. Зарядка возобновится после удаления постороннего предмета.

Почему зарядное устройство и телефон нагреваются во время зарядки?
- Во время процесса зарядки происходит потеря энергии из-за электромагнитного преобразования, которая преобразуется в тепло, из-за которого чего телефон и беспроводное зарядное устройство слегка нагреваются.
- После полной зарядки устройства, пожалуйста, немедленно отключите его от источника питания, чтобы предотвратить непрерывную зарядку, которая может привести к длительному нагреву устройства и телефона.

JP
充電に異常がある場合はどうすればよいですか？
- ご携帯電話が本製品のワイヤレス充電エリアに合わせて正しく置かれていることを確認してください。
- 携帯電話のケースの厚さが3インチ（0.12インチ）を超えないことを確認してください。ケースの表面には充電を妨げる可能性があるため、金属片やカードなど外来物がないことを確認してください。
- 携帯電話と本製品の充電エリアの間に、金属物、磁気カードなどが存在する場合、本製品は異物検出（FOD）を作動させ、充電機能保護のため電源を遮断します。異物が取り除かれると充電が再開されます。

充電器や携帯電話が充電中に熱くなるのはなぜですか？
- 磁気電気変換によってエネルギー損失が発生し、熱に変換されるため、充電中は、本製品と充電機器が温かくなります。異常ではありません。
- 携帯電話の充電が完了したら、ケーブルへの電源を切断してください。長時間の充電を避けるため、製品および携帯電話が過熱防止に効果があります。

CN
充电异常怎么办？
- 请确保您的手机与产品的无线充电区域正确放置。
- 手机保护壳厚度超过 3mm 或两片有色金属线，磁性不等会影响充电，请取下保护壳再进行充电。
- 当手机和产品的充电区之间放置有金属物，磁卡等，产品将启动 FO（外来异物检测）特殊上使用保护恢复充电。

充电时产品和手机发烫的？
- 在无线充电中，由于磁电转换会产生一定的能量损耗，转换为热能，因此手机和无线充电器会轻微发热，这是正常现象。
- 当手机充满电后，请及时断开电源，避免长时间插电，导致产品和手机持续发热。

KR
- 비인증 또는 호환되지 않는 충전기, 충전 케이블 등을 사용하지 마십시오. 심각한 사고나 부상을 유발할 수 있습니다.
- 충전 영역에 금속 물체(예: 링 홀더/플레이트/자동차, 금속 반지, 금속 플레이트) 또는 자기 카드(신용카드, NFC 카드)를 올려놓지 마십시오. 무선 충전 기능에 이상이 발생할 수 있습니다.
- 이 제품을 강한 화학 물질이나 연마 세제로 세척하지 마십시오.
- 이 제품을 액체 환경에 노출하지 마십시오.
- 이 제품을 고온, 습한 또는 강한 자기장 환경에서 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 이 제품을 심장 박동기, 청각 보조기, 제세동기 등 이식된 의료 기기로부터 최소 20cm 이상 떨어뜨리십시오.
- 이 제품을 스스로 분해하거나 수리하지 마십시오. 분해 및 조립이 부적절하면 전기 충격 또는 기타 안전 위험이 발생할 수 있습니다. 수리 또는 교체 부품 및/또는 액세서리가 필요한 경우 UGREEN 고객 서비스에 문의하십시오.

FCC 주의:
이 장치는 FCC 규정 제 15 조를 준수합니다. 작동은 다음 두 조건에 따릅니다: (1) 이 장치는 유해한 간섭을 일으키지 않을 수 있으며, (2) 이 장치는 원하지 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.
컴플라이언스 담당 당사자에 의해 명시적으로 승인되지 않은 변경 또는 수정은 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다.
참고: 이 장비는 테스트되었으며 FCC 규정 제 15 조에 따른 클래스 B 디지털 장치의 한계를 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이 한계는 주거용 설치에서 유해한 간섭에 대한 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방사할 수 있으며, 설치 및 사용 방법에 따라 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 그러나 특정 설치에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.
이 장비가 라디오 또는 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우, 이는 장비를 끄고 켜서 확인할 수 있으며, 사용자는 다음 조치 중 하나 이상을 통해 간섭을 바로잡기 위해 노력하는 것이 좋습니다:
— 수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경하십시오.
— 장비와 수신기 사이의 거리를 늘리십시오.
— 장비를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결하십시오.
— 딜러에게 문의하거나 경험 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청하십시오.
FCC 의 RF 노출 가이드라인을 준수하기 위해 이 장비는 최소 20cm 거리에서 설치하고 작동해야 합니다. 제공된 안테나만 사용하십시오.

备注：
1. 材质：70g 书写纸
2. 印刷颜色：1C
3. 成型尺寸：80x80mm
4. 展开尺寸：640x160mm
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 印刷偏位：<=0.5 mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C15-C36)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%

SELECT			V							SCALE 1:1	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
Dim \ TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL				
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET 1/1	物料名称: CD317 90668 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20				
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25				
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm	产品名称	料号	项目工程师	核准
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50					
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		二合一无线充电器		徐志鹏	曾爽
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°	CRITICAL DIM. MARK				*					