UGREEN

Wireless Presenter

Manual

PID:LP180 | P/N:60327

English

Please read this manual carefully before use to ensure the correct use of the product functions, and please keep this manual for future reference.

Product Details



1. Power Key
2. Hyperlink Key
3. Page Up Key
4. Page Down Key
5. Laser Key
6. Volume + Key
7. Volume - Key
8. Indicator Light
9. Laser Lamp
10. USB Receiver

Product Details

Note: Please first install an AAA battery into the unit before use.

Function	Operation	Notes
Laser	Press the laser key to turn on	
Full screen/ exit full screen	Long press the page up key	
Page up	Click the page up key	
Black screen/exit black screen	Long press the page down key under full screen mode	
Page down	Click the page down key	
Switch between multiple hyperlinks	Click the hyperlink key	Only for Software PPT
Select hyperlink	Double click the hyperlink key	
Window switching	Long press the hyperlink key	
Increase volume	Click the volume +	
Decrease volume	Click the volume -	
Play/pause	Long press the volume +	
Exit the current file	Long press the volume -	

FCC Warning

- Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Disposal

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC. Please return the batteries and/or the device to the available collection points.

Deutsch

Vielen Dank für den Einkauf von UGREEN Produkten. Für eine optimale Bedienung lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung durch.

Produktdetails



1. Netzschalter
2. Hyperlink Taste
3. Page up Taste
4. Page down Taste
5. Laser Taste
6. Lautstärke + Taste
7. Lautstärke - Taste
8. Kontrollleuchte
9. Laserlampe
10. USB Empfänger

Funktion und Bedienung

Hinweis: Bitte setzen Sie vor der Verwendung eine AAA-Batterie in das Gerät ein.

Funktion	Bedienung	Hinweise
Laser	Drücken Sie die Lasertaste zu einschalten	
Vollbild / Vollbild beenden	Drücken Sie die Page up Taste lange	
Page up	Klicken Sie Page up Taste	
Schwarzer Bildschirm / Schwarzer Bildschirm beenden	Drücken Sie die Page down Taste im Vollbildmodus lange	
Page down	Klicken Sie Page down Taste.	
Wechseln zwischen mehreren Hyperlinks	Klicken Sie die Hyperlink Taste	Nur für Software PPT
Wählen den Hyperlink	Doppelklicken Sie die Hyperlink Taste	
Fensterumschaltung	Drücken Sie die Hyperlink Taste lange	
Lautstärke erhöhen	Klicken Sie Lautstärke + Taste	
Lautstärke verringern	Klicken Sie Lautstärke - Taste	
Spielen / Pausen	Drücken Sie die Lautstärke + Taste lange	
Beenden der aktuelle Datei	Drücken Sie die Lautstärke - Taste lange	

Entsorgung

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien, die Sie in den örtlichen Recyclingeinrichtungen entsorgen können.

Wenden Sie sich an Ihre örtliche Entsorgungsbehörde, um weitere Informationen zur Entsorgung Ihres abgenutzten Produkts zu erhalten.

Um die Umwelt zu schützen, entsorgen Sie das Produkt bitte ordnungsgemäß, wenn es das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Informationen zu den Sammelorten und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.

Fehlerhafte oder gebrauchte Batterien müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EC verwert werden. Bitte geben Sie die Batterien und/oder das Gerät zu den verfügbaren Sammelorten zurück.

Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie die Kinder es nicht als Spielzeug spielen.
2. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen oder Kurzschlüssen.
3. Wenn der Akku sich ausdehnt, verformt oder in Wasser eintaucht, hören Sie bitte sofort auf zu verwenden.
4. Dieses Produkt hat die Funktion, einen Laserstrahl zu erzeugen. Schauen Sie nicht direkt in den Laserstrahl! Nie strahlen Sie den Laserstrahl zu die Augen von jemandem auf!

Packungsinhalt

1x Wireless Presenter
1x Benutzerhandbuch

Español

Gracias por comprar el producto de UGREEN. Para lograr un funcionamiento óptimo, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizarlo

Detalles del producto



1. Botón de Encendido
2. Botón de Hipervínculo
3. Botón de RePág
4. Botón de AvPág
5. Botón de Láser
6. Botón de volumen +
7. Botón de volumen -
8. Luz indicadora
9. Lámpara Láser
10. Receptor USB

Fonction et Opération

Note: Veuillez installer une pile AAA dans le produit avant de l'utiliser.

Fonction	Opération	Notes
Laser	Appuyez sur le bouton laser pour l'allumer	
Plein écran / Quitter le plein écran	Appuyez longtemps sur le bouton page précédente	
Page précédente	Cliquez sur le bouton page précédente	
Écran noir / Quitter l'écran noir	En mode plein écran, appuyez longtemps sur le bouton page suivante	
Page suivante	Cliquez sur le bouton page suivante	
Basculer entre plusieurs hyperliens	Cliquez sur le bouton hyperlien	Seulement pour Logiciel PPT
Sélectionnez hyperlien	Double-cliquez sur le bouton hyperlien	
Changement de fenêtre	Appuyez longtemps sur le bouton hyperlien	
Augmenter le volume	Cliquez sur le volume +	
Diminuer le volume	Cliquez sur le volume -	
Lecture / Pause	Appuyez longtemps sur le volume +	
Exit the current file	Appuyez longtemps sur le volume -	

Notes de Sécurité

1. Ne pas donner ce produit aux enfants en tant que jouet.
2. Ne pas laisser tomber ou utiliser le produit dans des températures élevées ou de court-circuit.
3. Si la batterie est gonflée, déformée ou immergée dans l'eau, arrêtez de l'utiliser immédiatement.
4. Ce produit a pour fonction de générer un faisceau laser, veuillez ne pas regarder directement le faisceau laser! N'utilisez jamais de lasers pour illuminer les yeux des autres!

Contenu du Colis

1x Présentateur sans fil
1x Manuel

Déchets et recyclage

Les matériaux d'emballage sont recyclables, donc vous pourriez les éliminer dans les installations de recyclage locales.

Veuillez contacter les autorités locales pour connaître plus d'informations de recyclage de votre produit usagé.

Pour contribuer à protéger l'environnement, veuillez éliminer correctement le produit et non dans les ordures ménagères lorsqu'il atteint sa fin de vie utile. Des informations sur les points de collecte et leurs heures d'ouverture peuvent être obtenues auprès de votre autorité locale.

Les piles défectueuses ou usées doivent être recyclées conformément à la directive 2006/66/CE. Veuillez remettre les piles et/ou l'appareil aux points de collecte disponibles.

Función y Operación

Nota: haga el favor de instalar una batería AAA en este producto antes de usarlo.

Función	Operación	Notas
Láser	Pulse el botón de Láser para encenderlo	
Pantalla completa / salir de pantalla completa	Mantenga pulsado largamente el botón de RePág	
Página arriba	Haga clic en botón de RePág	
Pantalla negra / salir de pantalla negra	Mantenga pulsado largamente el botón de AvPág en modo de pantalla completa	
Página abajo	Haga clic en botón de AvPág	
Cambiar entre varios hipervínculos	Haga clic en botón de Hipervínculo	Sólo para Powerpoint
Seleccione hipervínculo	Haga doble clic en botón de Hipervínculo	
Cambio de ventana	Mantenga pulsado largamente el botón de Hipervínculo	
Aumentar el volumen	Haga clic en botón de volumen +	
Disminuir volumen	Haga clic en botón de volumen -	
Reproducir / pausar	Mantenga pulsado largamente el botón de volumen +	
Salir del archivo actual	Mantenga pulsado largamente el botón de volumen -	

Notas de seguridad

1. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños para asegurarse de que no lo jueguen como un juguete.
2. No deje caer ni use este producto a altas temperaturas ni en ambientes húmedos.
3. Deje de usarlo inmediatamente si la batería está hinchada, deformada o inundada.
4. Este producto tiene la función de generar un rayo láser. ¡No mire directamente al rayo láser! ¡Nunca apunte un láser a nadie!

Contenidos del paquete

1x Puntero láser para presentaciones
1x Manual de usuario

Reciclaje de residuos

El embalaje está hecho completamente de materiales reciclables, puede llevarlo a la ubicación de reciclaje local para ayudar a proteger el medio ambiente.

Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre el reciclaje de su producto usado.

Para proteger el medio ambiente, deseche el producto correctamente y no lo mezcle con la basura doméstica cuando llegue al final su vida útil. Puede obtener información sobre los puntos de recolección y las horas de operación en la autoridad local.

Las baterías defectuosas o usadas deben reciclarse de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE. Haga el favor de llevar las baterías y/o el dispositivo a los puntos de recolección disponibles.

Italiano

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per garantire l'uso corretto delle funzioni del prodotto e conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Dettagli del prodotto



1. Tasto di accensione
2. Tasto di collegamento ipertestuale
3. Tasto di Pagina su
4. Tasto di Pagina giù
5. Tasto di Laser
6. Tasto di Volume +
7. Tasto di Volume -
8. Luce Indicatore
9. Lampada laser
10. Ricevitore USB

Funzione e funzionamento

Nota: Si prega di installare prima una batteria AAA nell'unità prima dell'uso.

Funzione	Funzionamento	Note
Laser	Premere il tasto laser per accendersi	
Schermo intero / Esci da schermo intero	Premere a lungo il tasto di pagina su	
Pagina su	Fare clic sul tasto di pagina su	
Schermo nero: Esci da schermo nero	Premere a lungo il tasto di Pagina giù in modalità schermo nero	
Pagina giù	Fare clic sul tasto di pagina giù	
Passa tra più collegamenti ipertestuali	Fare clic sul tasto del collegamento ipertestuale	Solo per software PPT
Seleziona il collegamento ipertestuale	Fare doppio clic sulla chiave del collegamento ipertestuale	
Cambio di finestra	Premere a lungo il tasto del collegamento ipertestuale	
Aumentare il volume	Fare clic sul tasto di volume +	
Diminuire il volume	Fare clic sul tasto di volume -	
Play/pausa	Premere a lungo il tasto di volume +	
Esce dal file corrente	Premere a lungo il tasto di volume -	

Note di Sicurezza

1. Non utilizzare questo prodotto come giocattolo per bambini.
2. Non lasciare cadere o utilizzare il prodotto a temperature elevate e cortocircuito.
3. Se la batteria si espande, si deforma o è immersa nell'acqua, si prega di smettere immediatamente di usarla.
4. Questo prodotto ha la funzione di generare raggio laser. Non guardare direttamente il raggio laser! Non brillare mai un laser negli occhi di qualcuno!

Contenuto della Confezione

1x Presentatore wireless
1x Manuale Utente

Disposizione

La confezione è interamente realizzata con materiali riciclabili, che è possibile smaltire presso le strutture di riciclaggio locali.

Contattare l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per ulteriori dettagli su come smaltire il prodotto esaurito.

Per aiutare a proteggere l'ambiente, si prega di smaltire il prodotto correttamente quando ha raggiunto la fine della sua vita utile e non nei rifiuti domestici. Informazioni sui punti di raccolta e sui loro orari di apertura possono essere ottenute dall'autorità locale.

Le batterie difettose o usate devono essere riciclate in conformità con la Direttiva 2006/66/CE. Si prega di restituire le batterie e/o il dispositivo ai punti di raccolta disponibili.

Русский

Благодарим вас за покупку продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию перед установкой и использованием .

Общая информация



1. Кнопка питания
2. Кнопка гиперссылки
3. Кнопка на предыдущую страницу
4. Кнопка на следующую страницу
5. Кнопка на лазерный луч
6. Кнопка громкости +
7. Кнопка громкости -
8. Световой индикатор
9. Лазерный луч
10. USB приемник

Как это работает

Внимание: Установите 1 батарею типа AA перед использованием.(Батарея не входит в комплект.)

Функция	Операция	Заметка
Лазера	Нажмите кнопку на лазерной ручке	
Полный экран / отменить	Длительно нажмите на предыдущую страницу	
Идти на предыдущую страницу	Нажмите кнопку на предыдущую страницу	
Погрузить экран / отменить	Длительно нажмите кнопку на следующую страницу при полноэкранном режиме	
Идти на следующую страницу	Нажмите кнопку на следующую страницу	
Переключайтесь между несколькими гиперссылками	Нажмите кнопку гиперссылки	Доступно только для Software PPT
Выберите гиперссылку	Дважды нажмите кнопку гиперссылки	
Переключение окон	Длительно нажмите кнопку гиперссылки	
Повысить громкость	Нажмите кнопку громкости +	
Уменьшить громкость	Нажмите кнопку громкости -	
Начать / Пауза	Длительно нажмите кнопку громкости +	
Выходите из текущего файла	Длительно нажмите кнопку громкости-	

Внимание

1. Не дайте этот продукт детям в качестве игрушки.
2. Не используйте этот продукт в условиях высокой температуры или короткого замыкания.
3. Если аккумулятор накачан, деформирован или погружен в воду, прекратите использование данного продукта.
4. Данный продукт имеет функцию генерации лазерного луча, не смотрите прямо на лазерный луч! И не светить в глаза другим людей лазерным светом!

В упаковке

1x Беспроводной презентер
1x Инструкция

Утилизация

Упаковка полностью изготовлена из материалов, пригодных для переработки, поэтому вы можете утилизировать их в местном пункте по переработке.

Свяжитесь с местным органом по переработке отходов для получения более подробной информации о том, как утилизировать изношенный прибор.

Чтобы защитить окружающую среду, утилизируйте изделие надлежащим образом по окончании срока его службы, а не вместе с бытовыми отходами. Информацию о пунктах сбора и временем их работы можно получить в местном органе управления.

Неисправные или использованные батареи должны быть переработаны в соответствии с Директивой 2006/66/EC. Пожалуйста, верните батареи и/или устройство в доступные пункты сбора.

中文(简体)

尊敬的用户，感谢您选购绿联产品。为了能更进一步了解产品，使用前请仔细阅读本说明书，祝您体验愉快！

产品示意图

1. 电源开关
2. 超链接键
3. 上翻页键
4. 下翻页键
5. 激光键
6. 音量+键
7. 音量-键
8. 指示灯
9. 激光灯
10. USB接收器

功能和操作

温馨提示: 使用前请先给产品安装一节7号电池。

功能	操作	备注
激光	按下激光键进行开启激光灯	
全屏/退出全屏	长按上翻页键	
上翻页	单击上翻页键	
黑屏/退出黑屏	全屏状态下，长按下翻页键	
下翻页	单击下翻页键	
多个超链接之间切换	单击超链接键	只有精简PPT系列版本可用
选择超链接	双击超链接键	
窗口切换	长按超链接键不松手	
音量加	单击音量加键	
音量减	单击音量减键	
播放/暂停	长按音量加键	
退出当前窗口文件	长按音量减键	

注意事项

1. 切勿将本产品给儿童当玩具。
2. 请勿跌落或在高温、短路情况下使用本产品。
3. 若该电池膨胀、变形或浸水，请立即停止使用。
4. 本产品具有产生激光光束功能，请勿直视激光光束！切勿用激光照射他人眼睛！

包装清单

翻页笔 x1
说明书 x1

Scan to Follow us on Facebook

For latest driver or trouble-shooting service, please feel free contact us via email at support@ugreen.com

Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
Tel：+86-755-28066530
Web：www.ugreen.com

UGREEN is a registered trademark of Ugreen Group Limited. All rights reserved.