SafeFly Dual

User Manual

EN:User Manual **ZH**:用户手册
DE:Benutzerhandbuch **IT**:Manuale di uso
ES:Manual de usuario **FR**:Manuel de l'utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용자 매뉴얼

Model: B03XX

EN:In the box **ZH**:包装内容 **DE**:In der Box
ES:En el cuadro **IT**:Nella scatola Prodotto
FR:Dans la boîte **JP**:箱の中に **KO**:상자에



EN:Product overview **ZH**:产品概述
DE:Produktübersicht **ES**:Descripción del producto
IT:Panoramica dell'prodotto **FR**:Présentation du produit
JP:製品の概要 **KO**:제품 개요



EN:Charging the adapter **ZH**:为适配器充电
DE:Laden des Adapters **ES**:Carga del adaptador
IT:Ricarica dell'adattatore **FR**:Charger l'adaptateur
JP:アダプターの充電 **KO**:어댑터 충전



EN: Fully dry off the USB port before charging.
ZH: 充电前要 USB 端口完全晾干。
DE: Trocknen sie den USB-anschluss vor dem laden vollständig ab.
ES: Seque completamente el puerto USB antes de cargarlo.
IT: Asciugare completamente la porta USB prima della ricarica.
FR: Séchez complètement le port USB avant de charger.
JP:充電する前に、USB ポートを完全に乾燥させてください。
KO: 충전하기 전에 USB 포트를 완전히 건조시키십시오.

EN:TX mode **ZH**:TX模式 **DE**:TX-Modus
ES:Modo TX **IT**:Modalità TX **FR**:Mode TX
JP:TXモード **KO**:TX 모드



Press and hold the "M" button for 1 second, then click the "+ /-" button to select the device to be removed, and then click the "M" button to confirm.

EN:Control functions **ZH**:功能操作
DE:Steuerfunktionen **ES**:Funciones de control
IT:Funzioni di controllo **FR**:Fonctions de contrôle
JP:制御機能 **KO**:제어 기능

EN: Double-click the "M" button to switch the decoding format.(The specific format needs to be supported by the receiving device)
ZH: 双击 "M" 按钮切换解码格式。（具体格式需要接收设备支持）
DE: Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche „M", um das Decodierungsformat zu wechseln. (Das spezifische Format muss vom Empfangsgerät unterstützt werden.)
ES: Haga doble clic en el botón "M" para cambiar el formato de decodificación. (El formato específico debe ser compatible con el dispositivo receptor)
IT: Fare doppio clic sul pulsante "M" per cambiare il formato di decodifica. (Il formato specifico deve essere supportato dal dispositivo ricevente)
FR: Double-cliquez sur le bouton "M" pour changer le format de décodage. (Le format spécifique doit être pris en charge par l'appareil de réception)
JP: "M」ボタンをダブルクリックしてデコード形式を切り替えます。（特定の形式は受信デバイスがサポートしている必要があります）
KO: 디코딩 형식을 전환하려면 "M" 버튼을 두 번 클릭하십시오.(수신 장치에서 특정 형식을 지원해야 함)

EN : Operating Instructions

1. Slide Safefly Dual to "**ON**" to power on, and set your headset/ speaker to pairing mode. (Refer to your headphone/speaker owner's manual for details.)
2. Search and connect your device to the transmitter:
• The screen should now display "**Searching**" after powered on. If not, press and hold the "**M**" Button for 1 second to enter the search mode.
• Use the "+ / -" key to select the device you want to connect to, then click the "**M**" key to confirm the connection. The bottom of the screen should now say "**Connecting**".
• After a successful connection, the device name of the paired product will appear on the screen.
Add another headset to the Safefly Dual: The adapter can use two headsets at the same time; just repeat the previous operation steps to pair and connect the second headset.
3. Plug Safefly Dual into the 3.5mm output port of your mobile phone/TV/ tablet/PC/laptop/MP3/MP4 projector to enjoy music.

How to reset the device?
If Safefly Dual cannot connect or work normally, please refer to the following methods to reset the device:
Press and hold the "**M**" button for 5 seconds in the power-on state, the screen will display "**Factory setting**", and then enter the pairing mode automatically.

ZH : 操作说明

1. 将 Safefly Dual 滑动至 "**ON**" 以开机，并将耳机/扬声器设置为配对模式。（有关详细信息，请参阅耳机/扬声器的用户手册。）
2. 搜索并连接您的设备至发射器：
• 开机后屏幕现在应显示 "**Searching**"。 如果没有，请按住 "**M**" 按钮1秒进入搜索模式。
• 使用 "+ /-" 键选择要连接的设备，然后单击 "**M**" 键确认连接。屏幕底部现在应该显示 "**Connecting**"。
• 连接成功后，屏幕上将显示配对产品的设备名称。
将另一个耳机连接到 Safefly Dual：该配接器可以同时连接两个耳机。只需重复前面的操作步骤即可配对并连接第二个耳机。
3. 将 Safefly Dual 插入手机/电视/平板电脑/PC/笔记本电脑/MP3/MP4 投影仪的 3.5mm 输出端口即可欣赏音乐。

如何重置设备？
如果 Safefly Dual 无法连接或正常工作，请参考以下方法重置设备：
开机状态下按住 "**M**" 键5秒，屏幕会显示 "**Factory setting**"，然后自动进入配对模式。

DE: Bedienungsanleitung

1. Schieben Sie Safefly Dual zum Einschalten auf „ON" und versetzen Sie Ihr Headset/Lautsprecher in den Kopplungsmodus. (Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Kopfhörers/Lautsprechers.)
2. Suchen Sie Ihr Gerät und verbinden Sie es mit dem Sender:
• Nach dem Einschalten sollte auf dem Bildschirm „**Searching**" angezeigt werden. Wenn nicht, halten Sie die „M"-Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um in den Suchmodus zu gelangen.
• Wählen Sie mit der Taste „+ / -" das Gerät aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und klicken Sie dann auf die Taste „M", um die Verbindung zu bestätigen. Am unteren Bildschirmrand sollte nun „**Connecting**" stehen.
• Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Gerätename des gekoppelten Produkts auf dem Bildschirm.
Fügen Sie dem Safefly Dual ein weiteres Headset hinzu: Der Adapter kann zwei Headsets gleichzeitig verwenden; Wiederholen Sie einfach die vorherigen Schritte, um das zweite Headset zu koppeln und anzuschließen.
3. Schließen Sie Safefly Dual an den 3.5-mm-Ausgang Ihres Mobiltelefons/Tablets/PCs/Laptops/MP3-/MP4-Projektors an, um Musik zu genießen.

Wie setze ich das Gerät zurück?
Wenn Safefly Dual keine Verbindung herstellen oder nicht normal funktionieren kann, verwenden Sie bitte die folgenden Methoden, um es zu zurücksetzen:
Halten Sie im eingeschalteten Zustand die Taste „M" 5 Sekunden lang gedrückt, auf dem Bildschirm wird „**Factory setting**" angezeigt. Anschließend wird automatisch in den Kopplungsmodus gewechselt.

ES : Instrucciones de funcionamiento

1. Deslice Safefly Dual a "**ON**" para encenderlo y configure sus auriculares/ altavoz en modo de emparejamiento. (Consulte el manual del propietario de sus auriculares/altavoces para obtener más detalles).
2. Busque y conecte su dispositivo al transmisor.
• Lo pantalla ahora debería mostrar "**Searching**" después de encenderla. De lo contrario, presione y mantenga presionado el botón "M" durante 1 segundo para ingresar al modo de búsqueda.
• Utilice la tecla "+ / -" para seleccionar el dispositivo al que desea conectarse, luego haga clic en la tecla "**M**" para confirmar la conexión. La parte inferior de la pantalla ahora debería decir "Connecting".
• Después de una conexión exitosa, el nombre del dispositivo del producto emparejado aparecerá en la pantalla.
Agregue otro auricular al Safefly Dual: el adaptador puede usar dos auriculares al mismo tiempo; simplemente repita los pasos de operación anteriores para emparejar y conectar el segundo auricular.
3. Conecte Safefly Dual al puerto de salida de 3.5 mm de su teléfono móvil/TV/tableta/PC/portátil/proyector MP3/MP4 para disfrutar de la música.

¿Cómo restablecer el dispositivo?
Si Safefly Dual no puede conectarse o funcionar normalmente, consulte los siguientes métodos para restablecer el dispositivo:
Mantenga presionado el botón "M" durante 5 segundos en el estado de encendido, la pantalla mostrará "**Factory setting**" y luego ingresará al modo de emparejamiento automáticamente.

IT : Istruzioni per l'uso

1. Far scorrere Safefly Dual su "**ON**" per accenderlo e impostare le cuffie /altoparlante in modalità di accoppiamento. (Per i dettagli fare riferimento al manuale utente delle cuffie/altoparlanti).
2. Cerca e collega il tuo dispositivo al trasmettitore:
• Dopo l'accensione, lo schermo dovrebbe ora visualizzare "**Searching**". In caso contrario, tenere premuto il pulsante "**M**" per 1 secondo per accedere alla modalità di ricerca.
• Utilizzare il tasto "+ / -" per selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi, quindi fare clic sul tasto "**M**" per confermare la connessione. La parte inferiore dello schermo ora dovrebbe indicare "**Connecting**".
• Dopo una connessione riuscita, sullo schermo verrà visualizzato il nome del dispositivo del prodotto accoppiato.
Aggiungi un altro auricolare a Safefly Dual: l'adattatore può utilizzare due auricolari contemporaneamente; basta ripetere i passaggi operativi precedenti per accoppiare e connettere il secondo auricolare.
3. Collega Safefly Dual alla porta di uscita da 3.5 mm del tuo telefono cellulare/TV/tablet/PC/laptop/proiettore MP3/MP4 per godere la musica.

Come ripristinare il dispositivo?
Se Safefly Dual non riesce a connettersi o a funzionare normalmente, fare riferimento ai seguenti metodi per ripristinare il dispositivo:
Premere e tenere premuto il pulsante "**M**" per 5 secondi nello stato di accensione, lo schermo visualizzerà "**Factory setting**", quindi entrerà automaticamente nella modalità di accoppiamento.

FR : Mode d'emploi

1. Faites glisser Safefly Dual sur « **ON** » pour allumer et réglez votre casque/ haut-parleur en mode d'appairage. (Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre casque/haut-parleur pour plus de détails).
2. Recherchez et connectez votre appareil à l'émetteur :
• L'écran devrait maintenant afficher « **Searching** » après la mise sous tension. Sinon, maintenez enfoncé le bouton « **M** » pendant 1 seconde pour accéder au mode de recherche.
• Utilisez la touche « + / - » pour sélectionner l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur la touche « M » pour confirmer la connexion. Le bas de l'écran devrait maintenant indiquer « **Connecting** ».
• Après une connexion réussie, le nom de l'appareil du produit couplé apparaîtra à l'écran.
Ajouter un autre casque au Safefly Dual : L'adaptateur peut utiliser deux casques en même temps ; répétez simplement les étapes de fonctionnement précédentes pour appairer et connecter le deuxième casque.
3. Branchez Safefly Dual sur le port de sortie 3.5 mm de votre téléphone mobile/TV/tablette/PC/ordinateur portable/projecteur MP3/MP4 pour profiter de la musique.

Comment réinitialiser l'appareil ?
Si Safefly Dual ne peut pas se connecter ou fonctionner normalement, veuillez vous référer aux méthodes suivantes pour réinitialiser l'appareil :
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "**M**" pendant 5 secondes à l'état de mise sous tension, l'écran affichera "**Factory setting**", puis entrera automatiquement en mode d'appairage.

JP : 取扱説明書

1. Safefly Dual を "**ON**」にスライドさせて電源をオンにしヘッドセット/スピーカーをペアリングモードに設定します。(詳細については"ヘッドフォンスピーカーの取扱説明書を参照してください。)
2. デバイスを検索して接続機に接続します：
・電源を入れると、画面に "**Searching**」と表示されるはずです。そうでない場合は "M」ボタンを 1 秒間押し続けて検索モードに入ります。
・「+」/「-」を使って接続するデバイスを選択し、"**M**」キーをクリックして接続を確認します。画面の下部に "**Connecting**」と表示されるはずです。
・接続に成功すると、ペアリングされた製品のデバイス名が画面に表示されます。
Safefly Dual に別のヘッドセットを追加する：アダプターは 2 つのヘッドセットを同時に使用できます；前の操作手順を繰り返してペアリングし 2 つ目のヘッドセットを接続するだけです。
3. Safefly Dual を携帯電話/テレビ/タブレット/PC/ラップトップ/MP3/MP4 プロジェクターの 3.5mm 出力ポートに接続して音楽を楽しみます。

デバイスをリセットするにはどうすればよいですか?
Safefly Dual が接続できないまたは正常に動作しない場合は次の方法を参照してデバイスをリセットしてください:
電源が入った状態で "M」ボタンを 5 秒間長押しすると画面に "**Factory setting**」と表示され、自動的にペアリングモードに入ります。

KO : 작동 지침

1. Safefly Dual을 "**ON**"으로 밀어 전원을 켜고 헤드셋/스피커를 페어링 모드로 설정합니다. (자세한 내용은 헤드폰/스피커 사용 설명서를 참조하세요.)
2. 장치를 검색하고 송신기에 연결하십시오.
- 이제 전원을 켠 후 화면에 "**Searching**"이 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 "**M**" 버튼을 1초간 눌러 검색 모드로 들어갑니다.
- "+ / -" 키를 사용하여 연결하려는 장치를 선택한 다음 "**M**" 키를 클릭하여 연결을 확인합니다. 이제 화면 하단에 "**Connecting**"이 표시됩니다.
- 성공적으로 연결되면 페어링된 제품의 장치 이름이 화면에 나타납니다.
Safefly Dual에 다른 헤드셋 추가: 어댑터는 동시에 두 개의 헤드셋을 사용할 수 있습니다. 두 번째 헤드셋을 페어링하고 연결하려면 이전 작업 단계를 반복하세요.
3. Safefly Dual을 휴대폰/TV/태블릿/PC/노트북/MP3/MP4 프로젝터의 3.5mm 출력 포트에 연결하여 음악을 감상하세요.

장치를 재설정하는 방법은 무엇입니까?
Safefly Dual이 연결되지 않거나 정상적으로 작동하지 않는 경우 다음 방법을 참조하여 장치를 재설정하십시오.
전원이 켜진 상태에서 "M" 버튼을 5초간 길게 누르면 화면에 "**Factory setting**"이 표시되고 자동으로 페어링 모드로 들어갑니다.

FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition, compliance with exposure requirements.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Disposal
Always dispose of the used appliance at a recycling centre.
Do not dispose the used appliance together with household waste.

EU REP
Inventaudio Consulting GmbH
Bettinstr. 30
60323 Frankfurt am Main,Germany
contact@inventaudio.com

WEEE Declaration
We simply act as EU representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product, including but not limited to warranty, infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

Operator: AnkbitInternational Limited
Address: 41-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Manufacturer: Shenzhen Ankbit Electronics Limited
Address: Building Industrial Park, No. 4797 Baoan Blvd., Xixiang St., Baoan Dist., Shenzhen, China

FCC ID: 2ATCA4B3TX1

MADE IN CHINA