Model: EP-856

AUKEY

User Manual
Magnetic Wireless Earbuds

AUKEY Technology Co., Ltd.
aukey.com | support@aukey.com
Building P09, South China City Electronics Trading Center, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, 518111, China

Made in China

FCC ID: 2AYHP-856

Contents

English ····· 01~10
Deutsch ····· 11~18
Français ····· 19~26
Español ····· 27~36
Italiano ····· 37~44
日本語 ····· 45~51

说明书尺寸：70x90mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉

Thank you for purchasing the AUKEY EP-856 Magnetic Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Magnetic Wireless Earbuds
Micro-USB Cable
Three Pairs of Ear-Tips (S/M/L)
Three Pairs of In-Ear Ear-Hooks (S/M/L)
Carrying Pouch
User Manual
Quick Start Guide
Warranty Card

Specifications

Model	EP-856
Technology	BT 5, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipset	QCC3003
Driver (Each Channel)	6mm / 0.24" speaker driver
Speaker Sensitivity	92 ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Speaker Frequency Range	20Hz ~ 20kHz
Speaker Impedance	16 ohm ±15%
Microphone Type	MEMS (microphone chip)
Microphone Sensitivity	-42dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Microphone Frequency Range	100Hz ~ 10kHz
Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Battery Life	Up to 8 hours
Battery Type	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Weight	15g / 0.53oz

Product Diagram



Getting Started

Charging
Fully charge your earbuds before first use. Before charging, make sure the earbuds are turned off. To charge, simply connect one end of the Micro-USB cable to a USB charging port, and the other end to the input port on the earbuds. When the blue LED indicator light turns on, your earbuds are fully charged and ready for use. Charging takes around 1.5 hours.

Turning On / Off

Turn On	Press and hold the multi-function button for 2 seconds until the LED indicator flashes blue and red. You will hear an ascending tone
Turn Off	Press and hold the multi-function button for 3 seconds until the LED indicator flashes blue and red. You will hear a descending tone

Pairing
Starting with the earbuds powered off:
1. Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes blue and red alternately
2. Turn on Bluetooth on the device that you want to pair with the earbuds
3. In the list of available devices, find and select "AUKEY EP-856"
4. If a code or PIN is required for pairing, enter "0000"

Simultaneous Pairing with Two Devices
1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the earbuds with Device A
2. Once paired, turn off Bluetooth on Device A and turn off the earbuds
3. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair with Device B
4. Once paired with Device B, reactivate Bluetooth on Device A and select "AUKEY EP-856" in the list of paired devices
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices

Notes
- To clear the pairing list, power on the earbuds and then hold volume + and volume – simultaneously for 5 seconds until the LED indicator displays red and blue. Once the pairing list is cleared, you'll hear a tone and the earbuds will automatically enter pairing mode
- The earbuds will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no devices are paired
- If your paired device is turned off or manually disconnected, the earbuds LED indicator will flash blue once every second and the earbuds will shut down after 5 minutes
- The maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired device and you'll hear a tone. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 5 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last-paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" steps

Music and Calls Control

Streaming Audio
Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to the earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call and resume once the call has ended.

Play or pause	Press the multi-function button
Adjust volume	Press volume + / –
Skip to next / previous track	Press and hold volume + / – for 2 seconds

Making Calls
Once paired with your device, making and answering phone calls can be managed via the in-line control panel.

Answer or end a call	Single-press the multi-function button. If there's a second incoming call, press the multi-function button to answer the second call and end the first call or press and hold the multi-function button for 2 seconds to answer the second call and put the first call on hold. Press and hold the multi-function button for 2 seconds to switch between these two connected calls
Redial last-called number	Double-press the multi-function button in standby mode
Reject an incoming call	Press and hold the multi-function button for 2 seconds
Switch mic	During a call, double-press the multi-function button to switch voice input between the microphone on the earbuds and your phone
Use Siri or other voice assistants	When your device is connected, press and hold the multi-function button for 2 seconds. You'll hear a tone and your device's voice assistant will be activated

LED Indicator	Status
Blue & red flashing alternately	Pairing mode
Blue flashing once every second	Standby mode / Disconnected
Blue flashing once every 5 seconds	Connected / Playing music / In call
Red flashing	Low battery
Red	Charging
Blue	Fully charged

FAQ

The earbuds are on but not connecting to my device
For the earbuds and your device to establish a connection, you need to activate pairing mode in both. Please follow the instructions in the "Pairing" section of this manual.

I've established a connection with my smartphone but I can't hear any sound
Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before audio can be transmitted. If you're using a media player or other device, make sure it supports the A2DP stereo music profile.

The sound isn't very clear or the caller can't hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try moving closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

What's the wireless range of the earbuds?
The maximum range is 33ft (10m). However, the actual range will depend on environmental factors. For optimal performance, keep your devices connected with the earbuds within a 13ft-23ft (4.5m-7.5m) range and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your devices.

The earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the address below.

Product Care & Use

- Keep away from liquids and extreme heat
- Don't use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

FCC Information for Users

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC Statement

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference. and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE Statement

Max RF power level:
BT classic (2402-2480MHz): 2.1dBm
RF exposure assessment has been performed to prove that this unit will not generate the harmful EM emission above the reference level as specified in EC Council Recommendation (1999/519/EC).

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** declares that the radio equipment type (Wireless Headphones, EP-856) is in compliance with Directive 2014/53/EU.

2.4G 2.1dBm

Notice: This device may be used in each member state of the EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EP-856 Magnetische drahtlose Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Magnetische drahtlose Kopfhörer
Micro-USB Kabel
Drei Paar Ohrstöpsel (S/M/L)
Drei Paar In-Ear-Ohrbügel (S/M/L)
Tragetasche
Bedienungsanleitung
Schnellanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	EP-856
Technologie	BT 5, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipsatz	QCC3003
Treiber (jeder Kanal)	6mm / 0.24" Lautsprecher Treiber
Lautsprecher Sensitivität	92dB ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Lautsprecher Frequenzbereich	20Hz ~ 20kHz
Lautsprecher Impedanz	16 ohm ±15%
Mikrofontyp	MEMS (Mikrofonchip)
Mikrofonempfindlichkeit	-42dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Mikrofon Frequenzbereich	100Hz ~ 10kHz
Eingang	DC 5V
Ladedauer	1.5 Stunden
Akkulaufzeit	Bis zu 8 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Betriebsbereich	Bis zu 10m / 33ft
Gewicht	15g / 0.53oz

Übersichtsbild



Starten

Aufladen
Laden Sie Ihren Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Vor der Ladung, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist. Zum Aufladen, schließen Sie eine Ende von dem USB-A zu C Kabel an einen USB-Ladeanschluss und das andere Ende an den Eingangsanschluss des Kopfhörers an. Wenn die blaue LED-Anzeige leuchtet, sind Ihre Kopfhörer vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Die Aufladung dauert eine Stunde. Die Ladung dauert rund 1.5 Stunden.

Ein / Ausschalten

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, die LED-Anzeige blinkt blau und rot für 2 Sekunden auf und Sie hören einen ansteigenden Ton
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, die LED-Anzeige blinkt blau und rot für 3 Sekunden auf und Sie hören einen absteigenden Ton

Koppelung
Starten Sie mit ihren Kopfhörer ausgeschaltet:
1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, die LED-Anzeige blaue und rot alternativ blinkt
2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, das Sie mit ihrem Kopfhörer zu koppeln wollen
3. In der Liste von verfügbaren Geräten, finden und wählen Sie "AUKEY EP-856"
4. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte "0000" ein

Mit zwei Geräten Gleichzeitig Koppeln
1. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Koppelung", um den Kopfhörer mit Gerät A zu koppeln
2. Schalten Sie den Bluetooth auf Gerät A aus und schalte die Kopfhörer aus.
3. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Koppelung", um mit Gerät B zu koppeln
4. Aktivieren Sie nach dem Koppeln mit Gerät B Bluetooth auf Gerät A und wählen Sie in der Liste der gekoppelten Geräte „AUKEY EP-856" aus.
5. Sie können nun Anrufe von einem der beiden gekoppelten Geräte machen und beantworten

Hinweise
- Um den Kopfhörer zurückzusetzen, schalten Sie den Kopfhörer ein und anschließend halten Sie die Lautstärke + Lautstärke –und Multifunktions-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige rot und blau angezeigt. Sobald die Kopplungsliste gelöscht ist, hören Sie einen Ton; und wenn Sie den Kopfhörer das nächste Mal einschalten, wechselt er sich automatisch in den Kopplungsmodus
- Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind
- Wenn ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell trennt ist, blinkt die Ohrhörer LED-Anzeige blinkt blau einmal pro Sekunde blau und schaltet sie sich nach 5 Minuten aus
- Der maximale drahtlose Betriebsbereich beträgt 33ft (10m). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird der Kopfhörer von ihren gekoppelten Geräten trennen und in den Standby-Modus wechseln. Die Verbindung wird neu hergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 5 Minuten zurückgehen. Der Kopfhörer wird mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherigen Schritte von „Koppelung"

Steuerung der Musik und Telefonate

Streamen des Audios
Sobald gekoppelt, können Sie Audio von ihrem Gerät auf dem Kopfhörer streamen. Musik hält sich automatisch an, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet hat. Die Musik stoppt automatisch, wenn Sie einen Anruf erhalten und spielt weiter, wenn Ihr Anruf beendet ist.

Spielen oder pausieren	Drücken Sie die Multifunktionstaste
Lautstärke einstellen	Drücken Sie + / –
Springe zum nächsten / letztes Lied	Halten Sie Lautstärke + / - für 2 Sekunden

Steuerung der Musik und Telefonate Telefonate
Sobald der Kopfhörer mit ihrem Smartphone gekoppelt ist, können Sie Anrufe machen und beantworten per in-Line Fernbedienung verwaltet werden

Anruf annehmen und auflegen	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um den zweiten Anruf anzunehmen und beenden den ersten Anruf oder halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden gedrückt, um den zweiten Anruf zu beantworten und den ersten Anruf auf Eis zu legen. Halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen zwei verbundenen Anrufen zu wechseln
Wiederwahl letzten Nummer	Drücken Sie die Multifunktionstaste zweimal im Standby Modus
Eingehenden Anruf abweisen	Drücken Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden
Mikrofon wechseln	Doppelklicken Sie während eines Anrufs die Multifunktionstaste, um zwischen Ihrem Ohrhörer und Ihrem Mikrofon der Ohrhörer und Ihrem Telefon zu wechseln.
Sil oder anderen Sprachassistenten	Wenn ihr Gerät verbunden ist, drücken und halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden. Sie hören einen Ton und Ihr Gerätte Sprachassistent wird aktiviert

LED Indicator	Status
Blau & rot alternativ blinken	Kopplungsmodus
Blau blinkt einmal pro Sekunde	Standby-Modus / Getrennt
Blau blinkt einmal die 5 Sekunden	Verbunden / Musik abspielen / In Verbindung
Rot blinkend	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Blau	Vollständig aufgeladen

FAQ

Der Kopfhörer ist ein, aber nicht mit meinem Gerät zu koppeln
Damit die Kopfhörer und ihr Gerät eine Verbindung herstellen können, müssen Sie beide in den Pairing-Modus setzen. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt "Pairing" dieses Handbuchs.

Ich habe eine Verbindung mit meinem Handy hergestellt, aber ich kann keinen Ton hören
Bitte überprüfen Sie die Lautstärke im Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer. Für einige Smartphones benötigen Sie den Kopfhörer als Audio-Ausgabegerät einzustellen, bevor Audio Übertragen werden kann. Wenn Sie ein Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP Stereo Musik Profil unterstützt

Das Gespräch ist nicht klar genug oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören
Bitte stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer ein. Versuchen Sie sich an ihr Smartphone nähern, um die Möglichkeit von Störung oder das relevante Problem von dem drahtlosen Bereich auszuschließen.

Wie weit ist der drahtlose Bereich von diesem Kopfhörer?
Der maximale drahtlose Bereich beträgt 33ft (10m). Allerdings, der aktuelle Bereich ist über von Nutzung- und Umgebungsfaktoren abhängig. Für eine optimale Leistung, halten Sie Ihre Geräte mit dem Kopfhörer innerhalb von 13ft - 23ft gekoppelt und vergewissern Sie sich, dass es keine wesentlichen Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und ihren Geräten(wie verstärkte Stahlwände) gibt.

Mein Kopfhörer lässt sich nicht einschalten
Versuchen Sie ihn ein bisschen aufzuladen. Wenn der Kopfhörer noch nicht eingeschalten kann, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per die folgende Adresse.

FAQ

I activate a access, ma non si collega con il mio dispositivo.
Per stabilire una connessione tra curicular e dispositivo, è necessario impostare entrambi nella modalità di associazione. Seguire le istruzioni nella sezione "Associazione" del presente manuale.

Ho stabilito una connessione con il mio telefono, ma non posso sentire nessun suono.
Controllare il livello di volume sul telefono e sull'auricolare. Alcuni telefoni richiedono dimpostare l'auricolare come un dispositivo d'uscita di audio prima che l'audio possa essere trasmesso. Se sei utilizzo un lettore musicale o un altro dispositivo, si prega d'assicurare che supporti il profilo di musica stereo A2DP.

Il suono non è molto chiaro o il chiamante non riesce a sentirmi la voce chiaramente.
Regolare il volume sul telefono e sull'auricolare. Prova a stare più vicino al Suo telefono per escludere la possibilità d'interferenza o il problema di essere fuori dalla gamma wireless.

Che è la gamma wireless dell'auricolare?
La massima gamma è di 33ft (10m). Tuttavia, la gamma attuale dipende dai fattori ambientali. Per l'ottima prestazione, mantenere i Suoi dispositivi collegato con l'auricolare entro una gamma di 13ft - 23ft ed assicurarsi che non ci siano grandi ostacoli (come pareti in acciaio rinforzato) tra l'auricolare e Suoi dispositivi.

Non posso accendere il mio auricolare.
Provare a caricare l'auricolare per un po' di tempo. Se l'auricolare non l'accende ancora, si prega di contattare il nostro gruppo di supporto al seguente indirizzo

Produktpflege & Nutzung

- Halten Sie den Kopfhörer fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze
- Verwenden Sie den Kopfhörer bei hohen Lautstärken über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an. Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte seine Kundenservice an, die direct bei AUKEY eingekauft wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-856 Écouteurs sans fil magnétiques. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle de votre produit et le numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs sans fil magnétiques
Câble micro-USB
Trois paires d'embouts auriculaires (S/M/L)
Trois paires de crochets auriculaires (S/M/L)
Housse de transport
Mode d'Emploi
Guide de démarrage rapide
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	EP-856
Technologie	BT 5, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Chipset	QCC3003
Haut-parleur (chaque canal)	6mm / 0.24" Diaphragme dynamique
Sensibilité du haut-parleur	92 ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Gamme de fréquence du haut-parleur	20Hz ~ 20kHz
Impédance des haut-parleurs	16 ohm ±15%
Type de microphone	MEMS (puce du microphone)
Sensibilité du microphone	-42dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Gamme de fréquence du microphone	100Hz ~ 10kHz
Entrée	DC 5V
Temps de charge	1.5 heures
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 8 heures
Batterie	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Portée de fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Poids	15g / 0.53oz

Diagramme du Produit



Pour Commencer

Charger
Veuillez charger complètement vos écouteurs avant la première fois d'utilisation. Avant la recharge, assurez-vous que les écouteurs sont éteints. Pour charger, connectez simplement une extrémité du câble micro-USB à un port de charge USB et l'autre extrémité au port d'entrée sur les écouteurs. Lorsque le voyant lumineux LED bleu s'allume, vos écouteurs sont complètement chargés et prêts à l'emploi. Le temps de charge est d'environ 1 heure. La charge dure environ 1.5 heure.

Mise sous et hors tension

Mise en marche	Appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant à clignote en bleu et rouge vous entendez une tonalité croissante
Arrêt	Appuyez sur le bouton multifonctions et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant à clignote en bleu et rouge que vous entendez une tonalité descendante

Appairage
Commencez lorsque vos écouteurs sont éteints:
1. Appuyez et maintenez la touche multifonctionnelle jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et rouge alternativement.
2. Activez la fonction d'appairage de l'appareil que vous souhaitez appairer avec les écouteurs.
3. Dans la liste des appareils disponibles, trouvez et sélectionnez "AUKEY EP-856".
4. Si un code ou un pin est nécessaire pour l'appairage, entrez "0000".

Appairer Simultanément avec Deux Dispositifs
1. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer les écouteurs avec le Dispositif A.
2. Une fois appairés, désactivez le Bluetooth sur l'appareil A et désactivez les écouteurs.
3. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Dispositif B.
4. Une fois appairés avec le Dispositif B, réactivez Bluetooth on Device A and select "AUKEY EP-856" in the list of paired devices
5. Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Notes
- Pour réinitialiser les écouteurs, allumez les écouteurs, puis maintenez simultanément le bouton de volume +, le bouton volume –et le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu 5 secondes. Une fois la liste d'appairage est effacée, vous entendrez un ton ; et lorsque vous allumez les écouteurs à la prochaine fois, les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage
- Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est appairé
- Si votre appareil appairé est éteint ou est déconnecté manuellement, les écouteurs l'indicateur LED des le voyant LED des écouteurs clignote en bleu une fois par seconde et les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes
- La gamme de fonctionnement maximale sans fil est 33ft (10m). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs peuvent se déconnecter appareils appairés et vous engendrer un ton. La connexion sera rétablie une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 5 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil appairé. Pour connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes "Appairage"

Musique et Contrôle des Appels

Prendre des Appels
Une fois appairés avec votre smartphone, les appels peuvent être contrôlés à distance en ligne. La musique s'interrompt automatiquement lorsque vous recevez un appel téléphonique et reprend une fois l'appel terminé.

Lecture ou Pause	Appuyez une fois sur le bouton multifonction.
Régler le volume	Appuyez sur le bouche Volume + / –
Piste suivante/piste suivante / précédente	Appuyez et maintenez la touche Volume + / - pendant 2 secondes.

Diffusion Audio
Une fois appairé, vous pouvez diffuser sans fil les audios de votre appareil à vos écouteurs. La musique pouvera automatiquement lorsqu'il y a un appel, et reprendra une fois que l'appel est terminé.

Répondre ou mettre fin à un appel	Appuyez une fois sur le bouton multifonction. En cas de deuxième appel entrant, appuyez une fois sur la touche multifonction pour répondre au deuxième appel et mettre fin au premier appel / ou appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour répondre au deuxième appel et mettre le premier appel en attente. Appuyez sur la touche multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour passer d'un appel à l'autre.
Recomposer le dernier numéro appelé	Appuyez deux fois sur la touche multifonction en mode veille.
Rejeter un appel entrant	Appuyez deux fois sur le bouton multifonction pendant 2 secondes.
Changer de micro	Pendant un appel, appuyez deux fois sur le bouton multifonction pour basculer ferrtée vocale entre le microphone des écouteurs et votre téléphone.
Utiliser Siri ou d'autres assistants vocaux	Lorsque votre appareil est connecté, appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Vous entendrez une tonalité et l'assistant vocal de votre appareil sera activé.

Indicateur LED	État
LED bleue & rouge clignotant alternativement	Mode d'appairage
Bleu clignotant une fois par seconde	Mode en veille / Déconnecté
Bleu clignotant toutes les 5 secondes	Connecté / Jouer la musique / Appeler cours
Rouge clignotant	Batterie faible
Rouge	En train de charger
Bleu	Complètement chargé

FAQ

Les écouteurs sont allumés, mais ne peuvent pas connecter mon appareil.
Pour que les écouteurs et votre appareil puissent se connecter, vous devrez les mettre tous les deux en mode appairage. Veuillez suivre les instructions de la section " Appairage " de ce manuel.

J'ai établi la connexion avec mon smartphone, mais je n'ai entendu aucun son.
Veuillez vérifier encore une fois le niveau de volume sur votre smartphone et sur les écouteurs. Certains smartphones vous demandent de configurer les écouteurs comme un dispositif audio de sortie, avant que l'audio ne puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou d'autre appareil, veuillez assurer qu'il soutient le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement.
Veuillez régler le volume de votre smartphone et le volume des écouteurs. Essayez de rapprocher votre smartphone pour écarter la possibilité d'interférence de connexion ou les problèmes de la portée sans fil.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs?
La portée maximale est de 33ft (10m). Cependant, la portée réelle dépendra des facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés avec les écouteurs dans une distance de 13ft-23ft et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme les murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne peuvent pas s'allumer.
Essayez de recharger les écouteurs un peu. S'ils encore ne peuvent pas s'allumer, veuillez contacter notre équipe de service client à l'adresse ci-dessous.

Entretien du Produit & Utilisation

- Veuillez garder les écouteurs loin de liquides et de la chaleur extrême
- N'utilisez pas les écouteurs à volume élevé pendant longues périodes, parce que cela peut causer des dommages auditifs permanents ou des pertes

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit

Amazon EU pedidos: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez achetés des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Déclaration de la CE

Niveau de puissance RF maximum:
BT classique (2402-2480 MHz): 2, 1 dBm
Une évaluation de l'exposition aux radiofréquences (RF) a été effectuée pour prouver que ce dispositif ne produira pas d'émissions électromagnétiques nocives supérieures au niveau de référence spécifié dans la recommandation 1999/519/CE du Conseil de la CE.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. ÉLIMINER LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et du casque peut entraîner une perte auditive.

Hereby, **Aukey Technology Co., Ltd.** déclare que l'équipement de radio (Écouteurs sans fil magnétiques, EP-856) conforme à la Directive 2014/53/UE.

2.4G 2.1dBm

Hinweis: Dieses Gerät darf in jedem EU-Mitgliedstaat verwendet werden.

Gracias por comprar AUKEY EP-856 Auriculares inalámbricos magnéticos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y conséralo para futuras consultas. Si necesitá cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenido del Paquete

Auriculares inalámbricos magnéticos
Cable Micro-USB
Tres pares de almohadillas (S/M/L)
Tres pares de ganchos internos (S/M/L)
Bolsa de Almacenamiento
Manual Usuario
Guía de inicio rápido
Tarjeta de Garantía

Especificaciones Auriculares

Modelo	EP-856
Tecnología	BT 5, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Conjunto de Chips	QCC3003
Diafragma	6mm / 0.24" Controlador de altavoz
Sensibilidad del altavoz	92dB ±3dB SPL (at 1kHz/1mW)
Rango de frecuencia del altavoz	20Hz ~ 20kHz
Resistencia del altavoz	16 ohm ±15%
Tipo de micrófono	MEMS (chip micrófono)
Sensibilidad del micrófono	-42dB ±3dB (0dB = 1V/Pa at 1kHz)
Rango de frecuencia de micrófono	100Hz ~ 10kHz
Entrada	DC 5V
Tiempo de carga	1.5 horas
Duración de la batería	Hasta 8 horas
Tipo de batería	Li-Polymer (2 x 60mAh)
Distancia de funcionamiento	Hasta 10 m
Peso	15g / 0.53oz

Diagrama del producto

Volumen + / Pista Siguiente
Botón Multifunción
Indicador LED
Volumen – / Pista Anterior
Puerto de Carga Micro-USB
Micrófono