单页：60mm*120mm

60mm

120mm

# Instructions

## Contents


Manual and Q & A ----------01
English Version ----------02
Deutsche Version ----------05
日本語 ----------08
Versione Italiana ----------11
Versión Española ----------14
Version Française ----------17


Manual Download

Q&A



## English

### 1.Important Safety Information:

Please read and comply with all safety guides carefully to ensure the player performs well and is used correctly.

- Do not hit the machine seriously.
- Please do not use near strong magnetic or electric fields.
- Do not disassemble, repair or modify it by yourself.
- Do not wash the machine with water.
- Avoid direct light or heat.
- Do not listen at the high volume to avoid bad effects on your hearing.
- It may cause sound distortion when using at low battery power, please charge it in time. Please shut it down when leaving it idle for a long time.

### 2.Functions of Product

[Bluetooth Audio] Bluetooth 5.0+EDR, the maximum receiving distance is 10 meters.
[Bluetooth call] Clear voice without echoes.
[MP3 Play] Play MP3 files stored in the TF card directly.
[USB Card Reader] Connect to the computer to copy or delete songs in the TF card.
[USB sound card] connect to the computer, play audio files, control the volume and songs.

### 3.Play Music

When the machine is turned on, it automatically detects and recognizes the external device. After booting, it enters the bluetooth mode. And insert the TF card to automatically recognize and play. The latter principle is preferred, and the playback mode can also be switched by itself. the inserted audio signal does not automatically switch. You need to press [M] button to switch to AUX mode. Please read the "Definition of the Button, Jack Function" for detailed function operation of play mode.



### 4.Definition of the Button, Jack Function (subject to the real thing)

1. [ON/OFF]: Power switch.
2. [ ▶II ] Play/Pause.
3. [ M ]: Mode conversion.
Short press: TF, AUX and bluetooth mode refers to play / pause.
Long press: Press and hold for 3 seconds to converse the mode.
4. [ $\frac{1}{2}$ ]: Answer / hang up the call. Short press to answer the call, short press to hang up during the call.
5. [ ▶▶| ]: Adjust to the low volume / previous song. Short press: change to the previous song under TF / Bluetooth mode. Long press: turn down the volume.
6. [ |◀◀ ]: Adjust to the high volume / next song. Short press: change to the next song under TF / Bluetooth mode. Long press: turn up the volume.
7. [ USB / AUX ]: Charging interface / AUX jack / card reader interface / USB interface.
The power charging jack can be connected to the USB port of the computer by using the dedicated USB power cable (included in the package).



### 5.Introduction of the Indicator Lights

Red indicator light: Charging indicator. The Micro interface is connected to a 5V charger, the charging indicator lights will be in red color. When it is fully charged, the red indicator light goes out.

The battery can be fully charged in 4 hours when it is power off. Blue indicator light: TF, AUX, Bluetooth play mode indicator; battery power shutdown indicator.

### 6.Bluetooth Connection Method

(1). Turn on or press the mode button to switch to the bluetooth mode, and the LED indicator flashes quickly.
(2). Turn on the Bluetooth function of the mobile device (mobile phone, computer, etc.) and search for the Bluetooth device "Multi3".
(3). Click "Multi" to pair and connect.
(4). The device that has been successfully paired will be automatically connected next time.

### 7. Charging Method

Plug one end of the power cord into the power jack of the device, plug the USB cable into the USB port of the computer, or connect to the standard 5V 500mA charging port. The red light will be on during charging, and the red light will be off when fully charged.

Multi speaker can be connected to the computer or charger for a long time, and can be fully charged in about 4 hours. The battery life time will vary depending on the volume.

### 8.Technical Specifications

Power supply: DC5V 0.5-2A
Battery: 3.7V/1800mAh
Frequency response: 100Hz-19KHz
Output power: 2*5W
Signal to noise ratio: ≥65db
Bluetooth distance: 10 meters in the straight line
Support audio: MP3, WMA and other formats



## Deutsch

### 1.Vorsichtsmaßnahmen

Um den Lautsprecher korrekt zu nutzen und eine gute Klangleistung zu gewährleisten, lesen und befolgen Sie bitte:

- Schlagen Sie das Gerät nicht ernsthaft an.
- Bitte nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern und elektrischen Feldern verwenden.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie es nicht selbst.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser.
- Vermeiden Sie direktes Licht oder Hitze.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht zu hoch, um negative Auswirkungen auf Ihr Gehör zu vermeiden.
- Wenn die Batterie schwach ist, kann es zu Klangverzerrungen kommen, bitte laden Sie den Lautsprecher rechtzeitig auf. Bitte trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie den Lautsprecher längere Zeit nicht benutzen.

### 2.Funktionelle Eigenschaften

Bluetooth: Bluetooth 5.0 + EDR, die maximale Empfangsdistanz beträgt 10 Meter.
Bluetooth-Ruf: Die Stimme ist klar und es gibt kein Echo.
MP3 Player: Auf der TF-Karte gespeicherte MP3-Dateien können direkt abgespielt werden.
USB-Kartenleser: Schließen Sie einen Computer an, um Lied von der TF-Karte zu kopieren oder zu löschen.
USB-Soundkarte: Verbinden Sie mit dem Computer, spielen Sie die Audiodateien des Computers ab, Ein kann die Lautstärke und Lied-Wiedergabe steuern.

### 3.Musik spielen

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, erkennt es automatisch das externe Gerät. Nach dem Booten den Bluetooth-Modus eingeben. Automatische Erkennung und Wiedergabe nach dem Einlegen der TF-Karte; Letzteres Prinzip der Priorität, Sie können den Wiedergabemodus auch selbst wechseln. Falls es schaltet nach dem Einfügen einer Audiosignalleitung nicht automatisch um, Drücken Sie [M], um zur Wiedergabe in den AUX-Modus zu wechseln. Für detaillierte Funktionen lesen Sie bitte den vierten Punkt "Definition von Tasten und Jack-Funktionen".



### 4.Definition von Tasten und Jack-Funktionen (abhängig vom tatsächlichen Produkt)

1. [ON/OFF]: Netzschalter,ON ist an, OFF ist aus
2. [ ▶II ] : Wiedergabe / Pause
3. [ M ] : Modus-Umwandlung
Kurzes Drücken: Wiedergabe / Pause in den Modi TF, AUX und Bluetooth.
Langes Drücken: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus umzuwandeln.
4. [ $\frac{1}{2}$ ] : den Anruf annehmen / auflegen. Auf $\frac{1}{2}$ kurz drücken, um den Anruf anzunehmen, wenn Sie einen Anruf erhalten. Auf $\frac{1}{2}$ kurz drücken, um den Anruf auflegen.
5. [ |◀◀ ] : die Lautstärke Verringern/ das vorherige Lied. Kurzes Drücken: das vorherige Lied im TF-Modus; die Lautstärke herunterstellen im Bluetooth / AUX-Modus.
Langer Drücken: die Lautstärke herunterstellen.
6. [ ▶▶| ] : die Lautstärke erhöhen/ Nächstes Lied.
Kurzes Drücken: Nächstes Lied im TF-Modus; die Lautstärke erhöhen im Bluetooth / AUX-Modus.
Langer Drücken: die Lautstärke erhöhen.
7. [USB/AUX]: Ladeschnittstelle / AUX-Buchse / Kartenleser-Schnittstelle / USB-Soundkarten-Schnittstelle.
Die Ladebuchse kann an die USB-Schnittstelle des Computers angeschlossen werden, um über das vom Gerät gelieferte dedizierte USB-Netzkabel aufgeladen zu werden.



### 5.Kontrollleuchte

Rote Kontrollleuchte: Ladeanzeige. Die Micro-Schnittstelle ist an ein 5V-Ladegerät angeschlossen, die Ladeanzeige leuchtet rot, wenn sie voll ist, erlischt die rote Anzeige. Es kann im ausgeschalteten Zustand für 4 Stunden vollständig aufgeladen werden.
Blaue Anzeigeleuchte: TF/AUX/Bluetooth-Wiedergabemodus Anzeige, Anzeige für niedrigen Stromverbrauch.

### 6.Bluetooth Verbindung

(1). Schalten Sie das Gerät ein oder drücken Sie die Modus-Taste, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln, und die LED-Anzeige blinkt schnell.
(2). Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des mobilen Geräts (Mobiltelefon, Computer usw.) ein und suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät "Multi".
(3). Klicken Sie auf "Multi", um eine Verbindung herzustellen.
(4). Erfolgreich gepaarte Geräte wird beim nächsten Mal automatisch verbunden.

### 7.Lademethode

Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an die Netzbuchse des Geräts an, stecken Sie den USB in den USB Port des Computers oder verbinden Sie ihn mit dem Standard 5V 500mA Ladeanschluss, wobei das rote Licht während des Ladevorgangs leuchtet und nach der vollständigen Aufladung das rote Licht aus ist.
Die eingebaute Ladeschutzschaltung kann für eine lange Zeit an den Computer oder das Ladegerät angeschlossen werden und kann in ca. 4 Stunden vollständig geladen werden; Die Akkulaufzeit variiert je nach Nutzungsdauer und Lautstärke.

### 8.Technische Spezifikationen

Stromversorgung: DC5V 0.5-2A
Batterie: 3.7V/1800mah
Frequenzgang: 100Hz-19KHz
Ausgangsleistung: 2*5W
Signal-Rauch-Verhältnis: ≥65db
Bluetooth Entfernung: gerade Linie effektive Entfernung 10 Meter
Audio: Unterstützt MP3, WMA und andere formate



## 日本語

### 一、注意事項

プレイヤーを正しく使えるように、また、プレイヤーの性能をよく保つよう、お客様に本取扱説明書を見直しにお読みいただき、記載内容をお守りの上、正しくご使用ください。

- 機器を強く衝撃しないでください。
- 強い磁場、電場の下に近づけないでご使用ください。
- 自分で分解、修理、改造しないでください。
- 水で機器を洗濯しないでください。
- 日光の直射や、熱源の直接を避けてください。
- 聴力に悪い影響を与えないように、大きいボリュームで聞かないでください。
- 低電池量で使用する場合ひずみが小さな音を起こす恐れがあるため、要ちに充電してください。長時間に使わない場合、電源を切ってください。

### 二、機能の特徴

「Bluetoothオーディオ」Bluetooth 5.0+EDR,最大受信距離は10メートルです。
「Bluetooth通話」音声がはっきりし、エコーもないです。
「MP3再生」直接にTFカードに保存しているMP3ファイルを再生します。
「本をーパ読出」「M」ボタンを通じて、Bluetooth/AUXTFカードパルは読取機能モードを転換して、音楽再生可能です。
「USBメモリーカードリーダー」コンピュータと接続し、TFカードの曲をコピーまたは削除できます。
「USBサウンドカード」コンピュータと接続し、オーディオファイルを再生し、前の曲と次の曲の変換、音のスキップをコントロールできます。

### 三、音楽再生操作

本装置はオンにする時、外付け記憶装置を自動的に検出、認識します。オンにした後、Bluetoothモードに入ります。TFカードどがはdaどかを差し込み、自動的に認識し、再生します。音楽が最優さ先順位で、自動的にて再生モードを切り替えられます。AUX端を差し込み、自動的に切り換えなりおります。「M」キーでAUXモードに切り換え、再生します。詳しい機能操作が第四部「製品のボタン、差し込み口機能定義」を お読みいただきますようお願いいたします。



### 四、製品のボタン、差し込み口機能定義（実物に準じる）

1. ［ON/OFF］: 電源スイッチ、ONは開く、OFFは閉じる。
2. ［ ▶II ］: 再生/中止 ： どちらのボタン［長いのボタン］をダブルクリックしてチャンスの活動を変更できます（中国語と英語）。
3. ［M］: モードの転換
モードの転換、AUX、USB drive（U-disk）、Bluetooth モードの転換です。
4. ［ $\frac{1}{2}$ ］: 電話に応る/切る、本電話で鳴、短く押すと、電話に出ます。通話で鳴、短く押すと、電話を切ます。
5. ［|◀◀ ］: ボリューム小さくて調節/前の曲。
短く押し、前の曲の変換 、長押し、ボリューム小さくて調節する。
6. ［ ▶▶| ］: 音を大きくて調節/次の曲。
短く押し、次の曲 、長押し、ボリューム大きくを調節する。
7. ［USB / USBメモリー（U-disk）
/ ⇔ ］: 付属してMicroUSBケーブルを使って、チャージやこできます。
【電のヒント】: 対応の充電ケーブルのそれがに普通のAndroidスマホの充電ケーブルにて充電もできます。
「AUX / AUX差し込み口 AUX端末スピーカーとはかのデバイス（パソコンとかを接続すれば、「M」キーを通じて、モードを転換し、音楽再生できます。
「TF」: TFカードを差し入れ、MP3音楽を再生します。



### 五、ランプの説明

赤いLED 充電ランプ。
マイクロポートが5V充電器と接続して、赤い充電ランプが点灯します。充電満タンとき、赤いランプが消しました。オフ状態で4時間ぐらいかかって充電満タンできます。
青いLED：
TF, AUX, Bluetooth, USB drive再生モードを選びするのの指示ランプ。
低電気量オフ指示ランプ。

### 六、Bluetooth接続方法

(1). スピーカーをオンにして、Bluetoothモードに入り、LED指示ランプは速やかに点滅します。
(2). スマホのBluetooth機能をオンにして、デバイスの中に「Multi」を検索してください。
(3). 「Multi」をクッククして、ペアリングして接続完了です。
(4). スピーカーはオンにする時に機動的に認識ペアリングしたスマホと接続、また、スマホとペアリングしたら他に起のスマホとのペアリングを切断することが必要です。

### 七、充電の使い方

付属したMicro USBケーブルを使って、チャージ一できます。
充電中に赤いランプ点灯が点灯し、満充電した後、赤いランプが消しました。
本製品は中に充電保護装置を装着しており、長時間にコンピュータとは充電器と接続し、使をすると約時間くらいかかり。
バッテリ容量満で充電すると、バッテリの動作の時間は製品使用電源やボリュームの大きさにより、違います。
【電のヒント】: 付属した充電ケーブルのそれがに普通のAndroidスマホの充電ケーブルにて充電もできます。

### 八、仕様

給電: DC 5V 0.5-2A バッテリ: 3.7V/1800mAh
周波数応答: 100Hz-16kHz 出力: 2*5W
S/N: ≥65db
Bluetooth距離: 直線有効距離10メートル
オーディオ対応: MP3, WMAなどのフォーマット



## Italiano

### 1.Precauzioni

Per utilizzare correttamente il altoparlante e assicurarsi che le prestazioni degli altoparlanti siano buone, leggere attentamente e seguirlo.

- Evitare le collisione della macchina.
- Si prega di non utilizzare vicino a forti campi magnetici o campi elettrici.
- Non smontare, riparare o modificare da soli.
- Non lavarlo con acqua.
- Evitare la luce diretta o il calore.
- Non ascoltare ad un livello più alto per evitare effetti negativi sull'udito.
- Quando la batteria viene utilizzata a un livello basso, potrebbe causare distorsioni del suono. Ricaricala in tempo. Scollegare l'alimentazione quando non viene utilizzata per un lungo periodo.

### 2.Caratteristiche

[Audio Bluetooth] Bluetooth 5.0+EDR, Distanza massima di ricezione 10 metri.
[Chiamata Bluetooth] Chiara voce, nessun eco.
[Riproduzione MP3] Riproduce direttamente i file memorizzati nella scheda TF.
[Lettore di schede USB] Collegati a un computer per copiare o eliminare brani dalla scheda TF.
[Scheda audio USB] Collegare ad un computer, riproduce file audio del computer, controllare il volume.

### 3.Riproduzione di musica

Quando la macchina viene accesa, rileva e riconosce automaticamente il dispositivo esterno.Quando si avvia, entra in modalità Bluetooth e inserisce la scheda TF per il riconoscimento e la riproduzione automatici, quest'ultimo è preferito e la modalità di riproduzione può anche essere commutata da sola, la linea del segnale audio inserita non cambia automaticamente e premere il pulsante [M] per passa a AUX modalità. leggi la quarta parte "Definizione di pulsante e funzione jack del prodotto" per il funzionamento dettagliato



### 4.Pulsante del prodotto, Jack Funzione (Soggetto al prodotto reale)

1. [ON/OFF]: Interruttore di accensione，ON Accendere，OFF Spenere.
2. [ ▶II ] : Riproduzione/pausa
3. [ M ]: Cambia modalità.
Breve pressione: TF，AUX& la modalità Bluetooth per la riproduzione / pausa.
Lunga pressione: Premere e tenere premuto per 3 secondi per cambiare la modalità.
4. [ $\frac{1}{2}$ ]: Rispondere / riagganciare a una chiamata. Premere brevemente per rispondere ad una chiamata, premere brevemente per riattaccare durante la chiamata.
5. [ |◀◀ ]: Diminuire il volume / Canzone precedente.
Breve pressione: La modalità TF è la canzone precedente; Modalità Bluetooth / AUX Riduzione del volume；
Lunga pressione: Diminuire il volume.
6. [ ▶▶| ]: Aumentare il volume / Canzone precedente. Breve pressione: La modalità TF è la canzone successiva; Modalità Bluetooth / AUX aumenta del volume;
Lunga pressione: Aumentare il volume.
7. [USB/AUX]: Interfaccia di ricarica / presa AUX / interfaccia lettore di schede / interfaccia scheda audio USB.
Può essere caricato collegando il caso di alimentazione USB dedicato fornito da questa unità.



### 5.Indicatore luminoso

Indicatore rosso: Indicatore di carica. L'interfaccia Micro è collegata a un caricabatterie da 5 V, L'indicatore di carica si illumina in rosso quando è pieno, la spia rossa si spegne e la batteria è completamente carica in 4 ore.
Indicatore blu: TF，AUX，Indicatore della modalità di riproduzione Bluetooth，Indicatore di spegnimento a bassa potenza.

### 6.Connessione Bluetooth

(1). Accendi il telefono o premi il pulsante della modalità per passare alla modalità Bluetooth, l'indicatore LED lampeggia velocemente.
(2). Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo mobile (cellulare, computer, ecc.) E cercare il dispositivo Bluetooth "Multi3".
(3). Clicca "Multi3" per accoppiare e connettere.
(4). Un dispositivo che è stato associato correttamente si connetterà automaticamente alla prossima occasione.

### 7.Alimentazione

Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nella presa di alimentazione dell'unità, inserire l'USB nella porta USB del computer o collegarlo alla porta di ricarica standard da 5V 500 mA. La luce rossa si accende durante la ricarica e la luce rossa si spegne quando è completa.
Il circuito di protezione della ricarica integrato può essere collegato al computer o al caricabatterie per un lungo periodo di tempo e può essere completamente caricato in circa 4 ore, il tempo di durata della batteria varia in base al volume al tempo di utilizzo.

### 8.Specifiche

Alimentazione: DC5V 0.5-2A
Batteria: 3.7V/1800mah
Risposta in frequenza: 100HZ-19KHZ
Potenza di uscita: 2*5W
Rapporto segnale-rumore: ≥65db
Distanza Bluetooth: 10M
Audio Supporto: MP3, WMA ecc.



## Español

### 1.Precauciones

Para usar el reproductor correctamente y asegurarse de que el reproductor funciona bien, lea y siga las siguientes notas por favor:

- No golpee la máquina seriamente.
- Por favor, no lo use cerca de campos magnéticos fuertes o eléctricos.
- No lo desarme, repare ni modifique por usted mismo.
- No lave la máquina con agua.
- Evite la luz directa o el calor.
- No escuche a volumen alto para evitar efectos adversos sobre su audición.
- La energía baja puede causar distorsión del sonido. Por favor cargue a tiempo. Desconecte la corriente cuando no la utilice durante un tiempo prolongado.

### 2.Características

[Bluetooth Audio] Bluetooth 5.0 + EDR, la distancia máxima de recepción es 10 metros.
[Llamada Bluetooth] La voz es clara y no hay eco.
[Reproducción MP3] Reproduce archivos MP3 almacenados en la tarjeta TF directamente.
[Lector de Tarjetas USB] Conéctese a una computadora para copiar o eliminar canciones de la tarjeta TF.
[Tarjeta de sonido USB] Conéctese a la computadora, reproduzca archivos de audio de la computadora, controle la computadora para la canción siguiente o anterior, y además el volumen.

### 3.Operación para Reproducir la Música

Cuando se encienda la máquina, automáticamente detecta y reconoce el dispositivo externo. Después del arranque, se ingresa al Modo Bluetooth e inserta la tarjeta TF para reconocer y reproducir automáticamente. Se prefiere este último principio, y el Modo de Reproducción también puede cambiarse por sí mismo. Aún con el cable de señal de audio insertado no se cambia automáticamente,necesita cambiar al Modo de AUX a través del botón [M] . Lea el cuarto Ítem "Definición de botón y función de jack del producto" para una operación detallada de la función de reproducir.



### 4.Definición de Funciones del Botón y Jack (Sujeto al producto real)

1. [ON/OFF]: Interruptor, ON es encender y OFF, apagar.
2. [ ▶II ] : Reproducir / Pausar.
3. [M]: Modo de Conversación.
Pulsación Breve: En el modo de TF, AUX y Bluetooth significa Reproducir / Pausar.
Pulsación Larga: Mantenga presionada durante 3 segundos para conversar el modo.
4. [ $\frac{1}{2}$ ]: Contestar/Colgar la llamada. Presione brevemente para responder la llamada, presione brevemente para colgar durante la llamada.
5. [ |◀◀ ]: Bajar el volumen / Canción Anterior.
Pulsación breve: Cambia a la canción anterior en el modo de TF/Bluetooth.
Pulsación larga: Bajar el volumen.
6. [ ▶▶| ]: Subir el volumen / Siguiente Canción.
Pulsación breve: Cambia a la canción siguiente en el modo de TF/Bluetooth.
Pulsación larga: Subir el volumen.
7. [USB/AUX ]: Interfaz de carga / conector AUX / interfaz del lector de tarjetas / tarjeta de sonido USB.
El conector de carga de energía se puede usar para cargar el puerto USB de la computadora mediante el cable de alimentación USB incluido en el paquete.



### 5.Introducción de la Luz Indicadora

Luz Indicadora Roja: Indicador de carga. La interfaz Micro está conectada a un cargador de 5 V. El indicador de carga se ilumina en rojo. Cuando la energía está llena, la luz indicadora roja se apaga. La batería está completamente cargada en 4 horas cuando está apagado.
Luz Indicadora Azul: Indicador de Modo de TF, AUX, y del Modo de Reproducción Bluetooth; indicador de apagado de baja potencia.

### 6.Método de Conexión Bluetooth

(1). Lo encienda o presione el botón de modo para cambiar al modo Bluetooth, y el indicador LED parpadeará rápidamente.
(2). Encienda la función Bluetooth del dispositivo móvil (teléfono móvil, computadora, etc.) y busque el dispositivo Bluetooth "Multi".
(3). Haga un clic en "Multi" para emparejar y conectar.
(4). El equipo que se emparejó con éxito se conectará automáticamente la próxima vez.

### 7.Método de Carga

Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación de la unidad, conecte el extremo USB al puerto USB de la computadora o conéctelo al puerto de carga estándar de 5V 500mA. La luz roja se encenderá durante la carga, y se apagará cuando está completamente cargada.
El altavoz Multi se puede conectar a la computadora o al cargador durante mucho tiempo, y se puede cargar completamente en aproximadamente 4 horas; El tiempo de vida de la batería variará dependiendo del volumen.

### 8.Especificaciones

Fuente de Alimentación: DC5V 0.5-2A
Batería: 3.7V/1800mah
Frecuencia de Respuesta: 100Hz-19KHz
Potencia de Salida: 2*5W
Relación de Señal a Ruido: ≥65db
Distancia de Bluetooth: distancia efectiva en línea recta 10 metros
Audio Soportado: MP3, WMA y otros formatos



## Français

### 1.Notes:

Pour utiliser correctement l'enceinte et vous assurer que l'enceinte fonctionne correctement, veuillez lire et suivre:

- Ne pas faire la machine frapper sérieusement.
- Ne pas l'utiliser à proximité de champs magnétiques ou de champs électriques.
- Ne pas la démonter, réparer ou transformer vous-même.
- Ne pas la laver avec de l'eau.
- Évitez la lumière directe ou la chaleur.
- Ne pas écouter avec un plus grand volume pour éviter les effets indésirables sur votre audition.
- Lorsque la batterie est faible, cela peut provoquer une distorsion du son. Veuillez la recharger à temps. Veuillez déconnecter le courant lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période.

### 2.Caractéristiques

[Audio Bluetooth] Bluetooth 5.0 + EDR, la distance de réception maximale est de 10 mètres.
[Appel Bluetooth] La voix est claire.
[Lecture MP3] Jouez directement les fichiers MP3 stockés sur la carte TF.
[Lecteur de carte USB] Connecter à un ordinateur pour copier ou supprimer des morceaux de la carte TF.
[Carte son USB] Connecter à l'ordinateur, lisez les fichiers audio de l'ordinateur et contrôler les morceaux et le volume.

### 3.Jouer de la musique

Lorsque l'enceinte est allumée, elle détecte et reconnaît automatiquement le périphérique externe. Après le démarrage, elle entre en mode Bluetooth. Après avoir inséré la carte TF, elle reconnaît et joue automatiquement. Ce dernier principe est prioritaire. Le mode de lecture peut également être changé par vous-même. L'insertion de la ligne de signal audio ne change pas automatiquement le mode, il faut appuyer sur le bouton [M] pour passer au mode AUX. Pour l'opération détaillée des fonctions, veuillez lire " Définition du bouton du produit, et de fonction de jack".



### 4.Définition du bouton du produit, et de fonction de jack (sous réserve de la chose réelle)

1. [ ON / OFF ]: Interrupteur d'alimentation.
2. [ ▶II ] : Lecture / Pause.
3. [ M ]: Conversion de mode.
Appui court: Lecture / Pause en mode TF, AUX et Bluetooth.
Appui long: Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour conversion de mode.
4. [ $\frac{1}{2}$ ]: Répondre à l'appel / raccrocher. Appuyez brièvement pour répondre à l'appel, appuyez brièvement pour raccrocher pendant l'appel.
5. [ |◀◀ ]: Baisser le volume / Chanson précédente. Appui court: chanson précédente en mode TF. Baisser le volume en mode Bluetooth / AUX. Appui long: Baisser le volume.
6. [ ▶▶| ]: Augmenter le volume / Chanson suivante. Appui court: chanson suivante en mode TF. Augmenter le volume en mode Bluetooth / AUX. Appui long: Augmenter le volume.
7. [USB / AUX]: Interface de chargement / AUX Jack / interface de lecteur de carte / interface de carte son USB.
Vous pouvez le connecter à l'interface USB de l'ordinateur pour la charge par le câble d'alimentation USB dédié fourni par cet appareil.



### 5.Indicateur lumineux

Voyant rouge: Indicateur de charge. L'interface Micro est connectée à un chargeur 5V. L'indicateur de charge s'allume en rouge et s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée. La batterie est complètement chargée en 4 heures.
Voyant bleu: indicateur de mode de TF, AUX et lecture Bluetooth, indicateur de faible puissance.

### 6.Méthode de connexion Bluetooth

(1). Allumez l'enceinte ou appuyez sur le bouton de mode pour passer en mode Bluetooth et le voyant clignote rapidement.
(2). Activez la fonction Bluetooth du périphérique mobile (téléphone portable, ordinateur, etc.) et recherchez le Bluetooth "Multi3".
(3). Cliquez sur "Multi" pour vous associer et vous connecter.
(4). Dispositif qui a été jumelé avec succès sera automatiquement connecté la prochaine fois.

### 7.Méthode de charge

Branchez une extrémité du cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'enceinte, branchez l'autre extrémité sur le port USB de l'ordinateur ou connectez-le au port de charge standard de 5V 500 mAh. Le voyant rouge est allumé pendant la chargement et éteint quand elle est complètement chargée.
Avec le circuit de protection de charge intégré, elle peut être connectée à l'ordinateur ou au chargeur pendant une longue période et peut être complètement chargée en 4 heures environ. L'autonomie de la batterie varie en fonction du volume et de la durée d'utilisation.

### 8.Spécifications

Alimentation: DC5V 0.5-2A
Batterie: 3.7V/1800mah
Réponse en fréquence: 100Hz-19KHz
Puissance de sortie: 2*5W
Rapport Signal/Bruit: ≥65db
Distance Bluetooth: 10 mètres droit et efficace
Support audio: MP3, WMA et autres formats



FCC Requirement

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.