REGULATORY NOTICES

STARLINK

1 ENGLISH
2 FRANÇAIS (CANADIEN)
3 FRANÇAIS
4 DEUTSCH
5 NEDERLANDS
6 ITALIANO
7 ESPAÑOL
8 PORTUGUÊS
9 PORTUGUÊS (BRASIL)
10 DANSK
11 SVENSKA
12 NORSK
13 SUOMI
14 POLSKI
15 MAGYAR
16 ČESKY
17 SLOVENČINA
18 БЪЛГАРСКИ
19 ROMÂNĂ
20 HRVATSKI
21 SLOVENŠČINA
22 EESTI
23 LATVISKI
24 LIETUVIŲ KALBA
25 TÜRKÇE
26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
27 SRPSKI
28 ANGLISHT
29 РУССКИЙ
30 日本語
31 УКРАЇНСЬКА
32 BAHASA MELAYU

1 ENGLISH

This document provides country- and region-specific non-wireless and wireless regulatory notices and compliance information for your product. Some of these notices may not apply to your product.

PRODUCT DESCRIPTION
Starlink is a satellite internet connectivity system comprised of the Starlink Dish, Wi-Fi Router, and AC Power Supply. The Starlink dish operates on DC power supplied by an external AC Power Supply or Router rated 100 – 240V, 50/60 Hz. For regulatory identification purposes, your product is assigned a Regulatory Model Number which is located on the back of the product. If required, regulatory markings for your country or region are located on the back of the unit.

STARLINK KIT
- Starlink Dish Models: UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231, UTA-232
- Starlink Power Supply Models: UTP-201"x", UTP-221, UTP-231"x", or UTP-232"x"
- Wi-Fi Router Model: UTR-201, UTR-211, UTR-231, or UTR-232

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

	Outdoor	Indoor
Model Numbers	UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231, UTA-232, UTP-221"x", UTP-231"x", UTP-232"x"	UTP-201"x", UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232, UTP-221"x", UTP-231"x", UTP-232"x"
Temperature, Operating	-30°C - +50°C 22°F - 122°F	0°C - +30°C 32°F - 86°F
Relative Humidity (noncondensing), Operating	10% - 90%	20% - 80%

INSTALLATION CONDITIONS
⚠**WARNING!** The power supplies UTP-201"x", and routers UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232 are restricted to indoor use only.
⚠**WARNING!** Mounts are not designed for high winds or hurricane climate wind loads. Tethering should be used in all cases to prevent failure in an unexpected wind event. See installation instructions before connecting this equipment to the input supply.

Regulatory labels – which provide country or regional regulatory information – may be physically located on the bottom, side, or back of the unit. Some products may also provide electronic regulatory labels (e-labels) that can be accessed through the Graphical User Interface (GUI) on a device with a screen.
NOTE: Electronic labels are not available on all products.
NOTE: Electronic labels are not available in the United States may not contain a FCC ID.

To view electronic regulatory label on connected device (e.g., phone, tablet, PC) via Starlink GUI, open Starlink App, or http://192.168.100.1/ in your Internet Browser. STARLINK GUI => Support => Legal => Regulatory Label

SAFETY NOTICES
⚠**WARNING!** To reduce the risk of injury, electric shock, or fire, follow basic safety precautions, including:
- Make sure the product's power is disconnected before accessing, moving, or installing the Starlink dish. Starlink dish contains moving parts when powered on.
- Plug the power cord into an AC outlet that is easily accessible at all times. If the power cord has a 3-pin attachment plug, use the cord only in a grounded (earthed) 3-pin outlet. If the power supply or router are used in wet locations, ensure the power cord is plugged into a ground-fault circuit interrupter (GCFI) or Residual Current Device (RCD) equipped AC outlet.
- Only use the AC adapter and power cord provided with the system or purchased from SpaceX.
- Do not operate this product with a damaged power cord set or if the device itself is damaged. If the power cord or product is damaged, replace before using this product. During operation, do not allow the AC adapter to contact skin or a soft surface, such as carpet, rug or clothing. The product and the AC adapter comply with the user-accessible surface temperature limits defined by applicable safety standards.
- Avoid using this product during an electrical storm. There is a remote risk of electric shock from lightning.

⚠Do not operate this product if you notice crackling, hissing, popping sounds, a strong odor, or smoke coming from any parts of the system. Turn off the system, disconnect from power source, and contact Starlink technical support for assistance.
⚠**WARNING!** To avoid injury to persons and damage to property when drilling, take caution and follow basic safety procedures, including:
- Wear appropriate eye, hand, and face protection.
- Avoid studs, electrical wiring, and water lines when drilling. Drilling into any of these can lead to fire, shock, injury, or death.
- Drill at a slight downward angle from the home interior to the home exterior and thoroughly apply sealant. Improper drilling and sealing may lead to water and/or bug intrusion and/or damage.

LIGHTNING PROTECTION
If Starlink is used in a lightning-prone area, an external lightning protection system (lightning rod, ground rod, surge protector, etc.) may reduce product susceptibility to lightning. For added protection in areas prone to lightning storms, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug the product from the wall AC outlet and disconnect any cable(s) connected to the product from lightning and power line surges.

The warranty does not cover damage due to:
- Lightning, electrical surges, fires, floods, hail, windstorms, earthquakes, meteors, solar storms, dinosaurs or other forces of Nature
- Accident, misuse, abuse or alterations
- Improper or neglected maintenance

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and – if not installed and used in accordance with the instructions – may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

MODIFICATIONS
CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
CABLES
To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables that have metallic RFI/EMI connector hoods.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT FOR PRODUCT WITH WIRELESS LAN
This device must not be co-located or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
This product complies with the US/Canada RF exposure limits set forth for general population / uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user's body, or if the device is set to lower output power if such function is available. During normal operation to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, this equipment should be installed and operated with minimum distance of 34 cm (13 inches) between the radiator and your body.

RESTRICTIONS FOR PRODUCTS WITH RADIO FUNCTIONALITY
IMPORTANT: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15 – 5.25 GHz frequency range. FCC/Industry Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz – 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25 – 5.35 GHz and 5.65 – 5.85 GHz bands. These radar systems can cause interference with and/or damage to this device. The antennas for this device are not replaceable.

For questions regarding this product, write to:
Space Exploration Technologies Corporation
1 Rocket Rd., Hawthorne, CA 90250 USA
+1 310-682-8100 / techregshelp@spacex.com

CANADIAN NOTICES
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). If this device has WLAN or Bluetooth capability, the device complies with ISED's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION! The device operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

RADIATION EXPOSURE STATEMENT
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with greater than 34 cm between the radiator & your body.

ENVIRONMENTAL NOTICES
This provides country- and region-specific environmental notices and compliance information. Some of these may not apply to your product.

DISPOSAL OF WASTE EQUIPMENT BY USERS
This symbol means do not dispose of your product with your other household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste from electrical and electronic equipment.

CE
DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Space Exploration Technologies Corp. declares that the products bearing the CE marking comply with one or more of the following EU Directives as may be applicable: RED 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, Ecodesign Directive 2009/125/EC, RoHS Directive 2011/65/EU, WEEE Directive 2012/19/EC. Compliance with these directives is assessed using applicable European Harmonized Standards.
The full Declaration of Conformity can be found at the following web site: www.starlink.com/legal

Products with Radio Functionality (EMF)
This product incorporates a radio transmitting and receiving device in normal use, a separation of 34 cm between the device and your body ensures that radio frequency exposure levels comply with EU requirements.

Restrictions for Products with Radio Functionality (Select Products Only)
⚠**IMPORTANT:** IEEE 802.11x wireless LAN with 5.15~5.35 GHz frequency band is restricted for indoor use only in all countries reflected in the matrix. Using this WLAN application outdoors might lead to interference issues with existing radio services.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE	UK(NI)			

Some products in some countries have restrictions on radio function.
Users must not operate the Starlink kit within the safety zone of an airport.

RADIO FREQUENCY BANDS AND MAXIMUM POWER LEVELS (SELECT PRODUCTS ONLY)

Radio Technology	Maximum Transmit Power EIRP
WLAN: 2.4 GHz WLAN: 5 GHz	100 (mW) 200 (mW) 1000 (mW)
NGSO: 14.0 – 14.5 GHz	38.2 (dBW)

NOTE Use only SpaceX supported GUI and correct country settings to ensure compliance.

European Regulatory Address: SpaceX, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN, Amsterdam, Netherlands

Great Britain Address: Starlink Internet Services UK Ltd., 7 Albemarle St., London W1S 4HQ

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road, Hawthorne,
CA 90250 USA

The information contained herein is subject to change without notice. SpaceX shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

2 FRANÇAIS (CANADIEN) | AVIS RÉGLEMENTAIRE

Ce document fournit des avis et des renseignements de conformité propres à votre pays et votre région pour votre produit. Certains de ces avis peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Starlink est un système de connectivité Internet satellitaire comprenant une antenne parabolique Starlink, d'un routeur Wi-Fi et d'une source d'alimentation électrique en courant CA. L'antenne parabolique Starlink est alimentée en courant CC par une source d'alimentation électrique externe CA ou un routeur d'une puissance nominale comprise entre 100 et 240V, 50 / 60 Hz. Pour des besoins d'identification réglementaires, votre produit dispose d'un Numéro de modèle réglementaire qui se trouve à l'arrière du produit. Le cas échéant, les marquages réglementaires relatifs à votre pays ou à votre région se trouvent à l'arrière de l'appareil.

KIT STARLINK :
- Modèles d'antenne parabolique Starlink : UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231 ou UTA-232
- Modèles de source d'alimentation électrique Starlink : UTP-201 « x », UTP-221, UTP-231 « x » ou UTP-232« x »
- Modèle de routeur Wi-Fi : UTR-201, UTR-211, UTR-231 ou UTR-232

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

	À L'EXTÉRIEUR	À L'INTÉRIEUR
Numéros de modèle	UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231, UTA-232, UTP-221"x", UTP-231"x", UTP-232"x"	UTP-201"x", UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232
Température de fonctionnement	-30 °C - +50 °C -22 °F - 122 °F	0 °C - +30 °C 32 °F - 86 °F
Humidité relative (sans condensation)	10% - 90%	20% - 80%

CONDITIONS D'INSTALLATION
⚠**AVERTISSEMENT !** Les sources d'alimentation électrique UTP-201« x » et les routeurs UTR-201, UTR-211, UTR-231 et UTR-232 doivent être utilisés à l'intérieur uniquement.
⚠**AVERTISSEMENT !** Les supports de montage ne conviennent pas aux vents violents lors d'un ouragan ou d'une tornade. Il convient d'utiliser systématiquement la fonction modem pour éviter toute défaillance en cas de vent d'une puissance inattendue. Reportez-vous au manuel d'installation avant de brancher cet équipement à la source d'alimentation.

Il se peut que les étiquettes contenant les informations en matière de réglementation au niveau national ou régional se trouvent en bas, sur le côté ou à l'arrière de l'appareil. Certains produits peuvent également comporter d'étiquettes électroniques contenant ces informations au sujet de la réglementation, auxquelles il est possible d'avoir accès via l'interface utilisateur graphique (GUI) sur un appareil disposant d'un écran.
REMARQUE : Les étiquettes électroniques ne sont pas disponibles sur tous les produits.
REMARQUE : Les appareils qui ne sont pas destinés à être vendus ou utilisés aux États-Unis peuvent ne pas contenir d'identifiant FCC ID.

Pour afficher l'étiquette réglementaire électronique sur un appareil connecté (téléphone, tablette, PC par exemple) via l'interface utilisateur graphique Starlink, ouvrez l'application Starlink ou page http://192.168.100.1/ dans votre navigateur Internet. GUI STARLINK => Support (Assistance) => Legal (Informations légales) => Regulatory Label (Étiquette réglementaire)

AVIS DE SÉCURITÉ
⚠**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessure, de choc électrique, ou d'incendie, veuillez suivre les mesures de précaution de base en matière de sécurité, dont les mesures suivantes :
- Vérifiez que la source d'alimentation du produit est débranchée avant d'accéder, de déplacer, ou d'installer l'antenne parabolique Starlink. L'antenne parabolique Starlink contient des pièces mobiles lorsqu'elle est mise sous tension.
- Brancher le câble d'alimentation dans une prise de courant CA facilement accessible à tout moment. Si le câble d'alimentation dispose d'une fiche à 3 broches, branchez le câble dans une prise à 3 broches reliée à la terre. Si la source d'alimentation électrique ou le routeur est utilisé(e) dans des lieux humides, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise CA équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) ou d'un disjoncteur différentiel (RCD).
- N'utilisez que l'adaptateur de courant CA et le câble d'alimentation fournis avec le système ou achetés auprès de SpaceX.
- N'utilisez pas ce produit avec un câble d'alimentation endommagé ou si l'appareil lui-même est endommagé. Si le câble d'alimentation ou le produit est endommagé, remplacez-le avant d'utiliser ce produit.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que l'adaptateur de courant CA ne entre en contact avec votre peau ou votre surface molle, telle que les tapis, moquettes ou vêtements. Les surfaces du produit et de l'adaptateur de courant CA sont conformes par l'utilisateur respectent les limites de température, conformément aux normes de sécurité applicables.
- Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage. Il existe un risque de chocs électriques liés à la foudre.

⚠ N'utilisez pas ce produit si vous remarquez une fissure, des sifflements, des bruits de claquement, une forte odeur ou de la fumée provenant d'une quelconque partie du système. Mettez le système hors tension, débranchez-le de la source d'alimentation électrique et contactez l'assistance technique Starlink pour obtenir de l'aide.

⚠**AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout préjudice corporel et tout dommage matériel lorsque vous percez, faites preuve de prudence et suivez les procédures de sécurité de base, dont les suivantes :
- Portez des protections adéquates pour les yeux, les mains et le visage.
- Évitez les montants, les câbles électriques et les canalisations d'eau lors du perçage. Percer à travers ces éléments peut entraîner un incendie, un choc, des blessures, voire la mort.
- Percer à un angle légèrement vers le bas de l'intérieur de l'habitation vers l'extérieur et appliquer du produit d'étanchéité de façon minutieuse. Tout perçage et tout travail visant à rendre une toiture étanche mal réalisés peuvent entraîner une pénétration de l'eau et/ou d'insectes et/ou autres dommages.

PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Si l'antenne Starlink est utilisée dans une zone sujette à la foudre, un système externe de protection contre la foudre (paratonnerre, tige de masse, dispositif antisurtension, etc.) peut réduire la vulnérabilité du produit à la foudre. Pour une meilleure protection en cas d'orage, ou lorsque le produit est laissé sans surveillance ou inutilisé pendant une période prolongée, débranchez la prise de courant CA du produit et déconnectez le câble d'antenne. Ceci permet d'éviter l'endommagement du produit en cas de foudroiement ou de surcharge électrique.

La garantie ne couvre pas les dommages dus aux événements suivants :
- Foudre, surcharge électrique, incendie, inondation, grêle, tempête de vent, tremblement de terre, météore, tempête solaire, dinosaure et autres forces de la nature
- Accident, mauvaise utilisation, abus ou altérations
- Entretien incorrect ou négligé

En cas de questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse suivante :
Space Exploration Technologies Corporation
1 Rocket Rd., Hawthorne, CA 90250, États-Unis d'Amérique
+1 310-682-8100 / techregshelp@spacex.com

AVIS RELATIF AU RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
Cet avis fournit les directives en matière de respect de l'environnement au niveau régional et national, ainsi que les informations relatives à la conformité. Certaines d'entre elles peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

MISE AU REBUT DE L'ÉQUIPEMENT PAR LES UTILISATEURS
Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec vos autres produits ménagers. Vous devez plutôt déposer votre équipement usé dans un point de collecte dédié au recyclage des appareils électriques et électroniques usés, conformément aux directives de respect de l'environnement et de préservation de la santé humaine.

CE
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Par la présente, Space Exploration Technologies Corp. déclare que les produits portant le marquage CE sont conformes à une ou plusieurs des Directives suivantes de l'UE :
Directive 2014/53/UE (dite RED) ; directive 2014/35/UE relative au matériel électrique basse tension ; directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ; directive 2009/125/CE relative à l'écoconception ; directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; directive DEEE 2012.19.CE. Le respect de ces directives est évalué grâce aux Normes européennes harmonisées en vigueur.
L'intégralité de la Déclaration de conformité peut être consultée sur le site Web suivant : www.starlink.com/legal

PRODUITS DISPOSANT DE FONCTIONS RADIO (CEM)
Ce produit comprend un dispositif d'émission et de réception ; en utilisation normale il convient de maintenir un espace de 34 cm entre l'appareil et votre corps pour garantir que les niveaux d'exposition aux fréquences restent conformes aux normes de l'UE.

RESTRICTIONS RELATIVES AUX PRODUITS DISPOSANT DE FONCTIONS RADIO (CEM) (SEULS CERTAINS PRODUITS UNIQUEMENT)
⚠**IMPORTANT :** L'utilisation d'un réseau LAN sans fil IEEE 802.11x fonctionnant dans une bande de fréquence comprise entre 5,15 et 5,35 GHz ne peut se faire qu'en intérieur dans tous les pays apparaissant dans le tableau. Le fait d'utiliser cette application WLAN en extérieur pourrait entraîner des problèmes d'interférence avec les services radio existants.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE	UK(NI)			

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN

	AUSSEN	INNEN
Modellnummern	UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231, UTA-232, UTP-221"x", UTP-231"x", UTP-232"x"	UTP-201"x", UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232
Betriebstemperatur	-30 °C - +50 °C 22°F - 122°F	0°C - +30°C 32°F - 86°F
Relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend) im Betrieb	10% – 90%	20% – 80%

INSTALLATIONSBEDINGUNGEN
⚠**ACHTUNG!** Die Netzteile UTP-201"x und die Router UTR-201, UTR-211, UTR-231 und UTR-232 dürfen nur im Innenbereich verwendet werden.
⚠**ACHTUNG!** Die Halter sind nicht für starke Winde oder Windlasten in Hurrikan-/Tornado-Stärke ausgelegt. In allen Fällen sollten Halteseile verwendet werden, um Schäden bei unerwartet starken Winden zu verhindern. Beachten Sie die Installationsanleitungen, bevor Sie dieses Gerät an die Stromversorgung anschließen.

An der Unterseite, Seite oder Rückseite des Geräts können sich Zulassungsetiketten befinden, die länder- und regionsspezifische Zulassungshinweise enthalten. Einige Produkte können auch elektronische Zulassungsetiketten (E-Labels) enthalten, die auf dem Bildschirm einer Benutzeroberfläche von Geräten, die über einen Bildschirm verfügt, zugegriffen werden kann.
HINWEIS: Elektronische Etiketten sind nicht bei allen Produkten verfügbar.
HINWEIS: Geräte, die nicht zum Verkauf oder zur Verwendung in den USA bestimmt sind, haben möglicherweise keine FCC-ID.

Um das elektronische Zulassungsetikett auf dem verbundenen Gerät (z. B. Smartphone, Tablet, PC) über die grafische Benutzeroberfläche von Starlink anzuzeigen, öffnen Sie die Starlink-App, oder besuchen Sie http://192.168.100.1/ in Ihrem Internetbrowser.
STARLINK GUI => Support => Legal (Rechtliches) => Regulatory Label (Zulassungsetikett)

SICHERHEITSHINWEISE
⚠**ACHTUNG!** Um das Verletzungs-, Stromschlag- oder Brandrisiko zu senken, befolgen Sie grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der Folgenden:
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist, bevor Sie die Starlink-Satellitenantenne öffnen, bewegen oder installieren. Teile der Starlink-Antenne sind beweglich, wenn sie eingeschaltet ist.
- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die jederzeit leicht zugänglich ist. Wenn das Netzkabel über einen 3-poligen Anschlussstecker verfügt, stecken Sie das Kabel in eine geerdete 3-polige Steckdose. Wenn das Netzteil oder der Router am jeweiligen Standort feuchtigkeit ausgesetzt ist, muss das Netzkabel an einen mit Fi-Schutzschalter bzw. einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) gesicherten Steckdose angeschlossen werden.
- Verwenden Sie nur das Netzteil und das Netzkabel, die mit dem System geliefert oder bei SpaceX gekauft wurden.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder wenn das Gerät selbst beschädigt ist. Wenn das Netzkabel oder das Produkt beschädigt ist, ersetzen Sie es, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Sorgen Sie während des Betriebs dafür, dass das Netzteil nicht mit der Haut oder einer weichen Oberfläche, wie z. B. einem Teppich bzw. Teppichboden oder Kleidung, in Berührung kommt. Das Produkt und das Netzteil erfüllen die durch die geltenden Sicherheitsstandards festgelegten Grenzwerte für Temperaturen von Oberflächen, die für Benutzer zugänglich sind.
- Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts während eines Gewitters. Es besteht ein geringes Risiko eines Stromschlags durch Blitzschlag.

⚠ Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn knisternde, zischende oder knallende Geräusche oder ein starker Geruch oder Rauch von Teilen des Systems ausgeht. Schalten Sie das System aus, trennen Sie es von der Stromquelle und kontaktieren Sie sich an den technischen Support von Starlink, um Hilfe zu erhalten.

⚠**ACHTUNG!** Um Verletzungen von Personen und Sachschäden beim Bohren zu vermeiden, ist vorsicht geboten, und es sind grundlegende Sicherheitsverfahren zu befolgen:
- Tragen Sie einen geeigneten Augen-, Hand- und Gesichtsschutz.
- Achten Sie darauf, beim Bohren keine Bolzen, Kabel oder Wasserleitungen zu beschädigen. Das Anbohren dieser Objekte kann zu einem Brand, zu einem Stromschlag, zu Verletzungen oder zum Tod führen.
- Bohren Sie in einem leichten Abwärtswinkel von innen nach außen und verwenden Sie genügend Dichtungsmittel. Unsachgemäßes Bohren und Abdichten kann zum Eindringen von Wasser und/oder Ungeziefer und/oder zu Schäden führen.

BLITZSCHUTZ
Bei Verwendung von Starlink in einem blitzgefährdeten Gebiet kann ein externes Blitzschutzsystem (Blitzableiter, Erdungsstab, Überspannungsschutz usw.) die Anfälligkeit des Produkts für Blitzschlag verringern. Für zusätzlichen Schutz während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit unbeaufsichtigt und unbenutzt bleibt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trennen Sie das Antennenkabel ab. Dies kann Schäden am Gerät durch Blitzschlag und Überspannungen verhindern.

Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes verursacht wurden:
- Blitze, Überspannungen, Brände, Überschwemmungen, Hagel, Stürme, Erdbeben, Meteoriten, Sonnenstürme oder andere Naturgewalten
- Unfall, unsachgemäße Verwendung, missbräuchliche Verwendung oder Veränderungen
- Unsachgemäße oder unzureichende Wartung

Bei Fragen zu diesem Produkt werden Sie sich an:
Space Exploration Technologies Corporation
1 Rocket Rd., Hawthorne, CA 90250 USA
+1 310-682-8100 / techregshelp@spacex.com

UMWELTHINWEISE
Dieser Abschnitt enthält länder- und regionsspezifische Umwelthinweise und Informationen zur Einhaltung von Vorschriften. Einige dieser Hinweise gelten möglicherweise nicht für Ihr Produkt.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN DURCH BENUTZER
Dieses Symbol bedeutet, dass Sie Ihr Produkt nicht mit anderen übrigen Haushaltsabfällen gleichzeitig entsorgen dürfen. Stattdessen sollten Sie Altgeräte zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgeben.

CE
EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit bestätigt die Space Exploration Technologies Corp., dass die Produkte, die die CE-Kennzeichnung tragen, eine oder mehrere der folgenden EU-Richtlinien erfüllen, sofern zutreffend: Funkgerätерichtlinie 2014/53/EU, Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und WEEE-Richtlinie 2012.19.EC. Die Einhaltung dieser Richtlinien wird anhand der geltenden europäischen harmonisierten Normen bewertet.
Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: www.starlink.com/legal

PRODUKTE MIT FUNKFUNKTIONALITÄT (EMF)
Dieses Produkt enthält einen Funksender und -empfänger. Bei normalem Gebrauch stellt ein Abstand von 34 cm zwischen dem Gerät und Ihrem Körper sicher, dass die Hochfrequenz-Expositionswerte den EU-Anforderungen entsprechen.

EINSCHRÄNKUNGEN FÜR PRODUKTE MIT FUNKFUNKTIONALITÄT (NUR BESTIMMTE PRODUKTE)
⚠ **WICHTIG:** WLAN gemäß Standard IEEE 802.11x im Frequenzbereich von 5,15 bis 5,35 GHz ist in allen Ländern, die in der Matrix aufgeführt sind, auf die Verwendung in Innenräumen beschränkt. Die Nutzung dieser WLAN-Anwendung im Freien könnte zu Störungen bestehender Funkdienste führen.

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE	UK(NI)			

Einige Produkte haben in einigen Ländern Einschränkungen bezüglich der Funkfunktionalität.

Das Starlink Kit darf nicht innerhalb der Sicherheitszone eines Flughafens betrieben werden.

HOCHFREQUENZBÄNDER UND MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG (NUR AUSGEWÄHLTE PRODUKTE)

Funktechnologie	Maximale Sendeleistung EIRP
WLAN: 2.4 GHz WLAN: 5 GHz	100 (mW) 200 (mW) 1000 (mW)
NGSO: 14.0-14.5 GHz	38,2 (dBW)

HINWEIS: Verwenden Sie nur die von SpaceX unterstützte grafische Benutzeroberfläche und die korrekten Ländereinstellungen, um die Konformität zu gewährleisten.

Europäische Adresse für Zulassungsaspekte: SpaceX, Burgemeester Stramanweg 122, 1101 EN, Amsterdam, Niederlande

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road, Hawthorne,
CA 90250 USA

Die hier enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. SpaceX haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

3 FRANÇAIS | AVIS RELATIF À LA RÉGLEMENTATION

Le présent document contient des points importants en matière de législation au niveau régional et au niveau national concernant la technologie filaire et sans fil, ainsi que des informations relatives à la conformité de votre produit. Certaines de ces directives peuvent ne pas s'appliquer à votre produit.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Starlink est un système de connectivité Internet par satellite constitué d'une antenne parabolique Starlink, d'un routeur Wi-Fi et d'une source d'alimentation électrique en courant CA. L'antenne parabolique Starlink est alimentée en courant CC par une source d'alimentation électrique externe CA ou un routeur d'une puissance nominale comprise entre 100 et 240V, 50 / 60 Hz. Pour des besoins d'identification réglementaires, votre produit dispose d'un Numéro de modèle réglementaire qui se trouve à l'arrière du produit. Le cas échéant, les marquages réglementaires relatifs à votre pays ou à votre région se trouvent à l'arrière de l'appareil.

KIT STARLINK :
- Modèles d'antenne parabolique Starlink : UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231 ou UTA-232
- Modèles de source d'alimentation électrique Starlink : UTP-201 « x », UTP-221, UTP-231 « x » ou UTP-232« x »
- Modèle de routeur Wi-Fi : UTR-201, UTR-211, UTR-231 ou UTR-232

SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

	À L'EXTÉRIEUR	À L'INTÉRIEUR
Numéros de modèle	UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231, UTA-232, UTP-221"x", UTP-231"x", UTP-232"x"	UTP-201"x", UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232
Température de fonctionnement	-30 °C - +50 °C -22 °F - 122 °F	0 °C - +30 °C 32 °F - 86 °F
Humidité relative (sans condensation)	10% - 90%	20% - 80%

CONDITIONS D'INSTALLATION
⚠**AVERTISSEMENT !** Les sources d'alimentation électrique UTP-201« x » et les routeurs UTR-201, UTR-211, UTR-231 et UTR-232 doivent être utilisés à l'intérieur uniquement.
⚠**AVERTISSEMENT !** Les supports de montage ne conviennent pas aux vents violents lors d'un ouragan ou d'une tornade. Il convient d'utiliser systématiquement la fonction modem pour éviter toute défaillance en cas de vent d'une puissance inattendue. Reportez-vous au manuel d'installation avant de brancher cet équipement à la source d'alimentation.

Il se peut que les étiquettes contenant les informations en matière de réglementation au niveau national ou régional se trouvent en bas, sur le côté ou à l'arrière de l'appareil. Certains produits peuvent également comporter d'étiquettes électroniques contenant ces informations au sujet de la réglementation, auxquelles il est possible d'avoir accès via l'interface utilisateur graphique (GUI) sur un appareil disposant d'un écran.
REMARQUE : Les étiquettes électroniques ne sont pas disponibles sur tous les produits.
REMARQUE : Les appareils qui ne sont pas destinés à être vendus ou utilisés aux États-Unis peuvent ne pas contenir d'identifiant FCC ID.

Pour afficher l'étiquette réglementaire électronique sur un appareil connecté (téléphone, tablette, PC par exemple) via l'interface utilisateur graphique Starlink, ouvrez l'application Starlink ou page http://192.168.100.1/ dans votre navigateur Internet.
GUI STARLINK => Support (Assistance) => Legal (Informations légales) => Regulatory Label (Étiquette réglementaire)

AVIS DE SÉCURITÉ
⚠**AVERTISSEMENT !** Pour réduire le risque de blessure, de choc électrique, ou d'incendie, veuillez suivre les mesures de précaution de base en matière de sécurité, dont les mesures suivantes :
- Vérifiez que la source d'alimentation du produit est débranchée avant d'accéder, de déplacer, ou d'installer l'antenne parabolique Starlink. L'antenne parabolique Starlink contient des pièces mobiles lorsqu'elle est mise sous tension.
- Brancher le câble d'alimentation dans une prise de courant CA facilement accessible à tout moment. Si le câble d'alimentation dispose d'une fiche à 3 broches, branchez le câble dans une prise à 3 broches reliée à la terre. Si la source d'alimentation électrique ou le routeur est utilisé(e) dans des lieux humides, assurez-vous que le câble d'alimentation est branché sur une prise CA équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre (DDFT) ou d'un disjoncteur différentiel (RCD).
- N'utilisez que l'adaptateur de courant CA et le câble d'alimentation fournis avec le système ou achetés auprès de SpaceX.
- N'utilisez pas ce produit avec un câble d'alimentation endommagé ou si l'appareil lui-même est endommagé. Si le câble d'alimentation ou le produit est endommagé, remplacez-le avant d'utiliser ce produit.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, veillez à ce que l'adaptateur de courant CA ne entre en contact avec votre peau ou votre surface molle, telle que les tapis, moquettes ou vêtements. Les surfaces du produit et de l'adaptateur de courant CA sont conformes par l'utilisateur respectent les limites de température, conformément aux normes de sécurité applicables.
- Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage. Il existe un risque de chocs électriques liés à la foudre.

⚠ N'utilisez pas ce produit si vous remarquez une fissure, des sifflements, des bruits de claquement, une forte odeur ou de la fumée provenant d'une quelconque partie du système. Mettez le système hors tension, débranchez-le de la source d'alimentation électrique et contactez l'assistance technique Starlink pour obtenir de l'aide.

⚠**AVERTISSEMENT !** Pour éviter tout préjudice corporel et tout dommage matériel lorsque vous percez, faites preuve de prudence et suivez les procédures de sécurité de base, dont

18 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК | РЕГУЛАТОРНИ ИЗВЕСТИЯ

Настоящият документ предоставя специфични за държавата и региона регулаторни известия и информация относно спазването на изискванията за продукта в по отношение на безжичното и небезжичното оборудване. Въвеждането в експлоатация на тези известия да не се отнасят за продукта ви.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Starlink представлява сателитна система за свързване с Интернет, която се състои от чиния Starlink, Wi-Fi рутер с захранващо устройство на променлив ток. Чинията Starlink работи на захранване с постоянен ток от външно захранващо устройство на променлив ток с номинална мощност 100–240 V, 50/60 Hz. За целите на регулаторното съответствие захранващото устройство на променлив ток е посочено в регулаторен модел, който се намира от задната му страна. Ако са ви необходими, регулаторните маркировки задържавата или региона вие се намират от задната страна на изделието.

КОМПЛЕКТ STARLINK:

- Модерна чиния Starlink: UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231
- Модерен на захранващо устройство Starlink: UTP-201"x", UTP-221, UTP-231"x" и UTP-232"x"
- Модерен на Wi-Fi рутер: UTR-201, UTR-211, UTR-231 или UTR-232

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

	НА ОТКРИТО	НА ЗАКРИТО
Номер на модел	UTA-201, UTA-211, UTA-212, UTA-221, UTA-222, UTA-231	UTP-201"x", UTR-201, UTR-211, UTR-231, UTR-232
Температура, работна	-30 °C : +50 °C 22 °F : 122 °F	0 °C : +30°C 32 °F : 86°F
Относителна влажност (без кондензация), работна	10% – 90%	20% – 80%

УСЛОВИЯ ЗА МОНТАЖ

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Захранващата UTP-201"x" и рутерите UTR-201, UTR-211, UTR-231 и UTR-232 са ограничени за употреба само на закрито.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Стойките за монтаж не са предназначени за условия на силен или уличен вятър. Вие всякакви улични грешки да причините оборудването чрез връзване, за да се предотврати повреда при неочакван силен вятър. Преди да свържете оборудването към входящ порядъчен, прегледайте инструкциите за монтаж.

Етикети с регулаторна информация – тез съдържат регулаторна информация за държавата или региона и могат да бъдат разположени на долната, страничната или задната част на изделието. Някои продукти могат да съдържат и етикети с регулаторна информация за електроника (електронни етикети), които могат дабъдат достъпни при зареждане на потребителски интерфейс (GUI) на устройство с екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: Електронните етикети не са налични за всички продукти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е устройствата, които не са предназначени за продажба в ЕС (