NEXUS® *DUO PLUG*

Nexus is a registered trademark. Produced in license by EQOM Purchasing B.V., produced in China. Phoenixweg 6, Veendam, 9641 KS, Netherlands.
Customer service: +31 (0) 598 690 453

UK Representative C/O Elthorne Gate 64 Highstreet, Pinner HA5 5QA. United Kingdom.
info@nexusrange.com | www.nexusrange.com

RU Nexus - Duo Plug

Пробки Nexus Duo Plugs - это вибрирующие анальные пробки с пультом дистанционного управления. Управление осуществляется с помощью пульта дистанционного управления в комплекте корпуса пары обтёсов или компакт из корпуса. Перед тем как Вы Вскоре пользоваться со своей анальной пробкой Nexus Duo Plug, удалите, пожалуйста, несколько минут на чтение этого руководства для пользователя.

Содержимое коробки
• Анальная пробка пробки Nexus Duo.
• Пульт дистанционного управления.
• Мы можем зарядки устройство USB.
• Инструкция.

Зарядка пробки Nexus Duo Plug
Пробка Nexus Duo Plug перезаряжается через выход USB, который встроен прямо в ваш компьютер или планшет. Присоедините свое зарядное устройство к магнитным зарядным точкам на основании корпуса.

Когда магниты на основе меняют, это показывает, что корпуса успешно заряжается. После полной зарядки индикатор станет гореть на месте.

Зарядка пульт дистанционного управления Next Duo
Пульт дистанционного управления Nexus водонепроницаемый и перезаряжаемый. Для зарядки пульта дистанционного управления просто подключите зарядное устройство USB к встроенному гнезду, и наложите на магнитные зарядные точки на пульте. Стандартное время зарядки составляет 1 час, что обеспечивает вам 100 минут управления.

Режимы и функции
Пробки Nexus Duo Plug имеют первые использование пробки Nexus Duo Plug изучить или настройка, чтобы оптимизировать свое ощущение с самого начала:

• 5 режимов вибрации
• 100% Безопасный для тела силикон.
• Водонепроницаемый и полностью с дистанционного управления.
• Водонепроницаемые и полностью корпуса и пульт дистанционного управления.

Использование средств управления на вашей пробке Duo Plug
Включайте нажатием на кнопку питания ⏻ на корпусе на 5 секунд. После включения корпуса можно либо прокрутить формы на себя, чтобы использовать входящий в комплект пульт дистанционного управления.

Для того чтобы изменить скорость вибрации, просто нажмите на 1 секунду кнопку питания ⏻ на корпусе, и повторите эти действия до достижения нужного режима. Для того чтобы выключить корпусу, нажмите на 1,5 секунды кнопку питания.

Имеются следующие режимы вибрации:
• Медленная, средняя и быстрая вибрация.
• Медленная и быстрая пульсация.
• Эластичная.

Пользование пультом дистанционного управления
Для использования пульта дистанционного управления надо сначала включить Duo Plug нажав на 1,5 секунды кнопку питания ⏻ на нижней стороне корпуса. После включения можно управлять корпусом с помощью пульта дистанционного управления. Для того чтобы изменить скорость вибрации, просто нажмите на кнопку питания на 1 секунду кнопку питания⏻на пульте дистанционного управления, и повторите это действие до достижения нужного режима.

Для того чтобы выключить корпусу, нажмите на 1,5 секунды кнопку питания ⏻ на пульте дистанционного управления.

Если выключить пробку Duo Plug с помощью пульта дистанционного управления, она в дальнейшем будет включаться с последнего использованного режима. Если вы хотите, чтобы корпус всегда начинал вибрировать с первого режима вибрации вы не воспользуетесь пультом снова, включить корпусу надо кнопкой питания ⏻ на корпусе.

Очистка, хранение и безопасность
Для того чтобы продлить срок службы вашей пробки Nexus Duo Plug, мы рекомендуем выполнить следующие шаги операции:

• Помощи не пользуйтесь лубрикантами на основе силикона, потому что корпуса может разнорозмеры с силиконом, и повлиять корпусами от нас. Мы рекомендуем пользоваться пустыми высококачественные лубрикантами на водной основе, такими как Nexus Slide или Nexus Slip.

• Тщательно ополосните перед использованием и после него. Пробка Duo Plug водонепроницаемая и не может потушить в воду. Но что можно мыть ее теплой водой и мылом. Вы можете использовать специальные средства Nexus Wash, выбрать, входящий прямой, и оставить между.

• Никогда не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими спирт или ацетон.

• Тщательно прожите свою корпусу в прохладном темном месте, чтобы предотвратить возможное повреждение от пыли и солнечного света. Никогда не оставляйте Duo Plug под воздействием прямого солнечного света и всегда храните изделие от другого корпуса.

Подготовка
Для того чтобы наслаждаться анальной игрой, важно заранее подготовиться. Мы рекомендуем вам отправиться свой мочевика и очистить эту зону снаружи.

Однако если вы хотите бы насладиться более подробной клиентелой, то можно легко сделать с помощью анального душа Nexus Anal Douche. Бесконечно прошу чистой воды, чтобы вы могли использовать анальный душ. Вставьте наконечник в анус, чтобы вода попадала в ваш анус, а затем дайте воде выйти обратно. Повторите эту процедуру несколько раз, пока выливающая вода не станет прозрачной. Если вы почувствуете какие-либо судороги или дискомфорт, немедленно выпустите механизмы, и дайте воде выйти обратно.

Когда вы почистили себя чистым и готовым, добавьте перед использованием достаточное количество лубриканта хорошего качества на водной основе. Теперь вы готовы перейти к самой сексуальной части.

Советы по использованию
Для получения лучших вы ощущений мы рекомендуем следовать этим пошаговым инструкциям:

• Нанесите достаточное количество лубриканта на стержень корпуса и между своей анальной зоны.

• Лягте на бок, подтяните колени к груди.

• Свободной рукой медленно введите стержень в свой анус, и осторожно запасовывайте его до тех пор, пока основание коснется вашего тела. Вам может понадобиться сделать несколько вдох, включение корпуса, а потом выдох, когда вам удобно расширяется на него.

• Попробуйте корпус для начала, и сосредоточьтесь на ощущениях "растяжения", которые вы испытываете.

• Когда почувствуете, что готовы, включите корпусу и изучите функции.

• Можно просто остаться Nexus Duo Plug, а сосредоточиться на наслаждении, или экспериментировать с другой простенькой стимуляцией. Дополнительные стимулы для вашего партнерша тоже может быть хорошим типа партнерша или проникнуть эротического фильма: возможность бесконечна.

Информация об утилизации
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что утилизация старых электронных отходов должна осуществляться в соответствии с некоторыми нормативными актами ЕС (в Великобритании - в соответствии с нормативными актами ЕС). Если вы выбрали Duo Plug вместо обращаться, как в обычным бытовым мусором, на следует отнести в ближайший пункт сбора отходов, где электронные отходы могут быть надлежащим образом утилизированы. За более исчерпывающей информацией в каком местным пунктам сбора отходов и применимым нормативным актам обращайтесь в свой местный орган власти.

PL Nexus - Duo Plug

Zatyczki Nexus Duo to wibrujące zatyczki analne ze zdalnym sterowaniem. Można nimi sterować za pomocą wirującego pilota lub przycisków na obudowie. Zanim zaczniesz się z zabawką analną Duo, znajdź chwilę na przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Zawartość pudełka
• Zatyczka Nexus Duo — urządzenie.
• Pilot zdalnego.
• Ładowarka USB.
• Instrukcja obsługi.

Ładowanie Zatyczka Nexus Duo
Zatyczka Nexus Duo można ładować za pomocą kabla USB podłączonego do komputera lub tabletu. Połączenie ładowania do magnetycznych punktów ładowania znajdujących się w podstawie obudowy.

Wyjątkiem kontrolki w przypadku wskazują, że trwa ładowanie zabawki. Po jej pełnym naładowaniu zaczną świecić stale.

Ładowanie pilot Nexus Duo
Pilot Nexus jest wodoszczelny i można go ładować. Aby go naładować, należy podłączyć ładowarkę USB do wbudowanego gniazda, a następnie podłączyć go do magnetycznych punktów ładowania na pilocie. Standardowy czas ładowania wynosi godzinę, co wystarcza na 100 godzin używania.

Tryby i funkcje
Zatyczki Nexus zapoznanie się z wszystkimi funkcjami zatyczki analnej Nexus Duo przed pierwszym użyciem, aby od samego początku osiągnąć maksymalną przyjemność.

• 6 trybów wibracji.
• Silikon w pełni bezpieczny dla organizmu.
• Wodoodporne (można zanurzyć pilot i zabawka.
• Wodoodporne (można zanurzyć pilot i zabawka.

Używanie elementów sterujących na zatyczce Duo Plug
Przyciśnij przycisk zasilania ⏻ na urządzenie przez 1,5 sekundy, aby je włączyć. Po włączeniu można przełączać się pomiędzy ustawieniami za pomocą przytrzymania na zabawce lub za pomocą dołączonego pilota.

Aby zmienić przybliżał wibracji, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania ⏻przez 1 sekundę i powtarzać, aż ustawisz żądany tryb. Aby wyłączyć zabawkę, naciśnij przycisk zasilania przez 1,5 sekundy.

Dostępne tryby wibracji:
• Wolna, średnia, szybka.
• Szybka i wolna pulsowania.
• Elastyczny.

Używanie za pomocą pilota
Aby użyć pilota, najpierw należy włączyć zabawkę Nexus Duo przez naciśnięcie przycisku zasilania ⏻ na dole urządzenia przez 1,5 sekundy. Po włączeniu można sterować zabawką za pomocą dołączonego pilotem za odległością do około metrów. Aby zmienić tryb wibracji za pomocą pilota, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania⏻przez 1 sekundę i powtarzać, aż ustawisz żądany tryb.

Aby wyłączyć zabawkę, naciśnij przycisk zasilania na pilocie ⏻ przez 1,5 sekundy.

Jeżeli wyłączysz zabawkę Duo za pomocą pilota, pozostanie w trybie ostatniego przez 10 sekund. Jeżeli chcesz, aby zabawka zaczynała wibrować od pierwszego trybu wibracji, nie musisz korzystać z pilota, wystarczy przytrzymać przycisk zasilania na zabawce.

Czyszczenie, przechowywanie i bezpieczeństwo
Aby wydłużyć żywotność gadżetu Nexus Duo, zalecamy przestrzeganie następujących zaleceń:

• Nigdy nie używaj lubrykantu na bazie silikonu, ponieważ może on wejść w reakcję z silikonem i zepsuć zabawkę. Zamiast tego zalecamy używanie lubrykantów na bazie wodnej, takich jak Nexus Slide lub Nexus Slip.

• Dokładnie opłucz zabawkę przed użyciem i po użyciu. Zatyczki Duo są wodoszczelne, dzięki czemu można je myć ciepłą wodą z mydłem lub specjalnie środkiem antybakteryjnym Nexus, wybierz odpowiednią zawiesię i odłóżcie do wysuszenia.

• Nie używaj środków czyszczących zawierających alkohol lub aceton.

• Przechowywanie zabawek w ciemnym i chłodnym miejscu ochroni je przed zniszczeniem przez kurz i promienie słoneczne. Nigdy nie zostawiaj zatyczki Duo na słońcu i zawsze przechowuj ją osobno od innych zabawek.

Przygotowanie
Aby zabawa analna była przyjemna i komfortowa, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie. Zalecamy wyprzedzenie i dokładne wymycie okolic odbytu.

Jeśli zależy Ci na jeszcze większej czystości, możesz ją z łatwością osiągnąć przez użycie gruszki do kwaśnych Nexus. Napełnij gruszkę czystą ciepłą wodą i delikatnie wlej łechotkę do odbytu. Następnie gruszka, aby przetoczyć wodę do odbytu, a następnie pozwól jej wypłynąć. Powtórz czynność kilka razy, aż wypłynąca woda będzie czysta. Jeśli odczuwasz jakieś bóle lub jakiekolwiek dyskomfort, natychmiast wyjmij gadżet i pozwól wodzie wypłynąć.

Kiedy poczujesz, że wszystko jest już wyjaśnialiśto czyste, przed użyciem należ dobrze dobrej jakości lubrykant na bazie wody. Teraz możesz przejść do najgorętszej części.

Wskazówki
Postępuj zwyjdują się wskazówki, których przestrzeganie pozwoli osiągnąć najwyższą przyjemność:

• Nałóż obfitą lubrykant na trzon zabawki i ponownej nim okolice odbytu

• Połóż się na boku i przyciągnij kolana do klatki piersiowej.

• Włóżą sobą powoli wtóż trzon do odbytu i delikatnie dopchnij, aż podstawa dotknie ciała. Możesz poczuć początkowo, powodi wdychając powietrze podczas wpychania zabawki i miejsc wyjdzie, gdy zabawka zwejdzie się na miejsce.

• Połóż bez ruchu minuty lub dwie i skup się na towarzyszącym Ci uczuciu „wypełnienia".

• Gdy będziesz gotów lub gotowa, włącz zabawkę i odkrywaj jej funkcje.

• Możesz pozostawać Nexus Duo na miejscu i skupić się na doznawaniu przyjemności albo możesz przeksperymentować z innymi rodzajami stymulacji przyjaciół. Możesz zastosować dodatkowe stymulacją, przykład wzgórzyczki, pozycjał partnera lub partnerką o treści zdie albo obejrzeć film erotyczny — możliwości są nieskończone.

Utylizacja
Należy pamiętać, że na terenie UE (i w innych krajach, które mają własny system zarządzania zużytym sprzętem elektronicznym) stosowane są przepisy dotyczące elektrośmieci. Zatyczki Nexus Duo nie można być traktowane jak zwykłe odpady komunalne. Należy je zanieść do najbliższego punktu odbioru odpadów elektronicznych, aby zostały przetworzone odpowiednio. Więcej informacji na temat lokalnych punktów zbiórki i obowiązujących przepisów można uzyskać od miejscowych władz.

EN Nexus - Duo Plug - Disclaimer

All rights reserved. This product is under no circumstances to be considered as a medical device. Only use the product as instructed. Compatible with water-based Lubricants. Read the user manual carefully before use.

Nexus is a registered trademark. Produced in license by EQOM Purchasing B.V., produced in China.
Phoenixweg 6, Veendam, 9641 KS, Netherlands.
Customer service: +31 (0) 598 690 453

UK Representative C/O Elthorne Gate 64 Highstreet, Pinner HA5 5QA. United Kingdom.
info@nexusrange.com | www.nexusrange.com

FCC Compliance Statement:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following twoconditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienceed radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction

EN Nexus - Duo Plug - Product details

Product details
Materials: Food grade silicone.
Total height: 9.6 cm.
Base Width: 6.7 cm.
Shaft at Diameter at widest point: 3.35 cm.

Batteries:
Main Unit - Li-polymer 3.7V rechargeable battery, 170mAh.
Remote – Li-polymer 3.7V rechargeable battery, 80mAh.
User Time: 35 minutes at maximum settings.
Waterproof: the main toy unit and remote control both conform to the IPX7 waterproof standard. Can be submerse up to 1 metre for 30 minutes.

NEXUS® *DUO PLUG*

EN	User manual
DE	Bedienungsanleitung
NL	Handleiding
ES	Manual de usuario
FR	Mode d'emploi
IT	Manuale d'uso
RU	инструкция по эксплуатации
PL	Instrukcja obsługi

EN Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plug is a vibrating butt plug with remote control. Control using the slimline remote control or bullet or on the toy. Before you get to know your Nexus Duo Plug but more intimately, please take a few minutes to read through this user manual.

Contents inside the box
- Nexus Duo plug main unit,
- Remote control,
- USB charging cable,
- Instruction manual.

Charging: Nexus Duo Plug
Nexus Duo Plug is fully rechargeable via a USB lead which slops directly into your computer or laptop. Connect your charger to the magnetic charge points, located on the base of the toy.

To show that the toy is charging successfully, the indication lights will flash. When fully charged the light will become stable.

Charging: Nexus Duo remote control
The Nexus remote control is waterproof and rechargeable. To charge the remote, simply connect the USB charger to a power source and apply to the magnetic charge points on the remote. Standard charging from 0 1 hour which will give you 180 hours of control.

Modes and functions
We recommend that you explore all the settings of your Nexus Duo Plug before using it for the first time, so that your experience is optimised from the start.

- 6 vibration modes,
- 100% body safe silicone,
- Rechargeable toy and remote control,
- Waterproof/submersible toy and remote control.

Using the controls on your Duo Plug
Turn on by pushing the power button (Then the toy for 1.5 seconds. Once the toy is switched on, the remote control through the functions on the toy or you can use the remote control buttons.

To change the vibration speed on the toy simply press the power button (To for 1 second and repeat until you find your desired mode. To switch the toy off, push the power button (To down for 1.5 seconds.

Vibrating modes are:
- Pulse, Wave, Water Fall,
- Slow and fast pulsation,
- Escalation.

Using the remote control
To use the remote control, you will first need to turn your Duo Plug on by pushing the power button (Turn the underside of the toy for 1.5 seconds. Once on, you can control the toy with the remote control up to 8 meters away. To change the vibration mode on the remote control, simply press the power button (To for 1 second and repeat until you find your desired mode.

To switch the toy off, push the Power button down on the remote control (To for 1.5 seconds.

If you turn your Duo Plug off using the remote control, it will remain on stand- by for 10 minutes. If you do not use the remote control again within that time, you will need to turn the toy on using the power button (To on the toy.

Cleaning, storage & safety
To prolong the life of your Nexus Duo Plug we recommend that you follow the steps below:

- Never use a silicone- based lubricant as this may react with the silicone and alter the feel of the toy. We recommend that you use a thick, high-quality water- based lubricant such as Nexus Glide or Nexus Slip.
- Clean thoroughly before and after use. Duo Plugs are waterproof/submersible so you can wash with warm soapy water or simply spray with Nexus anti-bacterial Wash, wipe with a damp cloth and leave to dry.
- Never use cleansers which contain alcohol or acetone.
- Carefully storing your toy in a cool, dark place will prevent potential damage from dust and sunlight. Never leave Duo Plug in direct sunlight and always store separately from other toys.

Preparation
To enjoy comfortable anal play it is important to prepare beforehand. We recommend you empty your bowels and clean the area externally.

However, if you would like to enjoy a more thorough cleanse, you can achieve this easily with the use of a Nexus Anal Douche. Fill the bulb with clean, warm water and gently insert into nozzle into your anus. Squeeze the bulb so that the water enters your anus and then slowly release the bulb to draw the water back into the douche. Repeat this process a few times until clean or discomfort, remove (if immediately) and allow the water to pass back out.

Once you feel clean and prepared, add a liberal amount of good quality, water-based lubricant before use. You are now ready to proceed to the most pleasurable part.

Tips for use
For a pleasurable experience, we recommend that you follow these step-by-step instructions:

- Apply a liberal amount of lubricant to the shaft of the toy and also around your anal area.
- Lie on your side with your knees bent towards your chest.
- With your free hand, slowly insert the shaft into your anus and gently push in until the base touches your body. You may find it is pleasurable to breathe in slowly as you push the toy in and then exhale cross it comfortably in place.
- Spend a minute or two long still and concentrate on the 'full' sensation you are experiencing.
- When you feel ready, switch on the toy and explore the functions.

- You can simply leave Nexus Duo Plug in place and concentrate on the pleasure, or you can experiment with other sensory stimulation. This could be additional stimulus of your erogenous zones, a body massage from a partner, watching an erotic movie – the possibilities are endless.

Safety instructions
- Do not insert Duo Plug inserted into the anus very carefully to avoid anal fissures. Do not use the toy in the following situations: if you are suffering from swollen, irritable, or inflamed skin, if you have a pacemaker, if any parts become damaged (notify if you have an allergic reaction to any materials used in the toy, discontinue use immediately if you do).
- Do not use the toy if you are pregnant or trying to conceive.
- Do not use the toy and/or discomfort during use, you should stop using the product immediately. Do not use the toy in the neck area. To avoid illness and infection, do not share the toy with others. Give the remote control only to a trusted person if you do not control yourself or do not want to be "turned on" in a specific situation. Do not use while driving.
- Do not use while charging, as this can cause an electric shock. To avoid an electric shock, do not allow the charging cable to encounter water. Do not use a USB hub to charge the product, connect the charger to a USB port on a computer or a wall socket instead to have short-circuit protection. In case of overheating, switch the toy off immediately and allow it to cool before using again. Do not clean using products that contain alcohol, petrol, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers. The toy is only to be used as intended and as directed. The product is suitable for anal and vaginal use.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device can be used in portable exposure condition without restriction.

Disposal Information
Do not dispose of this product of old electronic waste must follow certain applicable regulations in the EU (and in other countries where local laws state similar collection systems). Nexus Duo Plugs must not be treated the same as common household waste, as indicated by the symbol with the crossed out dustbin. It would be taken to your nearest collection point where electronic waste can be appropriately recycled. Contact your local authority for more information on the collection and recycling of electronic waste. Recycling of old, end-of-life electronic equipment, we also accept returns of discarded electrical and electronic equipment free of charge.

Disclaimer
Users of Nexus Duo Plugs use it at their own risk; neither the manufacturer nor the retailer assumes any responsibility or liability for the use this product.

Warranty
Your Nexus Duo Plug is covered by a 1 year warranty which is valid from the date of purchase. Please retain proof of purchase for your records.

Model may be changed for improvements without any notice.

If you experience a fault with your Nexus Duo Plug or would like further information, please contact info@nexusengo.com.

DE Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plugs sind vibrierende Analplugs mit Fernbedienung. Die Steuerung erfolgt über die Slimline-Fernbedienung oder die Tasten am Spielzeug. Bevor du deinen Nexus Duo Analplug näher kennenlernst, nimm dir bitte ein paar Minuten Zeit, um diese Gebrauchsanweisung durchzulesen.

Packungsinhalt
- Nexus Duo Plug Hauptgerät,
- Fernbedienung,
- Magnetisches USB-Ladegerät,
- Bedienungsanleitung.

Laden: Nexus Duo Plug
Der Nexus Duo Plug lässt sich über ein USB-Kabel, das direkt an einen Computer oder Laptop angeschlossen wird, wiederaufladen. Schließe dein Ladegerät an die magnetischen Ladepunkte an, die sich an der Basis des Spielzeugs befinden.

Um anzuzeigen, dass das Spielzeug erfolgreich geladen wird, blinken die Anzeigelichter. Wenn es mit aufgeladen ist, bleibt das Licht konstant an.

Aufladen: Nexus Duo Fernbedienung
Die Nexus Fernbedienung ist wasserdicht und wiederaufladbar. Um die Fernbedienung aufzuladen, anlässlich da einfach das USB-Ladegerät an eine Stromquelle an und verbindest es mit den magnetischen Ladepunkten der Fernbedienung. Die Standard-Ladezeit beträgt 1 Stunde. Die Fernbedienung kann mit einer Ladung 180 Stunden lang betrieben werden.

Modi und Funktionen
Wir empfehlen dir, alle Einstellungen deines Nexus Duo Plug zu erkunden, bevor du ihn zum ersten Mal benutzt, damit du von Anfang an ein optimales Erlebnis hast.

- 6 Vibrationsmodi,
- 100 % körpersicheres Silikon,
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernbedienung,
- Wasserdichtes/unterwasserfähiges Spielzeug und Fernbedienung.

Verwendung der Bedienungselemente auf deinem Duo Plug
Schalte den Duo Plug ein, indem du den Ein/Aus-Knopf (Dein Spielzeug 1,5 Sekunden lang gedrückt hältst. Sobald das Spielzeug eingeschaltet ist, kann man es entweder durch die Funktionen des Spielzeugs blättern oder die mitgelieferte Fernbedienung verwenden.

Um die Vibrationsgeschwindigkeit des Spielzeugs zu ändern, drücke einfach die Ein/Aus-Taste (Dein Spielzeug für 1 Sekunde und wiederhole den Vorgang, bis du das gewünschte Muster gefunden hast. Um das Spielzeug auszuschalten, drücke die Ein/Aus-Taste (Dein Spielzeug für 1,5 Sekunden nach unten.

Die Vibrationsmodi sind:
- Longpulse, Hitzewellen, schnelle Vibration,
- Langsame und schnelle Pulsation,
- Eskalationsmodus.

Verwendung der Fernbedienung
Um die Fernbedienung zu verwenden, musst du deinen Duo Plug zuerstmal einschalten, indem du die Ein/Aus-Taste (Auf der Unterseite deines Spielzeugs 1,5 Sekunden lang drückst. Einmal eingeschaltet, kannst du das Spielzeug mit der Fernbedienung aus einer Entfernung von bis zu 8 Metern steuern. Um den Vibrationsmodus der Fernbedienung zu ändern, drückst du einfach 1 Sekunde lang die Power-Taste (Auf deiner Fernbedienung. Du kannst dann so lange die Taste wiederholt drücken, bis du den gewünschten Modus gefunden hast.

Um den Spielzeug auszuschalten, drücke die Power-Taste auf der Fernbedienung (Für 1,5 Sekunden.

Wenn du deinen Duo Plug mit der Fernbedienung ausschaltest, bleibt er 10 Minuten lang im Standby-Modus. Wenn du die Fernbedienung innerhalb dieser Zeit nicht wieder benutzt, musst du das Spielzeug mit der Einschalttaste (Am Spielzeug einschalten.

Reinigung, Aufbewahrung und Sicherheit
Um die Lebensdauer deines Nexus Duo Plug zu verlängern, empfehlen wir dir, die folgenden Schritte zu befolgen:

- Verwende niemals ein Gleitmittel auf Silikonbasis, da dieses mit dem Silikon reagieren und die Beschaffenheit des Spielzeugs verändern kann. Wir empfehlen dir, stattdessen hochwertiges Gleitmittel auf Wasserbasis wie Nexus Glide oder Nexus Slip zu verwenden.
- Vor und nach Gebrauch gründlich reinigen. Duo Plugs sind wasserdicht/tauchfähig, so dass du sie mit warmem Seifenwasser abwaschen oder einfach mit dem antibakteriellen Nexus Wash besprühen, mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen kannst.
- Verwende niemals alkohol- oder acetonhaltige Reinigungsmittel.

- Bewahre dein Spielzeug an einem kühlen, dunklen Ort auf, um mögliche Schäden durch Staub und Sonnenlicht zu vermeiden. Lasse den Duo Plug nie in direktem Sonnenlicht liegen und lagere ihn immer getrennt von anderem Spielzeug.

Vorbereitung
Um den Analsport zu genießen, ist es wichtig, sich vorher vorzubereiten. Wir empfehlen dir, deinen Darm zu entleeren und den Bereich außerhalb zu reinigen.

Wenn du jedoch eine gründlichere Reinigung gewünscht nächtest, kannst du dies ganz einfach mit der Nexus Analdusche erreichen. Füll die Birne mit sauberem, warmem Wasser und führe die Düse vorsichtig in deinen Anus ein. Drücke die Birnen zusammen, um das Wasser in deinen Anus einzuführen und lasse es dann wieder zurückfließen. Wiederhole diesen Vorgang mehrmals, bis das Wasser klar ist. Wenn du Anspruch oder Unwohlsein verspürst, nimm ihn sofort ab und lass das Wasser wieder herauslaufen.

Wenn du dich sauber und vorbereitet fühlst, verwende zuvor eine großzügige Menge eines hochwertigen Gleitmittels auf Wasserbasis. Du bist nun bereit, zum angenehmsten Teil überzugehen.

Tipps zur Verwendung
Für ein angenehmes Erlebnis empfehlen wir dir, diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu befolgen:

- Trage eine großzügige Menge Gleitmittel auf den Schaft des Spielzeugs und auch auf deinen Analbereich auf.
- Legte dich auf die Seite und beuge die Knie zur Brust.
- Führe den Schaft mit deiner freien Hand langsam in deinen Anus ein und drücke ihn sanft hinein, bis die Basis deinen Körper berührt. Du wirst vielleicht feststellen, dass es angenehm ist, langsam einzuatmen, wenn du den Spielzeug einführst, und dann auszuatmen, wenn es bequem in seiner Position ist.
- Verbringe ein oder zwei Minuten in Liegen und konzentriere dich auf das Gefühl der „Ausgefülltheit", das du empfinden wirst.
- Wenn du dich bereit fühlst, schalte das Spielzeug ein und erkunde die Funktionen.

- Du kannst den Nexus Duo Plug einfach an Ort und Stelle lassen und dich auf das Vergnügen konzentrieren, oder du kannst mit anderen sensorischen Stimulationen experimentieren. Das kann eine zusätzliche Stimulation deiner erogenen Zonen sein, eine Körpermassage durch einen Partner, das Ansehen eines erotischen Films - die Möglichkeiten sind endlos.

Informationen zur Entsorgung
Bitte beachte, dass die Entsorgung von altem Elektroschrott in der EU (und in anderen Ländern, die ihre eigenen Abfallsammelsysteme haben) bestimmten Vorschriften unterliegen muss. Der Nexus Duo Plug darf nicht wie gewöhnlicher Haushalt behandelt werden, wie durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne angezeigt. Er müsste zu einem entsprechenden Recyclingzentrum gebracht werden kann. Wende dich an deine örtliche Behörde, um weitere Informationen über örtliche Sammelstellen und die geltenden Vorschriften zu erhalten.

NL Nexus - Duo Plug

Nexus Duo Plugs zijn tilbeens butplugs met afstandsbediening. Bedien ‘ met de slimline afstandsbediening of met de knoppen op de toy zelf. Neem’ s voordat u uw Nexus Duo Plug intiemer leert kennen een paar min dan de tijd om deze gebruiksaanwijzing te lezen.

Inhoud van de doos
- Nexus Duo Plug hoofdeenheid,
- Afstandsbediening,
- USB-oplaadkabel voor opladen,
- Handleiding.

Opladen: Nexus Duo Plug
De Nexus Duo Plug is volledig oplaadbaar via een USB-kabel die rechtstreeks op uw computer of laptop kan worden aangesloten. Sluit uw oplader aan op de magnetische oplaadpunten op de basis van de toy.

Om aan te geven dat de toy aan het opladen is, knipperen de indicatielampjes. Wanneer de toy volledig is opgeladen, branden ze tempo constant.

Opladen: Nexus Duo afstandsbediening
De Nexus afstandsbediening is waterdicht en oplaadbaar. Om de afstandsbediening op te laden, sluit de USB-lader aan op een voedingsbron en bevestigd u deze aan de magnetische oplaadpunten op de afstandsbediening. Standaard opladen is 1 uur, wat u 180 uur control geeft.

Modi en functies
We raden aan om alle instellingen van uw Nexus Duo Plug te verkennen voordat u deze voor de eerste keer gebruikt, zodat uw ervaring vanaf het begin wordt geoptimaliseerd.

- 6 trillingsmodi,
- 100 % lichaamsvriendelijke Silikon,
- Wiederaufladbares Spielzeug und Fernbedienung,
- Wasserdicht/unterwasserfähiges Spielzeug und Fernbedienung.

De bedieningselementen op uw Duo Plug gebruiken
Schakel’ n door op de aan/uit-knop te drukken (op de toy gedurende 1,5 seconds. Zodra de toy is ingeschakeld, kun’ n door de functies op de toy bladeren of u kunt de meegeleverde afstandsbediening gebruiken. Om de trillingssnelheid van de toy te veranderen, druk’ n eenvoudig op de aan/uit-knop (gedurende 1 seconde en herhaal dit totdat u de gewenste modus hebt gevonden. Als u de toy wilt uitschakelen, houd’ n de aan/uit-knop gedurende 1,5 seconds ingedrukt.

Vibratiemodus zijn:
- Longpulse, gemiddelde, snelle vibratie,
- Langzame en snelle pulsatie,
- Escalatie.

De afstandsbediening gebruiken
Om de afstandsbediening te gebruiken, moet u eerst uw Duo Plug inschakelen door de aan / uit-knop (Aan de onderkant van de toy gedurende 1,5 seconds in gebruik te houden. Eenmaal aan, kunt u uw toy bedienen met de afstandsbediening van maximaal 8 meter afstand. Om de vibratiemodi van de afstandsbediening te wijzigen, druk u op de aan/uit-knop gedurende 1 seconde en herhaal dit totdat u de gewenste stand hebt gevonden.

Om de toy uit te schakelen, houdt u de Power-knop op de afstandsbediening (Gedurende 1,5 seconds ingedrukt.

Als u uw Duo Plug uitschakelt met de afstandsbediening, blijft deze 10 minuten stand-by modus. Als u de afstandsbediening binnen die tijd niet opnieuw gebruikt, moet u de toy inschakelen met de aan/uit-knop (Op de toy zelf.

Reiniging, vaning en veiligheid
Om de levensduur van uw Nexus Duo Plug te verlengen, raden wij u aan de onderstaande stappen te volgen:

- Gebruik nooit een glijmiddel op siliconenbasis, omdat dit kan reageren met de siliconen en de eigenschappen van het speelgoed kan veranderen. We raden u dan aan om een dik, hoogwaardig glijmiddel op waterbasis te gebruiken, zoals Nexus Glide of Nexus Slip.
- Reinig grondig voor en na gebruik. Duo Plugs zijn waterdichtondersteunbaar zodat je ’ts kan kunt wassen met warm zeepsop of eenvoudig kunt ingrepen met Nexus antibacteriële wash, afwegen met een vochtige doek en laten droogen.
- Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol of aceton bevatten.

- Door je toy zorgvuldig op een koele, donkere plaats te bewaren, voorkom je mogelijke schade door stof en zonlicht. Laat Duo Plug nooit in direct zonlicht staan en bewaar altijd apart van andere toys.

Voorbereiding
Om te genieten van comfortabele anale seks is het belangrijk om je van tevoren voor te bereiden. We raden u aan uw darmen te lagen en het gebied extern schoon te maken.

Als u echter wilt genieten van een grondigere reiniging, kun’ n dit gemakkelijk bereiken met het gebruik van een Nexus Anale Douche. Vul de flesje met schone, warme water en steek het voorzichtig voorzichtig in de anus. Knijp in de flesjes zodat het water in de anus komt en laat het water er dan weer uit stromen. Herhaal dit nieuwkies keren totdat het water helder is. Als u ongemak of pijn voelt, verwijder het eventueel (als eerstdaddig) en laat het water weer naar buiten lopen.

Zodra u zich schoon en voorbereid voelt, voegt u voor gebruik een royale hoeveelheid glijmiddel op waterbasis van goede kwaliteit toe. Je bent nu klaar om door te gaan naar het meest plezierige deel.

Tips voor gebruik
Voor een plezierige ervaring raden we u aan stapsgewijs deze instructies te volgen:

- Breng een royale hoeveelheid glijmiddel aan op de schaft van de toy en rond uw anale gebied.
- Ga op je zij liggen met je knieën gebogen naar je borst.
- Steek met je vrije hand langzaam de schacht in je anus en duw deze zachtjes in tot aan de basis. U kunt ervaren dat ‘ het plezierig is om langzaam in te ademen de toy naar binnen duwt en vervolgens uit te ademen zodra hij comfortabel op zijn plaats zit.
- Breng een minuut of twee stil door en concentreer je op het ‘ volle’ gevoel dat je ervaart.
- Als je het gevoel hebt dat je er klaar voor bent, schakel je het speeltje in en het volledige effect van de duidelijke stimulatie te ervaren.

- Je kunt de Nexus Duo Plug eenvoudig op zijn plaats laten en je concentreren op het genot, of je kunt experimenteren met andere zintuiglijke stimulatie. Dit kan een extra stimulatie van de perks zijn, een lichaamsmassage van een partner, het kijken naar een erotische film - de mogelijkheden zijn eindeloos.

Afvalverwerking
Houd er rekening mee dat de verwijdering van oud elektronisch afval bepaalde bepaaldelijke voorschriften in de EU (en in andere landen die hun eigen afvalinzamelingssystemen hebben) moet ondergaan, zoals aangeven door de gekruiste vuilnisbak. Nexus Duo Plugs mag niet hetzelfde huishoudelijk afval, maar moet in plaats daarvan naar het dichtbijzijnde inzamelpunt gebracht’ s waar elektronisch afval op de juiste manier kan worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale autoriteit voor meer informatie over uw lokale inzamelpunten en de toepasselijke regelgeving.

ES Nexus - Duo Plug

Los Duo Plugs de Nexus son tapones anales vibradores con mando a distancia. Controla con el mando a distancia delgado o los botones del juguete. Antes de conocer más a fondo tu Duo Plug de Nexus, tómate unos minutos para leer este manual del usuario.

Contenido de la caja
- Unidad principal del Duo Plug de Nexus,
- Mando a distancia,
- Cable de carga USB,
- Manual de instrucciones.

Carga: Duo Plug de Nexus
El Duo Plug de Nexus es totalmente recargable a través de un cable USB que se conecta directamente a un ordenador o portátil. Conecta el cargador a los puntos de carga magnéticos, situados en la base del juguete.

Para mostrar que el juguete se está cargando correctamente, las luces de indicación parpadearán. Cuando esté completamente cargado, la luz se estabilizará.

Carga: mando a distancia del Duo de Nexus
El mando a distancia de Nexus es resistente al agua y recargable. Para cargar el mando a distancia, simplemente conecta el cargador USB a la fuente de alimentación y aplícalo a los puntos de carga magnética del mando a distancia. El tiempo de carga estándar es de 1 hora, lo que le dará 180 horas de control.

Modos y funciones
Recomendamos que explores todos los ajustes de tu Duo Plug de Nexus antes de utilizarlo por primera vez, para que tengas una experiencia completa desde el principio.

- 6 modos de vibración,
- Silicona 100 % seguro para el cuerpo,
- Juguete recargable y mando a distancia,
- Juguete a prueba de agua/sumergible y mando a distancia.

Uso de los controles en tu Duo Plug
Enciende presionando el botón de encendido (Del juguete durante 1,5 segundos. Una vez que el juguete esté encendido, puedes desplazarte por las funciones del juguete o puedes usar el mando a distancia incluido.

Para cambiar la velocidad de vibración del juguete, simplemente presiona el botón de encendido (Durante 1 segundo y repite hasta que encuentres el modo deseado. Para apagar el juguete, presiona el botón de encendido (Durante 1,5 segundos.

Los modos de vibración son:
- Vibración larga, media, rápida,
- Pulsación lenta y rápida,
- Aumento pausado.

Uso del mando a distancia
Para usar el mando a distancia, primero deberás encender el Duo Plug presionando el botón de encendido (Por la parte inferior del juguete durante 1,5 segundos. Una vez encendido, puedes controlar el juguete con el mando a distancia hasta a 8 metros de distancia. Para cambiar el modo de vibración en el mando a distancia, simplemente presiona el botón de encendido (Durante 1 segundo y repite hasta que encuentres el modo deseado.

Para apagar el juguete, presiona el botón de encendido en el mando a distancia (Durante 1,5 segundos.

Si apagas tu Duo Plug con el mando a distancia, permanecerá en espera durante 10 minutos. Si no vuelves a usar el mando a distancia dentro de esa franja, deberás encender el juguete con el botón de encendido (Del juguete.

Limpieza, almacenamiento y seguridad
Para prolongar la vida útil de tu Duo Plug de Nexus, te recomendamos que sigas las siguientes pasos:

- Nunca uses un lubricante a base de silicona ya que puede reaccionar con la silicona y alterar la sensación del juguete. Te recomendamos que utilices un lubricante a base de agua espeso y de alta calidad, como Glide de Nexus o Slip de Nexus.
- Limpia el juguete a fondo antes de usarlo. El Duo Plug es resistente al agua/sumergible, por lo que se puede lavar con agua tibia y jabón o simplemente rociar con el producto antibacteriano Nexus Wash, limpiar con un paño húmedo y dejarlo secar.

- Nunca uses limpiadores que contengan alcohol o acetona.
- Guardar cuidadosamente el juguete en un lugar fresco y oscuro evitará posibles daños causados por el polvo y la luz solar. No dejes a Duo Plug nunca expuesto directamente a la luz solar y guárdalo siempre separado de otros juguetes.

Preparación
Para disfrutar del sexo anal cómodo es importante prepararse de antemano. Se recomienda vaciar las vísceras y limpiar la zona exteriormente.

Sin embargo, si quieres disfrutar de una limpieza más profunda puedes conseguirlo fácilmente con el uso de una ducha anal de Nexus. Llena la pera con agua tibia y tibia e introduce suavemente la boquilla en el ano. Aprieta la pera para que el agua entre en tu cuerpo y luego deja que el agua salga suavemente. Repite este vertar varias veces hasta que el agua salga clara. Si dentro algún calambre o molestia, quítate inmediatamente y deja que el agua vuelva a salir.

Una vez que tu cuerpo esté limpio y preparado, pon una cantidad abundante de lubricante de buena calidad a base de agua antes de usarlo. Ahora estás preparado para pasar a la parte más placentera.

Consejos de uso
Para una experiencia placentera, te recomendamos que sigas estas instrucciones paso a paso:

- Pon una cantidad abundante de lubricante en el eje del juguete y también alrededor de tu zona anal.
- Acuéstate de lado con las rodillas dobladas hacia el pecho. Con tu mano libre, introduce lentamente el eje en el ano y empuja suavemente hasta que la base topa tu cuerpo. Puede que te resulte placentero inspirar lentamente mientras empujas el juguete hacia dentro y luego exhalar una vez que esté cómodamente colocado.
- Pasa uno o dos minutos sosegado y quieto y concéntrate en la sensación de que estás experimentando.
- Cuando te sientas listo, enciende el juguete y explora las funciones.

- Simplemente puedes dejar el Duo Plug de Nexus en su lugar y concentrarte en el placer o puedes experimentar con otra estimulación sensorial. Esto podría ser un estímulo adicional de tus zonas erógenas, un masaje corporal de la pareja, ver una película erótica; las posibilidades son infinitas.

Información de eliminación
Ten en cuenta que la eliminación de los residuos electrónicos antiguos debe seguir ciertas normas aplicables en la UE (y en otros países que tienen sus propios sistemas de recogida de residuos). Los Duo Plugs de Nexus no deben tratarse como basura doméstica, como lo sugiere el símbolo del cubo de basura tachado. Deberían llevarse a un punto de recogida adecuado donde se puedan reciclar los residuos electrónicos de forma adecuada. Ponte en contacto con las autoridades locales para obtener más información sobre los puntos limpios locales y la normativa aplicable.

FR Nexus - Duo Plug

Les plugs Duo de Nexus sont des plugs anaux vibrants avec télécommande. Vous pouvez les contrôler à l’aide de la petite télécommande Nexus fitted, les essayer avec un chiffon humide plus intimement connaissance avec votre plug anal Nexus Duo, veuillez prendre quelques minutes pour lire ce mode d’emploi.

Contenu boîte dans la boîte
- Appareil principal du plug Nexus Duo,
- Télécommande,
- Chargeur USB magnétique,
- Mode d’emploi.

Mode de rechargement: Plug Nexus Duo
Le plug Nexus Duo est entièrement rechargeable via un câble USB qui se branche directement sur votre ordinateur fixe ou portable. Connectez votre chargeur aux points de recharge magnétiques situés sur la base du jouet.

Les voyants des boutons clignotent pour indiquer que le jouet se recharge correctement. Une fois le jouet entièrement rechargé, la lumière devient continue.

Mode de rechargement: télécommande du Nexus Duo
La télécommande Nexus est étanche et rechargeable. Pour la recharger la télécommande, connectez simplement le chargeur USB à une source d’alimentation et fixez-le aux points de recharge magnétique de la télécommande. Le temps de recharge habituel est d’une heure, ce qui vous procurera 180 heures de contrôle.

Modes et fonctions
Nous vous recommandons d’explorer tous les paramètres du votre plug Nexus Duo avant de l’utiliser pour la première fois, vous optimiserez ainsi votre expérience dès le départ.

- 6 modes de vibration,
- Silicone 100% sans danger pour le corps,
- Jouet et télécommande rechargeables,
- Jouet et télécommande étanches/submersibles.

Utilisation des commandes de votre plug Duo
Allumez le jouet en appuyant sur le bouton d’alimentation (À pendant 1,5 secondes. Une fois allumé, vous pouvez parcourir les fonctions sur le jouet ou utiliser la télécommande incluse.

Pour modifier la vitesse de vibration sur le jouet, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation pendant 1 seconde et de répéter l’opération jusqu’à ce que vous trouviez le mode souhaité. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d’alimentation (À pendant 1,5 secondes.

Les modes de vibration sont les suivants:
- Vibration lente, moyenne, rapide
- Pulsation lente et rapide,
- Intensité ascendante.

Utilisation de la télécommande
Pour utiliser la télécommande, vous devrez d’abord allumer votre plug Duo en appuyant sur le bouton d’alimentation (Situé sous le jouet pendant 1,5 secondes. Une fois allumé, vous pouvez contrôler le jouet à l’aide de la télécommande, sur a une portée allant jusqu’à 8 mètres. Pour modifier le mode de vibration à l’aide de la télécommande, il suffit d’appuyer sur le bouton d’alimentation (pendant 1 seconde et de répéter l’opération jusqu’à ce que vous trouviez le mode souhaité.

Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton d’alimentation de la télécommande (À pendant 1,5 secondes.

Si vous éteignez votre plug Duo à l’aide de la télécommande, il restera en veille pendant 10 minutes. Si vous n’utilisez plus la télécommande pendant cette période, vous devrez allumer le jouet à l’aide de son bouton d’alimentation.

Nettoyage, rangement et sécurité
Afin de prolonger la durée de vie de votre plug Nexus Duo, nous vous recommandons de suivre les étapes ci-dessous:

- N’utilisez jamais un lubrifiant à base de silicone car cela pourrait provoquer une réaction avec la silicone et modifier la sensation procurée par le jouet. Nous vous recommandons d’utiliser un lubrifiant à base d’eau épais et de haute qualité comme le Nexus Glide ou le Nexus Slip.
- Nettoyez-le soigneusement avant et après utilisation. Les plugs Duo sont étanches/

submersibles, vous pouvez donc les laver avec de l’eau tiède et du savon ou simplement y appliquer un peu de spray antibactérien Nexus Wash, les essuyer avec un chiffon humide et les laisser sécher.
- N’utilisez jamais de nettoyants contenant de l’alcool ou de l’acétone.
- Rangez soigneusement votre jouet à l’abri de la lumière et de la chaleur afin d’éviter les dommages potentiels causés par la poussière et la lumière du soleil. Ne le laissez jamais le plug Duo en plein soleil et rangez-le toujours à l’écart des autres jouets.

Préparation
Afin de profiter confortablement de la stimulation anale, il est important de se préparer au préalable. Nous vous recommandons de vider votre rectum et de nettoyer la partie extérieure de la zone.

Cependant, si vous souhaitez profiter d’un nettoyage plus complet, vous pouvez y parvenir facilement grâce à l’utilisation d’une poire à lavement pour Nexus. Remplissez la poire avec des l’eau propre et chaude et insérez délicatement l’embout dans votre anus. Exercez une pression sur la poire pour que l’eau pénètre dans votre anus et laissez ensuite l’eau s’écouler vers l’extérieur. Répétez cette opération plusieurs fois jusqu’à ce que l’eau ressorte claire ou vous ressentiez des crampes ou une gêne, retirez-la immédiatement et laissez l’eau s’écouler.

Une fois que vous vous sentez propre et préparé, ajoutez une quantité généreuse de lubifiant à base d’eau de bonne qualité avant utilisation. Vous êtes maintenant prêt à passer à la partie la plus agréable.

Conseils d’utilisation
Pour une expérience agréable, nous vous recommandons de suivre ces instructions étape par étape:

- Appliquez une quantité généreuse de lubrifiant sur le tampon du jouet et autour de votre zone anale.
- Couchez-vous sur le côté, les genoux pliés contre la poitrine.
- À l’aide de votre main libre, insérez lentement le tampon dans votre anus et poussez-le délicatement jusqu’à ce que la base touche votre corps. Vous pouvez trouver agréable le fait de respirer lentement lorsque vous insérez le jouet, puis d’expirer une fois qu’il est confortablement en place.
- Restez une ou deux minutes immobile et concentrez-vous sur la sensation de “plénitude” que vous ressentez.
- Lorsque vous vous sentez prêt, allumez le jouet et explorez ses fonctions.

- Vous pouvez simplement laisser le plug Nexus Duo en place et vous concentrer sur le plaisir qu’il procure, ou vous pouvez expérimenter avec d’autres stimulations sensorielles. Il peut s’agir d’une stimulation supplémentaire de vos zones érogènes, d’un massage donné par votre partenaire ou d’un film érotique – les possibilités sont infinies.

Instructions relatives à la mise au rebut
Veuillez noter que l’élimination des vieux déchets électroniques doit respecter certaines réglementations en vigueur dans l’UE (et dans d’autres pays qui ont leurs propres systèmes de collecte). Les plugs Duo de Nexus ne doivent pas être traités comme des ordures ménagères, tel que l’indique le symbole d’une poubelle barrée. Ils doivent être déposés dans le point de collecte de déchets le plus proche, où les déchets électroniques peuvent être recyclés de façon appropriée. Contactez votre autorité locale pour plus d’informations concernant les points de collecte locaux et les réglementations applicables.

IT Nexus - Duo Plug

I Nexus Duo Plug sono plug anali vibranti con telecomando. Controllati utilizzando il telecomando sottile o i pulsanti sul giocattolo. Prima di conoscere più da vicino il plug anale Nexus Duo Plug, dedica qualche minuto alla lettura di questo manuale utente.

Contenuto all’interno della confezione
- Unità principale Nexus Duo plug,
- Telecomando,
- Cavo di ricarica USB,
- Manuale di istruzioni.

Ricarica: Nexus Duo Plug
Il Nexus Duo Plug è completamente ricaricabile tramite un cavo USB che si collega direttamente al tuo computer o laptop. Collega il tuo caricabatterie ai punti di ricarica magnetici, situati sulla base del giocattolo.

Per mostrare che il giocattolo si sta caricando correttamente, le spie lampeggeranno. Quando è completamente carico, le luce diventerà fissa.

Ricarica: Telecomando Nexus Duo
Il telecomando Nexus è impermeabile e ricaricabile. Per caricare il telecomando, è sufficiente collegare il caricatore USB a una fonte di alimentazione e applicarlo ai punti di ricarica magnetici sul telecomando. Il tempo di ricarica standard è di 1 ora e il dato 1ora circuit di autonomia.

Modalità e funzioni
Ti consigliamo di esplorare tutte le impostazioni del tuo Nexus Duo Plug prima di utilizzarlo per la prima volta, in modo che la tua esperienza sia ottimizzata sin dall’inizio.

- 6 modalità di vibrazione,
- Silicone sicuro per il corpo al 100%,
- Giocattolo e telecomando ricaricabili,
- Giocattolo e telecomando impermeabili/immergibili in acqua.

Uso dei controlli sul tuo Duo Plug
Accendete premendo il pulsante di accensione (Sul giocattolo per 1,5 secondi. Una volta acceso il giocattolo, puoi scorrere le funzioni del giocattolo oppure puoi utilizzare il telecomando inclusa.

Per modificare la velocità di vibrazione del tuo giocattolo basta premere il pulsante di accensione (Per 1 secondo e ripetere fino a trovare la modalità desiderata. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante di accensione (Per 1,5 secondi.

Le modalità di vibrazione sono:
- Vibrazione lenta, media, veloce,
- Pulsazione lenta e veloce,
- Escalation.

Uso del telecomando
Per utilizzare il telecomando, occorre prima accendere il Duo Plug premendo il pulsante di accensione (Sulla parte inferiore del giocattolo per 1,5 secondi. Una volta acceso, puoi controllare il giocattolo con il telecomando fino a 8 metri di distanza. Per cambiare la modalità di vibrazione sul telecomando è sufficiente premere il pulsante di accensione (Per 1 secondo e ripetere fino a trovare la modalità desiderata.

Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione sul telecomando (Per per 1,5 secondi.

Se ti spegnerà il Duo Plug utilizzando il telecomando, rimarrà in stand-by per 10 minuti. Se non si utilizza di nuovo il telecomando entro quella tempo, occorrerà accendere il giocattolo utilizzando il pulsante di accensione sul giocattolo.

Pulizia, conservazione e sicurezza
Per prolungare la durata del tuo Nexus Duo Plug ti consigliamo di seguire i seguenti passaggi:

- Mai utilizzare lubrificanti a base di silicone perché reagiranno con il silicone e alterneranno la sensazioni procurate dal giocattolo. Consigliamo di utilizzare un lubrificante a base d’acqua denso e di alta qualità come Nexus Glide o Nexus Slip.
- Pulire accuratamente prima e dopo l’uso. I Duo Plug è impermeabile/può essere immerso, quindi puoi lavarlo con acqua calda e sapone o puoi semplicemente spruzzarlo con l’antibatterico Nexus Wash, pulirlo con un pan