说明书

简体中文

前 言

尊敬的用户您好！在您使用本机之前，请仔细阅读随机提供的说明书，以便您能正确使用本机的各项功能！

免责声明

1. 请务必使用12V/2A原装充电器，对于未使用原装充电器所产生的故障或其他问题，本公司不承担任何责任。
2. 电脑产品为高科技产品，其中包括软件和硬件部分，您可以使用第三方提供的，游戏、视频、音乐、图片和软件，但因产生的损坏问题或客户流失故障，本公司不承担任何责任。
3. 如果产品发生故障，本公司严格按照保修条款进行服务；但对于用户自购写作软件所造成的损失产品或者经济损失不承担任何责任。
4. 恒星出厂时内置一定容量测试件，此类软件经过实际测试，经可靠而，但如因无法预见程序发现事项导致数据丢失或其它问题，由行商商或者不用，不会对本机造成任何影响，也不属于产品质量问题，请知悉。
5. 我们可能在未先通知您的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的局部相对应，请以实物为准。

您好在使用中普通注意以下几点：

1. 因为机器在接收视频文件、WIFI上网、切大型游戏的时候功耗比较大，机器的温度较高，所以请不要长时间连续使用机器，避免整机温度过高而出现死机等异常现象。
2. 如果电池长时间不使用，请一个星期左右充满一次电再存放，防止机器长久不使用而无法启动机器。
3. 1.5伏镍氢充电或碱性干电池的，否则可能会出现机不通电的现象。
4. 请在下列情况下充电：
   A、电量指示图标显示没电时。
   B、系统自动关机或是不能开机。
5. 如果机器在性能表现并在软件或硬件操作方面与说明不相最新的软件和硬件相匹配，您可能会出现死机现象，请检查软件和硬件。

但是使用愉快！

本说明书适用于以下型号：

型号：EV-14-IC48128

屏幕尺寸：14.1英寸

屏幕比例：16：9

分辨率：1366*768 像素

上网方式：WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）

蓝牙：4.0

内存容量：IT M.2 2280(NGFF)、128G TF卡扩展插槽

其它接口：3.5mm耳机接口、DC电源接口、NGFF M.2 2280、TF卡扩展插槽

摄像头：前置：200万

电池容量：4500mA/ 4V

电源适配器：输入：AC100-240V 50-60Hz 输出：12V=2A

尺寸：332mm*224mm*25.3mm

编码格式：音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc

视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

四、技术规格

操作系统：Windows 10 操作系统

处理器品牌：Intel 64位 4核处理器

屏幕尺寸：14.1英寸

屏幕比例：16：9

分辨率：1366*768 像素

上网方式：WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）

蓝牙：4.0

内存容量：IT M.2 2280(NGFF)、128G TF卡扩展插槽

其它接口：3.5mm耳机接口、DC电源接口、NGFF M.2 2280、TF卡扩展插槽

摄像头：前置：200万

电池容量：4500mA/ 4V

电源适配器：输入：AC100-240V 50-60Hz 输出：12V=2A

尺寸：332mm*224mm*25.3mm

编码格式：音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc

视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

一、操作指南

本随机提供方式方法建议您方式，按照原说明说明，顺序方式进行操作。请使用原厂提供的充电器充电，只有在转换器正下方的指示灯熄灭，表示充电已完成。

二、注意事项

- 本机出现高频或电子产品，请勿自行拆卸。
- 请勿自行拆开，硬盘格盘。
- 请勿在下列场合中使用电脑：高温、低温湿度、多尘、强磁或及长期暴露于阳光之下。
- 可用于个人使用有相关资料电脑软件等，严禁用其它光学清洁清洁。
- 本电脑不可直接交换和充满，应等待两天后，应等待两天后充满电。
- 请勿在潮湿、高温、强磁、强电或及长期暴露于阳光之下。
- 请勿用酒精的擦拭，以避免损伤机器。
- 请使用适当大小的螺丝，无需拆卸机件。使用任何其它螺丝或扩孔等等，会导致保修。
- 本电脑在使用前应检查有无任何损坏，请等本机进行检测或直接联系公司客服中心。
- 本机出厂时内置一定容量测试件，此类软件经过实际测试，经可靠而，但如因无法预见程序发现事项导致数据丢失或其它问题，由行商商或者不用，不会对本机造成任何影响，也不属于产品质量问题，请知悉。
- 我们可能在未先通知您的情况下，对产品进行改进或者升级，更改一些产品的局部相对应，请以实物为准。

三、常见问题处理

1. 电脑不能开机：
   a. 检查电池是否有电。
   b. 请检查电脑是否有内置电源。
   c. 如果充电器长时间未使用，请将其放置24小时后再开机。
2. 不能对外上网：
   a. 请确认是否有WIFI网络。
   b. 请确认电脑已连接上WIFI（进入设置查看）。
   c. 请确认WIFI信号强度及是否具有全版权限。

四、技术规格

操作系统	Windows 10 操作系统
处理器	Intel 64位 4核处理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1366*768 像素
上网方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
蓝牙	蓝牙4.0
内存容量	IT M.2 2280(NGFF)、128G TF卡扩展插槽
其它接口	3.5mm耳机接口、DC电源接口、NGFF M.2 2280、TF卡扩展插槽
摄像头	前置：200万
电池容量	4500mA/ 4V
电源适配器	输入：AC100-240V 50-60Hz 输出：12V=2A
尺寸	332mm*224mm*25.3mm
编码格式	音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc
	视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

CE FC RoHS

English

Model No.: EV-14-IC48128

Introduction

Dear users, thank you for your purchase of product. This is a quad-core PC which is elaborately developed by and can freely surf on the Internet. Please read this manual carefully before using the machine, so that you can use the features of this machine properly!

Disclaimer:

1. Please be sure to use 12V/2A original chargers. For problems or faults caused by not using the Original adapter, the company does not undertake any responsibility.
2. PC products belong to the high-tech products, which include software and hardware. You can use the music video, pictures and software provided by the third part, but we don't take any responsibility for any copyright issue or product fault they caused.
3. If the product breaks down, we will strictly carry out services according to the warranty terms, but we will take no responsibility for the possible property damage or economic loss during the usage of users.
4. The device has factory built-in software, which can be used after the actual test. However, if you find compatibility or other issues in the course of usage, deletion or abuse will not have any impact on the machine and this doesn't belong to the issue of product quality, please know.
5. The Company reserves the right to improve products, product specifications and design subject to change without notice! Please make the object as the standard.

Please note the following in using:

1. Since the power consumption and temperature of the machine in video file playing, WIFI surfing and large game running is very high, so please don't continuously use machines for a long time in case of the halted system or other abnormal phenomenon.
2. If you don't use the PC for a long time, please charge it fully around once a week before in order to prevent the machine from failing to start. due to long-term disuse.
3. Please use the original USB line and charger of the company, otherwise it may not able to be charged.
4. Please charge under the following circumstances:
   A. the battery ICONS shows no electricity.
   B. automatic shutdown of the system or cant boot.
5. If the performance of machine needs to be upgraded, please go to the official website to download the latest firmware and upgrade tools according to the specifications "firmware upgrade" methods operation.

In using process, about 0.2 MM in diameter, black, white highlights (red dot or is green dots) will sometimes appear on the TFT LCD screen. This is a normal phenomenon of TFT active matrix LCD screen; not the breakdown of machine or display. The main reason is that hundreds of thousands of pixels, its pixel is 1200 (R) X 234 (Y) = 280800 x (3) million pixels are needed for the whole TFT LCD screen to show sharply color image and fine pictures. This phenomenon appears when each pixel closes or overlaps, so it is usually stipulated by companies like Toshiba, Panasonic, Hitachi, sharp, etc, that LCD screen possessing 3 highlights with a diameter of 0.2MM or less are qualified products.

Wish using happy!

四、技术规格

操作系统	Windows 10 操作系统
处理器品牌	Intel 64位 4核处理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1366*768 像素
上网方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
蓝牙	蓝牙4.0
内存容量	IT M.2 2280(NGFF)、128G TF卡扩展插槽
其它接口	3.5mm耳机接口、DC电源接口、NGFF M.2 2280、TF卡扩展插槽
摄像头	前置：200万
电池容量	4500mA/ 4V
电源适配器	输入：AC100-240V 50-60Hz 输出：12V=2A
尺寸	332mm*224mm*25.3mm
编码格式	音频：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc
	视频：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

(1).The attentions:

- The PC belongs to high precision electronic products, please do not disassemble.
- Avoid strong throw, collision of the PC.
- Avoid using the PC in those environment: such as: high/low temperature, humid, dusty, strong magnetic field and long-term exposure to the sun.
- Gently wipe the PC by wrung-out wet cotton cloth, avoid washing with other chemical solutions.
- The PC can't suffer from drip and splash water, and can't be placed beside things filled with liquids such as full glass of water.
- Please use appropriate volume, in order to avoid hearing damage.
- Please use the battery, charge and other accessories allowed by manufacturers, Use any.
- other type of accessories would violate the warranty ordinance, and bring about possible failure.
- Please do not disconnect the computer in formatting or in the process of uploading and downloading, otherwise it may cause a program error.
- Please dispose the abandoned machine and accessories according to relevant local environmental regulations.
- If you have any question during the usage, please contact the local dealer or directly contact the customer service center of our company.
- Because the charging voltage and current required by the PC are very high, it can only be stored and copied when plugged into the computer, and can not be charged. The device can only use the original charger.
- The company reserves the right to improve product, product specifications and design are subject to change without notice.

(2).Instructions

The way to turn on the tablet is to press the button, please press the power button to turn on it. Please dick "power off" in the OS to turn off the tablet. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the tablet can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the tablet.

(3).The solution of common problem

1.Poly nuclear Series tablet can't boot

a.Check whether the battery has electricity.

b.Check the power adapter before starting the machine again.

c.It is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.

2.WIFI can't work

a.Please confirm whether there is a WIFI hotspot.

b.Make sure that the more tablet is connected to the WIFI (enter the settings to check).

C. Please confirm the WIFI signal strength and link permission.

(4).Technical specification

System	Windows 10 operating system
CPU Brand	Intel 64Bit Quad Core
Screen size	14"1
Screen scale	16:9
Resolution	1366*768
Net play style	WIFI (2.4G / 802.11 b/g/n)
Hot function	Bluetooth4.0
Expansion slot	IT M.2 2280(NGFF)、TF Card up to 128G
Other interface	3.5mm headphone jack、DC(Power interface), NGFF M.2 2280、TF Card slot
Camera	Preposition: 2.0 MP
Battery capacity	4500mA/ 4V
Charger	Input: AC100-240V 50-60Hz Output: 12V=2A
Size	332mm*224mm*25.3mm
Play format	Voice format: OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc
	Video format: AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SAR Information Statement

Your Notebook is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for Notebook employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the Notebook transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the Notebook while operating can be well below the maximum value. This is because the Notebook is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a Notebook model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this Notebook when tested for use user guide, is 0.279 W/Kg (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various Notebook and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model Notebook with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines.

SAR information on this Notebook is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/ oet/fccid after searching on FCC ID: 2AJX8-EV14-IC48128 Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at http://www.wow-com.com. * In the United States and Canada, the SAR limit for Notebook used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

The SAR test distance is 0mm.

Français

Attention avant utilisation

1. Le produit est délicat pour être utilisé dans des endroits en dessous de 2000m d'altitude ce produit est seulement approprié pour les non tropicaux.
2. Débranchez la tablette de tomber ou d'être fortement touché.
3. Avoir l'utilisation prolongée dans des conditions d'activation haute fréquence, trop chaudes (>0°), trop humides, poussiéreux, forte magnétique et exposition au soleil peut causer des dommages de tablet.
4. Éviter l'utilisation dans un environnement fortement magnétique et électrostatique.
5. Arrêtez immédiatement la tablette lorsque de l'eau ou un autre liquide s'écoulera (apparaît, essuyer et sécher avant de remettre sous tension cette dernière).
6. Ne nettoyez pas la tablette avec un détergent contenant des éléments chimiques ou d'autres liquides pour éviter la corrosion et l'humidité. Nettoyer avec un chiffon doux sec ou un mouchoir en papier si nécessaire.
7. Notre société n'est pas responsable de la perte ou de l'effacement des données causés par le matériel irrégulier ou l'exploitation, la maintenance ou d'autres comportements du logiciel.
8. Sauvegardez régulièrement vos données importantes afin d'éviter toute perte de données.
9. Ne démontez pas la tablette, sinon vous risquez de perdre les droits de garantie.
10. Veuillez utiliser le chargeur d'origine pour la charge, veuillez utiliser la batterie d'origine, sinon la batterie ne pourra pas fonctionner.

Italiano

Attenzione: leggere attentamente prima dell'uso.

1. Il prodotto appartiene alle prodotti high-tech, l'altitudine di 2000 metri, il prodotto non Tablets per le zone tropicali.
2. Evitare cadute o impatti troppo forti, potrebbero danneggiare il tablet.
3. Evitare l'utilizzo prolungato del tablet sotto condizione meteorologiche con temperature troppo fredde o troppo calde (-10°~35°), evitare zone troppo umide e polverose, non esporre il tablet alla luce diretta del sole.
4. Evitare zone con forti campi magnetici o elettromagnetiche.
5. Spegnere immediatamente il tablet in caso di contatto con acqua, pioggia o liquidi. In caso di contatto asciugare e attendere che sia asciutto all'interno. Provare a far funzionare tutto il liquido presente all'interno prima di accendere.
6. Per la pulizia usare un detergente non contenente liquidi chimici che possono corrodere il tablet. Per pulire basta un semplice panno inumidito o secco.
7. In caso di perdita accidentale dei dati in caso di guasto hardware o software, la nostra azienda non "responsabile.
8. Si consiglia di effettuare regolarmente un backup dei propri dati personali.
9. Eventuali manomissioni o aperture del tablet faranno decadere la garanzia.
10. Il dispositivo "compatibile con la maggior parte dei Dongle 3G, si consiglia un test della scheda 3G prima di eventuali acquisti, quanto per evitare eventuali incompatibilità!
11. Si consiglia l'utilizzo del caricatore e della batteria originale. L'utilizzo di accessori non originali o di una batteria non compatibile può portare ad una esplosione del prodotto.

Español

Precauciones antes de uso

1. Este producto es aplicable a áreas por debajo de 2000 metros de elevación, y solamente a condiciones climáticas no tropicales.
2. Evitar que el Tablet PC caiga al suelo o sufra otros golpes intensos.
3. No utilizar en ambiente frío, caliente, húmedo y polvoriento para su uso a largo plazo no exponer el dispositivo al sol.
4. Evitar su uso cerca de fuentes fuertes corrientes magnéticas o eléctricas.
5. Si hay algún efecto líquido (derramarlo en la máquina, la máquina se debe apagar inmediatamente y secar el dispositivo de que puede ser).
6. No use ningún detergente que contenga ingredientes químicos u otros líquidos (limpiar la máquina, evitando daños causados por la corrosión y la humedad). Si hay una necesidad de limpieza, por favor limpie con un trapo suave seco o papel.
7. Nuestra compañía no se responsabiliza de pérdidas o borrado de datos en la máquina causados por un uso alguno o anormal de software, del hardware, reparaciones o otros comportamiento que lo puedan causar. Tampoco asume otras pérdidas causadas por pérdida de datos.
8. Por favor haga una copia de seguridad de sus datos importantes para evitar su pérdida.
9. Por favor no desarme la Tablet ya(sea) nosotros, de lo contrario, perderá(n) la(s) derecha(s) de garantía.
10. Por favor utilice el cargador original para la carga, por favor utilice la batería original, sino no es posible que haya algunas diferencias. Se recomienda que proporcione su vehículo antes de comprar.
11. Al cargar, por favor utilice el adaptador original dedicado para su carga. El reemplazo las baterías no originales puede causar explosión, asegurarse de que utilizas baterías originales.

Deutsch

Anweisungen vor der Verwendung

1.Dieses Produkt sollte am besten an Orten unter 2000 Metern über benutzt werden. Dieses Produkt ist nur in nicht tropischen Gebieten zu verwenden.
2.Beschädigen Sie Tablet nicht indem Sie oder dieses Erschütterungen.
3.Verwende Langzeitnutzung bei sehr hohen oder kalt Temperaturen, zu hohen Luftfeuchtigkeit und Staubbelastung, starkem Magnetfeld und direkter Sonneneinstrahlung kann das Tablet beschädigen.
4.Vermeide die Nutzung in stark magnetischen oder stark elektrostatischen Umgebungen.
5.Schalte es sofort aus, wenn Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Tablet spritzen. Gehe sicher dass das Tablet trocken ist, bevor du es wieder anschaltest.
6.Säubere das Tablet nicht mit einem Reinigungsmittel, welches chemische Elemente enthält, um Korrosion zu vermeiden. Reinige es mit einem trockenen, weichen Tuch, wenn notwendig.
7.Unsere Firma ist nicht verantwortlich für Datenverlust oder Löschung durch inefficiente Hardware oder Verwendung der Software, Wartung oder anderes Verhalten.
8.Bitte sichere deine wichtigen Daten regelmäßig, um Verlust zu vermeiden.
9.Bau das Tablet nicht auseinander, andernfalls könntest du deinen Anspruch auf Garantie verlieren.
10.Verwende Tablet unbedingt die mitgelieferten Netzteile oder 3G-Dongles. Bitte teste deinen 3G-Dongle vor dem Kauf.
11.Bitte nutze das originale Ladegerät zum Laden. Bitte nutze auch den originalen Akku, der Nutze Akku können zu einer Explosion führen.

Русский язык

Предостережения по использованию

1.Продукт предназначен для использования на территориях ниже на высоте не выше 2000 метров над уровнем моря, техника на наших производствах также ограничен на это.
2.Избегайте падения планшета на пол или другие механические воздействия.
3.Не используйте длительное время устройство в местах с крайними климатическими температурой, а также в местах где слишком влажно, слишком пыльно. Не подвергайте планшет длительному воздействию солнечного света.
4.Избегайте использования в местах с сильными магнитными полями и сильной статической среды.
5.При попадании воды или другой жидкости немедленно прекратите его использование до тех пор, пока он не высохнет.
6.Не пользуйтесь моющими средствами, содержащими жидкости химикаты, которые могут повредить планшета или другие агрессивные жидкости, чтобы избежать коррозии разрушения жидкостью и попадания влаги. Если нельзя действительно необходимо, очистите его сухой бумажной салфеткой или мягкой тканью.
7.Компания не несет ответственности за потерю или удаление данных внутри устройства.
8.Пожалуйте резервное копирование важных материалов чтобы избежать потери данных.
9.Не разбирайте планшет самостоятельно, иначе вы потеряете гарантию.
10.Этот продукт поддерживает большинство сторонних Донгл до 3G и ниже. Однако возможны случаи когда 3G сигнал может отсутствовать, которому предотвратить, чтобы вы приобретаете покупаете 3G сигнал перед покупкой.
11.Заряжа используйте оригинальный комплект зарядки и аккумулятор. Используйте оригинальные аксессуары.

日本語

使用前の注意事項

1.この製品は標高2000メートル以下の地域で使用に適しています。また、製品の配慮の事は低地と熱帯地域向けとなっております。
2.本体を地面に落としたり、強い衝撃を加えないでください。
3.湿度下等、ゴミを伴える高温下、湿度の高い環境や、強い磁場の場所で長時間利用しないでください。また、本体を直射日光下に放置しないでください。
4.磁気の強い場所や、静電気が多い場所では使用しないでください。
5.本体に水やその他の液体がかかった場合は、すぐに使用を中止し電源を切って、完全に乾燥するまで放置しないでください。
6.液体や薬品を避けるため、本体を中性洗剤やその他の溶剤で拭かないでください。通常の必要な場合、チャリンキャッ一などの柔らかく乾燥した布で拭いてください。
7.当社はハードウェアやソフトウェアの故障に原因して発生したデータ損失などに関するすべての責任について、当社は一切の責任を負いません。
8.データの損失を防ぐため、重要なデータはかならずバックアップを取ってください。
9.本体を分解した場合は、製品の保証は無効になります。
10.この商品は純正メーカーの10.5Vアダプタとのみ使用しています。それと異なる製品を使用する場合は、場合によって使用できるか確認するようお願いします。
11.機種適合性に関するため、必ず注文前にパッケージを使用してください。

二、注意事項

- 本電脳設備高精密電子產品，請勿自行拆卸。
- 請勿強烈摔打，碰撞電腦。
- 避免在下列場合中使用電腦：高溫、低溫潮濕、多塵、強磁場及長期暴露陽光之下。
- 可用酒精的擦拭有輕微髒污或指紋的外殼，離開同時它化學溶劑表面。
- 本電腦不可直接交換和充滿，应電腦閒置不互相直接連結以外界電腦或資料傳輸。
- 請用適當的音量，以避免損傷聽力。
- 請使用與這台大的印電池，充電器和配件。使用任何其它螺絲或扩孔等等，會導致保修。
- 本電腦在使用前應檢查有無任何損壞，請等本機進行檢測或直接聯系本公司客服中心。
- 本機出厂時內置一定容量測試件，此類軟件經過實際測試，經可靠而，但如因無法預見程序發現事項導致數據丟失或其它問題，由行商商或者不用，不會對本機造成任何影響，也不屬於產品質量問題，請知悉。
- 我們可能在未先通知您的情況下，對產品進行改進或者升級，更改一些產品的局部相對應，請以實物為準。

三、常見問題處理

1. 電腦不能開機：
   a. 檢查電池是否有電。
   b. 請檢查電腦是否有內置電源。
   c. 如果充電器長時間未使用，請將其放置24小時後再開機。
2. 不能對外上網：
   a. 請確認是否有WIFI網點。
   b. 請確認電腦已連接上WIFI（進入設置查看）。
   c. 請確認WIFI信號強度及是否具有連接權限。

四、技術規格

操作系統	Windows 10 操作系統
處理器	Intel 64位 4核處理器
屏幕尺寸	14.1英寸
屏幕比例	16：9
分辨率	1366*768 像素
上網方式	WIFI（2.4G / 802.11 b/g/n）
藍牙4.0	
內存容量	IT M.2 2280(NGFF)、128G TF卡擴展
其他接口	3.5mm耳機接口、DC電源接口、NGFF M.2 2280、TF卡擴展插槽
攝像頭	前置：200萬
電池容量	4500mA/ 4V
電源適配器	輸入：AC100-240V 50-60Hz 輸出：12V=2A
尺寸	332mm*224mm*25.3mm
編碼格式	音頻：OGG, ACC, MAA, FLAC, AMR etc
	視頻：AVI, MKV, MP4, M4V, WEBM, 3GP, MPEG4 etc

CE FC RoHS