Photographs of the EUT (Internal Photos)

Model: Premium 20C










BLUETTI
To A1


EC501
D501
D502
T500
EC200
R322
L504
C500
R500
R153
R142
R154
R148
R152
R141
L101
R144
C109
C104
R102
C103
C111
C239
C244
C243
RoHS
SC400
M4×8


BLUETTI
QR Code
PR013-BT1
JL
2510
To A1


315V 220uF
85°C
RoHS
BLUETTI


Download
Debug
QR Code
TO M1
CN3




GND_BAT
TP101
BAT_BMS
TP100
TP510
TP511
TP518
TP520
TP515
TP106
TP105
TP107
TP104
TP102
TP103
TP329
TP330
TP522
TP323
TP324
TP328
TP322
TP326
TP325
TP327
TP321
R344
R351
C307
R411
R414
R412
C409
C404
C405
R421
R423
C832
C413
R841


R382
R383
R384
LED300
TP110
R352
R353
R354
C308
R358
R359
R360
TP111
R211
R210
C203
R250
R221
TP217
TP203
TP115
TP108
R355
R356
R361
R357
R362
R363
TP307
TP306
TP330
TP114
D207
D106
U202
U204
U201
U102
U103
U807
U801
TP215
TP216
TP603
TP602
VBUS
VBAT
C832
R841










B6
B+
B7
TO M1
NTC1


B4
B2
B3
B5
RoHS
QR Code










BLUETTI
QR Code


RoHS
19.0601.0845-05
AC2A_U1 V6.0
2023-11-13
BLUETTI
QR Code


RoHS
Download


ANT
BC204
DIO
CLK








CN100
TP8
TP2
TP1
TP7
TP6
TP9
TP5
TP3
TP4
QR Code
19.0601.0847-02
AC2A_A1 V3.0
2023-08-11
BLUETTI
94V-0
RoHS
DS-206SL
E303478
CN101


QR Code