DODOELEPHANT

English

UD2196A 1:16
Instruction manual

+1(858)768-9731 (US)
+44(0)7723708421 (UK)
+493545519201 (DE)
usa@dodoelephant.com (US)
eu@dodoelephant.com (EU)
www.dodoelephant.com

Thanks for your using. In order to know about our products better, please read this manual carefully before using

Note

- Electronic control product
  This product is suitable for children aged eight or above.Please pay attention to and prevent electric shock when using electronic products.
- Please use the product under the supervision of adults.
  Warning: Please do not disassemble or modify this product, or it may not function properly due to any change.

(1) Remove and insert the battery correctly;
(2) Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
(3) Batteries are only to be charged by adults or by children at least 8 years old;
(4) Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
(5) Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
(6) Batteries are to be inserted with the correct polarity;
(7) Exhausted batteries are to be removed from the toy;
(8) The supply terminals are not to be short-circuited;
(9) The remote control requires 2*1.5V AA non-rechargeable batteries;
(10) The car requires one piece of 7.4V 600mAh rechargeable battery;
(11) Pay attention to the polarities and types when loading batteries;
(12) Product Recharge for 20 minutes;
(13) Adult supervision is required when charging;
(14) Check the cord, plug, power switch, enclosure and other parts regularly. Please do not use them if there is any damage;
(15) When the car is not in use, please make sure that the power switch is"OFF"and remove the batteries in the car body and remote control;
(16) This product is made of plastic and metals. avoid immersing the product in the water;
(17) There may be little difference between object and picture, please adhere to the actual product instead.
(18) The package contains important information,please keep it properly for future reference;

BATTERY WARNING:

1.Failure to follow all the instructions may result in serious injury, irreparable damage to the battery and may cause a fire, smoke or explosion.
2.Always check the battery's condition before charging or using it.
3.Replace the battery if it has been dropped, or in case of odor, overheating , discolouration, deformation or leakage.
4.Use only the supplied charging cable.
5.The battery temperature must never exceed 60℃(140°F) otherwise the battery could be damaged or ignite.
6.Never charger on a flammable surface , near flammable products or inside a vehicle (preferably place the battery in an non-flammable and nonconductive container).
7.Never leave the battery unattended during the charging process . Never disassemble or modify the housing's wiring, or puncture the cells. Always ensure that the charger output voltage corresponds to the voltage of the battery . Do not short circuit the batteries .
8.Never expose the battery to moisture or direct sunlight, or store it in a place where temperatures could exceed 60℃(RC Car in the sun, for example)
9.Always keep it out of reach of children .
10.Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
11.Non-rechargeable batteries are not to be recharged . Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision .
12.Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
13.Batteries are to be inserted with the correct polarity.
14.The supply terminals are not to be short-circuited. Regular examination of transformer or battery charger for any damage to their cord, plug,enclosure and other parts and they must not be used until the damage has been repaired.
15.The packaging has to be kept since it contains important information.

Precautions on Watch- control

1.Lights line up one by one on the panel: ON/OFF -White Light-Green Light-Blue Light-Red Light;
2.Keep pressing the panel switch for 2s to switch on the panel. When it is under the state of decoding, the white light, green light and blue light (hereinafter called 3 lights) will be flashing slowly at the same time.
3.Shortly press the panel, the 3 lights deadlocked will keep eternal bright "ON". When unlocked, the 3 lights will be flashing slowly, flashing slowly with function.
4. The red light is the charging indicator. It will keep bright "ON" eternally during the course of charging. When it is fully charged, it will be "off".
5.When it is under the insufficient power, the green light and the blue light won't be "ON".

Product configuration

Brand Name: Dodoelephant
Model/ITEM NO.: EZGUD2196A-BL
Size of graphic carton(length*Width*height): 320*135*220mm
Size of car (length*Width*height): 330*180*90mm
Product weight: 685g
Drive: 4WD
Motor: 180 brush driver
Battery: 7.4V lithium battery
Remote frequency: 2.4Ghz
Charging time: 20min
Use time: 3h
Remote distance: 30m
Specification of watch remote control:
Charging time: 20 min
Use time: 5.5h
Remote control distance: 30m
Battery capacity: 3.7V 150mAh
Charging mode: USB balance charging cable

2.4G remote control X1

RC car X1

Rechargeable battery pack X1

USB charging cable X1

User manual X1

(1) (2)

Part designations



How to install battery

Remote control

1.Remove the battery cover of remote control,and load the AA batteries into the battery box according to the polarity indication on the battery box.
2.Attach the battery cover.



Instruction on how to assemble the R/C Car and how to load the chargeable battery.

R/C Car

1.Open the battery cover at the base of the car and then please connect the chargeable battery with the power socket. Load the chargeable battery into the battery compartment at the base of the car.
2.Close the battery cover and tightly wrench by screwdriver.

RC car

1.Remove the battery cover of the car bottom,connect the rechargeable battery pack to the power socket and put it into the battery box.
2.Reattach the battery cover,and fasten it with screwdriver.

This toy is only to be connected to equipment bearing either of the following symbols:
Maximum radio-frequency power transmitted < 10 dBm. Frequency range: 2405 MHz – 2480 MHz

Operation tips

- Please make sure that the power switch is "ON" when the vehicle is being operated. When the power switch is "OFF", the car is turned off.
- When the battery is low,it will affect the left/right turning and slow down forward/backward is range.
- The effective control range of the RC car is about 40 meters. The car will stop running or be out of control if beyond this range.

Common fault processing

Problems	Causes	Solutions
The car has no response	1.The remote control fails to connect, or the car is on "OFF". 2.The remote control and remote control car batteries are installed improperly. 3.The power of the rechargeable battery pack is weak.	1.Turn on the car and repeat the operation of signal connection. 2.Install the batteries according to the polarity instructions on the battery box correctly. 3.Please full charge the battery pack.
The car is out of control,or the ontrol range turn short.	1.The batteries of the remote control is low, or the power of the battery pack is weak. 2.There may be interference near the site.	1.Replace with new batteries for the remote control,or charge the battery pack. 2. Replace the battery
Exception protection	1.The car is hindered by external force and the function of the car can not be completed, or the electronic circuit is short-circuited.	1.Turn on the power again, Remote control car power protection.

(3) (4)

How to charge battery pack

1.The new battery pack need to be charged before use.
2.Insert the plug of the battery pack to the port of the USB charging cable, and connect the USB charging cable plug to the socket.
3. The charging time is 2-3 hours. The indicator light of the USB charging cable turn red when charging, and turn off when fully charged. Do not over charge, it will not change battery capacity limit.
4.Check the car, battery, charging cable, plugs and other parts regularly.

How to control the car

1.Turn on the car.
2.Push the direction lever of the remote control to let the car run forward/backward, or turn left/right.
3.When the car is not in use, please turn off the power of the car.
4.When the driving is ended, turn off the power of the car, and the remote control will enter into sleep mode automatically.

Instructions

Instructions shall state that battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired.

Maintenance instruction

1.Do not close to the fire source,and keep away from direct sunlight and high temperature and humidity, such will avoid short-circuit or electrical fire.
2.Take out the battery from the car and remote control, and put the car and remote control into the package to avoid the damage when transporting or being in storage.
3.Use dry and soft cloth to clean the car.

Warm tips

- When the car moving,please do not touch the wheels of the car,and avoid injury.


Do not play on the road or in dangerous places in case of an accident. | Do not play the car in the sump. | Twisting forward or backward is HIGHLY FORBIDDED so as not to wring the inner parts.

To consumers

1.Be careful not to cause damage to the furniture or glass when playing the car in the room.
2.Play in the safety outdoor environment, do not play the car on the road or in crowd for safety.
3.When playing the car in the outdoor, please stop playing when hearing the thunder.
4.Do not reach the rotating wheels to avoid injury. Prevent things like hair and clothes from getting caught in the wheels.
5.Do not drive the car toward to people.
6.The car is made of complex electronic circuits and electronic components, do not disassemble or modify the circuit board.
7.If the car is dirty, please clean it with dry and soft cloth.
8.Do not put the toys in the water, otherwise, the electronic parts will be damaged.

Safety guide

1. To ensure the electromagnetic environment requirement of the aviation radio (station), using remote controls in the zone, which is in a radius of about 5000m zone from the circle center of the airport runway, is forbidden. All users should also abide by the regulation of the radio set forth by government and regulatory agencies including the duration and area.
2. Never look steadily at the laser beam since the laser radiation.

Warning

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions , may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for general population (uncontrolled exposure).
This device must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter."
Declaration of Conformity Inserts:
Hereby, Shantou Chenghai Zhengguang Plastic Toys Co., Ltd. declares that the radio equipment type RC Car is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.dodoelephant.com/pages/declaration-of-conformity

European Representative:
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144
71636 Ludwigsburg Germany
Phone: +4971416432236
Email: info.cetservice@gmail.com

British Representative:
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Chase Business Centre, 39-41
Chase Side,
London N14 5BP United Kingdom
Tel: +4474193252266
E-mail: info.cetservice@gmail.com

United States Representative:
Duvin Trade Inc
5800 Wood Sorrel Dr., Littleton,
Co, 80123, United States
Phone: 718-312-0558
E-mail: usa@dodoelephant.com

Authorized by SHANTOU JULE TRADING CO., LTD.
East Side of Fengxin 1st Road, Fengxin Industrial Zone, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China.
Manufacturer: Shantou Chenghai Zhengguang Plastic Toys Co., Ltd.
Postal Code: 515800
Website: www.dodoelephant.com
E-mail:usa@dodoelephant.com

Dodoelephant is a trademark of Guangzhou Xuhui Trading Co., Ltd. registered in the United States and/or other countries.

THE COMPANY HAS THE RIGHT OF FINAL INTERPRETATION OF THIS USER MANAUL

(5) (6)

DODOELEPHANT

German

UD2196A 1:16
Handbuch

+1(858)768-9731 (US)
+44(0)7723708421 (UK)
+493545519201 (DE)
usa@dodoelephant.com (US)
eu@dodoelephant.com (EU)
www.dodoelephant.com

Vielen Dank für Ihre Verwendung. Um mehr über unsere Produkte zu erfahren, lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Hinweis

- Elektronisches Steuerungsprodukt
  Dieses Produkt ist für Kinder ab Acht Jahren geeignet. Bitte achten Sie bei der Verwendung elektronischer Produkte auf Stromschläge und vermeiden Sie diese Gefahr.
- Bitte verwenden Sie das Produkt unter Aufsicht von Erwachsenen.
  Warnung: Bitte zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht, da es sonst aufgrund der Änderungen möglicherweise nicht richtig funktioniert.

(1) Entfernen Sie den Akku und legen Sie ihn richtig ein.
(2) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
(3) Batterien dürfen nur von Erwachsenen oder Kindern ab 8 Jahren aufgeladen werden.
(4) Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt werden.
(5) Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
(6) Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen;
(7) Erschöpfte Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen.
(8) Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
(9) Die Fernbedienung braucht 2*1.5V AA Batterien.
(10) Das Auto braucht ein Stück 7.4V 600mAhAkku.
(11) Achten Sie beim Aufladen der Batterien auf die Polaritäten und Typen.
(12) Produktaufladen für 20 Minuten
(13) Die Aufsicht von Erwachsenen ist beim Aufladen erforderlich.
(14) Überprüfen Sie das Kabel, den Stecker, den Netzschalter, das Gehäuse und andere Teile regelmäßig. Bitte verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
(15) Wenn das Auto nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass der Netzschalter auf "OFF" steht und entfernen Sie die Batterien aus dem Fahrzeug und der Fernbedienung.
(16) Dieses Produkt besteht aus Kunststoff und Metallen. Tauchen Sie die produkt nicht ins Wasser.
(17) Es kann kaum einen Unterschied zwischen Objekt und Bild geben. Bitte halten Sie sich stattdessen an das eigentliche Produkt.
(18) Die Verpackung enthält wichtige Informationen. Bitte bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf.

BATTERIEWARNUNG:

1.Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen und irreparablen Schäden an der Batterie führen und einen Brand, Rauch oder eine Explosion verursachen.
2.Überprüfen Sie immer den Zustand des Akkus, bevor Sie ihn aufladen oder verwenden.
3.Tauschen Sie die Batterie aus, wenn sie heruntergefallen ist oder wenn Geruch, Überhitzung, Verfärbung, Verformung oder Leckage auftreten.
4.Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel zum Aufladen.
5.Die Batterietemperatur darf 60 ℃ (140 ° F) niemals überschreiten, da sonst die Batterie beschädigt werden oder sich entzünden kann.
6.Laden Sie das Gerät niemals auf einer brennbaren Oberfläche, in der Nähe von brennbaren Produkten oder in einem Fahrzeug auf (legen Sie die Batterie vorzugsweise in einen brennbaren und nicht leitenden Behälter).
7.Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt Noch nie.
Zerlegen oder modifizieren Sie die Verkabelung des Gehäuses oder durchstechen Sie die Zellen. Stellen Sie immer sicher, dass die Ausgangsspannung des Ladegeräts der Spannung des Akkus entspricht. Schließen Sie die Batterien nicht kurz.
8.Setzen Sie den Akku niemals Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus oder lagern Sie ihn an einem Ort, an dem die Temperaturen 60 ° C überschreiten können (Z.B.Legen das Auto in der Sonne).
9.Bewahren Sie es immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10.Eine unsachgemäße Verwendung der Batterie kann zu einem Brand, einer Explosion oder einer anderen Gefahr führen.
11.Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
12.Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
13.Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
14.Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Reguläre Untersuchung des Transformators oder des Batterieladegeräts auf Beschädigungen an Kabel, Stecker, Gehäuse und anderen Teilen. Sie dürfen erst verwendet werden, wenn der Schaden behoben wurde.
15.Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Vorsicht an der Armbandfernbedienung

1.Die Lichter leuchten nacheinander auf dem Bedienfeld: ON / Off – Weißes Licht- Grünes Licht-Blaues Licht-Rotes Licht;
2.Halten Sie den Bedienfeldschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Bedienfeld einzuschalten. Wenn es sich im Dekodierungszustand befindet, ist das weißes Licht, grünes Licht und blaues Licht (im Folgenden als 3 Lichter bezeichnet) blinken langsam gleichzeitig. Wenn die Dekodierung fertig ist, leuchten die 3 Lichter dauerhaft hell und Deadlocked-Zustand ist als Standardmodus angezeigt.
3.Drücken Sie kurz auf das Bedienfeld. Die 3 Lichter leuchten dauerhaft beim Deadlocked- Zustand. Wenn es freigeschaltet ist, die 3 Lichter blinken langsam, blinkt langsam mit der Funktion.
4.Das rote Licht ist das Ladeanzeige. Während des Ladevorganges leuchtet es. Wenn es ist voll aufgeladen, geht das Licht aus.
5.Wenn die Stromversorgung nicht ausreicht, leuchten das grüne und das blaue Licht nicht.

Produktzusammenstellung

Marke: Dodoelephant
Modell/Artikelnummer: EZGUD2196A-BL
Größe des Grafikkartons (Länge * Breite * Höhe): 320*135*220mm
Fahrzeuggröße (Länge * Breite * Höhe): 330*180*90mm
Produktgewicht: 685g
Antrieb: 4WD
Motor: 180 Bürstentreiber
Batterie: 7.4 V Lithiumbatterie
Ladezeit: 20min

2.4G Fernbedienung X1

ferngesteuertes Fahrzeug X1

Wiederaufladbare Batterie Paket X1

USB Ladekabel X1

Benutzerhandbuch X1

Fernfrequenz: 2.4 GHz
Fernentfernung: 30m
Lademodus: USB-Balance-Ladekabel

(1) (2)

Installation von Batterie

Fernbedienung

1.Nehmen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung ab und laden Sie die AA Batterien im Batteriefach nach den Polaritäten auf dem Batteriefach.
2.Decken Sie die Batterieabdeckung ab



Bedienungstipps

- Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter auf ON steht, wenn das Fahrzeug betrieben wird. Wenn der Netzschalter ist "AUS", das Auto ist ausgeschaltet.
- Wenn der Akku fast leer ist, wirkt sich dies auf das Links- / Rechtsabbiegen aus und verlangsamt die Vorwärts / Rückwärtsfahrt.
- Die effektive Reichweite des ferngesteuerte Fahrzeug beträgt ca. 40 Meter. Das Fahrzeug stoppt oder läuft außer Kontrolle, wenn es außerhalb dieser Reichweite fährt.

Häufige Fehlerverarbeitung

Probleme	Gründe	Lösungen
Das Fahrzeug reagiert nicht.	1.Die Fernbedienung kann keine Verbindung herstellen, oder das Fahrzeug steht a ut "OFF". 2.Die Batterien vaon Fernbedienung und dem ferngesteuerten Fahrzeug sind nicht richtig eingelegt. 3.Die Leistung von Batterie ist schwach.	1.Schalten Sie das Fahrzeug ein und wiederholen Sie dieSignalverbindung. 2. Legen Sie die Batterien gemäß der Polaritätsanweisungen auf dem Batteriefach richtig. 3.Bitte laden Sie den Akku vollständig auf.
Die Kontrolle über das Fahrzeug ist verloren, oder die Kontrollreichweite hat sich verkürzt.	1.Die Batterien der Fernbedienung sind fast leer oder die Leistung des Akkus ist schwach. 2.In der Nähe können Störungen auftreten.	1.Legen Sie neue Batterien in die Fernbedienung oder laden Sie die Batterie auf. 2.Legen Sie neue Batterie ein.
Ausnahmeschutz	1.Das Fahrzeug wird von außen behindert und die Funktion des Fahrzeugs kann nicht vollständig ausgeführt werden,oder der elektronische Stromkreis ist kurzgeschlossen.	1.Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein. Ferngesteuerte Fahrzeug gleisdungsschutz.

(3) (4)

Aufladen von Batterie

1.Die neue Batterie muss vor Gebrauch aufgeladen werden.
2.Schließen Sie das Batteriefach an das USB-Ladekabel und dann das USB-Ladekabel an die Steckdose an.
3.Die Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Das Anzeigelicht des USB-Ladekabels wird beim Aufladen rot. Wenn die Batterie voll aufgeladen ist, geht das Licht aus. Laden Sie die Batterie nicht über, die Kapazitätsgrenze der Batterie wird nicht geändert.
4.Überprüfen Sie regelmäßig das Fahrzeug, die Batterie, das Ladekabel, die Stecker und andere Teile.

Steuerung des Fahrzeugs

1.Schalten Sie das Auto.
2.Drücken Sie den Richtungsjoystick der Fernbedienung, damit das Auto vorwärts / rückwärts fährt, oder nach links / rechts abbiegt.
3.Wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird, schalten Sie bitte das Fahrzeug aus.
4.Wenn die Fahrt beendet ist, schalten Sie das Fahrzeug aus und die Fernbedienung verändert sich automatisch in den Schlafmodus.

Anweisungen

In den Anweisungen muss es angegeben sein, dass die mit dem Spielzeug verwendeten Batterieladegeräte regelmäßig auf Beschädigungen des Kabels und anderer Teile geprüft werden müssen und wenn Beschädigung besteht, verwenden Sie das Spielzeug erst nicht, bis das repariert wird.

Wartungsanweisung

1.Legen Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Feuerquelle und direkter Sonneneinstrahlung sowie hohen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, damit werden Kurzschlüsse oder elektrische Brände vermeidet.
2.Nehmen Sie die Batterie aus dem Fahrzeug und der Fernbedienung und legen Sie das Fahrzeug und die Fernbedienung in die Verpackung. Vermeiden Sie damit Schäden beim Transport oder bei der Lagerung.
3.Reinigen Sie das Fahrzeug mit einem trockenen und weichen Tuch.

Tips

- Wenn sich das Auto bewegt, berühren Sie bitte nicht die Räder des Fahrzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.

Spielen Sie nicht auf der Straße oder in gefährliche Orte, um Unfälle zu vermeiden. | Spielen Sie mit dem Fharzeug nicht im Sumpf. | Drehung vorwärts oder rückwärts ist verboten, weil das zur Verletzung von inneren Teilen führt.

Liebe Kunden

1.Achten Sie darauf, dass Sie beim Spielen des Fahrzeugs im Raum keine Schäden an Möbeln oder Glas verursachen.
2.Fahren Sie das Fahrzeug in sicheren Außenumgebungen. Spielen Sie mit dem Fahrzeug aus Sicherheitsgründen nicht auf der Straße oder in der Menge.
3.Wenn Sie mit dem Fahrzeug im Freien spielen, hören Sie bitte auf zu spielen, wenn der Donner grollt.
4.Berühren Sie die rotierenden Räder nicht, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie darauf, dass sich Haare und Kleidung nicht in den Rädern verfangen.
5.Fahren Sie das Fahrzeug nicht zu Personen.
6.Das Fahrzeug besteht aus komplexen elektronischen Schaltkreisen und elektronischen Bauteilen, demontieren oder modifizieren Sie die Leiterplatte nicht.
7.Wenn das Fahrzeug schmutzig ist, reinigen Sie es bitte mit einem trockenen und weichen Tuch.
8.Tauchen Sie das Spielzeug nicht ins Wasser, da sonst die elektronischen Teile beschädigt werden.

Achtung

1, Um die elektromagnetischen Umgebungsbedingungen des Flugfunkgeräts zu gewährleisten, ist die Verwendung von Fernbedienungen in der Zone, die sich in einem Radius von etwa 5000m von der Kreismitte der Start-und Landebahn des Flughafens befindet, verboten. Alle Benutzer sollten sich auch an die Vorschriften des Radios halten, die von der Regierung und den Aufsichtsbehörden festgelegt wurden, einschließlich der Dauer und des Gebiets.
2, Schauen Sie niemals gleichmäßig auf den Laserstrahl.

Achtung

Warnung: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zur Aufhebung der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entsprechend mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC- Richtlinien befunden worden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohninstallation. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann dies die Funkkommunikation beeinträchtigen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio-oder Fernsehempfang stört, was durch Aus-und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
· Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
·Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
· Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker

"Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlengrenzwerten für die allgemeine Bevölkerung (unkontrollierte Exposition)
Dieses Gerät soll nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einer anderen Fernbedienung aufgestellt werden."
Ausgezeichnung der Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Shantou Chenghai Zhengguang Plastic Toys Co., Ltd. dass das Funkgerät vom Typ RC Car der Richtlinie 2014/53 / EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://www.dodoelephant.com/pages/declaration-of-conformity

Europäischer Vertreter:
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Osterholzallee 144
71636 Ludwigsburg Deutschland
Telefon: +4971416432236
E-Mail: info.cetservice@gmail.com

Bevollmächtigt durch SHANTOU JULE TRADING CO., LTD.
Ostseite der Fengxin 1st Road, Fengxin Industrial Zone, Fengxiang Street, Chenghai District, Shantou, Guangdong, China.
Hersteller: Hersteller: Shantou Chenghai Zhengguang Plastikspielzeug Co., Ltd.
Postleitzahl: 515800 Website: www.dodoelephant.com E-mail: usa@dodoelephant.com

Dodoelephant ist eine Marke von Guangzhou Xuhui Trading Co., Ltd. eingetragen in den USA und / oder anderen Ländern.

DAS UNTERNEHMEN HAT DAS RECHT DER LETZTEN INTERPRETATION DIESES NUTZERS MANAUL

(5) (6)