Framework Computer Inc
12855 Flagler Dr. Bellingham, CA 98229, USA

Framework Laptop
Guía de instalación
Guía de configuración
Guide d'installation, sécurité et mentions légales
Nota: consulte las instrucciones básicas y la información de seguridad antes de instalar o configurar su ordenador.
Las Directrices técnicas complementarias proporcionan información adicional sobre la seguridad, el cumplimiento normativo y la garantía.
Las Directrices técnicas complementarias están disponibles en frame.work/ru.
Contenido del paquete
Ordenador portátil Framework Laptop, placa base, cable de batería, cable de pantalla, cable de la cámara, cable de la pantalla, Hoja Clave de Acceso para la Cuenta de Framework, Hoja Clave de Acceso para la Cuenta de Linux, Hoja de Activación de Windows, herramientas, tornillos de repuesto.
Instalación de la batería
Conecte el cable de la batería a la placa base.
Instalación de la pantalla
Conecte el cable de la pantalla a la placa base.
Instalación de la cámara
Conecte el cable de la cámara a la placa base.
Instalación de la placa base
Alinee la placa base con los tornillos de fijación y fíjela con los tornillos de fijación.
Instalación de la tapa inferior
Alinee la tapa inferior con los tornillos de fijación y fíjela con los tornillos de fijación.
Instalación de la tarjeta de expansión
Instale la tarjeta de expansión en la ranura que prefiera.
ADVERTENCIA: Riesgo de choque eléctrico
Nunca abra la batería.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio
Nunca intente cortar, perforar, desmontar, triturar, calentar, cortocircuitar o exponer a líquidos o fuego la batería o sus celdas. Nunca coloque ningún objeto extraño en la batería. Nunca coloque ni guarde la batería en fuentes de calor o en lugares con temperatura elevada. Nunca almacene la batería en ambientes con temperatura elevada o en condiciones de humedad elevada.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones - Manipulación de la batería
Nunca intente sustituir la batería. Si la batería presenta signos de daños o fuga, deje de usar el producto y contacte con Framework para obtener ayuda. Nunca coloque ni guarde la batería en fuentes de calor o en lugares con temperatura elevada. Nunca almacene la batería en ambientes con temperatura elevada o en condiciones de humedad elevada.
Instalación de la pantalla
Consulte las Directrices técnicas de Framework* para el ajuste de la pantalla para una comodidad óptima. Ajuste el ángulo de la pantalla entre 90° y 135°. Ajuste el ángulo de la pantalla con una sola mano.
Uso
Consulte las Directrices técnicas* para obtener información sobre cómo limpiar su ordenador portátil Framework, cómo ajustar la configuración de su ordenador y cómo solucionar problemas.
Instalación de la batería
Consulte las Directrices técnicas de Framework* para obtener información sobre cómo instalar una batería de repuesto.
ADVERTENCIA: Riesgo de incendio
Utilice únicamente baterías de repuesto de Framework. Nunca intente cortocircuitar la batería. Nunca intente modificar la batería o sus conexiones eléctricas. Nunca intente introducir objetos extraños en la batería. Nunca sumerja la batería en líquidos. Nunca intente desmontar la batería. Nunca perfore la batería. Nunca aplique presión en la batería. Nunca intente soldar en la batería. Nunca exponga la batería a temperaturas elevadas. Nunca exponga la batería a líquidos inflamables.
ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones - Manipulación de la batería
Nunca intente sustituir la batería. Si la batería presenta signos de daños o fuga, deje de usar el producto y contacte con Framework para obtener ayuda. Nunca coloque ni guarde la batería en fuentes de calor o en lugares con temperatura elevada. Nunca almacene la batería en ambientes con temperatura elevada o en condiciones de humedad elevada.
Instalación de la tarjeta de expansión
Consulte las Directrices técnicas de Framework* para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de expansión.
ADVERTENCIA: Riesgo de sobrecalentamiento
Nunca cubra la tarjeta de expansión mientras esta se encuentre en funcionamiento.
Información de contacto
Consulte la información de contacto en el reverso.
Información de cumplimiento
Consulte la información de cumplimiento en el reverso.
Garantía
Consulte la Hoja de Garantía de Framework* para obtener información sobre la garantía.
Recursos
Consulte la Hoja de Recursos de Desarrollador* para obtener información sobre cómo ampliar su ordenador portátil Framework.
* Los apartados de FAQ (preguntas frecuentes) de Framework, los foros de Framework, las Directrices técnicas de Framework y las Hojas de Recursos de Desarrollador están disponibles en frame.work/ru.
Información de contacto
Framework Computer Inc
12855 Flagler Dr.
Bellingham, CA 98229, USA
https://frame.work
Información de cumplimiento normativo
Frecuencias, SRD, Potencia

Frecuencia	SRD	Potencia
2400 - 2483,5 MHz		< 20 dBm (EIRP)
5150 - 5250 MHz		< 23 dBm (EIRP)
5250 - 5350 MHz		< 23 dBm (EIRP)
5470 - 5725 MHz		< 23 dBm (EIRP)
5725 - 5850 MHz		< 23 dBm (EIRP)
5850 - 5895 MHz		< 23 dBm (EIRP)
5895 - 5925 MHz		< 23 dBm (EIRP)
57000 - 71000 MHz		< 9 dBm (EIRP)

Información sobre la conformidad con la Unión Europea, Reino Unido, Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein
Por la presente, Framework Computer Inc declara que el tipo de equipo radioeléctrico FRAMK0 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://frame.work/legal.
Información de conformidad con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Industria Canadiense
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado.
Este dispositivo cumple con las normas RSS exentas de licencia de Industria Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquellas que puedan producir un funcionamiento no deseado del dispositivo.
Información de conformidad con el Reino Unido
Por la presente, Framework Computer Inc declara que el tipo de equipo radioeléctrico FRAMK0 cumple con el Reglamento de equipos de radio de 2017. El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://frame.work/legal.
Información de conformidad con Taiwán
Información de conformidad con Ucrania
Por la presente, Framework Computer Inc declara que el tipo de equipo radioeléctrico FRAMK0 cumple con la Ley sobre el suministro de equipos de radiofrecuencia. El texto completo de la declaración de conformidad de Ucrania está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://frame.work/legal.
Información de conformidad con Corea del Sur
Información de conformidad con Japón
Información de conformidad con Ucrania
Información de conformidad con Corea del Sur
Información de conformidad con Japón
ADVERTENCIA: Desmagnetización
Mantenga los componentes magnéticos lejos de su cuerpo.
Información de conformidad con Ucrania
Información de conformidad con Corea del Sur
Información de conformidad con Japón
ADVERTENCIA: Daños auditivos
Reduzca el volumen antes de usar los auriculares.