DIMS: 648mm x 98mm
FOLDED DIMS: 108mm x 49mm

108MM

49MM

96MM

648MM

FRONT

BACK

CK24AT

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de portée des enfants âgés de moins de 3 ans.

## SETUP

**Connect to Nintendo Switch™**
Option 1: *Bluetooth®*
1) In settings, select the "Controllers and Sensors" and then select Change Grip/Order. 2) Press and Hold the Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter pairing mode (*Figure 7*). The Home (CRKD) LED will blink fast in white. The ATOM will then automatically connect to the Switch. 3) After successful connection, you will see the controller highlighted in user1/2/3/4 on the Switch and the Home (CRKD) LED on the ATOM will either be RED (1st player), BLUE (2nd player), YELLOW (3rd player), Green (4th player).

**Connect to PC**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput Device). **RECOMMENDED** - 1) Turn on the *Bluetooth®* function on the computer (or with a *Bluetooth®* adapter). 2) Press and Hold on ⇧ Dpad + Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter Xinput Device pairing mode (*Figure 7*). The Home (CRKD) LED will blink fast in orange. 3) Select "Add *Bluetooth®* device." Select "*Bluetooth®* " from the available drop down. You will see "Xbox Wireless Controller" available in the options. Select and wait for Windows to finish pairing. (*Figure 8*)

**Connect to iOS**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput Device). **RECOMMENDED** - 1) Turn on the *Bluetooth®* function on iOS device. 2) Press and Hold on ⇧ Dpad + Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter Xinput Device pairing mode (*Figure 7*). The Home (CRKD) LED will blink fast in orange. 3) Select "Xbox Wireless Controller" on the available device list and ATOM will connect with the iOS device.

**Connect to Android**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput Device) - 1) Turn on the *Bluetooth®* function on Android device. 2) Press and Hold on ⇧ Dpad + Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter pairing mode (*Figure 7*). The Home (CRKD) LED will blink fast in orange. 3) Select "Xbox Wireless Controller" on the available device list and press Pair. ATOM will pair with the Android device.

**NOTE:** When connecting ATOM as an Xinput Device, the button mappings for X/Y and A/B will be switched. Specifically, if X/Y and A/B functions as X, Y and B, A will function as A, and vice versa. To switch the X/Y and A/B layout mappings, press and hold ⇧ Dpad + "-" button for 5 seconds. The status LED will blink and then turn back to solid. To revert back, press and hold ⇧ Dpad + "+" button for 5 seconds.

Figure 1

Figure 2

Figure 3

## CUSTOMER SUPPORT

If you have questions about setup or use, contact CRKD direct. The CRKD App includes informational support videos. Visit support on the web at crkd.gg/support. If you still need help, please contact our support team: **support@crkd.gg**

## SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice. USB Charging cable: 125mm (4.9inches), Wireless Connection: Bluetooth 5.0, Battery type: Li-ion, Battery capacity:180mAh, Charging time: Approximately 2h, Play hours: 8-10h, Power rating: DC 3.7V/0mA, Input Voltage: 5.0V +/-0.2V, Operating temperature: -10C~~60C, Radio frequency: ISM 2.4G, Frequency band: 2402~2480MHz(2.4GHz), Maximum radio-frequency: 0dbm, Mass: Approximately 19g

## LIMITED WARRANTY

CRKD warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the duration of 1 year from the date of purchase. This warranty period from the date of purchase, this being 2 Years, as set forth at www.crkd.gg/warranty.

## AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. If purchased in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase. Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty. All warranty claims must be facilitated back through the original place of purchase. Contact our support team for warranty policy and procedures. Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer or purchase is the full responsibility of the customer.

Bluetech Innovations Level 2 / 2 Street, South Yarra, VIC 3141. Phone: (03) 9867 2666
Email: **Support@bluetooth.com.au.** Visit: **www.Bluetooth.com.au**

## SAFETY

• Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. • If you come into contact with material from a leaking battery, take the following precautions: • If the material gets into your eyes, do not rub your eyes. Immediately rinse your eyes with clean water and seek medical attention. • If the material gets on your skin or clothing, immediately remove the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops. • Avoid prolonged use of this product. Take a break at about 30-minute intervals.

## SAFETY (continued)

• Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use. If the condition persists, consult a doctor. • This product is intended for use with your hands only, do not bring it into close contact with your head, face or the bones of any other part of the body. • Never disassemble or modify the product. • Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight. • Do not allow the product to come into contact with liquids. • Do not put heavy objects on the product. • Do not throw or drop the product or subject it to strong physical shock. • Do not touch the ports or connect any foreign objects into them.

## COMPLIANCE STATEMENTS

CE Declaration of Conformity: Crkd hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.crkd.gg/docs**

UKCA: The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste in Australia, New Zealand, this product complies with the following regulations:

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements and labelling requirements for EMC (Electromagnetic Compatibility) (EMC).

**FCC STATEMENT:** The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## COMPLIANCE STATEMENTS (continued)

ver.1.0

- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**INTATIBPW:** This UT device is a radio transmitter (intentional-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This **UT device may** not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux Rss RSS exemptes de licence de Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
- Radiation Exposure: This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. To maintain compliance with ICs RF Exposure Guidelines, this device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Exposition aux rayonnements : Cet équipement est conforme aux radiations du Canada limites d'exposition pour un environnement incontrôlé noncd d'exposition RF Pour maintenir le respect des conseils de gestion d'exposition RF cIC, Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être co-localisé ou en opération en conjonction avec toute autre antenne ou émetteur.

© 2024 Freemode Go, LLC. All rights reserved. CRKD, ATOM and the CRKD logos are trademarks of Freemode Go, LLC. All other trademarks are owned by their respective owners. THIS PRODUCT IS NOT ENDORSED OR LICENSED BY NINTENDO.

**MANUFACTURED BY**
FREEMODE GO LLC
3142 Constitution Drive,
Livermore, CA 94550, USA

**EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE (2019/R1020)**
AR Service, 77 Camden Street Lower,
Dublin, D02 XE80, Ireland

**UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE**
CE-Direct Ltd.
Unit 19 Hither Green Industrial Estate,
Clevedon, Somerset, BS21 6XU, UK

## CONFIGURATION (FR)

**Connexion à la console Nintendo Switch™**
Option 1: *Bluetooth®*
1) Dans les parametres, selectionnez « Manettes & capteurs » puis « Changer le style/l'ordre des manettes ». 2) Maintenez le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en blanc. La manette ATOM se connecte alors automatiquement à la console Nintendo Switch. 3) Une fois la connexion établie, la manette apparaît en surbrillance pour user1/2/3/4 sur la console Nintendo Switch et les LED d'état de la manette ATOM s'allument en ROUGE (1er joueur), BLEU (2e joueur), JAUNE (3e joueur) ou VERT (4e joueur).

**Connexion à un PC**
Option 1: *Bluetooth®* (périphérique Xinput). **RECOMMANDÉ**
1) Activez la fonction *Bluetooth®* de l'ordinateur (ou branchez un adaptateur *Bluetooth®*). 2) Maintenez le bouton directionnel ⇧et le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage du périphérique Xinput. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en orange. 3) Choisissez « Ajouter un appareil *Bluetooth®* ». Selectionnez « *Bluetooth®* » dans le menu qui s'affiche. Vous verrez « Xbox Wireless Controller » dans la liste des appareils disponibles dans les options. Choisissez cette option et patientez pendant que Windows configure l'appareil.

**Connexion à iOS**
Option 1: *Bluetooth®* (périphérique Xinput). **RECOMMANDÉ**
1) Activez la fonction *Bluetooth®* de l'appareil iOS. 2) Maintenez le bouton directionnel ⇧et le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage de l'appareil Xinput. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote rapidement en orange. 3) Sélectionnez « Xbox Wireless Controller » dans la liste des appareils disponibles pour que la manette ATOM se connecte à l'appareil iOS.

**Connexion à Android**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput Device)
1) Activez la fonction *Bluetooth®* de l'appareil Android. 2) Maintenez le bouton directionnel ⇧et le bouton Home (CRKD) 3 secondes pour passer en mode appairage. Le voyant du bouton Home (CRKD) clignote en TURQUOISE. 3) Sélectionnez « Gamepad » dans la liste des appareils disponibles et appuyez sur SE CONNECTER. La manette ATOM se connecte alors à l'appareil Android.

**DONNÉES TECHNIQUES**
La connexion et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis. Câble de rechargement USB: 125mm, Câble USB: USB-C à USB-A, Connexion sans fil : *Bluetooth®* 5.0, Type de piles Li-ion, Capacité de la batterie: 180 mAh, Temps de chargement: 2h, Puissance d'entrée: DC 3.7V/0mA, Puissance: 5 V +/-0.2 V, Température de fonctionnement: 0°C ~~ 60°C, Fréquence radio: ISM 2.4G, Bande de fréquence: 2402~2480 MHz (1 MHz), Radiofréquence maximale: 0 dbm, Masse: Environ 19g

## ASSISTANCE CLIENT (FR)

Pour toute question concernant la configuration ou l'utilisation, contactez CRKD directement. L'application CRKD comporte des vidéos d'assistance et d'information. Notre page d'assistance est disponible à l'adresse **crkd.gg/support** Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance : **support@crkd.gg**

## AVIS DE SÉCURITÉ (FR)

• Evitez tout contact avec les batteries lithium-ion endommagées ou qui laissent des fuites.• Si vous entrez malgré tout en contact avec les matériaux d'une batterie endommagée, veuillez suivre les étapes suivantes: En cas de contact avec les yeux, évitez de les frotter. Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.• En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement la zone en surface affectée avec de l'eau propre. Consultez votre médecin traitant en cas d'inflammation ou de douleur.• Evitez tout usage prolongé de ce produit. Faites une pause toutes les 30 minutes.• Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de douleurs ou de gêne au niveau des mains ou des bras. Si la condition persiste, consultez un médecin.• Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement avec les mains. Evitez tout contact direct avec le visage ou les os de toute autre partie du corps.• Evitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.• Evitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.• Evitez de déposer des objets lourds sur ce produit.• Evitez de lancer ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.• Evitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux ci.

## DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ (FR)

CE Freemode Go LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: **www.crkd.gg/docs**

UKCA: Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

© 2024 Freemode Go, LLC. Tous droits réservés. CRKD, ATOM et les logos CRKD sont des marques commerciales de Freemode Go, LLC. Tous les autres noms et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Ce produit n'est pas homologué ni vendu sous licence par Nintendo.

## EINRICHTUNG (DE)

**Verbindung zur Nintendo Switch™**
Option 1: *Bluetooth®*
1) Wähle in den Einstellungen „Controller und Sensoren" und dann „Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern". 2) Drücke und halte den HOME (CRKD)-Knopf 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell weiß blinken. Der ATOM wird sich automatisch mit der Nintendo Switch verbinden. 3) Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Controller unter Nutzer 1/2/3/4 im Menü der Nintendo Switch und die LED des ATOM leuchtet entweder ROT (Spieler 1), BLAU (Spieler 2), GELB (Spieler 3) oder GRÜN (Spieler 4).

**Verbindung mit einem PC**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput-Gerät). **RECOMMENDED**
1) Schalte die *Bluetooth®*-Funktion deines Computers ein (oder nutze einen *Bluetooth®*-Adapter). 2) Drücke und halte ⇧auf dem Steuerkreuz und den HOME (CRKD)-Knopf 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus für Xinput-Geräte zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell orange blinken. 3) Wähle „*Bluetooth®*-Gerät hinzufügen". Wähle im nächsten Menü „*Bluetooth®* aus. Du siehst dann „Xbox Wireless Controller" in der Geräteliste aus. Der ATOM wird sich mit deinem iOS-Gerät verbinden.

**Verbindung mit einem Android-Gerät**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput-Gerät) **EMPFEHLUNG**
1) Schalte die *Bluetooth®*-Funktion des Android-Geräts ein. 2) Drücke und halte ⇧auf dem Steuerkreuz und den HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus für Xinput-Geräte zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird schnell orange blinken. 3) Wähle „Xbox Wireless Controller" in der Geräteliste aus. Der ATOM wird sich mit deinem iOS-Gerät verbinden.

**Verbindung mit einem Android-Gerät**
Option 1: *Bluetooth®* (Xinput-Gerät)
1) Schalte die *Bluetooth®*-Funktion des Android-Geräts ein. 2) Drücke und halte ⇧auf dem Steuerkreuz und den HOME (CRKD)-Knopf für 3 Sekunden, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. Die LED des HOME (CRKD)-Knopfs wird türkis blinken. 3) Wähle „Gamepad" in der Geräteliste aus und drücke dann auf VERBINDEN. Der ATOM wird sich mit diesem Android-Gerät verbinden.

**SPEZIFIKATIONEN**
Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten.
USB-Ladekabel: 125mm, USB-Kabel: USB-C auf USB-A, Kabellose Verbindung: *Bluetooth®* 5.0, Batterietyp: Li-ionen, Batteriekapazität: 180 mAh, Ladezeit: 2 Std, Ladespannungseingang: 3.7 V/0C, 0mA, Spannung: 5.0 V +/- 0.2 V, Betriebstemperatur: 0 ~ 60 °C, Funkfrequenz: ISM 2.4G, Frequenzband: 2402 ~ 2480 MHz (1 MHz), Maximale Frequenzleistung: 0 dbm, Gewicht: Circa 19g

## KUNDENSERVICE (DE)

Bei Fragen über Einrichtung oder Verwendung, wenden Sie sich direkt an CRKD. Die CRKD-App enthält informative Support-Videos. Support im Web besuchen unter **crkd.gg/support**. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unser Supportteam: **support@crkd.gg**

## SICHERHEIT (DE)

• Berühre unter keinen Umständen beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus.• Sollte du mit Substanzen aus einer auslaufenden Batterie in Kontakt kommen, befolge bitte folgende Anweisungen: Bei Augenkontakt bitte nicht reiben, sondern sofort mit reichlich sauberem Wasser ausspülen. Im Falle von Entzündungen oder Hautreizungen konsultiere bitte einen Arzt.• Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts. Lege alle 30 Minuten eine Pause ein.• Hör sofort auf, wenn du Müdigkeit, Schmerzen in Händen oder Armen, stelle bitte sofort die Benutzung ein. Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.• Dieses Produkt ist nur für die Nutzung mit den Händen vorgesehen. Vermeide jeglichen Kontakt mit Gesicht oder Knochen anderer Körperteile.• Versuche niemals, das Produkt zu zerlegen oder zu verändern.• Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direkter Sonnenstrahlung aus.• Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.• Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.• Setze das Produkt niemals Stürzen oder anderweitigen starken Erschütterungen aus.• Berühre niemals die Anschlüsse und führe no Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNGEN (DE)

CE FREEMODE GO Ltd erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU erfüllt. Der Volltext der EU- Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: **www.crkd.gg/docs**

UKCA: Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf dem Produkt bedeutet, dass es nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf und stattdessen zu einer ausgewiesenen Sammelstelle, wie einem Wertstoffhof, gebracht werden muss.

© 2024 Freemode Go, LLC. Alle Rechte vorbehalten. CRKD, ATOM und die CRKD Logos sind Markenzeichen von Freemode Go, LLC. Alle anderen Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Dieses Produkt wird von Nintendo nicht offiziell unterstützt oder lizenziert.

## PREPARACIÓN (ES)

**Conectar a Nintendo Switch™**
Opción 1: *Bluetooth®*
1) Ve a la configuración, selecciona «Mandos y sensores» y «Cambiar el orden o el modo de sujeción». 2) Mantén pulsado el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en blanco. Entonces, el ATOM se conectará automáticamente a la Nintendo Switch. 3) Tras completar la conexión, el mando se mostrará en uno de los usuarios user1/2/3/4 de la Nintendo Switch y el LED de estado del ATOM se iluminará en ROJO (Jugador 1), AZUL (Jugador 2), AMARILLO (Jugador 3) o VERDE (Jugador 4).

**Conectar a PC**
Opción 1: *Bluetooth®* (dispositivo X-Input). **RECOMENDADO**
1) Activa la función *Bluetooth®* en el ordenador (o usa un adaptador *Bluetooth®*). 2) Mantén pulsados ⇧en la cruceta y el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento del dispositivo X-Input. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en naranja. 3) Selecciona «Agregar dispositivo *Bluetooth®*». En el menú desplegable disponible, elige «*Bluetooth®*». Entre las opciones, verás «Mando inalámbrico Xbox». Selecciónalo y espera a que Windows termine de emparejarlo.

**Conectar a iOS**
Opción 1: *Bluetooth®* (dispositivo X-Input). **RECOMENDADO**
1) Activa la función *Bluetooth®* en el dispositivo iOS. 2) Mantén pulsados ⇧en la cruceta y el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento del dispositivo X-Input. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en naranja. 3) Selecciona «Mando inalámbrico Xbox» en la lista de dispositivos disponibles y el ATOM se conectará con el dispositivo iOS.

**Conectar a Android**
Opción 1: *Bluetooth®* (dispositivo X-Input)
1) Activa la función *Bluetooth®* en el dispositivo Android. 2) Mantén pulsados ⇧en la cruceta y el botón Home (CRKD) durante 3 segundos para pasar al modo de emparejamiento del dispositivo X-Input. El LED del botón Home (CRKD) parpadeará rápidamente en CIAN. 3) Selecciona el mando en la lista de dispositivos disponibles y toca VINCULAR. El ATOM se conectará con el dispositivo Android.

**ESPECIFICACIONES**
El diseño y las especificaciones podrían cambiar sin previo aviso. Cable de carga USB: 125mm, Cable USB: USB-C a USB-A, Conexión inalámbrica *Bluetooth®*: 5.0, Batería: Li-ion, Capacidad de la batería: 180 mAh, Tiempo de carga: 2 h, Potencia nominal: 3.7 V CC, 10 mA, Entrada: 5.0 V +/- 0.2 V, Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 60 °C, Frecuencia de radio: ISM 2.4G, Banda de frecuencias: 2402 a 2480 MHz (1 MHz), Frecuencia máxima de radio: 0 dbm, Peso: 19 g (aprox.)

## DECLARACIONES DE CUMPLIMIENTO (ES)

CE Por la presente, FREEMODE GO Ltd declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras provisiones establecidas mediante la directiva 2014/30/EU, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética y la directiva 2014/53/UE sobre la armonización en materia de la legislación de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: **www.crkd.gg/docs**

UKCA: El símbolo del contenedor tachado con una cruz con el que está marcado este producto significa que no puede desecharse junto a la basura doméstica. Si desea desharse de este producto, deberá llevarlo a un punto de recogida apropiado.

© 2024 Freemode Go, LLC. Todos los derechos reservados. CRKD, ATOM y los logotipos de CRKD son marcas comerciales de Freemode Go, LLC. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Este producto no ha sido avalado o licenciado por Nintendo.

## GARANTÍA LIMITADA (ES)

CRKD garantiza al comprador consumidor original que el producto no presenta defectos en materiales o la calidad durante el periodo de tiempo indicado en la garantía a partir de la fecha de compra, es decir, 2 años, como se indica en www.crkd.gg/warranty.

## CONFIGURAÇÃO (PT)

**Ligar a Nintendo Switch™**
Opção 1: *Bluetooth®*
1) Nas configurações, escolha "Comandos e Sensores" e depois selecione Mudar Manípulo/Ordem. 2) Mantenha premido o botão Home (CRKD) 3 segundos para entrar no modo emparelhamento. O LED Home (CRKD) piscará rapidamente a branco. O ATOM irá conectar-se automaticamente à Nintendo Switch. 3) Após estabelecer a ligação, verá o comando destacado no utilizador 1/2/3/4 na Nintendo Switch e o LED Home (CRKD) no ATOM ficará VERMELHO (1.º jogador), AZUL (2.º jogador), AMARELO (3.º jogador), Verde (4.º jogador).

**Ligar ao PC**
Opção 1: *Bluetooth®* (Dispositivo de entrada X). **RECOMENDADO**
1) Ligue a função *Bluetooth®* no computador (ou ligue um adaptador *Bluetooth®*) 2) Mantenha premido o ⇧Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do dispositivo de entrada X. O LED Home (CRKD) piscará rapidamente a laranja. 3) Selecione "Adicionar dispositivo *Bluetooth®*" Selecione "*Bluetooth®* " a partir do menu em cascata disponível. Encontrará "Comando sem fios Xbox" disponível nas opções. Selecione-o e aguarde que o Windows configure o dispositivo.

**Ligar ao iOS**
Opção 1: *Bluetooth®* (Dispositivo de entrada X). **RECOMENDADO**
1) Ligue a função *Bluetooth®* no dispositivo iOS. 2) Mantenha premido o ⇧Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento do dispositivo de entrada X. O LED Home (CRKD) piscará rapidamente a laranja. 3) Selecione "Comando sem fios Xbox" na lista de dispositivos disponíveis e o ATOM irá conectar-se ao dispositivo iOS.

**Ligar a Android**
Opção 1: *Bluetooth®*
1) Ligue a função *Bluetooth®* no dispositivo Android. 2) Mantenha premido o ⇧Dpad + botão Home (CRKD) por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O LED Home (CRKD) piscará rapidamente a ciano. 3) Selecione "Gamepad" na lista de dispositivos disponíveis e prima EMPARELHAR. O ATOM será emparelhado com o dispositivo Android.

**ESPECIFICAÇÕES**
O desenho e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Cabo de carregamento USB: 125mm, Cabo USB: USB-C para USB-A, Ligação sem fios: *Bluetooth®* 5, Tipo de bateria: Ião de lítio, Capacidade da bateria: 180 mAh, Tempo de carregamento: 2 h, Classificação da potência de entrada: DC 3.7V/0mA, Spanding: 5.0 V +/-0.2 V, Temperatura de funcionamento: 0ºC ~~ 60 ºC, Frequência de rádio: ISM 2.4G, Banda de frequência: 2402~~2480 MHz (1 MHz), Frequência de rádio máxima: 0 dbm, Peso: Aprox. 19 g

## GARANTIA LIMITADA (PT)

A CRKD garante ao consumidor original que o produto está livre de defeitos relativos aos materiais e/ou à mão-de-obra no período de tempo especificado no período de garantia a partir da data da compra, sendo isto 2 anos, conforme indicado em **www.crkd.gg/warranty**

## SEGURANÇA

• Não manuseie baterias de íon de lítio danificadas ou que estejam a babar.• Se tiver contato com o material de uma bateria babada, execute as seguintes ações: Se o material entrar em contacto com seus olhos, não esfregue; em vez disso, lave imediatamente os olhos com água limpa e procure ajuda médica.• Se o material entrar em contacto com a pele ou roupas, lave imediatamente a área afetada com água limpa. Consulte o seu médico se inflamação ou ou aumentar.• Evite o uso prolongado deste produto. Faça uma pausa a cada 30 minutos.• Pare imediatamente de usar o aparelho se sentir cansaço, dor ou desconforto nas mãos ou braços. Se a condição persistir, consulte um médico.• Este produto foi concebido para ser utilizado só e unicamente com as mãos; não o coloque em contacto próximo com a cabeça, a cara ou os ossos de qualquer outra parte do corpo.• Nunca desmonte ou modifique o produto.• Não exponha o produto a altas temperaturas, grandes humidades ou luz solar direta.• Não ponha o produto entre em contacto com líquidos.• Não coloque objetos pesados sobre o produto.• Não atire ou deixe cair o produto ou sujeite-o a choques físicos fortes.• Não toque nas entradas nem insira qualquer objeto estranho nelas.

## DECLARAÇÕES DE CONFORMIDADE

CE FREEMODE GO Ltd declara que este produto está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras disposições da Diretiva CEM 2014/30/CE e da Diretiva RED 2014/53/UE. O texto integral da Declaração de Conformidade da UE encontra-se disponível no seguinte endereço: **www.crkd.gg/docs**

UKCA: O símbolo do caixote de lixo barrado com uma cruz marcado neste produto significa que o mesmo não deve ser descartado com o lixo doméstico. Deve ser entregue num ponto de recolha adequado.

© 2024 Freemode Go, LLC. Todos os direitos reservados. CRKD, ATOM e os logotipos da CRKD são marcas registadas da Freemode Go, LLC. Todas as restantes marcas registadas pertencem aos seus respetivos proprietários. Este produto não é autorizado nem licenciado pela Nintendo.

## KONFIGURACJA (PL)

**Podłączanie » Nintendo Switch"**
Opcja 1: *Bluetooth®*
1) W ustawieniach wybrać Controllers and Sensors (Kontrolery i czujniki), a następnie Change Grip/Order (Zmień uchwyt/kolejność). 2) Przytrzymać przycisk Home (CRKD) na 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania. Dioda Home (CRKD) zacznie szybko migać na biało. Następnie kontroler ATOM zostanie automatycznie połączony z konsolą Nintendo Switch. 3) Po pomyślnym połączeniu zostanie podświetlony kontroler użytkownika 1/2/3/4 na konsoli Nintendo Switch, a dioda stanu na kontrolerze ATOM zabłyśnie się na CZERWONO (1. graczz), NIEBIESKO (2. graczz), ŻÓŁTO (3. graczz), ZIELONO (4. graczz).

**Podłączenie » PC**
Opcja 1: *Bluetooth®* (Urządzenie Xinput) **ZALECANE**
1) Włączyć funkcję *Bluetooth®* na komputerze (lub użyć adaptera *Bluetooth®*). 2) Naciśnij i przytrzymaj ⇧pad kierunkowy + przycisk Home (CRKD) na 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania urządzenia Xinput. Dioda Home (CRKD) zacznie szybko migać na pomarańczowo. 3) Wybrać „Dodaj urządzenie *Bluetooth®*". Z rozwijanej listy wybrać pozycję *Bluetooth®*. W opcjach będzie widoczna pozycja Kontroler bezprzewodowy Xbox. Wybrać pozycję i zaczekać aż Windows skonfiguruje urządzenie.

**Podłączanie » iOS**
Opcja 1: *Bluetooth®* (Urządzenie Xinput) **ZALECANE**
1) Włączyć funkcję *Bluetooth®* na urządzeniu z systemem iOS. 2) Naciśnij i przytrzymaj ⇧pad kierunkowy + przycisk Home (CRKD) na 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania urządzenia Xinput. Dioda Home (CRKD) zacznie szybko migać na pomarańczowo. 3) Wybrać Bezprzewodowy kontroler Xbox na liście dostępnych urządzeń. Następnie kontroler ATOM połączy się z urządzeniem z systemem iOS.

**Podłączanie » Android**
Opcja 1: *Bluetooth®*
1) Włączyć funkcję *Bluetooth®* na urządzeniu z systemem Android. 2) Naciśnij i przytrzymaj ⇧pad kierunkowy + przycisk Home (CRKD) na 3 sekundy, aby włączyć tryb parowania. Dioda Home (CRKD) zacznie szybko migać na turkusowo. 3) Wybrać Gamepad na liście dostępnych urządzeń i nacisnąć PAROWANIE. ATOM sparuje się z urządzeniem z systemem Android.

**ZAKRES DOPUSZCZALNYCH PARAMETRÓW**
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kabel zasilający USB: 125mm, Kabel USB: USB-C do USB-A, Połączenie bezprzewodowe: *Bluetooth®* 5.0, Rodzaj baterii: Litowo-jonowa, Pojemność baterii: 180 mAh, Czas ładowania: 2 godziny, Moc znamionowa: DC 3.7 V/ 10 mA, Napięcie: 5.0 V +/-0.2 V, Temperatura robocza: 0ºC~60 ºC, Częstotliwość radiowa: ISM 2.4 GHz, Pasmo częstotliwości: 2402~2480 MHz (1 MHz), Max. częstotliwość radiowa: 0 dBm, Waga: Około 19 g

## OBSŁUGA KLIENTA (PL)

W razie pytań dotyczących konfiguracji lub obsługi należy się bezpośrednio z firmą CRKD. Aplikacja CRDK zawiera przydatne filmy. Sekcja pomocy jest dostępna na stronie **crkd.gg/support**. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym działem obsługi: **support@crkd.gg**

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

• Nie dotykać uszkodzonych lub nieszczelnych baterii litowo-jonowych.• W przypadku kontaktu z materiałem z uszkodzonej baterii, należy podjąć następujące działania: Nie pocierać oczu, do których dostanie się materiał. Natychmiast przemyć oczy czystą wodą i skontaktować się z lekarzem.• Gdy materiał wejdzie w kontakt ze skórą lub ubraniem, natychmiast przepłukać miejsce czystą wodą. W przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub bólu skontaktować się z lekarzem.• Unikać długotrwałego używania produktu. Robić przerwę co 30 minut.• Natychmiast przestać używać urządzenia, jeśli wystąpi uczucie zmęczenia lub dyskomfort w dłoniach lub dłoni bądź nadgarstkach. Jeśli dolegliwości nie ustąpią, skonsultować się z lekarzem.• Z produktu należy korzystać wyłącznie rękoma. Nie pocierać twarzy ani kości jakiejkolwiek części ciała.• Nie wolno wystawiać tego produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub bezpośredniego działania promieni słonecznych.• Nie dopuszczać do kontaktu produktu z płynami.• Nie umieszczać żadnych przedmiotów na produkcie.• Nie rzucać produktem, nie upuszczać ani nie poddawać go na silne wstrząsy fizyczne.• Nie dotykać portów ani nie wkładać do nich żadnych ciał obcych.

## OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI

CE FREEMODE GO Ltd oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi przepisami dyrektywy 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i dyrektywy 2014/53/UE w sprawie udostępniania na rynku urządzeń rad