SMART GLASSES

User Manual

Switch machine

Power on: Press and hold the red line on both sides for 5 seconds to power on
Shutdown: Long press the red line on both sides for 5seconds to shut down
(**Note:** If there is sweat on the glasses, it will affect the switching effect, please pay attention to clean it.

Paired temples

After the host two mirror legs automatically paired

Pairing

After the smart glasses are turned on, turn on the wireless function of the mobile phone, the mobile phone will automatically pair and connect (**Note:** The smart glasses will automatically turn off when charging, and automatically turn on when the charge is unplugged or fully charged. It will automatically recognize the paired device and connect automatically)

Phone

Incoming call answered/ed call touch (left or right) 1 times
Refuse a call: long press the touch key (left or right) for 2 seconds
(**Note:** the volume of the call can be adjusted on the phone)

Music

Music pause/play: touch (left or right) times
Music switch: touch and click left 2 down to switch to the previous song
Touch and click right 2 down to switch to the next song

Remote camera

Remote control photo: First open the camera on the mobile phone, then touch the red line on the glasses(left or right) once or twice to remote control photography(It may different due to different phone system version)

Voice assistance

Wake up voice assistant: Press and hold the red lines on both sides for 2 seconds
(left or right)
Turn off the voice assistant: Touch and tap (left or right) 1 time

Recharge

Magnetic charging When charging, the orange light is always on, and the display is fully lit and The blue light stays on for 1 minute and then turns off

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Manuel d'utilisation

Interrupteur

Mise sous tension : appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour allumer
Arrêt: appuyez longuement sur la ligne rouge des deux côtés pendant 5 secondes pour éteindre
(**Remarque:** s'il y a de la sueur sur les lunettes, cela affectera l'effet de commutation, veuillez faire attention au nettoyage.)

Paire

Une fois les lunettes intelligentes allumées, activez la fonction du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil AI(Net connected-vous. Lorsque les lunettes sont chargées, elles connectent indépendamment, et vous devez le toucher et l'allumer en même temps. Vous pouvez également l'utiliser tout en l'allumant)

Paire

Une fois les lunettes intelligentes allumées, allumez le wireless du téléphone portable, recherchez le nom de l'appareil AI1 et connectez-vous.

Téléphone

Prise d'appel/raccrochage : toucher et cliquezvre fois (gauche ou droite) 1 fois
Rejeter l'appel (appuyez et maintenez enfoncée toucher-droite (gauche ou droite) pendant 2 (**Remarque :** le volume est réglé sur beaucoupdeléphone)

Musique

Pause/lecture de la musique: appuyez sur clic (gauche ou droite) 1 fois
Changement de musique : touchez et cliquez à gauche 2 pour passer à la chanson précédente, touchez et cliquez à droite 2 pour passer à la chanson suivante

Caméra à Distance

Caméra télécommandée : ouvrez d'abord l'appareil photo du téléphone portable, puis touchez une ou deux fois la ligne rouge sur les lunettes (gauche ou droite) pour contrôler la photographie à distance (cela peut différer en raison de la version différente du système téléphonique)

Assistant Vocal

Réveiller l'assistant vocal : Appuyez et maintenez enfoncé la ligne rouge des deux côtés pendant 2 secondes (gauche ou droite)
Pour désactiver l'assistant vocal : Touchez et appuyez (gauche ou droite) 1 fois

Charge

Charge magnétique lors de la charge, le voyant orange est toujours allumé et l'écran est complètement chargé la lumière bleue reste allumée pendant 1 minute puis s'éteint

OCCHIALI INTELLIGENTI

Manuale utente

Cambiare macchina

Accensione: tieni premuta la linea rossa suaentrambi i lati per 5 secondi per accendere
Spegnimento: tieni premuto la linea rossa suialtrambi lati per 5 secondi per spegnere
(**Nota:** se sudi sugli occhiali, influenzerà l'effetto commutazione, quindi fai attenzione alleputulia.)

Un paio

Dopo aver acceso il telefono, accendi il Bluetooth dell'iphone,Cerca il nome deldispositivo "AI1" e connettiti.
(**Nota:** sali smarts e dietro passano in modo indipendente ed è necessario toccarlo e accenderlo contemporaneamente. Può anche usarlo mentre lo accendi)

Un paio

Dopo che gli occhiali intelligenti sono acceso, accendi il Wireless del telefono cellulare, cerca il nome del dispositivo AI1 e connettiti.

Telefono

Rispondi al telefono/riaggancia il telefono: Tocca (gauche o droite) 1 volta sul lato **Rifiutare la chiamata:** premere e mantenere (su entrambi o destra) per 2 secondi
(**Nota:** il volume delle chiamate può essere regolato sulhao cellulare.)

Musica

Metti in pausa/riproduci musica: tocca fai clic(a sinistra o a destra)
Cambia musica: toccare due volte, tocca e fai clic a sinistra 2 per passare alla canzone precedente e tocca e fai clic a destra 2 per passare alla canzone successiva

Videocamera remota

Fotocamera con telecomando: per prima cosa apri la fotocamera sul cellulare, quindi tocca una o due volte la linea rossa sugli occhiali (sinistra o destra) per controllare la fotografia da remoto (potrebbe variare a seconda della versione del sistema telefonico)

Assistente vocale

Sveglia l'assistente vocale: tieni premuta la linea rossa su entrambi i lati per 2 secondi (sinistra o destra)
Disattiva l'assistente vocale: tocca e tocca (sinistra o destra) 1 volte

Ricarica

Ricarica magnetica: durante la ricarica, la luce arancione è sempre accesa e il display è completamente carica
La luce blu rimane accesa per 1 minuto e poi si spegne

GUÍA DEL USUARIO

manual de usuario

Encendido y apagado

Encendido: Deslizar lés sum Encenhaten 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden **Seitenlinienarbeiten:** Deslizar Sin zum Hantenbetriebs 5 Sekunden lang die rote Linie auf beiden Seiten
(**Hinweis:** Wenn Schweiß auf der Brille ist, beeinflusst dies die Schaltwirkung, bitte achten Sie auf die Reinigung)

Par

Las pellas es empareja automáticamente despues del encendido

Par

Una vez que se encienden las gafas inteligentes, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo AI1 y conectarse.
(**Nota:** Las gafas inteligentes se apagarán automáticamente cuando se encuentren el cargador.) O se encenderá automáticamente cuando se desenchufe o se cargue por completo. Se reconocerá automáticamente que está emparejado dispositivo y se conectará automáticamente.)

Teléfono

Responder/colgar llamadas: toque y haga(izquierda o derecha) una vez
Rechazar la llamada: mantenga presionado (izquierda o derecha o derecha) durante 2 segundos
(**Nota:** el volumen se ajusta en el teléfono)

Música

Pausa / reproducción de música: toque (izquierda o derecha) 1 vez
Cambio de música: toque y toque tres toques (a la izquierda) para cambiar a la canción anterior
Toque y toque el botón derecho 2 para cambiar a la siguiente canción

Cámara remota

Cámara de control remoto: primero abra la cámara en el teléfono móvil, luego toque la línea roja en las gafas (izquierda o derecha) una o dos veces para controlar la fotografía a distancia (puede variar debido a la versión diferente del sistema del teléfono)

Asistente De Voz

Asistente de voz para despertar: mantenga presionadas las líneas rojas a ambos lados (izquierda o derecha) durante 2 segundos (izquierda o derecha)
Desactivar el asistente de voz: Toca y toca (izquierda o derecha) 1 vez

Cargar

Carga magnética durante la carga, la luz naranja siempre está encendida y la pantalla está completamente cargada
La luz azul permanece encendida durante 1 minuto y luego se apaga

FC Warning

FC Warning Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

FC Advertisement

Declaration of Conformity
We, Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd., declare that the product AI1 is in conformity with the following standards and/or other normative documents:
Radio: FCC Part 15 Subpart C: 2021 Section 15.247
Electromagnetic Compatibility: FCC Part 15 Subpart B: 2021 Section 15.107 Class B, FCC Part 15 Subpart B: 2021 Section 15.109 Class B
Electromagnetic Fields: Test Report No. 2.4GHz Wi-Fi: 2.4GHz Bluetooth: 2.4GHz Bluetooth LE: 2.4GHz
We hereby declare that all essential radio test suites have been carried out and that the above product is in conformity to all the applicable requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU. The CE mark affixed to the product is valid for this product.
Manufacturer: Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd.
Address: Room 1101, Building 1, Shenzhen Software Industry Base, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Contact Person: Mr. Zhang
Tel: +86-13510-2-3-4-5-6-7-8-9-0
Email: Zhang@kaiwen.com
Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd.
Mr. Zhang
Date: 2023-10-10

Warnung

Warnung
Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
(2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
Warnung: Der Benutzer wird darauf hingewiesen, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen können.
Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sind so konzipiert, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen für Funkkommunikationen verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten werden. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen für Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
—Ändern Sie die Ausrichtung oder den Standort der Empfangsantenne.
—Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
—Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht mit der Steckdose, an der der Empfänger angeschlossen ist, identisch ist.
—Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio/TV-Techniker um Hilfe.
Dieses Gerät entspricht den FCC-Strahlungsexpositionsgrenzwerten für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

FC Advertisement

Konformitätserklärung
Wir, Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd., erklären, dass das Produkt AI1 mit den folgenden Standards und/oder anderen normativen Dokumenten konform ist:
Funk: FCC Teil 15 Subpart C: 2021 Abschnitt 15.247
Elektromagnetische Verträglichkeit: FCC Teil 15 Subpart B: 2021 Abschnitt 15.107 Klasse B, FCC Teil 15 Subpart B: 2021 Abschnitt 15.109 Klasse B
Elektromagnetische Felder: Testbericht Nr. 2.4GHz Wi-Fi: 2.4GHz Bluetooth: 2.4GHz Bluetooth LE: 2.4GHz
Wir erklären hiermit, dass alle wesentlichen Funktestsuites durchgeführt wurden und dass das oben genannte Produkt mit allen anwendbaren Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU konform ist. Das CE-Zeichen auf dem Produkt ist für dieses Produkt gültig.
Hersteller: Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd.
Adresse: Raum 1101, Gebäude 1, Shenzhen Software Industrie Basis, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Kontaktperson: Herr Zhang
Tel: +86-13510-2-3-4-5-6-7-8-9-0
E-Mail: Zhang@kaiwen.com
Shenzhen Kaiwen Technology Co., Ltd.
Herr Zhang
Datum: 2023-10-10

智能眼镜

用户手册

BENUTZERFÜHRUNG

Bedienungsanleitung

Chytré oční dalekohledy

Uživatelský manuál

Slimme bril

Gebruikershandleiding

Occhiali Intelligenti

Manuale utente

开始机

开机: 长按侧面的机械按钮，开机。
关机: 长按侧面的机械按钮关机。
注: 眼镜上电不久后，会进入睡眠模式。请点击按键。

配对

开机后进入蓝牙配对模式

配对

智能眼镜开机后进入蓝牙配对模式。
注: 智能眼镜连接手机后，请先卸载或禁用其他蓝牙应用。智能眼镜自动识别配对设备并自动连接。

电话

来电接听/挂断: 按照点击次数执行：
1下: 接听电话；**2下:** 挂断电话；**3下:** 拒绝来电或结束通话。

音乐

音量调整/播放: 按照点击次数执行：
音量调整: 按照点击次数执行；**3下:** 暂停/继续音乐播放。

语音助理

唤醒语音助手: 按照点击次数执行（长按键）。

唤醒语音助手

唤醒语音助手: 按照点击次数执行（长按键）。
唤醒语音助手: 按照点击次数执行（长按键）。

充电

充电: 将充电盒放置于磁吸充电线，完成放置后开始充电。

Ein- und ausschalten

Einschalten: Drücken Sie zum Einschalten 5 Sekunden lang die rote Linse auf Seitenbrillenbügel. Ausschalten: Drücken Sie zum Ausschalten 5 Sekunden lang die rote Linse auf beiden Seiten.
Hinweis: Wenn Schlafmodus aktiviert ist, beeinträchtigt dies die Schaltfernbedienung. bitte achten Sie auf die Bedienung!

Paar

Schalten Sie nach dem Einschalten der Smart Brille den seitlichen Bügel 5 Sekunden lang, suchen Sie nach dem Gerätenamen AR1 und stellen Sie eine Verbindung her.
(Hinweis): Die linke und rechte Seite werden unabhängig voneinander, und Sie müssen es gleichzeitig berühren und einschalten. Sie können es auch verwenden, während Sie es einschalten!

Paar

Nachdem die intelligente Brille eingeschaltet ist, schalten Sie den seitlichen Bügel 5 Sekunden lang, suchen Sie nach dem Gerätenamen AR1 und verbinden Sie sich.

Telefon

Anruf annehmen/auflegen: Einmal berühren und klicken(zwei oder mehr).
Anruf ablehnen: Halten Sie die Touch-Taste (links oder rechts) 2 Sekunden lang gedrückt
(Hinweis): Die Gerätschaftsdetektor kann anhängen eingeschlossen!

Musik

Musiksprung/Wiedergabe: Tippen Sie 1 Mal auf Ihre Ohrmuschel.
Musiklautstärke: Berühren und klicken Sie 3 Mal, um zum vorherigen Lied zu wechseln, berühren und klicken/drücken drei Mal, um zum nächsten Lied zu wechseln

Fernsteuerte Kamera

Ferngesteuerte Kamera: Öffnen Sie zuerst die Kamera, nachdem Sie sie eingeschaltet haben, und dann eine oder zweimal die rote Linse auf der Brille (links oder rechts), um das Fotografieren per Fernbedienung zu steuern (dies kann je nach Telefonsystemversion unterschiedlich sein).

Sprachassistent

Sprachassistent aufwecken: Halten Sie die roten Linsen auf beiden Seiten 2 Sekunden lang gedrückt (links oder rechts).
Sprachassistent deaktivieren: 1 Mal berühren und tippen (links oder rechts)

Aufladen

Magnetisches Laden: Während des Ladevorgangs leuchtet das orangefarbene Licht immer und das Display ist vollständig aufgeladen. Das blaue Licht blieb 1 Minute lang an und erlischt dann

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Pro zapnutí chytrých brýlí zapněte Bluetooth na mobilním telefonu a vyhledejte název zařízení AR1 a připojte je.
(Poznámka): Chytré brýle se při nabíjení automaticky vypnou a automaticky se nezapnou, když je nabíjecího odpojeno nebo plně nabité, a chytré brýle automaticky nezapnou(vyžadovat zařízení k automatickým jej připojí.)

párování

Po zapnutí chytrých brýlí zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, vyhledejte název zařízení AR1 a připojte je.
(Poznámka): Chytré brýle se při nabíjení automaticky vypnou a automaticky se nezapnou, když je nabíjecího odpojeno nebo plně nabité, a chytré brýle automaticky nezapnou(vyžadovat zařízení k automatickým jej připojí.)

párování

Stiskněte se po zapnutí automatiky spárují

Telefon

Příchozí hovor přijmout/zavěsit: Dotkněte se jednou nebo dvakrát.
Odmítnout hovor: Stiskněte a podržte dotykové tlačítko (levé nebo pravé) po dobu 2 sekund
(Poznámka): Detektor hovoru se nachazejí na mobilním telefonu!

Hudba

Pozastavit/přehrát hudbu: Klepněte na dotyk (levou nebo pravou) 3 krát
Přepínání hudby: Klepněte a klepněte na levou stranu (pro předchozí skladbu. Klepněte a klepněte na pravou stranu (pro 2 přepnete na další skladbu

Fotografovat fotografii na dálku

Fotografovat fotografii na dálku: Zapněte fotoaparát v telefonu a poté se dvakrát dotkněte levého nebo pravého dotykového displeje, abyste pořídili fotografii na dálku

Probuzení hlasového asistenta

Probuzení hlasového asistenta: Stiskněte a podržte červené čočky na obou stranách po dobu 2 sekund (levou nebo pravou).
Vypnutí hlasového asistenta: Dotkněte se a klepněte (levou nebo vpravo) 1krát

Nabít

Magnetické nabíjení: Oranžové světlo vždy svítí při nabíjení a modré světlo vždy svítí, když je plně nabité, a poté zhasne po 1 minutě

Inn- og utschakelen

Inncskalen: Hold de røde lysen som bøle-stjålen 5 sekunden lingerskt inn at te schakelen
Utschakelen: Hold de røde lysen den bøle kanten 5 sekunden lingerskt inn utt te schakelen
Merk: Hvis sovemodus er aktivert, vil dette påvirke og har schakelfjernet, tar og bar ondemand!

Koppeling

De slapper wanden automatisk gekoppeld na het inschakelen

Koppeling

Nadat de slimme bril is ingeschakeld, zet je de Bluetooth aan de mobiele telefoon aan, zoek je naar de apparatenlaten AR1 en maakt u verbinding met hem.
(Opmerking): de slimme bril wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen en wordt automatisch ingeschakeld wanneer de oplader wordt losgekoppeld of volledig is opgeladen, en de slimme bril herkent het gekoppelde apparaat automatisch en maakt automatisch verbinding.)

Telefoon

Inkomende oproep beantwoorden/hangen: Sla op de knop (links of rechts) 1 keer
Een oproep weigeren: Houd de aanraakknop (links of rechts) 2 seconden ingedrukt
(Opmerking): het volume van het gesprek wordt weergeven op de mobiele telefoon!

Muziek

Muziek pauzeren/afspelen: tik op aanraakpanelen (links of rechts) 1 tik
Muziek schakelen: tik en tik op links 2 om naar het vorige nummer te schakelen
Raak aan en tik op rechts 2 om naar het volgende nummer te gaan

Foto's maken op afstand

Een foto op afstand maken: Schakel de camera op uw telefoon in en raak vervolgens de brillesteel (links of rechts) twee keer aan om een foto op afstand te maken

Wakker

Wake up spraakassistent: Houd de rode lijnen van beide kanten 2 seconden lang ingedrukt (links of rechts).
De spraakassistent uitschakelen: 1 keer aanraken en blauw (links of rechts)

Opladen

Magnetisch opladen: het oranje lampje brandt altijd tijdens het opladen en het blauwe lampje brandt altijd wanneer het volledig is opgeladen en gaat na 1 minuut uit

Zapnutí a vypnutí

Zapnutí: Pro zapnutí chytrých brýlí zapněte červenou čočku na obou stranách po dobu 5 sekund (pravou nebo levou).
Vypnutí: Vypněte stisknutím a podržením červených čoček na obou stranách po dobu 5 sekund
(Poznámka): Na brýlích jsou nezávislé a musíte je zapnout a vypnout zároveň!

párování

Po zapnutí chytrých brýlí zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, vyhledejte název zařízení AR1 a připojte se.
(Poznámka): Chytré brýle se při nabíjení automaticky vypnou a automaticky se nezapnou, když je nabíjecího odpojeno nebo plně nabité, a chytré brýle automaticky nezapnou(vyžadovat zařízení k automatickým jej připojí.)

Telefon

Hovor přijmout/zavěsit: Jednou nebo dvakrát klepněte na levé nebo pravé dotykové tlačítko