437 mm

64 mm

62.4mm

Product Parameters(English)

1.Frequency:20Hz-20kHz
2. Transmission distance:about 10 metres
3. Using time:about 3.5 hours
4. Charging compartment to headphone charging times: about 2 times
5. Charging time: about 1 hour for charging the charging compartment, about 1 hour for charging the headphones from the charging compartment

Function.
1.On:Take out the earphone/long press the earphone multi-function button for three seconds.
2.Off:Put back the headphones or long press the multi-function area for five seconds to switch off.
3.Play/Pause:Click the headphone multi-function area to play/pause the music.
4. Switch songs: When playing music, double-click the left earphone multi-function key for 2 seconds to switch to the previous song in the ringing 'wow' sound at the same time double-click the right earphone multi-function key for 2 seconds to switch to the next song.
5. Answer the call: Click the left and right headset multi-function buttons.
How to pair the headset: open the headset charging box, take out the two headphones, wait for the red and blue lights flashing, one off a bright blue light, pairing success, and then connect to the mobile phone's Wireless device.
Charging box operation instructions:
1. Headset into the charging box automatically shut down and automatically charge.
Charging box to the headset charging 2-3 times using the equipped charging cable to charge the charging box;
2. Note: This product charging can not be used with fast charging function of the charging cable and charging head

Produktparameter(Deutsch)

1.Frequency:20Hz-20kHz
2.sentransmission distance:about 10 metres
3.Using time:about 3.5 hours
4.das Ladefach zum Headset Ladezeiten: etwa 2 mal
5.die Ladezeit: ca. 1 Stunde für das Aufladen der Ladestation, ca. 1 Stunde für das Aufladen des Kopfhörers aus der Ladestation

Funktion.
1.ein: Nehmen Sie den Kopfhörer heraus und drücken Sie die Multifunktionstaste des Kopfhörers drei Sekunden lang.
2. aus: Setzen Sie den Kopfhörer wieder auf oder drücken Sie die Multifunktionstaste fünf Sekunden lang, um ihn auszuschalten.
3.abspielen/anhaltenDoppelklicken Sie auf den Kopfhörer-Multifunktionsbereich, um die Musik abzuspielen/anzuhalten.
4. umschalten: Wenn Sie Musik abspielen, doppelklicken Sie 2 Sekunden lang auf die linke Kopfhörer-Multifunktionstaste, um zum vorherigen Titel zu wechseln, und gleichzeitig doppelklicken Sie 2 Sekunden lang auf die rechte Kopfhörer-Multifunktionstaste, um zum nächsten Titel zu wechseln.
5. den Anruf annehmen: Klicken Sie auf die linke und rechte Headset-Multifunktionstaste.
So koppeln Sie das Headset: Öffnen Sie die Headset-Ladebox, nehmen Sie die beiden Kopfhörer heraus, warten Sie, bis die roten und blauen Lichter blinken, ein helles blaues Licht leuchtet, das Pairing ist erfolgreich, und verbinden Sie sich dann mit dem Wireless-Gerät des Mobiltelefons.
Anweisungen zur Bedienung der Ladebox:
1. die Kopfhörer in die Ladestation legen, schalten sich automatisch ab und laden sich automatisch auf. Ladebox zum Kopfhörer aufladen 2-3 mal mit dem mitgelieferten Ladekabel, um die Ladebox aufzuladen;
(2) Hinweis: Dieses Produkt aufladen kann nicht mit Schnellladefunktion des Ladekabels und Ladekopf verwendet werden

製品パラメーター（日本語）

1.周波数：20Hz-20kHz
2.伝送距離：約10メートル
3.使用時間：約3.5時間
4.充電コンパートメントからヘッドフォンを充電時間：約2回
5.Charging time:充電コンパートメントの充電のための時：1時間、充電コンパートメントからのヘッドホンの充電のための時：1時間

機能
1.オン：ヘッドホンを取り出すかヘッドホンの多機能ボタンを3秒間長押しします。
2.オフ:ヘッドホンを戻すか、マルチファンクションエリアを3秒間長押ししてオフにします。
3.再生/一時停止:ヘッドフォンマルチファンクションエリアをダブルクリックして、音楽を再生/一時停止します。
4.曲の切り替え：音楽再生中、左イヤホンマルチファンクションキーを3秒間ダブルクックすると、「ワウ」サウンドが鳴り響きながら前の曲に切り替わると同時に、右イヤホンマルチファンクションキーを3秒間ダブルクリックすると、次の曲に切り替わります。
5.通話に応答する：左右のヘッドセットマルチファンクションボタンをクリックします。
ヘッドセットのペアリング方法：ヘッドセット充電ケースを開け、2つのヘッドホンを取り出し、赤と青のライトが点滅するのを待ち、2つは明るい青の光をオフにし、ペアリングが成功し、携帯電話のWirelessデバイスに接続します。
充電ボックスの操作手順
1.ヘッドフォンは自動的にシャットダウンし、自動的に充電ボックスに入れます。充電ボックスを充電するために装備された充電ケーブルを使用して2-3回充電ヘッドセットに充電ボックス。
2.注意：この製品の充電は、充電ケーブルと充電ヘッドの急速充電機能を使用することはできません。

Параметры продукта (Русский)

1.Частота: 20 Гц-20 кГц 2.Расстояние передачи: около 10 метров
3.Время работы: около 3,5 часов
4.зарядное отделение для зарядки наушников: около 2 раз
5.Время зарядки: около 1 часа для зарядки зарядного отсека, около 1 часа для зарядки наушников от зарядного отсека
Функция.
1.Включение: выньте наушники/нажмите многофункциональную кнопку наушников на три секунды.
2. выключение: Положите наушники на место или долго удерживайте многофункциональную кнопку в течение пяти секунд для выключения.
3.Воспроизведение/ПаузаДважды нажмите на многофункциональную область наушников, чтобы воспроизвести/приостановить музыку.
4.Переключение композиций: При воспроизведении музыки дважды нажмите на многофункциональную клавишу левого наушника и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы переключиться на предыдущую композицию со звоном звуков «вау», и одновременно дважды нажмите на многофункциональную клавишу правого наушника и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы переключиться на следующую композицию.
5. ответ на звонок: нажмите на левую и правую многофункциональные кнопки гарнитуры.
Как сопрячь гарнитуру: Откройте зарядный футляр гарнитуры, достаньте два наушника, дождитесь мигания красного и синего индикаторов, один из них загорится ярким синим светом, сопряжение пройдет успешно, а затем подключитесь к Wireless-устройству мобильного телефона.
Инструкция по эксплуатации зарядного бокса:
1. Наушники, помещенные в зарядный бокс, автоматически отключаются и автоматически заряжаются. Зарядный блок для гарнитуры заряжается 2-3 раза с помощью прилагаемого зарядного кабеля для зарядки зарядного блока;
2. Примечание: Этот продукт зарядки не может быть использован с функцией быстрой зарядки зарядного кабеля и зарядной головки

Paramètres du produit (Français)

1.fréquence:20Hz-20kHz 2.distance de transmission:environ 10 mètres
3.durée d'utilisation:environ 3,5 heures
4. temps de chargement du compartiment de charge au casque : environ 2 fois
5. temps de charge : environ 1 heure pour charger le compartiment de charge, environ 1 heure pour charger les écouteurs à partir du compartiment de charge.
Fonction.
1. marche : retirer le casque/appuyer longuement sur le bouton multifonction du casque pendant trois secondes.
2. arrêt : remettre les écouteurs en place ou appuyer longuement sur la zone multifonction pendant cinq secondes pour éteindre l'appareil.
3. lecture/pause : Cliquez sur la zone multifonction du casque pour lire/pause la musique.
4) Changer de chanson : Lors de la lecture de musique, double-cliquez sur la touche multifonction de l'écouteur gauche pendant 2 secondes pour passer à la chanson précédente dans le son « wow » et double-cliquez en même temps sur la touche multifonction de l'écouteur droit pendant 2 secondes pour passer à la chanson suivante.
5. répondre à l'appel : cliquer sur les touches multifonctions gauche et droite de l'oreillette.
Comment appairer l'oreillette : Ouvrez l'étui de chargement de l'oreillette, sortez les deux écouteurs, attendez que les lumières rouge et bleue clignotent, une lumière bleue brillante s'allume, l'appairage est réussi, puis connectez-vous à l'appareil Wireless du téléphone portable.
Mode d'emploi du boîtier de chargement
1) Les écouteurs placés dans le boîtier de chargement s'éteignent automatiquement et se rechargent automatiquement. Le boîtier de chargement se charge 2 ou 3 fois avec le casque à l'aide du câble de chargement fourni pour charger le boîtier de chargement ;
2) Remarque : le chargement de ce produit ne peut pas être utilisé avec la fonction de chargement rapide du câble de chargement et de la tête de chargement.

Parametri del prodotto (Italiano)

1.Frequency: 20Hz-20kHz 2.Transmission distance: circa 10 metri
3.Using time: circa 3,5 ore
4.Charging compartimento ai tempi di ricarica delle cuffie: circa 2 volte
5.Tempo di ricarica: circa 1 ora per la ricarica del vano di ricarica, circa 1 ora per la ricarica delle cuffie dal vano di ricarica
Funzione.
1.On: estrarre le cuffie/premere a lungo il pulsante multifunzione delle cuffie per tre secondi.
2. Off: rimettere le cuffie o premere a lungo l'area multifunzione per cinque secondi per spegnerle.
3. Riproduzione/PausaFare doppio clic sull'area multifunzione delle cuffie per riprodurre/mettere in pausa la musica.
4. Cambiare brano: durante la riproduzione musicale, fare doppio clic sul tasto multifunzione dell'auricolare sinistro per 2 secondi per passare al brano precedente con il suono squillante "wow" e contemporaneamente fare doppio clic sul tasto multifunzione dell'auricolare destro per 2 secondi per passare al brano successivo.
5. Rispondere alla chiamata: fare clic sui tasti multifunzione dell'auricolare destro e sinistro.
Come accoppiare le cuffie: aprire la custodia di ricarica delle cuffie, estrarre le due cuffie, attendere che le luci rosse e blu lampeggino, che si spenga una luce blu brillante, che l'accoppiamento sia riuscito, e quindi collegarsi al dispositivo Wireless del telefono cellulare.
Istruzioni per l'uso della scatola di ricarica:
1. Le cuffie inserite nella scatola di ricarica si spengono automaticamente e si ricaricano automaticamente. La scatola di ricarica deve essere collegata alle cuffie per 2-3 volte utilizzando il cavo di ricarica in dotazione per ricaricare la scatola di ricarica;
2. Nota: questo prodotto non può essere utilizzato con la funzione di ricarica rapida del cavo di ricarica e della testa di ricarica.

Parâmetros do produto (Português)

1. frequência: 20Hz-20kHz 2. distância de transmissão: cerca de 10 metros
3. tempo de utilização: cerca de 3,5 horas
4. tempo de carregamento do compartimento de carga para os auscultadores: cerca de 2 vezes
5. tempo de carregamento: cerca de 1 hora para carregar o compartimento de carregamento, cerca de 1 hora para carregar os auscultadores a partir do compartimento de carregamento
Função.
1.On:Retirar o auscultador/pressionar longamente o botão multifunções dos auscultadores durante três segundos.
2. desligar: Voltar a colocar os auscultadores ou premir longamente a área multifunções durante cinco segundos para desligar.
3.Reproduzir/Pausa: Faça duplo clique na área multifunções dos auscultadores para reproduzir/pausar a música.
4. mudar de música: Durante a reprodução de música, faça duplo clique na tecla multifunções do auricular esquerdo durante 2 segundos para mudar para a música anterior no som de "uau" ao mesmo tempo que faz duplo clique na tecla multifunções do auricular direito durante 2 segundos para mudar para a música seguinte.
5. atender a chamada: clicar nos botões multifunções esquerdo e direito do auricular.
Como emparelhar os auscultadores: Abrir a caixa de carregamento dos auscultadores, retirar os dois auscultadores, aguardar que as luzes vermelha e azul pisquem, uma luz azul brilhante, sucesso do emparelhamento e, em seguida, ligar ao dispositivo Wireless do telemóvel.
Instruções de utilização da caixa de carregamento:
1. os auscultadores colocados na caixa de carregamento desligam-se automaticamente e carregam automaticamente. A caixa de carregamento para os auscultadores carrega 2-3 vezes utilizando o cabo de carregamento equipado para carregar a caixa de carregamento;
2. nota: o carregamento deste produto não pode ser utilizado com a função de carregamento rápido do cabo de carregamento e da cabeça de carregamento

제품 매개변수(한국어)

1.주파수:20Hz-20kHz 2.전송 거리:약 10미터 3.사용 시간:약 3.5시간
4.충전구획에서 헤드폰 충전 시간:약 2회
5.충전 시간:충전 전용 케이스:1시간,충전 전용케이스 헤드폰 충전 시간:1시간
기능
1.켜기: 헤드폰을 꺼내거나 헤드폰 다기능 버튼을 3초 동안 길게 누릅니다.
2.끄기: 헤드폰을 다시 넣거나 다기능 영역을 5초 동안 길게 눌러 끕니다.
3.재생/일시정지: 헤드폰 다기능 영역을 두 번 클릭하여 음악을 재생/일시정지합니다.
4. 곡 전환:음악 재생 시 왼쪽 이어폰 다기능 키를 2초간 두 번 클릭하면 "와우" 소리가 울리면서 전 곡으로 전환되고, 동시에 오른쪽 이어폰 다기능 키를 2초간 두 번 클릭하면 다음 곡으로 전환됩니다.
5. 전화 받기: 왼쪽 및 오른쪽 헤드셋 다기능 버튼을 클릭합니다.
헤드셋 페어링 방법:헤드셋 충전 케이스를 열고 두 헤드폰을 꺼낸다음 빨간색과 파란색 표시등이 깜박이고 하나는 밝은 파란색 표시등이 켜져 페어링에 성공할 때까지 기다린 다음 휴대폰의 무선 장치에 연결합니다.
충전 박스 작동 지침
1.충전 상자에 넣은 헤드폰이 자동으로 종료되고 자동으로 충전됩니다.충전 상자를 헤드폰에 장착된 충전 케이블을 사용하여 2-3회 충전하여 충전 상자를 충전합니다.
2.참고 이 제품을 빠른 충전 케이블 및 충전 헤드의 고속 충전 기능과 함께 사용할 수 없습니다.

Produktparametre (Dansk)

1. frekvens: 20Hz-20kHz 2. transmissionsafstand: ca. 10 meter
3. brugstid: ca. 3,5 timer
4. opladningsrum til opladning af hovedtelefoner: ca. 2 gange
5. opladningstid: ca. 1 time til opladning af opladerummet, ca. 1 time til opladning af hovedtelefonerne fra opladerummet

Funktion.
1. Tænd: Tag hovedtelefonen ud/tryk længe på hovedtelefonens multifunktionsknap i tre sekunder.
2. Sluk: Sæt hovedtelefonerne tilbage, eller tryk længe på multifunktionsområdet i fem sekunder for at slukke.
3. Afspil/pauseDobbeltklik på hovedtelefonens multifunktionsområde for at afspille/pause musikken.
4. Skift sang: Når du spiller musik, skal du dobbeltklikke på venstre høretelefons multifunktionstast i 2 sekunder for at slå den forrige sang i den ringende «wow»-lyd, samtidig med at du dobbeltklikker på højre høretelefons multifunktionstast i 2 sekunder for at skifte til den næste sang.
5. Besvar opkaldet: Klik på venstre og højre multifunktionsknap på headset.
Sådan parres headsettet: Åbn headsettets opladningsetui, tag de to hovedtelefoner ud, vent på, at de røde og blå lys blinker, et stærkt blåt lys slukkes, parringen lykkes, og opret derefter forbindelse til mobiltelefonens Wireless-enhed.
Betjeningsvejledning til opladningsboksen:
1. Hovedtelefoner, der sættes i opladningsboksen, lukker automatisk ned og oplades automatisk. Opladningsboksen til headsettet oplades 2-3 gange ved hjælp af det medfølgende opladningskabel for at oplade opladningsboksen;
2. Bemærk: Dette produkts opladning kan ikke bruges med opladningskablets og opladningshovedets hurtigopladningsfunktion.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Parámetros del producto（Español）

1.Frecuencia:20Hz-20kHz 2.Distancia de transmisión:unos 10 metros
3.Tiempo de uso:unas 3,5 horas
4.Compartimento de carga a los auriculares tiempos de carga: alrededor de 2 veces
5.Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora para cargar el compartimento de carga, aproximadamente 1 hora para cargar los auriculares desde el compartimento de carga.
Función.
1. Encendido: Saca los auriculares/presiona el botón multifunción de los auriculares durante tres segundos.
2. Apagado: Vuelva a colocarse los auriculares o mantenga pulsada la zona multifunción durante cinco segundos para apagarlos.
3. Reproducir/Pausa: Pulsa dos veces el área multifunción de los auriculares para reproducir/pausar la música.
4. Cambiar de canción: Cuando estés reproduciendo música, haz doble clic en la tecla multifunción del auricular izquierdo durante 2 segundos para cambiar a la canción anterior con el sonido «wow» al mismo tiempo que haces doble clic en la tecla multifunción del auricular derecho durante 2 segundos para cambiar a la canción siguiente.
5. Responder a la llamada: Pulsa las teclas multifunción izquierda y derecha del auricular.
Cómo emparejar los auriculares:Abre la caja de carga de los auriculares, saca los dos auriculares, espera a que parpadeen las luces roja y azul, se apagará una luz azul brillante, el emparejamiento se habrá realizado correctamente y, a continuación, conéctalos al dispositivo Wireless del teléfono móvil.
Instrucciones de uso de la caja de carga
1. Auriculares poner en la caja de carga se apaga automáticamente y se carga automáticamente. Caja de carga a los auriculares de carga 2-3 veces utilizando el cable de carga equipado para cargar la caja de carga;
2. Nota: Este producto de carga no se puede utilizar con la función de carga rápida del cable de carga y el cabezal de carga.

Parametry produktu(Čeština)

1.Frekvence: 20Hz-20kHz 2.Přenosová vzdálenost: cca 10 metrů
3.Doba používání: cca 3,5 hodiny
4.Doba nabíjení z přihrádky na sluchátka: asi 2krát
5.Doba nabíjení: asi 1 hodina pro nabíjení nabíjecího prostoru, asi 1 hodina pro nabíjení sluchátek z nabíjecího prostoru.

1. Zapnutí: Vyjměte sluchátka/dlouze stiskněte multifunkční tlačítko sluchátek na tři sekundy.
2. Vypnutí: Vložte sluchátka zpět nebo dlouhým stisknutím multifunkční oblasti na pět sekund vypněte.
3. Přehrávání/pauzaDvakrát stiskněte multifunkční oblast sluchátek pro přehrávání/pozastavení hudby.
4. Přepínání skladeb: Při přehrávání hudby dvojím kliknutím na levé multifunkční tlačítko sluchátek na 2 sekundy přepnete na předchozí skladbu ve zvonivém zvuku „wow" a současně dvojím kliknutím na pravé multifunkční tlačítko sluchátek na 2 sekundy přepnete na další skladbu.
5. Přijmání hovorů: Klikněte na levé a pravé multifunkční tlačítko sluchátek.
Jak spárovat náhlavní soupravu: Otevřete nabíjecí pouzdro náhlavní soupravy, vyjměte obě sluchátka, počkejte, až bliknou červená a modrá světla, jedno zhasne jasně modré světlo, spárování proběhne úspěšně, a poté se připojte k zařízení Wireless mobilního telefonu.
Návod k obsluze nabíjecí krabičky:
1. Sluchátka vložená do nabíjecího boxu se automaticky vypnou a automaticky nabíjí. Nabíjecí box ke sluchátkům se nabíjí 2-3krát pomocí vybaveného nabíjecího kabelu k nabíjení nabíjecího boxu;
2. Poznámka: Nabíjení tohoto výrobku nelze používat s funkcí rychlého nabíjení nabíjecího kabelu a nabíjecí hlavice.

Product Parameters (Nederlands)

1.Frequency: 20Hz-20kHz 2.Transmission afstand: ongeveer 10 meter
3.Using tijd: ongeveer 3.5 uur
4.Charging compartiment aan hoofdtelefoon opladen tijden: ongeveer 2 keer
5.Charging tijd: ongeveer 1 uur voor het opladen van het opladencompartiment, ongeveer 1 uur voor het opladen van de hoofdtelefoon van het opladencompartiment

Functie.
1.On: Neem de hoofdtelefoon / druk lang op de hoofdtelefoon multifunctionele knop gedurende drie seconden.
2. Uit: Zet de hoofdtelefoon terug of druk vijf seconden lang op het multifunctionele gebiedte om uit te schakelen.
3. Afspelen/PauzeDubbelklik op het multifunctionele gebied van de hoofdtelefoon om de muziek af te spelen/pauzeren.
4. Van nummer wisselen: Dubbelklik tijdens het afspelen van muziek 2 seconden op de multifunctionele toets van de linker oortelefoon om over te schakelen naar het vorige n

nummer in het rinkelende "wow"-geluid en dubbelklik tegelijkertijd 2 seconden op de multifunctionele toets van de rechter oortelefoon om over te schakelen naar het volgende nummer.
5. Beantwoord het gesprek: Klik op de linker en rechter multifunctionele toetsen van de headset.
Hoe koppelt u de headset: Open het oplaaddoosje van de headset, neem de twee hoofdtelefoons eruit, wacht tot de rode en blauwe lampjes knipperen, een helder blauw lampje brandt, de koppeling is geslaagd en maak verbinding met het Wireless-apparaat van de mobiele telefoon.
Bedieningsinstructies voor het oplaaddoosje:
1. Hoofdtelefoons in de oplaadbox worden automatisch uitgeschakeld en automatisch opgeladen. Laad de oplader 2-3 keer op met de meegeleverde oplaadkabel om de oplader op te laden;
2. Opmerking: Dit product het laden kan niet met snelle het laden functie van de het laden kabel en het laden hoofd worden gebruikt

Produktparametrar (Svenska)

1. frekvens: 20Hz-20kHz 2. överföringsavstånd: cirka 10 meter
3. användningstid: cirka 3,5 timmar
4. laddningsfack till laddningsstöd för hörlurar: cirka 2 gånger
5. laddningstid: ca 1 timme för laddning av laddningsfacket, ca 1 timme för laddning av hörlurarna från laddningsfacket

Funktion.
1. På: Ta ut hörlurarna/hålll multifunktionsknappen för hörlurar intryckt i tre sekunder.
2. Av: Sätt tillbaka hörlurarna eller tryck länge på multifunktionsområdet i fem sekunder för att stänga av.
3. Play/PauseDubbelklicka på hörlurarnas multifunktionsområde för att spela upp/pausa musiken.
4. Byt låtar: När du spelar musik dubbelklickar du på vänster hörlurs multifunktionsknapp i 2 sekunder för att vända till föregående låt i det ringande "wow"-ljudet samtidigt som du dubbelklickar på höger hörlurs multifunktionsknapp i 2 sekunder för att vända till nästa låt.
5. Svara på samtalet: Klicka på vänster och höger multifunktionsknapp för headset.
Hur man parar ihop headset: Öppna headsetets laddningsfodral, ta ut de två hörlurarna, vänta på att de röda och blå lamporna blinkar, en av en ljusblå lampa, parning lyckas och anslut sedan till mobiltelefonens Wireless-enhet.
Instruktioner för användning av laddningsboxen:
1. Hörlurar som sätts i laddningsboxen stängs automatiskt av och laddas automatiskt.

Laddningsboxen till headset laddas 2-3 gånger med hjälp av den medföljande laddningskabeln för att ladda laddningsboxen;
2. Obs: Denna produktladdning kan inte användas med snabbladdningsfunktionen för laddningskabeln och laddningshuvudet

Παράμετροι προϊόντος (Ελληνικά)

1.Συχνότητα: 20Hz-20kHz 2.Απόσταση μετάδοσης: περίπου 10 μέτρα
3. Χρόνος χρήσης: περίπου 3,5 ώρες
4.Θήκη φόρτισης στι χρόνους φόρτισης ακουστικών:περίπου 2 φορές
5.Χρόνος φόρτισης: περίπου 1 ώρα για τη φόρτιση του διαμερίσματος φόρτισης, περίπου 1 ώρα για τη φόρτιση των ακουστικών από το διαμέρισμα φόρτισης
Λειτουργία: Η λειτουργία του φορτιστή μπορεί να γίνει με τη χρήση του φορτιστή από το φορητή και την μπαταρία.
1.Ενεργοποίηση: Βγάλτε τα ακουστικά/πιέστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών των ακουστικών για τρία δευτερόλεπτα.
2. Απενεργοποίηση: Βάλτε πίσω τα ακουστικά ή πατήστε παρατεταμένα την περιοχή πολλαπλών λειτουργιών για πέντε δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί.
3.Αναπαραγωγή/Παύσηδιπλό κλικ στην περιοχή πολλαπλών λειτουργιών των ακουστικών για αναπαραγωγή/παύση της μουσικής
4. Εναλλαγή τραγουδιών: Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών των αριστερών ακουστικών για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο προηγούμενο τραγούδι στον ήχο «wow» που ακούγεται με κουδούνισμα, ενώ ταυτόχρονα κάντε διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών των δεξιών ακουστικών για 2 δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στο επόμενο τραγούδι.
5. Απάντηση στην κλήση: Κάντε κλικ στο αριστερό και στο δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού.
Πώς να συνταιριάξετε τα ακουστικά: Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης των ακουστικών, βγάλτε τα δύο ακουστικά, περιμένετε να αναβοσβήσουν οι κόκκινες και μπλε λυχνίες, μία από μια φωτινή μπλε λυχνία, επιτυχής συνταίριαγη και, στη συνέχεια, συνδέστε τα με τη συσκευή Wireless του κινητού τηλεφώνου.
Οδηγίες λειτουργίας της θήκης φόρτισης:
1. Τα ακουστικά που τοποθετούνται στο κουτί φόρτισης κλείνουν αυτόματα και φορτίζονται αυτόματα. Το κουτί φόρτισης στη φόρτιση των ακουστικών 2-3 φορές χρησιμοποιώντας το εξοπλισμένο καλώδιο φόρτισης για τη φόρτιση του κουτιού φόρτισης.
2. Σημείωση: Η φόρτιση αυτού του προϊόντος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη λειτουργία γρήγορης φόρτισης του καλωδίου φόρτισης και της κεφαλής φόρτισης

Parametry produktu (Polski)

1. częstotliwość: 20 Hz-20 kHz 2. odległość transmisji: około 10 metrów
3. czas użytkowania: około 3,5 godziny
4. komora ładowania do czasu ładowania słuchawek: około 2 razy
5. czas ładowania: około 1 godziny na ładowanie ładowarki, około 1 godziny na ładowanie słuchawek z ładowarki
Funkcja.
1. włączanie: Wyjmij słuchawki/długo naciśnij przycisk wielofunkcyjny słuchawek przez trzy sekundy.
2. wyłączanie: Odłóż słuchawki lub naciśnij i przytrzymaj przez pięć sekund przycisk wielofunkcyjny, aby je wyłączyć.
3. Odtwarzanie/Pauza: Kliknij dwukrotnie obszar wielofunkcyjny słuchawek, aby odtworzyć/wstrzymać odtwarzanie muzyki.
4. Przełączanie utworów: Podczas odtwarzania muzyki, kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny lewej słuchawki przez 2 sekundy, aby przełączyć na poprzedni utwór z dźwiękiem „wow", jednocześnie kliknij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny prawej słuchawki przez 2 sekundy, aby przełączyć na następny utwór.
5. Odbieranie połączeń: Kliknij lewy i prawy przycisk wielofunkcyjny zestawu słuchawkowego.
Jak sparować zestaw słuchawkowy: Otwórz etui do ładowania zestawu słuchawkowego, wyjmij dwie słuchawki, poczekaj, aż czerwone i niebieskie diody zaczną migać, jedna z nich zaświeci się jasnoniebieskim światłem, parowanie się powiedzie, a następnie połącz się z urządzeniem Wireless telefonu komórkowego.
Instrukcja obsługi ładowarki:
1. Słuchawki włożone do ładowarki automatycznie wyłączą się i automatycznie naładują. Naładuj ładowarkę do zestawu słuchawkowego 2-3 razy za pomocą dołączonego kabla ładującego, aby naładować ładowarkę;
2. Uwaga: Ten produkt nie może być używany z funkcją szybkiego ładowania kabla ładującego i głowicy ładującej.

Termék paraméterek(Magyar)

1.Frekvencia:20Hz-20kHz 2.Átvitel távolság:kb. 10 méter 3.Használati idő:kb. 3,5 óra
4.Töltőrekesz a fejhallgató töltési idején körülbelül 2-szeres
5.Töltési idő: kb. 1 óra a töltőrekesz töltéséhez, kb. 1 óra a fejhallgató töltéséhez a töltőrekeszről
Funkció: A töltőegységek és a töltőegységek töltése a töltőegységekbe.
1.Bekapcsolás: Vegye ki a fejhallgatót/nyomja meg hosszan a fejhallgató többfunkciós gombját három másodpercig.
2. Kikapcsolás: Tegye vissza a fejhallgatót vagy a kikapcsoláshoz nyomja meg hosszan a multifunkciós területet öt másodpercig.
3.Lejátszás/szünet:A zene lejátszásához/szüneteltetéséhez kattintson duplán a fejhallgató multifunkciós területére.
4. Dalok váltása: Zenelejátszás közben kattintson duplán a bal fülhallgató multifunkciós billentyűre két másodpercig, hogy a csengő „wow" hangon az előző dalra váltson, ugyanakkor kattintson duplán a jobb fülhallgató multifunkciós billentyűre két másodpercig, hogy a következő dalra váltson.
5. Hívás fogadása: Kattintson a bal és a jobb fejhallgató multifunkciós gombjára.
A fejhallgató párosításának módja: Nyissa ki a fejhallgató töltő tokját, vegye ki a két fejhallgatót, várja meg, amíg a piros és kék fény villog, egy fényes kék fényt, a párosítás sikerét, majd csatlakozzon a mobiltelefon Wireless-eszközéhez.
A töltődoboz működési utasítása:
1. A töltődobozba helyezett fejhallgató automatikusan kikapcsol és automatikusan feltöltődik. A töltődobozt a fejhallgató töltéséhez 2-3 alkalommal a felszerelt töltőkábel segítségével töltse fel a töltődobozt;
2. Megjegyzés: Ez a termék töltése nem használható a töltőkábel és a töltőfej gyors töltési funkciójával.

(English) the power delivered by the charger must between min [2.5]Watts required by the radioequipment, and max [5] Watts in order toachieve the maximum charging speed.
(Deutsch) Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min [2.5] Watt, die das Funkgerät benötigt, und max [5] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
（日本語）充電器から供給される電力は、最大充電速度を達成するために、無線機器が必要とする最小[2.5]ワットから最大[5]ワットの間でなければならない。

(Русский) Для достижения максимальной скорости зарядки мощность зарядного устройства должна соотвествть от min [2.5] Вт необходимых для работы радиооборудования, до max [5] Вт.
(Français) la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [2.5] Watts requis par l'équipement radio et max [5] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.
(Italiano) la potenza erogata dal caricabattterie deve essere compresa tra min [2.5] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max [5] Watt per raggiungere la massima velocità di ricarica.
(Portuguê) a potência fornecida pelo carregador deve estar compreendida entre o mínimo [2.5] Watts exigido pelo equipamento de rádio e o máximo [5] Watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.
(한국어) 충전기가 제공하는 전력은 무선 장비에 필요한 최소 [2.5]와트에서 최대 [5]와트 사이여야 최대 충전 속도를 달성할 수 있습니다.
(Español) la potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los [2.5] vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los [5] vatios máximos para alcanzar la velocidad de carga máxima.
(Čeština) výkon dodávaný nabíječkou se musí pohybovat mezi min [2.5] W požadovaným rádiovým zařízením a max [5] W, aby bylo dosaženo maximální rychlosti nabíjení.

(Nederlands) het door de lader geleverde vermogen moet liggen tussen min [2.5] watt vereist door de radioapparatuur en max [5] watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.
(Svenska) den effekt som laddaren levererar måste ligga mellan min [2.5] watt som krävs av radioutrustningen och max [5] watt för att uppnå maximal laddningshastighet.
(Ελληνικά) η ηλεκτρική ισχύς που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να είναι μεταξύ min [2.5] Watt που απαιτούνται από τον ραδιοεξοπλισμό και max [5] Watt για να επιτευχθεί η μέγιστη ταχύτητα φόρτισης.
(Polski) Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w zakresie od min [2.5] W wymaganych przez urządzenie radiowe do maks [5] W w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości ładowania.
(Magyar) a töltő által leadott teljesítménynek a rádióberendezés által megkövetelt min. [2.5] Watt és max. [5] Watt között kell lennie a maximális töltési sebesség eléréséhez.