GIONEE

JL008 Instructions for wireless earbuds

JL008 Instructions

Product parameter

1.Product name:ear-mounted headset
2.Model:JL008
3.Wireless version: V5.4
3.Chargingtime:1.5 hours
4.Talk time about:3 hours
5.Music play time: about 6 hours
6.Battery capacity: 40mAh
7.Charging compartment battery capacity: 300mAh

Fixing	JL008
Power on	Take out the earbuds from the compartment and you hear a voice prompt, the earbuds are turned on" ding ding ding the left ear and right ear buds in the box
Power off	Put the earphones back into the compartment to charge and turn them off automatically, or hold the touch area of the headset for 5 seconds, and after the earphones are turned on, press and hold the touch area for 5 seconds
Connecting phone	After turning on the earbuds, enter the phone's Bluetooth and search for the corresponding Bluetooth name JL008 TWS to connect
Play/Pause	Click on the left/right for Touch Key
Previous Next	Triple tap left/right on Touch Key, Double click the left/right ear Touch key
Answering a call	When a call comes, click the left/right ear Touch key to answer the call
Reject call	When a call is received, press and hold the left/right ear Touch key for about 2 seconds to reject the call
Open Siri	Long press the left/right ear Touch key for 2 seconds to activate
Restore factory settings	If Bluetooth is not connected when the device is turned on, click the left/right ear Touch key 6 times in a row, the earphone will automatically restore factory settings and reset. After being reset and connected, the earphones will be turned on and enter pairing mode, waiting for the device to connect
Switching between Chinese and English	When the earphones are turned on and connected to the phone, press the left/right touch button three times to switch between voice commands



Function	Left touch area	Function	Right touch area
Answer	Double click	Answer	Double click
Hang up	Double click	Hang up	Double click
Reject call	press and hold 3sec	Reject call	press and hold 3sec
Play/Pause	Click click	Play/Pause	Click click
Previous song	Triple click	Previous song	Triple click
Next song	Double click	Next song	Double click
Switch language	Click 3 times	Switch language	Click 3 times
Voice assistant	press and hold 3sec	Voice assistant	press and hold 3sec

Package includes:
True Wireless Earbuds
Charging Case
USB C Cable
Instructions

Matters need attention

1.Using a charging cable that is no cause fire, explosion or other dangers. may cause fire,explosion or other dangers.
2.Do not dismantle or repair or modify this product for any reason, otherwise it may lead to fire electronic breakdown or even complete damage to this product. 3.Please use this equipment in the temperature range of 0 °C~35 °C, and store the equipment and its accessories in the range of -10°C~45 C.When the ambient temperature is too low or too high, it may cause equipment failure. When the charging temperature exceeds the temperature range, it can't be charged after flashing for 3 times.
4.If charging is finished, please disconnect the charger from this product, and the continuous charging time should not exceed 12 hours.
5.Please don't wet the product with liquid or soak it in liquid.
6.This product is built-in with a non-removable lithium battery. It is forbidden to disassemble, impact, squeeze or throw the battery into the fire. If there is serious explosion, please do not use it immediately.
7.Do not put the magnetic charging cable or the magnetic charging port of the earphone near the metal object. The magnet is attracted to the metal object, and store the equipment and its accessories in the range of 0 ~ 35 °C, so as to avoid personal injury such as scald and burn caused by overheating of the battery. Do not put this product or battery into fire, otherwise it will cause fire or explosion.
8.Don't expose the earphone to the sun for a long time, otherwise it will be easily deformed, angel and broken.

GIONEE

JL008 Ohr Handbuch

JL008 Gebrauchsanweisung

Produkt Parameter

1. produktname :ohrmuschelSenden Headset
2.das Modell:JL008
3.drahtlose Version:V5.4
3.aufladen Zeit: 1.5Stunden
4.talk Zeit: etwa 3 Stunden
5.musikwiedergabezeit: ca. 6 stunden
6.die Batteriekapazität: 40mAh
7.die Ladekompartiment das Ladefache: 300mAh

Fixing	JL008
Ein	Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus dem Ladefach und schalten Sie sie ein, wenn Sie eine Ansagequotient hören, Ding-Ding-Ding-Ding, die linken und rechten Ohrstöpsel im Kasten
Ausschalten	Legen Sie die Ohrhörer zurück in das Fach, um sie aufzuladen und zu ausschalten, oder halten Sie den Touchbereich des Headsets 5 Sekunden lang gedrückt, nachdem die Ohrhörer eingeschaltet sind, drücken Sie den Touchbereich 5 Sekunden lang gedrückt
Telefon verbinden	Nach dem Einschalten des Ohrhörers gehen Sie zum Bluetooth-Telefon und suchen Sie nach dem entsprechenden Bluetooth-Namen JL008 TWS, um eine Verbindung herzustellen
Wiedergabe	Klicken Sie auf die linke/rechte Taste
Vorherige Nächste	Dreifach-Tippen auf die linke/rechte Touch-Taste, Doppelklick auf die rechte Touch-Taste
Anruf annehmen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die linke/rechte Touch-Taste
Anruf ablehnen	Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie die linke/rechte Touch-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen
Siri ein	Drücken Sie die Touch-Taste am Ohrhörer links/rechts 2 Sekunden lang, um Siri einzuschalten
Werkseinstellungen	Wenn Sie Ihr Gerät nicht mit Bluetooth verbinden, können Sie die Touch-Taste des Ohrhörers 6 Mal hintereinander drücken, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Nach dem Zurücksetzen und Koppeln werden die Ohrhörer eingeschaltet und der Kopplungsmodus. Sie warten darauf, dass das Gerät eine Verbindung herstellt
Chinesisch und englisch Sprachwechsel	Wenn die Ohrhörer eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden sind, drücken Sie dreimal die linke oder rechte Touch-Taste, um zwischen Sprachbefehlen zu wechseln



Funktion	Linke Touch-Bereich	Funktion	Rechter Touch-Bereich
Anruf	Doppelklick	Anruf	Doppelklick
Auflegen	Doppelklick	Auflegen	Doppelklick
Anruf ablehnen	press and hold 3sec	Anruf ablehnen	press and hold 3sec
Wiedergabe	Klick Klick	Wiedergabe	Klick Klick
Vorherige Lied	Dreifachklick	Nächstes Lied	Doppelklick
Sprachwechsel	Klicken Sie 3 mal	Sprachwechsel	Klicken Sie 3 mal
Sprachassistent	press and hold 3sec	Sprachassistent	press and hold 3sec

Zubehör:
Ein Paar True Wireless Kopfhörer
Ladefach
USB-Ladekabel
Gebrauchsanweisung

Cavoei
1. Die Verwendung eines nicht von diesem Hersteller zugelassenen Ladekabels kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
2. dieses Produkt nicht zerlegen, reparieren oder modifizieren, da dies zu Bränden, elektronischen Störungen oder sogar zur vollständigen Beschädigung des Produkts führen kann.
3. Verwenden Sie das Gerät innerhalb des Temperaturbereichs von 0°C-35°C und bewahren Sie das Gerät und seine Zubehörteile im Bereich von -10°C~45 C auf. Wenn die Umgebungstemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, kann das Gerät kaputt gehen. Laden, wenn die Ladetemperatur außerhalb des Temperaturbereichs liegt, blinkt 3 Mal und die Ladevorgang schlägt fehl.
4. Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Laden Sie nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen.
5. Das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen oder in Flüssigkeiten eintauchen.
6. dieses Produkt hat einen eingebauten, nicht herausnehmbaren Lithium-Batterie. Es ist verboten, die Batterie zu zerlegen, gestoßen, zusammenzudrücken oder in das Feuer geworfen werden, wenn es eine schwere Schwellung gibt, verwenden Sie es nicht immediatemp.
7. Legen Sie das magnetische Ladekabel oder den magnetischen Ladeanschluss des Headsets nicht in die Nähe von Metallobjekten, da die Absorption des Magneten an Metallobjekten zu einem Kontaktschluss führen kann und eine Gefahr darstellt, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden, die zu Verbrühungen, Verbrennungen und anderen Verletzungen führt. 8. Legen Sie das Produkt oder den Akku nicht ins Feuer, sonst kann es zu Bränden oder Explosionen kommen kann.
9. legen Sie das Headset nicht für längere Zeit in die Sonne, da es sich sonst leicht verformt, altert und kaputt geht.

GIONEE

JL008 ear manual

JL008 Manuel d'instruction

Paramètres du produit

1. Nom du produit: casque d'oreille
2. Modèle: jl008
3. Version sans fil: v5.4
3. Temps de charge: 1.5 heures
4. Temps de conversation: environ 3 heures
5. Temps de lecture de musique: environ 6 heures
6. Capacité de la batterie: 40mah
7. Capacité de la batterie du compartiment de charge: 300mah

Fixage	JL008
Marche	Retirez les écouteurs du compartiment de charge, vous entendez une voix qui dit "ding ding ding", les écouteurs gauche et droite sont allumés
Éteindre	Placez les écouteurs dans le compartiment pour les charger et éteignez-les après 5 minutes, ou maintenez la touche du casque enfoncée pendant 5 secondes, et après avoir allumé les écouteurs, appuyez longtemps sur la touche pendant 5 secondes
Connecte le téléphone	Après avoir allumé les écouteurs, accédez au Bluetooth du téléphone et recherchez le nom du Bluetooth correspondant JL008 TWS pour vous connecter
Pause jouer	Appuyez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite
Précédent Prochain	Appuyez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite trois fois, Double-clique sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite
Répondre à un appel	Lorsque l'appel arrive, appuyez sur la touche Touch Key gauche/droite pour répondre à l'appel
Rejeter l'appel	Lorsque l'appel arrive, appuyez sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite pour rejeter l'appel pendant environ deux secondes
Ouvrir Siri	Appuyez longtemps sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite pendant 2 secondes pour activer
Restaurer les paramètres d'usine	Si Bluetooth n'est pas connecté lorsque l'appareil est allumé, cliquez rapidement sur la touche tactile de l'oreille gauche/droite, après six coups consécutifs, le casque restaurera automatiquement les paramètres d'usine et se réinitialisera. Après réinitialisation et connexion, les écouteurs seront allumés et entreront en mode appairage, en attendant que l'appareil se connecte
Basculer entre Chinois et anglais	Lorsque les écouteurs sont allumés et connectés au téléphone, appuyez trois fois sur la touche tactile gauche/droite pour basculer entre les commandes vocales

Fonction	Zone tactile gauche	Fonction	Zone tactile droite
Répondre	Double-cliquez	Répondre	Double-cliquez
Raccrocher	Double-cliquez	Raccrocher	Double-cliquez
Rejeter l'appel	appuyez et maintenez 3 secondes	Rejeter l'appel	appuyez et maintenez 3 secondes
Lecture/pause	Cliquez deux fois	Lecture/pause	Cliquez deux fois
Chanson précédente	Triple-clic	Chanson précédente	Triple-clic
Chanson suivante	Double-cliquez	Chanson suivante	Double-cliquez
Changer de langue	Cliquez 3 fois	Changer de langue	Cliquez 3 fois
Assistant vocal	appuyez et maintenez 3 secondes	Assistant vocal	appuyez et maintenez 3 secondes

Accessoires:
Paire d'écouteurs sans fil
Compartiment de charge Câble de chargement USB Manuel d'instructions

Précautions
1. L'utilisation d'un câble de charge non approuvé par ce fabricant peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers.
2. ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit pour quelque raison que ce soit, sous peine de provoquer un incendie, une panne électronique ou même d'endommager complètement le produit.
3. Utilisez l'appareil à une température comprise entre 0°C et 35°C, et conservez l'appareil et ses accessoires à une temps! ature comprise entre -10°C et 45°C. L'appareil et ses accessoires doivent être stockés à une température comprise entre -10°C et 45°C. Si la température ambiante est trop basse ou trop élevée, l'appareil risque de tomber en panne. Chargement de l'appareil lorsque la température de
4. Trennen Sie das Ladegerät nach dem Ende des Ladevorgangs abgeschlossen ist. Laden Sie nicht länger als 12 Stunden ununterbrochen.
5. Das Produkt nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen oder in Flüssigkeiten eintauchen.
6. Ce produit est doté d'une batterie au lithium non amovible. Il est interdit de la démonter, de la heurter, de l'écraser ou de la jeter au feu ; en cas d'expansion grave, veuillez ne pas l'utiliser de manière immédiatemp.
7. Ne pas placer le câble de charge magnétique ou le port de charge magnétique du casque à proximité d'objets métalliques, l'absorption de l'aimant sur les objets métalliques peut provoquer un court-circuit de contact et entraîner un danger, afin d'éviter une surchauffe de la batterie causant des brûlures et d'autres blessures corporelles.
8. Ne mettez pas le produit ou la batterie dans le feu, sous peine de provoquer un incendie ou une explosion.
9. ne pas placer l'oreillette au soleil pendant une longue pé riode, car elle risque de se déformer, de vieillir et de se briser.

GIONEE

JL008 ear manual

JL008 Manual de instrucciones

Parámetros del producto

1. nombre del producto: auriculares colgantes para oídos
2. modelo: jl008
3. versión inalámbrica: v5.4
3. tiempo de carga: 1.5 horas
4. duración de la llamada: unas 3 horas
5. tiempo de reproducción de la música: unas 6 horas
6. capacidad de la batería: 40 Mah
7. capacidad de la batería de la cabina de carga: 300mah

Cooperación	JL008
Encendido	Retire los auriculares del compartimento y escuche la voz que dice "ding-ding-ding", luego presione el botón del auricular izquierdo/derecho que dice
Apagado	Coloque los auriculares en el compartimento para cargarlos y apagarlos automáticamente, o mantenga presionada el área táctil del auricular durante 5 segundos, y después de encender los auriculares, mantenga presionado el área táctil del auricular durante 5 segundos
Conecta teléfono	Después de encender los auriculares, active Bluetooth del teléfono y busque el nombre de Bluetooth correspondiente JL008 TWS para conectarse
Reproducir/ Pausar	Haga clic en el botón izquierdo/derecho
Anterior Siguiente	Toque tres veces el botón izquierdo/derecho, Haga clic dos veces en la tecla táctil izquierda/derecha
Responder a una llamada	Cuando llegue una llamada, haga clic en la tecla del lado izquierdo/derecho para responder la llamada
Colgar una llamada	Cuando suene una llamada, mantenga presionada la tecla tactile del lado izquierdo/derecho durante aproximadamente 2 segundos para rechazar la llamada
Abrir Siri	Mantenga presionada el botón tactile de la tecla izquierda/derecha durante 2 segundos para activar
Restaurar los ajustes de fábrica	Si Bluetooth no está conectado cuando el dispositivo está encendido, haga clic en la tecla tactile del lado izquierdo/derecho 6 veces seguidas, los auriculares se restablecerán automáticamente a la configuración de fábrica y se restablecerán. Después de la conexión, los auriculares se encenderán y entrarán en modo de emparejamiento, esperando a que el dispositivo se conecte
Cambiando entre chino e inglés	Cuando los auriculares están encendidos y conectados al teléfono, presione el botón tactil izquierdo/derecho tres veces para cambiar entre comandos de voz



Función	Área tactil izquierda	Función	Área tactil derecha
Responder	Haga clic dos	Responder	Haga clic dos
Colgar	Haga clic dos	Colgar	Haga clic dos
Cancela llamada	mantenga presionado 3sec	Cancela llamada	mantenga presionado 3sec
Reproducir/ pausa	Haga clic dos	Reproducir/ pausa	Haga clic dos
Canción anterior	Triple clic	Canción anterior	Triple clic
Siguiente canción	Haga clic dos	Siguiente canción	Haga clic dos
Cambiar idioma	Haga 3 clic	Cambiar idioma	Haga 3 clic
asistente de voz	mantenga presionado 3sec	asistente de voz	mantenga presionado 3sec

Accesorios:
Par de auriculares True Wireless
Compartimento de carga
Cable descarga USB
Manual de instrucciones

Precauciones
1. El uso de un cable de carga no aprobado por este fabricante puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
2. No desmonte, repare ni modifique este producto por ningún motivo, ya que podría provocar un incendio, una avería electrónica o incluso dañar por completo el producto.
3. Por favor, utilice el aparato dentro del rango de temperaturas de 0°C-35°C, y guarde el aparato y sus accesorios dentro del rango de -10°C~45°C. El aparato y sus accesorios deben almacenarse en un rango de temperatura de -10°C a 45°C. Si la temperatura ambiente es demasiado baja o demasiado alta, puede provocar la rotura del aparato. Cargar el aparato cuando la temperatura de carga está fuera del rango de temperatura, parpadeará 3 veces y no se podrá cargar.
4. Desconecte el cargador del producto una vez finalizada la carga y no cargue el producto durante más de 12 horas.
5. No moje el producto con líquido ni lo sumerja en él.
6. Este producto lleva incorporada una batería de litio no extraíble, no está permitido desmontar la batería, golpearla, apretarla o arrojarla al fuego, si se produce una expansión grave, por favor, no la utilice de forma inmediatemp.
7. No coloque el cable magnético de carga o el puerto magnético de carga de los auriculares cerca de objetos metálicos, la adsorción del imán a los objetos metálicos puede causar un cortocircuito por contacto y llevar al peligro, para evitar el sobrecalentamiento de la batería causado por escaldaduras, quemaduras y otras lesiones personales.
8. No ponga el producto o la batería en el fuego, de lo contrario causará un incendio o explosión.
9. No exponga los auriculares al sol durante mucho tiempo, de lo contrario es fácil que se deformen, envejezcan o se rompan.

GIONEE

JL008 ブルートゥースイヤーマニュアル

JL008 取扱説明書

製品パラメータ
1.製品名：ヘッドホン
2.型番：JL008
3.ワイヤレスバージョン：V5.4
3.充電時間：1.5時間
4.通話時間：約3時間
5.音楽再生時間：約6時間
6.電池容量：40 mAh
7.充電室の電池容量：300 mAh

固定	JL008
電源	イヤホンを取り出すと、「ディン、ディン、ディン」という音声が聞こえます。イヤホンは左右の耳用です。箱の中の左右のイヤホンを取り出します。
電源を切る	充電するためにイヤホンを充電室に戻すと、自動的にオフになります。Bluetooth接続中、3秒間タッチエリアを長押しすると、イヤホンがオフになります。
電話を接続する	イヤホンをオンにした後、携帯電話のBluetooth設定に移動してオンにし、対応するBluetooth名JL008 TWSを選択して接続します。
再生/一時停止	左/右ボタンをクリックします。
前/次へ	左/右タッチエリアを3回タップします。
電話に出る	電話がかかってきたら、左/右のタッチエリアをタップして応答します。
電話を切る	電話がかかってきたら、左/右のタッチエリアを2秒間長押しして、電話を切ります。
シリを開く	左/右のタッチエリアを2秒間長押しして、シリを有効にします。
工場出荷時の設定を復元	電源がオフの状態で、左/右のタッチエリアを6回連続でクリックすると、イヤホンは自動的に工場出荷時の設定に戻ります。リセットされ、ペアリングモードに入ります。デバイスが接続されるまで待ちます。
中国語と英語を切り替える	イヤホンが電源オンになっており、電話に接続されている場合、左/右タッチエリアを3回連続でタップすると、音声コマンドを切り替えます。



固定	左タッチエリア	固定	右タッチエリア
通話	ダブルクリック	通話	ダブルクリック
電話を切る	ダブルクリック	電話を切る	ダブルクリック
通話を拒否	3秒間長押し	通話を拒否	3秒間長押し
再生/一時停止	クリッククリック	再生/一時停止	クリッククリック
前の曲	トリプルクリック	次の曲	ダブルクリック
言語を切り替える	3回クリック	言語を切り替える	3回クリック
音声アシスタント	3秒間長押し	音声アシスタント	3秒間長押し

アクセサリー：
トゥルーワイヤレスイヤホン
充電コンパートメント
USB充電ケーブル
取扱説明書

注意事項
1.ブロードガが通じていない充電ケーブルを使用すると、火災や爆発などの危険性があります。
2. 本製品を分解したり、修理や改造したりすると、火災や電子的故障あるいは製品の完全な破損につながるおそれがあるので絶対にしないでください。
3. 本装置は0℃~35℃の温度範囲で使用し、本装置及びその製品は-10℃~45℃の温度範囲で保管してください。
本装置および付属品は-10℃~45℃の温度範囲で保管してください。周囲温度が低すぎる場合すぎりすぎ起動装置の故障の原因となります。充電温度が温度範囲外のときにアイロンを充電すると、3回点滅し、充電できなくなります。
4. 充電が完了したら、製品から充電器を外してください。充電は12つ以上行わないでください。
5.製品を液体で濡らさない、液体に浸ったりしないでください。
6. 本製品は取り外しが不可能な内蔵リチウム電池を内蔵しております。ショートしたり、ぶつけたり押したりエンジンの中に投げたりしたりすると怪我を負うおそれがあります。深刻な膨張が発生した場合は、すぐに使用しないでください。
7.金属物の近くに磁気充電ケーブルやヘッドホン磁気充電ポートを置かないでください。磁石は金属物に吸着されるので、火傷や火傷などの個人的な傷害を防ぐために、過熱による電池の過熱を防ぐために、0 ~ 35 °Cの範囲で機器とその付属品を保管してください。
8. 製品やバッテリーを火の中に入れないでください。そうでないとボルトが上がり爆発の原因となります。
9. ヘッドホンを太陽下に長時間置かないでください。

GIONEE

Manuale delle cuffie JL008

Manuale JL008

Parametro del prodotto

1.Product name:auricolare montato su orecchio
2.Model:JL008
3.Versione wireless: V5.4
3. Tempo di ricarica:1.5 ore
4.Talk tempo: circa 3 ore
5.Music tempo di riproduzione: circa 6 ore
6. Capacità della batteria: 40mAh
7.Charging capacità della batteria del compartimento: 300mAh

Accessorio	JL008
Accensione	Rimuovere le cuffie dal compartimento e si sente una voce, quindi suona "ding-ding-ding", le cuffie sinistra e destra sono accese
Spegni	Posizionare le cuffie nel compartimento per la ricarica e spegnerle automaticamente, o premere e tenere premuto l'area tattile del lato sinistro/destro per 5 secondi, e dopo aver acceso le cuffie, premere e tenere premuto l'area tattile per 5 secondi
Collegare il telefono	Dopo aver acceso le cuffie, accedere al Bluetooth del telefono e cercare il nome del Bluetooth corrispondente JL008 TWS per connettersi
Pausa gioca	Fare clic sul tasto touch sinistro/destro
Precedente Successivo	Tripla tap sul tasto touch sinistro/destro, Doppio clic sul tasto touch destro/sinistro
Rispondi a una chiamata	Quando arriva una chiamata, tocca il tasto Touch Key sinistro/destro per rispondere alla chiamata
Rifiuta la chiamata	Quando arriva una chiamata, premere e tenere premuto il tasto tattile sinistro/destro per circa 2 secondi per rifiutare la chiamata
Apri Siri	Tocca e tieni premuto il tasto tattile sinistro/destro per 2 secondi per attivare
Ripristina le impostazioni di fabbrica	Quando il Bluetooth non è connesso quando il dispositivo è acceso, fare clic rapidamente sul tasto tattile sinistro/destro, dopo sei colpi consecutivi, le cuffie ripristineranno automaticamente le impostazioni di fabbrica e si resetteranno. Dopo il ripristino e la connessione, le cuffie si accenderanno e entreranno in modalità di accoppiamento, in attesa che il dispositivo si connetta
Passare tra cinese e inglese	Quando le cuffie sono accese e connesse al telefono, premere il tasto tattile sinistro/destro per tre volte per passare tra i comandi vocali cinesi e inglesi



Funzione	Area tocco sinistra	Funzione	Area tocco destra
Rispondi	Doppio clic	Rispondi	Doppio clic
riagganciare	Doppio clic	riagganciare	Doppio clic
Rifiuta chiamata	tenere premuto per 3sec	Rifiuta chiamata	tenere premuto per 3sec
Play pause	Clic clic	Play pause	Clic clic
Precedente	Triple clic	Canzone precedente	Triple clic
Canzone successiva	Doppio clic	Canzone successiva	Doppio clic
Cambia lingua	Fare clic 3 volte	Cambia lingua	Fare clic 3 volte
Assistente vocale	tenere premuto per 3sec	Assistente vocale	tenere premuto per 3sec

Accessori:
Coppia di cuffie true wireless
Custodia di ricarica
Cavo di ricarica USB
Manuale di istruzioni

Avvertenze
1. L'uso di cavi di ricarica non approvati da questo produttore può causare incendi, esplosioni o altri rischi. 2. Non smontare o modificare questo prodotto per nessun motivo, poiché ciò potrebbe causare danni guasti elettronici o addirittura il danneggiamento completo del prodotto.
3. Si prega di utilizzare questo dispositivo nell'intervallo di temperatura compreso tra 0 °C-35°C e di conservare nell'intervallo di temperatura compreso tra -10°C e 45°C Posizionare l'apparecchio e i relativi accessori. Quando la temperatura ambiente è troppo bassa o troppo alta, potrebbe causare malfunzionamenti dell'apparecchio.
4. Dopo aver completato la ricarica, scollegare il caricatore. 5. Non far entrare il prodotto in contatto.
6. Questo prodotto ha una batteria al litio non rimovibile. La batteria non deve essere smontata, colpita, schiacciata o esposta al fuoco. Se si verifica un grave gonfiore, smettere di utilizzare il prodotto.
7. Non avvicinare il cavo di ricarica magnetico o il connettore di ricarica magnetica delle cuffie a oggetti metallici. L'adesione magnetica a oggetti metallici potrebbe causare un cortocircuito dei contatti e comportare un pericolo. Evitare il surriscaldamento della batteria che potrebbe causare ustioni o lesioni personali. 8. Non gettare il prodotto o la batteria nel fuoco, potrebbe causare incendi o esplosioni.
9. Non esponete le cuffie alla luce solare per lunghi periodi, potrebbero deformarsi, invecchiare o rompersi.

GIONEE

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.

— Increase the separation between the equipment and receiver.

— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction