# Smartwatch-Handbuch

**Produkteinführung:**

APP-Download und -Verbindung:

**1. Scannen Sie den QR-Code, um die " HryFine " APP herunterzuladen und zu installieren**

2. APP-Verbindungsmethode:
(1) Öffnen Sie nach dem Einschalten der Uhr Einstellungen -- Allgemein -- Über dieses System und überprüfen Sie die wireless -Adresse.
(2) Schalten Sie das wireless des Mobiltelefons ein, rufen Sie die APP auf und klicken Sie, um ein Gerät hinzuzufügen, scannen Sie das entsprechende Gerät und klicken Sie direkt darauf, um eine Verbindung herzustellen.
3. Audio-Verbindungsmodus:
Öffnen Sie Einstellungen--Allgemein-- wireless (Schalter einschalten), geben Sie das wireless -System des Mobiltelefons ein und suchen Sie nach dem wireless -Namen, der dem Armband für die Bindung entspricht (nach erfolgreicher Verbindung ist das wireless -Symbol farbig dargestellt).
Hinweis: Wenn die Uhr mit der APP verbunden ist, werden die Daten der Uhr über wireless mit dem Mobiltelefon synchronisiert, z. B. Informationen, Kontakte, Schrittzählung usw. Sobald die Verbindung getrennt oder die Bindung aufgehoben ist, werden die Daten nicht synchronisiert.

Bedienungsanleitung der Uhr:
Einführung in die Funktion
Wählen: Verbinden Sie sich mit dem Mobiltelefon wireless , um zu wählen, Sie können Anrufe auf der Uhr tätigen;
Kontakt: Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden wurde, können Sie Kontakte in der APP hinzufügen, nachdem die Kontakte erfolgreich hinzugefügt wurden, wird das Telefonbuch der Uhr synchron angezeigt und die Uhr kann einen Anruf tätigen, indem Sie auf den Kontakt im Telefonbuch klicken.
Anrufprotokoll: Die Anrufaufzeichnung kann auf der Uhr angezeigt werden, und die Telefonnummer kann durch Klicken darauf gewählt werden.
Nachricht: Zeigen Sie die Push-Inhalte von Mobiltelefoninformationen an, unterstützen Sie SMS von Informationen.

Training: Wählen Sie den Multisport-Modus, starten Sie ein zufälliges Training und zeichnen Sie den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz und die Schritte während des Trainings auf. Nach dem Ende können Sie den Übungsdatensatz einsehen.
Schrittzählen: Zählen Sie die Schrittzählerdaten des Tages und kehren Sie morgens um 00:00 Uhr auf 0 zurück.
Schlafüberwachung: Aktivieren Sie die Schlaferkennung, um die Schlafqualität während des Schlafens zu überwachen und Daten wie Schlafdauer, schnelle Augenbewegungen, Tiefschlaf und leichten Schlaf anzuzeigen.
Erinnerung an sitzende Tätigkeit: Legen Sie eine sitzende Erinnerung über die mobile App fest.
Herzfrequenz: Halten Sie die Uhr nah am Handgelenk, die
Bedienungsanleitung der Uhr:
Einführung in die Funktion
Wählen: Verbinden Sie sich mit dem Mobiltelefon wireless ,
um zu wählen, Sie können Anrufe auf der Uhr tätigen;
Kontakt: Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden wurde,
können Sie Kontakte in der APP hinzufügen, nachdem die Kontakte
erfolgreich hinzugefügt wurden, wird das Telefonbuch der Uhr synchron
angezeigt und die Uhr kann einen Anruf tätigen, indem Sie auf den
Kontakt im Telefonbuch klicken.
Anrufprotokoll: Die Anrufaufzeichnung kann auf der Uhr angezeigt werden,
und die Telefonnummer kann durch Klicken darauf gewählt werden.
Nachricht: Zeigen Sie die Push-Inhalte von Mobiltelefoninformationen
an, unterstützen Sie SMS von Informationen.

Training: Wählen Sie den Multisport-Modus, starten Sie ein zufälliges Training und zeichnen Sie den Kalorienverbrauch, die Herzfrequenz und die Schritte während des Trainings auf. Nach dem Ende können Sie den Übungsdatensatz einsehen.
Schrittzählen: Zählen Sie die Schrittzählerdaten des Tages und kehren Sie morgens um 00:00 Uhr auf 0 zurück.
Schlafüberwachung: Aktivieren Sie die Schlaferkennung, um die Schlafqualität während des Schlafens zu überwachen und Daten wie Schlafdauer, schnelle Augenbewegungen, Tiefschlaf und leichten Schlaf anzuzeigen.
Erinnerung an sitzende Tätigkeit: Legen Sie eine sitzende Erinnerung über die mobile App fest.

wireless -Fotografie: Öffnen Sie die Kamera in der APP und machen Sie Fotos mit der Uhrbedienung;
wireless -Musik: Sie können die Musik im Mobiltelefon steuern, "+", "-", um die Lautstärke einzustellen;
Einstellungen: wireless -Schalter, Benachrichtigungseinstellung, Hand heben, um den Bildschirm einzuschalten, vibrieren, Tasteneinstellung, Hintergrundbeleuchtungsanzeige, Zeiteinstellung, Ton und Haptik, APP-Ansicht, Spracheinstellung, Cover-Hand außerhalb des Bildschirms, Nicht-Stören-Modus, Bildschirm-Aus-Uhr, Ausschalten, Neustart, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Über dieses Gerät;

Finden Sie das Mobiltelefon: Das Mobiltelefon ist nicht stumm, das Bediengerät, das Mobiltelefon klingelt;
Wetter: Verbinden Sie sich mit der APP, um die aktuelle Wettertemperatur anzuzeigen;
Erinnerung an das Trinken von Wasser: Das Gerät und die APP stellen die Erinnerung an das Trinken von Wasser ein, das Gerät vibriert die Erinnerung;
Stoppuhr: Unterstützt Stoppuhr-Timing und -Segmentierung;
Rechner: einfach zu berechnen;
Kalender: Sie können den Kalender auf dem Gerät anzeigen.
Wecker: Sie können den Wecker anpassen und gedrückt halten, um den Wecker zu löschen.
Stil: Wechseln zwischen mehreren UI-Stilen

Screen-Off-Uhr: Wenn diese Option eingeschaltet ist, wird der Zeitzeiger angezeigt, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Atmen: Atmen Sie langsam ein, während sich die Animation entfaltet, und atmen Sie aus, wenn die Animation geschlossen wird.
Kurze Videosteuerung: Sie können die Wiedergabe und Likes von Douyin-Videos auf Ihrem Telefon steuern und die Lautstärke mit "+" und "-" anpassen.

Demontage:
Nehmen Sie die Uhr ab, klemmen Sie ein Ende des Armbands zusammen und schieben Sie es entlang des Armbandkartensteckplatzes der Haupteinheit heraus, damit das Armband und die Haupteinheit erfolgreich entfernt werden können.
Notizen:
Im täglichen Gebrauch sollten Sie das Tragen der Uhr zum heißen Duschen, Saunieren und Tauchen vermeiden, und wenn der Wasserzähler nass ist, wischen Sie die Oberflächenwasserflecken bitte vor dem Betrieb mit einem weichen Tuch ab. Die Messergebnisse dieses Produkts dienen nur als Referenz, und die vom Produkt bereitgestellten Daten werden nicht für medizinische Zwecke und Grundlagen verwendet.
※ Wenn das Netzteil zum Aufladen verwendet wird, sollte das Netzteil verwendet werden, das die Anforderungen der entsprechenden Sicherheitsnormen erfüllt, um ein Bersten oder einen Brand durch das gefälschte und minderwertige Netzteil zu vermeiden.
Grundlegende Parameter:
Unterstützungssystem: Android 5.0
Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Deutsch, Thailändisch, Indonesisch, Malaisch, Philippinisch, Persisch, Hebräisch, Finnisch, Schwedisch.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Instrukcja inteligentnego zegarka

**Wprowadzenie produktu:**

**Pobieranie aplikacji i połączenie:**

**1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować " HryFine "**

**2. Metoda połączenia APP:**

**(1) Po włączeniu zegarka otw ó rz Ustawienia dotyczące tej maszyny i sprawdź adres bezprzewodowy**
**(2) Włącz bezprzewodowy telefon kom ó rkowy, wprowadź aplikację i kliknij, aby dodać urządzenie, zeskanuj odpowiednie urządzenie i kliknij je bezpośrednio, aby połączyć się.**

**3. Tryb połączenia audio:**
**Otw ó rz ustawienia--Og ó lne-- bezprzewodowe (włącz przełącznik), wprowadź system bezprzewodowy telefonu kom ó rkowego i wyszukaj nazwy bezprzewodowej odpowiadającej transoletce do wiązania (po pomyślnym połączeniu, ikona bezprzewodowa kolorowa).**
**Uwaga: Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji dane zegarka będą zsynchronizowane z telefonem kom ó rkowym przez bezprzewodowe, takie jak: informacje, kontakty, liczenie sen itp. Po odłączeniu lub odłączeniu dane nie będą synchronizowane.**

**Instrukcje obsługi zegarka:**

**Wprowadzenie funkcji**

Wybieranie: Podłącz się do telefonu kom ó rkowego bezprzewodowego, aby wydzwonić, możesz wykonywać połączenia na zegarku;
Kontakt: Po pomyślnym podłączeniu zegarka do aplikacji 9, możesz dodać kontakty w aplikacji, po pomyślnym dodaniu kontakt ó w, książka telefoniczna zegarka będzie wyświetlana synchronicznie, a zegarek może wykonać połączenie klikając kontakt w książce telefonicznej;
Dziennik połącze ń: Zapis połącze ń może być wyświetlany na zegarku i numer telefonu można wybrać klikając na niego;
Wiadomo ś ci: Wyświetl informacje dotyczące telefonu kom ó rkowego klienta push, obsługa SMS informacji;
fotografia bezprzewodowa: otw ó rz aparat w aplikacji i zrobić zdjęcia za pomocą operacji zegarka;
Muzyka bezprzewodowa: Możesz sterować muzyką w telefonie kom ó rkowym,"+","-" aby regulować głośność;
Ustawienia: Przełącznik bezprzewodowy, ustawienie powiadomie ń , podniesi rękę r ó wniez włącz ekran, wibracja, ustawienie przycisku, wyświetlacz podświetlenia, ustawienie czasu, dzwięk i haptyczne, widok APP, pokrywa rękę z ekranu, Dynamiczna wyspa, nie przeszkadzać, ekran wyłaczony zegar, wyłączanie, restart, reset fabryczny, O tym urządzeniu:
Znajdź telefon kom ó rkowy: telefon kom ó rkowy nie jest cichy, urządzenie operacyjne, telefon kom ó rkowy dzwoni;
Pogoda: Podłącz się do aplikacji, aby wyświetlić aktualną temperaturę pogodową;

Przypomnienie o napoju wody: urządzenie i aplikacja ustawiają przypomnienie o napoju wodnego, urządzenie wibruje przypomnienie:
Stopwatch: Obsługa czasu i segmentacji stopera;
Kalkulator: łatwy do obliczenia;
Kalendarz: możesz wyświetlić kalendarz na urządzeniu;
Budzik: Możesz dostosować budzik i naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć budzik;
Budzik: Możesz dostosować budzik, naciśnij i przytrzymaj, aby usunąć budzik;
Styl: Przełączanie między wieloma stylami UI
Zegar wyłączania ekranu: po włączeniu wskaźnik czasu zostanie wyświetlony, gdy ekran jest wyłączony;
Oddychaj: Oddychaj powoli, gdy animacja się rozwija i wydech, gdy animacja się zamyka.
Kr ó tkie sterowanie wideo: możesz kontrolować odtwarzanie i podobające się filmy Douyin na telefonie, a także regulować głośność za pomocą"+"i

Demontaż:
Zdejmij zegarek, szczypnij jeden koniec paska i wypchnij go wzdłuż gniazda karty na opasku gł ó wnej jednostki gł ó wnej, aby pasek i jednostka gł ó wna mogły zostać pomyślnie zdjęte.
Uwagi:
*W codziennym użytkowaniu należy unikać noszenia zegarka na gorące prysznice, sauny i nurkowanie, a gdy miernik wody jest mokry, przed operacją należy wytrzeć plamy wody powierzchniowej miękką szmatką.
*Wyniki pomiar ó w tego produktu są wyłącznie informacyjne, a dane dostarczone przez produkt nie są wykorzystywane do żadnych cel ó w medycznych i podstaw.
*Jeśli zasilacz jest używany do ładowania, należy użyć zasilacza spełniającego wymagania odpowiednich norm bezpiecze ń stwa, aby uniknąć pęknięcia lub pożaru spowodowanego fałszywym i niechlujnym zasilaczem.

Podstawowe parametry:
System wsparcia: Android 5.0 lub dla systemu Android i powyżej
Obsługiwane języki: angielski, chi ń ski uproszczony, włoski, portugalski, polski, hiszpa ń ski, francuski, rosyjski...
Turecki, Węgierski, Holenderski, Niemiecki, Tajski, Indonezyjski, Malejski, Filipi ń ski, Perski, Hebrajski, Fi ń ski, Szwedzki

## 스마트워치 사용 설명

제품 출시:

응용 프로그램 및 연결을 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.

**1. QR코드를 스캔하여 " HryFine "다운로드 및 설치**

**2. APP 연결 방법:**

**(1) 시계를 켠 후 이 기기의 설정을 켜고 무선 주소를 확인한다**
**(2) 무선 휴대전화를 켜고 앱에 들어가 버튼을 클릭하여 장치를 추가하고 관련 기기를 스캔하고 직접 클릭하여 연결한다.**

**3. 오디오 연결 방법:**

설정-일반-무선(켜기 스위치)을 켜고 휴대폰의 무선 시스템에 들어가 바인딩 팔찌에 해당하는 무선 연결 이름(연결 성공 후 무선 아이콘)을 검색합니다.

참고: **시계가 응용 프로그램에 연결되면 시계 데이터는 무선 네트워크를 통해 휴대폰과 동기화됩니다. 예를 들어 정보, 연락처, 걸음, 등입니다.연결을 끊거나 끊으면 데이터가 동기화되지 않습니다.**

**시계 사용 설명:**

**기능 구현**

통화: 무선 휴대폰에 연결하여 전화를 걸면 시계에서 통화할 수 있습니다.
연락처: 시계를 9 응용 프로그램에 성공적으로 연결한 후 응용 프로그램에 연락처를 추가할 수 있습니다. 연락처를 성공적으로 추가하면 시계 전화번호부가 동기화되고 시계는 전화번호부의 연락처를 클릭하여 전화를 걸 수 있습니다.
통화 녹음: 시계에서 통화 녹음을 볼 수 있고, 클릭하면 전화번호로 전화할 수 있습니다.
메시지: 푸시 클라이언트의 핸드폰 정보를 보고 문자 메시지를 지원합니다.
무선 시진: 응용 프로그램에서 카메라를 켜고 시계 컨트롤을 사용하여 사진을 찍습니다.
무선 음악: 휴대폰의 음악을 제어할 수 있습니다. +","볼륨 조정;
설정: 무선 스위치, 알림 설정, 손들고 화면 전원 공급 장치, 진동, 버튼 설정, 백라이트 디스플레이, 시간 설정, 사운드 및 촉각, APP 보기, 언어 설정, 화면 닫기 덮개, 방해하지 마십시오,
화면 시계, 끄기, 재부팅, 출하 시 재설정, 이 장치 정보

핸드폰 찾기: 핸드폰이 음소거하지 않고, 장치를 제어하고, 핸드폰이 벨을 울리고 있다;
날씨: 응용 프로그램에 연결하여 현재 날씨 온도를 확인합니다.

식수 알림: 설비와 응용 프로그램은 식수 알림, 설비 진동 알림을 설정한다.
스톱워치: 타이밍과 세그먼트를 지원합니다.
계산기: 계산이 쉽습니다.
캘린더: 장치에서 캘린더를 볼 수 있습니다.
알람: 알람을 누르고 있으면 알람을 사용자 정의하고 삭제할 수 있습니다.
알람: 알람을 사용자 정의하고 누른 상태에서 취소할 수 있습니다.
스타일: 여러 구성 단위 스타일 간 전환

화면 종료 시간: 켜면 화면이 닫힐 때 타이머가 나타납니다.

호흡: 애니메이션이 전개될 때 천천히 호흡하고 애니메이션이 닫힐 때 숨을 내쉰다.
짧은 비디오 제어: 휴대 전화에서 틱톡 비디오의 재생과 감상을 제어하거나 "+" a를 사용하여 볼륨을 조절 할 수 있습니다.

제거:
시계를 떼어내고 시계줄의 한쪽 끝을 잡고 호스트 시계줄의 카드 슬롯을 따라 주진하면 시계줄과 호스트를 성공적으로 떼어낼 수 있다.

보즈넘카:
*일상적인 사용에서는 뜨거운 물로 샤워나 사우나, 스쿠버다이빙을 할 때 시계를 착용하는 것을 피하고, 수도계량기가 축축할 때는 수술 전에 부드러운 천으로 표면의 물때를 닦는다.
* 본 제품의 측정 결과는 참조용으로만 제공되며 제공되는 데이터는 어떠한 의료 목적이나 이유에도 사용되지 않습니다.
* 전원 공급 장치가 손전에 사용되는 경우 관련 안전 기준을 충족하는 전원 공급 장치를 사용하여 허위 및 혼잡한 전원 공급 장치로 인한 파열 또는 화재를 방지합니다.

기본 매개변수:
시스템 지원: 안드로이드 5.0 또는 안드로이드 이상
지원되는 언어: 영어, 중국어 간체, 이탈리아어, 포르투갈어, 폴란드어, 스페인어, 프랑스어, 러시아어_터키어, 헝가리어, 네덜란드어, 독일어, 태국어, 인도네시아어, 말레이어, 필리핀어, 페르시아어, 히브리어, 핀란드어, 스웨덴어

## N á vod k chytrým hodink á m

uveden í produktu:

**Stahov á n í aplikac í a připojen í :**

**1. Skenov á n í QR k ó du ke stažen í a instalaci " HryFine "**

**2. Způsob připojen í APP:**

**(1) Po zapnut í hodinek otevřete Nastaven í pro tento stroj a zkontrolujte bezdr á tovou adresu**
**(2) Zapn ě te bezdr á tový mobiln í telefon, zadejte aplikaci a klikn ě te na tlač í tko pro přid á n í zař í zen í , naskenujte př í slušn é zař í zen í a klikn ě te na n ě j př í mo pro připojen í .**

**3. Režim připojen í zvuku:**
**Otevřete Nastaven í --Obecn é -- bezdr á tov é (zapn ě te přep í nač), zadejte bezdr á tový syst é m mobiln í ho telefonu a vyhledejte n á zev bezdr á tov é ho připojen í odpov í daj í c í n á ramku k vazb ě (po ú sp ě šn é m připojen í ikona bezdr á tov é ho připojen í ).**
**Pozn ó mka: Když jsou hodinky připojeny k aplikaci, data hodinek budou synchronizov á na s mobiln í m telefonem pomoc í bezdr á tov é s í t ě , jako jsou: informace, kontakty, poč í t á n í kroků, atd. Při odpojen í nebo odpojen í data nebudou synchronizov á na.**

**N á vod k obsluze hodinek:**

**Zaveden í funkc í**

Vol á n í : Připojte se k bezdr á tov é mu mobiln í mu telefonu pro vol á n í , můžete volat na hodink á ch;
Kontakt: Po ú sp ě šn é m připojen í hodinek k aplikaci 9 můžete do aplikace přidat kontakty, po ú sp ě šn é m přid á n í kontaktů se telefonn í seznam hodinek zobraz í synchronn ě a hodinky mohou volat kliknut í m na kontakt v telefonn í m seznamu;
Z á znam hovorů: Z á znam hovorů lze zobrazit na hodink á ch a telefonn í č í slo lze vytočit kliknut í m na n ě j;
Zpr á va: Zobrazit informace o mobiln í m telefonu klienta push, podpora SMS informac í ;
bezdr á tov é fotografie: otevřete fotoapar á t v aplikaci a pořizujte sn í mky pomoc í ov l á d á n í hodinek;
Bezdr á tov á hudba: Můžete ovl á dat hudbu na mobiln í m telefonu,+","nastavit hlasitost;
Nastaven í : bezdr á tový sp í nač, nastaven í ozn á men í , zvednout ruku tak é zapnut í obrazovky, vibrace, nastaven í tlač í tka, zobrazen í podsv í cen í , nastaven í času, zvuk a haptický, pohled APP, nastaven í jazyka , kryty vypnut í obrazovky, neruší t, vypnout hodiny obrazovky, vypnut í , restart, tov á rn í reset, O tomto zař í zen í
Naj í t mobiln í telefon: mobiln í telefon nen í tichý, ovl á dac í zař í zen í , mobiln í telefon zvon í ;
Poč á s í : Připojte se k aplikaci, abyste vid ě li aktu á ln í teplotu poč á s í ;

Připomenut í vodn í ho n á poje: zař í zen í a aplikace nastav í připomenut í vodn í ho n á poje, zař í zen í vibruje připomenut í .
Stopky: Podpora časovače času a segmentace;
Kalkulačka: snadno se spoč í t á ;
Kalend á r: můžete zobrazit kalend á r na sv é m zař í zen í ;
Bud í k: Bud í k můžete přizpůsobit a stisknut í m a podržen í m bud í ku odstranit;
Bud í k: Bud í k můžete přizpůsobit, stisknut í m a podržen í m odstranit bud í k;
Styl: Přep í n á n í mezi v í ce styly ú lů
Hodiny vypnut í obrazovky: po zapnut í se časovač zobraz í , když je obrazovka vypnuta;
Dýchejte: Dýchejte pomalu, když se animace rozv í j í , a vydechn ě te, když se animace zavře.
Ovl á d á n í kr á tk é ho videa: můžete ovl á dat přehr á v á n í a už í vat si videa Douyin v telefonu, stejn ě jako nastavit hlasitost pomoc í "+"a.

Demont á ž:
Odstra ň te hodinky, seiz í pn ě te jeden konec řem í nku a zatlačte ho pod ě l slotu pro kartu na řem í nku hlavn í jednotky, aby bylo možn é ú sp ě šn é odstranit řem í nek a hlavn í jednotku.
Pozn ó mky:
*Při každodenn í m použ í v á n í se vyhn ě te nošen í hodinek při horkých sprch á ch, saun á ch a pot ó p ě n í , a když je vodom ě r mokrý, otřete skvrny povrchov é vody m ě kkým hadř í kem před operac í .
*Výsledky m ě ření tohoto výrobku slouž í pouze k informač n í m ú čelům a ú daje poskytnut é výrobkem nejsou použity k ž á dným l é kařským ú čelům nebo důvodům.
*Pokud se nap ó jec í zdroj použ í v á k nab í jen í , použijte nap ó jec í zdroj, který spl ň uje požadavky př í slušných bezpečnostn í ch norem, aby se zabr á nilo prasknut í nebo pož á ru způsoben é mu falešným a nepoř á dným zdrojem nap ó jen í .

Z á kladn í parametry:
Podpora syst é mu: Android 5.0 nebo pro Android a výše
Podporovan é jazyky: angličtina, č í nština zjednodušen á , italština, portugalština, polština, španěl é ština, francouzština, ruština...
Turečtina, Maďarština, Nizozemština, N ě mčina, Thajsk á ,
Indon é ština, Malajsk á , Filip í nština, Persk á , Hebrejština, Finština, Šv é dština

Demontage:
Retirez la montre, dirigez une extrémité du bracelet le-dessus, puis poussez-le dans le logement de l'unité principale, pour que le bracelet et l'unité principale puissent être retirés avec succès.
Notes:
Dans l'utilisation quotidienne, vous devez éviter de porter la montre pour les douches chaudes, les saunas et la plongée, et lorsque le compteur d'eau est mouillé, veuillez essuyer les taches d'eau de surface avec un chiffon doux avant l'utilisation.
Les résultats de mesure de ce produit sont fournis par l'utilisateur uniquement et les données fournies par le produit ne sont pas utilisées à des fins et sur une base médicales.
Paramètres de base :
Système de prise en charge : Android 5.0
Langues prises en charge : anglais, chinois simplifié, italien, portugais, polonais, espagnol, français, russe, turc, hongrois, néerlandais, allemand, thaï, indonésien, malais, philippin, persan, hébreu, finnois, suédois

Demontaż:
Zdejmij zegarek, szczypnij jeden koniec paska i wypchnij go wzdłuż gniazda karty na opasku gł ó wnej jednostki gł ó wnej, aby pasek i jednostka gł ó wna mogły zostać pomyślnie zdjęte.
Uwagi:
*W codziennym użytkowaniu należy unikać noszenia zegarka na gorące prysznice, sauny i nurkowanie, a gdy miernik wody jest mokry, przed operacją należy wytrzeć plamy wody powierzchniowej miękką szmatką.
*Wyniki pomiar ó w tego produktu są wyłącznie informacyjne, a dane dostarczone przez produkt nie są wykorzystywane do żadnych cel ó w medycznych i podstaw.
*Jeśli zasilacz jest używany do ładowania, należy użyć zasilacza spełniającego wymagania odpowiednich norm bezpiecze ń stwa, aby uniknąć pęknięcia lub pożaru spowodowanego fałszywym i niechlujnym zasilaczem.

Podstawowe parametry:
System wsparcia: Android 5.0 lub dla systemu Android i powyżej
Obsługiwane języki: angielski, chi ń ski uproszczony, włoski, portugalski, polski, hiszpa ń ski, francuski, rosyjski...
Turecki, Węgierski, Holenderski, Niemiecki, Tajski, Indonezyjski, Malejski, Filipi ń ski, Perski, Hebrajski, Fi ń ski, Szwedzki

## 시계 사용 설명:

**기능 구현**

통화: 무선 휴대폰에 연결하여 전화를 걸면 시계에서 통화할 수 있습니다.
연락처: 시계를 9 응용 프로그램에 성공적으로 연결한 후 응용 프로그램에 연락처를 추가할 수 있습니다. 연락처를 성공적으로 추가하면 시계 전화번호부가 동기화되고 시계는 전화번호부의 연락처를 클릭하여 전화를 걸 수 있습니다.
통화 녹음: 시계에서 통화 녹음을 볼 수 있고, 클릭하면 전화번호로 전화할 수 있습니다.
메시지: 푸시 클라이언트의 핸드폰 정보를 보고 문자 메시지를 지원합니다.
무선 시진: 응용 프로그램에서 카메라를 켜고 시계 컨트롤을 사용하여 사진을 찍습니다.
무선 음악: 휴대폰의 음악을 제어할 수 있습니다. +","볼륨 조정;
설정: 무선 스위치, 알림 설정, 손들고 화면 전원 공급 장치, 진동, 버튼 설정, 백라이트 디스플레이, 시간 설정, 사운드 및 촉각, APP 보기, 언어 설정, 화면 닫기 덮개, 방해하지 마십시오,
화면 시계, 끄기, 재부팅, 출하 시 재설정, 이 장치 정보

핸드폰 찾기: 핸드폰이 음소거하지 않고, 장치를 제어하고, 핸드폰이 벨을 울리고 있다;
날씨: 응용 프로그램에 연결하여 현재 날씨 온도를 확인합니다.

식수 알림: 설비와 응용 프로그램은 식수 알림, 설비 진동 알림을 설정한다.
스톱워치: 타이밍과 세그먼트를 지원합니다.
계산기: 계산이 쉽습니다.
캘린더: 장치에서 캘린더를 볼 수 있습니다.
알람: 알람을 누르고 있으면 알람을 사용자 정의하고 삭제할 수 있습니다.
알람: 알람을 사용자 정의하고 누른 상태에서 취소할 수 있습니다.
스타일: 여러 구성 단위 스타일 간 전환

화면 종료 시간: 켜면 화면이 닫힐 때 타이머가 나타납니다.

호흡: 애니메이션이 전개될 때 천천히 호흡하고 애니메이션이 닫힐 때 숨을 내쉰다.
짧은 비디오 제어: 휴대 전화에서 틱톡 비디오의 재생과 감상을 제어하거나 "+" a를 사용하여 볼륨을 조절 할 수 있습니다.

제거:
시계를 떼어내고 시계줄의 한쪽 끝을 잡고 호스트 시계줄의 카드 슬롯을 따라 주진하면 시계줄과 호스트를 성공적으로 떼어낼 수 있다.

보즈넘카:
*일상적인 사용에서는 뜨거운 물로 샤워나 사우나, 스쿠버다이빙을 할 때 시계를 착용하는 것을 피하고, 수도계량기가 축축할 때는 수술 전에 부드러운 천으로 표면의 물때를 닦는다.
* 본 제품의 측정 결과는 참조용으로만 제공되며 제공되는 데이터는 어떠한 의료 목적이나 이유에도 사용되지 않습니다.
* 전원 공급 장치가 손전에 사용되는 경우 관련 안전 기준을 충족하는 전원 공급 장치를 사용하여 허위 및 혼잡한 전원 공급 장치로 인한 파열 또는 화재를 방지합니다.

기본 매개변수:
시스템 지원: 안드로이드 5.0 또는 안드로이드 이상
지원되는 언어: 영어, 중국어 간체, 이탈리아어, 포르투갈어, 폴란드어, 스페인어, 프랑스어, 러시아어_터키어, 헝가리어, 네덜란드어, 독일어, 태국어, 인도네시아어, 말레이어, 필리핀어, 페르시아어, 히브리어, 핀란드어, 스웨덴어

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 腕時計の操作説明書

**製品紹介文です**

アプリのダウンロードとペアリング

**1.二次元コードをスキャンして「HryFine」APPをダウンロードしインストールします**

**2.APP接続方法:**
**(1)腕時計の電源を入れた後、腕時計の設定-一般-このシステムについて-Wlan設定を確認します。**
**(2)Wlanをオンにし、携帯電話のBluetoothをオンにしてAPPを開き、デバイスを追加をクリックし、対応するデバイスをスキャンし、直接クリックして接続します。**
**3.オーディオ接続モード:**
**設定--一般--Bluetooth--システム--Bluetooth--ペアリングされたBluetooth--対応するBluetooth名を検索--ペアリングされたBluetooth--カラフルなBluetooth接続アイコン)。**
**注:APPに接続した後、腕時計のデータはBluetoothを介してAPPに同期されます。例えば、情報、連絡先、歩数などの情報。腕時計のデータが同期されていない場合、腕時計のデータは同期されません。**

**Mode d'emploi de la montre intelligente**

**Présentation de produit :**

**1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application " HryFine "**

**2. Méthode de connexion de l'APP :**
(1) Après la mise en marche, vérifiez l'adresse sans fil du téléphone mobile.
(2) Activez le téléphone mobile, ouvrez l'application, ajoutez un appareil, scannez l'appareil correspondant et cliquez dessus directement pour vous connecter.
**3. Mode de connexion audio :**
Ouvrez Paramètres--Général-- wireless (activez l'interrupteur), entrez le système wireless du téléphone mobile et recherchez le nom Wireless correspondant au bracelet pour la liaison (une fois la connexion réussie, l'icône wireless est colorée).
Remarque : Lorsque la montre est connectée à l'application, les données de la montre sont synchronisées avec les informations du téléphone mobile, tel que : les informations, les contacts, le comptage des pas, etc. Une fois déconnectées ou non liées, les données ne seront pas synchronisées.

**Manuale dell'orologio intelligente**

**Introduzione al prodotto:**

**1. Scansiona il codice QR per scare e e installare l'APP " HryFine "**

**2. Metodo di connessione dell'APP:**
**(1) Dopo aver acceso l'orologio, aprire impostazioni -- Generale -- informazioni su questa macchina e controllare l'indirizzo.**
**(2) Attiva il bluetooth del telefono cellulare, accedi all'APP e fai clic per aggiungere un dispositivo, sceglia il dispositivo corrispondente e fai clic direttamente sul dispositivo per connetterti.**
**3. Modalità di connessione audio:**
**Apri impostazioni--Generale-- wireless (attiva l'interruttore), accedi al sistema wireless del telefono cellulare e cerca il nome wireless corrispondente al braccialetto per l'associazione (dopo la connessione riuscita, l'icona wireless è colorata).**
NOTA: Quando l'orologio è connesso all'APP, i dati dell'orologio verranno sincronizzati con il telefono cellulare tramite wireless , come ad esempio: informazioni, contatti, conteggio dei passi, ecc. Una volta disconnesso o scollegati, i dati non verranno sincronizzati.

Demontage:
Retirez la montre, dirigez une extrémité du bracelet le-dessus, puis poussez-le dans le logement de l'unité principale, pour que le bracelet et l'unité principale puissent être retirés avec succès.
Notes:
Lors de l'utilisation quotidienne, le téléphone portable n'est pas étanche, il est donc interdit de porter le bracelet lors de douches chaudes, de saunas et de plongée sous-marine, et lorsque le compteur d'eau est mouillé, essuyez les taches de surface avec un chiffon doux avant de porter le bracelet.
Les résultats de mesure de ce produit ne sont fournis que pour référence et ne sont pas utilisés à des fins médicales et sur une base de recherche.
Paramètres de base :
Système d'exploitation : Android 5.0
Langues prises en charge : anglais, chinois simplifié, italien, portugais, espagnol, français, russe, turc, hongrois, néerlandais, allemand, thaï, indonésien, malais, philippin, persan, hébreu, finnois, suédois

Demontaje:
Retire la pulsera, presione un extremo de la pulsera en la ranura de la tarjeta de la unidad principal, para que la pulsera y la unidad principal se retiren con éxito.
Notas:
Durante el uso diario, debe evitar usar el reloj para duchas calientes, saunas y buceo, y cuando el medidor de agua esté roto, limpie las manchas de agua superficial con un paño suave antes de operar.
Los resultados de la medición de este producto son solo de referencia, y los datos proporcionados por el producto no se utilizan para ningún propósito o con medica.
Si el dispositivo de medición de este producto se utiliza para cargar, se debe utilizar el adaptador de corriente que cumpla con las regulaciones de la norma de seguridad correspondientes para evitar explosiones o incendios causados por un adaptador de corriente falso y de mala calidad.
Especificaciones básicas:
Sistema de soporte: Android 5.0
Idiomas admitidos: Inglés, Chino simplificado, Italiano, Portugués, Polaco, español, Francés, ruso, Turco, Húngaro, Holandés, alemán, tailandés, Indonesio, malayo, Filipino, persa, hebreo, finlandés, sueco

Wirelessprint pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre :

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## 智能手表说明书

产品介绍

**下载手表软件说明**
**功能介绍**
**彩铃**：支持手表端发送出，可以在手表端发起来，手表主动也收到手机端发来的彩铃，手表主动也收到手机端发来的短信，可以在手表端查看短信内容，可以在手表端查看来电记录。
**闹钟**：最多闹钟数量支持9个，可以在APP中设置闹钟，"+"、"-"键设置闹钟时间，可以设置闹钟重复，手表主动也收到手机端发来的闹钟，可以在