Smart watch manual

PRODUCT INTRODUCTION:

APP download and connection:

1. Dari Uri QR code untuk diunduh atau install dari "HryFine" APP

2. APP connection method:

(1) After the watch is successfully connected to the APP, open Settings -- General -- About This Machine, and check the wireless address.

(2) Turn on the wireless switch on the mobile phone, enter the APP and click to add a device, scan the corresponding device and click it directly to connect.

3. Audio connection mode:

Open Settings -- General -- Wireless (turn on switch), enter the wireless system of the mobile phone, and search for the wireless name corresponding to the bracelet for binding (after successful connection, the wireless icon is colored).

Note: When the watch is connected to the APP, the watch data will be synchronized with the APP and the wireless system, such as: information, contacts, step counting, etc. Once disconnected or unbound, data will not be synced

Manual do relógio inteligente

Produção:

Transferência e ligação de APP:

1. Digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo "HryFine"

2. Método de conexão APP:

(1) Ligado para o relógio e ligado, para Configurações -- Geral -- Sobre esta máquina, e verifique o endereço sem fio.

(2) Ligue o interruptor sem fio no seu telefone, e clique para adicionar um dispositivo, digitalize o dispositivo correspondente e clique nele diretamente para conectar.

3.Modo de ligação áudio:

Abra Configurações--Geral--wireless (ligue o interruptor), entre no sistema sem fio do telefone celular, e procure pelo nome sem fio correspondente à pulseira para vinculação (após a conexão bem sucedida, a tecla sem fio é acesa).

Nota: Quando o relógio está conectado ao APP, os dados do relógio serão sincronizados com o telefone celular através de wireless, tais como: informações, contatos, contagem de passos, etc. Uma vez desconectado ou desconhecido, os dados não serão sincronizados.

Manual del reloj inteligente

Introducción del producto.

Descarga y conexión de la APP:

1. Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación "HryFine"

2. Método de conexión de la aplicación:

(1) Después de conectar el reloj, abra Configuración: -- General -- Acerca de esta máquina y verifique la dirección wireless :

(2) Encienda el wireless del teléfono móvil, ingrese a la aplicación y haga clic para agregar un dispositivo, escanee el dispositivo correspondiente y haga clic directamente para conectarse.

3. Modo de conexión de audio:

Abra Configuración -- General -- wireless (enciende el interruptor), ingresa al sistema wireless del teléfono móvil y busque el nombre de wireless correspondiente a la pulsera para la emparejamiento (después de una conexión exitosa, el icono de wireless se enciende).

Nota: Cuando el reloj está conectado a la APP, los datos del reloj se sincronizarán con el teléfono móvil a través de wireless , tales como: información, contactos, contar los pasos, etc. Una vez desconectado o desvinculado, los datos no se sincronizarán

Manuale dell'orologio intelligente

Introduzione al prodotto:

Download e connessione APP:

1. Scansiona il codice QR per scare e installare APP "HryFine"

2. Metodo di connessione APP:

(1) Dopo aver accesso l'orologio, aprire Impostazioni -- Generali -- Informazioni su questa macchina e controllare l'indirizzo

(2) Attivare il wireless del telefono cellulare, accedi all'APP e fai clic per aggiungere un dispositivo, scansionare il dispositivo corrispondente e fai clic direttamente su di esso per connettersi.

3. Modalità di connessione audio:

Apri Impostazioni-Generale-wireless (attivare l'interruttore), accedi al sistema wireless del telefono cellulare e cerca il nome wireless corrispondente al braccialetto per l'associazione (dopo la connessione riuscita, l'icona wireless è accesa).

NOTA: Quando l'orologio è connesso all'APP, i dati dell'orologio verranno sincronizzati con il telefono cellulare tramite wireless , come ad esempio: informazioni, contatti, conteggio dei passi, ecc. Una volta disconnessi o scollegati, i dati non verranno sincronizzati.

Instructions de fonctionnement du reloj:

Introduction à la fonction

Maintenir connecté wireless: del teléfono móvil para marcar, puede hacer llamadas en el reloj;

Mensaje wireless: Puede controlar la música en el teléfono móvil, "+", "-" para ajustar el volumen;

Configuración interruptor wireless, configuración de notificaciones, levantar la mano para encender la pantalla, vibración, configuración de botones, pantalla reloj,número, configuración de hora, sonido y hápticos, visto de la aplicación, configuración de idioma, pantalla de entrega de cuberta, modo No molestar, reloj apagado, apagado, reinicio, restablecimiento de fábrica, información de la aplicación

Encuentra el teléfono móvil: el teléfono móvil no está en silencio, al dispositivo operativo, el teléfono móvil sonará; Cómo conectarse a la aplicación para mostrar la temperatura climática actual;

Recordatorio de beber agua: el dispositivo y la aplicación configuran el recordatorio de bebida de agua, el dispositivo vibra el recordatorio;

Crondémoni: admite la sincronización y segmentación del cronómetro;

Calculadora: fácil de calcular;

Calendario: Puede ver el calendario en el dispositivo;

Alarma: puede establecer el despertador y mantenerlo presionado para eliminar la alarma;

Estilo: Cambiar entre estilos de interfaz de usuario

Reloj sin pantalla: cuando se encienda, la manecilla del

Tiempo de mostrarse cuando la pantalla está apagada;

Respirar: Inicia temporizador e inicia la que se desarrolla la animación y exhala cuando se ranura

Lcdtitle: Es decir, puede controlar la reproducción y los ms guía de los vídeos de Douyin en su teléfono y ajustar el volumen "+", "-".

Uismotion:

Quitar el reloj, pellizque un extremo de la correa y empújelo a lo largo de la ranura para tarjetas de pulsera de la unidad principal, de modo que la correa y la unidad principal se puedan quitar con éxito.

Notas:

En el uso diario, debe evitar usar el reloj para duchas saliendo, saunas y baños, y evitar el uso en áreas que exijan impermeabilidad. Las manchas de agua superficial son un poco más resistentes al agua.

Los resultados de la medición de este producto son sólo de referencia, y no debe proporcionarlo a ningún producto médico o utilizar para ningún propósito o base médica.

Si el adaptador de corriente se ve dañado, se debe utilizar el adaptador de corriente que cumpla con los estándares de seguridad. Por favor, desconecte para evitar explosiones o incendios causados por el adaptador de corriente falso y de mala calidad.

Parámetros básicos:

Sistema de soporte: Android 5.0

Idiomas admitidos: Inglés, chino simplificado, italiano, portugués, español, francés, ruso, turco, hungaro, noruego, sueco, neerlandés, inglesa, ucraniano, polaco, persa, hebreo, finlandés, suecos

Pulsera de wireless , aire la cámara en la aplicación y luego foto con la operación del reloj;

Mensaje wireless: Puede controlar la música en el teléfono móvil, "+", "-" para ajustar el volumen;

Configuración interruptor wireless, configuración de notificaciones, levantar la mano para encender la pantalla, vibración, configuración de botones, pantalla reloj,número, configuración de hora, sonido y hápticos, visto de la aplicación, configuración de idioma, pantalla de entrega de cubierta, modo No molestar, reloj apagado, apagado, reinicio, restablecimiento de fábrica, información de la aplicación

Encuentra el teléfono móvil: el teléfono móvil no está en silencio, al dispositivo operativo, el teléfono móvil sonará; Cómo conectarse a la aplicación para mostrar la temperatura climática actual;

Recordatorio de beber agua: el dispositivo y la aplicación configuran el recordatorio de bebida de agua, el dispositivo vibra el recordatorio;

Crondémoni: admite la sincronización y segmentación del cronómetro;

Calculadora: fácil de calcular;

Calendario: Puede ver el calendario en el dispositivo;

Alarma: puede establecer el despertador y mantenerlo presionado para eliminar la alarma;

Estilo: Cambiar entre estilos de interfaz de usuario

Reloj sin pantalla: cuando se encienda, la manecilla del

Tiempo de mostrarse cuando la pantalla está apagada;

Respirar: Inicia temporizador e inicia la que se desarrolla la animación y exhala cuando se ranura

Lcdtitle: Es decir, puede controlar la reproducción y los ms guía de los vídeos de Douyin en su teléfono y ajustar el volumen "+", "-".

Uismotion:

Quitar el reloj, pellizque un extremo de la correa y empújelo a lo largo de la ranura para tarjetas de pulsera de la unidad principal, de modo que la correa y la unidad principal se puedan quitar con éxito.

Notas:

En el uso diario, debe evitar usar el reloj para duchas saliendo, saunas y baños, y evitar el uso en áreas que exijan impermeabilidad. Las manchas de agua superficial son un poco más resistentes al agua.

Los resultados de la medición de este producto son sólo de referencia, y no debe proporcionarlo a ningún producto médico o utilizar para ningún propósito o base médica.

Si el adaptador de corriente se ve dañado, se debe utilizar el adaptador de corriente que cumpla con los estándares de seguridad. Por favor, desconecte para evitar explosiones o incendios causados por el adaptador de corriente falso y de mala calidad.

Parámetros básicos:

Sistema de soporte: Android 5.0

Idiomas admitidos: Inglés, chino simplificado, italiano, portugués, español, francés, ruso, turco, húngaro, noruego, sueco, neerlandés, inglesa, ucraniano, polaco, persa, hebreo, finlandés, suecos

Respira: Inspira lentamente mentre l'animazione si sviluppa ed espira quando la scanalatura è completa

Controllo video breve: puoi controllare la riproduzione e i ms guida dei video Douyin sul tuo telefono e regolare il volume o "+" e "-".

Smorzamento:

Togliere l'orologio: pizzicare un'estremità del cinturino e spingerlo verso l'esterno lungo lo slot della scheda del cinturino dell'unità principale, in modo che il cinturino e l'unità principale possano essere rimossi con successo.

Note:

Nell'uso quotidiano, è necessario evitare di indossare l'orologio per docce saliente, saune e immersioni, e quando si indossa l'orologio, si deve evitare di toccare la superficie dell'acqua e bagnare, pulire le macchie d'acqua superficiali con un panno morbido prima di utilizzarlo.

ai risultati della misurazione di questo prodotto sono solo di riferimento e non devono essere utilizzati per nessuno utilizzato per scopi o basi mediche.

Se l'adattatore di alimentazione viene utilizzato per la ricarica, è necessario utilizzare l'adattatore di alimentazione che soddisfa i requisiti degli standard di sicurezza corrispondenti per evitare scoppi o incendi causati dall'adattatore di alimentazione falso e scadente.

Parametri di base:

Sistema di supporto: Android 5.0

Lingue supportate: Inglese, Cinese semplificato, Italiano, Portoghese, Francese, Spagnolo, Turco, Russo, Turco, Ungherese, Olandese, Tedesco, Tailandese, Indonesiano, Malese, Filippino, Persiano, Ebraico, Finlandese, Svedese

Mode d'emploi de la montre intelligente

Présentation du produit :

Téléchargement et connexion de l'application :

1. Scanner le code QR pour télécharger et installer l'application "HryFine"

2. Méthode de connexion de l'APP :

(1) Une fois la montre allumée, ouvrez Paramètres -- Général -- À propos de cette machine et vérifiez l'adresse Bluetooth.

(2) Activez le wireless du téléphone portable, entrez dans l'application et cliquez pour ajouter un appareil, numérisez l'appareil correspondant et utilisez utiliser directement pour vous connecter.

3. Mode de connexion audio :

Ouvrez Paramètres--Général--wireless (activer l'interrupteur), entrez le système wireless du téléphone mobile et recherchez le nom wireless correspondant au bracelet pour la liaison (une fois la connexion établie, l'icône wireless est colorée).

Remarque : Lorsque la montre est connectée à l'application, les données de la montre sont synchronisées avec le téléphone portable via wireless ; telles que : informations, les contacts, le comptage des pas, etc. Une fois déconnectées ou dissociées, les données ne seront pas synchronisées.

Mode d'emploi de la montre :

Présentation de la fonction

Numérisation : Connecter-vous au téléphone portable wireless pour compose, vous pouvez passer des appels sur la montre ;

Contact : Une fois la montre connectée avec succès à l'application, vous pouvez ajouter des contacts dans l'application, une fois les contacts ajoutés, vous pouvez appeler directement sur la montre ;

Photographie : Vous pouvez prendre des photos après l'application et prendre des photos avec la fonctionnement de la montre ;

Musique Wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans le téléphone portable + + - - - pour régler le volume ;

Paramètres : commutateur wireless , réglage de notification, lever la main pour allumer l'écran, vibrer, réglage des boutons, affichage du cadran numérique, réglage de l'heure, son et haptique, voir de l'application, réglage

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas déranger, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine, À propos de cet appareil ;

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas silencieux, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera

Météo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle

Rappel de boire de l'eau : l'appareil et l'application définissent le rappel de boisson d'eau, l'appareil fait vibrer le rappel ;

Chronomètre : prend en charge la synchronisation et la segmentation du chronomètre ;

Calculatrice : facile à calculer ;

Calendrier : vous pouvez afficher le calendrier sur l'appareil ;

Alarme : Vous pouvez personnaliser le réveil et appuyer longuement pour supprimer l'alarme ;

Style : basculez entre plusieurs styles d'interfaces utilisateur ;

Horloge d'extinction de l'écran : Lorsque vous êtes éteint, l'aiguille de l'heure s'affiche lorsque l'écran est éteint ;

EOS : L'application définit un numéro de téléphone d'urgence et la montre peut être composée directement

Inspirer : Inspirer lentement au fur et à mesure que l'animation se développe et expirer à la fin de l'animation ;

Contrôle de la vidéo courte : Vous pouvez contrôler la lecture et les ms guide vidéo Douyin sur votre téléphone, et régler le volume avec + - et + -.

Démontage :

Retirez la montre, pincez une extrémité du bracelet et poussez-la le long de la fente pour sorte du bracelet de l'unité principale, afin que le bracelet et l'unité principale puissent être retirés avec succès.

Notes :

Dans l'utilisation quotidienne, vous devez éviter de porter la montre pour douches sortantes, les saunes et la plongée, et lorsque le compteur d'eau est mouillé, veillez essuyer les taches d'eau de surface avec un chiffon doux propre et vissez.

Le résultat de mesure de ce produit sont toutes à titre indicatif uniquement et les données fournies par le produit ne sont pas utilisées à des fins médicales ou à des applications autres que la charge, s'adresser au fabricant pour obtenir des exigences des normes de sécurité correspondantes doit être utilisé pour éviter l'éclatement ou l'incendie causé par l'adaptateur secteur faux et de mauvaise qualité.

Paramètres de base :

Système de prise en charge : Android 6.0

Langues utilisées :

Langues prises en charge : anglais, chinois simplifié, italien, portugais, espagnol, français, turque, russe, turc, hongrois, néerlandais, allemand, thaï, indonésien, malais, philippin, persan, hébreu, finnois, suédois

Smartwatch-Handbuch

Produkteinführung:

APP-Download und Verbindung:

1. Scannen Sie den QR-Code, um die "HryFine" APP herunterzuladen und zu installieren

2. APP-Verbindungsmethode:

(1) Wenn Sie nach dem Einschalten der Uhr Einstellungen -- Allgemein -- Über dieses System und überprüfen Sie die Wireless-Adresse.

(2) Schalten Sie das WIRELESS des Mobiltelefons ein, rufen Sie die APP auf und klicken Sie auf Gerät hinzufügen, scannen Sie das entsprechende Gerät und klicken Sie direkt darauf, um eine Verbindung zu herstellen.

3. Audio-Verbindungsmodus:

Öffnen Sie Einstellungen--Allgemein--WIRELESS (Schalter einschalten), gehen Sie zum WIRELESS-System des Mobiltelefons und suchen Sie nach dem WIRELESS-Namen des Armbands zur Bindung (nach erfolgreicher Verbindung ist das WIRELESS-Symbol farbig eingestellt).

Hinweis: Wenn die Uhr mit der APP verbunden ist, werden die Daten der Uhr über WIRELESS mit dem Mobiltelefon synchronisiert, z. B. Informationen, Kontakte, Schrittzählung usw. Sobald die Verbindung getrennt oder die Bindung aufgehoben ist, werden die Daten nicht synchronisiert.

Bedienungsanleitung der Uhr:

Einführung der Funktion

Wählen: Verbinden Sie sich mit dem Mobiltelefon WIRELESS, um zu wählen, Sie können Anrufe auf der Uhr tätigen;

Kontakt: Nachdem die Uhr erfolgreich mit der APP verbunden wurde, können Sie Kontakte in der APP hinzufügen, nachdem die Kontakte erfolgreich hinzugefügt wurden, sind die Telefonbuch der Uhr nicht mehr synchronisiert, Sie können direkt anrufen.

Fotografie: Sie können nach dem Fotografieren und dem Verbinden mit der APP Fotos mit der Uhr machen ;

Musikgerät WIRELESS: Sie können die Lautstärke des Mobiltelefons + - - - + - - - einstellen ;

Einstellungen: WIRELESS-Schalter, Benachrichtigungseinstellung, Hebe die Hand auf, um den Bildschirm zu aktivieren, vibrieren, Tastenanleitung, Uhrenzifferblattanzeige, Bildschirmruhe, Uhrzeit, Ton und Haptik, APP Anzeige, Bildschirmsperre, Gerät Hard ausfahrbar, das Bildschirm-Hintergrundbild, Benachrichtigungen, Nicht stören, Ausgeschalt, Neustart, Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Über dieses Gerät;

Finden Sie das Mobiltelefon: Das Mobiltelefon ist nicht stumm, die Bediengerät, das Mobiltelefon klingelt;

Wetter: Verbinden Sie sich mit der APP, um die aktuelle Wettervorgabe anzuzeigen;

Erinnerung an das Trinken von Wasser: Das Gerät erinnert die Erinnerung an das Trinken von Wasser an. Das Gerät erinnert die Vibration;

Stopuhr: Unterstützt die Stopuhr-Timing und -Segmentierung;

Rechner: ist einfach zu berechnen;

Kalender: Sie können den Kalender auf dem Gerät anzeigen;

Wecker: Sie können den Wecker anpassen und gedrückt halten, um den Wecker zu löschen;

Stil: Wechseln Sie zwischen mehreren Stilen der Benutzeroberfläche;

Bildschirm ausgeschaltet: Wenn ausgeschaltet, wird der Zeiger der Stundenanzeige angezeigt, wenn der Bildschirm eingeschaltet ist;

EOS: Die APP legt eine Notrufnummer fest und das Telefon kann direkt gewählt werden;

Einatmen: Langsam einatmen, wenn die Animation entfaltet, ausatmen, wenn die Animation endet;

Steuerung des Kurzvideos: Sie können die Wiedergabe und Lautstärke von Douyin-Videos auf Ihrem Telefon steuern und die Lautstärke mit "+" und "-" einstellen.

Demontage:

Nehmen Sie die Uhr ab, klemmen Sie ein Ende des Armbands zusammen und schieben Sie es entlang der Armbandschlitzes der Hauptmaschineneinheit heraus, damit das Armband und die Hauptmaschineneinheit erfolgreich entfernt werden können.

Notizen:

Im täglichen Gebrauch sollten Sie das Tragen der Uhr zum Duschen, Saunen und Tauchen vermeiden, und wenn der Wasserzähler voll ist, wischen Sie die Oberflächenwassertücher trocken und ziehen Sie sie zu. Die Oberflächenwasserflecken können vorsichtig mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

Die Ergebnisse dieses Produkts sind nur zum Zweck bestimmt, und die Daten, die vom Produkt bereitgestellt werden, dürfen nicht für medizinische Zwecke oder Grundlagen verwendet.

Wenn der Netzadapter zum Aufladen verwendet wird, sollte das Netzteil verwendet werden, das den entsprechenden Sicherheitsnormen erfüllt, um ein Bersten oder einen Brand durch das gefälschte minderwertige Netzteil zu vermeiden.

Grundlegende Parameter:

Unterstützungssystem: Android 5.0

Unterstützte Sprachen: Englisch, Chinesisch (vereinfacht), Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Spanisch, Französisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch, Niederländisch, Deutsch, Thailändisch, Indonesisch, Malaisch, Philippinisch, Persisch, Hebräisch, Finnisch, Schwedisch

Instrukcja inteligentnego zegarka

Wprowadzenie produktu:

Pobieranie aplikacji i podłączenie:

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować "HryFine"

2. Metoda połączenia APP:

(1) Po włączeniu zegarka otwórz Ustawienia dotyczące tej maszyny i sprawdź adres bezprzewodowy

(2) Włącz bezprzewodową łączność bez kabla w telefonie komórkowym, wprowadź aplikację i kliknij, aby dodać urządzenie, zeskanuj odpowiednie urządzenie i kliknij je bezpośrednio, aby połączyć się.

3. Tryb połączenia audio:

Otwórz ustawienia -Ogólne- bezprzewodowe (włącz przełącznik), wprowadź system bezprzewodowy telefonu komórkowego i wyszukaj nazwę bezprzewodową odpowiadającą bransoletce do wiązania (po pomyślnym połączeniu, ikona bezprzewodowa kolorowa)

Uwaga: Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji dane zegarka będą zsynchronizowane z telefonem komórkowym przez bezprzewodowe, takie jak informacje, kontakty, liczenie kroków. Po odłączeniu lub odłączeniu dane nie będą synchronizowane.

Návod k chytrým hodinkám

uvedení z produktu:

Stahování a připojení APP:

1. Naskenujte kód QR k ke stažení a instalaci "HryFine"

2. Způsob připojení APP:

(1) Po zapnutí hodinek otevřete Nastavení / pro tento stroj a zkontrolujte bezdrátovou adresu

(2) Zapněte bezdrátovou mobilní / telefon, zadejte aplikaci a klikněte na na přidání / na jen přidání a / zal / nen /, naskenujte příslušné zařízení a / přímo klikněte na a ně / pro připojení .

2. Režim připojení / zvuku:

Otevřete Nastavení / --Obecné a-- bezdrátové (zapněte přepínač), zadejte bezdrátový systém mobilního / telefonu a vyhledejte a / pro bezdrátové připojení / odpovídá / dle / i / barevného nadíl / (po úspěšném připojení / ikona bezdrátového připojení /).

Poznámka: Když jsou hodinky připojeny k aplikaci, data hodinek budou synchronizována s telefonem kom o nikoným prostřednictvím bezdrátového, jako jsou informace, kontakty, krokem na. Po odpojení nebo odpojení dále nebude synchronizováno.

Instrukcja obsługi zegarka:

Wprowadzenie funkcji:

Wybieranie: Połączyć się do telefonu komórkowego bezprzewodowo, aby wybierać, można wykonywać połączenia na zegarku

Kontakt: Po pomyślnym podłączeniu zegarka do aplikacji O, można dodawać kontakty w aplikacji, po pomyślnym dodaniu kontaktów, kontakty telefoniczne zegarka nie będą wyświetlane synchronizować, a zegarek może wykonać połączenie telefoniczne bezpośrednio

Zdjęcia: po połączeniu z aplikacją można robić zdjęcia za pomocą zegarka

Muzyka bezprzewodowa: Możesz sterować muzyką w telefonie komórkowym, "+" "-" to ustawienia głośności

Ustawienia: Przełącznik bezprzewodowy, ustawienie powiadomień, podnieś rękę o świcie włącz ekran, wibracja, ustawienie przycisku, wyświetlacz powiadomienia, ustawienia czasu, dzwonek i haptyczne, strona aplikacji, ekran jest zablokowany, ekran wyłączony, zegar, wyłączanie, restart, reset fabryczny, O tym urządzeniu

Znajdź telefon komórkowy: telefon komórkowy nie jest cichy, telefon komórkowy zadzwoni, telefon komórkowy

Pogoda: Połączyć się do aplikacji, aby wyświetlić aktualną temperaturę prognozowaną

Przypomnienie o wypiciu wody: urządzenie i aplikacja ustawiają przypomnienie o wypiciu wodoodpornego zegarka przypomnienie

Stopień: Obsługa czasu i segmentacji stopera;

Kalkulator: łatwy do obliczenia;

Kalendarz: możesz zobaczyć kalendarz na urządzeniu;

Budzik: Możesz dostosować budzik i nacisnąć i przytrzymaj, aby usunąć budzik;

Styl: Przełączanie między wieloma stylami UI

Zegar wyłączenia ekranu: po wyłączeniu wskazówki czasu zostaną wyświetlone, gdy ekran jest włączony;

Dzięki temu: Dzięki temu możesz ustawić się na czas i wydarzenia, gdy ekran jest włączony;

Oddychaj: Oddychaj powoli, gdy animacja się rozwija i wydechu, gdy animacja się zamyka;

Krótkie sterowanie wideo: możesz kontrolować odtwarzanie i podobieństwo do filmu Douyin na telefonie, a także regulować głośność za pomocą "+"

Demontaż:

Zdejmij zegarek, uszczypnij jeden koniec paska i wysuwając go wzdłuż gniazda paska na zegarek z głównej jednostki zegarka, aby pasek i jednostka zegarka mogły zostać pomyślnie zdjęte.

Uwagi:

W codziennym użytkowaniu należy unikać noszenia zegarka na zewnątrz podczas kąpieli i nurkowania, a gdy licznik wody jest pełny, przed ponownym założeniem należy wytrzeć powierzchnię wilgotną szmatką.

Wyniki pomiaru w tego produktu są wyłącznie informacyjne, a dane dostarczane przez produkt nie są wykorzystywane do celów medycznych i podobnych.

Jeśli zasilacz jest używany do ładowania, należy użyć zasilacza spełniającego wymagania odpowiednich normatywnych dla, aby uniknąć ewentualnie fałszywego i słabej jakości zasilacza.

Podstawowe parametry:

System wsparcia: Android 5.0 lub dla systemu Android i powyżej

Obsługiwane języki: angielski, chiński uproszczony, włoski, portugalski, polski, hiszpański, francuski, rosyjski, tureckí, węgierski, niderlandzki, Niemiecki, Tajski, Indonezyjski, Malejski, Filipiński, Perski, Hebrajski, Fińskí, Szwedzki

Smart watch manual

Produktinformation:

APP download og forbindelse:

1. Scan QR-koden for at download og installere "HryFine" APP

2. APP forbindelsesmetode:

(1) Når ur er tændt, skal du åbne Indstillinger -- Generel -- Om denne maskine, og kontrollere den trådløse adresse.

(2) Tænd mobiltelefonens trådløse funktion, åbn den og klik for at tilføje en enhed, scan den tilsvarende enhed og klik direkte for at oprette forbindelse.

3. Lydforbindelsestilstand:

Åbn indstillinger - generelt - trådløs (tænd kontakten), indtast mobiltelefonens trådløse system, og søg efter det trådløse navn, der svarer til armbåndet til binding (efter vellykket forbindelse er det trådløse ikon farvet).

Bemærk: Når uret er tilsluttet APP, vil watchdata blive synkroniseret med mobiltelefonen gennemtrådløs, såsom: information, kontakter, trådløse tælle. Når den er afbrudt eller ubundet, vil data ikke blive synkroniseret.

Bruksanvisningen til overvågning:

Funktionsintroduktion:

Opkald: Tilslut mobiltelefonen til mobiltelefonen trådløst for at ringe op, kan du foretage opkald på uret;

Kontakt: efter at uret er forbundet med APP'en, kan du tilføje kontakter i APP'en, efter kontakterne er tilføjet, vises ur telefonbogen ikke længere synkroniseret, du kan ringe op direkte;

Fotografering: efter at du er blevet forbundet med APP'en, kan du tage billeder med uret operation;

trådløs musik: Du kan styre musikken i mobiltelefonen, "+", "-" for at justere lydstyrken;

indstillinger: trådløs switch, meddelelsesindstilling, hæve hånden til at tænde på skærmen, vibrere, knapindstilling, baggrundsbeskrivelse display, tidsindstilling, lyd og haptisk, APP-visning, gruppeindstilling, dække håndfri fra skærmen, forstyrre ikke, skærm slukket ur, slik, genstart, fabriksindstilling, om denne enhed;

Find mobiltelefonen: mobiltelefonen er ikke stille, den fungerende enhed, mobiltelefonen vil ringe;

Vejret: Tilslut til App for at vise den aktuelle vejrtemperatur;

Drikkevand påmindelse: enheden og App indstiller vandrør påmindelse, enheden vibrerer påmindelse;

stopur: understøtter stopur timing og segmentering;

Lommregner: let at beregne;

Kalender: Du kan få adgang til kalenderen på enheden;

Vækker: Du kan tilføjede vækkeuret, og tryk og holdt nede for at slette alarmen;

Stil: Skift mellem flere UI-typografier;

Lukket ur: når uret er slukket, er det kun timetallet hårdtryk, når skærmen er slukket;

Tryk vejret: Tryk vejret langsomt ind som animationen udfolder sig opadtil og ud som animationen falder;

Kort video kontrol: Du kan styre afspilning og lydeof Douyin videoer på telefonen, og justere volumen med "+" og "-".

Demontage:

Tag uret af, Mem den ene ende af rummen og tryk ved bandet ud af hovedenheden langs rummet, så rummen og hovedenheden kan fjernes kæmekninger.

Vær opmærksom på, at du ikke er nødt til at bruge uret til bestikkere, saunier og dykning, og du skal undgå at bruge uret i overflademæssigt vanskelige at tørre vandmærker.

Målerresultaterne for dette produkt er kun reference,og de data, der leveres af produktet, anvendes ikke til medicinske formål og grundlag.

Hvis strømforsyningen bruges til opladning, bør strømforsyningen, der opfylder kravene i de tilsvarende sikkerhedsstandarder, anvendes for at undgå brud eller brand forårsaget af den falske og dårlige strømforsyning.

Grundlæggende parametre

Understøttelse system: Android 5.0 eller til Android og derover

Understøttede sprog: engelsk, kinesisk forenklet, italiensk, portugisisk, polsk, spansk, fransk, russisk, tyrkisk, ungarsk, hollandsk, tysk, thailandsk, indonesisk, malaysisk, filipinsk, persisk, hebraisk, finsk, svensk.

Handleiding Smart Watch

Productie:

APP downloaden en verbinden:

1. Scan de QR-code om de app te downladen en te installeren.

2.APP verbindingsmethode:

(1)Nadat de horloge is ingeschakeld, open Instellingen -- Algemeen -- Over deze machine, en controleer het draadloze adres. (2)Schakel de draadloze functie van de telefoon in, voer de app in en klik om een apparaat toe te voegen, scan het overeenkomstige apparaat en klik rechtstreeks om verbinding te maken.

3.Audio verbindingsmodus:Open Instellingen -Algemeen draadloos (zet schakelaar aan), voer het draadloze systeem van de mobiele telefoon in, en zoek naar de draadloze naam die overeenkomt met de bracelet voor binding (na succesvolle verbinding, is het draadloze pictogram ingekleurd).

Opmerking: Wanneer het horloge is verbonden met de app, zullen de watchdata worden gesynchroniseerd met de mobiele telefoon via wireless , zoals informatie, contacten, stap teller tc. eenmaal losgekoppeld of losgekoppeld, worden de gegevens niet gesynchroniseerd.

Bedieningsinstructies van het horloge:

INTRODUCTIE:

Kiezen: verzint met de mobiele telefoon draadloos om uit te bellen, kunt u bellen op het horloge;

Contact: nadat het horloge succesvol is verbonden met de APP, kunt u contacten toevoegen in de APP, nadat de contacten succesvol zijn toegevoegd, zal het horloge telefoonboek synchron worden weergeven, en het horloge kan een oproep maken door op het contact in het telefoonboek te klikken.

Oproepgeschiedenis: De oproepcontroleer van het horloge worden weergegeven en het telefoonboek kan worden gebeld door erop te klikken; Bericht: Toon de inhoud van de mobiele telefoon informatie push, staan SMS van informatie;

Draadloze fotografie: open de camera in de APP, en maak foto's met de overeenkomstige

Draadloze muziek: U kunt de muziek in de mobiele telefoon regelen, "+", "-" om het volume aan te passen;

Settings: draadloze schakelaar, meldingsinstelling, hefhand tonum op het scherm, trillen, knopinstelling, backlight display, time instelling, geluid en haptisch, APP weergave, laadinstelling, cover hard uit schuiven, Niet storen modus, scherm uit klok, uitschakelen, herstarten, fabrieksreset, Over deze eenheid.

Zoek de mobiele telefoon: de mobiele telefoon is niet stil, het werkende apparaat, de mobiele telefoon zal rinkelen;

Weer: Verbind met de APP om de actuele weertemperatuur weer te geven;

Drinkwater herinnering: het apparaat en APP stellen de waterdrink herinnering in, het apparaat trilt bij herinnering;

Stopwatch: Ondersteuning stopwatchtiming en segmentatie;

Calculator: gemakkelijk te berekenen;

Agenda: U kunt de agenda op het apparaat bekijken;

Wekker: U kunt de wekker aanpassen, en druk andthold om het wekker te verwijderen;

Stijl: Schakelen tussen meerdere UI-stijlschemes-off klok: Wanneer ingeschakeld, zal de tijdaziger aanduiden weergegeven wanneer het scherm is uitgeschakeld;

Ademen:Adem langzaam in terwijl de animatie zich ontvouwt en adem uit als de animatie sluit. Korte videobediening: U kunt het afspelen en lijken van Douyin-video's op uw telefoon regelen en het volume aanpassen met "+" en "-".

Demontage:

Trek het horloge af, knijp een uiteinde van de band en duw uit langs de polsbandsleuf van de hoofdeenheid, zodat de band en de hoofdeenheid succesvol kunnen worden verwijderd.

Opmerkingen:

"In dagelijks gebruik, moet u vermijden het horloge te dragen voor douchebanen, saunas's en duiken, en wanneer de waterdrempel vol is, veeg de oppervlaktewatervlekken met een zachte doek voordat u verder.

*De meetresultaten van dit product zijn slechts voor referentie, en de gegevens die door het product worden aanbevolen worden niet gebruikt voor medische doeleinden en basis.

*Als de voedingsadapter wordt gebruikt voor het opladen, moet de voedingsadapter die voldoet aan de vereisten van de overeenkomstige veiligheidsnormen worden gebruikt om barsten of brand veroorzaakt door de valse en slechte voedingsadapter te voorkomen.

Basisparameters:

Ondersteunende talen: Engels, Chinees Vereenvoudigd, Italiaans, Portugees, Pools, Spaans, Frans, Russisch, Turks, Hongaars, Nederlands, Duits, Thaïs, Indonesisch, Maleis, Filipijns, Perzisch, Hebreeuws, Fins, Zweeds

Manual do relógio inteligente

Introdução ao produto:

Download e conexão APP:

1. Digitalize o código QR para baixar e instalar o aplicativo "HryFine"

2. Método de conexão APP:

(1) Após o relógio ser ligado, abra Configurações -- Geral -- Sobre esta máquina e verifique o endereço sem fio.

(2) Ligue o interruptor sem fio do seu telefone, e clique para adicionar um dispositivo, digitalize o dispositivo correspondente e clique nele diretamente para conectar.

3. Modo de ligação áudio:

Abra Configurações--Geral--wireless (ligue o interruptor), entre no sistema sem fio do telefone celular, e procure pelo nome sem fio correspondente à pulseira para vinculação (após a conexão bem sucedida, a tecla sem fio é acesa).

Nota: Quando o relógio está conectado ao APP, os dados do relógio serão sincronizados com o telefone celular através de wireless, tais como: informações, contatos, contagem de passos, etc. Uma vez desconectado ou desconhecido, os dados não serão sincronizados.

Instruções de Operação do Relógio:

Funcionamento

Manutenção: Conectar-se ao telefone celular sem fio para chamar para fora, você pode fazer chamadas no relógio;

Contato: Depois que o relógio é conectado com sucesso ao APP, você pode adicionar contatos no APP, depois que os contatos são adicionados com sucesso, a lista telefônica do relógio será exibida de forma síncrona, e o relógio pode fazer uma chamada diretamente no contato na lista telefônica;

Registro de chamadas: O registro de chamadas pode ser exibido no relógio, as mensagens podem ser discutidas durante

nota;

Mensagem: Exibe o conteúdo push da informação do telefone móvel, suporte SMS de informação;

Mensagem sem fio: Pode controlar a música no telefone, e a operação do relógio;

música sem fio: você pode controlar a música no celular, "+", "-" para ajustar o volume;

Ajustes: interruptor sem fio, configuração de notificação, levante a mão para ligar a tela, vibração, configuração de botão, exibição de luz de fundo, configuração de tempo, som e háptico, APP view, configuração de idioma, tampa não

fora da rota, modo não perturbe, tela fora do relógio, reiniciar, redefinição de fábrica, sobre esta unidade;

Encontrar telefone celular: o telefone celular não é silent, o dispositivo operacional, o telefone celular tocará;

Tempo: Conecte-se ao APP para exibir a temperatura atual do tempo;

Lembrete de beber água: o dispositivo e APP definem o lembrete de bebida de água, o dispositivo vibra o lembrete;

Cronômetro: Suporte ao cronômetro de cronometragem e segmentação;

Calculadora: fácil de calcular;

Calendário: Você pode visualizar o calendário no dispositivo;

Alarme: Você pode personalizar o despertador, e pressione andhold para excluir o alarme;

Estilo: Alternar entre vários estilos UI;

desliga tela em off: Quando ligado, o ponteiro do tempo será exibido quando a tela estiver desligada;

Respire: Respire lentamente à medida que a animação se desenvolve e expire à medida que a animação se fecha;

Controle de vídeo curto: Você pode controlar a reprodução e gostos de vídeos Douyin em seu telefone, e ajustar o volumeem "+" e "-".

Desmontagem:

Tire o relógio, aperte uma extremidade da correia e puxe para fora ao longo do slot do cartão da pulseira da unidade principal, para que a correia e a unidade principal possam ser removidas com sucesso.

Notas:

* No uso diário, você deve evitar usar o relógio para chuveiros sujeitos, saunas e mergulho, e quando o medidor de água enchendo, limpe as manchas de água de superfície com um pano macio antes de operar.

* Os resultados de medição deste produto são apenas