English

Instructions for Use of “Magic Lantern” APP

iOS and Android systems users can download the APP by scanning the QR code.
Open the browser or other tools with “scan QR code” function, scan the QR code as below:
APP download
Scan QR code

APP operation

Click on the Magic Lantern icon, enter the APP page. After enter the APP interface, if the bluetooth is not enabled, the APP will ask you “Allow Magic Lantern to enable Bluetooth?”, please click “Allow”.

Information to User

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

-3-

English

(1) switch to color and brightness interface:

(2) click to show the lamp list, view lamp list:

-4-

English

(3) Click to RGB manual adjustment view:

-5-

English

(4) switch to the mode interface:



(5) switch to the music rhythm interface:



-6-

English

(6) Switch to the microphone rhythm interface:

-7-

English

(7) Switch to the timing interface:

(8) Switch to the modify pin sequence interface:



-8-

Inglés

Instrucciones de uso de la aplicación "Magic Lantern"

Los usuarios de sistemas iOS y Android pueden descargar la APLICACIÓN escaneando el código QR.
Abra el navegador u otras herramientas con la función "escanear cód go QR", escanee el código QR como se muestra a continuación:
descarga de la aplicación
Escanear código QR

Operación de la aplicación

Haga clic en el ícono Magic Lantern, ingrese a la página de la APLICACIÓN. Después de ingresar a la interfaz de la APLICACIÓN, si el wireless no está habilitado, la APLICACIÓN le preguntará "¿Permitir que Magic Lantern habilite el wireless?", haga clic en "Permitir".

-3-

Inglés

(1) cambiar a la interfaz de color y brillo

(2) haga clic para mostrar la lista de lámparas, ver la lista de lámparas:

-4-

Inglés

(3) Haga clic para acceder a la vista de ajuste manual RGB:

-5-

Inglés

(4) cambie a la interfaz de modo:



(5) cambie a la interfaz de ritmo musical:



-6-

Inglés

(6) Cambie a la interfaz de ritmo del micrófono:

-7-

Inglés

(7) Cambie a la interfaz de sincronización:



(8) Cambie a la interfaz de modificación de secuencia de pines:



-8-

Englisch

Anleitung zur Nutzung der APP „Magic Lantern “.

Benutzervon iOS- und Android-Systemen können die APP herunterladen, indem sie den QR-Code scannen.
Öffnen Sie den Browser oder ein anderes Tool mit der Funktion „QR-Code scannen “ und scannen Sie den QR-Code wie folgt:
APP-Download
QR-Code scannen

APP-Bedienung

Klicken Sie auf das Magic Lantern-Symbol und rufen Sie die APP-Seite auf. Wenn nach dem Aufrufen der APP-Schnittstelle wireless nicht aktiviert ist, werden Sie von der APP gefragt: „Magic Lantern die Aktiv erung von wireless erlauben? “. Klicken Sie bitte auf „Zulassen “.

-3-

Englisch

(1) Wechseln Sie zur Farb- und Helligkeitsoberfläche

(2) Klicken Sie, um die Lampenliste anzuzeigen und die Lampenliste anzuzeigen:

-4-

Englisch

(3) Klicken Sie auf die manuelle RGB-Anpassungsansicht:



-5-

Englisch

(4) Wechseln Sie zur Modusschnittstelle:

(5) Wechseln Sie zur Musikrhythmus-Schnittstelle:



-6-

Englisch

(6) Wechseln Sie zur Mikrofon-Rhythmus-Schnittstelle:

-7-

Englisch

(7) Wechseln Sie zur Timing-Schnittstelle:

(8) Wechseln Sie zur Schnittstelle zum Ändern der Pin-Sequenz:



-8-

Anglais

Mode d'emploi de l'application "Magic Lantern"

Les utilisateurs des systèmes iOS et Android peuvent télécharger l'application en scannant le code QR.
Ouvrez le navigateur ou d'autres outils avec la fonction « scanner le code QR », scannez le code QR comme ci-dessous :
Téléchargement de l'application
Scanner le code QR

Fonctionnement de l'application

Cliquez sur l'icône Magic Lantern, entrez dans la page APP. Après avoir accédé à l'interface de l'APP, si le wireless n'est pas activé, l'APP vous demandera « Autoriser Magic Lantern à activer le wireless ? », veuillez cliquer sur « Autoriser ».

-3-

Anglais

(1) passer à l'interface de couleur et de luminosité

(2) cliquez pour afficher la liste des lampes, afficher la liste des lampes :

-4-

Anglais



(3) Cliquez sur la vue de réglage manuel RVB :

-5-

Anglais

(4) passer à l'interface de mode :

(5) passer à l'interface du rythme musical :



-6-

Anglais

(6) Passez à l'interface rythmique du microphone :



-7-

Anglais

(7) Passez à l'interface de synchronisation :



(8) Basculez vers l'interface de modification de la séquence de broches :



-8-

英語

アプリ「マジックランタン」の使用方法

iOS および Android システムのユーザーは、QR コードをスキャンして APP をダウンロードできます。機能を備えたブラウザまたはその他のツールを開き、以下のように QR コードをスキャンします。
アプリのダウンロード
QRコードをスキャンします

アプリの操作

マジックランタンアイコンをクリックして、APPページに入ります。
APPインターフェースに入った後、wirelessが有効になっていない場合、APPは「Magic Lanternでwirelessを有効にすることを許可しますか?」と尋ねますので、「許可」をクリックしてください。

-3-

英語

(1) 色と明るさのインターフェースに切り替える

(2) クリックしてランプ リストを表示し、ランプ リストを表示します。

-4-

英語

(3) クリックして RGB 手動調整ビ

-5-

英語

(4) モードインターフェイスに切り替えます。

(5) 音楽リズムインターフェイスに切り替えます。



-6-

英語

(6) マイクリズムインターフェースに切り替えます。



-7-

英語

(7) タイミング インターフェイスに切り替えます。



(8) ピン シーケンス変更インターフェイスに切り替えます。

-8-

Inglese

Istruzioni per l'uso dell'APP "Lanterna Magica".

Gli utenti dei sistemi iOS e Android possono scaricare l'APP scansionando il codice QR.
Apri il browser o altri strumenti con la funzione "scansiona codice QR", scansiona il codice QR come di seguito:
Scaricamento dell'APP
Scansiona il codice QR

funzionamento dell'APP

Fare clic sull'icona Lanterna Magica, accedere alla pagina APP. Dopo aver effettuato l'accesso all'interfaccia dell'APP, se il wireless non è abilitato, l'APP ti chiederà "Consentire a Magic Lantern di abilitare il wireless?", fai clic su "Consenti".

-3-

Inglese

(1) passa all'interfaccia colore e luminosità

(2) fare clic per mostrare l'elenco delle lampade, visualizzare l'elenco delle lampade:

-4-

Inglese

(3) Fare clic sulla visualizzazione della regolazione manuale RGB:

-5-

Inglese

(4) passare all'interfaccia della modalità:



(5) passa all'interfaccia del ritmo musicale:

-6-

Inglese

(6) Passa all'interfaccia del ritmo del microfono:



-7-

Inglese

(7) Passare all'interfaccia di cronometraggio:



(8) Passare all'interfaccia di modifica della sequenza pin:

-8-