Y5-K歌音箱说明书-中英文-中性

说明书

材质:	128克铜版纸
印色:	K

正反面
展开尺寸：675 x 105mm

75.0 mm

105.0 mm

K歌麦克风

注意事项 使用说明书

Y5

欢迎使用

感谢您选择我们K歌麦克风,由麦克风采用了业内领技术,兼容性强大,在保连接前提下能实现电脑录音功能等多种功能的乐趣,保证给您精彩K了的欢歌笑语,欢笑健康每天!

功能介绍

本K歌麦克风采用蓝牙技术设计——连接技术,采用大胶、蓝牙连接,支持手机,安装最新版本蓝牙手机,可以实现录音和K歌玩,还是安卓K歌机,开箱即用等不断的惊喜。



① AUX（3.5mm音频输入孔）
② DC5V（充电接口）
③ 开关
④ TF卡槽
⑤ 音量+/下 （长按2秒）蓝牙配对
⑥ 开关键（短按播放/暂停/来电接/挂断）
⑦ 时间键（短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式/长按打开/关闭灯）
⑧ 下一曲键（长按下一曲/按住单键直接加大音量）
⑨ 上一曲键（长按上一曲/按住单键直接减小音量）
⑩ 麦克风
⑪ 指示灯（充电灯红/蓝牙蓝灯）
⑫ 开关键（短按播放/暂停/来电接/挂断）
⑬ 时间键（短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式/长按打开/关闭灯）
⑭ 下一曲键（长按下一曲/按住单键直接加大音量）
⑮ 上一曲键（长按上一曲/按住单键直接减小音量）
⑯ 麦克风

麦克风各功能使用说明

① 开关键（长按2秒开关，短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式）
② 时间键（长按2秒开关，短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式）
③ 下一曲键（长按下一曲/按住单键直接加大音量）
④ 上一曲键（长按上一曲/按住单键直接减小音量）
⑤ 麦克风
⑥ 指示灯（充电灯红/蓝牙蓝灯）
⑦ 开关键（长按2秒开关，短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式）
⑧ 下一曲键（长按下一曲/按住单键直接加大音量）
⑨ 上一曲键（长按上一曲/按住单键直接减小音量）
⑩ 麦克风
⑪ 指示灯（充电灯红/蓝牙蓝灯）
⑫ 开关键（长按2秒开关，短按切换模式/蓝牙/AUX/TF卡/U盘/可调灯模式）
⑬ 下一曲键（长按下一曲/按住单键直接加大音量）
⑭ 上一曲键（长按上一曲/按住单键直接减小音量）
⑮ 麦克风
⑯ Type-C充电线

功能介绍

支持蓝牙连接播放音乐/支持TF卡和U盘播放音乐/自带麦克风/K歌扩音功能/自带混响音效功能/AUX音频输入功能。

产品配件

音箱

麦克风

Type-C充电线

用户手册

说明书

配件清单

音箱　麦克风　使用说明书　Type-C

使用音箱麦克风注意事项

开关机-

在关机状态长按开关机键,产品自动开机,在没有插入TF卡时,默认进入蓝牙模式,语音提示为"蓝牙模式",长按开/关机键关机。

蓝牙连接-

打开手机蓝牙设置并搜索该设备名称,然后进行配对连接,连接成功后并有提示音发出且显灯常亮。

手机播放-

蓝牙连接成功后,打开手机音乐播放器,于程序内所歌曲或音乐并进行播放,并可在手机端可调节音量。

TF卡播放-

插TF卡插入音槽中,会机将自动播放TF卡中的音乐。

U盘播放-

通过设备控制面板上的按键可以调整音量,并暂停音量。

AUX音频输入播放-

将3.5AUX音频线插入音箱中,来机将自动播放AUX传输过来的音乐。

声音调整-

通过设备控制面板上的按键可以调整麦克风,并暂停音量。

充电-

用标配的充电线连接充电器进行充电,充电时红灯常亮,充满时熄灭。

注意事项

1.请将机器放置稳开再使用,并且关机。
2.若平台人员自动进行长开设备,请先连接机器端口,并保持设备长时
3.请为所设备放置在阳光直接照射的地方,以避免电子零件提早老化。
4.请免在防止"热疲劳"情况下,将所使用为之设备可以设备使用。
5.请为所设备放置在过冷或过热的环境中,会导致设备本之正常运行。
6.请以使用设备环境温度保持在-5~70°C-45°C相对湿度10%~90%。
7.请为所有可拆卸品等入设备内,以确保任何机件相装或连接部件,请勿使用任何非原有产品。
8.请免本机以使物理使用,以免造成损害到其他物理或其他硬件损坏。
9.产品不接触酒精或溶剂以用,人用或清洁以后不使用。
10.本产品禁止长期保,保长,持压或受人大中,电池起长期严重老化等,请勿自动老化。
11.请说明书由重要信息,请妥予保留。

蓝牙连接

1.长按蓝牙机键开机,会进入"蓝牙模式"同时长按灯灯闪烁,连接成功后灯常亮。
2打开手机蓝牙并扫描,搜索到设备名称并连接,连接上后可以听到设备发送连接成功提示音。
3.麦克风开机后会闪灯并蜂鸣,未配对时蓝灯快闪,配对成功蓝灯灯常亮。
注:设备与手机连接一次后,蓝牙具有记忆功能,开机后会自动连接,如最长开,可通过手机设置解开蓝牙,如果只长按后,可再次连接。

音箱参数

蓝牙版本: 5.3版本	喇叭直径: 52mm x 2PCS
喇叭功率: 10W	工作电压: 3.7V
频率范围: 20Hz-20kHz	信　噪: 背景声噪音噪响
电源适配器: DC5V-C1A(可与手机充电器通用)	
充电时长: 3.5-4小时	

麦克风参数

拾音器-背夹式电容咪头
工作电压: 3.7V
频率范围: 20Hz-20kHz
电源适配器: DC5V-C1A(可与手机充电器通用)
充电时长: 约2.5小时

产品信息

产品名称: 迷你K歌音响无线音箱套装
产品型号: Y5

注:本公司产品不断创新,如有更改恕不另行通知

警告

该设备符合FC Rules的第15部分,操作需满足以下两个条件:
(1)本设备不得造成有害干扰。
(2)本设备必须接受接收到的任何干扰,包括可能导致不希望的操作的干扰。
未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会使用户未获得设备的权限。

注:根据FCC规则第15部分,该设备已经过测试,符合动数字设备的限制,这些限制旨在为住宅安装中的危害干扰提供合理的保护。本设备产生、使用并能辐射射频能量,如果不按照说明安装和使用,可能会对无线电通信造成有害干扰,然而不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果本设备对无线电或电视接收造成有害干扰,而这可通过开关设备来确定,则鼓励用户尝试采用以下一种或多种措施来消除干扰:
-重新调整接收天线的方向或位置。
-增加设备与接收器之间的距离。
-将设备连接到与接收器的电路上的插座。
-咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

注意:此设备及其天线不得与任何其他天线或发射器共同放置并运行。
该设备已被评估,以满足一般射频暴露的要求,该装置可不受限制地在使用状态下运行。

Karaoke microphone

instruction manual

Y5

Welcome

Thank you for choosing to purchase this karaoke microphone,which uses industry advanced technology,with strong compatibility you can easily enjoy mobile song-practice and KTV anytime anywhere just by linking the audio playback device,that you a pleasant cast

Function

This karaoke microphone speaker setadopts advanced 7mairo communication technology,mobile phone karaoke Bluetooth connection,wireless microphone,and AUX audio input function,it can be connected to mobile phones,Whether you are a karaoke fan or an amateur,it has you can enjoy the pleasure of karaoke anytime and anywhere.



① USB Micro charge
② Type-C charge interface
③ AUX input
④ TF card
⑤ Microphone input
⑥ Volume+/Volume-/Long press Volume+ long press Volume-
⑦ Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off
⑧ Microphone
⑨ Power on/Power off/Long press Power on/Power off
⑩ Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off
⑪ Microphone
⑫ Power on/Power off/Long press Power on/Power off
⑬ Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off
⑭ Microphone
⑮ Volume+/Long press Volume+
⑯ Volume-/Long press Volume-
⑰ Microphone
⑱ Type-C charge interface

Instructions for microphone functions

①Power on/Mute (long press to turn on / off,short press mute)②microphone ③Volume+/Long press Volume+ long press Volume+ ④Volume-/Long press Volume- ⑤Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off ⑥Microphone ⑦Power on/Power off/Long press Power on/Power off ⑧Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off ⑨Microphone ⑩Power on/Power off/Long press Power on/Power off ⑪Mode/Power on/Power off/Long press Mode/Power on/Power off ⑫Microphone ⑬Microphone ⑭Type-C charge interface

Mode:Long press to switch mode,short press to switch microphone and powerful effect. Volume+/Volume-:Long press to increase volume,short press to decrease. Long pressthen the volume keep