前行者 EWEADN

X23Pro

——筋斗云轻量化鼠标——

JINDOWN LIGHT STYLE GAMING MOUSE

用户手册 User Manual

按键说明 中文

1.左键
2.右键
3.滚轮
4.指示灯



5.前进 6.后退
7.对码键 8.DPI按键
9.2.4G/OFF/蓝牙 10.传感器

电量状态指示

低电压报警：指示灯红色闪烁。
充电指示：充电长亮红色，充满长亮绿色。

连接方式

❶ 有线连接

插入电脑USB，则优先进入USB有线鼠标模式。

❷ 无线连接(2.4G和蓝牙模式)

2.4G模式:插动开关拨到2.4G位置后长按高亮对码键（7号键）顶部指示灯绿色快闪进入对码状态随入接收器完成对码。

蓝牙模式:插动开关拨到BT位置后长按高亮对码键（7号键）顶部指示灯蓝色快闪后打开连接设备搜索到对应名称进行连接。



DPI调节

红灯	800DPI
绿灯	1600DPI
蓝灯	2400DPI
紫灯	3200DPI
黄灯	6400DPI
青灯	12000DPI

DPI指示：对应DPI数值闪烁3次后关灯。

DPI默认1600
按连续即DPI切换键可以快速切换DPI, 可用驱动设置DPI预。

回报率设置

蓝牙回报率:

125Hz

有线/2.4G回报率:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

可通过驱动修改回报率,默认回报率：500Hz

驱动

备注:支持厦田官网下载或购买平台新服务要!
1.驱动支持有线，蓝牙，2.4G三种模式连接
2.驱动仅支持WINDOWS系统。
3.驱动支持中英双语。

休眠时间

鼠标静止 3 分钟后进入初级休眠,支持按键和移动唤醒鼠标,静止 10 分钟之后进入深度休眠,此时只支持按键唤醒鼠标。

休眠时间驱动可调。

配件清单

A.USB数据线 B.接收器
C.说明书

Buttons English

1. Left
2. Right
3. Roller
4. Indicator



5.Forward 6.Backward
7.Code key 8.DPI button
9.2.4G/OFF/BT 10.Sensors

Power status indication

Low voltage alarm: The indicator light is flashing red.

Charging indicator: Charging with a long bright red color, fully charged with a long bright green color.

Connection method

❶ Wired connection

Insert the computer USB and enter the USB wired mouse mode first.

❷ Wireless connection (2.4G and Bluetooth mode)

2.4G mode: After unplugging the switch to the 2.4G position, long press the DPI(6th) pairing key key 7(and the top indicator light will flash blue. Then open the pairing state. Insert the receiver to complete the pairing.

Bluetooth mode: After unplugging the switch to the BT position, long press the DPI(6th pairing key key 7(and the top indicator light will flash blue. Then open the connected device and find the corresponding name to connect.



DPI adjustment

Red light	800DPI
greenlight	1600DPI
Blue light	2400DPI
Purple lamp	3200DPI
Yellow light	6400DPI
Oil lamp	12000DPI

DPI indicator: The corresponding DPI color flashes 3 times before turning off.

Default 1600
Press the DPI toggle button at the bottom can quickly switch DPI, and the DPI value can be set using the driver.

Report rate

Bluetooth report rate

125Hz

Wired/2.4G return rate:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

The report rate can be adjusted by driver, with a default report rate of 500Hz.

Driver

Note: Support (download from the official website or purchase from the platform customer service to request)

1. The driver supports wired, Bluetooth, and 2.4G connection modes
2. The driver only supports WINDOWS system.
3. The driver supports both Chinese and English.

Sleep

After being stationary for 1 minute, the mouse enters primary sleep mode and supports button and movement wake-up. After being stationary for 5 minutes, it enters deep sleep mode and only supports button wake-up.
The sleep time driver is adjustable.

Accessories List

A. USB data cable B. Receiver C. Instruction manual

FCC Statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Instructions pour les touches Français

1.Touche gauche
2.Le bouton droit
3.Rouleaux
4.Indicateurs lumineux



5.En avant 6.Retour
7.Clé de code 8.DPI presse clé
9.2.4G / off / Bluetooth 10.Capteurs

Indication de l'état de puissance

Alarme basse tension: le voyant clignote en rouge.

Indication de charge: charge longue rouge vif, pleine de long vert vif.

Mode de connexion

❶ Connexion filaire

Branchez le PC USB, puis préférez entrer en mode souris filaire USB.

❷ Connectivité sans fil (modes 2.4G et Bluetooth)

Mode 2.4G: appuyez longuement sur la touche de paire de code inférieure (touche n °7) après que le commutateur de débranchement a été débranché sur la position 2.4G. Le voyant supérieur clignote. Ouvrez le mode de paire de code maintenant le récepteur pour terminer le jumelage.

Mode Bluetooth: appuyez longuement sur la touche de code bas (touche n °7) après que l'interrupteur de débranchement a été débranché sur la position BT. Cliquez sur le voyant haut bleu après avoir allumé le périphérique de connexion pour trouver le nom correspondant pour la connexion.

Régulation DPI

La lumière rouge	800DPI
Feu vert	1600DPI
La lumière bleue	2400DPI
Lampe violette	3200DPI
La lumière jaune	6400DPI
Lampe verte	12000DPI

Indicateur DPI: le voyant DPI correspondant clignote après 3 clignotements.

DPI par défaut 1600
Appuyez sur la touche de commutation DPI inférieure pour basculer rapidement DPI, Drive disponible définit la valeur DPI.

Paramètres de taux de retour

Taux de retour Bluetooth:

125Hz

Taux de retour câble / 2.4G:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Taux de retour modifiable via Drive, taux de retour par défaut: 500Hz

Driver

Remarque: support (rendez + vous sur le site officiel pour télécharger ou acheter le service client de la plate-forme)
1.drive prend en charge filaire, Bluetooth, 2.4G trois modes de connexion
2.drive ne prend en charge que le système Windows.
3.drive soutient le bilingualme chinois + anglais.

Temps de dormance

La souris entre en hibernation primaire après 3 minutes de repos, prend en charge les touches et les mouvements pour réveiller la souris, entre en hibernation profonde après 10 minutes de repos, à ce stade, ne prend en charge que les touches pour réveiller la souris.
Le temps d'hibernation Drive est réglable.

Liste des accessoires

A.Câble de données USB B.Récepteur
C.Instructions

Schaltflächenbeschreibung Deutsch

1.linke Taste
2.rechte Taste
3.Walze
4.Steuerleuchte



5.vorwärts 6.Rückzug
7.Codeschlüssel 8.DPI-Taste
9.2.4G/AUS/Bluetooth 10.Sensor

Anzeige des Stromstatus

Niederspannungsalarm: Die Anzeige blinkt rot.

Ladeanweisung: Laden Sie lang rot, voller lang grün.

Verbindungsmethode

❶ Verkabelt

Stecken Sie den Computer USB ein und wechseln Sie zuerst in den USB-kabelgebundenen Mausmodus.

❷ Drahtlose Verbindung (2.4G und Bluetooth-Modus)

2.4G-Modus: Nachdem Sie den Schalter in die 2.4G-Position gezogen haben, drücken Sie lange die untere Pairing-Taste (Taste 7) und die obere Kontrollleuchte blinkt grün, um den Pairing-Status zu aktivieren.

Bluetooth-Modus: Nachdem Sie den Schalter in die BT-Position gezogen haben, drücken Sie lange die untere Pairing-Taste (Taste 7) und die obere Kontrollleuchte blinkt blau. Öffnen Sie dann das angeschlossene Gerät und suchen Sie den entsprechenden Namen für die Verbindung.



DPI-Anpassung

rotes Licht	800DPI
grünes Licht	1600DPI
blaues Licht	2400DPI
Lila Lampe	3200DPI
gelbes Licht	6400DPI
grüne Lampe	12000DPI

DPI-Anzeige: Die entsprechende DPI-Farbe blinkt nach 3 Mal aus.

DPI-Standard 1600
Durch Drücken der Umschalttaste unten kann DPI schnell umgeschaltet werden DPIWerte können mit Treibern eingestellt werden.

Einstellung der Rücklaufquote

Bluetooth Rücklaufrate:

125Hz

Kabelgebundene/2.4G Rücklaufrate:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Die Rücklaufrate kann durch Fahren verändert werden, mit einer Standardrücklaufrate von 500Hz

Antrieb

Hinweis: Support (Download von der offiziellen Website oder Kauf über den Kundendienst der Plattform auf Anfrage)
1. Der Treiber unterstützt kabelgebundene, Bluetooth- und 2.4G Verbindungsmodi
2. Der Treiber unterstützt nur das WINDOWS-System.
3. Der Treiber unterstützt sowohl Chinesisch als auch Englisch.

Schlafzeit

Nachdem die Maus drei Minuten stationiert ist, wechselt sie in den primären Schlafmodus und unterstützt das Aufwachen von Tasten und Bewegungen. Nachdem sie zehn Minuten stationiert ist, wechselt sie in den Tiefschlafmodus und unterstützt nur das Aufwachen von Tasten.
Der Schlafzeittreiber ist einstellbar.

Teileliste

A.USB Datenkabel B.Empfänger
C.Anleitung

Descripción de la tecla España

1.Botón izquierdo
2.Botón derecho
3.Rodillos
4.Luz indicadora

5.Adelante 6.Retroceder
7.Clave de código 8.Tecla DPI
9.2.4G / off / Bluetooth 10.Sensores

Indicación del Estado eléctrico

Alarma de baja tensión:
el indicador parpadea en rojo.
Instrucciones de carga: carga larga en rojo brillante, llena de verde brillante largo.

Modo de conexión

❶ Conexión por cable

Al insertar el USB de la computadora, se da prioridad al modo de ratón por cable usb.

❷ Conexión inalámbrica (modo 2.4G y bluetooth)

Modo 2.4g: después de arrancar el interruptor y arrancar a la posición 2.4g, Presione el botón de alineación inferior tecla 7) y el flash verde del indicador superior para entrar en el Estado de alineación e insertar el receptor para completar la alineación.
Modo bluetooth: después de arrancar el interruptor y arrancar a la posición BT, presione el botón de pareo inferior clave 7) y el dispositivo de conexión para encontrar el nombre correspondiente para conectarse.

Regulación del DPI

Luz roja	800DPI
Luz verde	1600DPI
Luz azul	2400DPI
Lámpara morada	3200DPI
Luz amarilla	6400DPI
Luz verde	12000DPI

Indicación del: el apagado después de que el color correspondiente DPI parpadee 3 veces.

DPI predeterminado 1600
Presione la tecla de cambio DPI en la parte inferior para cambiar DPI rápidamente; Se puede configurar el valor DPI con el conductor.

Configuración de la tasa de rendimiento

Rendimiento bluetooth:

125Hz

Rendimiento por cable / 2.4g:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 500hz

Conducir

Nota: soporte (ir al sito web oficial para descargar o comprar el servicio al cliente de la plataforma para solicitar)
1. el conductor admite conexiones de tres modos: cable, Bluetooth y 2.4g.
2. el conductor solo admite el sistema WINDOWS.
3. impulsar el apoyo al bilingüismo chino e inglés.

Tiempo de hibernación

El ratón entra en hibernación primaria después de 3 minutos de reposo, admite teclas y movimientos para despertar al ratón, y entra en hibernación profunda después de 10 minutos de reposo, en este momento solo admite teclas para despertar el ratón.
La unidad de tiempo de hibernación es ajustable.

Lista de accesorios

A.Cable de datos USB B.Receptor
C.Instrucciones

Descrizione pulsante Italia

1.tasto sinistro
2.pulsante destro
3.rullo
4.lampada pilota

5.Avanti 6.Ritiro
7.Codice chiave 8.Pulsante DPI
9.2.4G/OFF/Bluetooth 10.Sensore

Indicazione dello stato di alimentazione

Allarme di bassa tensione:
La spia lampeggia in rosso.
Indicazione di carica: L'indicatore di carica è rosso brillante a quando completamente caricato, è verde brillante.

Metodo di connessione

❶ Cablato

Inserire l'USB del computer e immettere prima la modalità USB del mouse cablato.

❷ Connessione wireless (modalità 2.4G e Bluetooth)

Modalità 2.4G: Dopo aver scollegato l'interruttore alla posizione 2.4G, premere a lungo il tasto di accoppiamento inferiore (tasto 7) e la spia superiore lampeggerà verde per entrare nello stato di accoppiamento.

Modalità Bluetooth: Dopo aver scollegato l'interruttore alla posizione BT, premere a lungo il tasto di accoppiamento inferiore (tasto 7) e l'indicatore luminoso superiore lampeggerà in blu. Quindi aprire il dispositivo collegato e trovare il nome corrispondente per la connessione.

Regolazione DPI

luce rossa	800DPI
luce verde	1600DPI
luce blu	2400DPI
Lampada viola	3200DPI
luce gialla	6400DPI
luce verde	12000DPI

Indicatore DPI: il colore DPI corrispondente lampeggia 3 volte prima di spegnersi.

DPI predefinito 1600
Premendo il pulsante di commutazione DPI nella parte inferiore può commutare rapidamente DPI,I valori DPI possono essere impostati utilizzando i driver.

Impostazione del tasso di rendimento

Tasso di ritorno Bluetooth:

125Hz

Tasso di ritorno cablato/2.4G:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Rendimento modificabile tramite driver, rendimento predefinito: 500Hz

Driver

Nota: Supporto (scaricare dal sito ufficiale o acquistare dal servizio clienti della piattaforma su richiesta)
1. il driver supporta la modalità di connessione cablata, Bluetooth e 2.4G
2. il driver supporta solo il sistema WINDOWS.
3. il driver supporta sia cinese che inglese.

tempo di sonno

Dopo essere rimasto fermo per 3 minuti, il mouse entra in modalità sonno primario e supporta pulsante e movimento di risveglio. Dopo 10 minuti, entra in modalità sonno profondo e supporta solo pulsante di risveglio.
Il driver del tempo di sonno è regolabile.

elenco delle parti

A.Cavo dati USB B.ricevitore
C.istruzioni

Instrucciones para teclas Español

1.Izquierda
2.Derecha
3.Rodillo
4.Indicador

5.Adelante 6.Retroceder
7.Tecla de código 8.Sensor DPI
9.2.4G/OFF/Bluetooth 10.Sensor

Indicación de estado de alimentación

Alarma de bajo voltaje:
El indicador parpadea en rojo.
Instrucciones de carga: carga larga en rojo brillante, llena de verde brillante.

Modo de conexión

❶ Conexión por cable

Al insertar el USB de la computadora, se da prioridad al modo de ratón por cable usb.

❷ Conexión inalámbrica (2.4G y bluetooth)

Modo 2.4G: después de arrancar el interruptor y arrancar a la posición 2.4G, Presione el botón de alineación inferior tecla 7) y el flash verde del indicador superior para entrar en el Estado de alineación e insertar el receptor para completar la alineación.
Modo bluetooth: después de arrancar el interruptor y arrancar a la posición BT, presione el botón de pareo inferior clave 7) y el dispositivo de conexión para encontrar el nombre correspondiente para conectarse.

Regulación del DPI

Luz roja	800DPI
Luz verde	1600DPI
Luz azul	2400DPI
Lámpara morada	3200DPI
Luz amarilla	6400DPI
Luz verde	12000DPI

Indicación del: el apagado después de que el color correspondiente DPI parpadee 3 veces.

DPI predeterminado 1600
Presione la tecla de cambio DPI en la parte inferior para cambiar DPI rápidamente; Se puede configurar el valor DPI con el conductor.

Configuración de la tasa de rendimiento

Rendimiento bluetooth:

125Hz

Rendimiento por cable / 2.4g:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Se puede modificar la tasa de rendimiento impulsando, la tasa de rendimiento predeterminada: 500hz

Conducir

Nota: soporte (ir al sito web oficial para descargar o comprar el servicio al cliente de la plataforma para solicitar)
1. el conductor admite conexiones de tres modos: cable, Bluetooth y 2.4g.
2. el conductor solo admite el sistema WINDOWS.
3. impulsar el apoyo al bilingüismo chino e inglés.

Tiempo de hibernación

El ratón entra en hibernación primaria después de 3 minutos de reposo, admite teclas y movimientos para despertar al ratón, y entra en hibernación profunda después de 10 minutos de reposo, en este momento solo admite teclas para despertar el ratón.
La unidad de tiempo de hibernación es ajustable.

Lista de accesorios

A.Cable de datos USB B.Receptor
C.Instrucciones

Описание клавиш Русский язык

1.Левая кнопка
2.Правая кнопка
3.Ролик
4.Светильник

5.Вперед! 6.Назад!
7.Гаражодовая клавиша 8.Клавиша DPI
9.2.4G / OFF / Bluetooth 10.Датчик

индикатор электрического состояния

Сигнализация низкого напряжения:
красный мигает индикатор.
Инструкция по зарядке:
зарядка длинная ярко - красная,
полная длинного ярко - зеленого.

Подключение

❶ Проводное соединение

Вставьте USB в компьютер, и приоритет отдается режиму проводной мыши USB.

❷ Беспроводное подключение (2.4G и режим Bluetooth)

Режим 2.4G: Выпадите переключатель в положение 2.4G и нажмите кнопку в очередь * кода 7(клавиша 7) на верхний указатель мигает синим цветом, чтобы ввести режим сопряжения * кода и в ставить приемник для завершения пары кодов.

Режим Bluetooth: Выпадите переключатель в положение BT и нажмите нижнюю кнопку на код 7(клавиша 7) верхний указате ль Bluetooth после включения устройства соединения, чтобы найти соответствующее имя для соединения.

Регулирование DPI

Красный свет	800DPI
Зеленый свет	1600DPI
Синий свет	2400DPI
Лампа фиолетовая	3200DPI
Желтый свет	6400DPI
Синяя лампа	12000DPI

Инструкция DPI (цвет DPI мигает 3 раза после выключения.

DPI по умолчанию 1600
Нажмите кнопку переключения DPI снизу, чтобы быстро переключить DPI. Можно установить значение DPI драйвера.

Параметры доходности

Доходность Bluetooth:

125Hz

Кабельная доходность / 2.4G:

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

Можно изменить доходность с помощью драйвера, доходность по умолчанию: 500 Гц.

Драйверы

Примечание: Поддержка (найдите на официальный сайт для загрузки или покупки запроса на обслуживание клиентов платформы)
1. Драйвер поддерживает проводной, Bluetooth и 2.4G + соединения в т ри режимах
2. Драйверы поддерживают только системы Windows.
3. Драйвер поддерживает двуязычие на английском и китайском языках.

Время покоя

После 3 минут покоя мышь переходит в первичный покой, по держивая клавиши и двигаясь, чтобы разбудить мышь, а по сле 10 минут покоя переходит в глубокий покой, когда только поддерживаются клавиши, чтобы разбудить мышь.
Динамика времени сна может быть отрегулирована.

Перечень запасных частей

A.Линии данных USB B.Приемник
C.Описание

キーの説明 日本語

1.左キー
2.右クリック
3.ローラー台
4.インジケーターランプ



5.前進する 6.戻る
7.コードペアキー 8.DPIキー
9.2.4 G/OFF/Bluetooth 10.センサ

電力量状態指示

低電圧アラーム：LEDが赤く点滅。
充電指示：充電長は赤色で、長亮緑色に満ちている。

接続方法

❶ 有線接続

パソコンのUSBを挿入すると、USB有線マウスモードに優先的に入ります。

❷ ワイヤレス接続（2.4 G とBluetoothモード）

2.4 Gモード：引張スイッチを2.4 G位置に引き出した後，下部対码キー（7番キー）の上部ランプが緑色フラッシュを長押しして対码前に入り，受信機を挿入して对码を完了する。
Bluetoothモード：引き抜きスイッチをBT位置に引いた後，コードキー（7番キー）の上部LEDが青色に点滅した後，接続デバイスを開いて対応する名前を見つけて接続します。

DPI調整

赤信号	800DPI
緑信号	1600DPI
ブルーランプ	2400DPI
紫灯	3200DPI
イエローランプ	6400DPI
青灯	12000DPI

DPI指示：対応するDPIが3回点滅した後，消灯する。

DPIデフォルト1600
下部のDPI切替キーを押すと，DPIを迅速に切り替えることができます。DPIはドライバで設定できます。

収益率の設定

Bluetoothリターン：

125Hz

有線/2.4G収益率：

125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz

駆動により収益率を変更できます。
デフォルトの収益率：500 Hz

ドライバ

備考：サポート（公式サイトへのプラットフォームカスタマーサービスからダウンロードまたは購入要求）
1.有線，Bluetooth，2.4 GのようにモードI接続を駆動サポート
2.ドライバはWINDOWSシステムのみをサポートします。
3.駆動サポートは中国イングリッシュ。

スリープ時間

マウスは 3 分間静止した後に初級休眠に入り,ボタンと移動起動マウスをサポートし,10 分間静止した後に深度休眠に入り,この時はボタン起動マウスのみをサポートする。
スリープ時間駆動調整可能。

部品リスト

A.USBケーブル B.レシーバ
C.説明書

www.eweadn.com

制作者：江西天鹅科技有限公司
制造商：江西天鹅科技有限公司
生产地址：江西省赣州市经济技术开发区产业园10号楼
邮编：341000
产品名称：无线鼠标
产品型号/编号：X23Pro（X23系列）
产品生产日期：见产品包装或机身，最后两年编，按实际生产
Authorized by Jiangxi Xuetiao Technology Co.,Ltd
Manufacturer: Jiangxi Xuetiao Technology Co.,Ltd
Place of Production: No.10 Building, Industry Park, Ganzhou Economic and Technological Development Zone, Jiangxi Province, Ganzhou City,Jiangxi China
Postal code: 341000
Product name:wireless mouse
Product model/number: X23Pro (X23 series)
Note: The product images are for reference only and may differ from the actual product. The actual product shall prevail. We apologize for any inconvenience caused.

合格证
CERTIFICATE OF QUALITY
2026