User Manual

3 in 1 MagLeap Wireless Charging Stand

Model: T816-F

Don't Waste Seconds!

Scan the QR code to watch the quick installation video and get started easily.
QRコードスキャンして、取り付け動画を案内させていただきます
Scannen Sie den QR-Code und starten Sie einfach

Easily Extend Your Product's Warranty!

Enjoy prolonged customer support
QRコードをスキャンして、製品の保証を簡単に延長。
Enjoyen verlängerte Kundenbetreuung

Stay Connected with Our Customer Support Service

カスタマーサポートと連絡を取りましょう。
Bleiben Sie mit unserem Kundendienst in Verbindung

Register your product for warranty.
Access helpful FAQs and troubleshooting guides.
Contact our customer service team for personalized assistance.
Stay updated with the latest product news and offers.
製品を登録し、保証を受け、簡単やヘラプル解決にアクセスします。

We're available **24/7.**

EN:
① Case without Magnet
② Thick Case (≤3mm)
③ Uneven Case
④ Thin Metal Case
⑤ Case with Metal Plate
⑥ Phone Grip Case
⑦ Metal Case
⑧ Metal Ring Stand Case

JP:
① マグネットなしのケース
② 厚手ケース（≤3mm）
③ 金属物付きのケース
④ 薄型金属ケース
⑤ 金属プレート付きのケース
⑥ スマホ付きのケース
⑦ 金属製ケース
⑧ 金属リングスタンド付きのケース

DE:
① Hülle ohne Magnet
② Dicke Hülle (≤ 3 mm)
③ Unregelmäßige Hülle
④ Hülle mit Kartenfach
⑤ Hülle mit Metallplatte
⑥ Hülle mit Handyhalter
⑦ Metallhülle
⑧ Hülle mit Metallring-Ständer

✅ EN:Compatible Case | JP: 対応するケース | DE: Kompatible Hüllen

- **Note:** Only Compatible with standard MagSafe/Magnetic Cases. Case without magnets will fail off.
- **ご注意：** magsafeケースのみ対応します。マグネットついてないケースなら保証できません。
- **Hinweis:** Nur kompatibel mit standardmäßigen MagSafe+Magnet-Hüllen. Hüllen ohne integrierte Magnete halten nicht.

MagSafe Case/MagSafeケース/MagSafe-Hülle

❌ EN:Incompatible cases | JP: 対応しないケース | DE: Inkompatible Hüllen

- Please be sure to remove all Cinoo+MagSafe cases. (Cases thickness ≤ 3mm. (Case with metal/magnetic/metal stands before charging. If not, it may result in problems such as inability to charge, light blinking, overheating, or intermittent charging.
- **MagSafe非対応ケース：** 厚さ3mm以上、金属・磁気付き、金属スタンド付きのケースのカード類は、充電前に必ず取り外してください。取り外さないと、充電不可・ライトの点滅・過熱・断電の現象などの不具合が発生する恐れがあります。
- Bitte entfernen Sie vor dem Laden unbedingt:
  ① Hüllen ohne MagSafe
  ② Hüllen mit einer Dicke von ≥ 3 mm.
  ③ Hüllen mit Metall/Magnet/Platten oder Metallständern.
  Andernfalls kann es zu Problemen wie Ladefehlern, blinkender Anzeige, Überhitzung oder unterbrochenem Ladevorgang kommen.

①
②
③
④