正面

反面

中文

产品基本参数
蓝牙版本：V5.2
产品型号：YZS02
有效距离：空旷地带13米
续聆时间：约20小时左右
通话时间：约72小时
充电时间：约2小时
电池类型：可充电锂离子聞合物电池
基本功能：电话接通，挂断，拒接，音量调整，上/下曲切换，Line in等

开关机及进入配对

☆关机状态，长按多功能键“ ⏻ ”约3秒钟，当蓝色灯闪烁并有语音提示“Power On”时，说明耳机已开机。反之，开机状态，按住多功能键“ ⏻ ”约3秒钟，当耳机指示灯熄灭，并伴有语音提示“Power Off”时，即关机。
☆开机约35秒，当红蓝灯交替闪烁时，即进入配对状态。

连接耳机
☆开启蓝牙耳机使其进入配对状态。
☆打开手机蓝牙功能并启动搜索，直到手机找到蓝牙耳机☆当听到语音提示“Connected”时，表示耳机与手机蓝牙已连接成功
☆如遇进入配对模式后，5分钟内无任何操作，即关机。

接听电话
☆ 当来电时，按一下多功能键“ ►II ”，即可接通电话。

挂断电话
☆ 通话结束后，按一下多功能键“ ►II ”，即挂断电话。

拒接电话
☆ 当来电时，长按住多功能键“ ►II ”，约3秒钟。

音量加减
☆ 播放歌曲状态，按一下音量加键（►II）或音量减键（I◄）音量即会上或向下调节。
☆ 如果音量调到最大或最小时，你将会听到提示音“嘟”。
☆ 如果你使用蓝牙耳机来收听，即使调到最大，可能影响到你的听觉，因此我们建议长时间使用蓝牙耳机不能把音量调到最大。

重播
☆ 在待机模式下，快速双击多功能键“ ►II ”，可回放手机最后拨出的号码。

音乐功能
☆ 播放，暂停：在待机模式下，按住多功能键“ ►II ”一次，即可播放，再次按下即暂停。
☆ 上下曲：当耳机播放歌曲时，按住上一曲（I◄）键约2秒钟会播放上一曲；按入：下一曲（►I）键约2秒钟会播放下一曲。

Line 功能
☆ 关机状态，将音频线的一端插入耳机音频插口，另一端插入音频设备插口，即可作为耳机线使用。

语言切换
配对状态（红蓝灯闪烁）同时按住上一曲（I◄）和下一曲（►I）重新开机即切换为另一种语言提示，有中文和英文两种音提示。

充电
将USB线一端连接到电脑或者充电器的USB端口并插进耳机，再连接USB线另一端到耳机充电接口。
红色指示灯亮表明该设备正在充电。
充电后，当蓝色指示灯亮时，表示充电完成。
当第一次充电时，必须把电池安全充满电，充满后请拔掉电源。

日语

シノプシス

型番：YZS02

キー操作の説明
☆ 3秒間長押しすると、電源がついていることを示す青いライトが点滅します。
シャットダウンを示すために電源を切る。
赤と青のライトが点滅し、ペアリング状態を示す Connected の音が聞こえます。
►I 曲目
を押して連続を終了します。
I◄ 曲目の先頭に戻ります。
消費者に最適なデザインと人間中心すぎのセグアルクリックでの対応？
音楽再生中にボリュームアップ等すぎ
スタンバイ状態で 電源ボタン音楽が再生された。 を押すと音楽が一時停止します。
I◄ 音楽再生中に、を押すと音楽が 音楽再生中にの曲を再生されます。
►I 音楽再生中に次の曲を再生されます。2秒間押し続けます。
I◄ ►I ペアリングの状態（赤と青のライトが点滅）同時に短く押してください。
再起動後、別の音声プロンプトに切り替わります。
中国語および英語の 2 種類の声のプロンプトがあります。

ラジオ機能
電話の電源を切り、オーディオケーブルの一端をヘッドフォンオーディオジャックに差し込みます。
もう一方の端をオーディオ/ライスジャックに差し込むと、有線ヘッドセットとして使用できます。

じゅうでん
USBケーブルの一端をコンピュータまたは充電器のUSBポートに接続し、電源をオンにします。
次に、USBケーブルのもう一方の端をヘッドホン充電ポートに接続します。
赤いインジケーターライトが点灯している場合、デバイスは充電中です。
青色のインジケーターライトが点灯したら、充電完了です。
初めて充電する場合は、バッテリーが完全に充電されたら、電源プラグを抜いてください。

意大利

istruzioni

modelli: YZS02

Descrizione dell' azione chiave
☆ La lunghezza emette la potenza
"Power off" significa spegnersi。
Le luci rosse lampeggiano e si sentono Connected come successi accoppiati
►I Pulsante telefonare se volete
La fine dell' invito è ricomponibile
La canzone successiva dopo 2 secondi
Il stando-stringo dell'aiuto è essere riportato al numero che è stato assegnato
La musica diventa più grande quando suona
Suonate musica in standby, ancora una volta suonate
I◄ La musica diventa più piccola quando suona
La musica diventa più piccola precedente
►I La musica dura 2 secondi e la musica successiva
I◄ ►I Pairing status (flashing red and blue lights), while short pressing
After restarting, it will switch to another voice prompt.
There are two sound prompts in Chinese and English.

Funzione di linea
Interrompere lo stato di emergenza e inserire una parte della linea audio nell' intermittenza audio di una cuffia; Dall' altro lato si inserisce l' interruttore del dispositivo audio, che può essere utilizzato come cuffie cablate。

ricarica
Collegare un'estremità del cavo USB alla porta USB del computer o del caricabatterie e accendere il dispositivo。
Collegare quindi l'altra estremità del cavo USB alla porta di ricarica delle cuffie。
Quando la spia rossa è accesa, il dispositivo è in carica。
Dopo la ricarica, quando si accende la spia blu, significa che la ricarica è completa。
Quando si ricarica per la prima volta, la batteria deve essere caricata completamente in modo sicuro; dopo averla caricata completamente, si prega di scollegare l'alimentazione。

西班牙

instrucciones

número de modelo:YZS02

Descripción del funcionamiento de la tecla
☆ Mantenga pulsado durante 3 segundos, la luz azul parpadeará y señalará "encendido" y "apagado".
Las luces roja y azul parpadean y se escucha un tono de conexión ara indicar que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
►I Pulse para responder a la llamada cuando entre
Pulse al final de una llamada para colgar
Cuando reciba una llamada, mantén pulsado durante 2 segundos para rechazarla
Pulsa otra vez rápidamente para devolver la llamada al último número marcado cuando esté en espera.
Pulse para subir el volumen cuando se esté reproduciendo música.
En modo de espera, pulse para reproducir música, pulse de nuevo para pausarla.
I◄ Pulse para reducir el volumen durante la reproducción de música.
Mantenga pulsado durante 2 segundos durante la reproducción de música para reproducir la canción anterior.
►I Mantenga pulsado durante 2 segundos durante la reproducción de música para reproducir la canción siguiente.
I◄ ►I Estado de emparejamiento (luces roja y azul parpadeando) y pulsación corta al mismo tiempo Después de reiniciar, cambiará a otra indicación de voz. Los mensajes de voz están disponibles en chino e inglés.

Funciones de línea
Apaga el silencio y utilízalo como auricular con cable conectando un extremo del cable de audio a la toma de audio de los auriculares y el otro extremo a la toma del dispositivo de audio.

fig. descarnaryl recuperarse
Conecta un extremo del cable USB al puerto USB de tu ordenador o cargador y enciéndelo.
A continuación, conecta el otro extremo del cable USB al puerto de carga de los auriculares.
Cuando la luz indicadora roja esté encendida, el dispositivo se está cargando.
Cuando la luz indicadora azul esté encendida, la carga se habrá completado.
Cuando se cargue por primera vez, la batería debe estar llena de forma segura, después de llena, por favor desenchufe, por favor desenchufe.

德语

beschreibung

Modellnummer: YZS02

Beschreibung der Tastenbedienung
☆ Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, Das blaue Licht blinkt, um anzuzeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist, Senden Sie den Strom ab, um eine Abschaltung anzuzeigen。
Es gibt eine rempe blaues rot, Connected hat gehört, dass seine Connected Connected funktioniert hat
►I Eingehender Anruf drücken, um den Anruf zu verbinden
Drücken Sie, um am Ende eines Anrufs aufzulegen
Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um einen eingehenden Anruf abzulehnen
Drücken Doppelklicken, um die zuletzt gewählte Nummer im Standby-Modus zurückzurufen
Lautstärke erhöhen, wenn Musik abgespielt wird
Im Standby drücken, um Musik abzuspielen, dann drücken, um die Musik anzuhalten。
I◄ Drücken Sie die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu verringern
Halten Sie die Taste während der Musikwiedergabe 2 Sekunden lang gedrückt, um den vorherigen Titel wiederzugeben。
►I Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den nächsten Titel abzuspielen, während die Musik läuft。
I◄ ►I Pairing-Status (rotes und blaues Licht blinken), drücken Sie gleichzeitig kurz die
Nach dem Neustart schaltet das Gerät auf eine andere Sprachansage um。
Es gibt zwei Arten von Sprachansagen in Chinesisch und Englisch。

Line Funktionalität
Schalten Sie das Telefon aus, stecken Sie ein Ende des Audiokabels in die Kopfhörer-Audiobuchse, das Stecken Sie das andere Ende in die Buchse des Audiogeräts, Sie können es als kabelgebundenes Headset verwenden。

Ladung.
Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss Ihres Computers oder Ladegeräts an und schalten Sie das Gerät ein。
Dann schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den Kopfhörerladeanschluss an。
Wenn die rote Kontrollleuchte leuchtet, wird das Gerät geladen。
Wenn nach dem Aufladen die blaue Kontrollleuchte leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen。
Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen, muss der Akku sicher vollständig aufgeladen werden, danach ziehen Sie bitte den Netzstecker,

英语

specification

model number : YZS02

Description of key operation
☆ Press and hold for 3 seconds and the blue light will blink and emit power on to indicate power on, and power off to indicate power off.
Red and blue lights blink and you hear Connected indicating successful pairing
►I Incoming call press to connect the call
Press to hang up at the end of a call
Press and hold for 2 seconds to reject incoming call
Quickly double click to call back the last dialled number when on standby
Press volume up when music is playing
In standby, press to play music, then press to pause music.
I◄ Press to reduce volume while music is playing
Press and hold for 2 seconds during music playback to play the previous song.
►I Press and hold for 2 seconds during music playback to play the next song.
I◄ ►I Pairing status (red and blue light blinking), at the same time short press the
After reboot, it will switch to another voice prompt.
There are two kinds of voice prompts in Chinese and English.

Line functionality
Turn off your phone and use it as a wired headset by plugging one end of the audio cable into the headphone audio jack and the other end into the audio device jack.

charging
Connect one end of the USB cable to the USB port of your computer or charger and turn on the power.
Then connect the other end of the USB cable to the headphone charging port.
When the red indicating light is on, the device is charging.
After charging, when the blue indicator light is on, it means the charging is complete.
When charging for the first time, the battery must be fully charged safely, after full, please unplug the power.

瑞典

synopsis

Modell: YZS02

Instruktioner för nyckelmanövrering
☆ Tryck och håll ned i 3 sekunder, den blå lampan blinkar på för att indikera att strömmen slås på.
Ström av utlänias för att indikera att strömmen är avstängd.
De röda och blå lamporna blinkar och att höra Ansluten indikerar att parningen har lyckats
►I Ett inkommande samtal kan kopplas med ett enda klick
När samtalet avslutas kan du trycka en gång för att lägga på samtalet
Tryck och håll ned 2 sekunder för att avvisa ett inkommande samtal
Dubbelklick snabbt i vänteläge för att ringa tillbaka det senast uppringda numret
Tryck en gång för att öka volymen medan musiken spelas
En vilande, appuyez sur pour à écouter de la musique, puis sur pour mettre la musique en pause.
I◄ Appuyer pour ré duire le volumen pendant la lecture de musique
Appuyez sur cette touche de maintenez-la enfonce é e pendant 2 secondes pendant la lecture d'un morceau de musique pour lire le morceau pré cé dent.
►I Dur é e de lecture de musique appuyez sur 2 secondes pour jouer la pis ce suivante
►I ◄ Etat de l'appairage (lumière rouge et bleue clignotante), appuyez en même temps brièvement sur le bouton
Après le redémarrage, l'appareil passe à un autre message vocal.
Il existe deux types de messages vocaux, en chinois et en anglais。

Linjefunktion
Stäng av telefonen, anslut ena änden av ljudkabeln till ljuduttaget för hörlurar, den
den andra änden i uttaget för ljudenheten, så kan du använda den som ett trådbundet headset。

avgift
Anslut USB-kabelns ena ände till USB-porten på din dator eller laddare och slå på strömmen。
Anslut sedan den andra änden av USB-kabeln till hörlurarnas laddningsport.
När den röda indikatorlampan tänds laddas enheten。
När den blå indikatorlampan är på betyder det att laddningen är klar。
När du laddar för första gången måste batteriet vara fulladdat på ett säkert sätt, efter full, koppla ur strömmen。

法语

Instructions

Les mod è les : YZS02

Besloivinq av tangentens funktion
☆ Appuyez longtemps pendant 3 secondes sur la lumière bleue clignotant pour émettre puissance on signifie allumer, Emettre power off signifie arrêt.
Les lumières rouges et bleues clignotent et vous entendez Connected, ce qui indique que l'appairage a r é ussi.
►I Appel entrant Appuyez sur cette touche pour raccrocher
Appuyez sur cette touche pour raccrocher à la fin d'un appel
Appuyez et maintenez enfonc é pendant 2 secondes pour rejeter l'appel entrant
Double-clic rapide pour rappeler le dernier numé ro é composé lorsque vous êtes en
Appuyer sur l'augmentation du volume lorsque de la musique est en cours de lecture
En veille, appuyez sur pour à écouter de la musique, puis sur pour mettre la musique en pause.
I◄ Appuyer pour ré duire le volumen pendant la lecture de musique
Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfonc é e pendant 2 secondes pendant la lecture d'un morceau de musique pour lire le morceau pré c é dent.
►I Dur é e de lecture de musique appuyez sur 2 secondes pour jouer la pis ce suivante
►I ◄ Etat de l'appairage (lumière rouge et bleue clignotante), appuyez en même temps brièvement sur le bouton
Après le redémarrage, l'appareil passe à un autre message vocal.
Il existe deux types de messages vocaux, en chinois et en anglais。

Linjefunktion
Éteignez le téléphone, branchez une extrémité du câble audio dans la prise audio des écouteurs et l'autre extrémité dans la prise de l'appareil audio, vous pouvez l'utiliser comme un casque filaire。
L'autre extrémité dans la prise de l'appareil audio, vous pouvez l'utiliser comme un casque filaire。

recharge
Connectez une extrémité du câble USB au port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur et mettez l'appareil sous tension。
Branchez ensuite l'autre extrémité du câble USB sur le port de charge du casque。
Lorsque le voyant rouge s'allume, l'appareil est en cours de chargement。
Après la charge, lorsque le voyant bleu s'allume après la charge, cela signifie que la charge est terminée。
Lorsque vous chargez pour la première fois, la batterie doit être complètement chargée en toute sécurité, Une fois la charge terminée, veuillez débrancher l'appareil。

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user 's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.