【感谢您使用本产品,请在使用前认真阅读本册】

使用说明

使用说明

1、功能介绍

1. 长按开机键3秒时,产品进入震动模式,可按不同色LED种子灯闪烁以切换,任何情况下1分钟不操作即关机。

2、充电说明

❶ 切换角度,使保持头与环境相同,获得舒适触感。
❷ 为防止不适,每次使用时间请控制在一小时以内。
❸ 充电完毕后,请拔去充电线并妥善收纳,以防灰尘进入。

产品参数

产品名称:遥控震动尾塞
重量:0.18 kg
静音模式:<50分贝
电池:内置锂电
产品材质:ABS+硅胶
产品重量:77.2克
产品尺寸:90MM*35MM
产品颜色:黑色

包装清单

遥控*1 数据线*1 产品使用说明书*1、以实物为准*1

使用须知

★第一次使用请充电产品后再。
★每次使用产品前后,请用清水/中性洗液洗,清洗前确保产品干燥。
★使用产品时请保持安全清洁状态,同用于身体安全时,有效防止细菌入侵。
★请勿与其他含酒精、溶剂、香油、防晒霜等成分的物质接触,以免损坏表面。
★请将其中产品妥善存放,避风、干燥处,保证产品表面无污渍的情况,确保,清洁,延长使用寿命。
★长时间未使用前一次,以防电源被耗尽,无法再次开机。
★请勿将产品长时间浸泡在水中,以免内部电路受潮短路,导致产品失效。
★请勿将产品放置在高温环境下,以免塑料部件变形或老化。
★请勿将产品暴露在强烈日光下,以免加速材料老化,导致颜色褪色或性能下降。
★请勿将产品放置在易燃易爆物品附近,以防发生安全隐患。

安全事宜

作为广大用户体验伙伴,我保证全健康的使用此类商品是用户和我们共同的责任及义务!

★ 请选择适合年龄段的成人玩具,请远离儿童及宠物。
★ 使用过程中,请勿过度用力,请轻拿请轻放。
★ 请勿在他人面前使用产品,以免造成不必要的尴尬或困扰。
★ 请勿将产品用于医疗目的,请知晓,产品是用来享受愉悦时光的。
★ 如发现有产品质损坏的,请及时停止使用,以确保安全。
★ 本产品享有,因原因未能维修的产品退换,因质量问题的退货等售后服务,产品因电,人为原因造成,不在可维修范围之。

Directions for use

1. Function is introduced

1. Long press the power button for 3 seconds, and the product will enter the vibration mode. Short press can switch 10 different vibration frequencies. Long press the power button for 1 seconds in any mode to power off.

2. Charging instructions

❶ Tilt the angle, align the charging head with the charging hole, and insert it gently.
❷ The USB plug can be connected to a variety of sockets such as computers, please do not use the product when charging.
❸ When charging is complete, please remove the charging cable and keep it in a safe place.

Product parameters

Product Name: Remote vibrating anal plug
Vibration frequency: 10 frequency
Mute level: <40dB
Battery: Rechargeable 3.7Li-ion battery
Material: ABS+ silica gel
Weight: 77.2g
Product size: 90MM*35MM
Color: black

Packing list

Remote control *1 vibrating anal plug *1 product instruction *1, USB charging cable *1

Matters needing attention

★ Please charge the product for the first time.
★ Before and after each use of the product, please clean it thoroughly. Make sure the product is in place before cleaning. Ensure dryness and the product is in a closed state.
★ Rinse the main part with clean water and antibacterial soap, and then rinse with clean water for only with a towel.
Do not use detergents containing alcohol, petroleum-based solvents and oil.
★ Please store the product in a cool, ventilated and dry place to ensure that the product is not exposed to direct sunlight, high temperature,Dress, moisture and pollution.
★ Connect the USB cable to a USB power adapter (not including the accessory) or USB port, can be to any USB power adapter for charging.
★ It takes about 2 hours for a complete charge.
According to the number of residual electric quantity inside the product, the charging time is different.
★ The appliance can be used for 90-90 times after full charging. Perspecific use time depends on you.Select the vibration mode:The higher the vibration mode frequency, the faster the battery adjusted is.
★ You don't have to run out of power before charging.
It is ideal to wake of the battery life and ensure the charging efficiency.I
We recommend that you charge the device before the vibration of the device has decreased significantly.
★ If the product is automatically shut down, it may be caused by lack of power, start the self-protection mode Please charge it in time.

Safety issue

As the intimate partner of the majority of users, the safe and healthy use of this massager is the aware and Our common responsibility. It is aimed at the majority of users:

★ This product is only suitable for adults over 18 years old. Please keep it away from children.
★ Do not use too much force in the process of use, please pay attention to avoid injury.
★ Do not mix this product with others. If you feel uncomfortable during use, please stop using this product immediately.
★ Most check regularly whether the product is damaged, if found damaged should immediately stop using.
★ After the product is discarded, it should be treated as waste electrical and electronic products and recycled to the corresponding waste electrical and electronic products recycling station.This product is not suitable for ordinary garbage.

Mode d'emploi

1. La fonction est introduite

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, et le produit entrera en mode de vibration. Une pression courte peut basculer entre 10 différentes fréquences de vibration. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes dans n'importe quel mode pour éteindre.

2. Instructions de chargement

❶ Alignez l'angle, alignez la tête de chargement avec le trou de chargement et insérez-la doucement.
❷ La prise USB peut être connectée à une variété de prises telles que des ordinateurs, veuillez ne pas utiliser le produit lorsque vous en chargez.
❸ Une fois le chargement terminé, veuillez retirer le câble de chargement et le conserver dans un endroit sûr.

Paramètres du produit

Nom du produit: plug anal vibrant à distance
Fréquence de vibration: 10 fréquence
Niveau de sourdine: < 50dB
Batterie: Batterie lithium-ion rechargeable
Matériel: ABS + gel de silice
Poids:77.2g
Taille du produit: 90MM * 35MM
La couleur noire

Liste de colisage

Télécommande * 1 plug anal vibrant * 1 instructions du produit * 1, câble de chargement USB * 1

Questions nécessitant une attention particulière

Veuillez charger le produit pour la première fois.
* Avant et après chaque utilisation du produit, veuillez le nettoyer soigneusement. Assurez-vous que le produit est en place avant de l'activer et que le produit est dans un état fermé.
*Rincez la partie principale avec de l'eau propre et du savon antibactérien, et
ne rincez que avec un chiffon.
N'utilisez pas de détergents contenant de l'alcool, des solvants à base de pétrole ou de l'huiles
* Veuillez stocker le produit dans un endroit frais, aéré et sec pour garantir que le produit n'est pas exposé à la lumière directe du soleil, aux températures élevées, au stress, à l'humidité et à la pollution.
* Connectez le câble USB à un adaptateur d'alimentation USB (accessoire non inclus) ou à un port USB, peut être à n'importe quel adaptateur d'alimentation USB pour le chargement.
*Il faut environ 2 heures pour une charge complète.
Selon le nombre de quantité électrique résiduelle à l'intérieur du
Le temps de charge du corps de l'appareil peut varier.
*L'appareil peut être utilisé pendant 90 à 90 minutes après une charge complète. La durée d'utilisation spécifique dépend de la sélection du
Le mode de vibration: plus la fréquence du mode de vibration est élevée, plus la batterie s'épuise rapidement.
* Vous n'avez pas besoin de manquer de puissance avant de charger. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie et d'assurer l'efficacité de la charge, nous vous recommandons de charger l'appareil avant que les vibrations de l'appareil ne diminuent de manière significative.

Problème de sécurité

En tant que partenaire intime de la majorité des utilisateurs, l'utilisation sûre et saine de ce masseur incombe à l'utilisateur et notre responsabilité commune est de rappeler à la majorité des utilisateurs:
* Ce produit convient uniquement aux adultes de plus de 18 ans. Veuillez le garder hors de portée des enfants.
* N'utilisez pas trop de force lors du processus d'utilisation, veuillez faire attention pour éviter les blessures.
* Ne mélangez pas ce produit avec d'autres. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, veuillez cesser d'utiliser ce produit immédiatement. * Vous devez vérifier régulièrement si le produit est endommagé, S'il est endommagé, vous devez immédiatement cesser de l'utiliser. * Une fois le produit jeté, il doit être traité comme un déchet électrique et produits électroniques et recyclés vers la station de recyclage des produits électroniques des appareils électriques correspondants, ce produit ne convient pas aux déchets ordinaires.

Gebrauchsanweisung

1. Funktion wird eingeführt

1. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, und das Produkt wechselt in den Vibrationsmodus. Durch kurzes Drücken können 10 verschiedene Vibrationsfrequenzen umgeschaltet werden. Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter in einem beliebigen Modus 2 Sekunden lang gedrückt.

2. Ladeanweisungen

❶ Richten Sie den Winkel aus, richten Sie den Ladekopf an der Ladeöffnung aus und führen Sie ihn vorsichtig ein.
❷ Der USB-Stecker kann an verschiedene Steckdosen angeschlossen werden, z. B. an Computer.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Aufladen.
❸ Nach Abschluss des Ladevorgangs entfernen Sie bitte das Ladekabel und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Produktparameter

Produktname: Remote-Vibrations-Analplug
Vibrationsfrequenz: 10 Frequenz
Stummschaltungspegel: < 50 dB
Batterie: Wiederaufladbare Lithiumbatterie
Material: ABS + Kieselgel
Gewicht: 77.2 g
Produktgröße: 90 mm * 35 mm
Farbe: Schwarz

Packliste

Fernbedienung *1 vibrierender Analplug *1 Produktanleitung *1,USB-Ladekabel *1

Questions nécessitant une attention particulière

*Bitte laden Sie das Produkt zum ersten Mal auf.
* Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an Ort und Stelle ist, bevor Sie es in den ausgewählten Zustand versetzen, und dass sich das Produkt in einem geschlossenen Zustand befindet.
*Spülen Sie den Hauptteil mit klarem Wasser und antibakterieller Seife ab und
Anschließend mit klarem Wasser abspülen und mit einem Handtuch trocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Aceite enthalten.
* Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort, um sicherzustellen, dass das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Stress, Feuchtigkeit und Verschmutzung ausgesetzt ist.
*Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen USB-Anschluss an, kann für Aufladen können Sie einen beliebigen USB-Stromadapter verwenden.
*Das vollständige Aufladen dauert etwa 2 Stunden.
Entsprechend der Anzahl der verbleibenden elektrischen Menges im Inneren
Die Ladezeit des Gerätekörpers kann variieren.
*Das Gerät kann nach dem vollständigen Aufladen 90-90 Minuten lang verwendet werden. Die spezifische Nutzungsdauer hängt von Ihnen ab.
Wählen Sie den Vibrationsmodus: Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus, desto schneller entlädt sich der Akku.
*Es muss nicht passieren, dass vor dem Laden die Energie ausgeht. Um die Akkulaufzeit zu verlängern und die Ladeeffizienz sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät aufzuladen, bevor die Vibration des Geräts deutlich nachgelassen hat.

Sicherheitsprobleme

Als Intimpartner der meisten Benutzer liegt die sichere und gesunde Verwendung dieses Massagegeräts beim Benutzer. Unsere gemeinsame Verantwortung besteht darin, die Mehrheit der Benutzer daran zu erinnern:

* Dieses Produkt ist nur für Erwachsene über 18 Jahre geeignet. Bitte halten Sie es von Kindern fern.
+ Wenden Sie bei der Verwendung nicht zu viel Kraft an, achten Sie bitte darauf, Verletzungen zu vermeiden.
+ Mischen Sie dieses Produkt nicht mit anderen. Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen, stellen Sie die Verwendung dieses Produkts bitte sofort ein Elektronische Produkte werden an der entsprechenden Recyclingstation für Elektrogeräte recycelt. Dieses Produkt ist nicht für den normalen Müll geeignet.

--

Istruzioni per l'uso

1. Viene introdotta la funzione

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi e il prodotto entrerà in modalità vibrazione. Una breve pressione può cambiare 10 diverse frequenze di vibrazione. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi in qualsiasi modalità per spegnerlo.

2. Istruzioni per la ricarica

❶ Allineare l'angolo, allineare la testina di ricarica con il foro di ricarica e inserirla delicatamente.
❷ La spina USB può essere collegata a una varietà di prese come i computer, si prega di non utilizzare il prodotto quando ricarica.
❸ Una volta completata la ricarica, rimuovere il cavo di ricarica e conservarlo in un luogo sicuro.

Parametri del prodotto

Nome del prodotto: plug anale vibrante a distanza
Frequenza di vibrazione: frequenza 10
Livello silenzioso: < 50dB
Batteria: batteria al litio ricaricabile
Materiale: ABS+gel di silice
Peso: 77.2g
Dimensioni del prodotto: 90 mm x 35 mm
Colore nero

Lista imballaggio

Telecomando *1 plug anale vibrante *1 istruzioni del prodotto *1, cavo di ricarica USB *1

Questioni che richiedono attenzione

*Si prega di caricare il prodotto per la prima volta.
* Prima e dopo ogni utilizzo del prodotto, pulirlo accuratamente. Assicurarsi che il prodotto sia a posto prima di attivare lo stato di chiusura. Assicurarsi che il prodotto sia in posizione.
*Sciacquare la parte principale con acqua pulita e sapone antibatterico e quindi ricciacquare con acqua pulita. Asciugare con una salvietta.
Non utilizzare detersivi contenenti alcool, solventi a base di petrolio o acetone.
* Conservare il prodotto in un luogo fresco, ventilato e asciutto per assicurarsi che non sia esposto alla luce solare diretta, alle alte temperature, stress, umidità e inquinamento.
*Collegare il cavo USB a un adattatore di alimentazione USB (non incluso l'accessorio) o a una porta USB, è possibile utilizzare qualsiasi adattatore di alimentazione USB per la ricarica.
*Per una ricarica completa sono necessarie circa 2 ore.
Il tempo di ricarica del corpo dell'apparecchio può variare.
Il tempo di ricarica del corpo dell'apparecchio può variare.
*L'apparecchio può essere utilizzato per 60-90 minuti dopo la ricarica completa. Il tempo di utilizzo specifico dipende da te. Selezione la modalità di vibrazione: Maggiore è la frequenza della modalità di vibrazione, più veloce sarà l'esaurimento della batteria.
*Non è necessario rimanere senza energia prima della ricarica. Per prolungare la durata della batteria e garantire l'efficienza della ricarica, si consiglia di caricare il dispositivo prima che la vibrazione del dispositivo sia diminuita in modo significativo.

Questione di sicurezza

In quanto partner intimo della maggior parte degli utenti, l'uso sano e sicuro di questo massaggiatore dipende dall'utente e la nostra responsabilità comune è ricordare alla maggior parte degli utenti:
*Questo prodotto è adatto solo agli adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
+ Non usare troppa forza durante il processo di utilizzo, prestare attenzione per evitare lesioni.
+ Non mescolare questo prodotto con altri. Se lo senti a disagio durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso di questo prodotto. * È necessario controllare regolarmente se il prodotto è danneggiato, se trovato danneggiato, interrompere immediatamente l'uso. + Dopo che il prodotto è stato smaltito, deve essere trattato come rifiuto elettrico e prodotti elettronici e riciclati nella corrispondente stazione di riciclaggio di prodotti elettronici di scarto. Questo prodotto non è adatto per i rifiuti ordinari.

Instrucciones de uso

1. Se introduce la función

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y el producto ingresará al modo de vibración. Presione brevemente para cambiar 10 frecuencias de vibración diferentes. Presione prolongadamente el botón de encendido durante 2 segundos en cualquier modo para apagar

2. Instrucciones de carga

❶ Alinee el ángulo, alinee el cabezal de carga con el orificio de carga e insértelo suavemente.
❷ El enchufe USB se puede conectar a una variedad de enchufes, como computadoras, no utilice el producto cuando cargando.
❸ Una vez completada la carga, retire el cable de carga y guárdelo en un lugar seguro.

parametros del producto

Nombre del producto: tapón anal vibratorio remoto
Frecuencia de vibración: frecuencia 10
Nivel de silencio: < 50dB
Batería: batería de litio recargable
Material: ABS + gel de sílice
Peso: 77.2g
Tamaño del producto: 90MM * 35MM
De color negro

Lista de embalaje

Control remoto * 1 tapón anal vibratorio * 1 instrucción del producto * 1, cable de carga USB * 1

Asuntos que necesitan atención

*Cargue el producto por primera vez.
* Antes y después de cada uso del producto, limpíelo a fondo. Asegúrese de que el producto esté en su lugar antes de encenderlo y que esté en estado cerrado.
*Enjuague la parte principal con agua limpia y jabón antibacteriano, y luego enjuague con agua limpia Seque con una toalla.
No utilice detergentes que contengan alcohol, disolventes a base de petróleo ni acetona.
* Guarde el producto en un lugar fresco, ventilado y seco para asegurarse de que no esté expuesto a la luz solar directa, altas temperaturas, estrés, humedad y contaminación.
*Conecte el cable USB a un adaptador de corriente USB (no incluye el accesorio) o al puerto USB, puede utilizar cualquier adaptador de corriente USB para cargar.
*Se necesitan aproximadamente 2 horas para una carga completa.
Según la cantidad de electricidad residual dentro del producto, El tiempo de carga del cuerpo del aparato puede variar.
*El aparato se puede utilizar durante 60-90 minutos después de la carga completa. El tiempo de uso específico depende de usted. Seleccione el modo de vibración: Cuanto mayor sea la frecuencia del modo de vibración, más rápido se agotará la batería.
*No es necesario que se quede sin energía antes de cargar. Para extender la duración de la batería y garantizar la eficiencia de la carga, le recomendamos que cargue el dispositivo antes de que la vibración del dispositivo haya disminuido significativamente.

Problema de seguridad

Como pareja íntima de la mayoría de los usuarios, el uso seguro y saludable de este masajeador es del usuario y nuestra responsabilidad común es recordarle a la mayoría de los usuarios
*Este producto sólo es apto para adultos mayores de 18 años. Manténgalo alejado de los niños.
+ No utilice demasiada fuerza durante el proceso de uso, preste atención para evitar lesiones.
+ No mezcle este producto con otros. Si se siente incómodo durante el uso, deje de usar este producto inmediatamente. * Debe verificar periódicamente si el producto está dañado; si se encuentra dañado, debe dejar de usarlo inmediatamente. + Después de desechar el producto, debe tratarse como residuo eléctrico y Productos electrónicos y reciclados a la correspondiente estación de reciclaje de productos electrónicos del dispositivo de electricidad residual. Este producto no es adecuado para basura común.

使用方法

1、機能の紹介

1. 電源ボタンを 3 秒間長押しする。製品は振動モードに入ります。短く押すと、10 種類の振動周波数を切り替えることができます。どのモードでも電源ボタンを 2 秒間長押しすると、電源オフになります。

2、充電手順

❶ 角度を合わせて充電ヘッドを充電穴に合わせて静かに差し込みます。
❷ USBプラグはコンピュータなどのさまざまなソケットに接続できますが、次のような場合には製品を使用しないでください。
充電。
❸ 充電が完了したら、充電ケーブルを取り外し、安全な場所に保管してください。

製品パラメータ

製品名: リモートバイブアナルプラグ
振動周波数: 10周波数
ミュートレベル: < 50dB
バッテリー: 充電式リチウム電池
材質: ABS+シリカゲル
重量:77.2g
製品サイズ:90MM*35MM

包装内容明細表

リモコン * 1 振動アナルプラグ * 1 製品説明書 * 1、USB 充電ケーブル * 1

注意が必要な事項

*初回使用時は必ず充電してください。
*製品の使用前と使用後に、十分に清掃してください。シャットダウン状態を保証する前に、製品が所定の位置にあり、製品が閉じた状態であることを確認してください。
*本体をきれいな水と抗菌石鹸で洗い、
タオルでそっと拭くだけです。アルコール、石油系溶剤、オイルを含む洗剤の使用はしないでください。
*製品が直射日光、高温、ストレス、湿気、汚染にさらされないよう、涼しく換気の良い場所に保管してください。
*USB ケーブルを USB 電源アダプター (付属品は含まれません) または USB ポートに接続し、充電には任意の USB 電源アダプターを使用できます。
*フル充電には約2時間かかります。
内部の電池残量を基に決定して、
本体の充電時間が異なる場合があります。
*充電後、デバイスは 60-90 分間使用できます。具体的な使用時間は自分次第です。振動モードを選択してください。振動モードの周波数が高いほど、バッテリーの消耗が早くなります。
*の振動に電力がなくなる必要はありません。電池寿命を延ばし、充電効率を確保するために、装置の振動が著しく低下する前に充電することをお勧めします。

安全性の問題

大多数のユーザーの親密なパートナーとして、このマッサージャーを安全かつ健康的に使用する のはユーザー である、私たちの共通の責任は大多数のユーザーに次のことを思い出させることです。
*この製品は18歳以上の成人のみに適しています。お子様の手の届かないところに保管してください。
+ 使用中に力を入れすぎないでください。怪我をしないように注意してください。
+ 本製品を他のものと混ぜないでください。使用中に不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。 * 製品が破損していないか定期的に確認し、破損している場合は直ちに使用を中止してください。 + 製品を廃棄した後は、廃電気電子製品として取扱ってください、電子製品は、対応する廃電気電子製品リサイクルステーションにリサイクルされます。この製品は一般ゴミには適していません。

설명서

1、기능 소개

1. 전원 버튼을 3초간 누르면 제품이 진동 모드로 전환됩니다. 짧게 누르면 10개의 다양한 진동 주파수를 전환할 수 있습니다. 어떤 모드에서나 전원 버튼을 1초 동안 누르면 전원이 꺼집니다.

2. 충전 안내

❶ 각도를 조정하여 헤드가 주변과 동일하게 유지되도록 하고 편안한 촉감을 얻으세요.
❷ 장시간 사용하는 것을 방지하기 위해 사용 시간을 1시간 이내로 제한하세요.
❸ 충전 완료 후 충전 케이블을 분리하고 먼지 유입을 방지하기 위해 보관하세요.

제품 매개변수

제품 이름: 원격 진동 항문 플러그
진동 빈도: 10 빈도
음소거 레벨: <50데시벨
배터리: 충전식 리튬 이온 배터리
재질: ABS+실리콘
제품 무게: 77.2g
제품 크기: 90MM*35MM
제품 색상: 블랙

포장 목록

리모컨 *1 진동 항문 플러그 *1 제품 설명서 *1, 실물을 기준으로 *1 데이터 케이블 *1

사용 시 유의사항

★ 제품을 처음 사용하기 전에 충전하세요.
★ 제품 사용 전후에 철저히 세척하세요. 세척하기 전에 제품이 제자리에 있는지 확인하세요. 건조한 상태를 유지하고 제품이 닫힌 상태인지 확인하세요.
★ 주요 부분을 깨끗한 물과 항균 비누로 헹구고, 헹군 후 수건으로 닦기만 하세요.
알코올, 석유 기반 용제 및 오일이 함유된 세제는 사용하지 마세요.
★ 제품을 서늘하고 통풍이 잘 되는 건조한 곳에 보관하여 제품이 직사광선, 고온, 스트레스, 습기 및 오염에 노출되지 않도록 하세요.
★ USB 케이블을 USB 전원 어댑터(액세서리 제외) 또는 USB 포트에 연결하세요, 충전을 위해 아무 USB 전원 어댑터를 사용할 수 있습니다.
★ 완전 충전에 약 2시간이 걸립니다.
제품 내부 잔여 전기량에 따라 충전 시간이 다를 수 있습니다.
★ 기기는 완전 충전 후 90-90회 사용할 수 있습니다. 특정 사용 시간은 귀하에 따라 다릅니다. 진동 모드를 선택하세요: 진동 모드의 주파수가 높을수록 배터리 소모가 빨라집니다.
★ 충전하기 전에 전원이 완전히 소진되지 않아도 됩니다.
배터리 수명을 깨우고 충전 효율을 보장하는 것이 이상적입니다.
장치의 진동이 크게 감소하기 전에 장치를 충전하는 것을 권장합니다.
★ 제품이 자동으로 꺼지는 경우 전원 부족으로 인해 발생할 수 있으며, 자체 보호 모드를 시작합니다. 제때에 충전하세요.

안전 문제

대부분 사용자의 친밀한 파트너로서, 이 마사지기의 안전하고 건강한 사용은 사용자의 공동 책임이며 우리의 공동 책임은 대부분 사용자에게 다음을 상기시키는 것입니다:
* 이 제품은 만 18세 이상 성인용입니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
+ 사용 중에 너무 세게 누르지 마세요. 부상을 피하기 위해 주의하세요.
+ 이 제품을 다른 제품과 혼합하지 마세요. 사용 중 불편하다고 느끼면 즉시 사용을 중단하세요.
* 제품이 손상되었는지 정기적으로 확인하세요. 손상되었을 경우 즉시 사용을 중단하세요.
+ 제품을 폐기한 후에는 폐전기전자제품으로 처리하고 해당 폐전기전자제품 재활용 스테이션에 재활용하세요. 이 제품은 일반 쓰레기에 적합하지 않습니다.

Gebrauchsanweisung

1. Funktion wird eingeführt

1. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, und das Produkt wechselt in den Vibrationsmodus. Durch kurzes Drücken können 10 verschiedene Vibrationsfrequenzen umgeschaltet werden. Zum Ausschalten halten Sie den Netzschalter in einem beliebigen Modus 2 Sekunden lang gedrückt.

2. Ladeanweisungen

❶ Richten Sie den Winkel aus, richten Sie den Ladekopf an der Ladeöffnung aus und führen Sie ihn vorsichtig ein.
❷ Der USB-Stecker kann an verschiedene Steckdosen angeschlossen werden, z. B. an Computer.Bitte verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Aufladen.
❸ Nach Abschluss des Ladevorgangs entfernen Sie bitte das Ladekabel und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Produktparameter

Produktname: Remote-Vibrations-Analplug
Vibrationsfrequenz: 10 Frequenz
Stummschaltungspegel: < 50 dB
Batterie: Wiederaufladbare Lithiumbatterie
Material: ABS + Kieselgel
Gewicht: 77.2 g
Produktgröße: 90 mm * 35 mm
Farbe: Schwarz

Packliste

Fernbedienung *1 vibrierender Analplug *1 Produktanleitung *1,USB-Ladekabel *1

Questions nécessitant une attention particulière

*Bitte laden Sie das Produkt zum ersten Mal auf.
* Bitte reinigen Sie das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an Ort und Stelle ist, bevor Sie es in den ausgewählten Zustand versetzen, und dass sich das Produkt in einem geschlossenen Zustand befindet.
*Spülen Sie den Hauptteil mit klarem Wasser und antibakterieller Seife ab und
Anschließend mit klarem Wasser abspülen und mit einem Handtuch trocknen.
Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis oder Aceite enthalten.
* Bitte lagern Sie das Produkt an einem kühlen, belüfteten und trockenen Ort, um sicherzustellen, dass das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Stress, Feuchtigkeit und Verschmutzung ausgesetzt ist.
*Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Stromadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einen USB-Anschluss an, kann für Aufladen können Sie einen beliebigen USB-Stromadapter verwenden.
*Das vollständige Aufladen dauert etwa 2 Stunden.
Entsprechend der Anzahl der verbleibenden elektrischen Menges im Inneren
Die Ladezeit des Gerätekörpers kann variieren.
*Das Gerät kann nach dem vollständigen Aufladen 60-90 Minuten lang verwendet werden. Die spezifische Nutzungsdauer hängt von Ihnen ab.
Wählen Sie den Vibrationsmodus: Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus, desto schneller entlädt sich der Akku.
*Es muss nicht passieren, dass vor dem Laden die Energie ausgeht. Um die Akkulaufzeit zu verlängern und die Ladeeffizienz sicherzustellen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät aufzuladen, bevor die Vibration des Geräts deutlich nachgelassen hat.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction