75mm

100mm

mint houz

# QUICK START GUIDE

## Magnetic Charger 10000 MAX

Charge it 10

Official website: www.minthouz.com
Technical support: support@minthouz.com



## INTRODUCTION

This Q2 Magnetic Power Bank utilizes magnetic induction charging, ensuring a stable wireless charging connection that start charging upon attachment, making it compatible with wireless charging-enabled phones and devices, as well as other devices based on 5V, 9V, and 12V DC input. Equipped with a lithium battery, this product provides exact control of overcharging, over discharging, current overloads and short circuits, enhancing its safety performance. Meanwhile, it applies MCU Micro computer control management for automatic power display and ultra-low power consumption in standby mode.

## IN THE BOX

1 × Q2 Magnetic Power Bank
1 × USB-C to USB-C Cable(0.3M)
1 × Quick Start Guide



## OVERVIEW






## LED INDICATION




| Discharge | | |
|---|---|---|
| | LED is flashing. | 0%-5% |
| | LED is solid on. | 5%-20% |
| | LED and LED is solid on. | 20%-30% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 30%-40% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 40%-50% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 50%-60% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 60%-70% |
| | LED and LED is solid on. | 70%-80% |
| | LED and LED is solid on. | 80%-90% |
| | LED and LED is solid on. | 90%-100% |

| Charge | | |
|---|---|---|
| | LED is flashing. | 0%-5% |
| | LED is solid on. | 5%-20% |
| | LED and LED is solid on. | 20%-30% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 30%-40% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 40%-50% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 50%-60% |
| | LED and LED is solid on and LED is flashing. | 60%-70% |
| | LED and LED is solid on. | 70%-80% |
| | LED and LED is solid on. | 80%-90% |
| | LED and LED is solid on. | 90%-100% |

Wireless Charging

| | |
|---|---|
| In standby | Green LED on |
| The device is prioritizing power supply | Blue is on |
| Abnormal output | Blue flashing (Stop flashing after removing the foreign object) |



## USE TIPS

1.When the power bank is in standby, press the power button for 3s to turn on the wireless charger light turns blue then off. LED×7 flash white in sequence, then all LEDs flash twice together. One battery LED stays on, showing the power level.
2.To charge, press the power button, the white LED on the product will light up to indicate the current capacity. If no device is being charged after 32s, the LED will turn off and it will switch off.
3.Use of both wireless charger and USB-C port limited to 5V/3A simultaneously.Charging jumps to 5W MPP when USB-C is disconnected.
4.At 3.5V or below, the magnetic wireless charger's Q-value detection shuts off and can be reactivated by pressing the power button.



**This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
**NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.**
**If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,**
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– **Reorient or relocate the receiving antenna.**
– **Increase the separation between the equipment and receiver.**
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
FCC Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

mint houz

# QUICK START GUIDE

## Magnetisches Ladegerät 10000 MAX

Charge it 10

Offizielle Website: www.minthouz.com
Technischer Support: support@minthouz.com



## EINFÜHRUNG

Dieser Q2 Magnetic Power Bank nutzt magnetische kabellose Ladetechnologie und verfügt über eingebaute Induktionsspule, die den Ladevorgang starten, sobald sie pläziert wird. Dadurch ist sie mit kabelloken Ladegeräten und -geräten sowie anderen mit 5V, 9V, 12V DC Eingang ausgestattet, die auf 5V/3A begrenzt. Dieses Produkt eine genaue Kontrolle über Überladung, Überentladung, Stromüberlastungen und Kurzschlüssen, wodurch die Sicherheitsleistung verbessert wird. In der Zwischenzeit, es gilt MCU-Mikrocomputer-Steuerungsmanagement für automatische Stromanzeige und extrem niedrigen Stromverbrauch im Standby-Modus.

## IN DER BOX

1 × Q2 Magnetische Powerbank
1 × USB-C- auf-USB-C-Kabel(0.3 m)
1 × Kurzanleitung



## ÜBERBLICK






## LED-ANZEIGE




| Entladung | | |
|---|---|---|
| | LED ist aus. | 0 % bis 5 % |
| | LED blinkt (kontinuierlich). | 5 % bis 20 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). | 20 % bis 30 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). LED blinkt. | 30 % bis 40 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). LED blinkt. | 40 % bis 50 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). LED blinkt. | 50 % bis 60 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). LED blinkt. | 60 % bis 70 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). | 70 % bis 80 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). | 80 % bis 90 % |
| | LED und LED leuchten (kontinuierlich). | 90 % bis 100 % |

| Kabelloses Laden | | |
|---|---|---|
| | Grün. Stand-by-Modus. | |
| | Blau ist eingeschaltet. | |
| | Abnormale Ausgabe. | Blaues Blinken (hört auf zu blinken, wenn der Fremdkörper entfernt wurde) |



## VERWENDUNGSTIPPS

1. Wenn die Leistung Bank im Standby-Modus ist, drücken Sie die Power-Taste Taste zum Einschalten und das kabellose Ladegerät Licht dreht sich grün, dann aus. LED×7 blinken nacheinander weiß, dann alle drei LEDs blinken zweimal hintereinander.Eine Batterie-LED leuchtet konstant, die den Akkustand anzeigt.
2. Zuladen, Power-Taste drücken, die weiße LED leuchtet. Das Produkt wird leuchten hoch um die aktuelle Kapazität anzuzeigen. Wenn NEIN Gerät ist Sein aufgeladen nach 32s, Die LED Wille dreihen aus und es wird ausgeschaltet.
3. Verwendung von beide kabellos aufladen und USB-C. Halten begrenzt auf 5V/3A. Kabelloses Laden springt auf 5W MPP wenn USB-C ist getrennt.
4. Bei 3.5V oder unten, das magnetische kabellos Ladegerät Q-Wert Erkennung schaltet ab und kann reaktiviert werden von Drücken der Leistung Taste.



**Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschten Betrieb führen können.**
Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, könnten das Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.
HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebäuden bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie abstrahlen und, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.
Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
– **Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.**
– Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
– Das Gerät an einer Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen als **an den Empfänger.**
– Den Händler oder einen erfahrenen Radio- / Fernsehtechniker um Hilfe bitten.
FCC Erklärung zur Strahlenbelastung:
Das Gerät wurde dahingehend geprüft, dass es die allgemeinen Anforderungen zur HF-Belastung erfüllt.

mint houz

# QUICK START GUIDE

## Chargeur magnétique 10000 MAX

Charge it 10

Site officiel: www.minthouz.com
Support technique: support@minthouz.com



## INTRODUIRE

Cette banque d'alimentation magnétique Q2 de utilise la technologie de charge magnétique sans fil, avec des bobines d'induction intégrées qui commencent à charger dès qu'elles sont fixées, ce qui la rend compatible avec les téléphones et les appareils compatibles avec la charge sans fil, ainsi qu'avec d'autres appareils basés sur une entrée CC de 5V, 9V et 12V. Equipé d'un circuit de protection de la batterie au lithium, ce produit assure un contrôle précis des surcharges, des décharges excessives, des surcharges de courant et des courts-circuits, améliorant ainsi son niveau de sécurité. Parallèlement, le MCU est appliqué la gestion de contrôle par microordinateur MCU pour l'affichage automatique de la puissance et la consommation d'énergie ultra-faible en mode veille.

## DANS LA BOÎTE

1 × Q2 Banque d'alimentation Magnétique
1 × USB-C to USB-C Câble(0.3M)
1 × Guide de Démarrage Rapide



## VUE D'ENSEMBLE






## INDICATION PAR LED




| Objet | Description | LED Clair | Capacité des batteries |
|---|---|---|---|
| Charge | LED clignote. | | 0%-5% |
| | LED est allumé. | | 5%-20% |
| | LED et LED est allumé. | | 20%-30% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 30%-40% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 40%-50% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 50%-60% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 60%-70% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 70%-80% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 80%-90% |
| | LED et LED est allumé. et LED est clignotant. | | 90%-100% |
| Discharge | Allumé. | | 100% |
| | Éteindre lorsque le chargeur est retiré. | | Pas de sortie