PAXA Earclip C7

True Wireless Earphones

Instruction manual

Please read the instruction manual before use

Usage Instruction

(1) Do not attempt to disassemble or replace any part of the product except as specifically indicated in the instructions.
(2) Do not put the product in water or any other liquid, this product is not waterproof design.
(3) If any liquid accidentally enters the product, disconnect and remove the product immediately.
(4) To avoid electric shock, please ensure that your hands are free of water when installing or unloading the product.
(5) Do not place this product near a heat source or directly expose it to a fire source.
(6) Do not place the product in an environment with strong electromagnetic force, otherwise it will lead to product failure.

Packing list

Headphone × 2	Charging case × 1
User manual × 1	Type-C × 1

Product schematic description

Product specification

Bluetooth version:V5.4
Transmission distance:10M
Battery capacity: 28mAh
Usage time: approximately 4 hours (headphones)
Charging time: approximately 1±0.5 hour (forheadphones)
Rated input:5V⎓30mA

Charging case specification

Battery capacity: 200mAh
Charging time: approximately 1±0.5 hours
Ratedinput:5V⎓300mA
(All technical information is subject to actual performance)

Charge the Charging case
Connect the Type-C cable to the 5V power adaptor, and anotherend to the charging port of the Charging case.
(Tips: When the voltage is lower than 3.4V and a low battery prompt is issued, please charge the charging case in a timely manner.)

LED indicator light status and prompt tone

Headset Indicator Light	▶ Power On: The white lights of both earbuds flash, and the prompt tone is "Power On" ▶ Power Off: The white light stays on and then goes out, and the prompt tone is "Power Off" ▶ Automatic Pairing: The white lights of both earbuds flash ▶ Successful Pairing between the Left and Right Earbuds: The white light of the main earbud flashes, the light of the secondary earbud goes out, and the prompt tone is "Pairing" ▶ Successful Connection between the Earbuds and the Mobile Phone: The lights go out, and the prompt tone is "Connected" ▶ Disconnection: The white light of the main earbud flashes, the light of the secondary earbud goes out, and the prompt tone is "Disconnected" ▶ Low Battery Prompt Tone: "Battery Low" is broadcast once every 60 seconds ▶ Power Off due to Low Battery: "Power Off" ▶ Charging when Placed in the Charging Case: The white light is on
Indicator light of the charging case	▶ When the charging case is being charged: The green light flashes ▶ When the charging case is charging the earbuds: The white light stays on constantly ▶ When the charging case is fully charged: The green light stays on constantly

Product operating instructions

1.Power on
Method 1: Take it out from the charging compartment, and the headset automatically starts.
Method 2: Press and hold it manually for 3 seconds to turn it on.

2. Power off
Method 1: Put the headset back into the charging bin, and turn off the headset.
Method 2: Press and hold it manually for 5 seconds to turn it off.
3.Pairing to the BT device
Step 1: Open the top cover of the charging bin and take out the earphones.
Step 2: Open the Bluetooth list of smart devices, search for "Earclip C7" and connect (support single-ear use)



■ Operation of touch buttons

Music playback

■■ Left/right headphone operation

Phone Hands Free

■■ Left/right headphone operation (in incoming call state)

Voice assistant

■■ Left/Right Earphone Operation

Name and content of hazardous substances in products

Name and content of hazardous substances in products

Part Name	Harmful materials					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Excluded circumstances	○	○	○	○	○	○
Small circuitcomponents such asshell	○	○	○	○	○	○

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.
○: Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is in Below the limit requirements specified in GB/T 26572.
×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds The limit requirements specified in GB/T 26572.
The parts marked with "×" on the form are all harmful due to the limitations of global technological development.Substitution of substances.

Printed circuit board components*: including printed circuit boards and their parts, electronic components, etc. Depending on the product model, the product you purchased may not contain all the above components

Electronic and electrical products sold in the People's Republic of China must mark this Logo, the number in the logo represents the product sender normal use Environmental protection use period.

Warranty Service

Dear user, this warranty card is the proof of your future warranty application, please cooperatewith the seller to fill it out and keep it for future use!

User info			
User name		Email	
Contact number		Postal code	
Mailing address			

Product information			
Product name		Product number	
Product barcode/Serial number /Batch number			

Vendor Information	
Name	
Address	
Contact number	Postal code
Sales date	Invoice number
Remark	

Manufacturer:Shanghai WeihonghangCulture Communication Co., Ltd.
Address:No. 58 Fumin Branch, Hengsha Township, Chongming District, Shanghai (Shanghai Hengtai Economic Development Zone)

PAXA
Merge Card
Fold in half along the dotted line
Tear off the card
Keep it safe

FCCStatement

According to Part 15 of the FCC Rules, this device has been tested to meet the restrictions for Class B digital devices. These restraining decrees In providing reasonable protection against harmful disturbances in residential facilities. The device generates and uses radiofrequency energy,If this instruction is not installed and used in accordance with the regulations, it may cause harmful interference to radio communications. However, there are There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device has built for radio or television reception Into harmful interference, the device can be determined by turning it off and on when the user is encouraged to try to pass through one or Several more measures below

— —Redirect or reposition the receiving antenna.

— —Increase the distance between device and receiver.

— —Sockets connected to devices on circuits different from the receiver are connected.

— —Please consult a dealer or experienced radio/TV technician for assistance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation is restrictedby the following two conditions
(1) The device shall not cause harmful interference.
(2) The device must accept any received interference, including interference that may cause unexpected operation.
Changes or modifications that are not explicitly approved by the compliance responsible party may invalidate the user's permission to operate the device.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

PAXA

PAXA Earclip C7

Auriculares verdaderamente inalámbricos

Instrucciones de uso

Lea las instrucciones de uso antes de usarlo.

Introducción al uso del producto

(1) No intente desmontar o reemplazar ninguna pieza dentro del producto, excepto si las instrucciones tienen un modo de operación especialmente marcado.
(2) No introduzca el producto en agua ni en ningún otro líquido, este producto no es impermeable.
(3) Si algún líquido entra accidentalmente en el producto, desconecte inmediatamente y retire este producto.
(4) Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que no haya agua en sus manos al instalar o descargar el producto.
(5) No coloque este producto cerca de la fuente de calor o exponga directamente a la fuente de fuego.
(6) No coloque este producto en un entorno con una fuerte fuerza electromagnética, de lo contrario causará un fallo del producto.

Lista de envases

Auriculares X2	Caja de carga X1
Instrucciones de uso X1	Línea de carga X1

Descripción esquemática del producto

Especificaciones del producto

Versión bluetooth: V5.4
Distancia de transmisión: 10M
Capacidad de la batería: 28mAh
Duración del uso: aproximadamente 4 horas (auriculares)
Tiempo de carga: aproximadamente 1±0.5 hora (auriculares)
Entrada nominal: 5V ⎓ 30mA

Especificaciones de la Caja de carga

Capacidad de la batería: 200mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 1±0.5 horas
Entrada nominal: 5V ⎓ 300mA
(toda la información técnica se basa en el rendimiento real)

Cargar la Caja de carga
Conecte la Caja de carga al conector de alimentación 5v con el cable de carga Type-C.
(recordatorio cálido:Cuando el voltaje es inferior a 3.4V y se emite una advertencia de batería baja, por favor cargue la caja de carga de forma oportuna.)

Estado de la luz indicadora LED y tono de aviso

Indicador de los auriculares	▶ Encender: Los auriculares de ambos lados emiten luces parpadeantes, y el tono de aviso es "Encender" ▶ Apagar: Las luces blancas de ambos lados se apagan, y el tono de aviso es "Apagar" ▶ Emparejamiento Automático: Las luces blancas de ambos oscilantes parpadean ▶ Emparejamiento exitoso entre los auriculares izquierdo y derecho: La luz blanca del auricular principal parpadea, y la luz del auricular secundario se apaga, y el tono de aviso es "Emparejar" ▶ Conexión Exitosa entre los Auriculares y el Teléfono Móvil: Las luces se apagan, y el tono de aviso es "Conectado" ▶ Desconexión: La luz blanca del auricular principal parpadea, y la luz del auricular secundario se apaga, y el tono de aviso es "Desconectado" ▶ Tono de Aviso de Batería Baja: "Batería baja" se emite una vez cada 60 segundos ▶ Apagado por Batería Baja: "Apagado" ▶ Encendido cuando se Coloca en la Caja de Carga: La luz blanca está encendida
Luz indicadora de la caja de carga	▶ Cuando la caja de carga está cargándose: La luz verde parpadea ▶ Cuando la caja de carga está cargando los auriculares: La luz blanca permanece encendida constantemente ▶ Cuando la caja de carga está completamente cargada: La luz verde permanece encendida constantemente

Instrucciones de operación del producto

1.Encendido
Método 1: Retire los auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente.
Método 2: Presione y mantenga presionado manualmente durante 3s para encenderlo.
2.Apagado
Modo 1: Coloque los auriculares de vuelta en la caja de carga y apague los auriculares.
Modo 2: Presione y mantenga presionado manualmente durante 5s os para apagarlo.

3.Emparejamiento
Paso 1: Abra la tapa de la caja de carga, saque los auriculares y los dos auriculares se emparejarán automáticamente.
Paso 2: Abra la lista de dispositivos Bluetooth de su dispositivo inteligente, busque "Earclip C7" y conéctese (admite el uso de un solo auricular).

■ Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

■■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Exención telefónica

■■ Operación de auriculares izquierdo / derecho (en Estado de llamada)

Cambio de modo de reducción de ruido

■■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo (plomo)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr(VI))	Bifenilos polibromados (PBB)	Difenilpolibromado (PBDE)
Componentes de circuitos impresos	○	○	○	○	○	○
Pieza extracarcasa, envoltorio, accesorios	○	○	○	○	○	○

Este formulario se compila de acuerdo con las regulaciones de SJ / T 11364.
○: Indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del componente es Los límites estipulados en gb26572 son inferiores.
×: Indica que la sustancia nociva contiene al menos más de un material homogéneo del componente Requisitos limitados estipulados en GB / 26572.

Los componentes del formulario que marcan "x" no pueden ser dañinos debido a las limitaciones del nivel global de desarrollo tecnológico.Sustitución de sustancias.

Componentes de placas de circuito impreso *: incluye placas de circuito impreso y sus piezas, componentes electrónicos, etc., según el modelo del producto, el producto que compra puede no contener todos los componentes anteriores.

Los productos electrónicos y eléctricos vendidos en el territorio de la República Popular China deben estar marcados con este El número dentro del logotipo representa el producto en uso normal. Período de uso respetuoso con el medio ambiente.

Tarjeta de garantía

¡Estimado usuario, esta tarjeta de garantía es su comprobante para solicitar una garantía en el futuro, ¡por favor, coopere con el vendedor para completar y guardar adecuadamente la reserva!

Información del usuario			
Nombre del usuario		Correo electrónico	
Número de teléfono de contacto		Código postal	
Dirección de correo			

Información del producto			
Nombre del producto		Modelo de producto	
Código de barras / número / número de lote del producto			

Información del vendedor			
Nombre			
Dirección			
Número de teléfono de contacto		Código postal	
Fecha de venta		Número de factura	
Nota			

Fabricante: Shanghai Weihonghang Cultura y Comunicación Co., Ltd.
Dirección: N.º 58, Calle Fumin Secundaria, Township de Hengsha, Distrito de Chongming, Ciudad de Shanghai (Zona Económica de Desarrollo Hengtai de Shanghai)

PAXA
Certificado de conformidad
Número de producto
Fecha de producción
Firmado por

Declaración de F C C

De acuerdo con la parte 15 de las reglas fcc, este dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. El propósito de estas restricciones Protección contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales razonables. El dispositivo produce energía de radiofrecuencia utilizada y radiante, Si no se instala y utiliza la instrucción de acuerdo con las regulaciones, puede causar males de perturbaciones dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, hay No se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo está fabricado para recibir radio o televisión En interferencias nocivas, se puede determinar el dispositivo girando, y cuando se cierra y se abre, se alienta al usuario a intentar pasar por uno o Más medidas por debajo de varias

— —reorientar o reposicionar la antena receptora.

— —aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.

— —el dispositivo está conectado a un enchufe en un circuito diferente al receptor.

— —consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones
(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar una operación inesperada.
Los cambios o modificaciones que no hayan sido claramente aprobados por las partes responsables de la OCDE pueden invalidar la autoridad operativa del usuario sobre el dispositivo.

PAXA

PAXA Earclip C7

Echte drahtlose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch

Produkteinführung

(1) Versuchen Sie nicht, Komponenten im Inneren des Produkts zu demontieren oder auszutauschen, mit Ausnahme der im Handbuch angegebenen Betriebsmethoden Teile.
(2) Geben Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da dieses Produkt nicht wasserdicht ist.
(3) Wenn versehentlich Flüssigkeit in das Produkt gelangt, trennen Sie das Produkt bitte sofort und entfernen Sie es.
(4) Um Stromschläge zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Hände nicht nass sind, wenn Sie das Produkt installieren oder entnehmen.
(5) Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder direkt einer Brandquelle aus.
(6) Stellen Sie dieses Produkt nicht in eine Umgebung mit starker elektromagnetischer Kraft, da es sonst zu einer Fehlfunktion des Produkts führen kann.

Verpackungsliste

Kopfhörer X2	Ladekoffer X1
Bedienungsanleitung X1	Ladekabel X1

Produktbeschreibung

Produktspezifikationen

Bluetooth Version: V5.4
Übertragungsabstand: 10M
Batteriekapazität: 28mAh
Nutzungsdauer: ca. 4 Stunden (für Kopfhörer)
Ladezeit: Etwa 1±0.5 Stunden (für Kopfhörer)
Nenneingang: 5V ⎓ 30mA

Spezifikationen der Ladekoffer

Batteriekapazität: 200mAh
Ladezeit: ca. 1±0.5 Stunden
Nenneingang: 5V ⎓ 300mA
(Alle technischen Informationen unterliegen der tatsächlichen Leistung)

Laden des Ladegeräts
Verbinden Sie das Type-C-Ladekabel mit dem Ladecase und dem 5V-Netzteil.
(Hinweis: Wenn die Spannung unter 3.4V liegt und eine Low-Battery-Eingabe über das niedrige Batteriestand ausgegeben wird, laden Sie bitte die Ladekiste zeitnah auf.)

Status der LED-Anzeige und Signalton

Kopfhörer Statuslicht	▶ Einschalten: Die weißen Lampen beider Ohren blinken, und der Signalton "Power On" wird gespielt ▶ Ausschalten: Die weiße Lampe leuchtet dauerhaft und erlischt dann, und der Signalton ist "Power Off" wird gespielt ▶ Automatische Paarung: Die weißen Lampen beider Ohren blinken ▶ Erfolgreiche Paarung zwischen den linken und rechten Ohrhörern: Die Lampe des Hauptohrs blinkt, die Lampe des Nebenohrs erlischt, und der Signalton "Paring" wird gespielt ▶ Erfolgreiche Verbindung des Kopfhörers mit dem Mobiltelefon: Die Lampen erlöschen, und der Signalton "Connected" wird gespielt ▶ Verbindung trennen: Die weiße Lampe des Hauptohrs blinkt, die Lampe des Nebenohrs erlischt, und der Signalton "Disconnected" wird gespielt ▶ Signalton bei niedriger Batterie: Alle 60 Sekunden wird "BatteryLow" announced ▶ Herunterfahren bei niedriger Batterie: "Power Off" ▶ Im Ladekoffer geladen: Die weiße Lampe leuchtet
Anzeige der Ladekiste	▶ Wenn die Ladekiste laden: Die grüne Lampe blinkt ▶ Wenn die Ladekiste die Kopfhörer lädt: Die weiße Lampe leuchtet dauerhaft ▶ Wenn die Ladekiste voll aufgeladen ist: Die grüne Lampe leuchtet dauerhaft

Bedienungsanleitung des Produkts

1.Einschalten
Methode 1: Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladekiste heraus, und die Kopfhörer werden automatisch eingeschaltet.
Methode 2: Halten Sie die Schalt Taste bei Hand gedrückt für 3 Sekunden, um sie einzuschalten.
2.Ausschalten
Methode 1: Legen Sie die Kopfhörer zurück in die Ladekiste, und die Kopfhörer werden ausgeschaltet.
Methode 2: Halten Sie die Schalt Taste bei Hand gedrückt für 5 Sekunden, um sie auszuschalten.
3.Paaren
Schritt 1: Öffnen Sie den Deckel der Ladekiste und nehmen Sie die Kopfhörer heraus. Beide Ohren werden automatisch gepaart.
Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Smart-Geräts, suchen Sie nach "Earclip C7" und verbinden Sie sich mit ihm (Einschalten eines einzelnen Ohrs wird unterstützt).

■ Bedienung der Touchtasten

Musikwiedergabe

■■ Bedienung des linken/rechten Kopfhörers

Freisprecheinrichtung

■■ Bedienung des linken/rechten Kopfhörers (im Modus eingehender Anrufe)

Sprachassistent

■■ Bedienung des linken/rechten Kopfhörers

Bezeichnung und Gehalt der Schadstoffe im Produkt

Bezeichnung und Gehalt der Schadstoffe im Produkt

Komponentenname	有害物质					
	Blei(Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Bedeckt Gedruckte Schaltungen	○	○	○	○	○	○
Kleine Strukturbauteile wie Schalen	○	○	○	○	○	○

Diese Tabelle wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.
○: Bedeutet, dass der Gehalt an gefährlichen Stoffen in allen homogenen Teilen des Bauteils (Bei GB/T26572) festgelegten Grenzanforderungen und wie folgt.
×: Gibt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Bauteils die Anforderungen überschreitet Die Grenzwertanforderungen gemäß GB/T26572.
Die mit "×" in der Form gekennzeichneten Bauteile können aufgrund der Einschränkungen der globalen technologischen Entwicklung nicht schädlich sein Substitution von Stoffen.

Leiterplattenkomponenten *: einschließlich Leiterplatten und deren Komponenten, elektronische Komponenten usw. Je nach Produktmodell kann das Produkt, das Sie kaufen, nicht alle oben genannten Komponenten enthalten

Elektronische und elektrische Produkte, die im Hoheitsgebiet der Volksrepublik China verkauft werden, müssen mit diesem Etikett gekennzeichnet sein Logo, die Nummer innerhalb des Logos repräsentiert das Produkt in seinem normalen Gebrauchszustand Nutzungsdauer des Umweltschutzes.

Garantiekarte

Lieber geehrter Benutzer, diese Garantiekarte ist Ihr Beweis für zukünftige Garantieanträge. Bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer, um sie auszufüllen und für zukünftige Verwendung sicher zu halten!

Benutzerinformationen			
Benutzername		E-Mail	
Kontaktnummer		Postleitzahl	
Postanschrift			

Produktinformationen			
Produktname		Produktmodell	
Produkt Barcode/Nummer / Chargennummer			

Informationen zum Verkäufer	
Name	
Adresse	
Kontaktnummer	Postleitzahl
Verkaufsdatum	Rechnungsnummer
Bemerkungen	

Hersteller: Shanghai Weihonghang Kulturverbreitungs Co., Ltd.
Adresse: No. 58, Fumin Branch Road, Hengsha Township, Chongming District, Shanghai (Shanghai Hengtai Wirtschaftsentwicklungszone)

PAXA
Business Licensing Managing
Fold along the dotted line
Tear off the card
Keep it safe

FCC-Erklärung

Gemäß Teil 15 der FCC-Regeln wurde dieses Gerät getestet und erfüllt die Einschränkungen digitaler Geräte der Klasse B. Diese Beschränkungen zielen darauf ab, Bieten Sie angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnanlagen. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen, Wenn diese Anleitung nicht gemäß den Vorschriften installiert und verwendet wird, kann sie zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Allerdings gibt es/ kann nicht garantiert werden, dass während einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Radio- oder Fernsehsignale empfängen kann Schädliche Störungen können durch Drehen des Geräts erkannt werden, und beim Aus- und Einschalten wird empfohlen, eine oder mehrere Mehrere Maßnahmen unten

— —Die Empfangsantenne umleiten oder neu positionieren.

— —Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

— —Das Gerät ist an eine Steckdose auf einer anderen Schaltung als der Empfänger angeschlossen.

— —Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder erfahrenen Radio-/ Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb wird durch die folgenden zwei Bedingungen eingeschränkt
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen versehentlichen Betrieb verursachen können.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebsberechtigungen des Nutzers für das Gerät ungültig werden.

PAXA

PAXA Earclip C7

Écouteurs true Wireless

Instructions d'utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation

Introduction à l'utilisation du produit

(1) Ne tentez pas de retirer ou de remplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur du produit, à l'exception des modes d'emploi spécialement indiqués dans les instructions.Les pièces.
(2) Ne mettez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, ce produit n'est pas conçu pour être étanche.
(3) Si un liquide pénètre accidentellement dans le produit, déconnectez-le immédiatement et retirez ce produit.
(4) Pour éviter les électrocutions, assurez-vous qu'il n'y a pas de taches d'eau sur vos mains lors de l'installation ou du déchargement du produit.
(5) Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou ne l'exposez pas directement à une source d'incendie.
(6) Ne placez pas ce produit dans un environnement avec une forte force électromagnétique, sinon il causera un dysfonctionnement du produit.

Liste des emballages

Écouteurs x2	Boîte de charge x1
Mode d'emploi x1	Ligne de charge x1

Description schématique du produit

Introduction à l'utilisation du produit

(1) Ne tentez pas de retirer ou de remplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur du produit, à l'exception des modes d'emploi spécialement indiqués dans les instructions.Les pièces.
(2) Ne mettez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, ce produit n'est pas conçu pour être étanche.
(3) Si un liquide pénètre accidentellement dans le produit, déconnectez-le immédiatement et retirez ce produit.
(4) Pour éviter les électrocutions, assurez-vous qu'il n'y a pas de taches d'eau sur vos mains lors de l'installation ou du déchargement du produit.
(5) Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou ne l'exposez pas directement à une source d'incendie.
(6) Ne placez pas ce produit dans un environnement avec une forte force électromagnétique, sinon il causera un dysfonctionnement du produit.

Spécifications du produit

Version Bluetooth: V5.4
Distance de transmission: 10M
Capacité de la batterie: 28mAh
Durée d'utilisation: environ 4 heures (casque)
Temps de charge: environ 1±0.5 heure (casque)
Entrée nominale: 5V ⎓ 30mA

Spécifications de la boîte de charge

Capacité de la batterie: 200mAh
Temps de charge: environ 1±0.5 heures
Entrée nominale: 5V ⎓ 300mA
(toutes les informations techniques sont soumises aux performances réelles)

Charger le boîtier de charge
Connectez le boîtier de charge à l'adaptateur secteur 5V avec le câble de charge Type - C.
(Avertissement gentil : Lorsque la tension est inférieure à 3,4 V et que le signal d'état de charge bas est émis, veuillez charger la boîte de chargement sans délai.)

État de la lampe LED d'indication et son d'avertissement

Lumière indicateur du casque d'écoute	▶ Allumer : Les lampes blanches des deux oreillles clignotent, et le son d'avertissement "Power On" est joué ▶ Éteindre : La lampe blanche reste allumée puis s'éteint, et le son d'avertissement "Power Off" est joué ▶ Appariement automatique : Les lampes blanches des deux oreillles clignotent ▶ Appariement réussi de l'oreille gauche et de l'oreille droite : La lampe blanche de l'oreille principale clignote, et la lampe de l'oreille secondaire s'éteint, et le son d'avertissement "Pairing" est joué ▶ Connexion réussie du casque avec le téléphone portable : Les lampes s'éteignent, et le son d'avertissement "Connected" est joué ▶ Déconnexion : La lampe blanche de l'oreille principale clignote, la lampe de l'oreille secondaire s'éteint, et le son d'avertissement "Disconnected" est joué ▶ Son d'avertissement de faible batterie : "Batterie,low" est annoncé toutes les 60 secondes ▶ Éteindre en cas de faible batterie : "Power Off" ▶ Le charge dans le compartiment de charge : La lampe blanche est allumée
Indicateur de la boîte de chargement	▶ Lorsque la boîte de chargement est en charge : La lampe verte clignote ▶ Lorsque la boîte de chargement charge les écouteurs : La lampe blanche reste allumée ▶ Lorsque la boîte de chargement est complètement chargée : La lampe verte reste allumée

Instructions de fonctionnement du produit

1.Allumer
Méthode 1 : Retirez les écouteurs de la boîte de chargement, les écouteurs s'allument automatiquement.
Méthode 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes pour allumer manuellement.
2.Éteindre
Méthode 1 : Replacez les écouteurs dans la boîte de chargement, les écouteurs s'éteignent.
Méthode 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes pour éteindre manuellement.
3.Appairer
Étape 1 : Ouvrez le couvercle de la boîte de chargement et retirez les écouteurs. Les deux oreilles s'appairent automatiquement.
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil intelligent, recherchez "Earclip C7" et connectez-vous à lui (l'utilisation d'un seul oreille est prise en charge).

■ Fonctionnement des touches tactiles

Lecture de musique

■■ Opération casque gauche / droite

Téléphone mains libres

■■ Fonctionnement du casque gauche / droite (en état d'appel entrant)

Assistant vocal

■■ Opération casque gauche / droite

Nom et contenu des substances dangereuses dans les produits

Nom et contenu des substances dangereuses dans le produit

Nom du composant	Harmful substances					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (Cr(VI))	Biphényles polybromés (PBB)	Diphényles polybromés (PBDE)
Composants de circuits imprimés	○	○	○	○	○	○
Pièces extra-structurelles telles que le boîtier	○	○	○	○	○	○

Ce formulaire a été préparé conformément aux dispositions de la norme SJ / T 11364.
○ : Indique que la teneur de cette substance nocive dans tous les matériaux homogènes du composant est Les quantités limites spécifiées par gb26572 sont inférieures aux limites.
×: Représente une quantité de cette substance nocive dans au moins un matériau homogène de la pièce excédant Exigences limitées selon GB / 26572.
Les composants marqués "×" ne peuvent pas être atteints en raison de limitations de niveau de développement technologique mondial Substitution de substances.

Composants de circuits imprimés *: y compris les circuits imprimés et leurs composants, les composants électroniques, etc.Selon le modèle de produit, le produit que vous achetez peut ne pas contenir toutes les pièces ci-dessus

Les produits électroniques et électriques vendus sur le territoire de la République populaire de Chine doivent identifier ce Logo, le numéro à l'intérieur du logo représente le produit dans l'état normal d'utilisation Durée d'utilisation écologique.

Carte de garantie

Cher utilisateur, cette carte de garantie est votre voucher pour une future demande de garantie, s'il vous plaît coopérer avec le vendeur pour rem