

IEEE 802.11a_Channel 48_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 52_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 56_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 64_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 100_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 120_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11a_Channel 140_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 36_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 40_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 48_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 52_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 56_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 64_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 100_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 120_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 140_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 38_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 46_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 54_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 62_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 102_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 118_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11n_Channel 134_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 36_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 40_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 48_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 52_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 56_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 64_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 100_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 120_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 140_20MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 38_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 46_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 54_40MHz_Antenna 0

IEEE 802.11ac_Channel 62_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 102_40MHz_Antenna 0



IEEE 802.11ac_Channel 118_40MHz_Antenna 0

IEEE 802.11ac_Channel 134_40MHz_Antenna 0

IEEE 802.11ac_Channel 42_80MHz_Antenna 0

IEEE 802.11ac_Channel 58_80MHz_Antenna 0

IEEE 802.11ac_Channel 106_80MHz_Antenna 0