70g双胶纸，四折页，双面单黑印刷

400.00 mm

HEAVY BASS

RGB 炫彩灯效

便携无线音箱

AD1005

使用说明书

ES Manual de altavoz inalámbrico BASS-12

Parámetros básicos:

1.Especificación inalámbrica: V5.4
2.Protocolos inalámbricos soportados:
Soporte de L2CAP/A2DP/AVRCP, utilizado para recibir señales de audio estéreo, y a través del protocolo se puede controlar la operación de pista anterior y siguiente en el extremo transmisor de audio;
Soporte de HSP/HFP (perfil Handsfree), con función de manos libres, se puede realizar comunicación de voz;
3.Rango de transmisión inalámbrica: 10 M
4.Relación señal/ruido de audio: ≥90 db
5.Capacidad de la batería: 2400 mAh
6.Voltaje interno: 3.7 V
7.Reproducción a volumen normal: altodedor de 4 horas con la luz LED colorida apagada (varía según el contenido de audio y el volumen)
8.Especificación del altavoz: Φ52 mm * 2
9.Potencia del altavoz: 4 Ω/5 W * 2
10.Respuesta en frecuencia: 120 Hz - 20 kHz
11.Tamaño: 203.3 x 68 x 78.3 mm
12.Peso de una sola unidad: aproximadamente 652 g
13.Voltaje de carga: 5 V/1 A
14.Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Características funcionales

1. Utiliza un chip decodificador de audio inalámbrico avanzado, soporta la conexión de dispositivos inalámbricos.
2. Soporta la recepción de FM, puede buscar y escuchar directamente las emisoras de la zona.
3. El tono es suave, claro y dinámico, y todos los niveles están claramente diferenciados.
4. Puede leer directamente la tarjeta TF y la unidad USB.
5. La distancia de recepción inalámbrica puede llegar hasta 10 metros.
6. Soporta la entrada de audio LINE IN, proporciona la función de altavoz para computadora. Puede conectarse directamente al teléfono móvil / tableta / y la televisión para la reproducción de música en paneja inalámbrica;
7. Si no hay conexión en el modo inalámbrico, se apaga después de media hora.
8. Varios modos de parpadeo de la luz LED colorida, la luz puede parpadear según la melodía de la música.
Con un solo clic para la conversión, la melodía de la música no solo se puede oír sino también ver.
9. Soporta la función TWS.
10. Soporta el efecto de sonido EQ al aire libre.

Indicaciones de funciones

1. Interfaz de carga DC5V (interfaz de carga USB tipo-c).
2. Interfaz de entrada de tarjeta TF: Cuando se inserta la tarjeta TF, puede decodificar la reproducción de audio en formato MP3.
3. Interfaz de entrada de unidad USB: Cuando se inserta la unidad USB, puede decodificar la reproducción de audio en formato MP3.
4. Interfaz de entrada de LINE IN: Entrada de sonido externo de 3,5 mm.
5. Interruptor de alimentación: Cuando se mantiene presionado durante dos segundos, es el estado de encendido, y cuando se mantiene presionado nuevamente durante un largo tiempo, es el estado de apagado.
Ⅱ En el modo de música (tarjeta TF, LINE IN, unidad USB, inalámbrico), la pulsación breve es "reproducción/pausa".
Ⅲ En el modo FM, la pulsación breve es "la búsqueda automática de emisoras, y durante el proceso de búsqueda, una pulsación breve es la cancelación de la búsqueda automática posterior de emisoras.
Ⅳ En el modo inalámbrico y cuando se empareja con el teléfono móvil, cuando hay una llamada entrante, una pulsación breve es la recepción de manos libres, y otra pulsación breve es la finalización de la llamada, y un doble clic es la marcación repetida.
6. En el modo de música, la pulsación breve es "canción anterior" y la pulsación larga es "disminución de volumen".
7. En el modo de música, la pulsación breve es "siguiente canción" y la pulsación larga es "aumento de volumen".
8. Interruptor de la luz LED: Una pulsación breve cambia el modo de parpadeo de la luz LED, una pulsación larga cierra la luz LED, y una pulsación breve la enciende.
9. En el modo de música (LINE IN, tarjeta TF, unidad USB, inalámbrico, FM), la pulsación breve es el cambio de modo de función; TWS: Cuando dos altavoces están simultáneamente en el estado de encendido inalámbrico y ninguno está conectado al teléfono móvil, mantenga presionado la tecla M de uno de los altavoces durante 2-3 segundos hasta oír un tono de indicación, es decir, la conexión TWS es exitosa, y luego se puede conectar al teléfono móvil para la reproducción de audio inalámbrica, mantenga presionada la tecla M para cancelar la función TWS.
10. Tecla EQ al aire libre, una pulsación breve cambia el efecto de sonido EQ diferente.

Nota:

- En el modo de recepción, por favor, inserte el cable de audio para aumentar la intensidad de la señal de recepción, el efecto de recepción será mejor, porque la luz LED colorida interfiere con la señal de recepción, al entrar en el modo de recepción, la luz LED colorida se cerrará automáticamente para mejorar el efecto de recepción.
- Si se encuentra con un fenómeno de congelación durante el uso, puede mantener presionado el botón de encendido durante 8 segundos y luego se apagará automáticamente.
- La unidad USB y la tarjeta TF se formatean con el método (FAT32).

IT Istruzioni per l'altoparlante wireless BASS-12

Parametri fondamentali:

1.Specifiche wireless: V5.4
2.Protocolli wireless supportati:
Supporta L2CAP/A2DP/AVRCP, utilizzato per ricevere segnali audio stereo, attraverso il protocollo è possibile controllare l'operazione di traccia precedente e successiva sull'estremità trasmittente audio;
Supporta HSP/HFP (handsfree profile), ha la funzione di vivavoce, è possibile effettuare la comunicazione vocale;
3.Gamma di trasmissione wireless: 10 M
4.Rapporto segnale/rumore audio: ≥90 db
5.Capacità della batteria: 2400 mAh
6.Tensione interna: 3.7 V
7.Riproduzione a volume normale: circa 4 ore con la luce LED colorata spenta (varia in base al contenuto audio e al volume);
8.Specifiche del diffusore: Φ52 mm * 2
9.Potenza del diffusore: 4 Ω/5 W * 2
10.Risposta in frequenza: 120 Hz - 20 kHz
11.Dimensioni: 203,3 x 68 x 78,3 mm
12.Peso di un singolo apparecchio: circa 652 g
13.Tensione di carica: 5 V/1 A
14.Durata della carica: circa 3 ore

Caratteristiche funzionali

1. Utilizza un chip di decodifica audio wireless avanzato, supporta la connessione di dispositivi wireless.
2. Supporta la ricezione FM, può cercare e ascoltare direttamente le stazioni della zona.
3. Il timbro è morbido, chiaro e dinamico, e ogni livello è distinto.
4. Può leggere direttamente la scheda TF e l'unità USB.
5. La distanza di ricezione wireless può raggiungere fino a 10 metri.
6. Supporta l'ingresso audio LINE IN, offrendo la funzione di altoparlante per computer. Può essere collegato direttamente ai telefoni cellulari / tablet / e TV per la riproduzione musicale in modalità wireless;
7. Se non c'è connessione in modalità wireless, si spegne dopo mezz'ora.
8. Molti modi di lampeggio della luce LED colorata variabile, la luce può lampeggiare seguendo il ritmo della musica. Può essere convertito con un solo tasto, il ritmo della musica non solo può essere ascoltato ma anche visto.
9. Supporta la funzione TWS.
10. Supporta l'effetto sonoro EQ per l'esterno.

Indicazioni funzionali

1. Interfaccia di ricarica DC5V (interfaccia di ricarica USB type-c).
2. Interfaccia di input della scheda TF: quando si inserisce la scheda TF, può decodificare l'audio in formato MP3 per la riproduzione.
3. Interfaccia di input dell'unità USB: quando si inserisce l'unità USB, può decodificare l'audio in formato MP3 per la riproduzione.
4. Interfaccia di input LINE IN: input audio esterno con connettore audio 3,5.
5. Interruttore di alimentazione: premendo a lungo è in stato di accensione, premendo di nuovo a lungo è in stato di spegnimento.
Ⅱ Nella modalità musicale (scheda TF, LINE IN, unità USB, wireless), premendo brevemente è "riproduzione/pausa".
Ⅲ Nella modalità FM, premendo brevemente è ricerca automatica della stazione, durante il processo di ricerca, premendo brevemente una volta è annullare la ricerca automatica successiva della stazione.
Ⅳ Nella modalità wireless e in caso di abbinamento con il telefono cellulare, quando c'è un chiamata in entrata, premendo brevemente è l'accesso in vivavoce, premendo di nuovo brevemente è la chiusura della chiamata, facendo doppio clic è la ricompossione della chiamata.
6. Nella modalità musicale, premendo brevemente è "traccia precedente", premendo a lungo è "volume meno".
7. Nella modalità musicale, premendo brevemente è "traccia successiva", premendo a lungo è "volume più".
8. Interruttore di accensione della luce LED: premendo brevemente si cambia il modo di lampeggio della luce LED, premendo a lungo si spegne la luce LED, premendo brevemente di nuovo si accende la luce LED.
9. Nella modalità musicale (LINE IN, scheda TF, unità USB, wireless, FM), premendo brevemente è il cambio della modalità funzionale; TWS: due altoparlanti contemporaneamente in stato di accensione e wireless e nessuno è collegato al telefono, premendo a lungo il tasto M di uno degli altoparlanti per 2-3 secondi e sentendo il suono di avviso significa che il TWS è riuscito, poi si può collegare il telefono; dopo aver disconnesso la connessione wireless, premendo a lungo il tasto M per annullare la funzione TWS.
10. Tasto EQ per l'esterno, premendo brevemente si cambia l'effetto sonoro EQ differente.

Nota:

- Nella modalità di ricezione, inserire il cavo audio per aumentare l'intensità del segnale di ricezione, l'effetto di ricezione sarà migliore, perché la luce LED colorata interferisce con il segnale di ricezione, quando si entra nella modalità di ricezione, la luce LED colorata si spegne automaticamente per migliorare l'effetto di ricezione.
- In caso di blocco durante l'uso, premendo a lungo l'interruttore di accensione per 8 secondi si spegnerà automaticamente.
- L'unità USB e la scheda TF devono essere formattate con il metodo (FAT32).

FR Manuel de l'enceinte sans fil BASS-12

Paramètres fondamentaux :

1.Spécifications sans fil : V5.4
2.Protocoles sans fil pris en charge:
Prise en charge de L2CAP/A2DP/AVRCP, utilisée pour recevoir des signaux audio stéréo, et via le protocole, on peut contrôler l'opération de piste précédente et suivante sur l'émetteur audio ;
Prise en charge de HSP/HFP (profil Handsfree), avec fonction mains libres, on peut effectuer des communications vocales ;
3.Portée de transmission sans fil : 10 M
4.Signal à bruit audio : ≥ 90 db
5.Capacité de la batterie : 2400 mAh
6.Tension interne : 3.7 V
7. Lecture à volume normal : environ 4 heures en éteignant la lampe LED colorée (en fonction du contenu audio et du volume)
8.Spécifications du haut-parleur : Φ52mm * 2
9.Puissance du haut-parleur : 4 Ω/5 W * 2
10.Réponse en fréquence : 120 Hz - 20 kHz
11.Dimensions : 203,3 x 68 x 78,3 mm
12.Poids d'un seul appareil : environ 652 g
13.Tension de charge : 5 V/1 A
14.Durée de charge : environ 3 heures

Caractéristiques fonctionnelles

1. Utilisation d'un puissant chip de décodage audio sans fil, prenant en charge la connexion d'appareils sans fil.
2. Prise en charge de la radio FM, permettant de rechercher et d'écouter directement les stations de la zone.
3. Le timbre est doublet, clair et dynamique, avec chaque couche bien distincte.
4. Lecture directe des cartes TF et des clés USB.
5. La distance de réception sans fil peut atteindre jusqu'à 10 mètres.
6. Prise en charge de l'entrée audio LINE IN, vous offrant la fonction d'enceinte d'ordinateur. Peut être directement connectée aux téléphones portables / tablettes / et téléviseurs pour la lecture de musique en couple sans fil ;
7. Lorsque le mode sans fil n'est pas connecté, l'appareil s'éteint après une demi-heure.
8. Plusieurs modes de clignotement de la lampe LED colorée, la lumière peut clignoter en fonction de la mélodie musicale. Un clic pour la conversion, la mélodie musicale peut non seulement être entendue mais aussi vue.
9. Prise en charge de la fonction TWS.
10. Prise en charge de l'effet sonore EQ pour l'extérieur.

Indications fonctionnelles

1. Interface de charge DC5V (interface de charge USB de type-c).
2. Interface d'entrée de carte TF : Lorsque la carte TF est insérée, elle peut décoder la lecture audio au format MP3.
3. Interface d'entrée de clé USB : Lorsque la clé USB est insérée, elle peut décoder la lecture audio au format MP3.
4. Interface d'entrée LINE IN : Entrée audio externe de 3,5.
5. Interrupteur d'alimentation : Lors d'un appui long, c'est l'état de marche, et lors d'un autre appui long, c'est l'état d'arrêt.
Ⅱ Dans le mode musique (carte TF, LINE IN, clé USB, sans fil), un appui court est "lecture/pause".
Ⅲ Dans le mode FM, un appui court est la recherche automatique de stations, et lors du processus de recherche, un appui court est l'annulation de la recherche automatique de stations vers l'arrière.
Ⅳ Dans le mode sans fil et lorsqu'il est couplé avec un téléphone, lorsqu'un appel téléphonique arrive, un appui court est la réponse mains libres, un autre appui court est la fin de l'appel, et un double clic est le rappel.
6. Dans le mode musique, un appui court est "chanson précédente" et un appui long est "réduction du volume".
7. Dans le mode musique, un appui court est "chanson suivante" et un appui long est "augmentation du volume".
8. Interrupteur de la lampe LED : Un appui court pour changer le mode de clignotement de la lampe LED, un appui long pour éteindre la lampe LED, puis un appui court pour allumer la lampe LED.
9. Dans le mode musique (LINE IN, carte TF, clé USB, sans fil, FM), un appui court est le changement de mode de fonction ; TWS : Lorsque deux enceintes sont simultanément en état de marche sans fil et qu'aucune n'est connectée au téléphone, appuyez longuement sur la touche M d'une des enceintes pendant 2 à 3 secondes, entendez un signal sonore, c'est le succès de la connexion TWS, puis connectez le téléphone ; après la déconnexion sans fil, appuyez longuement sur la touche M pour annuler la fonction TWS.
10. Touche EQ pour l'extérieur, un appui court pour changer les effets sonores EQ différents.

Remarque :

- Dans le mode radio, veuillez insérer un câble audio pour augmenter l'intensité du signal radio, l'effet de réception radio sera meilleur, car la lampe LED colorée interfère avec le signal radio, lorsque vous entrez dans le mode radio, la lampe LED colorée sera automatiquement éteinte pour améliorer l'effet de réception.
- En cas de gel lors de l'utilisation, vous pouvez appuyer longuement sur le bouton d'allumage pendant 8 secondes et l'appareil s'éteindra automatiquement.
- Pour la USB et la carte TF, utilisez le formatage (méthode FAT32).

AR الراديو بطاريات BASS-12

المعلمات الأساسية:

1.السلكية المواصفات: V5.4
2.المدعومة اللاسلكية البروتوكولات:
ومن الصوت إشارات لاستقبال ،L2CAP/A2DP/AVRCP دعم
الإرسال طرف في والأسلكية التالية الأغاني لتشغيل في التحكم يمكن البروتوكول خلال
الصوتي؛
HSP/HFP (Handsfree profile) دعم
الوظيفة، الاتصالات إجراء ويمكن الحرة،
3.المدى اللاسلكي الإرسال: 10 م
4.الصوت إشارة إلى الضوضاء نسبة: ≥90 ديسيبل
5.البطارية سعة: 2400 مليامبير
6.الداخلية الفولتية: 3.7 فولت
7.تشغيل أضواء إطار ملون LED (الفيديو الصوت حجم على يعتمد) ساعات 4 حوالي (الصوت وتسويق الصوت محتوى على يعتمد)
8.المكبر مواصفات: Φ52 مم * 2
9.المكبر طاقة: 4 Ω/5 W * 2
10.الاستجابة ترددات: 120 Hz - 20 kHz
11.الحجم: 203.3x68 * 78.3 مليمتر
12.الوزن: 652 جرام، الأحادي الجهاز وزن
13.الشحن فولتية: 5 V/1 A
14.الشحن وقت: 3 ساعات حوالي

الوظائف ميزات

1. تدعم شريحة فك تشفير صوت لاسلكي متقدم، وتدعم اتصال الأجهزة اللاسلكية.
2. يدعم استقبال FM، يمكنك البحث مباشرة والاستماع إلى المحطات في منطقتك.
3. النغمة ناعمة، واضحة وديناميكية، وجميع المستويات واضحة بشكل واضح.
4. يمكن قراءة بطاقة TF والوحدة USB مباشرة.
5. المسافة لاسلكي الاستقبال يصل إلى 10 أمتار.
6. يدعم مدخل صوت LINE IN، ويوفر وظيفة مكبر الصوت للكمبيوتر. يمكن الاتصال مباشرة بالهاتف المحمول / التابلت / والتلفزيون لتشغيل الموسيقى في وضع لاسلكي.
7. عندما لا يكون هناك اتصال لاسلكي، يتوقف تلقائيًا بعد نصف ساعة.
8. أوضاع وميض متعددة لمصباح LED الملون، يمكن أن يومض مصباح الضوء وفقًا للموسيقى. بنقرة واحدة للتحويل، لا يمكن سماع الموسيقى فقط ولكن يمكن رؤيتها أيضًا.
9. يدعم وظيفة TWS.
10. يدعم تأثير صوت EQ في الهواء الطلق.

الوظائف دلالات

1. منفذ شحن DC5V (منفذ شحن USB من نوع type-c)
2. منفذ إدخال بطاقة TF: عندما يتم إدخال بطاقة TF، يمكن فك تشفير الصوت MP3.
3. منفذ إدخال USB: عندما يتم إدخال USB، يمكن فك تشفير الصوت MP3.
4. منفذ إدخال LINE IN: إدخال صوت خارجي بمدخل 3.5.
5. مفتاح الطاقة: الضغط مدة لمدة ثانيتين يعني الدخول في حالة التشغيل، والضغط مرة أخرى يعني الخروج من حالة التشغيل.
Ⅱ في وضع الموسيقى (بطاقة TF، LINE IN، USB، لاسلكي)، الضغط مرة واحدة يعني "تشغيل/إيقاف مؤقت".
Ⅲ في وضع FM، الضغط مرة واحدة يعني "البحث التلقائي عن المحطات"، وأثناء عملية البحث، الضغط مرة واحدة يعني إلغاء البحث التلقائي عن المحطة التالية.
Ⅳ في وضع لاسلكي وعند الاقتران بالهاتف المحمول، عند وجود مكالمة واردة، الضغط مرة واحدة يعني الرد على المكالمة في وضع اليدين الحرة، الضغط مرة أخرى يعني إنهاء المكالمة، النقر مرتين يعني إعادة الاتصال.
6. في وضع الموسيقى، الضغط مرة واحدة يعني "المقطع السابق"، والضغط مطولًا يعني "خفض الصوت".
7. في وضع الموسيقى، الضغط مرة واحدة يعني "المقطع التالي"، والضغط مطولًا يعني "رفع الصوت".
8. مفتاح تبديل وضع مصباح LED الملون: الضغط مرة واحدة يغير وضع مصباح LED الملون، الضغط مطولًا يغلق مصباح LED، الضغط مرة واحدة يفتح مصباح LED.
9. في وضع الموسيقى (LINE IN، بطاقة TF، USB، لاسلكي، FM)، الضغط مرة واحدة يغير وظيفة الوضع؛ TWS: عندما يكون مكبرا الصوت في حالة تشغيل لاسلكي ولا يتصلان بالهاتف المحمول، اضغط مطولًا على المفتاح M لمكبر الصوت لمدة 2-3 ثوانٍ، وعندما تسمع صوت تنبيه، فهذا يعني نجاح اتصال TWS، يمكنك الاتصال بالهاتف المحمول؛ بعد قطع الاتصال اللاسلكي، اضغط مطولًا على المفتاح M لإلغاء وظيفة TWS.
10. مفتاح EQ في الهواء الطلق، الضغط مرة واحدة يغير تأثير صوت EQ المختلف.

ملاحظة:

- عند الوضع الراديو، يرجى إدخال كابل الصوت لزيادة شدة إشارة الراديو، سيكون تأثير الاستقبال أفضل، لأن مصباح LED الملون يتداخل مع إشارة الراديو، عند الدخول إلى وضع الراديو، سيتم إطفاء مصباح LED الملون تلقائيًا لتحسين تأثير الاستقبال.
- في حالة التجمد أثناء الاستخدام، يمكنك الضغط مطولًا على مفتاح التشغيل لمدة 8 ثوانٍ، وسيتوقف الجهاز تلقائيًا.
- بطاقة TF ووحدة USB يجب تهيئتهما وفقًا لطريقة (FAT32 تنسيق).

HEAVY BASS

PORTABLE WIRELESS SPEAKER

AD1005



PRODUCT USER MANUAL

DE Bedienungsanleitung für die drahtlose BASS-12 Lautsprecher

Grundlegende Parameter:

1.Drahtlos-Spezifikation: V5.4
2.Unterstützte drahtlose Protokolle:
Unterstützung von L2CAP/A2DP/AVRCP, um stereophonische Audiosignale zu empfangen; durch die Protokolle kann der Vor- und Rückwärtsbetrieb am Audio-Sender gesteuert werden;
Unterstützung von HSP/HFP (Handsfree Profile), verfügt über Freisprechfunktion und kann für die Sprachkommunikation eingesetzt werden;
3.Drahtlos-Übertragungsbereich: 10 M
4.Audio-Signal-Rauch-Verhältnis: ≥ 90 dB
5.Batterie-Kapazität: 2400 mAh
6.Eingebauter Spannung: 3.7 V
7.Normale Lautstärke-Wiedergabe: etwa 4 Stunden ohne bunte LED-Lampe (abhängig von Audioinhalt und Lautstärke)
8.Lautsprecher-Spezifikation: Φ52 mm * 2
9.Lautsprecherleistung: 4 Ω/5 W * 2
10.Frequenzbereich: 120 Hz - 20 kHz
11.Größe: 203,3 x 68 * 78,3 mm
12.Einzelgewicht: etwa 652 g
13.Lade-Spannung: 5 V/1 A
14.Ladezeit: etwa 3 Stunden

Funktions Merkmale

1. Verwendet einen fortschrittlichen drahtlosen dekodiert und abgespielt werden.
4. LINE IN-Eingangsanschluss: 3,5-Audiobuchse für externen Ton-Eingang.
5. Netzschalter: Beim Langen Drücken befindet sich das Gerät im Einschaltzustand, beim erneuten langen Drücken im Ausschaltzustand.
Ⅱ In Musikmodus (TF-Karte, LINE IN, USB-Stick, kabellos) ist beim kurzen Drücken "Abspielen/Pausieren".
Ⅲ In FM-Modus ist beim kurzen Drücken automatisches Suchen nach Radiosendern, beim kurzen Drücken während des Suchvorgangs wird das automatische Suchen nach hinten abgebrochen.
Ⅳ Im kabellosen Modus und wenn das Telefon gepaart ist, ist beim kurzen Drücken beim Eintreffen eines Anrufs Freisprechanruf, beim erneuten kurzen Drücken wird der Anruf beendet, beim Doppelklicken wird der Anruf wiederholt.
6. Im Musikmodus ist beim kurzen Drücken "vorheriger Titel", beim langen Drücken "Lautstärke verringern".
7. Im Musikmodus ist beim kurzen Drücken "nächster Titel", beim langen Drücken "Lautstärke erhöhen".
8. LED-Ein-/Ausschaltknopf: Beim kurzen Drücken wird die Blinkweise der LED-Lampe gewechselt, beim langen Drücken wird die LED-Lampe ausgeschaltet und beim erneuten kurzen Drücken wieder eingeschaltet.
9. Im Musikmodus (LINE IN, TF-Karte, USB-Stick, kabellos, FM) ist beim kurzen Drücken Umschalten der Funktionsmodi; TWS: Zwei Lautsprecher sind gleichzeitig im eingeschalteten kabellosen Zustand und beide sind nicht mit dem Telefon verbunden, wenn einer der Lautsprecher lange auf die Taste M drückt und man einen Hinweiston hört, ist die TWS-Verbindung erfolgreich, und dann kann man das Telefon verbinden; wenn die kabellose Verbindung getrennt wird, kann man durch langes Drücken auf die Taste M die TWS-Funktion aufheben.
10. Außen EQ-Taste, beim kurzen Drücken Umschalten verschiedener EQ-Sounds.

Anmerkung:

- Im Empfangsmodus bitte ein Audiokabel einsetzen, um die Empfangsfeldstärke zu erhöhen, der Empfangseffekt ist besser, weil die bunte LED-Lampe die Empfangssignalstörung verursacht, wenn man in den Empfangsmodus wechselt, wird die bunte LED-Lampe automatisch ausgeschaltet, um den Empfangseffekt zu verbessern.
- Wenn beim Gebrauch ein Absturz auftritt, kann man durch langes Drücken der Einschalttaste für 8 Sekunden automatisch ausschalten.
- USB-Stick und TF-Karte mit (FAT32-Format zum Formatieren).

PL Manual do alto-falante sem fio BASS-31

Parâmetros básicos:

1.Especificações sem fio: V5.4
2.Protocolos sem fio suportados:
Suporta L2CAP/A2DP/AVRCP, usado para receber sinais de áudio estéreo, e através do protocolo pode controlar a operação de músicas anteriores e posteriores no transmissor de audio;
Suporta HSP/HFP (Perfil mãos-livres), possui função mãos-livres, podendo realizar comunicação de voz;
3. Alcance de transmissão sem fio: 10 M
4. Taxa de sinal-ruído de áudio: ≥ 90 db
5. Capacidade da bateria: 2400 mAh
6. Tensão interna: 3,7 V
7. Reprodução de volume normal: cerca de 4 horas com a luz LED colorida desligada (varia de acordo com o conteúdo e volume do áudio)
8. Especificação do alto-falante: Φ 52 mm * 2
9. Potência do alto-falante: 4 Ω/5 W * 2
10. Resposta de frequência: 120 Hz - 20 kHz
11. Dimensões: 203,3 x 68 x 78,3 mm
12. Peso unitário: cerca de 652 g
13. Tensão de carregamento: 5 V/1 A
14. Tempo de carregamento: cerca de 3 horas

Características funcionais

1. Usa um chip de decodificação de áudio sem fio avançado, suportando a conexão de dispositivos sem fio.
2. Suporta rádio FM, podendo pesquisar e ouvir as estações da área diretamente.
3. O timbre é suave, claro e dinâmico, com cada camada bem definida.
4. Lê diretamente cartões TF e pen drives.
5. A distância de recepção sem fio pode atingir até 10 metros.
6. Suporta entrada de áudio LINE IN, fornecendo a função de alto-falante de computador. Pode se conectar diretamente a telefones celulares / tablets / e televisões para reprodução de música em modo sem fio;
7. Sem conexão no modo sem fio, desliga após meia hora.
8. Vários tipos LED coloridos com vários modos de piscamento, a luz pode piscar de acordo com a melodia da música.
Pode ser convertido com um clique, a melodia da música não só pode ser ouvida, mas também vista.
9. Suporta a função TWS.
10. Suporta o efeito sonoro EQ para uso ao ar livre.

Indicações da função

1. Interface de carregamento DC5V (interface de carregamento tipo-c USB).
2. Interface de entrada do cartão TF: Quando inserido o cartão TF, pode decodificar a reprodução de áudio no formato MP3.
3. Interface de entrada do pen drive: Quando inserido o pen drive, pode decodificar a reprodução de áudio no formato MP3.
4. Interface de entrada LINE IN: Entrada de som externo com conector de áudio 3,5.
5. Interruptor de alimentação; pressionando por muito tempo é o estado de ligado, pressionando novamente por muito tempo é o estado de desligado.
Ⅱ No modo de música (cartão TF, LINE IN, pen drive, sem fio), pressionando brevemente é "play/pausa".
Ⅲ No modo FM, pressionando brevemente é a busca automática de estações; pressionando brevemente novamente durante o processo de busca é cancelar a busca automática de estações posterior.
Ⅳ No modo sem fio e emparelhado com o telefone celular, quando houver uma chamada recebida, pressionando brevemente é atender mãos-livres, pressionando novamente brevemente é desligar a chamada, clicando duas vezes é discar novamente.
6. No modo de música, pressionando brevemente é "música anterior" e pressionando por muito tempo é "diminuir volume".
7. No modo de música, pressionando brevemente é "música seguinte" e pressionando por muito tempo é "aumentar volume".
8. Botão de liga/desligar da luz LED: pressionando brevemente muda o modo de piscamento da luz LED, pressionando por muito tempo desliga a luz LED, pressionando brevemente novamente liga a luz LED.
9. No modo de música (LINE IN, cartão TF, pen drive, sem fio, FM), pressionando brevemente é a mudança de modo de função; TWS: Dois alto-falantes simultaneamente no estado ligado sem fio e nenhum conectado ao telefone celular, pressionando por muito tempo a tecla M de um dos alto-falantes por 2-3 segundos até ouvir um sinal sonoro indica que a conexão TWS é bem-sucedida, depois conecte ao telefone celular; depois de desconectar a conexão sem fio, pressione por muito tempo a tecla M novamente para cancelar a função TWS.
10. Botão EQ para uso ao ar livre, pressionando brevemente muda diferentes efeitos sonoros EQ.

Nota:

- No modo de rádio, insira um cabo de áudio para aumentar a intensidade do sinal de rádio, o efeito de rádio será melhor, pois a luz LED colorida interfere no sinal de rádio, ao entrar no modo de rádio, a luz LED colorida será automaticamente desligada para melhorar o efeito de rádio.
- Se encontrar um fenômeno de travamento durante o uso, pode pressionar por muito tempo a tecla de ligar por 8 segundos e desligará automaticamente.
- Use (formato FAT32 para formatar) para pen drives e cartões TF.

AR Product specifications

- Wireless: V5.4
- Support: L2CAP/A2DP/AVCTP, can receive AUDIO signal and control the AUDIO device.
Support HSP/HFP(handsfree profile), with HANDS-FREE functions.
- Working distance: 10M
- SNR:≥90db
- Battery: 3.7V about 2400mAh
- Normal volume playing time: about 4 hours with LED light off
- Speaker driver: 4.52MM*2
- Speaker Power: 4Ω/5W*2
- Frequency response:120Hz-20KHz
- Unit size: 203.3*68*78.3mm
- Unit weight: about 652 g (not include accessories)
- Charging:5V/1A
- Charging time: about 3H

Posted Feature

1. International advanced wireless chip and circuit design technique, support wireless devices.
2. with FM function, can search radio station broadcast automatically.
3. With Hi-Fi speaker, to make sure the clear and bright sound.
4. Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio.
5. The wireless working distance is 10 meters.
6. With AUX line in, can directly connect the outside devices, for example, tablet PC/ TV/cell phones.
7. it will close automatically after 30 mins if disconnect wireless.
8. A variety of flashing LED lights with different colors, color lights flash follow the melody.
9. Support TWS.
10. Support outdoor EQ Mode.

Key and act function



1.DC 5V slot: Use the standard type-C USB charging cable for power Charging.
2.TF slot: It can decode and play MP3 format audio when put TF card into the slot.
3.USB slot: It can decode and play MP3 format audio when put the USB card into the slot.
4.AUX line in slot: Use the Mini 3.5 head input through outside devices.
5.Power switch: Press long for power on / power off.
--When play music,(USB card TF card Wireless line in), short press for "play/pause".
--In FM mode, press short to search station automatically, press again to stop searching.
--Under wireless mode with mobile paired, when call coming, press short to answer a call hands-free, press again to hand up, press twice to ring up a call.
6.When play music, Press short for last song, long press to turn down the volume.
7.When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
8.LED switch: press short for option of the LED flashing light, press long to close/open the LED light.
9.When play music, short press to switch mode(USB card TF mode Wireless line in FM).
TWS Keep the two speaker under Wireless mode without pairing, press the "M" key for 2-3 seconds either of the speaker until hear a hint, and meantime the buttonlight stop flashing, now it is TWS mode ,then can pair the mobile. Press the "M" key for 3 seconds either of the speaker to stop TWS after disconnect wireless.
10.Outdoor EQ key: short press it to switch to audio mode when playing audio

Connect to mobile devices

Turn on wireless option in mobile device,select (BASS-12) in the mobile device,the speaker will make a beep sound after successful connection.
For future uses, just keep the mobile device's wireless turned on, it can automatically connect.
If the connection is unsuccessful, it will automatically switch to pairing status and the pairing will automatically shutdown in 30 minutes.

Note

- In the FM mode, put in AUX cable to increase the FM radio signal , the LED flashing light will close automatically when switch to FM model
- If this speaker crash during use, you can press and hold the power button for 8 seconds to reset and shut down.
- USB/TF card (32Gmax) pls use FAT32 format.

280.00 mm