AUDIO

AIR 3
用户快速说明手册

前言

感谢您购买本公司产品。使用本产品前，请仔细阅读本说明书。请您务必保留好此说明书，方便下次查阅。所有内容经过多次校对确认，如有印刷与也漏问题或错误请谅解。

注意事项

① 不要在极热或冷，潮湿或震动的环境中使用本机。
② 使用时切勿踩、碰击、剧烈震动。
③ 因产品的性能和功能而发生的变化，将不另行通知。
④ 耳机的充电仓，不得暴露在日照、元烤或高温环境中。
⑤ 请勿擅自拆卸本机，以免发生损坏，如有疑问请与当地经销商联系。

结构示意图

充电仓

指示灯 — Type-C充电接口

耳机

喇叭 — 触摸区域
按键区
耳机充电触点

产品连接步骤



❶ 开机
打开充电仓，等待设备连接

❷ 自主配对
根据说明书的操作顺序操作，即可自动完成配对

❸ 蓝牙连接
设备首次连接上蓝牙音频设备时，需要手动连接蓝牙

❹ 关机
将耳机放入充电仓，长按总按钮关机关机

快速操作指南

单击暂停/接听/拒绝
单击暂停/接听/拒绝
双击切歌
双击切歌
三次单击开启/关闭降噪功能
三次单击开启/关闭降噪功能
长按1秒钟进入/退出蓝牙配对模式
长按1秒钟进入/退出蓝牙配对模式
长按1秒钟进入/退出蓝牙配对模式
长按1秒钟进入/退出蓝牙配对模式
单击左耳唤醒语音助手，语音助手结束语音后，单击左耳关闭语音助手
单击右耳唤醒语音助手，语音助手结束语音后，单击右耳关闭语音助手

包装清单

充电仓 × 1 | 耳机L/L&R × 1 | Type-C充电线 × 1 | 说明书 × 1

充电说明

1.当充电仓指示灯闪烁时，请及时充电，充电时，充电仓指示灯闪烁；充满后，指示灯长亮。
2.同时连接充电仓Type-C充电输入接口，另一端连接到电源适配器的USB接口。
3.左右耳机重量不足时，会提醒用户充电，请将耳机放入充电仓盒充电。
4.本产品不带自反馈装置，为保证设备性能稳定运行，请勿擅自改变本说明书内容。
5.当耳机充电仓出现异常情况时，请将其交送到经授权或者注册耳机充电接口。

产品参数

产品名称：TWS蓝牙耳机
材质：ABS
蓝牙版本：V5.4
耳机电池容量：30 mAh
充电仓电池容量：300mAh
额定输入：5V⎓1A
执行标准：GB 4943.1-2022
CMIT ID：2A4A6TBH665
支持A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP GATT/RFCOMM/SDP/L2CAP PROFILE

*根据公司业务发展，产品的功能参数及图片内容等可能随时调整，新发不能保证相关包装及说明书内发时更新，新版以实际使用时的功能及内容为准。

AUDIO

AIR 3
USER MANUAL

Foreword

Thank you for purchasing this product. Before using this product, please read this manual carefully. Please be sure to keep this manual for future reference. All the content has been carefully compiled by our company. Please forgive me for printing and omissions or errors.

Precautions

① Do not use the machine in extremely hot, cold, dusty and humid environments
② Do not drop, hit, or violently vibrate during use.
③ Product performance and functions are subject to change without notice
④ The headset contains batteries and should not be exposed to sunlight, fire or similar excessive heat.
⑤ Do not disassemble the machine without authorization to avoid danger.

Schematic

Charging Compartment

Indicator Light — Type-C Charging Port

Earphone

Trumpet — Touch Area
Speaker Outlet
Earphone Charging Contact

Product connection steps



❶ Power on
Open the charging compartment and waits for the device to connect

❷ Automatic pairing
According to the instructions, the outside to the audio to remove them, and both ears will automatically respond to pairing

❸ Bluetooth connectivity
The device is connected for the first time. Find Air 3 from the Bluetooth list and click on connect.

❹ Shutdown
Put the two earpieces into the charging compartment, press the button down and charge after closing the cover.

Quick start guide



Music Pause/Answer
Music Pause/Answer
Click to launch voice assistant
Click to launch voice assistant
Answer Call
Rejecting Call
Hang up the call or reject the previous song, double-click the right ear to turn the next song.
Hang up the call or reject the previous song, double-click the left ear to turn the next song.
Game Mode/Music mode/Delay up call
Turn on/off touch sliding function for 3 seconds when a call comes in
Tap the left ear three times in succession to switch game mode/music mode
Tap the right ear three times in a row to wake up Siri

Packing lists

Charging compartment × 1 | Headphones (L&R) × 1 | Type-C Charging Cable × 1 | Manual

Charging instructions

1. When the indicator light of the charging compartment flashes, please charge it in time. When charging, the charging compartment indicator light flashes, when fully charged, the indicator light stays on.
2. Simultaneously connect the charging cable to the Type-C charging input interface, and the other end to the USB port of the power adapter.
3. When the left and right ear electricity is insufficient, the low volume prompt sound will be reported. Please put the headphones in the Charging Compartment and cover the charging.
4. This product is not solid without adapters. If consumers are charged using a power adapter, they should be supported by facilities to obtain CCC certification and meet the power adapter requirements.
5. When the headset charging interface has a foreign body and poor contact, please gently wipe the cleaning headset with cotton swabs with alcohol with cotton swab interface.

Product Parameters

Product Name: True Wireless Stereo
Material: ABS
Bluetooth Version: V5.4
Earphone Battery Capacity: 30 mAh
Charging Compartment Battery Capacity: 300 mAh
Power Input: 5V⎓ 1A
Executive Standard: GB 4943. -2022
CMIT ID：2A4A6TBH665

Support A2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HFP/SPP/SMP/ATT/GAP GATT/RFCOMM/SDP/L2CAP PROFILE

FCC ID: 2BCDN-AIR3

According to the company's business development, the product's functional parameters and picture content may be adjusted at any time. We can not guarantee that the relevant packaging and manuals will be updated in a timely manner. Customers are subject to the actual use of the functions and content.

Écouteurs



Trompette
Zone tactile
Trou de sortie sonore
Contact de charge pour casque

Guide de fonctionnement rapide

Lecture/Pause/ Appel / Rejet
Lecture/Pause/ Appel / Rejet
Clique sur l'écouteur pour coupe-du-chaque-clic
Double-cliquez sur l'écouteur droit pour passer à la chanson suivante
Double-cliquez sur l'écouteur gauche pour passer à la chanson précédente
Appel / Rejet
Appel / Rejet
Appuyez longtemps sur l'écouteur droit pour activer/désactiver le mode jeu / mode musique
Appuyez longtemps sur l'écouteur droit pour activer/désactiver le mode jeu / mode musique
Réponse au téléphone / Lecture/Pause
Appel / Rejet
Lors d'un appel entrant, appuyez longuement sur l'écouteur droit pour activer/désactiver le mode jeu / mode musique
Réveillez-vous Siri
Réveillez-vous Siri
Trois clics consécutifs sur l'oreille gauche pour changer le mode de jeu / mode de musique
Trois clics consécutifs sur l'oreille droite pour réveiller Siri

Précautions

① N'utilisez pas cette machine dans un environnement extrêmement chaud, extrêmement froid, poussiéreux et humide.
② Ne pas tomber, frapper, secouer violemment lors de l'utilisation.
③ Les modifications résultant des performances et des fonctionnalités du produit ne seront pas notifiées.
④ Les écouteurs contiennent des piles et ne doivent pas être exposés à la lumière du soleil, au feu ou à des environnements surchauffés similaires.
⑤ Ne démontez pas cette machine sans autorisation pour éviter tout danger. En cas de doute, contactez votre distributeur local.

Instructions de charge

1. Lorsque le voyant du compartiment de charge clignote, veuillez le charger à temps. Pendant la charge, le voyant du compartiment de charge clignote; une fois rempli, le voyant s'allume longtemps.
2. Connectez le câble de charge USB à une extrémité de l'interface d'entrée de charge du compartiment de charge, et l'autre extrémité au port USB de l'adaptateur d'alimentation.
3. Lorsque l'oreille gauche et droite est faible, un signal de faible puissance sonore sera signalé. Si vous pouvez le placer dans le couvercle du compartiment de charge pour charge.
4. Ce produit n'est pas vendu, avec un adaptateur, les consommateurs doivent acheter un adaptateur d'alimentation compatible pour obtenir la certification CCC et répondre aux exigences standard.
5. Lorsque l'interface de charge du casque a un corps étranger et un mauvais contact, veuillez nettoyer l'interface de charge du casque avec un coton-tige imbibé d'alcool.

Paramètres du produit

Nom du produit: Mi Air 3 TWS casque Bluetooth
Matériel: ABS Bluetooth version: V5.4
Capacité de la batterie du casque: 30 MAH
Capacité de la batterie du compartiment de charge: 300MAH
Entrée nominale: 5V⎓1A
Normes de mise en œuvre: GB 4943.1-2022(CMITID:2A4A6TBH665
Support A2DP / AVCTP / AVDTP / AVRCP / HFP / SPP / SMP / ATT / GAP GATT / RFCOMM / SDP / L2CAP PROFILE
FCC ID: 2BCDN-AIR3

* Selon le développement des affaires de la société, les paramètres fonctionnels des produits et le contenu des images peuvent être ajustés à tout moment. Nous ne sommes pas garantis que le plus tôt possible des technologie et des instructions connexes, les clients sont soumis à la fonction et au contenu lors de l'utilisation réelle.

Headset



Horn
Zone tactile
Schallausgangsloch
Kontakt der Ladepunkt

Kurzanleitung

Musikwiedergabe/Wiedergabe/Pause
Musikwiedergabe/Song Stopfen
Klicken Sie, um den Anruf zu beantworten oder einen zu beenden
Klicken Sie auf das linke Ohr, um den vorherigen Song zu spielen, Doppelklicken Sie auf das rechte Ohr, um den nächsten Song zu spielen
Anklopfen/Ablehnen
Anklopfen/Ablehnen
Halten Sie den Anruf gedrückt, um den Anruf zu beenden oder zu beenden
Halten Sie den Anruf gedrückt, um den Anruf zu beenden oder zu beenden
Spielmodus/Musikmodus/Ruf aufbrechen
Spielmodus/Musikmodus/Ruf aufbrechen
Wischen Sie mehrmals hintereinander auf das linke Ohr, um den Spielmodus/Musikmodus zu ändern
Tippen Sie mehrmals hintereinander auf das rechte Ohr, um Siri aufzuwecken

Präventivmaßnahmen

① Verwenden Sie diesen Gerät nicht in extremen heißen oder extremen kalten Umgebungen Kält, staubig und feucht.
② Nicht fallen, schlagen oder heftig schütteln, wenn Sie es verwenden.
③ Änderungen des durch die Leistung und Funktionalität des Produkts verursachte werden, ohne vorherige Ankündigung.
④ Kopfhörer enthalten Batterien und sollten nicht Sonnenlicht ausgesetzt werden, Grillplatz oder ähnliche übermäßige Umgebung.
⑤ Demontieren Sie diese Maschine nicht ohne Genehmigung, um Gefahr zu vermeiden. Wenn es ungewöhnlich ist Frage gibt, bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Händler.

Ladeanweisungen

1. Wenn die Ladeanzeigeleuchte blinkt, laden Sie sie bitte umgehend auf.
Während des Ladens blinkt die Ladeanzeige des Ladekasten, Einmal gefüllt, Das LED war für eine Zeit lang an.
2. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem Ende der Ladeingangsschnittstelle Das andere Ende des USB-Ports für den C-Typ Ladekasten und Netzadapter.
3. Wenn das linke und rechte Ohr schwach sind, wird ein schwaches Signal ausgegeben. Wenn er bei wäre Ihre Ohren für die Kopfhörer zum Aufladen in der Ladeschublade.
4. Dieses Produkt wird nicht mit dem Adapter verkauft, Verbraucher sollten es kaufen Kompatibel mit Netzadapter, um CCC-Zertifizierung zu erhalten und Anforderungen zu erfüllen.
5. Wenn Fremdkörper und schlechter Kontakt in der Ladeschnittstelle vorhanden sind, bitte Reinigen Sie den Ladeanschluss des Headsets mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen.

Produkteinstellungen

Produktname: Mi Air 3 TWS Bluetooth Kopfhörer
Material: ABS Bluetooth Version: V5.4
Akkukapazität des Kopfhörers: 30mAh
Laderaum Batteriekapazität: 300mAh
Nennleistung: 5V⎓1A
Ausführungsstandard: GB 4943.1-2022(CMITID: 2A4A6TBH665)
Unterstützung: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP GATT, RFCOMM/SDP / L2cap Konfigurationsdatei:

* Entsprechend der Entwicklung des Unternehmens können die Funktionsparameter und der Bildinhalt des Produkts jederzeit angepasst werden. Sony Ericsson kann keine rechtzeitige Aktualisierung der relevanten Verpackung und Handbücher garantieren. Kunden sollten sich während des Gebrauchs auf die tatsächlichen Funktionen und Inhalte beziehen.

Auriculares



Bocina
Zona táctil
Agujero de salida de sonido
Responsable de contacto

Guía rápida



Control musical, Responder/colgar
Control musical, Responder/colgar
Haga clic en el botón de la izquierda para activar el asistente de voz
Haga clic en el botón de la derecha para activar el asistente de voz
Responder / colgar
Rechazar / colgar
Haga clic en el botón de la izquierda para cambiar a la canción anterior, haga clic en el botón de la derecha para cambiar a la canción siguiente
Modo de juego / Modo musical / Despertar llamada
Modo de juego / Modo musical / Despertar llamada
Haga clic en el botón izquierdo en el lado izquierdo para cambiar el modo de juego / modo de música
Toque el botón derecho en el lado derecho para despertar a Siri

Medidas preventivas

① No use este dispositivo en ambientes extremadamente calientes o calientes ni Polvoriento y humedo.
② No se caiga, golpee o sacude violentamente al usarlo.
③ Cambios causados por el rendimiento y la función del producto, sin previo aviso.
④ Los auriculares contienen baterías y no deben estar expuestos al sol, a la zona de barbacoa o Un ambiente calentamiento similar.
⑤ No retire esta máquina sin permiso para evitar peligros. Si es Si tiene alguna pregunta, Póngase en contacto con su distribuidor local.

Instrucciones de carga

1. Si marítimo el indicador parpadeando, cargue de inmediato.
Mientras cargando, el indicador de carga del estuche de carga parpadea; Una vez rellenado, Las luces se encendieron durante mucho tiempo.
2. conecte el cable de carga USB a un extremo de la interfaz de entrada de carga El otro extremo del puerto USB se utiliza para la fuidaga C y la fuente de alimentación.
3. si el oído izquierdo y el oído derecho son débiles, se emite una señal más débil. Si es usted, inserte los auriculares en la caja de la Caja de carga para cargar.
4. este producto no se vende con adaptadores y el consumidor debe comprar compatible Tiene que tener una alimentación certificada por CCC y cumplir con los requisitos estándar.
5. si hay cuerpos extraños y contacto deficiente en la interfaz de carga de los auriculares, Limpie el puerto de carga del casco con un hisopo de algodón empapado en alcohol.

Configuración del producto

Nombre del producto: auriculares Bluetooth mi Air 3 TWS
Material: ABS versión bluetooth: v5.4
Capacidad de la batería de auriculares: 30 MAh
Capacidad de la batería: 300mAh
Entrada nominal: 5V⎓1A
Estándar de diseño: GB 4943.1-2022 cmitid: 2BJ4BTB665
Soporte: a2dp, avrcp, avdtp, avrcp, hfp, pap, smp, att, Gap Gat
Archivo de configuración rfcomm/sdp / l2cap

* Según la evolución de la empresa, los parámetros funcionales y El contenido de la imagen del producto se puede ajustar en cualquier momento. Sony Ericsson no puede garantizar el lanzamiento oportuno de los manuales y el embalaje que le acompañan. Los clientes deben Consulte la función y el contenido reales al usarlos.

イヤホン



ラッパ
触覚領域
サウンドホール
ふやうちゃうでんさう

クイックガード

音楽再生/電話応答
音楽再生/電話応答
クリックしてアシスタントを起動します
クリックしてアシスタントを起動します
通話を拒否する
通話を拒否する
クリックして前の曲を再生します。ダブルクリックして次の曲を再生します。
クリックして前の曲を再生します。ダブルクリックして次の曲を再生します。
ゲームモード/ミュージックモード
ゲームモード/ミュージックモード
右耳をタップしてゲームモードを切替ます
右耳をタップしてゲームモードを切替ます
左耳を連続3回タップしてゲームモードを切替ます
左耳を連続3回タップしてゲームモードを切替ます

予防措置

① 非常に暑い環境や寒い環境では使用しない。
② ほこりっぽい、ジメジメ。
③ 転んだり、落としたり、強くゆさぶったりすると、故障しやすくなります。
④ 製品の性能と機能による変化、通知は要ません。
⑤ イヤホンには電池が含まれており、日光にさらされたり、バーベキューをしたりしていません。
熱のような環境。
⑥ 許可されていないので、この機械を分解して危険を回避しないでください。もしそうしたくないなら
何か問題があるか、地元のディーラーに連絡してください。

ローター取り

1.LEDが点滅したときの場合は、すぐに充電してください。充電中、充電室のLEDが点滅した、場合の充電は、長い間ライトアップされました。
2.USBの充電ケーブルの端をUSBインターフェースの一端に接続する充電ポートの入力ポートの他端はC電源を使用するUSBポートに接続されています。
3.左耳と右耳が弱い場合は、弱い信号を発する。お客様の場合は、イヤホンを充電ケースの中に入れて充電してください。
4.本製品はアダプターと一緒に販売されていません。消費者は適切な充電器を購入しなければならないCCC認証を取得するために、要件を満たしています。
5.イヤホンの充電コネクタに異物と接触不良がある場合、アルコールに浸けた綿棒で綿棒の場合は清潔にすべきです。

製品構成

製品名：Bluetooth ヘッドセットMI AIR 3 TWS
材質：ABS Bluetooth バージョン：V5.4
ヘッドフォンのバッテリ容量：30マンアーマ時
電容量：300 mah
定格入力：5V⎓1A
設計基準：GB 4943.1-2022 CMITID:2A4A6TBH665
サポートA2DP,AVCTP,AVDTP,AVRCP,HFP,PPP,SMP,ATT,GAP GATT プロファイル
*企業の発展、機能パラメータ製品機能の内容はいつでも調整できます。ソニーエリクソンは古くなったパッケージング関連の取扱説明書を適時に更新することができません。お客様は使用する際に、実際の機能と内容を参照してください。

auriculare



corno
Zona táctil
Foro de salida sonora
Persona de contacto responsable

Guía rápida



Controles musicales, Responder/colgar
Controles musicales, Controles de asistente
Haga clic en el botón izquierdo para activar el asistente de voz
Haga clic en el botón derecho para activar el asistente de voz
Responder, colgar
Rechazar, colgar
Haga clic en el botón izquierdo en el lado izquierdo para cambiar a la canción anterior, haga clic en el botón derecho en el lado derecho para cambiar a la canción siguiente
Modo de juego / Modo musical
Despertar llamada
Haga clic en el botón izquierdo en el lado izquierdo para cambiar el modo de juego / modo musical
Toque el botón derecho en el lado derecho para despertar a Siri

misure preventive

① Non utilizzare questo dispositivo in ambienti estremamente caldi o umidi Le polveri e umide.
② Non cadere, battere o agitare violentemente durante l'uso.
③ Modificazione causata dalla prestazioni e dalla funzionalità del prodotto, senza preavviso.
④ Le cuffie contengono batterie e non devono essere esposte alla luce solare, ane barbecue, o Ambiente di surriscaldamento simile.
⑤ Non smontare questa macchina senza autorizzazione per evitare pericoli. Se lo si desidera ha qualche domanda, contattate il vostro rivenditore locale.

Istruzioni di carico

Se si mantiene l'indicatore luminoso lampeggiante, si prega di caricarlo immediatamente. Durante la ricarica, la spia di ricarica della custodia di ricarica lampeggia; una volta riempita la luce resta accesa per molto tempo.
2. Collegare il cavo di ricarica USB ad un estremità dell'interfaccia di ingresso di ricarica e l'altra estremità della porta USB viene utilizzata per caricare C e alimentazione.
3. Se l'orecchio sinistro e destro sono deboli, verrà emesso un segnale più debole. Se sei in ordine, inserisci le cuffie nella custodia di ricarica per ricaricare.
4. Questo prodotto non è venduto insieme agli adattatori e i consumatori devono acquistare quelli compatibili ma un alimentatore certificato per CCC e rispettare le esigenze standard.
5. se ci sono oggetti estranei e contatto povero nell'interfaccia di ricarica auricolare, Pulire il punto di carica della base con tamponi di cotone imbevuti di alcol.

Configurazione del prodotto

Nome del prodotto: Auricolari Bluetooth MI AIR 3 TWS
Materiale: ABS Versione Bluetooth: V5.4
Capacità della batteria degli auricolari: 30mAh
Capacità della batteria: 300mAh
Ingresso nominale: 5V⎓1A
Standard di progettazione: GB 4943.1-2022 CMITID: 2A4A6TBH665
Supporto: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, PPP, SMP, ATT, GAP GAT
File di configurazione

* Basato sulla sviluppo dell'azienda, sui parametri funzionali e Il contenuto della immagini del prodotti può essere regolato in qualsiasi momento. Sony Ericsson non può garantire il rilascio tempestivo dei manuali e dell'imballaggio che accompagnano. I clienti devono consultare la funzione e il contenuto reali durante l'utilizzo.

Headset



horn
Tabliti senzale
Konnrtal
Oplodnijenkontaktpunkt

Hurtig vejledning



Musikafspilning/ Afspil/pause
Musikfremsat/ Afslut sangen
Klik på knappen venstre for at svaret eller afslutningen af en samtale
Dobbeltklik på venstre øre for at spille den forrige sang, og dobbeltklik på højre øre for at spille den næste sang.
Opkaldsvent
Afslutning af opkald
Tryk og hold knappen i mindst 2 sekunder, afslutning af en samtale
Tryk og hold knappen i mindst 2 sekunder, afslutning af en samtale
Spillemodus/Musikmodus/Lade op
Spillemodus/Musikmodus/Lade op
Klik kontinuerligt venstre øre og ændre spillemodus / musikmodus
Tryk gentagne gange på det rigtige øre for at ændre Siri

forebyggende foranstaltninger

① Anvender ikke enheden varme og fugtige miljøer Høst Støv og fugtig.
② Ikke vælte, ikke at falde, slå eller rystes voldsomt, når du bruger.
③ Ændringer af produktets præstation og funktionalitet uden meddelelser ikke.
④ Øretelefonerne indeholder batterier og må ikke udsættes for sollys eller grill. Lignende overophedningsmiljø.
⑤ Afmonter ikke denne maskine uden tilladelse for at undgå fare. Hvis det er tvivlsomt, så Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale forhandler.

Indlæsningsinstruktion

1. Hvis lysindikatoren blinker, skal du straks oplade den. Under opladningen blinkede lysindikatoren i opladningskassemæsk og lidts tænderi,Det har varet opladt i lang tid.
2. USB Tilslut opladningskablet til den ene ende af opladningsindgangsgrænsefladen, og den anden ende af USB-porten er C og strømforsyningen Brugte USB-porte.
3. Hvis venstre eller højre øre er svagt, giver det et svagt signal. Hvis du er en kunde, skal du lægge øretelefonerne i det øverste af opladningskassen til indsat den og opladt den.
4. Dette produkt sælges ikke sammen med en adapter, og forbrugere skal købe noget, der er kompatibelt. Det er en CCC-certificeret strømkilde, der opfylder standarderne
5. Hvis der er fremmedlegemer og kontakt med hovedsæt er dårlig, Pluk forsigtigt hovedsættet med et bomuldsstik fuldt af alkoholholdig bomuldsæt. Rengør det.

Produktkonfiguration

Produktnavn: Bluetooth øretelefoner MI AIR3TWS
Materiale: ABS Bluetooth Version: V 5.4
Batterikapacitet for øretelefoner: 30mAh
Batterikapacitet i opladningsrummet:300mAh
Nominel indgang: 5V⎓1A
Konstruktionsstandard: GB 4943.1-2022 CMITID: 2A 4A6TB H 665
støtte: A 2 DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, PPP, SMP, ATT, GAP-GAT
konfigurationsfil

* Ifølge virksomhedens udvikling, produktets funktionsparametre og indholdet af billeder kan til enhver tid justeres uden varsel. Sony Ericsson er ikke i stand til at garantere rettidig opdatering af de ledsagende emballage og manualer. Kunderne skal se på de faktiske funktioner og indhold, hvorfra der er tilgængelige.

WARRANTY CARD
保修信息

您的姓名 Full Name	
联系方式 Contact Details	
有效地址 Valid Address	
订单编号 Order No.	
购买渠道 Purchase Channel	
购买日期 Purchase Date	

*请填写售后信息，确保 NID 能为您提供良好的售后服务

*Please fill in the after-sales information NO. will provide you with after-sales service

FCC Warning

Federal Communication requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: Interference Statement

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However , there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television receiption, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

1.The Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 5mm between the radiator and your body.

生产商:东莞市嘉旺开智电子有限公司
地址:广东省东莞市莞城街道东城中路莞城段501号809室
邮箱:rodeyphone@163.com

Manufacturer: Dongguan Xinwang Acoustic Electronics Co., Ltd.
Address: Room 809, Guancheng Section of Dongcheng Road, No. 501, Dongcheng Middle Road Guancheng St reet ,Dongguan, Guangdong, China
Email:rodeyphone@163.com

单页尺寸:长7宽5 单位:cm