PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES PILES

- N'Utilisez pas de piles rechargeables. • Ne rechargez pas les piles non rechargeables.
- Ne mélangez pas des piles de types différents ou des piles neuves et usagées. • Insérez les piles en respectant la polarité correcte (+ et -).
- Retirez immédiatement les piles épuisées et jetez-les correctement. • Retirez toutes les piles du compartiment si le jouet n'est pas utilisé pendant longtemps.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation. • Ne jetez jamais les piles dans le feu et n'essayez pas d'ouvrir leur boîtier.

本设备符合美国联邦通信委员会(FCC)规则第 15 部分。操作须满足以下两个条件：(1)本设备不得产生有害干扰；(2)本设备必须接受所有收到的干扰，包括可能导致异常运行的干扰。未经负责方明确批准对合规性进行任何更改或修改可能使用户操作本设备的权限无效。注意：本设备经过测试，证明其符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。这些限制旨在对住宅安装提供合理保护，以防有害干扰。本设备产生、使用并可以发出射频能量，若未按说明书安装和使用，可能对无线电通信产生有害干扰。然而，无法保证在特定安装中不会发生干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成有害干扰（可通过关闭设备来确定），建议用户尝试通过以下一种或多种措施来纠正干扰：•调整或重新安置接收天线。•将设备与接收器之间的距离。•将设备连接到与接收器不同的电路插座。•咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员。
警告：本玩具产品含有纽扣电池，如吞食会致命。
电池更换方法有效，请动手！
电池处理：请根据当地法规正确处理电池，那些电池不可当作，可在当地回收中心处理。若无法确定当地适用规则，请查阅电池制造商的说明。

This device complies with PART 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and receiver • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
WARNING: This toy produces a sh that may trigger epilepsy in sensitized individuals.
Batteries: see hurt if swallowed. Please replace battery than 1MM ver.
Battery Disposal: The disposal of batteries according to the local laws and regulations of your region. Some batteries may be recycled, and may be accepted for disposal at your local recycling centre. If you are not able to identify the applicable rules in your area, please check the instructions of the battery manufacturer.

本機器は、米国連邦通信委員会（FCC）の規則第 15 部に準拠しています。使用には以下の 2 つの条件が適用されます：(1) 本機器は有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 本機器は受信した干渉すべて（意図せずに生じる干渉を含む）を受容し、受容しなければならない。警告：本機器の改造または変更で、責任当事者が明示的に承認を行った場合、ユーザーの機器操作権限が失われる可能性があります。注意：本機器は、FCC 規則第 15 部の B クラスデジタル機器の制限基準に適合するよう試験されています。これらの基準は、住宅設定での有害な干渉から合理的な保護を提供するために設定されています。本機器は電波を発生、使用し、放射することが可能であり、取扱説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすおそれがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことは保証されていません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源を入れたり切ったりすることで判定可能）、ユーザーは以下の 2 つ以上の対策を試すことをお勧めします：•受信アンテナの向きを変えるまたは別の場所へ移動する。•機器と受信機の間の距離を増す。•機器を受信機が接続されている回路とは異なるコンセントに接続する。•販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
警告：このおもちゃは光刺激を誘発し、てんかんを引き起こすおそれがあります。
電池を飲み込むと危険です。子供の手の届かないところに保管してください。
電池の廃棄：電池は地域の法律・規則に従って廃棄してください。一部の電池はリサイクル可能で、地域のリサイクルセンターで廃棄が受け付けられている場合があります。地域の適用規則がわからない場合は、電池メーカーの取扱説明書を確認してください。

ご使用前に、必ず説明書をお読みください。
この機器は、米国連邦通信委員会（FCC）の規則第 15 部に準拠しています。次の条件に従って使用されます：(1) この機器は有害な干渉を発生させてはなりません。(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含めて、受信した干渉を受け入れなければなりません。警告：本機器の改造または変更で、責任当事者が明示的に承認を行った場合、ユーザーの機器操作権限が失われる可能性があります。注意：本機器は、FCC 規則第 15 部の B クラスデジタル機器の制限基準に適合するよう試験されています。これらの基準は、住宅設定での有害な干渉から合理的な保護を提供するために設定されています。本機器は電波を発生、使用し、放射することが可能であり、取扱説明書に従って設置および使用されない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こすおそれがあります。ただし、特定の設置環境で干渉が発生しないことは保証されていません。本機器がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合（機器の電源を入れたり切ったりすることで判定可能）、ユーザーは以下の 2 つ以上の対策を試すことをお勧めします：•受信アンテナの向きを変えるまたは別の場所へ移動する。•機器と受信機の間の距離を増す。•機器を受信機が接続されている回路とは異なるコンセントに接続する。•販売店または経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。

警告：このおもちゃは光刺激を誘発し、てんかんを引き起こすおそれがあります。
電池を飲み込むと危険です。子供の手の届かないところに保管してください。
電池の廃棄：電池は地域の法律・規則に従って廃棄してください。一部の電池はリサイクル可能で、地域のリサイクルセンターで廃棄が受け付けられている場合があります。地域の適用規則がわからない場合は、電池メーカーの取扱説明書を確認してください。

AVERTISSEMENT / : Ce jouet émet des flashs qui pourraient déclencher une épilepsie chez les personnes sensibilisées.
Les piles sont dangereuses si elles sont avalées. Gardez-les hors de portée des enfants.
Élimination des piles : Éliminez les piles conformément aux lois et réglements locaux de votre région. Certaines piles peuvent être recyclées et acceptées pour élimination au centre de recyclage local. Si vous ne pouvez pas identifier les règles applicables dans votre zone, consulter les instructions du fabricant de la pile

本设备包含符合加拿大创新、科学与经济发展部免许可 RSS（无线电标准规范）的免许可发射器 / 接收器。设备运行须遵守以下两个条件：
本设备不得造成干扰。
本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备异常运行的干扰。

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

本機器には、カナダ革新・科学・経済開発省の免許不要 RSS（無線基準仕様）に適合した免許不要の送信機 / 受信機が搭載されています。動作には以下の 2 つの条件が適用されます：
本機器は妨害を発生してはならない。
本機器は、意図しない動作を引き起こす可能性のある妨害を含め、すべての妨害を受容しなければならない。

이 기기는 캐나다 혁신·과학·경제개발부의 면허 무시 RSS(무선 표준 사양)에 준하는 면허 무시 송신기/수신기를 포함합니다. 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다:
이 기기는 간섭을 유발해서는 안 됩니다.
이 기기는 기기의 원치 않는 동작을 유발할 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L'appareil ne doit pas produire de brouillage; l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

1.拧开玩偶背部的布料翻盖，露出电池仓。2.使用十字螺丝刀（不含）拧开玩偶电池仓盖。3.在玩偶电池仓内装入 4 节 AA（LR6）1.5V 碱性电池（不含）。4.为确保设备正常运行，请仅使用碱性电池。5.盖紧电池仓盖并拧紧固定螺丝。

1.Lift the fabric flap on the back of the doll to expose the battery compartment.
2.Use a Phillips screwdriver (not included) to unscrew the battery compartment cover.
3.Insert 4 AA (LR6) 1.5V alkaline batteries (not included) into the compartment.
4.To ensure proper operation, use only alkaline batteries.
5.Close the compartment cover securely and tighten the screws.

1.人形の背面にある布製フラップを開き、電池ボックスを露出させます。 2.十字ネジ回し（付属しません）で電池ボックスの蓋を回して開けます。 3.AA（LR6）1.5Vアルカリ電池4本（付属しません）を電池ボックスに装着します。4.正常動作のため、アルカリ電池のみを使用してください。5.電池ボックスの蓋を閉め、ネジをしっかり締めて固定します。

1.인형 뒷면의 직물 플랩을 들어 배터리 격실을 노출하세요. 2.필립스 나사 돌리개(제공되지 않음)를 사용하여 인형의 배터리 뚜껑을 푸세요. 3.인형의 배터리 상자에 AA (LR6) 1.5V 알칼리 전池(제공되지 않음 4개)를 넣으세요. 4.정상 동작을 위해 알칼리 전池만 사용하세요. 5.배터리 뚜껑을 제자리에 놓고 나사를 조여 고정하세요.

1.Soulevez la trappe en tissu à l'arrière de la poupée pour accéder au compartiment à piles. 2.Utilisez un tournevis cruciforme (non inclus) pour dévisser le couvercle du compartment. 3.Installez 4 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V (non incluses) dans le compartment. 4.Pour un fonctionnement optimal, utilisez uniquement des piles alcalines. 5.Refermez fermement le couvercle et serrez les vis de fixation.



1.请由成人在玩偶的电池仓内安装 4 节 AA（LR6）1.5V 碱性电池（不含）。安装完成后，将电源开关拨至 "ON" 位置，即可开启玩偶。
2.如需使用外部电源（5V/1A）供电，先将电源开关拨动至 "TYPE-C"，用充电宝的USB TO TYPE-C接口连接接口输入。
3.若要关闭玩偶，将电源开关滑动至 "OFF" 位置即可。

1.Please have an adult install 4 AA (LR6) 1.5V alkaline batteries (not included) into the doll's battery compartment. After installation, slide the power switch to the "ON" position to turn on the doll.
2.To use an external power supply (5V/1A), first slide the power switch to "TYPE-C", then connect the power bank via the USB TO TYPE-C interface.
To turn off the doll, slide the power switch to the "OFF" position.

1.成人が人形の電池ボックスにAA (LR6) 1.5Vアルカリ電池4本（付属しません）を装着してください。完了後、電源スイッチを「ON」位置にスライドさせて人形の電源を入れます。
2.外部電源（5V/1A）を使用する場合は、まず電源スイッチを「TYPE-C」に切り替え、USB TO TYPE-Cインターフェースで充電器を接続してください。
3.人形の電源を切るには、電源スイッチを「OFF」位置にスライドさせます。

1.성인이 인형의 배터리 칸에 AA (LR6) 1.5V 알카라인 배터리 4개(포함되지 않음)를 설치해 주십시오. 설치 후 전원 스위치를 "ON" 위치로 밀어 인형을 켭니다.
2.외부 전원(5V/1A) 을 사용하려면 먼저 전원 스위치를 "TYPE-C"로 설정한 후, USB TO TYPE-C 인터페이스로 보조배터리를 연결하십시오.
3.인형을 끄려면 전원 스위치를 "OFF" 위치로 밀어 주십시오.

1.Veuillez faire installer par un adulte 4 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V (non incluses) dans le compartiment à piles de la poupée. Après l'installation, placez l'interrupteur sur la position ON pour allumer la poupée.
2.Pour utiliser une alimentation externe (5V/1A), positionnez d'abord l'interrupteur sur TYPE-C , puis connectez la batterie externe via l'interface USB TO TYPE-C.
3.Pour éteindre la poupée, placez l'interrupteur sur la position OFF .

售后服务支持

我们的AI玩具还提供了基于大语言模型的智能售后服务，确保每位用户都能在使用过程中获得及时、专业的帮助。无论是产品使用问题、技术支持，还是其他售后需求，您都可以随时获得解答。我们的售后服务支持多语言，并提供 7 * 24小时 不间断服务，确保全球用户都能享受到优质的售后体验。

通过大语言模型的智能技术，售后服务不仅能快速响应您的问题，还能通过自然语言处理为您提供精准的解决方案。无论您身处何地、使用何种语言，我们的售后团队都将随时为您提供全方位的支持，确保您的AI玩具始终保持最佳状态。

After-Sales Service Support

Our AI toy offers intelligent after-sales service powered by large language models, ensuring timely and professional assistance for every user. Whether you have questions about product usage, technical support, or other after-sales needs, you can receive solutions at any time. Our service supports multiple languages and operates 24/7, guaranteeing a seamless experience for global users.

With advanced natural language processing, the after-sales system not only responds swiftly but also delivers precise solutions tailored to your inquiries. No matter your location or language, our team provides comprehensive support to keep your AI toy performing optimally.

アフターサービスサポート

当社のAI玩具は、大規模言語モデルを活用したインテリジェントなアフターサービスを提供し、迅速かつ専門的なサポートを保証します。製品の使用方法や技術サポート、その他のアフターサービスに関する質問があれば、いつでも対応が可能です。多言語対応かつ24時間365日稼働するため、世界中のユーザーがスムーズに利用いただけます。

自然言語処理技術により、お問い合わせへの迅速な応答と正確なソリューションを実現。お客様の所在地や使用言語を問わず、AI玩具の最適なパフォーマンスを維持するための包括的なサポートを提供します。

애프터서비스 지원

당사의 AI 장난감은 대규모 언어 모델 기반의 지능형 애프터서비스를 제공하여 모든 사용자에게 신속하고 전문적인 지원을 보장합니다. 제품 사용 문의, 기술 지원 또는 기타 애프터서비스 요청 시 언제든지 해결책을 얻을 수 있습니다. 다국어 지원과 24시간 연중무휴 서비스로 전 세계 사용자가 편리하게 이용할 수 있습니다.

자연어 처리 기술을 통해 신속한 응답과 정확한 솔루션을 제공합니다. 고객의 위치나 사용 언어에 관계없이, 당사 팀은 AI 장난감의 최적 성능을 유지하기 위한 종합적인 지원을 제공합니다.

Support après-vente

Notre jouet IA propose un service après-vente intelligent basé sur des modèles de langage étendus, assurant une assistance rapide et professionnelle à chaque utilisateur. Que ce soit pour des questions d'utilisation, un soutien technique ou d'autres demandes après-vente, des solutions sont disponibles à tout moment. Notre service multilingue fonctionne 24h/24 et 7j/7, offrant une expérience fluide aux utilisateurs du monde entier.

Grâce au traitement automatique du langage naturel, le système après-vente fournit des réponses rapides et des solutions précises adaptées à vos besoins. Peu importe votre localisation ou votre langue, notre équipe vous accompagne pour maintenir votre jouet IA en parfait état.