


①レバーを
倒す。
②カードを
挿入。
FOMAカード
挿入方向に
注意
NTTドコモ
機器名称
SH-05B
001XYAB1220 001WAB1121
2009年11月製
FCC ID : APYHRC06116
CE 0168
製造元:申請者 シャープ株式会社


NTT ドコモ
機器名称 SH-05B
FOMAカード
挿入方向に
注意
①レバーを
動かす。
②カードを
挿入。
FCC ID : APYHRO0016
製造元 申請者 シャープ株式会社
CE 0168
B2


docomo
SH-05B
TV
HLD
CLR
AF
A/a
B2


①バッテリを
取り
②カードを
挿入
FOMAカード
挿入方向に
注意
NTT ドコモ
機器名称
SH-05B
001XYAB1220 001MAB1121
2009 年 11 月製
CE 0168
FCC ID : APYHRO06116
シャープ株式会社












B2
M
D
1
CMKW-PBF V-0