
R1
R2
C3
C2
Q1
D1
D2
L2
C4
C5
C10
Y2
C7
C23
C1
C8
C6
C20
C22
L1
C21
C9
L5
Y1
N52832
QFABB0
1701AG
C11
C12
C19
C14
L3
C15
C13
C16
L4
C17
C18
U1
ANT
P1
21797L-C01L
07.03.21


antenna
ANT
001-21797L-C01L
DBC.107.03.21
Ver:03


ANT
001-21797L-C01L
DBC.107.03.21
Ver:03

S1
Camera turn
S2 Pan left
S3 Pan right
S4 Tilt up
S5 Tilt down
S6 Home
S7 Zoom In
S8 Zoom Out
S9 Preset 1
S10 Preset 2
S11 Upper left
S12 Lower left
S13 Right lower
S14 Right upper


S1
Camera turn
S2 Pan left
S3 Pan right
S4 Tilt up
S5 Tilt down
S6 Home
S7 Zoom In
S8 Zoom Out
S9 Preset 1
S10 Preset 2
S11 Upper left
S12 Lower left
S13 Right lower
S14 Right upper