CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-39750+39948-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-39750+39948-1RB#99+1RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-39750+39948-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-39750+39948-100RB#0+100RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-39750+39948-100RB#0+100RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-39750+39948-100RB#0+100RB#0-PASS
	

CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-40521+40719-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-40521+40719-1RB#99+1RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-40521+40719-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-40521+40719-100RB#0+100RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-40521+40719-100RB#0+100RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-40521+40719-100RB#0+100RB#0-PASS
	

CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-41292+41490-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-41292+41490-1RB#99+1RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-41292+41490-1RB#99+1RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-QPSK-41292+41490-100RB#0+100RB#0-PASS
	
CA_41C-20MHz+20MHz-16QAM-41292+41490-100RB#0+100RB#0-PASS	CA_41C-20MHz+20MHz-64QAM-41292+41490-100RB#0+100RB#0-PASS