

FOC ID: L6YA0105

E2



Fig. IR. LCYPCCM5

E3



For ID: LGYP02105

E4


BATTERY
BATTERY
DISCHARGE
DISCHARGE
2N3906
2N3904
VSENSE
VSENSE
R47
R46
R45
R44
R43
R42
R41
R59
R57
R58
C32
.001uF
C31
.1uF
C33
.1uF
C30
1uF
C29
.1uF
C38
.1uF
U1
UC3823
R1
C1
RAMP
AMP_OUT
IN-
IN+
REF
I_LIM
CLK
START
V+
V+S
OUT
GND
DISCHGSW
DISCHGSW
ISENSE
ISENSE
1K
33
33K
10K
22K
Title
CAMBATT4.SCH
Size
A
Number
Date
Drawn By
Filename
Sheet 4 of 7



FIG 10. (CONTD)

E6



FIG ID: L4YAC0R5



FIX ID: LC4A00105

E8

FOR ID. CONNECTS



E7



FC EO (GYAOMO) E/C

MAGNI-CAM Clock Oscillators

Battery & Charger
33 KHz Duracell DR36 Battery 75 KHz Buck/Boost Circuit 4 MHz CPU

Camera Interface
Ch.3 RF Modulator, 61.25 MHz CH.4 RF Modulator, 67.25 MHz FM Audio @ 4.5 MHz* 2 MHz CPU

* not used(modulated) - for reference only

FCC ID: L64A00105