MD101 Mouse

Mouse Model Name: MD101 / 凌越型號: MD101 (TC) / 鼠标型号: MD101 (SC) / Modellname der Maus: MD101 (DE) / Nome modello mouse: MD101 (IT) / Modèle de souris : MD101 (FR)/ Модель мышки: MD101 (RU) /Nam muismodel: MD101 (NL) / ชื่อรุ่นของเมาส์ : MD101 (TH) / Ime modela miške: MD101 (SL) / Egér típusnév: MD101 (HU) / Název modelu myši: MD101 (SK) / Nazwa modelu myszy: MD101 (PL) / Nome do modelo do rato: MD101 (PT) / Název modelu myši: MD101 (CZ) / マウスモデル名: MD101 (JP)

Dongle Model Name: MD101-D / 接收器型號: MD101-D (TC) / 接收器型号: MD101-D (SC) / Modellname der Maus: MD101 (DE)/ Nome modello dongle: MD101-D (IT) / Modèle de dongle : MD101-D (FR) / Модель приемника: MD101-D (RU) /Nam dongle-model: MD101 -D (NL) / ชื่อรุ่นของตัวรับสัญญาณ: MD101-D (TH) / Ime modela zaščitnega ključa: MD101-D (SL) / Dongle típusnév: MD101-D (HU) / Název modelu přijímače: MD101-D (CZ) / Nazwa modelu dongla: MD101-D (PL) / Nome do modelo do adaptador: MD101-D (PT) / Název modelu adaptéru dongle: MD101-D (CZ) / ドングルモデル名:MD101-D (JP)

Q25609 / First Edition / January 2025

ENGLISH

Your package includes:
a. Mouse
b. Nano USB 2.4GHz receiver (stored inside the mouse)
c. 1 x AA battery
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card
f. 1 x independent vial (stored inside the mouse)
g. 1 x dropper

Dimensions
Mouse: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (W) X 40.2mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)

Weight
Mouse: 66g (without battery and essence oil)
Dongle: 1.6g

Rating
Mouse: 2.4GHz mode: 1.5V/50mA
Bluetooth mode: 1.5V/90mA
Dongle: 5V/100mA

Hardware Version
Mouse: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01

System Requirements
Windows 10 or above / Chrome OS

Operating Temperature
0 ~ 40°C

Operating Humidity
20 ~ 85%

Storage Temperature
-40 ~ 60°C

Storage Humidity
20 ~ 95%

UKCA RF Output table
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2473MHz
Bluetooth mode: 2402-2480MHz
Dongle: 2403-2473MHz
Maximum output power(ERP)
Mouse: 2.4GHz mode: 0.78dbm
Bluetooth mode: 1.26dbm
Dongle: 0.46dbm
CE RED RF Output table
Frequency Band
Mouse: 2.4GHz mode: 2403-2473MHz
Bluetooth mode: 2402-2480MHz
Dongle: 2403-2473MHz
Maximum output power(EIRP)
Mouse: 2.4GHz mode: 0.78dbm
Bluetooth mode: 1.26dbm
Dongle: 0.46dbm

Connecting to PC



Via 2.4GHz:
1. Slide the power switch to 2.4GHz Mode.
2. Insert the Nano USB receiver into an available USB port on your PC.
3. When successfully paired to your PC, the Connection channel indicator will light up green and then turn off.

Via Bluetooth:
1. Slide the switch to Bluetooth Mode.
2. Press the pair button for over 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. (The indicator will flash blue rapidly)
3. On Windows, right click the Bluetooth icon on the right of the task bar (or double-click the Bluetooth icon in the Control Panel), then click **Add a device > ASUS MD101 > Finish**.
4. When successfully connected, the indicator will stop flashing and remain in blue light for several seconds before it fades off. Once the mouse is set up on your PC, it will automatically connect to your PC the next time you turn its Bluetooth mode.

NOTE: The mouse supports Bluetooth 5.3.

Adjusting DPI and Understanding LED Indications

To change the DPI, press the DPI button. Please refer to the following table for LED indications.

LED color	Duration	Description
White	Blink Once	DPI set to 1200
	Blink Twice	DPI set to 1600
	Blink Three Times	DPI set to 2400
Green	Slow Flashing	Awaiting dongle connection
	Constantly On	Dongle connected
Blue	Slow Flashing	Awaiting Bluetooth connection
	Rapid Flashing	Bluetooth pairing mode on
	Constantly On	Bluetooth connected
Red	Continuous Flashing	Battery level below 20%

Replacing the Battery

Replace the battery when the indicator flashes red, indicating that the mouse's battery level is below 20%. You can check the battery percentage under Bluetooth mode by going to the Bluetooth settings panel on the connected PC.

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.

Experiencing Scent Diffusion with Your Mouse

To experience scent diffusion with your mouse:
1. Remove the battery cover from your mouse.
2. Take out the independent vial and then remove its silicon lid.
3. Use the bundled dropper to suck out your preferred essential oil and drop it into the vial.
4. Put back the silicon lid and store the vial in the mouse.
5. Install the battery cover on your mouse.

NOTE: The essential oil is purchased separately.

CAUTION:
- You can add a few drops of the essential oil into the vial for the first time. Ensure that the essential oil is fully absorbed before adding more.
- To prevent leakage, do not overfill the vial with the essential oil.
- To prevent leakage, do not squeeze the vial when filled with the essential oil.
- Do not drop the mouse or vial. Doing so may damage the stone inside the vial and cause leakage.
- Do not use 100% pure essential oils.
- Select essential oils designed for reed diffusers, ultrasonic diffusers, and aroma stones.



繁體中文

包裝內容物:
a. 滑鼠
b. Nano USB 2.4GHz 接收器 (收納於滑鼠內)
c. 1 x 五號 (AA) 電池
d. 快速使用指南
e. 保固卡
f. 1 x 獨立瓶小瓶 (收納於滑鼠內)
g. 1 x 滴管

尺寸
滑鼠：103.6 公釐 (長) X 62.4 公釐 (寬) X 40.2 公釐 (高)
接收器：18.9 公釐 (長) X 12.0 公釐 (寬) X 4.5 公釐 (高)

重量
滑鼠：66 克 (不含電池和精油)
接收器：1.6 克

額定功率
滑鼠：2.4GHz 模式：1.5V/50mA
藍牙模式：1.5V/90mA
接收器：5V/100mA

硬體版本
滑鼠：GFSK / 藍牙：V01
接收器：GFSK: V01

系統需求
Windows 10 作業系統及以上版本 / Chrome OS

運作溫度
0 ~ 40° C

運作濕度
20 ~ 85%

儲存溫度
-40 ~ 60° C

儲存濕度
20 ~ 95%

連線至電腦

透過 2.4GHz:
1. 將電源開關推至 2.4GHz 模式。
2. 將 Nano USB 接收器插入可用的 USB 連接埠中。
3. 當與電腦成功配對，連線頻道指示燈將先亮起綠光然後熄滅。

透過藍芽:
1. 將電源開關推至藍芽模式。
2. 長按配對按鈕超過 3 秒鐘，以開啟藍芽配對模式 (指示燈會快速閃爍藍光)。
3. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍芽圖示 (或在控制台中雙點藍芽圖示)，然後點選 **新增裝置精靈然後選擇 > ASUS MD101 > 完成**。
4. 完成後，指示燈將停止閃爍並亮起藍光，數秒後熄滅。在滑鼠設定連線到電腦後，下次您開啓藍芽模式時，滑鼠將自動連線到您的電腦。

注意: 滑鼠支援藍芽 5.3。

DPI 調整與 LED 指示燈說明

按壓調整 DPI 按鍵，請按下 DPI 按鈕。參考以下表格以瞭解更多資訊。

LED 顏色	狀態	說明
白色	閃爍一次	DPI 已設定為 1200 (預設)
	閃爍兩次	DPI 已設定為 1600
	閃爍三次	DPI 已設定為 2400
綠色	緩慢閃爍	等待與接收器連線
	恆亮	已與接收器連線
藍色	緩慢閃爍	等待藍芽連線
	快速閃爍	已開啟藍芽配對模式
	恆亮	已透過藍芽連線
紅色	持續閃爍	電量低於 20%

更換電池

當電池顯示紅燈閃爍，說明滑鼠電量低於 20%，請及時更換電池。您可以至連線模式下**藍芽**設定面板，檢視電池狀態。不於電腦內設定。

小心-電池型號不正確可能會導致爆炸，請依照說明處理使用過的電池。

透過清氣體驗香氛彌漫

請依照下列步驟體驗香氛:
1.取下滑鼠的電池蓋。
2.取出獨立的小瓶，然後取下矽胶蓋。
3.使用隨附的滴管吸出您所偏愛的精油，滴入小瓶中。
4.放回矽膠蓋，將小瓶存放於滑鼠中。
5.將電池蓋裝回滑鼠。

注意: 精油需另行購買。

小心-
- 第一次可以在小瓶中加入幾滴精油。請確保精油完全被吸收後再添加。
- 為了防止漏油，請勿過量注入精油。
- 為了防止漏油，請勿擠壓注入精油。
- 請勿摔落滑鼠或小瓶。這樣或可能會損毀小瓶內的芳香石，並導致漏油。
- 請勿使用 100% 純度的精油。
- 請選擇為擴香器、超音波霧化機和芳香石所設計的精油。

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. Maus
b. Nano USB-2.4GHz-Empfänger (in der Maus verstaut)
c. 1 x AA Batterie
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekarte
f. 1 x Phiole (in der Maus verstaut)
g. 1 x Pipette

Abmessungen
Maus: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (B) X 40.2 mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (B) X 4.5 mm (H)

Gewicht
Maus: 66 g (ohne Batterie und ätherisches Öl)
Dongle: 1.6 g

Leistung
Maus: 2.4-GHz-Modus: 1.5 V / 50 mA
BLUETOOTH-MODUS: 1.5 V / 50 MA
DONGLE: 5 V / 100 MA

Hardware-Version
Maus: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01

Systemvoraussetzungen
Windows 10 oder höher / Chrome OS

Betriebstemperatur
0 ~ 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
20 ~ 85%

Lagertemperatur
-40 ~ 60 °C

Lagerluftfeuchtigkeit
20 ~ 95%

Anschluss am PC

Per 2.4 GHz:
1. Schieben Sie den Ein/Ausschalter in den 2.4-GHz-Modus.
2. Stecken Sie den Nano-USB-Empfänger in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Wenn die Kopplung mit Ihrem PC erfolgreich verlief, leuchtet die Anzeige des Verbindungskanals grün auf und schaltet sich dann ab.

Per Bluetooth:
1. Schieben Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus.
2. Drücken Sie die Koppeln-Taste länger als 3 Sekunden, um den Bluetooth-Koppelungsmodus zu aktivieren. (Die Anzeige blinkt schnell blau.)
3. Rechtsklicken Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste (oder doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung). Klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen) > ASUS MD101 > Finish (Fertigstellen)**.
4. Bei erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken und bleibt einige Sekunden blau, bevor sie verlöscht. Sobald die Maus auf Ihrem PC eingerichtet ist, stellt sie automatisch eine Verbindung zu Ihrem PC her, wenn Sie das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechseln.

HINWEIS: Die Maus unterstützt Bluetooth 5.3.

DPI-Anpassung und Bedeutung der LED-Anzeigen

Um den DPI-Wert zu ändern, drücken Sie die DPI-Taste. In der folgenden Tabelle finden Sie die Beschreibungen der LED-Anzeige.

LED-Farbe	Dauer	Beschreibung
Weiß	Blinkt einmal	DPI ist auf 1200 eingestellt (Standard)
	Blinkt zweimal	DPI ist auf 1600 eingestellt
	Blinkt dreimal	DPI ist auf 2400 eingestellt
Grün	Blinkt langsam	Warten auf Dongle-Verbindung
	Leuchtet dauerhaft	Dongle ist verbunden
Blau	Blinkt langsam	Warten auf Bluetooth-Verbindung
	Blinkt schnell	Bluetooth-Koppelungsmodus ist aktiviert
	Leuchtet dauerhaft	Bluetooth-Verbindung ist hergestellt
Rot	Blinkt dauerhaft	Akkustand liegt unter 20%

Auswechseln der Batterie

Bitte ersetzen Sie die Batterie, wenn die Anzeige rot blinkt, was darauf hinweist, dass der Batteriestand der Maus unter 20% liegt. Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Modus oder im Bluetooth-Einstellungsfenster auf dem verbundenen PC überprüfen.

ACHTUNG: FALLS DIE BATTERIE DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANGABEN DES HERSTELLERS.

Duftdiffusion mit Ihrer Maus erleben

So erleben Sie die Duftdiffusion mit Ihrer Maus:
1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung von Ihrer Maus.
2. Nehmen Sie die Phiole heraus und entfernen Sie den Silikondeckel.
3. Entnehmen Sie mit der mitgelieferten Pipette Ihr bevorzugtes ätherisches Öl und geben Sie es in die Phiole.
4. Setzen Sie den Silikondeckel wieder auf und verstauen Sie die Phiole in der Maus.
5. Bringen Sie die Batterieabdeckung an Ihrer Maus an.

HINWEIS: Das ätherische Öl ist separat erhältlich.

ACHTUNG:
- Sie können zum ersten Mal ein paar Tropfen des ätherischen Öls in die Phiole geben. Stellen sie sicher, dass das ätherische Öl vollständig eingezogen ist, bevor Sie mehr hinzufügen.
- Um ein Auslaufen zu vermeiden, füllen Sie nicht zu viel vom ätherischen Öl in die Phiole.
- Um ein Auslaufen zu vermeiden, drücken Sie die Phiole nicht zusammen, wenn sie mit dem ätherischen Öl gefüllt ist.
- Lassen Sie die Maus oder die Phiole nicht fallen. Andernfalls kann der Acmaststein im Inneren der Phiole beschädigt werden, und es kann zu einem Auslaufen kommen.
- Verwenden Sie keine 100 % reinen ätherischen Öle.
- Wählen Sie ätherische Öle aus, die für Reed-Diffusoren, Ultraschallflüssoren und Aromasteine entwickelt wurden.

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Mouse
b. Ricevitore Nano USB 2.4GHz (memorizzato all'interno del mouse)
c. 1 x Batteria AA
d. Guida rapida
e. Certificato di garanzia
f. 1 x flacone indipendente (all'interno del mouse)
g. 1 x contagocce

Dimensioni
Mouse: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (P) X 40.2mm (A)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (P) X 4.5 mm (A)

Peso
Mouse: 66g (senza batteria e olio essenziale)
Dongle: 1.6g

Specifiche
Mouse: Modalità 2.4GHz: 1.5V/50mA
Modalità Bluetooth: 1.5V/90mA
Dongle: 5V/100mA

Versione hardware
Mouse: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01

Requisiti di sistema
Windows 10 o versioni successive / Chrome OS

Temperatura di esercizio
0 ~ 40°C

Umidità di esercizio
20 ~ 85%

Temperatura di non utilizzo
-40 ~ 60°C

Umidità di non utilizzo
20 ~ 95%

Collegamento al PC

Tramite 2.4GHz:
1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione sulla modalità 2.4 GHz.
2. Inserire il ricevitore Nano USB in una porta USB disponibile del PC.
3. Ad associazione al PC avvenuta l'indicatore del canale di connessione si accende in verde e poi si spegne.

Tramite Bluetooth:
1. Far scorrere l'interruttore sulla modalità Bluetooth.
2. Premere il tasto di associazione per oltre 3 secondi per attivare la modalità di associazione Bluetooth. (L'indicatore lampeggia rapidamente in blu)
3. In Windows cliccare con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni (o fate doppio clic sull'icona Bluetooth dal pannello de configurazioni), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique > ASUS MD101 > Finish (Fine)**.
4. Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore cessa di lampeggiare e rimane illuminato in blu per diversi secondi prima di scomparire. Una volta che il mouse è configurato sul PC, si connette automaticamente al PC la prossima volta che si passa alla modalità Bluetooth.

NOTA: Il mouse supporta gli standard Bluetooth 5.3.

Regolazione DPI e comprensione delle indicazioni LED

Per cambiare i DPI, premere il tasto DPI. Fare riferimento alla seguente tabella per le indicazioni LED.

Colore LED	Durata	Descrizione
Bianco	Lampeggia una volta	DPI impostato su 1200 (predefinito)
	Lampeggia due volte	DPI impostato su 1600
	Lampeggia tre volte	DPI impostato su 2400
Verde	Lampeggio lento	In attesa di connessione del dongle
	Costantemente acceso	Dongle collegato
Blu	Lampeggio lento	In attesa di connessione del Bluetooth
	Lampeggio rapido	Modalità di associazione Bluetooth attiva
	Costantemente acceso	Bluetooth collegato
Rosso	Lampeggio continuo	Livello batteria inferiore al 20%

Sostituzione della batteria

Sostituire la batteria quando l'indicatore lampeggia in rosso, segnando che il livello della batteria del mouse è inferiore al 20%. È possibile controllare la percentuale della batteria in modalità Bluetooth accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth sul PC connesso.

ATTENZIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE SE LA BATTERIA È SOSTITUITA CON UNA DI UN ALTRO TIPO NON COMPATIBILE. SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOVI ALLE ISTRUZIONI FORNITE DAL PRODUTTORE.

Sperimentare Diffusione profumi con il mouse

Per sperimentare la diffusione di profumi con il mouse:
1. Rimuovere il coperchio della batteria del mouse.
2. Estrarre il flaconcino indipendente, quindi rimuovere il relativo coperchio in silicone.
3. Utilizzare il contagocce in dotazione per aspirare l'olio essenziale preferito e versarlo nel flaconcino.
4. Rimettere il coperchio in silicone e conservare il flaconcino nel mouse.
5. Installare il coperchio della batteria sul mouse.

NOTA: L'olio essenziale è acquistato separatamente.

ATTENZIONE:
- È possibile aggiungere alcune gocce di olio essenziale nel flaconcino per la prima volta. Assicurarsi che l'olio essenziale sia completamente assorbito prima di aggiungerne altro.
- Per evitare perdite, non riempire eccessivamente il flaconcino con l'olio essenziale.
- Per evitare perdite, non schiacciare il flaconcino quando è pieno di olio essenziale.
- Non far cadere il mouse o la fiala. Ciò potrebbe danneggiare la pietra aromatica all'interno del flaconcino e causare perdite.
- Non utilizzare oli essenziali puri al 100%.
- Selezionare oli essenziali progettati per diffusori per ambiente, diffusori a ultrasuoni e pietre aromatiche.

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Souris
b. Récepteur Nano USB 2.4 GHz (stocké à l'intérieur de la souris)
c. 1 x Pile AA d. Guide de démarrage rapide
e. Carte de garantie
f. 1 x Flacon indépendant (stocké à l'intérieur de la souris)
g. 1 x Compte-gouttes

Dimensions
Souris : 103,6 mm (L) X 62,4 mm (l) X 40,2 mm (h)
Dongle : 18,9 mm (L) X 12,0 mm (l) X 4,5 mm (h)

Poids
Souris : 66 g (sans batterie ni huile essentielle)
Dongle : 1,6 g

Tension nominale
Souris : Mode 2,4 GHz : 1,5V/50mA
Mode Bluetooth : 1,5V/30mA
Dongle: 5V/100mA

Version du matériel
Souris : GFSK / Bluetooth : V01
Dongle : GFSK : V01

Configuration requise
Windows® 10 ou supérieur / Chrome OS

Température de fonctionnement
0 ~ 40°C

Humidité de fonctionnement
20 ~ 85%

Température de stockage
-40 ~ 60°C

Humidité de stockage
20 ~ 95%

Connexion à un ordinateur

Via RF 2,4 GHz :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode 2,4 GHz.
2. Insérez le récepteur USB nano dans un port USB disponible sur votre ordinateur.
3. Après un appariage réussi à votre ordinateur, le voyant lumineux du canal de connexion s'allumera brièvement (vert) avant de s'éteindre.

Via Bluetooth :
1. Déplacez l'interrupteur sur le mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage pendant plus de 3 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. (Le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu)
3. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth situé dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth du panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique > ASUS MD101 (Souris MD101) > Terminé**.
4. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux cessera de clignoter et restera allumé en bleu pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre. Une fois la souris configurée sur votre ordinateur, elle s'y connectera automatiquement la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

REMARQUE : La souris prend en charge la norme Bluetooth 5.3.

Ajuster le DPI et comprendre les indications du voyant LED

Pour modifier les réglages DPI, appuyez sur le bouton DPI. Veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les indications du voyant LED.

Couleur du voyant	Durée	Description
Blanc	Clignote une fois	DPI réglé sur 1200 (par défaut)
	Clignote deux fois	DPI réglé sur 1600
	Clignote trois fois	DPI réglé sur 2400
Vert	Clignotement lent	En attente de connexion au dongle
	Toujours allumé	Dongle connecté
Bleu	Clignotement lent	En attente de connexion Bluetooth
	Clignotement rapide	Mode appairage Bluetooth activé
	Toujours allumé	Bluetooth connecté
Rouge	Clignotement continu	Niveau de batterie inférieur à 20%

Remplacer la pile

Remplacez la pile lorsque le voyant lumineux clignote en rouge, ce qui indique que le niveau de batterie est inférieur à 20%. Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie en mode Bluetooth en accédant aux paramètres Bluetooth de l'ordinateur connecté.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE N'EST PAS CORRECTEMENT REMPLACÉE. JETEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.

Profiter de la diffusion de parfums avec votre souris

Pour profiter de la diffusion de parfums avec votre souris :
1. Retirez le couvercle de la batterie de votre souris.
2. Sortez le flacon indépendant puis retirez son couvercle en silicone.
3. Utilisez le compte-gouttes fourni pour aspirer votre huile essentielle préférée et déposez la dans le flacon.
4. Remettez le couvercle en silicone et rangez le flacon dans la souris.
5. Installez le couvercle de la batterie sur votre souris.

REMARQUE : L'huile essentielle est vendue séparément.

ATTENTION :
- Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle dans le flacon pour la première fois. Assurez-vous que l'huile essentielle est complètement absorbée avant d'en ajouter davantage.
- Pour éviter les fuites, ne remplissez pas trop le flacon avec l'huile essentielle.
- Pour éviter les fuites, ne pressez pas le flacon lorsqu'il est rempli d'huile essentielle.
- Ne laissez pas tomber la souris ou le flacon. Cela pourrait endommager la pierre aromatique à l'intérieur du flacon et provoquer une fuite.
- N'utilisez pas d'huiles essentielles pures à 100%.
- Sélectionnez des huiles essentielles conçues pour les thermoliseurs diffuseurs, ultrasonoreurs diffuseurs et aromatiques cailloux.

РУССКИЙ

В комплект входит:
a. Мышь
b. USB-приемник 2.4 ГГц (хранится внутри мышки)
c. 1 батарейка типа AA
d. Краткое руководство
e. Гарантийный талон
f. 1 х съемный флакон (хранится внутри мышки)
g. 1 х пипетка

Размеры
Мышь: 103,6 мм (Д) X 62,4 мм (Ш) X 40,2 мм (В)
Приемник: 18,9 мм (Д) X 12 мм (Ш) X 4,5 мм (В)

Вес
Мышь: 66 г (без батарейки и эфирного масла)
Приемник: 1,6 г

Параметры
Мышь: режим 2,4 ГГц: 1,5 В / 50 мА
Режим BLUETOOTH: 1,5 В / 50 мА
Приемник: 5 В / 100 мА

Аппаратная версия
Мышь: GFSK / Bluetooth: V01
Приемник: GFSK: V01

Системные требования
Windows 10 или выше / ОС Chrome

Рабочая температура
0 ~ 40°C

Рабочая влажность
20 ~ 85%

Температура хранения
-40 ~ 60°C

Влажность хранения
20 ~ 95%

Подключение к ПК

Через 2,4 ГГц:
1. Переместите тумблер питания в режим 2,4 ГГц.
2. Подключите USB-приемник к свободному порту USB компьютера.
3. После успешного сопряжения с компьютером индикатор режима подключения загорится зеленым, затем погаснет.

Через Bluetooth:
1. Установите переключатель в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения более 3 секунд, для активации режима сопряжения Bluetooth. (Индикатор будет быстро мигать синим цветом)
3. В Windows щелкните правой кнопкой по иконке Bluetooth справа от панели задач (или дважды щелкните по иконке Bluetooth на панели управления), затем нажмите **Добавить устройство > ASUS MD101 > «Готово»**.
4. Как только мышь будет установлена на вашем ПК, она автоматически подключится к вашему компьютеру при следующем включении режима Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мышь поддерживает Bluetooth 5.3.

Настройка DPI и индикация

Для изменения разрешения нажмите кнопку DPI. Индикация светодиодов приведена в следующей таблице.

Цвет индикатора	Продолжительность	Описание
Белый	Мигает один раз	DPI установлено на 1200 (по умолчанию)
	Мигает дважды	DPI установлено на 1600
	Мигает трижды	DPI установлено на 2400
Зеленый	Медленно мигает	Ожидание подключения приемника
	Горит	Приемник подключен
Синий	Медленно мигает	Ожидание подключения Bluetooth
	Быстро мигает	Включен режим сопряжения Bluetooth
	Горит	Bluetooth подключен
Красный	Мигает	Батарея разряжена ниже 20%

Замена батареи

Замените батарею, когда индикатор начнет мигать красным, указывая на то, что батарейка разряжена ниже 20%. Можно проверить процент заряда батарейки в режиме Bluetooth, перейдя в панель настроек Bluetooth на подключенном компьютере.

ОСТОРОЖНО: ПРИ УСТАНОВКЕ АККУМУЛЯТОРА НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕГО ТИПА ВОЗМОЖЕН ВЗРЫВ. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Использование аромадиффузора

Чтобы использовать встроенный ароматический диффузор:
1. Снимите крышку батарейного отсека с устройства.
2. Извлеките флакон и снимите с него силиконовую крышку.
3. Используйте прилагаемую пипетку, чтобы набрать желаемое эфирное масло и капнуть его во флакон.
4. Заверните силиконовую крышку и поместите флакон обратно в устройство.
5. Установите крышку батарейного отсека на место.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эфирное масло приобретается отдельно.

ОСТОРОЖНО:
- При первом использовании добавьте несколько капель эфирного масла во флакон. Убедитесь, что масло полностью впитано, прежде чем добавлять больше.
- Чтобы избежать утечек, не переполняйте флакон эфирным маслом.
- Чтобы избежать утечек, не сжимайте флакон, когда он наполнен эфирным маслом.
- Не роняйте устройство или флакон. Это может повредить ароматический камень внутри флакона и привести к утечке.
- Не используйте 100% чистые эфирные масла.
- Выбирайте эфирные масла, предназначенные для тростниковых диффузоров, ультразвуковых диффузоров и ароматических камней.

NEDERLANDS

De verpakking bevat:
a. Muis
b. Nano usb 2.4 GHz-ontvanger (in de muis opgeborgen)
c. 1 AA-batterij
d. Beknopte handleiding
e. Garantiekaart
f. 1 x snelflaskje(bij fiool (in de muis opgeborgen)
g. 1 x druppelaar

Afmetingen
Muis: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (B) X 40.2mm (H)
Dongle: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (B) X 4.5 mm (H)

Gewicht
Muis: 66g (zonder batterij en reukolie)
Dongle: 1.6g

Klasse
Muis: 2.4GHz-modus: 1.5V/50mA
Bluetooth-modus: 1.5V/90mA
Dongle: 5V/100mA

Hardwareversie
Muis: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01

Systeemvereisten
Windows 10 of hoger / Chrome OS

Gebruikstemperatuur
0 ~ 40°C

Bedrijfsvochtigheid
20 ~ 85%

Opslagtemperatuur
-40 ~ 60°C

Opslagvochtigheid
20 ~ 95%

Verbinding maken met de pc

Via 2.4 GHz:
1. Schuif de voedingsschakelaar naar de 2.4 GHz-modus.
2. Steek de Nano usb-ontvanger in een beschikbare usb-aansluiting.
3. Als de muis met de pc gekoppeld is, de indicator van het verbindingskanaal zal groen oplichten en dan doven.

Via Bluetooth:
1. Schuif de schakelaar naar de Bluetooth-modus.
2. Druk op de koppelingsknop langer dan 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. (De indicator zal snel blauw knipperen)
3. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk. (of op het Bluetooth-pictogram in het Configuratiescherm), klik daarna op **Add a device (Apparaat toevoegen) > ASUS MD101 > Finish (Voltooien)**.
4. Eén gekoppelde verbinding, de indicator zal stoppen met knipperen en blauw opgelicht blijven gedurende meerdere seconden voordat het vervaagt. Zodra de muis is ingestelld op uw pc, zal deze automatisch verbinding maken met uw pc wanneer u de Bluetooth-modus de volgende keer inschakelt.

OPMERKING: De muis ondersteunt zowel Bluetooth 5.3.

DPI aanpassen en LED-indicators begrijpen

Om de DPI te vervangen druk je op de DPI-knop. Zie de volgende tabel voor uitleg van de leds.

Led-kleur	Duur	Omschrijving
wit	Knippert eenmaal	DPI ingesteld op 1200 (Standaard)
	Knippert tweemaal	DPI ingesteld op 1600
	Knippert driemaal	DPI ingesteld op 2400
Groen	Langzaam knipperend	Wachten op dongle-verbinding
	Altijd aan	Dongle aangesloten
Blauw	Langzaam knipperend	Wachten op Bluetooth-verbinding
	Snel knipperen	Bluetooth-koppelingsmodus aan
	Altijd aan	Bluetooth aangesloten
Rood	Continu knipperend	Batterijniveau lager dan 20%

De schakelaars vervangen

Vervang de batterij wanneer de indicator rood knippert, wat aangeeft dat het batterijniveau van de muis lager is dan 20%. Je kunt de ladingspotentiaal van de batterij bekijken in de Bluetooth-stand. Ga naar de Bluetooth-instellingen op de aangesloten pc.

VOORZICHTIG: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ VERVANGEN WORDT DOOR EEN ONJUIST TYPE. VERWIJDER LEGE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Ervaar geurverspreiding met je muis

Geurverspreiding met je muis ervaren:
1. Verwijder het batterijdeksje van de muis.
2. Verwijder het onafhankelijke fooldje en het siliconedeksel.
3. Zuig met de meegeleverde druppelaar de geworste essentiële olie en druppel deze in het fooldje.
4. Doe het siliconedeksel dicht en doe het fooldje in de muis.
5. Sluit het batterijdeksel van de muis.

OPMERKING: De reukolie wordt apart verkocht.

VOORZICHTIG:
- Je kunt de eerste keer een paar druppels reukolie in het fooldje toevoegen. Controleer of de reukolie volledig geabsorbeerd is voordat je meer toevoegt.
- Om lekkage te voorkomen, mag het fooldje niet te ver met reukolie gevuld worden.
- Om lekkage te voorkomen, mag je niet in het fooldje knijpen als het met reukolie gevuld is.
- Laat de muis of het fooldje niet vallen. Je zou er de aromasteen in de fooldje mee beschadigen en lekkage veroorzaken.
- Gebruik niet 100% pure reukolie.
- Gebruik reukolie die bedoeld is voor rietverdampers, ultrasone verdampers en aromastenen.

한국어

패키지 내용물:
a. 마우스
b. Nano USB 2.4 GHz 수신기 (마우스 내부에 보관함)
c. AA 배터리 1개
d. 빠른 시작 안내서
e. 보증서
f. 개별 바이알 x 1 (마우스 내부 장착)
g. 드롭퍼 x 1

치수
마우스: 103.6 mm (L) X 62.4 mm (W) X 40.2mm (H)
동글: 18.9 mm (L) X 12.0 mm (W) X 4.5 mm (H)

중계
마우스: 66g (배터리와 에센스 오일 미포함)
동글: 1.6g

정격
마우스: 2.4GHz 모드: 1.5V/50mA
블루투스: 5.0: 1.5V/50mA
동글: 5V/100mA

하드웨어 버전
마우스: GFSK / 블루투스: V01
동글: GFSK: V01

시스템 요구 사항
윈도우 10 또는 그 이상 / Chrome OS

작동 온도
0 ~ 40°C

작동 습도
20 ~ 85%

보관 온도
-40 ~ 60°C

보관 습도
20 ~ 95%

PC에 연결하기

2.4GHz를 통해:
1. 전원 스위치를 2.4GHz 모드로 입니다.
2. Nano USB 수신기를 PC의 사용 가능한 USB 포트에 꽂습니다.
3. PC와 성공적으로 페어링될 경우 연결 채널 표시등이 녹색으로 켜졌다가 꺼집니다.

블루투스를 통해:
1. 전원 스위치를 블루투스 모드로 입니다.
2. 블루투스 페어링 모드를 활성화하려면 페어링 버튼을 3초 이상 누른십시오. (표시등이 파란색으로 빠르게 깜박임)
3. 윈도에서 PC에 연결된 마우스를 사용하려 면 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 블루투스 아이콘을 오른쪽 클릭합니다.(또는 제

MD101 Mouse
Model Name: MD101 / 型號型號: **MD101 (TC) /** 版本型号: **MD101 (SC) / Modelinname der Maus: MD101 (DE) / Nome modello mouse: MD101 (IT) / Modèle de souris : MD101 (FR)/ Модель мышки: MD101 (RU) /Naam muismodel: MD101 (NL) /** 마우스 모델 이름: **MD101 (KO) / Nombre del modelo de ratón: MD101 (ES) / Denumire model mouse: MD101 (RO) /** ชื่อรุ่นเมาส์: **MD101 (TH) / Ime modela miške: MD101 (SL) / Egér típusnév: MD101 (HU) /** Назва моделі миші: **MD101 (UA) /** שם דגם העכבר: **MD101 (HB) / Mouse Model Adı: MD101 (TR) / Název modelu myši: MD101 (SK) / Nazwa modelu myszy: MD101 (PL) / Nome de modelo do rato: MD101 (PT) / Název modelu myši: MD101 (CZ) /** マウスモデル名**:MD101 (JP)**
Dongle Model Name: MD101-D / 接收器型號**: MD101-D (TC) /** 接收器型号**: MD101-D (SC) / Modellname der Maus: MD101 (DE)/ Nome modello dongle: MD101-D (IT) / Modèle de dongle : MD101-D (FR) / Модель приемника: MD101-D (RU) / Naam dongle-model: MD101-D (NL) /** 동글 모델 이름**: MD101-D (KO) / Nombre del modelo de la llave: MD101-D (ES) / Denumire model dongle: MD101-D (RO) /** ชื่อรุ่นตัวรับสัญญาณ**: MD101-D (TH) / Ime modela ključnega ključa: MD101-D (SL) / Dongle típusnév: MD101-D (HU) /** Назва моделі ключа**: MD101-D (UA) /** שם דגם המפתח**: MD101-D (HB) / Dongle Model Adı: MD101-D (TR) / Název modelu paměťového klíče: MD101-D (SK) / Nazwa modelu klucza sprzętowego: MD101-D (PL) / Nome de modelo do adaptador:**
MD101-D (PT) / Název modelu adaptéru dongle: MD101-D (CZ) / ドングルモデル名**:MD101-D (JP)**

SLOVENŠČINA

Vaš paket vsebuje:
a. Miška
b. Nano USB 2.4 GHz sprejemnik (shranjen v miški)
c. 1 x baterija AA
d. Vodič za hitri začetek
e. Garancijska kartica
f. 1 x neodvisna stekleninska (shranjena v miški)
g. 1 x kapalka
Dimenzije
Miška: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (Š) X 40.2 mm (G)
Dongle: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (Š) X 4.5 mm (G)
Teža
Miška: 66g (brez baterije in steklenega olja)
Dongle: 1.6g
Hitrost
Miška: Način 2.4GHz: 1.5V/50mA
Način Bluetooth: 1.5V/50mA
Dongle: 5V/100mA
Razlika strojne opreme
Miška: GFSK / Bluetooth: V01
Dongle: GFSK: V01
Zahteve sistema
Windows 10 ali novejša različica / Chrome OS
Delovna temperatura
0 ~ 40°C
Delovna vlaga
20 ~ 85%
Temperatura skladiščenja
-40 ~ 60°C
Vlaga za shranjevanje
20 ~ 95%

Priključitev na računalnik

Prek 2,4 GHz:
1. Pomaknite stikalo za vklop/izklop na način 2,4 GHz.
2. Novi sprejemnik USB vstavite v razpoložljivo vrtno USB v računalniku.
3. Ko ste uspešno seznanili računalnik, indikator kanala povezave zasveti zelene in ne nato izklopi.

Prek Bluetooth:
1. Pomaknite stikalo na način Bluetooth.
2. Pritisnite gumb za seznanjanje na glavi približne 3 s, da aktivirate način za seznanjanje Bluetooth (indikator začne hitro utripati modro)
3. V sistemu Windows kliknite ikono Bluetooth desno od opravilne vrstice z desno tipko miške (ali dvokliknite ikono Bluetooth na nadzorni plošči). Nato kliknite **Dodaj napravo > ASUS MD101 > Dokončaj**.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, indikator preneha utripati in zasveti vel. sekund v modri, nato pa postopoma ugasne. Ko je miška v načinu/kanalu seznanjanja, samodejno vzpostavi povezavo z računalnikom, ko naslednjič vklopite nato Bluetooth.

OPOMBA: Miška podpira Bluetooth 5.3.

Prilagajanje DPI in razumevanje LED-indikatorja

Za spremembo DPI pritisnite gumb za DPI. Za informacije o ustrezni LED-indikatorjev si oglejte naslednjo tabelo.

Barva lučke LED	Trajanje	Opis
	Enkrat utripne	Nastavitev DPI na 1200 (privzeto)
Bela	Dvakrat utripne	Nastavitev DPI na 1600
	Trikrat utripne	Nastavitev DPI na 2400
Zelena	Počasno utripanje	Čakanje na povezavo adapterja
	Neprekinjeno svetí	Adapter je povezan
Modra	Počasno utripanje	Čakanje na povezavo Bluetooth
	Hitro utripanje	Vklopljen način seznanjanja Bluetooth
	Neprekinjeno svetí	Bluetooth je povezan
Rdeča	Neprekinjeno utripanje	Raven baterije pod 20 %

Zamenjava baterije

Zamenjajte baterijo, ko indikator utripa rdeče, kar pomeni, da je nivo baterije nižje pod 20 %. Odstranite napolnjeno baterijo z vrhom Bluetooth preverite taku, da v poročanem razlikuje odpnete podobno z nastavitvam pozaterie Bluetooth.

POZOR: TVEGANJE EKSPLOZIJE, ČE BATERIJO ZAMENJATE Z BATERIJO NAPAČNEGA TIPA. ODSTRANITE ODSTRANITE SKLADNO Z NAVODILI.

Uporaba miške kot razpršilnika dišav

Uporaba miške kot razpršilnika dišav:
1. Odstranite polno baterijo z miške.
2. Izvlecite neodvisno stekleničko in odstranite silikonski pokrovček.
3. S pribora kapalko posesajte želeno eterično olje in ga kanite v steklenico.
4. Zvona nameščene silikonski pokrovček in shranite steklenico v miško.
5. Namestite polovo baterijo na miško.

OPOMBA: Eterično olje morate kupiti ločeno.

POZOR:
- Prviči takšno v steklenico dodate nekaj kapljic eteričnega olja. Prepričajte se, da se eterično olje popolnoma vpije, preden ga dodate vsi.
- Steklenice ne napolnite preveč z eteričnim oljem, da preprečite puščanje.
- Steklenice, napolnjene z eteričnim oljem, ne stiskajte, da preprečite puščanje.
- Pazite, da vam miška ali steklenička ne pade na tla. V nasprotnem primeru lahko poškodujete aromatični kamen v steklenici in povzročite puščanje.
- Ne uporabljajte 100-odstotno čistih eteričnih olj, ter izberite eterična olja za razpršilnike iz trsja, ultrazvočne razpršilnike in aromatične kamne.

MAGYAR

A csomaga a következőket tartalmazza:
a. Egér
b. Nano USB 2.4 GHz-es vevő (az egérben tárolva)
c. 1 x AA elem
d. Gyors üzembe helyezési útmutató
e. Garanciális kartica
f. 1 x fogyásos folta (az egérben tárolva)
g. 1 x csepegtető
Méretei
Egér: 103.6 mm (H) x 62.4 mm (Sz) x 40.2 mm (M)
Cenuza: 18.9 mm (H) x 12.0 mm (Sz) x 4.5 mm (M)
Súlyok
Egér: 66g (beleértve az eltérőnapa olja)
Dongle: 1.6g
Hitrost
Egér: 2.4GHz mód: 1.5V/50mA
Bluetooth mód: 1.5V/50mA
Cenuza: 5V/100mA
Az egér szoftvere
Egér: GFSK / Bluetooth: V01
Cenuza: GFSK: V01
Rendszerkövetelmények
Windows 10 vagy újabb / Chrome OS
Működési hőmérséklet
0 ~ 40°C
Relatív páratartalom
20 ~ 85%
Tárolási hőmérséklet
-40 ~ 60°C
Tárolási páratartalom
20 ~ 95%

Kapcsolódás a PC-hez

2.4 GHz-es:
1. Csúsztassa a kapcslatfás kapcsolót 2.4 GHz állásba.
2. Illessze be az Nano USB vevőt egy rendelkezésre álló USB portba.
3. Amikor sikeresen párosítva van a PC-vel, a Csatlakozás csatorna jelzőfénye folyamat zöld fényt, majd kialszik.

Bluetooth-on keresztül:
1. Csúsztassa a kapcsolót Bluetooth módba.
2. Nyomja meg a párosítás gombot 3 másodpercig, majd aktiválja a Bluetooth párosítás módot. (A jelzőfény kék fénnyel gyorsan villog)
3. Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a tálca jobb oldalán (vagy kattintson kettőt a Vezérlőpult Bluetooth ikonjára), majd kattintson az **Eszköz hozzáadása > ASUS MD101 > Kész gombon**.
4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfény villogása leáll és kék fénnyel villogtat néhány másodpercig, majd kialszik. Amikor az egér be van állítva a PC-n, automatikusan csatlakozik a PC-hez következő alkalommal amikor bekapcsolja a Bluetooth módot.

MEGJEGYZÉS: Az egér támogatja a Bluetooth 5.3 szabványt.

A DPI beállítása és a LED-jelzések ismertetése

A DPI módosításához nyomja meg a DPI gombot. A LED-jelzéseket lásd az alábbi táblázatban.

LED szín	Időtartam	Leírás
	Egyszer felvillan	DPI 1200 a állítva (alapértelmezett)
Fehér	Kétszer felvillan	DPI 1600-ra állítva
	Háromszor felvillan	DPI 2400-ra állítva
Zöld	Lassú villogás	Várakozás a kulcs csatlakozásra
	Folyamatosan világít	Kulcs csatlakoztatva
Kék	Lassú villogás	Várakozás a Bluetooth csatlakozásra
	Gyors villogás	Bluetooth párosítási mód bekapcsolva
	Folyamatosan világít	Bluetooth csatlakoztatva
Piros	Folyamatos villogás	Az akkumulátor szinje 20% alatt van

A Akkumulátor Cserélje

Kérjük cserélje ki az elemeket ha a jelzőfény villogni villog, ami azt jelzi, hogy az egér akkumulátorának töltöttsége szinje 20% alatt van. Az akkumulátor százalékos töltöttszintjét Bluetooth üzemmódban ellenőrizheti, ha a csatlakoztatott szoftverünk Bluetooth-beállítások panelére lép.

VIGYÁZAT: A NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ROBBANÁSVESZÉLYES AZ ÚTMUTATÁSOKNAK MEGFELELŐEN SZABADULJON MEG A HASZNÁLT AKKUMULÁTORTÓL.

Az illatdiffúzió elménye az egérrel

Az illatdiffúzió elménybe az egérrel:
1. Vegye le az egérről az elemtartó nélecz fedelét.
2. Vegye ki a fogyásfen folta, majd távolítsa el a szilikonfedelet.
3. A mellékelt csepgettővel szívja fel a kívánt illóolajat, és csepegtesse az üvegcsőbe.
4. Tegye vissza a szilikonfedelet, és tárolja a folátt az egérben.
5. Helyezze vissza az egérre az akkumulátor fedelét.

MEGJEGYZÉS: Az illóolajat külön kell megvásárolni.

FIGYELEM:
- Az első alkalommal néhány csepp illóolajat tehet a folátba. Győződjön meg arról hogy az illóolaj teljesen felszívódott, mielőtt meg többet adna hozzá.
- A szivárgás elkerülése érdekében ne töltse túl az üvegcsőt az illóolajjal.
- Az szivárgás elkerülése érdekében ne nyomja össze az üvegcsőt, amikor az illóolajjal van tölve.
- Ne ejtse le az egért vagy a folát. Ez károsíthatja a folában lévő aromakövet, és szivárgást okozhat.
- Ne használjon 100%-os tisztasági illóolajokat.
- Válasszon napi diffúzorokhoz, ultrahangos diffúzorokhoz és aromakövekhez tervezett illóolajokat.

УКРАЇНСЬКА

До комплекту входить:
a. Миша
b. Приймач USB Nano 2.4 ГГц (зберігається всередині миші)
c. 1 x батарея AA
d. Керівництво для швидкого початку експлуатації
e. Гарантійний талон
f. 1 x ємкуна (зберігається всередині миші)
g. 1 x піпетка
Габарити
Миша: 103.6 mm (д) X 62.4 мм (ш) X 40.2 мм (в)
Адаптер: 18.9 мм (д) X 12.0 мм (ш) X 4.5 мм (в)
Вага
Миша: 66 г (без батарейки та ефірної олії)
Адаптер: 1.6 г
Параметри
Миша: Режим 2.4ГГц: 1.5 В/50 мА
Режим Bluetooth: 1.5 В/50 мА
Адаптер: 5 В/100 мА
Версія обладнання
Миша: GFSK / Bluetooth: V01
Адаптер: GFSK: V01
Вимоги системи
Windows 10 або вищі / Chrome OS
Робоча температура
0 ~ 40°C
Робоча вологість
20 ~ 85%
Температура зберігання
-40 ~ 60°C
Вологість при зберіганні
20 ~ 95%

Підключення до ПК

Через 2,4 ГГц:
1. Пересуньте перемикач живлення в положення режиму 2,4 ГГц.
2. Вставте приймач USB Nano до вільного порту USB.
3. Після успішного поєднання в пару з ПК, індикатор каналу зв'язку засвітиться зеленим, а потім вимкнеться.

Через Bluetooth:
1. Пересуньте перемикач в положення режиму Bluetooth.
2. Натисніть кнопку поєднання в пару понад 3 секунди, щоб активувати режим поєднання в пару через Bluetooth. (Індикатор швидко мерехтіме блакитним)
3. У Windows натисніть правою кнопкою піктограму Bluetooth праворуч від панелі задач (або двічі натисніть піктограму Bluetooth на контрольній панелі), а потім натисніть **Add a device (Додати пристрій) > ASUS MD101 > Finish (Закінчити)**.
4. Після успішного підключення індикатор перестане мерехтіти і залишиться блакитним протягом декількох секунд, перш ніж згасне. Коли миша знаходиться для ПК, наступного разу вона автоматично підключиться до ПК при увімкненні режиму Bluetooth.

ПРИМІТКА: Миша підтримує Bluetooth 5.3.

Регулювання DPI і значення LED-індикаторів

Для зміни DPI натисніть кнопку DPI. У наступній таблиці подано значення LED.

Колір світлодіода	Тривалість	Опис
	Блиснув один раз	DPI встановлено на 1200 (заводськ.)
Білий	Блиснув двічі	DPI встановлено на 1600
	Блиснув тричі	DPI встановлено на 2400
Зелений	Повільне мигання	Очікування на підключення ключа
	Завжди увімкнено	Підключено ключ
Синій	Повільне мигання	Очікування на підключення Bluetooth
	Швидке мигання	Увімкнення режиму поєднання в пару по Bluetooth
	Завжди увімкнено	Підключено Bluetooth
Червоний	Тривале мерехтіння	Заряд акумулятора нижче 20 %

Заміна батареї

Замініть батарею, коли індикатор мерехтіть червоним, вказує на те, що рівень заряду батареї нижче 20%. Перемкніть батарею, батареї можна в режимі Bluetooth на панелі налаштувань Bluetooth підключеного ПК.

ОБЕРЕЖНО: ПИЛЕВИЙ ВИБУХ ЯКЩО БАТАРЕЮ ЗАМІНЯТИ НА НЕПРАВИЛЬНИЙ ТИП. УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ БАТАРЕЇ ЗГІДНО ІНСТРУКЦІЙ.

Відчуйте, як миша розповсюджує аромат

ЩОБ розповсюджувати аромати миші:
1. Зніміть з миші акумуляторну батарею.
2. Зовнішнє ємкуну і знімість силіконову кришку
3. Піпеткою з комплекту набиваєте ефірну олію і наповніть олією ємкуну.
4. Поставте на місце силіконову кришку і вставте ємкуну в миші.
5. Встановіть кришку батарейного відсіку на миші.

ПРИМІТКА: Ефірну олію слід купувати окремо.

ОБЕРЕЖНО:
- Перший раз достатньо додати в ємкуну декілька крапель ефірної олії. Переконайтеся, що ефірна олія повністю всоталася, перш ніж додавати більше ефірної олії.
- Щоб уникнути витікання, не переповнюйте ємкуну ефірною олією.
- Щоб уникнути витікання, не стискайте ємкуну. Інакше ви можете пошкодити ємкуну.
- Не впускайте миш або ємкуну. Це може пошкодити ємкуну і спричинити витікання.
- Не користуйтеся 100 % натуральними ефірними оліями.
- Виберайте ефірні олії, призначені для дифузорів з палочками, ультразвукових дифузорів та ароматичних каменів.

עברית

מה כלול בחבילה:
a. עכבר
b. מקלט USB Nano 2.4 GHz (נשמר בתוך העכבר)
c. 1 x סוללת AA
d. מדריך להתחלה מהירה
e. תעודת אחריות
f. 1 x מיכל (נשמר בתוך העכבר)
g. 1 x טפטפת
מידות
עכבר: 103.6 mm (ג) X 62.4 מא (ר) X 40.2 מא (ב)
מקלט: 18.9 mm (ג) X 12.0 mm (ר) X 4.5 mm (ב)
משקל
עכבר: 66 גר' (בלי סוללה ושמן אתרי)
מקלט: 1.6 גר'
נתונים
עכבר: 2.4GHz מצב: 1.5V/50mA
מצב Bluetooth: 1.5V/50mA
גרסת חומרה
עכבר: GFSK / Bluetooth: V01
מקלט: GFSK: V01
דרישות מערכת
Windows 10 ומעלה / Chrome OS
טווח הטמפרטורות בזמן הפעלה
0 ~ 40°C
רטיבות בזמן הפעלה
20 ~ 85%
טווח הטמפרטורות בזמן אחסון
-40 ~ 60°C
רטיבות בזמן אחסון
20 ~ 95%

חיבור למחשב

באמצעות 2.4GHz:
1. הזחת את מתג הכוונון לתדר 2.4GHz.
2. חבר את מקלט ה-USB Nano אל יציאת USB פנויה במחשב.
3. לאחר שעבר מצמדה בהצלחה, צבעת הנורה לערוץ הנתונים בצבע ירוק תישאר כבויה אחרי מספר שניות.

באמצעות Bluetooth:
1. הזחת את מתג הכוונון לתדר Bluetooth.
2. לחץ לחצן איתור בעל לחוץ לחצני לפחות 3-5 שניות כדי להפעיל מצב הפעלה (הנורה תתחיל בהבהוב כחול)
3. בWindows: לחץ לחיצה ימנית על סמל ה-Bluetooth שנמצא ימין של שורת המשימות (או לחיצה כפולה על סמל ה-Bluetooth שבלוח הבקרה), לאחר מכן לחץ **Add a device (הוסף מכשיר) > ASUS MD101 > Finish (סיום)**.
4. לאחר שהתבצעה הצלחה, הנורה יפסיק לנבוב כחול ויהפוך לכחול מספר שניות לפני שיכבה. לאחר הפעלת העכבר בפעם, הוא יתחבר אוטומטי בפעם הבאה שתפעיל את מצב Bluetooth.

הערה: העכבר תומך בגרסת Bluetooth 5.3

הגדרת DPI והבנת נוריות המחוון ב-LED

לחצו על הלחצן ה-DPI, לחץ על לחצן ה-DPI. בטבלה הבאה ניתן לקבל מידע לגבי נוריות ה-LED.

צבע נורית	משך	תיאור
לבן	מהבהב פעם אחת	המכשיר מוגדר ל-1200 (ברירת המחדל)
	מהבהב פעמיים	המכשיר מוגדר ל-1600
	מהבהב שלוש פעמים	המכשיר מוגדר ל-2400
ירוק	המכשיר אינו מצמד	ממתין לחיבור דונגל
	דולק באופן קבוע	דונגל מחובר
כחול	המכשיר אינו מצמד	ממתין לחיבור Bluetooth
	מהבהב	מצב Bluetooth פעיל
	דולק באופן קבוע	מחובר Bluetooth
אדום	המכשיר הגיע לרמת מתח נמוכה	מתחת ל-20%

הוחלפת סוללה

הוחלפו סוללה כאשר הנורה תהבהב בכחול אדום, פירוק שעות המחלף מ" מעבר הטעינה ל-20% יקן לדבקים אם אתה המחלה בתוכנת Bluetooth שלך.

אזהרה: סכנת התפוצצות כתוצאה מהחלפת סוללה בסוללה נכונה אם תבחר בסוג שלא מומלצת בהוראות.

הוראות פיזור ארומה עם העכבר שלך

הוראות פיזור ארומה עם העכבר שלך:
1. הוצא את הסוללה מתא הסוללה.
2. הוצא את הכובע הסיליקון מבפנים.
3. בעזרת הטפטפת שמגיעה יחד עם הבקבוק נטול ארומה, מלא את הבקבוק בשמן אתרי.
4. החזר את הכובע הסיליקון לתוך מיכל הבקבוק.
5. הכנס חזרה את הסוללה לתא הסוללה.

הערה: שמן אתרי נרכש בנפרד.

אזהרות:
- אחלה שלא לטפטף בפעם הראשונה שאתה מוסיף שמן אתרי לבקבוק. ודא שהשמן אכן נספג לתוך הבקבוק לפני שתוסיף עוד.
- כדי לשמור על הבטחה אי אפשר לבקבוק לא מלא מדי.
- אל תלחץ בחוזקה. אם תלחץ בחוזקה אתה עלול לגרום לנזק לבקבוק.
- אל תפיל את העכבר לרצפה. אם תפיל אותו אתה עלול לגרום לנזק לבקבוק.
- אל תשתמש בשמן אתרי 100% טהור.
- בחר בשמנים אתריים המתאים לפיזור מקלות, מפזרי אולטרסוניק ואבני ארומה.

TÜRKÇE

Ambalaj aşağıdakileri içerir:
a. Fare
b. Nano USB 2.4 GHz alıcı (farenin içinde saklıdır)
c. 1 x AA pil
d. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
e. Garanti kartı
f. 1 x bağımsız şişe (farenin içinde saklanır)
g. 1 x damlalık
Boyutu
Fare: 103.6 mm (U) X 62.4 mm (G) X 40.2mm (Y)
Donanım anahtarı: 18.9 mm (U) X 12.0 mm (G) X 4.5 mm (Y)
Ağırlığı
Fare: 66g (yıl ve esansı yağı olmadan)
Donanım anahtarı: 1.6g
Kademe
Fare: 2.4GHz mod: 1.5V/50mA
Bluetooth modu: 1.5V/50mA
Donanım anahtarı: 5V/100mA
Donanım Sürümü
Fare: GFSK / Bluetooth: V01
Donanım anahtarı: GFSK: V01
Sistem Gereksinimleri
Windows 10 veya üstü / Chrome OS
Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40°C
Çalışma Nemi
20 ~ 85%
Depolama Sıcaklığı
-40 ~ 60°C
Depolama Nemi
20 ~ 95%

Bağlantı Kurma PC'ye

2.4GHz üzerinden:
1. Güç anahtarını 2.4 GHz Moduna kaydırın.
2. Nano USB alıcısını boş bir USB portuna takın.
3. Bağlayarak başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, Bağlantı kanalı göstergesi yanacaktır yeşil ve sabitlenir.

Bluetooth üzerinden:
1. Güç anahtarını Bluetooth Moduna kaydırın.
2. Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için eşleştirme düğmesine 3 saniyeden fazla basın. (Gösterge hızlı mavi renkte yanıp sönecektir)
3. Windows'ta, görev çubuğunun sağındaki Bluetooth simgesine sağ tıklayın (veya Kontrol Panelindeki Bluetooth simgesine çift tıklayın), **Add a device (Ardından Ayarı ekle) > ASUS MD101 > Finish (Bitirir tıklayın)**
4. Başarıyla bağlandığında, gösterge yanıp sönmeyi durdurarak ve sürmeleri önce bağlı, sanki mavi ışıkta kalacak. Fare bağlı olduğunda, bağlantı modunu bir sonraki açılışınızda otomatik olarak Bluetooth'a bağlanacaktır.

NOT: Fare Bluetooth 5.3 destekler.

DPI Ayarlama ve LED Göstergelerini Anlama

DPI değiştirmek için DPI tuşuna basın. LED göstergeleri için lütfen aşağıdaki tabloya bakınız.

LED rengi	Süre	Açıklama
Beyaz	Bir kez yanıp söner	DPI 1200 olarak ayarlandı (varsayılan)
	İki kez yanıp söner	DPI 1600 olarak ayarlandı
	Üç kez Göz Kırpın	DPI 2400 olarak ayarlandı
Yeşil	Yavaş Yanıp Sönüyor	Donanım kilidi bağlantısı bekleniyor
	Sürekli Açık	Dongle bağlı
Mavi	Yavaş Yanıp Sönüyor	Bluetooth bağlantısı bekleniyor
	Hızlı Yanıp Sönme	Bluetooth eşleştirme modu açık
	Sürekli Açık	Bluetooth bağlı
Kırmızı	Sürekli Yanıp Sönüyor	Pil seviyesi %20'nin altında

Yıpma Bataryanın Yerini Alma

Kırıl bilkä çevrenkä kontrolka, bateriyı vymette, čo znamená, že úroveň nabitia batérie myší je pod 20 %. Kapacitu batérie môžete skontrolovať v režime Bluetooth tak, že prejdete na panel nastavení Bluetooth pripojeného počítača.

UPOZORNENIE: RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE, AK JE NAHRADENÁ NESPRÁVNYM TYPOM. POĽUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Zažite rozptyl vône s vašou myšou

Zažite rozptyl vône s vašou myšou:
1. Odstráňte kryt batérie z myši.
2. Vyberte neviazivú lekovku a potom odstráňte jej silikónové veko.
3. Použite priložené kvapkadlo na nasatie vášho obľúbeného esenciálneho oleja a kvapnite ho do fľaštičky.
4. Vráťte silikónové veko späť a uchovajte lekovku v myši.
5. Nainštalujte kryt batérie na myš.

POZNÁMKA: Esenciálny olej sa kupuje samostatne.

UPOZORNENIE:
- Pri prvom použití môžete do fľaštičky pridať niekoľko kvapiek esenciálneho oleja. Uistite sa, že esenciálny olej je úplne absorbovaný pred pridaním ďalšieho.
- Aby ste predišli vytekaniu, neprepĺňte lekovku esenciálnym olejom.
- Aby ste predišli úniku, nestláčajte lekovku, keď je naplnená esenciálnym olejom.
- Nenechajte spadnúť myš alebo lekovku. Takéto konanie môže poškodiť aromatický kameň vo vnútri fľaštičky a spôsobiť únik.
- Nepoužívajte 100 % čisté esenciálne oleje.
- Vyberte esenciálne oleje určené pre rákosové difúzory, ultrazvukové difúzory a aroma kamene.

Farenizle Koku Yayılımını Deneyimleyin

Farenizle koku yayılımını deneyimlemek için:
1. Farenizin pil kapağını çıkarın.
2. Bağımsız şişeyi çıkarın ve ardından silikon kapağını çıkarın.
3. Pakette yer alan damlalık kullanarak tercih ettiğiniz uçucu yağı şişeye damlatın.
4. Silikon kapağı tekrar yerine takın ve şişeyi farenin içinde saklayın.
5. Farenizin pil kapağını takın.

NOT: Esansiyel yağ ayrıca satın alınır.

DİKKAT:
- İlk defa şişeye birkaç damla esansiyel yağ eklediğinizdeki. Daha fazlasını eklemeden önce uçucu yağın tamamen emildiğinden emin olun.
- Sızıntıyı önlemek için şişeyi uçucu yağla aşırı doldurmayın.
- Sızıntıyı önlemek için, uçucu yağ ile doldurduğunuz şişeye sıkmayın.
- Fareyi veya şişeyi düşürmeyin. Aksi takdirde şişenin içindeki aroma taşı zarar görebilir ve sızıntı meydana gelebilir.
- %100 saf uçucu yağlar kullanmayın.
- Kamış difüzörler, ultrasonik difüzörler ve aroma taşları için tasarlanmış uçucu yağları seçin.

SLOVENSKY

Vaše balenie obsahuje:
a. Myš
b. 2.4 GHz Nano USB prijímač (uložený v myši)
c. 1 x AA batéria
d. Stručná príručka na používanie
e. Záručný list
f. 1 x znamostatná lekovka (uložený v myši)
g. 1 x kvapkadlo
Rozmery
Myš: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (Š) X 40.2mm (V)
Hardvérový kľúč: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (Š) X 4.5 mm (V)
Hmotnosť
Myš: 66g (bez batérie a esenciálneho oleja
Hardvérový kľúč: 1.6g
Rating
Myš: 2.4GHz režim: 1.5V/50mA
Bluetooth režim: 1.5V/50mA
Hardvérový kľúč: 5V/100mA
Verzia hardvéru
Myš: GFSK / Bluetooth: V01
Hardvérový kľúč: GFSK: V01
Požiadavky na systém
Windows 10 alebo vyššia / Chrome OS
Prevádzková teplota
0 ~ 40 °C
Skladovacia vlhkosť
20 ~ 85 %
Skladovacia teplota
-40 ~ 60 °C
Skladovacia vlhkosť
20 ~ 95 %

Povezovanie z počítačom

Prostredníctvom 2,4 GHz:
1. Hlavný vypínač prepnite do režimu 2,4 GHz.
2. Nano USB prijímač zasuňte do voľného USB portu.
3. Po úspešnom spárovaní s vašim počítačom bude svietiť zelená kontrolka spojovacieho kanála a potom zhasne.

Cez rozhranie Bluetooth:
1. Vypínač prepnite do režimu Bluetooth.
2. Ak chcete aktivovať režim párovania cez Bluetooth, stlačte tlačidlo párovania a podržte ho na 3 sekundy. (Modrá kontrolka bude rýchlo blikať)
3. V operačnom systéme Windows kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth v pravej časti panela úloh (alebo dvakrát kliknite na Na ikonu Bluetooth na ovládacom panely) a potom kliknite na možnosť **Add a device (Pridať zariadenie) > ASUS MD101 > Finish (Dokončiť)**.
4. Kontrolka prestane po úspešnom pripojení blikať a na niekoľko sekúnd zostane svietiť modrým zhasnutím. Myš sa po nastavení vo vašom počítači automaticky pripojí k počítaču, keď nabudúce zapnete režim Bluetooth.

POZNÁMKA: Tato myš podporuje Bluetooth 5.3.

Nastavenie DPI a poznanie svetelných LED kontroliek

Ak chcete zmeniť DPI, stlačte tlačidlo DPI. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke: Signalizácia LED indikátorov.

Farba LED	Trvanie	Opis
Biely	Raz bliká	DPI je nastavené na (Štandardné)
	Dvakrát bliká	DPI je nastavené na 1600
	Trikrát bliká	DPI je nastavené na 2400
Zelený	Pomalé blikanie	Čakanie na pripojenie USB kľúča
	Svieti	USB kľúč je pripojený
Modrý	Pomalé blikanie	Čakanie na pripojenie Bluetooth
	Rýchle blikanie	Zapnutý režim párovania cez Bluetooth
	Svieti	Bluetooth je pripojený
Červený	Nepretržité blikanie	Úroveň nabitia batérie menej ako 20 %

Výmena batérie

Keď bliká červená kontrolka, batériu vymeňte, čo znamená, že úroveň nabitia batérie myši je pod 20 %. Kapacitu batérie môžete skontrolovať v režime Bluetooth tak, že prejdete na panel nastavení Bluetooth pripojeného počítača.

UPOZORNENIE: RIZIKO VÝBUCHU BATÉRIE V PRÍPADE, AK JE NAHRADENÁ NESPRÁVNYM TYPOM. POĽUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Zažite rozptyl vône s vašou myšou

Zažite rozptyl vône s vašou myšou:
1. Odstráňte kryt batérie z myši.
2. Vyberte neviazivú lekovku a potom odstráňte jej silikónové veko.
3. Použite priložené kvapkadlo na nasatie vášho obľúbeného esenciálneho oleja a kvapnite ho do fľaštičky.
4. Vráťte silikónové veko späť a uchovajte lekovku v myši.
5. Nainštalujte kryt batérie na myš.

POZNÁMKA: Esenciálny olej sa kupuje samostatne.

UPOZORNENIE:
- Pri prvom použití môžete do fľaštičky pridať niekoľko kvapiek esenciálneho oleja. Uistite sa, že esenciálny olej je úplne absorbovaný pred pridaním ďalšieho.
- Aby ste predišli vytekaniu, neprepĺňte lekovku esenciálnym olejom.
- Aby ste predišli úniku, nestláčajte lekovku, keď je naplnená esenciálnym olejom.
- Nenechajte spadnúť myš alebo lekovku. Takéto konanie môže poškodiť aromatický kameň vo vnútri fľaštičky a spôsobiť únik.
- Nepoužívajte 100 % čisté esenciálne oleje.
- Vyberte esenciálne oleje určené pre rákosové difúzory, ultrazvukové difúzory a aroma kamene.

POLSKI

Opakowanie zawiera:
a. Mysz
b. Odbiornik Nano USB 2.4 GHz (przechowywany w myszy)
c. 1 x bateria AA
d. Instrukcja szybkiego uruchomienia
e. Karta gwarancyjna
f. 1x odčiečnej flakonik (przechowywany wewnątrz myszy)
g. 1 x kropkomierz
Wymiary
Mysz: 103.6 mm (D) X 62.4 mm (S) X 40.2mm (W)
Klucz: 18.9 mm (D) X 12.0 mm (S) X 4.5 mm (W)
Masa
Mysz: 66g (bez baterii i olejku eterycznego)
Klucz: 1.6g
Ocena
Mysz: Tryb 2.4 GHz: 1.5V/50mA
Tryb Bluetooth: 1.5V/50mA
Klucz: 5V/100mA
Wersja sprzętu
Mysz: GFSK / Bluetooth: V01
Adaptator GFSK: V01
Wymagania systemowe
Windows 10 lub nowszy / Chrome OS
Temperatura robocza
0 ~ 40°C
Wilgotność robocza
20 ~ 85%
Temperatura przechowywania
-40 ~ 60°C
Wilgotność przechowywania
20 ~ 95%

Podłączanie do komputera

W przypadku 2,4 GHz:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu 2,4 GHz.
2. Włóż odbiornik nano USB do dostępnego portu USB w komputerze.
3. Po pomyślnym sparowaniu z komputerem, wskaźnik kanału połączenia zaświeci się na zielono, a następnie zgaśnie.

Przy użyciu Bluetooth:
1. Przesuń przełącznik do trybu Bluetooth.
2. Naciśnij przycisk parowania i przytrzymaj go przez ponad 3 sekundy, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. (Wskaźnik zacznie migać szybko na niebiesko)
3. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań po prawej stronie (lub kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth w Panelu sterowania), po podłączeniu myszy do komputera. Następnie kliknij kolejno pozycje **Add a device (Dodaj urządzenie) > ASUS MD101 > Finish (Zakończ)**.
4. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik przestanie migać, będzie świecić przez kilka sekund na niebiesko, po czym zgaśnie. Po skonfigurowaniu myszy na komputerze będzie ona łączyć się z nim automatycznie przy kolejnym włączeniu trybu Bluetooth.

UWAGA: Mysz obsługuje standard Bluetooth 5.3.

Dostosowywanie DPI i omówienie stanów wskaźnika LED

Aby zmienić DPI, naciśnij przycisk DPI. Należy zapoznać się z poniższą tabelą zawierającą informacje o wskaźniku LED.

Kolor wskaźnika LED	Czas trwania	Opis
Biały	Miga raz	Ustawiono DPI 1200 (Domyślnie)
	Miga dwa razy	Ustawiono DPI 1600
	Miga trzy razy	Ustawiono DPI 2400
Zielony	Wolno miga	Oczekiwanie na podłączenie klucza sprzętowego
	Świeci stale	Klucz sprzętowy podłączony
Niebieski	Wolno miga	Oczekiwanie na podłączenie Bluetooth
	Szybko miga	Włączony tryb parowania Bluetoo