CALONOX 2 GO

DE

PFLEGE/AUFBEWAHRUNG

- Bitte benutzen Sie für eine eventuelle Reinigung der Kontakte kein Optik-Mikrofasertuch (Synthetik), sondern ein Baumwoll- oder Leinentuch. Wenn Sie vorher bewusst an ein Heizungs- oder Wasserrohr (leitfähiges, mit „Erde“ verbundenes Material) fassen, wird Ihre eventuelle elektrostatische Ladung mit Sicherheit abgebaut.

RECHTLICHE HINWEISE

REGULATORISCHE HINWEISE

Die Symbole auf diesem Produkt (einschließlich Zubehör) haben die folgenden Bedeutungen:

~	Wechselstrom	⧈	Geräte der Klasse II (das Produkt ist doppelt isoliert konstruiert)
⎓	Gleichstrom		

CE-KENNZEICHNUNG

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Einhaltung grundlegender Anforderungen der gültigen EU-Richtlinien.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

(Gilt für die EU sowie andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen.)

Dieses Gerät enthält elektrische und/oder elektronische Bauteile und darf daher nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es zwecks Recyclings an entsprechenden, von den Gemeinden bereitgestellten Sammelstellen abgegeben werden. Dies ist für Sie kostenlos. Falls das Gerät selbst wechselbare Batterien oder Akkus enthält, müssen diese vorher entnommen werden und ggf. Ihrerseits vorschriftsmäßig entsorgt werden. Weitere Informationen zum Thema bekommen Sie bei Ihre r Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

BEZEICHNUNG DER TEILE



A Funktions-Taste

- Start der Entfernungsmessung
- Foto-Aufnahme
- Video-Aufnahme

B Montageösen

C Batteriefach mit Batteriefachdeckel

D Batteriefach Gehäuseschrauben

VORBEREITUNGEN

MONTAGEBAND ANBRINGEN



BATTERIE WECHSELN





Zur Energieversorgung wird eine 3 Volt Lithium-Rundzelle (Typ CR 2032) benötigt.

EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG

Pairing

- Den Pairing-Vorgang im Calonox 2 starten (siehe dazu ausführliche Anleitung des Calonox 2)

Funktions-Modus wählen

Im Calonox 2 kann ausgewählt werden, welche Funktion das Calonox 2 Go auslöst (siehe dazu ausführliche Anleitung des Calonox 2).

Die Funktionstaste A arbeitet je nach Betriebszustand zweistufig:

1. **1. Drücken** (automatischer Standby-Betrieb wird beendet)
   - Aktivieren der Elektronik und ggf. Anzeigen
   - Nach 5min. Inaktvität kehrt das Calonox 2 Go in den Standby-Betrieb zurück.
2. **2. Drücken** (je nach gewähltem Funktionsmodus)
   - Foto/Video-Aufnahme startet.
     - Erneutes Drücken beendet eine laufende Video-Aufnahme.
   - Entfernungmessung wird durchgeführt und Wert wird im Gerät für einige Sekunden angezeigt.

TECHNISCHE DATEN

SKU
RCGO1

Frequenz
2,4 GHz

Standard
IEEE 802.15.1

Empfangsreichweite bei Sichtverbindung
Ca. 5m

Batterie Spannung
3V / CR2032

Abmessungen
43,3mm x 33,3mm x 9,8mm

Gewicht
12,4g

EN

CARE/STORAGE

- Use a cotton or linen cloth instead of a microfiber cloth from an optician's (synthetic) when cleaning the contacts. Make sure to discharge any electrostatic charge by deliberately touching a heating or water pipe (conductive, grounded material).

LEGAL INFORMATION

REGULATORY INFORMATION

The icons displayed on this product (incl. the accessories) have the following meaning:

~	Alternating current (AC)	⧈	Class II devices (the product has a double-insulated design)
⎓	Direct current (DC)		

CE MARK

The CE mark on our products documents compliance with the fundamental requirements of applicable EU guidelines.

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

(Applies within the EU and for other European countries with active waste separation policies.)

This device contains electrical and/or electronic components which must not be disposed of in general household waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. This service is free of charge. Any standard or rechargeable batteries used in this device must be removed and disposed of separately in accordance with local regulations. Please contact your local authorities, waste disposal collection point or the retailer, from whom you purchased the device for more information on correct waste disposal.

PART DESIGNATIONS



A Function key

- Start distance measurement
- Photo recording
- Video recording

B Mounting lugs

C Battery compartment with battery cover

D Battery compartment Housing screws

PREPARING

ATTACHING THE MOUNTING STRAP





CHANGE BATTERY





A 3 volt lithium round cell (type CR 2032) is required for the power supply.

SETTINGS AND OPERATION

Pairing

- Start the pairing process in the Calonox 2 (see detailed instructions for the Calonox 2).

Select function mode

In the Calonox 2, you can select which function the Calonox 2 Go triggers (see detailed instructions for the Calonox 2).

The function key A operates in two stages depending on the operating state:

1. **1. press** (automatic standby mode stops)
   - Activate the electronics and display
   - After 5min. Inactivity, the Calonox 2 Go returns to standby mode.
2. **2. press** (depending on the selected function mode)
   - Photo/video recording starts.
     - Pressing it again stops the video recording.
   - Distance measurement starts and value is displayed in the device for a few seconds.

TECHNICAL DATA

SKU
RCGO1

Frequency
2.4 GHz

Standard
IEEE 802.15.1

Line-of-sight reception range
At least 5m

Battery voltage
3V / CR2032

Dimensions
43.3mm x 33.3mm x 9.8mm / 1.7inch x 1.31inch x 0.39inch

Weight
12.4g / 0.43 oz

⚠ WARNING - KEEP BUTTON BATTERIES OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing may lead to serious or fatal injury in as little as 2 hours, due to chemical burns and potential perforation of the oesophagus. Never allow children to replace button batteries of any device. If you suspect your children has swallowed or inserted a button battery immediately call emergency medical service. Regularly examine devices and make sure the battery compartment is correctly secured, battery cover is tightened. Do not use if the compartment is not secured. Dispose of used button batteries immediately and safely out of the reach of children. A battery can still be dangerous even when it can no longer operate the device.

FR

ENTRETIEN/STOCKAGE

- N'utilisez pas de chiffon optique à microfibres (synthétique) pour un éventuel nettoyage des contacts, mais plutôt un chiffon en coton ou en lin. Vous éliminerez avec certitude toute charge électrostatique en touchant auparavant un tuyau de chauffage ou une conduite d'eau (matériau conducteur relié à la terre).

MENTIONS LÉGALES

INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

Signification des symboles figurant sur ce produit (accessoires inclus) :

~	Courant alternatif	⧈	Appareils de classe II (le produit est conçu avec une double isolation)
⎓	Courant continu		

MARQUAGE CE

Le marquage CE de nos produits atteste du respect des exigences de base des normes européennes en vigueur.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

(applicable dans l'UE ainsi que dans les autres pays européens possédant des systèmes de tri sélectif)

Cet appareil contient des composants électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Au lieu de cela, il doit être déposé à un point de collecte municipal adapté afin d'y être recyclé. Ce dépôt est gratuit. Si l'appareil contient des piles ou des batteries remplaçables, celles-ci doivent être préalablement retirées et, le cas échéant, éliminées séparément par vos soins conformément à la réglementation en vigueur. D'autres informations à ce sujet sont disponibles auprès de l'administration municipale, de la société de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

DÉSIGNATION DES PIÈCES



A Bouton de fonction

- Démarrage de la mesure de distance
- Prise de photo
- Enregistrement vidéo

B Œillets de montage

C Compartiment à piles avec couvercle

D Compartiment à piles Vis du boîtier

PRÉPARATION

BANDE DE MONTAGE



CHANGER LA PILE





Une pile ronde au lithium de 3 volts (type CR 2032) est nécessaire pour l'alimentation en énergie.

RÉGLAGES ET UTILISATION

Couplage

- Lancez le processus d'appairage dans le Calonox 2 (voir les instructions détaillées pour le Calonox 2).

Sélection du mode de fonctionnement

Dans le Calonox 2, vous pouvez sélectionner la fonction que le Calonox 2 Go déclenche (voir les instructions détaillées pour le Calonox 2).

La touche de fonction A fonctionne en deux temps selon l'état de fonctionnement :

1. **1. toucher** (arrêt du mode veille automatique)
   - Activer l'électronique et l'affichage
   - Après 5 minutes d'inactivité, le Calonox 2 Go revient en mode veille. D'inactivité, le Calonox 2 Go revient en mode veille.
2. **2. toucher** (selon le mode de fonctionnement sélectionné)
   - L'enregistrement photo/vidéo commence.
     - Le fait d'appuyer à nouveau sur cette touche arrête l'enregistrement vidéo.
   - La mesure de la distance commence et la valeur est affichée dans l'appareil pendant quelques secondes.