SHENZHEN AVIM AUDIO

K2B

C M Y K White

PANTONE Black C

尺寸:W127*H152.4mm / 材质:80G书写纸 / 颜色:单黑印刷 / 结构:20P装钉成本

BlueSYNC® LX

FREE 3 YEAR WARRANTY REGISTRATION
3 ANS DE GARANTIE, INSCRIPTION GRATUITE
REGISTRO DE GARANTÍA DE 3 AÑOS GRATIS
KOSTENLOSE REGISTRIERUNG 3 JAHRE GARANTIE
三年免费保固
www.AccessoryPower.com/warranty

Please go here to view this document in English:
Pour consulter le document en français, aller sur le lien suivant:
Por favor vaya aquí para ver este documento en Español:
Sie können sich das Dokument hier auf deutsch ansehen:
请到这里查看本文件中英文：
www.AccessoryPower.com/userguides

AudiOHM™ HF

ReVIVE® Solar ReStore™ XL+

USA Gear™ S17 Back Pack

See more exciting products at:
Voir plus de produits passionnants sur:
Para los productos mas fasinantes visitenos:
Weitere interessante Produkte an:
查看更多精彩的产品:
AccessoryPower.com/promo

GO groove BLUE SYNC LX

Package contents
L'emballage contient
Contenidos del paquete
Packungsinhalt
包装内容

GOgroove BlueSYNC LX



① BlueSYNC LX	② Wireless remote	③ AC power adapter
BlueSYNC LX	Télécommande sans fil	Adaptateur secteur
BlueSYNC LX	Control remoto inalámbrico	Adaptador de corriente
BlueSYNC LX	Fernbedienung	Netzteil
BlueSYNC LX	无线遥控器	AC 电源适配器

Product Diagram
Schéma du produit
Diagrama de product
Producktabbildung
产品图



① Volume/Pairing control
Contrôle du volume/Appairage
Control de volumen y para sincronizar
Volume / Verbindungs-Steuerung
音量/配对控制

② Power switch
Interrupteur
Interruptor de encendido
Netzschalter
电源开关

③ AC power port
Port d'alimentation de l'adaptateur secteur
Adaptador de corriente
Netzteil-Anschluss
交流电源端口

④ Audio output port 1
Port de sortie audio 1
Puerto de Audio fuera 1
Audio-Ausgang 1
音频输出端口 1

⑤ 3.5mm audio input 2
Entrée audio 3.5 mm jack 2
Puerto de audio 3.5mm 2
3.5 mm Audio-Eingang 2
3.5mm 音频输入 2

⑥ 3.5mm microphone input 1
Entrée microphone 3.5 mm jack 1
Puerto de microfono 3.5mm 1
3.5 mm Mikrofoneingang 1
3.5mm 麦克风输入 1

⑦ Home theater cables
Câbles Home Cinéma
Cables para sistema de cine en casa
Heimkino-Kabel
家庭影院电缆

⑧ 4 inch driver
Driver 10.16 cm
Altavoces de 4 pulgadas
4 Zoll-Treiber
4 英寸驱动器

⑨ Satellite speakers
Enceintes satellites
Altavoces estilo satélite
Satelliten-Lautsprecher
环绕立体音箱

Remote Control Diagram
Schéma de la télécommande
Diagrama de el control remoto
Abbildung der Fernbedienung
远程控制图：

	Button	Function
1.	Power	On/Off
2.	Auxiliary Mode	Sets BlueSync LX to auxiliary mode
3.	Pairing Mode	Sets BlueSync LX to pairing mode
4.	Mute	On/Off
5.	Previous Track	Previous track
6.	Play/Pause	Plays and pauses music
7.	Next Track	Skip track
8.	Treble	Adjust treble from -7 to 7
9.	Volume +/Volume -	Adjust sound from 0 to 60
10.	Bass	Adjust bass from -10 to 10

	Bouton	Fonction
1.	Power	Marche/Arrêt
2.	Mode auxiliaire	Règle le BlueSYNC LX en mode auxiliaire
3.	Mode appairage	Règle le BlueSYNC LX en mode appairage
4.	Silence	Marche/Arrêt
5.	Piste précédente	Piste précédente
6.	Lecture / Pause	Joue et met en pause la musique
7.	Piste suivante	Passe à la suivante
8.	Aigus	Ajuste les aigus de -7 à 7
9.	Volume +/Volume -	Ajuste le volume de 0 à 60
10.	Graves	Ajuste les graves de -10 à 10

	Botón	Función
1.	Interruptor	Prender y apagar
2.	Modo auxiliar	Pone el aparato en modo auxiliar
3.	Modo para sincronización	Pone el aparato en modo de sincronización
4.	Modo silencio	Prender y apagar
5.	Pista anterior	Pista anterior
6.	Tocar/Pausa	Comienza y pausa la música
7.	Pista siguiente	Pista siguiente
8.	Graves	Ajuste las graves desde -7 a 7
9.	Volumen +/Volumen -	Ajuste sonido desde 0 a 60
10.	Agudos	Ajuste los agudos desde -10 a 10

	Taste	Funktion
1.	Strom	An/Aus
2.	Auxiliary-Modus	Schaltet BlueSYNC LX in den Auxiliary-Modus
3.	Verbindungs-Modus	Schaltet BlueSYNC LX in den Verbindungs-Modus
4.	Stumm	An/Aus
5.	Vorheriger Titel	Vorheriger Titel
6.	Wiedergabe / Pause	spielt und Pausen Musik
7.	Nächster Titel	Nächster Titel
8.	Treble	Treble zwischen -7 und 7 einstellen
9.	Volume +/ Volume -	Lautstärke zwischen 0 und 60 einstellen
10.	Bass	Bass zwischen -10 und 10 einstellen

	按键	功能
1.	电源	开/关
2.	辅助模式	设定 BlueSync LX 辅助模式
3.	配对模式	设定 BlueSync LX 配对模式
4.	静音	开/关
5.	上一首曲目	上一首曲目
6.	播放/暂停	播放和暂停音乐
7.	下一个曲目	跳轨
8.	高音	调节高音从-7 到 7
9.	音量+/音量 -	从 0 到 60 的调节声音
10.	低音	调节低音从-10 到 10

Operating Instructions
Mode d'emploi
Instrucciones de Operación
Bedienungsanleitung
操作说明



Connect to **AC power port** and connect **Satellite speakers** to **Audio output port**.
Connectez l'adaptateur secteur au port d'alimentation et connectez les enceintes satellites au port de sortie audio.
Conectar el Adaptador de corriente y conectar los Altavoces estilo satélite a el Puerto de Audio fuera.
Ans Netzteil anschließen und Satellieten Lautsprecher an den Audio-Ausgang anschließen.
连接到AC电源端口，音频输出端口连接环绕音箱



Turn on the *BlueSYNC LX*
Allumez le *BlueSYNC LX*
Prender el *BlueSYNC LX*
BlueSYNC LX anschalten
打开上 BlueSYNC LX

Pairing Through the BlueSYNC LX
Appairage avec le BlueSYNC LX
Sincronización de el BlueSYNC SLK
Verbinden am BlueSYNC LX
通过 BlueSYNC LX 配对



Press the Volume/Pairing control once. BlueSYNC LX will set to Auxiliary Mode.
Appuyez sur la commande de volume / appairage une fois. Le BlueSYNC LX se réglera sur le mode auxiliaire.
Presione el control de Volumen/ Sincronización una vez. El BlueSYNC LX se va poner en el modo auxiliar.
Volume/Verbindungs-Taste einmal drücken. BlueSYNC LX schaltet sich in den Auxiliary-Modus.
按音量/配对控制一次，BlueSYNC LX将设置为辅助模式。



Press the Volume/Pairing a second time. In 6 seconds, BlueSYNC LX will go into pairing mode.
Appuyez sur la commande de volume / appairage une deuxième fois. En 6 secondes le BlueSYNC LX passera en mode appairage.
Presione el control de Volumen/ Sincronización otra ves. En 6 segundos, el BlueSYNC LX se va poner en modo de sincronización.
Volume/Verbindungs-Taste ein weiteres Mal drücken. In 6 Sekunden wechselt BlueSYNC LX in den Verbindungs-Modus.
按音量/第二次配对，在6秒内，BlueSYNC LX将进入配对模式。

Select music and adjust sound.
Sélectionnez la musique et réglez le niveau sonore.
Seleccione música y ajustar el sonido.
Musik auswählen und Lautstärke einstellen
选择音乐和调节音量。

Pairing Through Remote Control
Appairage avec la télécommande
Sincronización con el control remoto
Verbindung über die Fernbedienung herstellen
通过遥控器配对

Press the Power On/Off button on the Remote control. BlueSYNC LX will set to Auxiliary mode.
Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de la télécommande. Le BlueSYNC se mettra en mode auxiliaire.
En el control remoto, presione el boton de apagar y prender una ves. El BlueSYNC LX se va poner en el modo auxiliar.
Den An/Aus-Schalter der Fernbedienung drücken. BlueSYNC LX schaltet sich in den Auxiliary-Modus.
按下遥控器上的电源开/关按钮，BlueSYNC LX将设置为 辅助模式。

Press the Pairing mode button on the remote. In 6 seconds, BlueSYNC LX will go into pairing mode
Appuyez sur la touche mode appairage de la télécommande. En 6 secondes, le BlueSync LX entrera en mode appairage.
En el control remoto, presione el boton de sincronización . En 6 segundos, el BlueSYNC LX se va poner en modo de sincronización.
Drücke die Verbindungs-Taste auf der Fernbedienung. In 6 Sekunden wechselt BlueSYNC LX in den Verbindungs-Modus.
按下遥控器上的配对模式，在 6 秒内，BlueSYNC LX 将进入配对模式。

Select music on your mobile device, press play and adjust sound.
Sélectionnez la musique sur votre appareil mobile, appuyez sur lecture et réglez le son.
Seleccione música en su aparato móvil, presione el boton para empezar la musica y ajustar el sonido.
Musik auf dem mobilen Gerät auswählen, Wiedergabe drücken und Lautstärke einstellen.
选择在移动设备上的音乐，按播放和调节音量。



Also compatible for non-Bluetooth devices.
Aussi compatible pour les appareils non-Bluetooth.
También compatible con aparatos sin Bluetooth.
Auch mit Geräten ohne Bluetooth kompatibel.
同时兼容非蓝牙设备。

Product specifications
Spécifications du produit
Especificaciones del producto
Produktspezifikationen
产品规格

Subwoofer output power: 7W RMS
Satellite output power: 3.5W RMS x 2
Drivers: 4 inch subwoofer; 3 inch x 2 satellite speakers
Impedance: 8 Ohm + 4 Ohm
Frequency response: 40Hz-20KHz
Bluetooth profile: 2.1 + EDR, A2DP
Operating distance: 32 feet
Subwoofer dimensions: 9.25 x 6.50 x 8.25 inches
Satellite speakers: 7 x 3.25 x 3.25 inches (each speaker)
Speaker separation: 7.25 feet
AC input power: 100-240V ~50Hz
DC output power: 12V ⎓ 1500mA

Puissance de sortie du caisson de basses : 7W RMS
Puissance de sortie satellite : 3.5W RMS x 2
Drivers : caisson de basses 10.16 cm ; enceintes satellites 7.62 cm x 2
Impédance : 8 Ohm + 4 Ohm
Réponse en fréquence : 40Hz-20KHz
Profil Bluetooth : 2.1 + EDR, A2DP
Distance de fonctionnement : 9.75 m
Dimensions du caisson de graves : 23.49 x 16.51 x 20.95 cm (chaque enceinte)
Enceintes satellites : 17.78 x 8.25 x 8.25 cm (chaque enceinte)
Enceintes séparation : 18.41 cm
Puissance d'entrée : 100-240V ~50Hz
Puissance de sortie : 12V ⎓ 1500mA

CE RoHS FC

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

www.AccessoryPower.com
Facebook.com/AccessoryPower
Twitter.com/AccessoryPower

ACCESSORY POWER®
The Bluetooth word mark and Bluetooth are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Bright Ideas, Inc. is under license.
© 2013 Accessory Power. ® rights reserved. Accessory Power, the Accessory Power Bugs, Gilgreen, the Gilgreen Bugs, BlueSYNC, and other Accessory Power marks are Bugs are either registered or unregistered trademarks of Bright Ideas, Inc. in the United States and/or other countries. ™ other trademarks are the property of their respective owners.
Manufactured in China. Designed in California.

La marque et les Bugs Bluetooth sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc et toute utilisation de ces marques par Bright Ideas, Inc sont sous licence.
© 2013 Accessory Power. Tous droits réservés. Accessory Power, le Bugs Accessory Power, Gilgreen, le Gilgreen Bugs, BlueSYNC, et autres marques Accessory Power et les Bugs sont des marques déposées ou non déposées de Bright Ideas, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
Fabriqué en Chine. Conçu en Californie.

Brand	Title	Base from	Date	Order Quantity	Note	DRW.	DES.	CKD.	RECKD.	APP.
AccessoryPower	说明书	K2B	04-12-12							
Type: BlueSYNC LX			Version: 1.0							