EL-GR

ΦΤΛΛΑΔΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΡΤΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ NIKE ADAPT

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν Nike Adapt και μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε προσωπικά.

Η αποσυναρμολόγηση μπορεί να καταστρέψει τα παπούτσια και να προκαλέσει τραυματισμό.

Εάν το προϊόν Nike Adapt καταστραφεί ή βραχεί, τροποποιηθεί ή συνθλιβεί, επικοινωνήστε με τη Nike για βοήθεια στη διεύθυνση: https://www.nike.com/adapt/support.

Αν το προϊόν Nike Adapt δεν λειτουργεί σωστά:

- Λειτουργούσες το παπούτσι, τακτάνετε και τα δύο κουμπιά για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα κατάνταις οπιοδήποτε κουμπί για 1 δευτερόλεπτο.
- Φόρεσε το παπούτσι για τουλάχιστον 30 λεπτά.

Αν αυτό δεν λύσει το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τη Nike για βοήθεια στη διεύθυνση: https://www.nike.com/adapt/support.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Τα προϊόντα Nike Adapt δεν προορίζονται για χρήση από άτομα με περιορισμένες σωματικές ικανότητες, ή δυσκίνητες ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση (π.χ. παιδιά), εκτός εάν είναι υπό την εκβίαψη ή εάν λάβουν σχετική οδηγία για τη χρήση αυτού του προϊόντος από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην αφαιρείς, αντικαθιστάς ή αποσυναρμολογείς την μπαταρία ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μην τα εκθέτεις σε νερό ή φωτιά.
- Αν η μπαταρία εξαντληθεί ενώ φορούς το προϊόν Nike Adapt, τα παπούτσια μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι, τραβώντας τη φτέρνα προς τα κάτω.
- Μην φορείς ένα προϊόν Nike Adapt αν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τη διάρκεια προσαρμογής του δεσίματος και δεν επιτευχθεί πλήρης τάνυση δεσίματος.
- Μην φορείς τα παπούτσια κατά τη φόρτιση.
- Μην στέκεσαι επάνω στον φορτιστή.
- Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση του συστήματος, μην χρησιμοποιείς τη λειτουργία δεσίματος και λυσίματος συνεχώς για περισσότερο από 10 λεπτά.
- Μην χρησιμοποιείς κανένα μεταχειριστιριτή AC ή φορτιστή εκτός από τα παραχθέντα. Φόρτισε το σε δροσερό μέρος.
- Μην αφήνεις τα παπούτσια στο φορτιστή για περισσότερο από 24 συνεχόμενες ώρες.
- Οι ουσίες που περιέχονται σε αυτό το προϊόν ή/και στην μπαταρία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον ή/και την ανθρώπινη υγεία, αν απορριφθούν με ακατάλληλο τρόπο.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Τα προϊόντα Nike Adapt δεν θλ πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Δείξε υπευθυνότητα και μετέφερε τα παπούτσια σου στο πλησιέστερο σημείο συλλογής ανακύκλωσης επαγγελματικών ηλεκτρονικών συσκευών, για να εξασφαλίσεσι η σωστή ανακύκλωή τους.

Για να εντοπίσεις το πλησιέστερο σημείο συλλογής, επικοινώνησε με τον τοπικό δήμο. Η μπαταρία θα πρέπει να αφαιρεθεί από έκαν υπεύθυνο ανακύκλωσης επαγγελματικών ηλεκτρονικών συσκευών πριν από την ανακύκλωση.

- Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ανθεκτικά και τον χρησιμοποίησης, πήγαινε στη διεύθυνση https://www.nike.com/adapt/support.

Αποθήκευσε αυτές τις οδηγίες χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Οι ονομασίες NIKE, SWOOSH και JUST DO IT και τα σχέδια είναι κατοχυρά σήματα της Nike, Inc. και των θυγατρικών εταιρειών της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1 NIKE ADAPT, 1 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ, 1 ΜΕΤΑΞΗΜΑΤΙΣΤΗΣ, 1 ΚΑΛΩΔΙΟ USB

ΕΙΣΟΔΟΣ: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MEF.
ΕΞΟΔΟΣ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

ΕΙΔΗ ΠΤΟΔΗΣΗΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΡΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΣΤΣΚΕΤΑΣΙΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
ΣΤΝΡΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Για την εμπειρία προσαρμοσμένης εφαρμογής, αυτό το προϊόν Nike Adapt περιέχει υλικό εξοπλισμό για τον έλεγχο της εφαρμογής του προϊόντος σου και χρησιμοποιεί σύνδεση Bluetooth για την εμπειρία προσαρμοσμένης εφαρμογής μέσω συκπρωματιτής ψηφιακής εφαρμογής(ών).

Ο,λικός εξοπλισμός στο προϊόν Adapt που διαθέτεις περιλαβάνει αισθητήρες που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τη χρήση του προϊόντος Adapt, π.χ. πώς συβιβίζεις και σπαταλιβίζεις την εφαρμογή του προϊόντος, πόσο καλά λειτουργεί ο υλικός εξοπλισμός και ανάλογα με τις δυνατότητες του προϊόντος πώς κινείσαι, και επτελείς δραστηριότητες φορώντας το προϊόν.

Μπορείς να βρεις μια πλήρης λίστα των τεχνικών προδιαγραφών κάθε προϊόντος Adapt εδώ: https://www.nike.com/adapt/support.

Το αν τα δεδομένα που από το προϊόν Adapt που διαθέτεις κοινοποιούνται στη Nike εξαρτάται από το αν διάλεξες να ξευτοποιήσεις το προϊόν Adapt με τη συκπρωματιτή ψηφιακή εφαρμογή(ές) που παρέχεται για τη μετατοποίηση της εμπειρίας σου με το σύστημα Adapt.

Αν διάλεξες να ξευτοποιήσεις το προϊόν Adapt που διαθέτεις μέσω οπιοδήποτε συκπρωματιτής ψηφιακής εφαρμογής θα εξαρτηθούν από το πώς διάλεξες να διαμοιράσεις και να χρησιμοποιήσεις το προϊόν Adapt και τις εμπειρίες που παρέχονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής.

Για παράδειγμα, μπορείς να επιλέξεις να ενεργοποιήσεις μόνο τη βασική αυτοματοποιούνη λειτουργικότητα εφαρμογής. Σε αυτήν την περίπτωή, από το προϊόν Adapt συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να είναι δυνατή αυτή η εμπειρία (για παράδειγμα, βέση εφαρμογής και κατάσταση μπαταρίας).

Μπορείς επίσης να επιλέξεις να κοινοποιείς δεδομένα χρήσης στη Nike, για να την παροχή πρόσθετων γνώσεων και εμπειριών, όπως μια εμπειρία προσαρμοσμένης εφαρμογής ή γνώσης για την ανάδοχή σου που μπορεί να ιφφούν προσωπικά οφέλη.

Μπορείς να βρεις πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται για την παροχή της εμπειρίας Adapt εδώ: https://www.nike.com/adapt/support.

Τα δεδομένα που παρέχονται στη Nike θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Nike, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συμβουλήσου την Πολιτική απορρήτου της Nike για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και τις πρακτικές που ακουρίτου της Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Δια του παρόντος, η Nike δηλωνεί ότι η Συσκευή ασύρματου επικοινωνών τύπου ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το κείμενο της δήλωσης συμμόφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην εξής διεύθυνσία στο διαδίκτυο: https://www.nike.com/adapt/support.

FR-FR

LIVRET DE SÉCURITÉ ET DE RÉGLEMENTATION POUR LES PRODUITS NIKE ADAPT

SÉCURITÉ

DÉPANNAGE ET RÉPARATION

Ne démontez pas votre produit Nike Adapt et n'essayez pas de le réparer vous-même.

Un démontage risquerait d'endommager la chaussure et de provoquer des blessures.

Si votre produit Nike Adapt est endommagé, fonctionne mal, est mouillé, perforé ou écrasé, contactez Nike pour une assistance à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Si votre produit Nike Adapt ne fonctionne pas correctement :

- Mettez la chaussure hors tension en maintenant les deux boutons enfoncés pendant au moins 4 secondes. Puis remettez-la sous tension, en maintenant l'un des boutons enfoncé pendant 1 seconde.
- Chargez la chaussure pendant au moins 30 minutes.

En cas de non-résolution du problème, contactez Nike pour obtenir de l'aide à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Conservez ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Les logos, slogans et graphismes NIKE, SWOOSH et JUST DO IT sont des marques déposées de Nike Inc. et de ses sociétés affiliées.

CONTENU : 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGEUR, 1 ADAPTATEUR, 1 CÂBLE USB

PUISSANCE D'ENTRÉE : AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35A MAX
PUISSANCE DE SORTIE : 5,0 V ⎓ 2,0A

CHAUSSURES : FABRIQUÉES EN CHINE
COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES : FABRIQUÉS EN CHINE
BOÎTE : FABRIQUÉE EN CHINE
ASSEMBLÉ EN CHINE

CONFIDENTIALITÉ

Ce produit Nike Adapt contient un matériel permettant de contrôler l'ajustement et une connexion Bluetooth pour permettre une expérience d'ajustement adaptée à l'aide d'une ou de plusieurs applications numériques complémentaires.

Le matériel dans votre produit Adapt comprend des capteurs qui recueillent des données d'utilisation, comme le réglage et l'ajustement du produit, le fonctionnement du matériel, ainsi que (selon les capacités du produit) votre façon de bouger et votre performance quand vous portez le produit.

Vous trouverez une liste complète des spécifications techniques de chaque produit Adapt ici : https://www.nike.com/adapt/support.

Pour que les données de votre produit Adapt soient transmises à Nike, vous devez avoir choisi d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs des applications numériques complémentaires offertes pour maximiser votre expérience du système Adapt.

Si vous choisissez d'associer votre produit Adapt à une ou plusieurs applications numériques complémentaires, les données recueillies par le matériel dans votre produit Adapt seront transmises à Nike.

Pour en savoir plus sur les informations recueillies et la façon dont elles sont utilisées pour offrir l'expérience Adapt, rendez-vous sur la page suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

Les données transmises à Nike seront traitées par Nike, Inc. aux États-Unis.

Veuillez consulter la Politique de confidentialité de Nike pour en savoir plus sur la collecte de données de Nike et ses pratiques en matière de confidentialité.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Par la présente, Nike déclare que l'appareil de communication sans fil de type équipement de radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : https://www.nike.com/adapt/support.

NL-NL

BOEKJE OVER VEILIGHEID/WET- EN REGELGEVING VOOR NIKE ADAPT PRODUCT

VEILIGHEID

PROBLEEMOPLOSSING EN REPARATIE

Haal je Nike Adapt product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

Als je de schoen uit elkaar haalt, kan daarmee de schoen worden beschadigd en letsel worden veroorzaakt.

Als je Nike Adapt product beschadigd raakt, nat wordt, er een gat in komt of wordt platgedrukt, neem je voor hulp contact op met Nike via https://www.nike.com/adapt/support.

Als je Nike Adapt product niet goed werkt:

- Zet de schoen uit door beide knoppen minstens 4 seconden in te drukken. Zet hem vervolgens weer aan door 1 seconde op een willekeurige knop te drukken.
- Laad de schoen ten minste 30 minuten op.

Als dit het probleem niet oplost, neem je voor hulp contact op met Nike via https://www.nike.com/adapt/support.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Nike Adapt producten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en geestelijke capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis (bijv. kinderen), tenzij dit geschiedt onder toezicht of volgens de instructies voor het gebruik van het betreffende product door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Verwijder, vervang of demonteer de batterij of andere onderdelen niet en zet het bloot aan water of vuur.
- Als de batterij leegraakt tijdens het dragen van het Nike Adapt product, kun je de schoenen met de hand uittrekken door ze aan de hak omlaag te trekken.
- Draag het Nike Adapt product niet als de batterij leegraakt terwijl je de veters bijstelt en deze niet volledig strak komen te staan.
- Draag de schoenen niet tijdens het opladen.
- Gebruik de functie voor het vast- en losmaken van de veters niet langer dan 10 minuten achter elkaar om oververhitting van het systeem te voorkomen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde netadapter en oplader. Laad de schoenen op een koele plek op.
- Laat de schoenen niet langer dan 24 uur achtereen opladen.
- Stoffen in dit product en/of de batterij kunnen schadelijk zijn voor het milieu en/of de gezondheid als ze onjuist worden weggegooid.

WEGGOOIEN VAN BATTERIJ EN PRODUCT

- Nike Adapt producten mogen niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid.

Breng de schoenen naar het dichtstbijzijnde professionele inzamelpunt voor elektronische producten om te zorgen dat ze goed worden gerecycled.

Neem contact op met de gemeente voor informatie over het dichtstbijzijnde inzamelpunt. De batterij moet worden verwijderd door een professioneel inzamelpunt voordat het recycling wordt overgegaan.

- Ga voor meer informatie over veiligheid en gebruik naar https://www.nike.com/adapt/support.

Bewaar deze instructies voor later gebruik.

De namen en designs NIKE, SWOOSH en JUST DO IT zijn handelsmerken van Nike, Inc. en gelieerde bedrijven.

INHOUD: 1 NIKE ADAPT, 1 OPLADER, 1 ADAPTER, 1 USB-KABEL

INGANG: AC 100–240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAX
UITGANG: 5,0 V ⎓ 2,0 A

SCHOEISEL: GEPRODUCEERD IN CHINA
ELEKTRONICA: GEPRODUCEERD IN CHINA
DOOS: GEPRODUCEERD IN CHINA
SAMENGESTELD IN CHINA

PRIVACY

Dit Nike Adapt product is voorzien van hardware die de pasvorm van je product regelt en via een Bluetooth-verbinding een adaptieve paservaring mogelijk maakt door complementaire digitale toepassing(en).

De sensoren in je Adapt product verzamelen gegevens over je gebruik van het Adapt product, bijvoorbeeld hoe je het product instelt en aanpast, hoe goed de hardware presteert, en (afhankelijk van de mogelijkheden van het product) hoe je beweegt en presteert terwijl je het product draagt.

Een volledige lijst met technische specificaties voor elk Adapt product vind je hier: https://www.nike.com/adapt/support.

Of er gegevens van je Adapt product worden gedeeld met Nike, hangt ervan af of je je Adapt product koppelt met de beschikbare complementaire digitale toepassing(en) voor een maximale ervaring van het Adapt systeem.

Als je je Adapt product koppelt met een of meer complementaire digitale toepassingen, worden vastgelegde gegevens via de hardware in je Adapt product gedeeld met Nike.

De gedeelde gegevens van je Adapt product via een complementaire digitale toepassing zijn afhankelijk van de gekozen configuratie en het gebruik van je Adapt product, plus de geboden ervaringen door de digitale toepassing.

Je kunt bijvoorbeeld alleen basale pasfunctionaliteit op afstand inschakelen, waarbij alleen de benodigde gegevens voor die ervaring (zoals passpoliën en batterijniveau) worden verzameld van je Adapt product.

Je kunt ook gebruiksgegevens delen met Nike voor aanvullende inzichten en ervaringen, zoals een adaptieve pasvormervaring of inzichten in je performance die persoonlijk voor jou zijn.

Meer gedetailleerde informatie over de verzamelde gegevens en hoe ze worden gebruikt voor de Adapt ervaring, kun je hier vinden: https://www.nike.com/adapt/support.

Gegevens gedeeld met Nike worden verwerkt door Nike, Inc. in de Verenigde Staten.

Zie het privacybeleid van Nike voor aanvullende informatie over hoe Nike gegevens verzamelt en met privacy omgaat.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type draadloos communicatieapparaat voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring van de EU vind je op het volgende internetadres: https://www.nike.com/adapt/support.

EN-US

SAFETY/REGULATORY BOOKLET FOR NIKE ADAPT PRODUCT

SAFETY

TROUBLESHOOTING AND REPAIR

Do not disassemble your Nike Adapt product or attempt to repair it yourself.

Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt product becomes damaged or gets wet, punctured, or crushed, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

If your Nike Adapt product is not functioning properly:

- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

SAFETY INFORMATION

- Nike Adapt products are not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (e.g. children) unless under the supervision or instruction on the use of such products by a person responsible for their safety.
- Do not remove, replace, or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.
- If the battery goes dead while wearing a Nike Adapt product, the shoes can be manually removed by pulling down on the heel.
- Do not wear a Nike Adapt product if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.
- Do not wear shoes while charging.
- Do not stand on the charger.
- To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.
- Do not use any AC adapter or charger other than those provided. Charge in a cool place.
- Do not leave shoes on charger for more than 24 consecutive hours.
- Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Nike Adapt products should not be disposed of together with household waste.

Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly.

To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

- For additional information on safety and handling, please visit https://www.nike.com/adapt/support.

Save these instructions for future reference.

The NIKE, SWOOSH, and JUST DO IT names and designs are trademarks of Nike, Inc. and its affiliates.

CONTENTS: 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGER, 1 ADAPTER, 1 USB CABLE

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FOOTWEAR: MADE IN CHINA
ELECTRONICS: MADE IN CHINA
BOX: MADE IN CHINA
ASSEMBLED IN CHINA

PRIVACY

To enable an adaptive fit experience, this Nike Adapt product contains hardware to control the fit of your product and uses a Bluetooth connection to enable an adaptive fit experience through complementary digital application(s).

The hardware in your Adapt product includes sensors that collect data regarding your use of the Adapt product, such as how you set and adjust the fit of the product, how well the hardware is performing and (depending on the product capabilities) how you move and perform while wearing the product.

A full list of tech specifications for each Adapt product can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Whether data from your Adapt product is shared with Nike depends on whether you chose to pair your Adapt product with the complementary digital application(s) provided to maximize your experience of the Adapt system.

If you chose to pair your Adapt product with any complementary digital applications(s), data captured through the hardware in your Adapt product will be shared with Nike.

The data shared from your Adapt product through any complementary digital application will depend on how you chose to configure and use your Adapt product and the experiences offered through the digital application.

For example, you may choose to enable only basic remote fit functionality, in which case only the data needed to enable that experience (for example, fit position and battery status) will be collected from your Adapt product.

You may also choose to share usage data with Nike to enable additional insights and experiences, such as an adaptive fit experience or insights into your performance that may be personal to you.

More detailed information about the information collected and how it is used to deliver the Adapt experience can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Data provided to Nike will be processed by Nike, Inc. in the United States.

Please refer to Nike's Privacy Policy for additional information on Nike's data collection and privacy practices.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Hereby, Nike declares that the radio equipment type Wireless Communication Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.nike.com/adapt/support.

EN-GB

SAFETY/REGULATORY BOOKLET FOR NIKE ADAPT PRODUCT

SAFETY

TROUBLESHOOTING AND REPAIR

Do not disassemble your Nike Adapt product or attempt to repair it yourself.

Disassembling may damage shoes and cause injury.

If your Nike Adapt product becomes damaged or gets wet, punctured, or crushed, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

If your Nike Adapt product is not functioning properly:

- Power off shoe by pressing both buttons for at least 4 seconds. Then power on by pushing any button for 1 second.
- Charge the shoe for at least 30 minutes.

If this does not resolve your issue, please contact Nike for assistance at: https://www.nike.com/adapt/support.

SAFETY INFORMATION

- Nike Adapt products are not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge (e.g. children) unless under the supervision or instruction on the use of such products by a person responsible for their safety.
- Do not remove, replace or disassemble the battery or any other component and do not expose to water or fire.
- If the battery goes dead while wearing a Nike Adapt product, the shoes can be manually removed by pulling down on the heel.
- Do not wear a Nike Adapt product if the battery runs down during a lacing adjustment and full lacing tension is not achieved.
- Do not wear shoes while charging.
- Do not stand on the charger.
- To avoid overheating the system, do not use the lace and unlace function continuously for more than 10 minutes.
- Do not use any AC adapter or charger other than those provided. Charge in a cool place.
- Do not leave shoes on charger for more than 24 consecutive hours.
- Substances contained in this product and/or its battery may cause damage to the environment and/or human health if disposed of improperly.

BATTERY AND PRODUCT DISPOSAL

- Nike Adapt products should not be disposed of together with household waste.

Please be responsible and take the shoes to your nearest professional electronic recycling collection point to ensure it is recycled properly.

To locate your nearest collection point, contact a local municipality. Battery should be removed by a professional electronics recycler before recycling.

- For additional information on safety and handling, please visit https://www.nike.com/adapt/support.

Save these instructions for future reference.

The NIKE, SWOOSH, and JUST DO IT names and designs are trademarks of Nike, Inc. and its affiliates.

CONTENTS: 1 NIKE ADAPT, 1 CHARGER, 1 ADAPTER, 1 USB CABLE

INPUT: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0.35A MAX
OUTPUT: 5.0 V ⎓ 2.0A

FOOTWEAR: MADE IN CHINA
ELECTRONICS: MADE IN CHINA
BOX: MADE IN CHINA
ASSEMBLED IN CHINA

PRIVACY

To enable an adaptive fit experience, this Nike Adapt product contains hardware to control the fit of your product and uses a Bluetooth connection to enable an adaptive fit experience through complementary digital application(s).

The hardware in your Adapt product includes sensors that collect data regarding your use of the Adapt product, such as how you set and adjust the fit of the product, how well the hardware is performing and (depending on the product capabilities) how you move and perform while wearing the product.

A full list of tech specifications for each Adapt product can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Whether data from your Adapt product is shared with Nike depends on whether you chose to pair your Adapt product with the complementary digital application(s) provided to maximize your experience of the Adapt system.

If you chose to pair your Adapt product with any complementary digital applications(s), data captured through the hardware in your Adapt product will be shared with Nike.

The data shared from your Adapt product through any complementary digital application will depend on how you chose to configure and use your Adapt product and the experiences offered through the digital application.

For example, you may choose to enable only basic remote fit functionality, in which case only the data needed to enable that experience (for example, fit position and battery status) will be collected from your Adapt product.

You may also choose to share usage data with Nike to enable additional insights and experiences, such as an adaptive fit experience or insights into your performance that may be personal to you.

More detailed information about the information collected and how it is used to deliver the Adapt experience can be found here: https://www.nike.com/adapt/support.

Data provided to Nike will be processed by Nike, Inc. in the United States.

Please refer to Nike's Privacy Policy for additional information on Nike's data collection and privacy practices.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Hereby, Nike declares that the radio equipment type Wireless Communication Device is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: https://www.nike.com/adapt/support.

HR-HR

SIGURNOSNA/REGULATORNA BROŠURA ZA PROIZVOD NIKE ADAPT

SIGURNOST

OTKLANJANJE POTEŠKOĆA I POPRAVAK

Proizvod Nike Adapt nemojte sami rastavljati niti pokušavati sami popraviti.

Rastavljanjem možete oštetiti tenisice ili se ozljediti.

Ako se proizvod Nike Adapt ošteti, namoči, probuši ili zgnječi, obratite se tvrtki Nike i zatražite pomoć putem web-mjesta https://www.nike.com/adapt/support.

Ako proizvod Nike Adapt ne funkcionira pravilno, učinite sljedeće:

- Isključite tenisicu istodobnim pritiskom na oba gumba u trajanju od najmanje četiri sekunde. Zatim je uključite pritiskom na bilo koji gumb u trajanju od jedne sekunde.
- Tenisicu punite najmanje 30 minuta.

Ako to ne riješi problem, obratite se tvrtki Nike i zatražite pomoć putem web-mjesta https://www.nike.com/adapt/support.

Spremite ove upute za buduću uporabu.

Nazivi i oznake NIKE, SWOOSH i JUST DO IT robni su žigovi tvrtke NIKE, Inc. i njenih povezanih društava.

SADRŽAJ: 1 NIKE ADAPT, 1 PUNJAČ, 1 PRILAGODNIK, 1 USB KABEL

ULAZ: IZMJENIČNA STRUJA 100 – 240 V
50/60 Hz, MAKS. 0,35 A
IZLAZ: 5,0 V ⎓ 2,0 A

OBUĆA: PROIZVEDENO U KINI
ELEKTRONIČKE KOMPONENTE: PROIZVEDENO U KINI
AMBALAŽA: PROIZVEDENO U KINI
SASTAVLJENO U KINI

PRIVATNOST

Kako bi pružio prilagodljivo pristajanje, ovaj proizvod Nike Adapt sadržava hardver koji upravlja prilagodbom proizvoda i upotrebljava Bluetooth vezu koja putem dodatnih digitalnih aplikacija omogućuje prilagodljivo pristajanje.

Hardver u proizvodu Adapt sadržava senzore koji prikupljaju podatke o upotrebi proizvoda Adapt, primjerice kako postavljate i prilagođavate proizvod, kako je izvedba hardvera te (ovisno o mogućnostima proizvoda) kako se krećete i koju rezultate postižete dok nosite proizvod.

Cjelovit popis tehničkih podataka za svaki proizvod Adapt možete pronaći na web-mjestu https://www.nike.com/adapt/support.

Hoće li se podaci iz proizvoda Adapt dijeliti s tvrtkom Nike ovisi o tome jeste li uparili proizvod Adapt s dodatnim digitalnim aplikacijama/aplikacijama koje maksimalno unaprjeđuju vaše iskustvo sa sustavom Adapt.

Ako odlučite upariti proizvod Adapt s nekom od dodatnih digitalnih aplikacija, podaci snimljeni putem hardvera u proizvodu Adapt dijelit će se s tvrtkom Nike.

Podaci iz proizvoda Adapt koji se dijele putem bilo koje dodatne digitalne aplikacije ovisit će o tome kako konfigurirate i upotrebljavate proizvod Adapt te o iskustvima koja se nude putem digitalne aplikacije.

Primjerice, možete omogućiti samo osnovnu funkciju daljinske prilagodbe, a u tom slučaju iz proizvoda Adapt prikupljat će se samo podaci potrebni za omogućivanje tog iskustva (primjerice, položaj prilagodbe i status baterije).

Možete i dijeliti podatke o upotrebi s tvrtkom Nike kako biste omogućili dodatne uvide i iskustva, kao što su prilagođivo iskustvo ili uvidi u vaše rezultate koje možda smatrate osobnima.

Detaljnije informacije o podacima koji se prikupljaju i kako se upotrebljavaju za pružanje iskustva Adapt možete pronaći na web-mjestu https://www.nike.com/adapt/support.

Dostavljene podatke obrađivat će tvrtka Nike, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama.

Za više informacija o prikupljanju podataka i praksama u vezi s privatnošću tvrtke Nike pogledajte Pravila zaštite privatnosti tvrtke Nike.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

Nike ovime izjavljuje da je radijska oprema vrste uređaja za bežičnu komunikaciju sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: https://www.nike.com/adapt/support.

PL-PL

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRODUKTU NIKE ADAPT

BEZPIECZEŃSTWO

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I NAPRAWA

Nie rozkładaj na części ani nie podejmuj samodzielnej próby naprawy produktu Nike Adapt.

Rozkładanie na części może spowodować uszkodzenie butów lub obrażenia ciała.

Jeśli Twój produkt Nike Adapt nam okonkie albo zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, pęknięty lub zgnieciony, skontaktuj się z firmą Nike w celu uzyskania pomocy na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.

Jeśli Twój produkt Nike Adapt nie działa prawidłowo:

- Wyłącz go, wciskając oba przyciski przez co najmniej 4 sekundy, a następnie włącz, wciskając dowolny przycisk przez sekundę.
- Podłącz go do ładowania na co najmniej 30 minut.

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z firmą Nike w celu uzyskania pomocy na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt Nike Adapt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (np. dzieci), chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo udzieliła im odpowiedniego instruktażu z zakresu jego obsługi lub sprawuje nad nimi nadzór.
- Nie usuwaj, nie wymieniaj i nie rozkładaj na części akumulatora ani żadnego innego elementu wchodzącego w skład produktu, oraz nie narażaj go na działanie wody lub ognia.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany podczas noszenia produktu Nike Adapt, można go zdjąć ręcznie, pociągając w dół piętę.
- Nie należy nosić produktu Nike Adapt, jeśli bateria wyczerpie się podczas regulacji sznurowania i nie uda się osiągnąć pełnego zaciśku sznurowadeł.
- Nie stawaj na macie ładującej.
- Aby uniknąć przegrzania systemu, nie używaj funkcji sznurowania i rozsznurowywania bez przerwy przez ponad 10 minut.
- Nie korzystaj z zasilaczy napięcia zmiennego ani ładowarek innych niż przewidziane dla tego urządzenia. Ładuj w chłodnym pomieszczeniu.
- Nie pozostawiaj butów w stanie ładowania dłużej niż 24 godziny.
- Substancje zawarte w tym produkcie albo jego akumulatorze mogą spowodować szkody dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, jeśli nie zostaną zutylizowane w odpowiedni sposób.

UTYLIZACJA PRODUKTU I AKUMULATORA

- Produkt Nike Adapt nie powinien być utylizowany tak jak inne odpady z gospodarstwa domowego.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie i zabranie butów do najbliższego profesjonalnego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego w celu recyklingu, aby zapewnić ich odpowiednią utylizację.

Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiórki, skontaktuj się z władzami lokalnymi. Przed przekazaniem produktu do recyklingu akumulator powinien zostać wyjęty przez profesjonalny podmiot zajmujący się recyklingiem elektroniki.

- Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania produktu można znaleźć na stronie: https://www.nike.com/adapt/support.

- Niniejszą instrukcję należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Nazwy i logo NIKE, SWOOSH oraz JUST DO IT są znakami towarowymi Nike, Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych.

ZAWARTOŚĆ: 1 NIKE ADAPT, 1 MATA ŁADUJĄCA, 1 ZASILACZ, 1 KABEL USB

ZASILANIE: 100–240 V AC
50/60 Hz 0,35 A (MAKS.)
WYJŚCIE: 5,0 V ⎓ 2,0 A

BUTY: WYPRODUKOWANO W CHINACH
PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE: WYPRODUKOWANO W CHINACH
PUDEŁKO: WYPRODUKOWANO W CHINACH
ZMONTOWANO W CHINACH

PRYWATNOŚĆ

Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii produkt Nike Adapt zapewnia doskonałe dopasowanie. Połączenie Bluetooth umożliwi Ci kontrolę nad dopasowaniem przez bezpłatne aplikacje cyfrowe.

Produkt Adapt ma wbudowane czujniki, które zapisują dane dotyczące korzystania z niego, np. konfigurację i ustawienie dopasowania, skuteczność i (w zależności od możliwości produktu) sposób, w jaki się poruszasz.

Pełną specyfikację techniczną każdego produktu Adapt znajdziesz tutaj: https://www.nike.com/adapt/support.

Twoje dane z produktu Adapt będą przesyłane do Nike tylko wtedy, gdy zdecydujesz się połączyć swój produkt z bezpłatnymi aplikacjami cyfrowymi, dzięki którym wykorzystasz jego możliwości do maksimum.

Jeśli połączysz swój produkt Adapt z dowolną bezpłatną aplikacją cyfrową, dane gromadzone w systemie Adapt będą przesyłane do Nike.

Rodzaj danych, jakie będą przesyłane z Twojego produktu Adapt przez bezpłatne aplikacje cyfrowe zależy od tego, w jaki sposób skonfigurujesz i będziesz wykorzystywać produkt oraz funkcje dostępne w aplikacjach cyfrowych.

Możesz na przykład włączyć tylko podstawową funkcję zdalnego dopasowania. W takim przypadku z produktu zapisywane będą tylko dane potrzebne do tej funkcji (np. pozycja dopasowania i stan akumulatora).

Możesz też zawyrazić na

TR-TR
NIKE ADAPT ÜRÜNÜ İÇİN GÜVENLİK/ DÜZENLEYİCİ BİLGİLER BROŞÜRÜ GÜVENLİK

SORUN GİDERME VE ONARIM

Nike Adapt ürününü parçalarına ayırma veya kendi başına onarmayı deneme.

Ayakkabıları parçalarına ayırmak ayakkabıya zarar verebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

Nike Adapt ürünü zarar görürse ya da sızanırsa, delinirse veya ezilirse yardım almak için lütfen şu adresten Nike ile iletişime geç: https://www.nike.com/adapt/support.

Nike Adapt ürünün düzgün çalışmıyorsa:

- İki düğmeyi en az 4 saniye basılı tutarak ayakkabıyı kapat. Ardından herhangi bir düğmeye 1 saniye basarak gücü aç.
- Ayakkabıyı en az 30 dakika şarj et.

Bu adımlar sorunu çözmezse yardım almak için lütfen şu adresten Nike ile iletişime geç: https://www.nike.com/adapt/support.

GÜVENLİK BİLGİLERİ

– Nike Adapt ürünleri, güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde olmadığı veya Nike Adapt ürününün kullanımı bu kişi tarafından anlatılmadığı takdirde fiziksel, duyusal veya zihinsel kabiliyetleri azalmış ya da yeterli deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişiler (ör. çocuklar) tarafından kullanım amaçlı değildir.

- Pili veya başka herhangi bir bileşeni çıkarılmamalı, değiştirilmemeli, sökülmemeli, suya veya ateşe maruz bırakılmamalıdır.
- Nike Adapt ürünü kullanırken pili biterse ayakkabılar, topuktan bastırarak manuel olarak çıkarılabilir.
- Bağcığı bağlarken bağcık tamamen bağlanmadan pili biterse Nike Adapt ürünü giyilmemelidir.
- Ayakkabılar şarj olurken giyilmemelidir.
- Şarj cihazına basılmamalıdır.

- Sistemin aşırı ısınmaması için kapağı bağlama ve çözme işlevleri sürekli olarak 10 dakikadan uzun süre kullanılmamalıdır.
- Ürünle birlikte verilenler dışında bir AC adaptörü veya şarj cihazı kullanılmamalıdır. Serin bir yerde şarj edilmelidir.
- Ayakkabılar, kesintisiz olarak 24 saatten uzun süre şarj cihazında bırakılmamalıdır.
- Bu üründe ve/veya pilinde bulunan maddeler, doğru biçimde imha edilmediği takdirde çevreye ve/veya insan sağlığına zarar verebilir.

PİLİ VE ÜRÜNÜ İMHA ETME

- Nike Adapt ürünleri, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

Doğru biçimde geri dönüştürüldüğünden emin olmak için ayakkabılar, sorumlu davranılarak en yakın profesyonel elektronik geri dönüşüm toplama noktasına götürülmelidir.

Sana en yakın toplama noktasını bulmak için belediyenle iletişime geçebilirsin. Pil geri dönüştürülmeden önce profesyonel bir elektronik geri dönüşümcüsü tarafından çıkarılmalıdır.

- Güvenlik ve kullanım hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen www.nike.com/adapt/support adresini ziyaret et.

Bu talimatlar, daha sonra başvurmak üzere saklanmalıdır.

NIKE, SWOOSH ve JUST DO IT isimleri ve tasarımları, Nike, Inc. ve bağlı şirketlerinin ticari markasıdır.

KUTU İÇİNDİĞİ: 1 NIKE ADAPT, 1 ŞARJ CİHAZI, 1 ADAPTÖR, 1 USB KABLOSU

GİRİŞ: AC 100-240 V~
50/60 Hz 0,35 A MAKS.
ÇIKIŞ: 5.0 V ⎓ 2.0 A

AYAKKABI: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
ELEKTRONİK PARÇALAR: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
KUTU: ÇİN'DE ÜRETİLMİŞTİR
MONTAJI ÇİN'DE YAPILMIŞTIR

GİZLİLİK

Bu Nike Adapt ürünü, kullanıcıya uyumu sağlayan bir deneyim sunmak için ürününün uyumunu kontrol eden donanıma sahiptir ve uyum deneyimini tamamlayıcı dijital uygulamalarla sağlamak için Bluetooth bağlantısı kullanır.

Adapt ürünündeki donanım, Adapt ürününü kullanman hakkında veriler toplayan sensörleri içerir. Bu veriler arasında ürünü nasıl ayrıladığın ve uyumlu hale getirdiğin, donanımın performansı ve (için özelliklerine bağlı olarak) ürünü giyerken nasıl hareket edip performans gösterdiğin bulunur.

Her Adapt ürününün tüm teknik özellikleri şu adrese bulunabilir: https://www.nike.com/adapt/support.

Adapt ürününden toplanan verilerin Nike ile paylaşılıp paylaşılmayacağı, Adapt sistemi deneyimini en üst düzeye çıkarmak için sağlamak istediğimiz dijital uygulamalarla Adapt ürününü eşleştirmeyi seçip seçmediğine bağlıdır.

Adapt ürününü tamamlayıcı dijital uygulamalarla eşleştirmeyi seçtiysen Adapt ürününün donanımı aracılığıyla toplanan veriler Nike ile paylaşılır.

Adapt ürününden tamamlayıcı dijital uygulamalar aracılığıyla paylaşılan verilerin niteliği, Adapt ürününü nasıl yapılandırdığın ve kullanmayı seçtiğine ve dijital uygulama aracılığıyla sunulan deneyimlere bağlıdır.

Örneğin, yalnızca temel uzaktan uyum ayarlama işlevini etkinleştirmeyi seçtiysen (salınıza bu deneyimi sağlamak için gerekli olan veriler (örneğin, uyum konumu ve pil durumu) Adapt ürününden toplanacaktır.

Ayrıca ek bilgiler ve deneyimler (örneğin, sana uyum sağlayan deneyim veya kişisel olabilecek performans bilgilerini) sağlamak için kullanın verilerini Nike ile paylaşmayı seçebilirsin.

Toplanan bilgiler ve Adapt deneyimini sunmak için bunların nasıl kullanıldığı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler şu adreste bulunabilir: https://www.nike.com/adapt/support.

Nike'a sağlanan veriler Nike, Inc. tarafından ABD'de işlenecektir.

Nike'ın veri toplama ve gizlilik uygulamaları hakkında ek bilgi almak için Nike'ın Gizlilik Politikası'na bak.

https://www.nike.com/help/a/privacy-global.

RO-RO
BROȘURĂ CU INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ/DE REGLEMENTARE PENTRU PRODUSUL NIKE ADAPT SIGURANȚĂ

DEPANARE ȘI REPARAȚII

Nu dezasamblați produsul Nike Adapt și nu încercați să-l reparați singuri.

Dezasamblarea poate deteriora încălțămintea și poate cauza accidentări.

Dacă produsul Nike Adapt se deteriorează sau se udă, este perforat sau sfâșiat, contactați Nike pentru asistență la adresa: https://www.nike.com/adapt/support.

Dacă produsul Nike Adapt nu funcționează corespunzător:

- Deconectați încălțămintea apăsând ambele butoane cel puțin 4 secunde. Apoi, conectați-o apăsând orice buton timp de 1 secundă.
- Încărcați încălțămintea cel puțin 30 de minute.

Dacă astfel nu se rezolvă problema, contactați Nike pentru asistență la adresa: https://www.nike.com/adapt/support.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

- Produsele Nike Adapt nu sunt destinate utilizării de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe (de ex. copii) decât dacă se află sub supravegherea unei persoane responsabile de siguranța lor sau au primit instrucțiuni privind utilizarea produsului de la o astfel de persoană.
- Nu scoateți, înlocuiți sau dezasamblați bateria sau orice altă componentă și nu o expuneți la apă sau foc.
- Dacă bateria se descarcă în timp ce purtați un produs Nike Adapt, încălțămintea poate fi scoasă manual trăgând în jos clapetele.
- Nu purtați un produs Nike Adapt dacă bateria se descarcă în timpul unei ajustări a prinderii șireturilor și nu se obține tensiunea completă a șireturilor.
- Nu purtați încălțămintea în timpul încărcării.
- Nu stați pe încărcător.

- Nu folosiți un cablu de alimentare care nu este aprobat de Nike.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în apă.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în locuri cu temperaturi ridicate.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în locuri cu praf.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în locuri cu gaze explozive.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce conduceți o mașină sau o bicicletă.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce mergeți pe o suprafață care este în mișcare.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce urcați sau coborâți scări.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce faceți orice altă activitate care vă poate expune la pericol de accidentare.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce sunteți bolnav.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce sunteți sub influența drogurilor sau a alcoolului.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce sunteți obosit.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce sunteți gravidă.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o rană deschisă.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de vibrații.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de presiunea exercitată de produsul Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de temperatura produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de mișcarea produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de orice altă condiție a produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale care pot fi afectate de câmpurile electromagnetice.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale care pot fi afectate de vibrații.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale care pot fi afectate de presiunea exercitată de produsul Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale care pot fi afectate de temperatura produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți implanturi medicale care pot fi afectate de mișcarea produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți orice altă condiție care poate fi afectată de produsul Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o rană deschisă.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de vibrații.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de presiunea exercitată de produsul Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată de temperatura produsului Nike Adapt.
- Nu folosiți produsul Nike Adapt în timp ce aveți o afecțiune medicală care poate fi agravată