Evoluent®
maker of VerticalMouse since 2002

VerticalMouse™

Quick Start Guide

VMDLW

Enhance your VerticalMouse with
Evoluent Mouse Manager*
to enable the mouse buttons to perform many useful functions, such as Copy, Paste, Undo, Double Click and many more.

* Download from www.evoluent.com

Copyright 2019 Evoluent. Patented.

Recommended Grip

Put your fingertips on the buttons.

Moving Mouse Without Moving Pointer

Tilt it to disable tracking.

Slide it to a new position.

English

Windows Install

1. Before connecting *VerticalMouse*, go to *Control Panel* to open *Mouse* properties.
   A. In the *Buttons* tab, uncheck *Switch Primary and Secondary Buttons*.
   B. In the *Pointer Options* tab, uncheck *Enhance Pointer Precision* and set the pointer speed slider to the middle position.
2. Connect *VerticalMouse* by inserting the cable plug or receiver in a USB port. If your model is wireless, insert the battery and slide the power switch to the green position.
3. Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights. The VM3 model has a speed button on the bottom. These are the default button functions when the *Evoluent* driver is not installed:

Button	VM3	VMC	VM4	VM3
Top	left click	left click	left click	left click
Middle	middle click	middle click	middle click	right click
Wheel	forward	none	forward	middle click
Bottom	right click	right click	right click	back
Top thumb	back	back	back	forward
Bottom thumb	needs driver	needs driver	needs driver	none

Tip: Button functions may be customized by installing **Evoluent Mouse Manager**

4. *Evoluent Mouse Manager* (a driver) may optionally be installed for customizing buttons and useful ergonomic functions. Download the driver from www.evoluent.com

Mac Install

1. Connecting *VerticalMouse*:
   Wired models:
   Connect the cable to a USB port.
   Wireless models with receiver:
   Connect the receiver to a USB port. Insert the battery and slide the power switch to the green position.
   Mac/Bluetooth models without receiver:
   Go to *System Preferences, Bluetooth* and click *Setup New Device* or click + to add the mouse. Insert the battery and slide the power switch to the green position or turn it off and on to begin pairing.
2. Press the pointer speed button on the side of the mouse to activate three lights.
3. *Evoluent Mouse Manager* (a driver) may optionally be installed for customizing the buttons. Download the driver from www.evoluent.com. You may have to temporarily allow installing programs downloaded from anywhere in *System Preferences, Security and Privacy*.

Suomi

Windows Asennus

1. Ennen VerticalMousen yhdistämistä avaa hiiren ominaisuudet valitsemalla Ohjauspaneeli.
   A. Poista Painikkeet-välilehdessä Vaihda ensisijaiset ja toissijaiset painikkeet -valinta.
   B. Poista Osoitinasetukset-välilehdestä Paranna osoittimen tarkkuutta -kohdan valinta ja aseta osoittimen nopeuden liukusäädin keskiasentoon.
2. Kytke VerticalMouse asettamalla kaapelin pistoke tai vastaanotin USB-porttiin. Jos malli on langaton, aseta paristo paikolleen ja liu'uta virtakytkin vihreään asentoon.
3. Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta. VM3-mallissa nopeuspainike on alhaalla oleva. Nämä ovat oletuspainiketoimintoja, kun Evoluent-ajuria ei ole asennettu:

Painike	VMD	VMC	VM4	VM3
Ylä	yläkäpsäinike	yläkäpsäinike	yläkäpsäinike	yläkäpsäinike
Keskimmäinen	keskipainike	keskipainike	keskipainike	kaiutuspainike
Alla-ratas	eteenpäin	taaksepäin	eteenpäin	taaksepäinkeen-
Alla		kaiutuspainikkeen		takaisin
Ylätapeukalo-	takaisin	takaisin	takaisin	eteenpäin
Alapeukalo-	----------	tarvitsee ajurin	----------	ei mitään

Vinkki: Painikkeiden toiminnot voidaan mukauttaa asentamalla Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (ajuri) voidaan vaihtoehtoisesti asentaa painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ohjain osoitteesta www.evoluent.com

Mac asennus

1. VerticalMousen yhdistäminen:
   Langalliset mallit:
   Liitä kaapeli USB-porttiin.
   Langattomat mallit, joissa on vastaanotin:
   Liitä vastaanotin USB-porttiin. Aseta paristo paikalleen ja työnnä virtakytkin vihreään asentoon.
   Mac/Bluetooth-mallit ilman vastaanotinta:
   Siirry kohtaan Järjestelmäasetukset, Bluetooth ja napsauta 'Asenna uusi laite' tai napsauta + lisätäkseesi hiiren. Aseta paristo paikalleen ja työnnä virtakytkin vihreään asentoon tai kytke se pois päältä ja päälle parilitoksen aloittamiseksi.
2. Aktivoi kolme valoa painamalla hiiren sivulla olevaa osoittimen nopeuspainiketta.
3. Evoluent Mouse Manager (ajuri) voidaan asentaa valinnaisesti painikkeiden ja hyödyllisten ergonomisten toimintojen mukauttamiseen. Lataa ajuri osoitteesta www.evoluent.com. Sinun on ehkä sallittava tilapäisesti ladata ohjelmia, jotka on ladattu mistä tahansa kohdassa Järjestelmäasetukset, Suojaus ja Tietosuoja.

Deutsch

Windows Installation

1. Bevor Sie VerticalMouse anschließen, gehen Sie zur Systemsteuerung, um die Eigenschaften der Maus zu öffnen.
   A. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Buttons die Option Switch Primary and Secondary Buttons.
   B. Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Zeigeroptionen das Kontrollkästchen Zeigerpräzision verbessern und stellen Sie den Schieberegler für die Zeigergeschwindigkeit auf die mittlere Position.
2. Schließen Sie die VerticalMouse an, indem Sie den Kabelstecker oder den Empfänger in einen USB-Anschluss stecken. Wenn Ihr Modell drahtlos ist, legen Sie die Batterie ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position.
3. Drücken Sie die Zeigergeschwindigkeitstaste an der Seite der Maus, um drei Lichter zu aktivieren. Das VM3-Modell verfügt über eine Schnellwahltaste auf der Unterseite. Dies sind die Standard-Schaltflächenfunktionen, wenn der Evoluent Treiber nicht installiert ist:

Taste	VMD	VMC	VM4	VM3
Oben	links klicken	links klicken	links klicken	links klicken
Mitte	mittig klicken	mittig klicken	mittig klicken	rechts klicken
Rad	nach vorne	keine	nach vorne	mittig klicken
Unten ;	rechts klicken	rechts klicken	rechts klicken	zurück
Oben Vorschaubild	zurück	zurück	zurück	nach vorne
Unten Vorschaubild	----------	benötigt Treiber	----------	keiner

Advice: Tastenfunktionen können durch die Installation des Evoluent Mouse Manager angepasst werden

4. Evoluent Mouse Manager (ein Treiber) kann optional installiert werden, um Tasten und nützliche ergonomische Funktionen anzupassen. Laden Sie den Treiber hier herunter www.evoluent.com

Mac Installation

1. Die VerticalMouse anschließen:
   Kabelmodelle:
   Verbinden Sie das Kabel mit einem USB-Anschluss.
   Drahtlose Modelle mit Empfänger:
   Verbinden Sie den Empfänger mit einem USB-Anschluss. Legen Sie den Akku ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position.
   Mac/Bluetooth-Modelle ohne Empfänger:
   Gehen Sie zu Systemeinstellungen, Bluetooth und klicken Sie auf Neues Gerät einrichten oder klicken Sie auf +, um die Maus hinzuzufügen. Legen Sie die Batterie ein und schieben Sie den Netzschalter in die grüne Position oder schalten Sie ihn aus und ein, um mit der Kopplung zu beginnen.
2. Drücken Sie die Zeigergeschwindigkeitstaste an der Seite der Maus, um drei Lichter zu aktivieren.
3. Evoluent Mouse Manager (ein Treiber) kann optional installiert werden, um die Tasten und nützliche ergonomische Funktionen anzupassen. Laden Sie den Treiber hier herunter www.evoluent.com. Möglicherweise müssen Sie die Installation von Programmen, die von einem beliebigen Ort in den Systemeinstellungen, Sicherheit und Datenschutz heruntergeladen wurden, vorübergehend zulassen.

Italiano

Installazione su Windows

1. Prima di connettere VerticalMouse, andare su Pannello di Controllo per aprire le proprietà del Mouse.
   A. Nella scheda Pulsanti, deselezionare Inverti pulsante primario e secondario.
   B. Nella scheda Opzioni Puntatore, deselezionare Aumenta precisione del puntatore e impostare la velocità del puntatore in posizione media.
2. Connettere VerticalMouse inserendo il cavo o il ricevitore in una porta USB. Per il modello wireless, inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde.
3. Premere il tasto della velocità del puntatore sul lato del mouse per attivare tre luci. Il modello VM3 ha un pulsante per la velocità sul fondo. Queste sono le funzioni predefinite del pulsante quando il driver Evoluent non è installato:

Pulsante	VMD	VMC	VM4	VM3
Superiore	clic sinistro	clic sinistro	clic sinistro	clic sinistro
Centrale	clic centrale	clic centrale	clic centrale	clic destro
Rotella	avanti	niente	avanti	clic centrale
Inferiore	clic destro	clic destro	clic destro	indietro
Superiore pollice	indietro	indietro	indietro	avanti
Inferiore pollice	----------	driver necessario	----------	nessuno

Suggerimento: Le funzioni dei pulsanti possono essere personalizzate installando Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (un driver) può essere installato facoltativamente per personalizzare i pulsanti e per utili impostazioni ergonomiche. Scarica il driver su www.evoluent.com

Installazione su Mac

1. Connessione di VerticalMouse:
   Modelli con filo:
   Connettere il cavo a una porta USB.
   Modelli wireless con ricevitore:
   Connettere il ricevitore a una porta USB. Inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde.
   Modelli Mac/Bluetooth senza ricevitore:
   Andare alle Preferenze di sistema, poi su Bluetooth e cliccare Installa nuovo dispositivo o cliccare + per aggiungere il mouse. Inserire la batteria e mettere l'interruttore di alimentazione sul verde oppure spegnere e riaccendere per avviare l'abbinamento.
2. Premere il tasto della velocità del puntatore sul lato del mouse per attivare tre luci.
3. Evoluent Mouse Manager (un driver) può essere installato facoltativamente per personalizzare i pulsanti e per utili impostazioni ergonomiche. Scarica il driver su www.evoluent.com. È possibile che sia necessario permettere temporaneamente l'installazione di programmi scaricati da qualsiasi fonte in Preferenze di sistema, Sicurezza e privacy.

Svenska

Windows installera

1. Innan du ansluter VerticalMouse, gå till Kontrollpanelen för att öppna musegenskaper.
   A. På fliken Knappar avmarkerar du Växla primära och sekundära knappar.
   B. Under fliken Pekarhastighet, avmarkera Förbättrad pekarhastighet och ställ in reglaget för mushastighet till mittpositionen.
2. Anslut VerticalMouse genom att sätta i kabelkontakten eller mottagaren i en USB-port. Om du har en trådlös modell, sätt in batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge.
3. Tryck på pekarhastighetsknappen på sidan av musen för att aktivera tre lampor. VM3-modellen har en snabbknapp på botten. Dessa är standardknappsfunktionerna när Evoluent drivrutinen inte är installerad:

Knapp	VMD	VMC	VM4	VM3
Topp	vänster klick	vänster klick	vänster klick	vänster klick
Mitten	mittklick	mittklick	mittklick	högerklick
Hjul	framåt	ingen	framåt	mittklick
Botten	Högerklicka	högerklick	högerklick	tillbaka
Övre tumme	tillbaka	tillbaka	tillbaka	framåt
Nedre tumme	----------	behöver drivrutin	----------	ingen

Tips: Knappfunktioner kan anpassas genom att installera Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (en drivrutin) kan eventuellt installeras för anpassning av knappar och användbara ergonomiska funktioner. Ladda ner drivrutinen från www.evoluent.com

Mac Installera

1. Ansluting VerticalMouse:
   Trådbundna modeller:
   Anslut kabeln till en USB-port.
   Trådlösa modeller med mottagare:
   Anslut mottagaren till en USB-port. Sätt i batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge.
   Mac / Bluetooth modeller utan mottagare:
   Gå till Systeminställningar, Bluetooth och klicka på Installera ny enhet eller klicka på + för att lägga till musen. Sätt i batteriet och dra strömbrytaren till grönt läge eller stäng av och på för att börja para.
2. Tryck på pekarhastighetsknappen på sidan av musen för att aktivera tre lampor.
3. Evoluent Mouse Manager (en drivrutin) kan eventuellt installeras för att anpassa knapparna och användbara ergonomiska funktioner. Ladda ner drivrutinen från www.evoluent.com. Du kanske måste tillåta att installera program som laddats ned varsomhet i Systeminställningar, Säkerhet och Sekretess.

Français

Installation sur Windows

1. Avant de connecter *VerticalMouse*, allez sur *Panneau de Configuration* afin d'accéder aux propriétés de la *Souris*.
   A. Dans l'onglet *Boutons*, désélectionnez *permuter les Boutons Principaux et Secondaires*.
   B. Dans l'onglet *Options du Pointeur*, désélectionnez *Augmenter la Précision du Pointeur* et régler le curseur de vitesse du pointeur en position médiane.
2. Connectez *VerticalMouse* en insérant la fiche du câble ou le récepteur à un port USB. Si vous disposez d'un modèle sans fil, insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.
3. Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières. Le modèle VM3 possède un bouton de vitesse sur le dessous. Voici les fonctions par défaut des boutons lorsque le pilote *Evoluent* n'est pas installé:

Bouton	VMD	VMC	VM4	VM3
Haut	clic gauche	clic gauche	clic gauche	clic gauche
Milieu	clic du milieu	clic du milieu	clic du milieu	clic droit
Molette	en avant	aucun	en avant	clic du milieu
Bas	clic droit	clic droit	clic droit	retour
Pouce en haut	aucun	retour	retour	en avant
Pouce en bas	----------	nécessite un pilote	----------	aucun

Conseil: Les fonctions des boutons peuvent être personnalisées en installant Evoluent Mouse Manager

4. *Evoluent Mouse Manager* (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur www.evoluent.com

Installation sur Mac

1. Connecter *VerticalMouse*:
   Modèles filaires:
   Connectez le câble à un port USB.
   Modèles sans fil avec récepteur:
   Connectez le récepteur à un port USB. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible.
   Modèles Mac/Bluetooth sans récepteur:
   Allez sur *Préférences Système, Bluetooth* et cliquez *Installer un nouvel* matériel ou cliquez + pour ajouter la souris. Insérez la batterie et faites glisser l'interrupteur pour que le vert soit visible ou éteignez-la et rallumez-la afin de lancer l'association.
2. Appuyez sur le bouton de vitesse du pointeur sur le côté de la souris pour activer trois lumières.
3. *Evoluent Mouse Manager* (un pilote) peut, en option, être installé afin de personnaliser les boutons et les fonctions ergonomiques intéressantes. Téléchargez le pilote sur www.evoluent.com Il se peut que vous ayez besoin d'autoriser temporairement l'installation de programmes téléchargés depuis différentes sources dans *Préférences Système, Sécurité et Confidentialité*.

Dansk

Windows Installering

1. Før du tilslutter VerticalMouse, gå til Kontrolpanel for at åbne musegenskaber.
   A. I fanen Knapper fjerner du afkrydsningsfeltet Skift primære og sekundære knapper.
   B. Fjern markeringen i Forog markørpræcisionen i markørfunktionsfanen, og indstil markørhastigheden til midterpositionen.
2. Tilslut VerticalMouse ved at sætte kabelstikket eller modtageren i en USB port. Hvis din model er trådløs, skal du indsætte batteriet og skub strømafbryderen til den grønne position.
3. Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys. VM3 modellen har en hastighedsknap på bunden. Disse er standardknappens funktioner, når Evoluent driveren ikke er installeret:

Knap	VMD	VMC	VM4	VM3
Top	venstre klik	venstre klik	venstre klik	venstre klik
Midten	midten klik	midten klik	midten klik	højre klik
Hjul	frem	ingen	frem	midten klik
Bund	højre klik	højre klik	højre klik	tilbage
Top tommelfinger	tilbage	tilbage	tilbage	frem
Bund tommelfinger	----------	skal bruge driver	----------	ingen

Tip: Knapfunktioner kan tilpasses ved at installere Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres til tilpasning af knapper og nyttige ergonomiske funktioner. Download driveren fra www.evoluent.com

Mac Installering

1. Tilslutning af VerticalMouse:
   Kablede modeller:
   Tilslut kablet til en USB port.
   Trådløse modeller med modtager:
   Tilslut modtageren til en USB port. Indsæt batteriet og skub strømafbryderen til den grønne position.
   Mac/Bluetooth modeller uden modtager:
   Gå til Systemindstillinger, Bluetooth og klik på Indstil ny enhed eller klik på + for at tilføje musen. Indsæt batteriet, og skub strømafbryderen til den grønne position eller slå den av og på for at starte parring.
2. Tryk på markørhastighedsknappen på siden af musen for at aktivere tre lys.
3. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan optionelt worden geïnstalleerd om de knoppen naar wens aan te passen en voor nuttige ergonomische doelen. Download de driver van www.evoluent.com. Du skal muligvis midlertidigt tillade installation af programmer, der downloades fra hvor som helst i Systemindstillinger, Sikkerhed og Privatliv.

Nederlandse

Windows Installatie

1. Voor het aansluiten van de VerticalMouse, ga naar het Controle Paneel om de eigenschappen van de muis te openen.
   A. In de knoppen tab, haal het vinkje weg bij de Primaire en Secondaire knoppen.
   B. In de Cursor Opties tab, haal het vinkje weg bij de VerbeterCursor Precisie en plaats de cursor snelheid schuif in de midden positie.
2. Sluit de VerticalMouse aan door de kabelstekker of ontvanger in de USB poort te steken. Heeft u een draadloos model, plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie.
3. Druk op de cursor snelheidsknop aan de zijkant van de muis om drie lampjes te activeren. Het VM3 model heeft een snelheidsknop aan de onderzijde. Dat zijn de standaard knopfuncties als de Evoluent driver is niet geïnstalleerd:

Knop	VMD	VMC	VM4	VM3
Boven	klik links	klik links	klik links	klik links
Midden	midden klik	midden klik	midden klik	klik rechts
Wiel	naar voren	niets	naar voren	klik midden
Onder	klik rechts	klik rechts	klik rechts	terug
Duim boven	terug	terug	terug	naar voren
Duim onder	driver nodig	driver nodig	driver nodig	niets

Tip: Knop functies kunnen naar wens worden aangepast door de installatie van Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (een driver) kan optioneel worden geïnstalleerd om de knoppen naar wens aan te passen en voor nuttige ergonomische doelen. Download de driver van www.evoluent.com

Mac Installatie

1. VerticalMouse aansluiten:
   Modellen met snoer:
   Sluit de kabel aan een USB poort.
   Snoerloze modellen met ontvanger:
   Sluit de ontvanger aan een USB poort. Plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie.
   Mac/Bluetooth modellen zonder ontvanger:
   Ga naar Systeem Voorkeuren, Bluetooth en klik Nieuw apparaat instellen of klik + om de muis toe te voegen. Plaats de batterij en schuif de voedingsschakelaar naar de groene positie of schakel het uit en aan om te beginnen met het rangschikken in paren.
2. Druk op de cursor snelheidsknop aan de zijkant van de muis om drie lampjes te activeren.
3. Evoluent Mouse Manager (een driver) kan optioneel worden geïnstalleerd om de knoppen naar wens aan te passen en voor nuttige ergonomische doelen. Download de driver van www.evoluent.com. Het kan zijn dat u tijdelijk moet toestaan dat gedownloade programma's worden geïnstalleerd in Systeem Voorkeuren, Veiligheid en privacy.

Norsk

Windows Installer

1. Før tilkobling av VerticalMouse, gå til Kontrollpanel for å åpne Mouse-egenskaper.
   A. Fjern merkingen for Bytte primære og sekundære knapper i mappen Knapper.
   B. Fjern merkingen for Forbedre pekerenes presisjon i Pekepunkt-mappen og sett pekerens hastighetsbryter til mellomposisjonen.
2. Koble til VerticalMouse ved å sette inn ledningens plugg eller mottakeren i en USB-port. Dersom du har en trådløs modell, setter du inn batteriet og skyver strømbryteren til den grønne posisjonen.
3. Trykk inn pekerens hastighetsknapp på siden av musen for å aktivere tre lys. VM3-modellen har en hastighetsknapp på bunnen. Følgende innstillinger er standard funksjoner for knappene når Evoluent-driveren ikke er installert:

Knapp	VMD	VMC	VM4	VM3
Øverst	venstreklikk	venstreklikk	venstreklikk	venstreklikk
Midterst	midtklikk	midtklikk	midtklikk	høyreklikk
Hjul	framover	ingen	framover	midtklikk
Nederst	høyreklikk	høyreklikk	høyreklikk	tilbake
Øverst tommel	tilbake	tilbake	tilbake	framover
Nederst tommel	----------	trenger driver	----------	ingen

Tips: Knappe-funksjoner kan tilpasses ved å installere Evoluent Mouse Manager

4. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres for å tilpasse knapper og nyttige ergonomiske funksjoner. Last ned driveren fra www.evoluent.com

Mac Installer

1. Tilkobling av VerticalMouse:
   Modeller med ledning:
   Koble ledningen til en USB-port.
   Trådløse modeller med mottaker:
   Koble mottakeren til en USB-port. Sett inn batteriet og skyv strømbryteren til den grønne posisjonen.
   Mac/Bluetooth-modeller uten mottaker:
   Gå til Systemvalg, Bluetooth og klikk på Oppsett ny enhet eller klikk + for å legge til musen. Sett inn batteriet og skyv strømbryteren til den grønne posisjonen eller slå den av og på for å starte sammenkoblingen.
2. Trykk inn pekerens hastighetsknapp på siden av musen for å aktivere tre lys.
3. Evoluent Mouse Manager (en driver) kan eventuelt installeres for å tilpasse knappene og nyttige ergonomiske funksjoner. Last ned driveren fra www.evoluent.com. Det kan hende du må tillate midlertidig installering av programmer lastet ned fra hvor som helst i Systemvalg, Sikkerhet og Personvern.

We want to make sure you are happy with your Evoluent!
If you have any questions or problems with the VerticalMouse, please contact us at:
E-mail: help@evoluent.com
Phone: +1 650 871 1365
Monday to Friday, 9 am to 5 pm, USA Pacific time.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4) Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help. 5) Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Evoluent may void the authority granted to the user by the FCC to operate this equipment. This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. This device may be used in portable exposure conditions without restriction.

IC Compliance Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. This device may be used in portable exposure conditions without restriction.
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptées de licence d'innovation, sciences et développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l' utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, mêmes si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.
Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d 'exposition portables illimitées.